



Philips Consumer
Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD
Drachten, The Netherlands /
Países Baixos
© 2023 Koninklijke
Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
3000.106.5495.1
(13/07/2023)



PORTUGUÊS DO BRASIL

Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar o produto. Guardar a embalagem e/ou rótulo para eventuais consultas.

Para a saúde e segurança do seu bebê

AVISO!

- A sucção contínua e prolongada de fluidos pode causar enfraquecimento dos dentes.
- Sempre verifique a temperatura do alimento antes de dá-lo ao bebê.
- Aos primeiros sinais de dano ou desgaste, descarte o produto imediatamente. Mantenha os componentes não utilizados fora do alcance das crianças.
- Nunca prenda o produto em cordas, fitas, laços ou partes soltas da roupa. Isso pode estrangular a criança.
- Nunca use o bico como chupeta.
- Não utilizar o produto sem supervisão constante de um adulto.
- Antes de cada uso, colocar o bico e a mamadeira em água fervente por, pelo menos, 5 (cinco) minutos.
- Antes de cada uso, examinar se o bico apresenta algum rasgo ou perfuração, descartando-o caso esteja danificado.

- O furo do bico já está na medida exata, não necessitando aumentá-lo sob risco de provocar asfixia.
- Para prevenir cáries dentárias, não mergulhar o bico em substâncias doces.

Antes do primeiro uso, limpe o produto e deixe-o ferver por, pelo menos, cinco minutos. Esse procedimento visa garantir a higiene. Após cada uso, lave com água morna e sabão, remova todos os resíduos de alimentos e enxágue bem. Se usar uma escova para limpar a ponta do bico, limpe-o cuidadosamente para evitar danos. Limpe todas as partes antes de cada uso para garantir a higiene. Não deixe o bebê brincar com peças pequenas ou andar/correr com o copo ou a mamadeira na mão. Não coloque o produto em um forno aquecido ou micro-ondas. Não use agentes de limpeza abrasivos. Não coloque as peças diretamente sobre superfícies que foram limpas com produtos bactericidas. As propriedades dos materiais de embalagens plásticas podem ser afetadas pela esterilização e pelas altas temperaturas. Examine o produto antes de usá-lo, esticando o bico em todas as direções. Aos primeiros sinais de dano ou desgaste, descarte o produto imediatamente.

Recomenda-se trocar o bico a cada 3 meses. Mantenha os bicos em local seco e fechado. Não deixe o bico em locais expostos à luz solar direta ou ao calor, nem imerso em desinfetante (solução esterilizadora) por muito tempo, pois pode haver desgaste.

Suporte

Caso você precise de informações ou suporte, acesse www.philips.com/support.