


PHILIPS




1



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved
3000.062.6128.2 (10/2021)

EAC



>75 % recycled paper

>75 % papier recyclé

English

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/MyVacuumCleaner.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never vacuum up water or any other liquid, flammable substances or hot ashes.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- This vacuum cleaner is designed for household use only. Do not use this vacuum cleaner to vacuum up building waste, cement dust, ashes, fine sand, lime and similar substances. Never use the vacuum cleaner without any of the filters. This could damage the motor and shorten the life of the vacuum cleaner. Always clean all parts of the vacuum cleaner as shown in the user manual. Do not clean any parts with water and/or cleaning agents if this is not specifically shown in the user manual.

Caution

- If you clean a washable filter with water, make sure it is completely dry before you put it back into the appliance. Do not dry the filter in direct sunlight, on a radiator or in a tumble dryer. Replace a washable filter if it can no longer be cleaned properly or if it is damaged.
- To guarantee optimal dust retention and performance of the vacuum cleaner, always replace the filters with original Philips filters of the correct type (see 'Ordering accessories').
- Maximum noise level: Lc = 84 dB(A)

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/part-and-accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Recycling

- This symbol means that electrical products shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 1).

- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The suction power is insufficient.	The dust container is full.	Empty the dust container.
	The filters are dirty.	Clean or replace the filters.
	The suction power is set to a low setting.	Increase the suction power with the regulator on the appliance or on the handgrip.

Problem	Possible cause	Solution
	The nozzle, tube or hose is blocked up.	To remove the obstruction, disconnect the blocked-up item and connect it (as far as possible) the other way around. Switch on the vacuum cleaner to force the air through the blocked-up item in opposite direction.
When I use my vacuum cleaner I sometimes feel electric shocks.	Your vacuum cleaner builds up static electricity. The lower the air humidity, the more static electricity the appliance builds up.	Discharge the appliance by frequently holding the tube against other metal objects in the room (for example the legs of a table or chair, a radiator etc.). You can also raise the air humidity level in the room.

Azərbaycanca

Giriş

Alış-verişiniz üçün sizi təbrik edir və Philips-ə xoş gəlmisiniz deyirik! Philips-in təklif etdiyi dəstəkdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuzu www.philips.com/MyVacuumCleaner səhifəsində qeydiyyatdan keçirin.

Təhlükəsizliklə bağlı vacib məlumat

Cihazdan istifadə etməzdən əvvəl bu vacib məlumatları diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

Təhlükə

- Suyu və ya digər mayeni, tez alışan maddələri və ya isti külləri heç vaxt tozsoranalı təmizləməyin.

Xəbərdarlıq

- Cihazı qoşmamışdan əvvəl onun üzərində göstərilən gərginliyin yerli şəbəkə gərginliyinə uyğun olub-olmadığını yoxlayın.
- Şəpsel, elektrik kabeli və ya cihazın özü zədələnibsa, cihazı istifadə etməyin.
- Şəbəkə kabeli zədələnibsa, təhlükəyə yol verməmək üçün onu Philips, Philips-in səlahiyyət verdiyi xidmət mərkəzi və ya oxşar səlahiyyətə malik peşəkar şəxslər dəyişdirməlidir.
- Şlanq, boru və ya hər hansı başqa aksesuarı gözlər və ya qulaqlara doğru aparmayın və ağızınıza qoymayın.
- Cihazı təmizləməmişdən və ya ona texniki qulluq etməmişdən əvvəl şəpsel rozetkadan çıxarılmalıdır.
- Bu cihaz fiziki, hissəyyat və ya eqli qabiliyyətləri zəif olan və ya cihazın istifadəsi ilə bağlı təcrübə və biliyi olmayan insanlar (uşaqlar daxil olmaqla) tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara təhlükəsizliklərinin temin olunmasına məsuliyyət daşıyan şəxs tərəfindən cihazın istifadəsinə dair təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni temin etmək üçün nəzəret altında olacaqlar.
- Cihazla oynamamaları üçün uşaqlar nəzəret altında olmalıdır.
- Cihazı və onun kabelini uşaqların əli çatmayıyan yerdə saxlayın.
- Bu tozsoranalı məişətdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Bu tozsoranalı bina tullantıları, sement tozu, kül, narın qum, əhəng və buna bənzər maddələri təmizləmək üçün istifadə etməyin. Hər hansı filtri olmadan tozsoranalı heç vaxt istifadə etməyin. Bu, onun mühərrikinə ziyan vura və tozsoronalı ömrünü qısalda bilər. Tozsoronalı bütün hissələrini həmişə istifadəçi təlimatında göstəriləməyib, heç bir hissəni su və/və ya təmizləyici vasitələrlə təmizləməyin.

Diqqət

- Yuyula bilən filtri su ilə təmizləsəniz, onu yenidən cihaza yerləşdirməzdən əvvəl tamamilə quruduğuna əmin olun. Filtri birbaşa günəş işığında, radiatorda və ya quruducuda qurutmayın. Yuyula bilən filtri artıq düzgün təmizləyə bilmirsinzə və ya zədələnibsa dəyişdirin.
- Tozsoronalı toz saxlama və iş qabiliyyətini təmin etmek üçün həmişə filtrləri düzgün növü orijinal Philips filtrləri ilə əvəzləyin (Bax 'Aksesuarların sıfırı').
- Maksimum küt səviyyəsi: Lc = 84 dB(A)

Elektromaqnit sahələr (EMS)

Bu Philips cihazı elektromaqnit sahələrin təsirinə məruz qalma ilə əlaqədar bütün tətbiq olunan standartlar və qaydalara uyğundur.

Aksesuarların sıfırı

Aksesuarlar və ya ehtiyat hissələrini almaq üçün www.philips.com/parts-and-accessories səhifəsinə daxil olun və ya Philips dilerinizi müraciət edin. Siz həm də ölkənizdə olan Philips İstehlakçılarla Yardım Mərkəzi (əlaqə təfərruatları üçün beynəlxalq zəmanət bukletinə baxın) ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Zəmanət və dəstək

Məlumat və ya dəstəyə ehtiyacınız varsa, www.philips.com/support veb-saytına daxil olun və ya beynəlxalq zəmanət bukletini oxuyun.

Təkrar emal

- Bu simvol elektrik məhsullarının normal məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir (Şək. 1).
- Ayrı-ayrı elektrik məhsullarının toplanması üçün ölkənizin qaydalarına əməl edin.

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Bu fəsilədə cihazda qarşılaşa biləcəyiniz ən ümumi problemlər qeyd edilib. Aşağıdakı məlumatlarla problemi həll edə bilməsəniz, tez-tez verilən sualların siyahısı üçün www.philips.com/support səhifəsinə daxil olun və ya ölkənizdə olan İstehlakçılarla Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Problem	Mümkün səbəb	Həll yolu
Sorma gücü kifayət qədər deyil.	Toz konteyneri doludur.	Toz konteynerini boşaldın.
	Filtrlər çirklidir.	Filtrləri təmizləyin və ya dəyişdirin.
	Sorma gücü zəif parametə təyin olunub.	Cihazdakı və ya tutacaqdakı tənzimleyici ilə sorma gücünü artırın.
Lülə, boru və ya şlanq tixanmışdır.		Maneəni aradan qaldırmaq üçün tixanmış hissəni ayırin və onu eks tərəfinə (mümkün qədər) qoşun. Tixanmış hissədən havanı eks istiqamətə çəkmək üçün tozsoranalı işə salın.
Tozsoronalıdan istifadə edərək bəzən elektrik cərəyanı hiss edirəm.	Tozsoronalı statik elektrik yiğir. Havanın nəmliyi nə qədər aşağı olarsa, cihaz bir o qədər daha statik elektrik yiğir.	Borunu tez-tez otaqdakı digər metal əşyalara (məsələn, masanın və ya stulun ayaqları, radiator və s.) toxundurmaqla cihazı boşaldın. Siz həm də otaqda havanın rütubət səviyyəsini artırı bilərsiniz.

O'zbek

Muqaddima

Xaridizingiz bilan qutlaymiz va Philips mahsulotlariga xush kelibsiz! Philips taqdim etadigan imtiyozlardan to'liq foydalanish uchun mahsulotingizni www.philips.com/MyVacuumCleaner manzilida ro'yxatdan o'tkazing.

Xavfsizlikka oid muhim axborot

Jihozdan foydalanishdan avval ushbu muhim axborotni diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik murojaat qilish uchun saqlab qo'ying.

Xavfli

- Changyutgich yordamida hech qachon suv yoki boshqa suyuqlıklar, yonuvchan moddalar yoki issiq kulni tortmang.

Ogohlantirish

- Jihozni tarmoqqa ulashdan avval, jihozdagı kuchlanish mahalliy tarmoq kuchlanishiga mos ekanligini tekshiring.
- Agar tarmoqqa ulanish vilkasi, tarmoq kabeli yoki jihozning o'zi shikastlangan bo'lса, jihozdan foydalanmang.
- Agar tarmoq kabeli shikastlangan bo'lса, xavfni bartaraf etish uchun u Philips, vakolatti Philips servisi markazi yoki unga tenglashitirligilən malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi lozim.
- Shlang, trubka yoki changyutgichning boshqa aksessuarlarini ko'zga yoki quloqqa yaqinlashtirmang va ularni og'izga solmang.
- Jihozni tozalashdan yoki unga xizmat ko'satsishdan avval, vilka tarmoqdan uzilishi lozim.
- Bu jihoz jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmasan shaxslar (shu jumladan bolalar) foydalanishiga mo'ljallanmagan, agar ularga jihozdan foydalanish bo'yicha ularning xavfsizligi uchun ma'sul shaxs tomonidan ko'satsimlar berilgan bo'lmasa yoki ular shu shaxs hazorati ostida bo'lmasalar.
- Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari nazorat ostida bo'lishi lozim.
- Jihozni va uning kabelini bolalardan uzoqda saqlang.
- Bu changyutgich faqat uy sharoitida ishlatish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu changyutgichdan qurilish chiqindilari, sement kukuni, kul, mayda qum, ohak va shu kabi moddalaridan tozalashda foydalanmang. Hech qachon changyutgichdan filtrsiz foydalanmang. Bu motorni ishdan chiqarishi va changyutgich xizmat qilish muddatini qisqartirishi mumkin. Har doim changyutgichning hamma qismini, foydalanuvchi qo'llanmasida maxsus ko'satilmagan bo'lса, changyutgichning hech bir qismini suv va (yoki) tozalash vositalari bilan tozalamang.

Diqqat

- Agar yuviladigan filtrni suv bilan tozalasangiz, jihozga qaytib qo'yishdan avval uning butunlay quriganiga ishonch hosil qiling. Hech qachon filtrni quyosh tagida, radiatorda yoki quritish mashinasida quritmang. Agar yuviladigan filtr kerakli darajada tozalanmaydigan holda bo'lса yoki shikastlansa, uni almashtiring.
- Changni ushlab qolishning maqbul darajasini va changyutgichning mahsulorligini ta'minlash uchun har doim filtrlarni mos turdag'i (Qarang: 'Aksessuarlarga buyurtma berish') Philips filtrlari bilan almashtiring.
- Shovqining maksimal darajasi: Lc = 84 dB(A)

Elektromagnit maydonlar (EMF)

Ushbu Philips jihoz elektromagnit maydon ta'siriga taalluqli, qo'llaniladigan barcha standartlar va normalarga mos keladi.

Aksessuarlarga buyurtma berish

Aksessuarlar yoki ehtiyyot qismlar xarid qilish uchun

www.philips.com/parts-and-accessories manziliga tashrif buyuring yoki Philips dileriga murojaat qiling. Siz, shuningdek, mamlakatingizdag'i Philips mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga ham murojaat qilishingiz mumkin (aloqa tafsilotlari uchun xalqaro kafolat varaqasiga qarang).

Kafolat va qo'llab-quvvatlash

Agar sizga axborot yoki qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa,

www.philips.com/support manziliga tashrif buyuring yoki xalqaro kafolat varaqasiga qarang.

Qayta ishslash

- Bu belgi elektrotexnika mahsulotlarini odatiy maishiy chiqindilar (Rasm 1) bilan birga yo'q qilish mumkin emasligini anglatadi.
- Mamlakatingizdag'i elektrotexnika mahsulotlarini alohida to'plash qoidalariga amal qiling.

Muammolarni bartaraf qilish

Bu bobda jihoz bilan ishslashda yuzaga keluvchi eng ko'p tarqalgan muammolar sanab o'tilgan. Agar siz muammoni quyidagi axborot bilan hal qila olmasangiz, eng ko'p beriladigan savollar ro'yxatini ko'rish uchun **www.philips.com/support** manziliga tashrif buyuring yoki mamlakatingizdag'i mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Muammo	Ehtimoliy sababi	Yechim
So'rish kuchi yetarli emas.	Chang idishi to'lgan.	Chang idishini bo'shating.
	Filtrlar kirlangan.	Filtrlarni tozalang yoki almashtiring.
	So'rish kuchi kam quvvatga sozlangan.	Jihozdag'i yoki dastakdag'i rostlagich yordamida changni so'rish kuchini oshiring.
	Uchi, trubka yoki shlang tiqilib qolgan.	To'siqni olib tashlash uchun tiqilib qolgan qismi ajrating va (imkonli boricha) uni teskar ulang. Tiqilib qolgan narsani teskar yo'nalişda itarib chiqarish uchun changyutgichni yoqing.
Changyutgichdan foydalanganda, tok urgandek bo'lyapti.	Changyutgichingiz statik elektr zaryadini to'playdi. Havo namligi qanchalik kam bo'lsa, jihozda shuncha ko'p statik elektr zaryadi to'planadi.	Trubkani xonadagi metall buyumlarga (masalan stol yoki stul oyog'iغا, isitish radiatoriga) tez-tez tekkezish orqali statik zaryadni jihozdan chiqarib turing. Siz, shuningdek, xonadagi namlik darajasini oshirishingiz ham mumkin.

Türkmençe

Giriş

Alan harydyňyz nesip etsin, Philips-e hoş geldiňiz! Philips-iň hödürleýän goldawydan doly peýdalanmak üçin önumiňizi **www.philips.com/MyVacuumCleaner** salgysynda bellige aldyryň.

Möhüm howpsuzlyk maglumaty

Enjamy ullanmazdan ozal şu maglumatlary üns bilen okaň hem-de geljekde gollanmak üçin olary saklaň.

Howp

- Hiç haçan suwy ýa-da başşa suwuklyklary, ýanyjy maddalary ýa-da gyzgyn küli sordurmaň.

Duýduryş

- Enjamy toga dakmazdan ozal enjamda görkezilen güýjenmäniň ýerli elektrik ulgamynyň güýjenmesine gabat gelýändigini barlaň.
- Elektrik dürtgүjine, elektrik kabeline ýa-da enjamň özüne zeper ýeten bolsa, enjamý ullanmaň.
- Elektrik kabeline zeper ýeten bolsa, howpuň öňüni almak üçin onuň Philips tarapyndan, Philips ygytyarly tehniki hyzmat merkezi ýa-da şoňa meňzes ygytyarly şahslar tarapyndan çalşyrylmagyň üpjün etmeli.
- Şlangy, turbany ýa-da İslendik başşa esbabý gözleriňe ýa-da gulaklarynyza gönükdirmäň ýa-da agzyňza salmaň.
- Enjamy arassalamazdan ýa-da abatlamazdan ozal elektrik dürtgүjini elektrik rozetkasyndan aýyrimaly.
- Şu enjam olaryň howpsuzlygynan jogapkär şahsyň gözegçiliği astynda bolmadyk ýa-da enjamý ullanmak boýunça gözükdirji berilmek ýagdaynda fiziki, duýgurlyk ýa-da zehin ukyplary pes ýa-da tejribesi we bilimi bolmadyk şahslar (cagalary hem goşmak bilen) tarapyndan ulanylma niyetlenilemeyär.
- Çagalaryň enjam bilen oýnamazlygyny üpjün etmek üçin olary gözegçilikde saklamaly.
- Enjamy we onuň elektrik kabelini çagalaryň eli ýetmejek ýerde saklaň.
- Bu tozan sorujy diňe öý hojalygynda ulanylma niyetlenilýär. Şu tozan sorujy zir-zibili, sementiň tozanyны, ownuk çägäni, heki we şoňa meňzes maddalary sordurmak üçin ullanmaň. Süzgüçleriň hayysydr birini dakmazdan hiç haçan tozan sorujy ullanmaň. Beýtmek onuň motoryna zeper ýetirip we tozan sorujyň hyzmat ömrünü gysgaldyp biler. Tozan sorujyň ähli böleklerini elmydama ulanyjy gollanmasında görkezilişi ýaly arassalaň. Ulanyjy gollanmasında ýörite görkezilmedik bolsa, hiç bir şaýy suw we/ýa-da arassاقылк serişdeleri bilen arassalamaň.

Seresap boluň

- Eger ýuwup bolýan süzgүji suw bilen ýuwsaýyz, ony enjama gaytadan dakmazdan ozal onuň doly gurandygyna göz ýetiriň. Süzgүji günün görni düşyän söhlesiniň astynda, ýyladyjyda ýa-da guradyjy maşynda guratmaň. Ýuwup bolýan süzgүji talabalaýyk arassalap bolmaýan bolsa ýa-da oňa zeper ýeten bolsa, süzgүji çalşyryň.
- Tozan sorujyň tozany özünde saklaýsyny we öndürrijiligini kepillendirmek üçin süzgüçleri elmydama dogry görnüşli hakyky Philips süzgüçleri bilen çalşyryň (Ser. 'Esbaplary sargyt etmek').
- Galmagalyň aňryçäk derejesi: Lc = 84 dB(A)

Elektromagnit meýdançalar (EMF)

Şu Philips enjam elektromagnit meýdançalara sezewar bolunmagyna dahilly hereket edyän ähli standartlara we düzgünmalara gabat gelýär.

Esbaplary sargyt etmek

Esbaplary ýa-da ätiýäçlyk şayýlary satyn almak üçin **www.philips.com/parts-and-accessories** salgysyna giriň ýa-da Philips dileriňize gidiň. Şeýle hem, öz ýurduňzdaky Philips Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkezine ýüt tutup bilersiňiz (habarlaşmak üçin maglumatlary görmek maksady bilen halkara kepillik hatyna serediň).

Kepillik we goldaw

Maglumat ýa-da goldaw gerek bolsa, **www.philips.com/support** salgysyna giriň ýa-da halkara kepillik hatyny okaň.

Gaýtadan işlemek

- Bu nyşan elektriki önumleri adaty hojalyk zibilleri bilen biletikde zibile zynmak bolmaýandygyny aňladýär (Sur. 1).

- Elektrikli önumleri aýratynlykda ýygnamak boýunça öz ýurduňzyň düzgünlerini berjaý ediň.

Näsazlyklary çözme

Bu bölümde enjamda iň köp ýüze çykmagy mümkün meseleler gysgaça ele alynyar. Aşakdaky maglumatlaryň kömegin bilen meseläni çözüp bilmeseňiz, ýygy soralýan soraglaryň sanawyny görmek üçin **www.philips.com/support** salgysyna giriň ýa-da öz ýurduňzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

Mesele	Ähital sebabi	Çö zgüdi
Soruş kuwwaty ýeterlik däl.	Tozan gaby doly.	Tozan gabyny boşadyň.
	Süzgüçler hapa.	Süzgüçleri arassalaň ýa-da çalşyryň.
	Soruş kuwwaty pes sazlama düzülipdir.	Enjamda düzüş düwmesi ýa-da tutawaç bilen soruş kuwwatyny ýokarlandyrın.
	Forsunka, turba ýa-da şlang dykylan.	Dykylan zady aýrmak üçin dykylan bölegi aýryň we (mümkün boldugycä) beýle tarapyndan dakyň. Dykylan bölegi içinden howany ters ugurda geçirmek üçin tozan sorujyny işlediň.
Tozan sorujymy ullanynamda kämahal tok urandygyny duýýaryn.	Tozan sorujyňz statik elektr kuwwatyny özünde ýygnaýar. Howanyň çyglylygy näçe pes bolsa, enjamda şonça köp statik elektrik kuwwaty jemlenýär.	Turbany otagdaky başşa metal närselere (mysal üçin, stoluň ýa-da oturgyjyň aýagyna, ýyladyja we ş.m.) ýygy-ýygydan degirmek arkaly enjamnyň elektrik yükünü boşadyň. Şeýle hem, otagdaky howanyň çyglylygyny ýokarlandyrıp bilersiňiz.

Кыргызча

Киришүү

Satış aluунуз менен күттүктайбыз жана Philips'ке кош келиңиз! Philips sunuştagan колдоо кызматынан толугу мөнен пайдалануу үчүн өнүмүңүздү www.philips.com/MyVacuumCleaner сайтында каттаңыз.

Маанилүү коопсуздук маалыматы

Шайманды колдонуудан мурун ушул маанилүү маалыматты кылдат окуп чыгыңыз жана кийинчөрөк колдонуу үчүн сактап коюңуз.

Коркунуч

- Эч качан суу же башка суюктуктарды, тез өрттөнүүчүү субстанцияларды же ысык чокту сордурбаңыз.

Эскертуу

- Шайманды тулаштыруудан мурун, анда көрсөтүлгөн чыңалуу жергилитүү электр чыңалусуна туура келерин текшериңиз.
- Штепсели, электр шнуру же өзү бузулган шайманды колдонбонуз.
- Эгер электр шнуру бузулган болсо, коркунчутарды болтурбоо үчүн аны Philips, Philips уруксат берген кызмат борборунан же ушундай квалификациясы бар адамдарга алмаштырып алышиңыз керек.
- Шлангты, түтүкту же башка жабдууларды көзге, кулакка каратпаңыз, ошондой эле аларды оозунузга салбаңыз.
- Шайманды тазалап же кам көрүүнүн алдында, розетка кубат булагынан суурулушу керек.
- Бул шайман дене, сезидиргич, акыл-эс жагынан кемтиги бар же тажыйбасы, ошондой эле билими жок адамдар (балдарды кошуп) биреөнүн көзүнчө же түзмөкту коопсуз жол менен пайдалануу тууралуу, алардын коопсуздуугуна жоопкерчиликтүү адам тарабынан акыл берилгенде жана боло турган коркунчутарды элестете алышса, колдоно алышат.
- Балдар шайман менен ойнобогонун камсыз кылуу үчүн балдарды карап турру керек.
- Шайманды жана анын шнурун балдардан алыс жерде сактаңыз.
- Бул чаң согрүч үй шартында колдонуу үчүн арналган. Бул чаң согрүчтү курулуш таштандыларын, цемент чаңын, күл, майды кум, аkitашка окшогон заттарды сордуруу үчүн колдонбонуз. Эч качан чаң согрүчтү чыпкасыз колдонбонуз. Бул анын моторуна зиян келтирип, чаң согрүчтү иштөө мөөнөтүн азайтышы мүмкүн. Чаң согрүчтүн бардык бөлүктөрүн ар дайым колдонуучунун нускамасында көрсөтүлгөндөй ыкмада тазалаңыз. Колдонуучунун нускамасында атайын бөлгүлөп көрсөтүлбөсө, андай бөлүктөрдү суу жана/же тазалоочу каражаттар менен тазалабаңыз.

Көңүл буруңуз

- Эгер жуулуучу чыпканы суу менен тазаласаңыз, аны кайрадан шайманга салуудан мурун, толугу менен кургатыңыз. Чыпканы күндүн түз тийген нурунда, жылтыкчыта же кургаткычта кургатпаңыз. Жуулуучу чыпка жакшылап тазаланбай калса же ага зиян келтирилген болсо, аны алмаштырып коюңуз.
- Чанды оптималдуу кармоо жана чаң согрүчтүн иштешине кепилдик берүү үчүн, чыпкаларды ар дайым туура түрдөгү түпнуска Philips чыпкаларына алмаштырыңыз ('Шаймандарга буйрутма берүү' караңыз).
- Максималдык изын-чуу деңгээли: Lc = 84 дБ(А)

Электромагниттик талаалар (ЭМТ)

Philips компаниясынын бул Philips шайманы электромагниттик талаалардын таасири боюнча бардык тийиштүү стандарттарга жана мыйзамдарга жооп берет.

Шаймандарга буйрутма берүү

Шаймандарын же камдык бөлүктөрүн сатып алуу үчүн www.philips.com/parts-and-accessories сайтына баш багыңыз же Philips дилерине кайрылыңыз. Мындан тышкы, өлкөнүздөгү Philips Кардарларды тейлөө борбору менен байланыша аласыз (байланыш маалыматын эл арапык кепилдик баракчасынан караңыз).

Кепилдик жана колдоо

Маалымат же колдоо алғыңыз келсе, www.philips.com/support сайтына өтүп же эл арапык кепилдик баракчасын окуңуз.

Кайра иштетүү

- Бул символ электрикалык өнүмдөр кадимки тиричилик таштандысы катары ыргытууга болбостуугун билдирип (1-сүрөт).
- Электр өнүмдөрүн өлкөнүздүн мыйзамдарына ылайык өзүнчө чогултуңуз.

Мүчүлүштүктөрдү ондоо

Бул бөлүмдө шайманды колдонууда көп туш болгон жалпы көйгөйлөр тууралуу айтылган. Төмөнкү маалымат көйгөйдү чечүүгө жардам бербесе, көп берилүүчүү суроолорду көрүү үчүн www.philips.com/support сайтына етуңүз же өлкөнүздөгү Кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз.

Көйгөй	Мүмкүн болгон себеп	Чечим
Соруу күчү жетиштүү дөңгөлдөрдө эмес.	Чаң контейнери толуп калган.	Чаң контейнерин башотуңуз.
	Чыпкалар кирдеп калган.	Чыпкалалды тазалап же алмаштырыңыз.
	Соруу күчү төмөн параметрге коюлган.	Соруу күчүн түзмөктөгү же түткадагы жөнгө салгыч менен жогорулатыңыз.
	Сап, түтүк же шланг тосуулуп калган.	Тоскоол болгон нерсени алып салуу үчүн тосуулуп калган объектти ажыратып, аны башка жактан (мумкүн болушунча алыс) туташтырыңыз. Тосуулуп калган объекттен абаны тескери багытта түртүп чыгаруу үчүн чаң согрүчтү күйгүзүңүз.
Чаң согрүчтү колдонуп жатканда, кээде электр тогу урганын сезем.	Чаң согрүчүнүү статикалык электр кубатын түзөт. Абанын нымдуулугу канчалык аз болсо, түзмөк ошончолук көп статикалык электр кубатын түзөт.	Маал маалы менен шаймандын тутүгүн бөлмөдөгү башка металл нерселерге (мисалы, столдун же отургучутун буттары, радиаторго ж.б.) каратып кармап, кубатын азайтыңыз. Ошондой эле бөлмөдө абанын нымдуулугун жогорулатсаңыз болот.

Чанды чогултуу үчүн баштыксыз чаң согрүч

Өндүрүүчү: «ДАП Б.В.», Нидерланд, Драхтен, 9206АД, Туссендиепен 4 а Россия аймагына жана Бажы Биримдигине импорттоочу: ЖЧК «ФИЛИПС-үй үчүн техника», Россия Федерациясы, 123022 Москва ш., Сергей Макеев көч., 13-үй, 5-кабат, XVII жай, 31-бөлмө, телефон номери +7 495 961-1111 XB2062, XB2042, XB2023, XB2022: 220 V; 50-60 Hz; номин. кубаттуулугу 1600 W IEC, макс. кубаттуулугу 1800 W MAX

Чаң согрүч максималдуу электр чыңалусунда (ГОСТ IEC 60335-1 бойонча) ачык аба киругусу менен иштеп жатканда жана электр кыймылдатыңынан электрдик параметрлеринде жол берилген четтеөлөрдө энергия керектөө максималдуу кубаттуулуктан (MAX) ашпайт.

II класстагы жабдык

Үй тиричилигине керектөө үчүн

Кытайда жасалган

Сактоо шарты, иштетүү

Температура	0 °C - +50 °C
Тийиштүү нымдуулугу	20 % - 95 %
Атмосфералык басым	85 - 109 kPa

Русский

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте продукт на веб-сайте www.philips.com/MyVacuumCleaner.

Важные сведения о безопасности Дополнение к эксплуатационной документации

Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Запрещается убирать при помощи пылесоса воду и другие жидкости, горючие вещества и горячий пепел.
- Пределупреждение
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещено пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Не подносите шланг, трубку или другие аксессуары к глазам, ушам и рту.
- Перед очисткой или выполнением технического обслуживания прибора всегда извлекайте вилку из розетки электросети.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните прибор и шнур в недоступном для детей месте.
- Этот пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для сбора строительного мусора, цементной пыли, пепла, мелкого песка, известня и подобных веществ. Запрещается пользоваться пылесосом без любого из фильтров. Это может привести к повреждению электродвигателя и сокращению срока службы пылесоса. Всегда очищайте все части пылесоса, как показано в руководстве. Не используйте для очистки воду и (или) чистящие средства, если это явно не указано в руководстве по эксплуатации.

Внимание!

- Если вы промыли моющийся фильтр водой, убедитесь, что он полностью высох, перед тем как устанавливать его в прибор. Не сушите фильтр под прямыми солнечными лучами, на радиаторе отопления или в сушильном барабане. Замените моющийся фильтр на новый, если он поврежден или его очистка должным образом больше невозможна.
- Для обеспечения оптимального удержания пыли и работы пылесоса всегда заменяйте фильтры оригиналными фильтрами Philips необходимого типа (см. главу "Заказ аксессуаров").
- Максимальный уровень шума: Lc = 84 дБ(А)

Электромагнитные поля (ЭМП)

Это устройство Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Заказ аксессуаров

Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт www.philips.com/parts-and-accessories или свяжитесь с центром поддержки потребителей Philips в вашей стране (контактная информация приведена на гарантийном талоне).

Гарантия и поддержка

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране по номеру, указанному в гарантийном талоне.

Утилизация

- Этот символ означает, что данные электротехнические изделия запрещено утилизировать вместе с обычным бытовым мусором (Рис. 1).
- Соблюдайте правила своей страны по раздельному сбору электрических изделий.

Поиск и устранение неисправностей

Данный раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, с которыми вы можете столкнуться при использовании прибора. Если не удается самостоятельно справиться с возникшими проблемами, см. ответы на часто задаваемые вопросы на веб-сайте

www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Мощность всасывания недостаточна.	Пылесборник заполнен.	Очистите пылесборник.
	Фильтры загрязнены.	Очистите или замените фильтры.
	Регулятор мощности всасывания установлен в положение низкой мощности.	С помощью регулятора на приборе или ручке увеличьте силу всасывания.
	Засорены насадка, трубка или шланг.	Для удаления засора отсоедините засоренную деталь и присоедините ее (как можно плотнее) обратной стороной. Включите пылесос для продувки засоренной детали в обратном направлении.
Иногда во время использования пылесоса возникают электрические разряды.	Пылесос накапливает статическое электричество. Чем ниже влажность воздуха в помещении, тем больше накапливается статического электричества.	Для снятия статического заряда чаще подносите трубку пылесоса к металлическим предметам, находящимся в помещении (например, к ножке стола или стула, к батарее отопления и пр.). Кроме того, можно повысить уровень влажности воздуха в помещении.

Пылесос без мешка для сбора пыли

Изготовитель: "ДАП Б.В.", Туссендиепен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды.

Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО "Техника для дома Филипс", Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, 5 этаж, помещение XVII, комната 31, номер телефона +7 495 961-1111

XB2062, XB2042, XB2023, XB2022: 220 В; 50-60 Гц; номин. мощность 1600 Вт IEC, макс. мощность 1800 Вт MAX

Потребляемая мощность не превышает максимальную мощность (MAX) при работе пылесоса с открытым входным отверстием для воздуха при максимальном напряжении сети (согласно ГОСТ IEC 60335-1) и допустимых отклонениях электрических параметров мотора.

Прибор класса II

Для бытовых нужд.

Сделано в Китае.

Условия хранения, эксплуатации

Температура	0 °C - +50 °C
Относительная влажность	20 % - 95 %
Атмосферное давление	85 - 109 kPa

Точкай

Муқаддима

Табрик барои харид ва хуш омадед ба Philips! Барои гирифтани ҳамаи фондаҳо аз дастгирие, ки Philips пешниҳод мекунад, маҳсули худро дар www.philips.com/MyVacuumCleaner ба қайд гиред.

Маълумоти муҳими бехатарӣ

Пеш аз истифода бурдани таҷӯзот, ин маълумоти муҳимро мутолиа кунед ва барои муроҷиати оянда нигоҳ доред.

Хатар

- Ҳеч гоҳ об ё ягон моеъи дигар, моддаҳои оташангез ё хокистари гармо бо ҷангкашак накашед.

Оғоҳӣ

- Пеш аз пайваст карданни таҷӯзот санҷед, ки агар волтажи муайяншуда дар таҷӯзот ба волтажи маҷаллии асосӣ мутобиқ бошад.
- Таҷӯзотро истифода набаред, агар вилка, сими барқ ё худи таҷӯзот вайроншуда бошад.
- Агар сими барқ вайроншуда бошад, барои истифодаи бехатарии таҷӯзот, сим бояд аз тарафи Philips иваз карда шавад, яъне аз тарафи маркази хизматрасонии расмии Philips ё мутахассиси расмӣ.
- Шланг, қубур ё ягон лавозимоти дигарро ба ҷашм, гӯш ё даҳон нарасед.
- Пеш аз тозакунӣ ё нигоҳдории таҷӯзот, онро аз бастагоҳ (розетка) ҷудо намоед.
- Истифодаи ин таҷӯзот барои одамон (аз он ҷумла қӯдакон) бо қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё мантиқии маҳдудшуда, ё бе таҷриба ё доностани таҷӯзот пешбинӣ нашудааст, ба тарқиҳо истифодаи таҷӯзот аз шахсе, ки барои бехатарии ҷунин одамон маъсул мебошад, дастурро гирифтанд.
- Барои мутманӣ шудан, ки қӯдакон бо таҷӯзот бозӣ намекунанд, онҳо бояд дар зери назорат бошанд.
- Таҷӯзот ва сими барқро аз қӯдакон дур нигоҳ доред.
- Ҷангкашак танҳо барои истифода дар доҳили хона пешбинӣ карда шудааст. Ҷангкашакро барои тоза карданни партовҳои соҳимонӣ, ҷангӣ сement, ҳокистар, реги ҳурд, оҳак ва моддаҳои монанд истифода набаред. Ҳеч гоҳ ҷангкашакро бе ягон филтр истифода набаред. Ин метавонад муҳаррикро вайрон кунад ё муҳлати кори ҷангкашакро кутоҳ намоед. Ҳамаи қисмҳои ҷангкашакро аз рӯи дастури корбари тоза намоед. Ягон қисмро бо об ё омилҳои тозакунӣ тоза нақунед, агар ин маврид дар дастури корбари маҳсусан нишон дода нашудааст.

Диққат!

- Агар шумо филтри тозашавандаро бо об шӯед, мутманӣ шавед, ки он пеш аз гузоштан ба таҷӯзот комилан хуш карда шуд. Филтри дар шуоъи мустақими офтоб, радиатор ё хушкунаки либос хушк нақунед. Филтри тозашавандаро иваз намоед, агар онро дигар ба таври зарурӣ тоза карда натавонед ё агар он вайрон шуда бошад.
- Барои кафолати ҷамъуни ҷанг ва кори самаранокии ҷангкашак дар ҳадди аксар, ҳамеша филтрҳоро бо филтрҳои аслии Philips дар навъи мувофиқ иваз намоед ('Фармоши лавозимот'-ро бинед).
- Дарачаи мағал дар ҳадди аксар: Lc = 84 dB(A)

Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин таҷӯзоти Philips ба ҳамаи стандартҳо ва санадҳои меъёрии марбут ба нуфузи майдонҳои электромагнитӣ мутобиқат мекунад.

Фармоши лавозимот

Барои харидани лаозимот ё қисмҳои эҳтиётӣ, ба сомонаи www.philips.com/parts-and-accessories гузаред ё ба фурӯшанди расмии Philips-и худ муроҷиат намоед. Шумо инчунин метавонед бо Маркази дастгирии муштариёни Philips дар кишвари худ дар тамос шавед (барои маълумоти тамосигӣ ба вараҷчаи кафолати байнамилалӣ нигаред).

Кафолат ва дастгириӣ

Агар ба шумо маълумот ё дастгириӣ лозим бошад, лутғон, ба www.philips.com/support гузаред ё вараҷчаи кафолати байнамилалӣ мутолиа намоед.

Истифодаи партовҳо

- Ин рамз маъни онро дорад, ки маҳсулоти электрикӣ бояд дар яқоянӣ бо партовҳои оддии хонагӣ ҷойгир карда нашаванд (Расм 1).
- Қоидаҳои кишвари худро барои ҷудо ҷамъуни ҷангкашак маҳсулоти электрикӣ риоя намоед.

тачхизоти шумо ба вучуд оранд. Агар рӯи маълумоти зерин ҳал кунед, ба гирифтани чавобҳо ба саволҳои роҳ

Носозӣ	Сабаби эҳтимолӣ	Ҳалли мушкилот
Кувваи ҷаббиш кифоя нест.	Дарбаргирандаи чанг пур аст.	Дарбаргирандаи чангро холи намоед.
	Филтрҳо чиркинанд.	Филтрҳоро тоза ё иваз намоед.

		Күбвай қасынш за дараачаи паст танзим шуд.	Күбвай қасынш тавассути танзимкунанда дар тақизот ё дар дастак зиёд кунед.
		Сопло, құбур ё шланг маңқам шудаанд.	Барои тоза кардан монеа, құзы монеъшударо чудо кунед ва онро (ба қадри имкон) аз тарафи дигар пайваст намоед. Чангкашакр фаъол кунед, то ҳаво аз тарафи баръакси құзы монеъшуда маҷбуран гузарад.
Вақте ки ман чангкашакро истифода мебарам, баъзе вақт зарбаи электрикиро ҳис мекунам.	Чангкашаки шумо қувваи барқи статикиро ба вучуд меорад. Чый қадар намии ҳаво паст аст, он қадар тақизот қувваи барқи статикиро ба вучуд меорад.	Бо расидани қубури тақизо ба объектҳои металли дар хона (масалан, пояско миз ё курсӣ, радиатор, ва ғайра) қувваи барқи статикиро озод кунед. Шумо инчунин метавонед дараачаи намии ҳаворо дар хона баланд кунед.	
Қазақша			
<p>Kіріспе</p> <p>Осы затты алынызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қолдедіңіс! Philips ұсынған қолдау көрсету қызметін толықтай қолдану үшін, өнімді www.philips.com/MyVacuumCleaner сайтында тіркеніз.</p> <p>Маңызды қауіпсіздік ақпараты - Қосымша пайдалану құжаттамасын</p> <p>Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығыны келешекте қараша үшін сақтап қойыңыз.</p> <p>Қауіпті жағдайлар</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ешқашан суды немесе басқа сұйықтықты, жанғыш заттарды немесе ыстық кулді сормаңыз. <p>Абайланыс</p>			

Құралдың
көрнекілігі

- Қолда
- Қуат
Philip

- немесе білкіті мамандар ауыстыруы керек.
- Шлангіні, тұтқыті немесе басқа қосалқы құралды көзіңізге қаратпаңыз немесе аузыңыза салмаңыз.
- Құралды тазаламас немесе жөндемес бұрын, штепсельді розеткадан ажыратып керек.
- Қараптасыңыздың көзінен көзіңізге қаратаңыз.

- сөзімтадығы төмен, сондай-ақ білім мен тәжірибесі аз адамдар ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.
- Балалардың құралмен ойнамаудың қадағалаған жөн.
- Құралды және оның сымын балалардың қолдары жетпелтін жердеке сақтаңыз.

- Бұл шаңсорғыш тек тұрмыстық қолданысқа арналған. Бұл шаңсорғышт құрылыс қалдығын, цемент шаңын, күлді, ұсақ құмды, екіті және ұқсас заттарды соруға пайдаланбаңыз. Шаңсорғыштың сүзгілерсіз қолдануға болмайды. Моторға зақым келуі, сондай-ақ шаңсорғыштың қызымет мерзімінде қоқшыту мүмкін. Шаңсорғыштың барлық белгілерінде

Мердіннің көзінде
әрдайым пайдаланылған
Пайдаланушы нұсқаулық
бапшындардың салынысы

- бөлшектерін сүмен және/немесе тазалағыш құралдармен тазалама

Абайланың

 - Жұылдатын сүзгіні сүмен тазаласаңыз, құрылғыға қайта салар алды онын толық күрабек болуы камтамасыз етінің. Сүзгіні тікелей күн

сәулесінд
Жуылать
закымдан

- | Бұл Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді. | | |
|--|---|---|
| Керек-жарақтарға тапсырыс беру | | |
| Керек-жарақтарды немесе қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін, www.philips.com/parts-and-accessories сайтына кіріңіз немесе Philips дилеріне хабарласыңыз. Сонымен қатар, елініздегі Philips тұтынуышыға қолдау көрсету орталығына хабарласа аласыз (байланыс мәліметтерін халықаралық кепілдік парақшасынан қараңыз). | | |
| Кепілдік және қолдау көрсету | | |
| Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе халықаралық кепілдік парақшасын оқыңыз. | | |
| Өндөу | | |
| - Бұл белгі электр өнімдерін күнделікті үй қоқыстарымен (сурет 1) бірге тастауға болмайтынын білдіреді.
- Электр өнімдерін бөлек жинау бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз. | | |
| Ақаулықтарды жою | | |
| Бұл тарауда құрылғыда жиі кездесетін мәселелер атапын өтеді. Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, жиі қойылатын сұрақтар тізімін көру үшін www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе елініздегі Тұтынуышларды қолдау орталығына хабарласыңыз. | | |
| Мәселе | Ықтимал себеп | Шешім |
| Сорғызу қуаты жеткіліксіз. | Шаң контейнері толып кеткен болуы мүмкін. | Шаң контейнерін босатыңыз. |
| | Сүзгілер кірлеген. | Сүзгілерді тазалаңыз немесе алмасырыңыз. |
| | Сору қуаты төменгі параметрге | Құрылғыдағы немесе тұтқадағы реттегішпен сору |

Саптама, түтік
немесе шланг

қалған. (мүмкіндігінше) басқа жо байланыстырыңыз. Шаңсорғышты қосып, тү қалған затты көр бағытта сорғыу арқындаңыз.

Шансон
пайдал

- | | | |
|--|--|---|
| науданаппінда
кейде электр
соққыларын
аламын. | статикалық электр
жиналады. Ауа
ылғалдылығы
неғұрлым тәмен
болса, құралда
соғұрлым көп
статикалық электр
жиналады | заттарға (мисалы, үстеді
орындықтың аяқтарына, жа-
батареясына т.б.) қарсы
ұстау арқылы құралдың
зарядын кетіріціз. Бөлmed
ауа ылғалдылығын да кет-
аласыз. |
|--|--|---|

Шаң жинайтын дорбасы

Оңтүстік Азиядағы көмекшілік мекемесінде жүргізілген тәсжілдегі оқынушылардың көмекшілік мекемесінде жүргізілген тәсжілдегі оқынушылардың
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: "Техника для
дома Филипс" ЖКШК, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қ., Сергей Макеев
к-сі, 13-үй, 5 қабат, XVII үй-жай, 31 бөлме, телефон нөмірі +7 495 961-1111
XB2062, XB2042, XB2023, XB2022: 220 V; 50-60 Hz; номин. қуаты 1600 W
IEC, макс. қуаты 1800 W MAX
Шаңсорғыш ең жоғары кернеудеги (IEC 60335-1 стандартына сәйкес) ашық
электронды кіріспен және электр қозғалтқышының электр параметрлерін
руқсат етілген ауыткулармен жұмыс істеген кезде қуат тұтыну максималды
қуаттан аспайды (MAX).

II санатты аспал
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Күтпелдік мемлекеттік

Қытайда жасалған Сақтау шарттары

Температура

Атмосфералық қысым

85 - 109 kPa

հետազոյի համար:

- Φοιτηικυլը երբէ մի օստագործեք շուր կամ ցանկացած այլ հեղողի, դյուրավուն կամ մնիթիր ենթանենեւ խամար։

- U_h
- b_h

- Ծրբ պատար լաբը զարգաց է, այս վետ է փառարթուր ՌուբՌ-ի, Ռուբ-ի փառը լիազոր մաս պատարձման կենտրոնի համ համապատասխան մասնավիտացում ունեցած անձ կողմից՝ փառաբարություն իրավիճակիներից խուսափելու համար:
 - Ճկափար, Խոսքափար համ ցանկացած այլ պարագաների գետքի աչքեր, ականջներ մի ուղղելու համար:

- Հեռացրեմ խրոց
տեխսպասարկման
- Առաջնախոհին

- በመ ከተወለ
ከተናገዣዎች
- ደጋውለቸው

- | |
|---|
| Անսարքությունների շաղկում |
| Այս բաժնում ներկայացված են սպառքի հետ առավել հաճախ պատահող խնդիրները: Եթե դուք չեք կարող ինքնուրույն լուծել ինքիքը, այցելեք www.philips.com/support կայքէցի Հաճախ առվազությունների քամունքը կամ կապվեք ձեր երկրուն Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի հետ: |
| Խնդիր |
| Հնարավոր պատճեն |
| Լուծում |
| Ներկլանման
հզորություննի
անբավարար է: |
| Գոտիչներն ապառագած են: |
| Ներկլանման հզորության
համար սահմանվել է ցածր
առանձին: |
| Մարձրացրելք ներկլանման
հզորությունը սպառքի կամ բանափակ վրա
ապահով կարողացնել է օգնությունը: |

Ծայրափողակը
կամ նկափողը |

այն հակառակ կողմից
(նորագործարյան գեպին):
փուլեկուլը՝ խցանված տարրի
օդը հակառակ ուղղությամբ

Փոշեկունի սպատիկ
օգտագործելիս և երբեմն
լուսակացնելու

Փաշելու առաջնա պարեկ՝՝ ինչեն հայություն կամաց
էւզորապատրույթուն. Արդա
սածը է օգի խոնավությունը,
այնքան շատ սատափիկ
է էւզորականության է
կուտափիւմ սարգւմ:

Անտաղապատրույթուն առաջնա պարեկ դիմաց
պահելու միջոցով (օրինակ՝ սեղան
կամ առանձ սովորեկ, սադիառու և
այլն). Կառող եք նաև բարձրացնել
մակարդակը:

Ներկրող Ռուսաստանի և Մաքսայի
Ռուսաստանի Դաշնություն, 1230

Գեղագույն կարմիր համար
Պատրաստված է Ձիճառանուն
Պահպահություն, շահագործման կանոններ
Ջերմասարիան 0 °C - +50 °C

Հարաբերական խոհավուրյուն	20 % - 95 %
Մքնալորտային ճնշում	85 - 109 kPa

შესავალი

გილოცავი შენაძენს და მოგესალმებით Philips-ში! სრულად რომ

ისარგებლოთ იმ მხარდაჭერით, რომელსაც Philips-ი გთავაზობთ,
დაარეგისტრირეთ თქვენი პროდუქტი აქ
www.philips.com/MyVacuumCleaner.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

წაიკითხეთ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ყურადღებით, ვიდრე გამოიყენებთ მოწყობილობას და შეინახეთ სამომავლო ცნობარად.

საფრთხე

- არასპოროს შეიწოვთ წყალი ან ნებისმიერი სხვა სითხე, აალებადი საბაზო წყალი ან ასეთი თარიღი.

სუბსტანციები ას ცელით ფუნქციურდნენ.

გაფრთხელება

- შეამოწმეთ, რომ ვოლტაჟი, რომელიც მოცემულია მოწყობილობაზე შეესაბამება ადგილობრივი ქსელის ვოლტაჟს, სანამ შეაერთებთ მოწყობილობას.

- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ შესაერთებელი, მაგისტრალური კაბელი ან თვითონ მოწყობილობა არის დაზიანებული.
- თუ მაგისტრალური კაბელი დაზიანებულია, უნდა ჩაანაცვლებინოთ Philips-ს, Philips-ის მიერ უფლებამოსილ მომსახურების ცენტრს ან მსგავსად კვალიფიცირებულ პირებს, საფრთხისა თავიდან არიდების

- არ მიმართოთ შელანგი, მიღი ან ნებისმიერი სხვა აქსესუარი თვალებისკენ ან ყურებისკენ და ასევე არ ჩაიდოთ პირში.
- შესატრებელი უნდა გამოართოთ დერცვიტადან, სანამ გაწმენდთ ან შეინახავთ მოწყობილობას.
- ეს მოწყობილობა არ არის გამიზნული იმ პირების მიერ გამოსაყენებლად (ბავშვების ჩათვლით), რომელთაც აქვთ შეზღუდული განათების მიზანი.

ფიზიკური, სენსორული ან ძეგტალური შესაქლებლები, ან
გამოცდილებისა და ცოდნისა ნაკლებობა, თუ ისნი მათ
უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მეთვალყურეობის ქვეშ არ
არიან ან არ აუხსეს, თუ როგორ გამოიყონონ მოწყობილობა.
- ბავშვები უნდა იყენენ ზედმისედველობის ქვეშ, რათა დავრწმუნდეთ,
რათა დავრწმუნდეთ,

- შეინახოთ მოწყობილობა და მისი კაბელი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- მტკერსასრუტი შექმნილია მხოლოდ საყიფაცხოვრებო მოხმარებისთვის. არ გამოიყენოთ ეს მტკერსასრუტი რათა შეისრუტოთ სამწინვებლო მიასობის ნაწილები ღმისწილი მომარი ჰურთლი წმინდა

კვიშა, კირქვა და მსგავსი სუბსტანციები. არასდროს გამოიყენოთ მტკერსასრუტი ფილტრების გარეშე. ამან შეიძლება დააზიანოს ძრავა და შეამციროს მტკერსასრუტის საკესპლუატაციო პერიოდი.

ყოველთვის გაწმინდეთ მტკერსასრუტის ყველა ნაწილი ისე, როგორც მოცუმულია მომხმარებლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. არ გაწმინდოთ

არცერთი ნაწილი წყლით და/ან საჭმენდი საშუალებებით თუ არ არის მოცემული მომხმარებლის სახელმძღვანელოში.

- სრულიად ძმრალია, ვიდრე ჩააბრუნებთ ბოწყობილობაში. არ გააძროთ ფილტრი პირდაპირი მზის სხივის ქვეშ, რადიატორზე ან საშრობში. ჩანაცვლელი გარეცხვადი ფილტრი, თუ ვეღარ იწმინდება ან დაზიანებულია.
- იმისათვის, რათა უზრუნველყოთ მტკრის აოტომალური შენარჩუნება აუ მწარეთ ასაკის მიზნების საფუძვლით მომავალი მომენტის მანევრების დროის განვითარება.

- ქა სტერეოსისტემის უსაბაზა, ყოველთვის ჩასაცვლებ ფილტრები Philips-ის ორიგინალი ფილტრების სწორი ტიპით (იხილეთ 'აქსესუარების შეკვეთა').
- ხმაურის მაქსიმალური დონე: $L_c = 84 \text{ dB(A)}$

ელექტრომაგნიტური ველები (EMF)
ეს Philips მოწყობილობა შეესაბამება ყველა მოქმედ სტანდარტსა და
რეგულაციას, რომელიც ეხება ელექტრომაგნიტური ველების გამოსხივებას.

აქსესუარების შეკვეთა

აქსესუარების ან სათადარიგო ნაწილების საყიდლად, ეწვიეთ
www.philips.com/parts-and-accessories ან მიმართეთ Philips-ის თქვენს
დილერს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენს ქვეყანაში
არსებულ Philips-ის მომზარებელზე ზრუნვის ცენტრს (საკონტაქტო
დეტალებისთვის იხილეთ საერთაშორისო გარანტიის ბროშურა).

გარანტია და მხარდაჭერა

თუ გჭირდებათ ინფორმაცია ან მხარდაჭერა, გთხოვთ ეწვიოთ
www.philips.com/support ან წაიკითხეთ საერთაშორისო გარანტიის ბროშურა.

გადამუშავება

- ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ ელექტრონული პროდუქტი არ უნდა
გადააგდოთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად (სურ. 1).
- დაიცავით თქვენი ქვეყნის წესები ელექტრონული პროდუქტების
ცალკე შეგროვების შესახებ.

დიაგნოსტიკა

ეს თავი აჯამებს ყველაზე ხშირ პრობლემებს, რომელსაც შეიძლება
წააწერდეთ ამ მოწყობილობით. თუ ვერ აგვარებთ პრობლემას ქვემოთ
მოცემული ინფორმაციით, ეწვიეთ www.philips.com/support ხშირად
დასმული შეკითხვების სიისთვის ან დაუკავშირდით თქვენს ქვეყანაში
არსებულ Philips-ის მომზარებელზე ზრუნვის ცენტრს.

პრობლემა შესაძლო მიზეზი გამოსავალი

შეწოვის სიმძლავრე არასაკმარისია.	მტვრის კონტეინერი სავსეა.	დაცალეთ მტვრის კონტეინერი.
	ფილტრები ჭუჭუიანია.	გაწმინდეთ ან ჩააწაცვლეთ ფილტრები.
	შეწოვის სიმძლავრე დაყენებულია დაბალ ჰარამეტრებზე.	გაზარდეთ შეწოვის სიმძლავრე მარეგულირებლით მოწყობილობაზე ან ტარზე.
	საქშენი, მილი ან შლანგი დაბლოკილია.	დაბრკოლების მოსაშორებლად, გამოაერთეთ დაბლოკილი ნაწილი და შეაერთეთ ის (მაქსიმალურად შორს) მეორე მხრიდან. ჩართეთ მტვერსასრუტი, რათა გამოუშვათ ჰარი დაბლოკილი ნაწილიდან საპირისპირო მიმართულებით.
როდესაც ვიყენებ მტვერსასრუტს, ზოგჯერ ვგრძნობ დენის დარტყმას.	თქვენი მტვერსასრუტი იგროვებს სტატიკურ ელექტროობას. რაც უფრო მცირეა ჰარი ტენიანობა, მით უფრო მეტ სტატიკურ ელექტროობას იგროვებს მოწყობილობა.	განმუხტეთ მოწყობილობა მილის ოთახში არსებულ სხვა მეტალის აბიექტებთან ხშირად მიდებით (მაგალითად მაგიდის ან სკამის ფეხები, რადიატორი სხვ.) ასევე შეგიძლიათ გაზარდოთ ჰარი ტენიანობის დონე ითახში.