

Problema	Cause possibili	Soluzione
La puissance d'aspiration est insuffisante.	Le sac est plein. Les filtres sont sales. La puissance d'aspiration est réglée sur un niveau trop bas.	Videz le sac réutilisable ou remplacez le sac jetable. Nettoyez ou remplacez les filtres. Augmentez la puissance d'aspiration à l'aide du régulateur situé sur l'appareil ou sur la poignée.
L'embut, le tube ou le tuyau est bouché.	Le cas échéant, détachez l'élément bouché et raccordez-le (telle que possible) dans le sens inverse. Allumez l'aspirateur pour forcer l'air à travers l'élément bouché dans l'autre sens.	
Lorsque je passe l'aspirateur, je ressens parfois des décharges électriques.	Votre aspirateur produit de l'électricité statique. Moins l'air est humide dans une pièce, plus l'appareil produit de l'électricité statique.	Déchargez l'appareil en placant fréquemment le tube contre d'autres objets métalliques de la pièce (par exemple, des pieds de table ou de chaise, un radiateur, etc.). Vous pouvez également augmenter le niveau d'humidité de l'air dans la pièce.
Certains modèles uniquement : la télécommande infrarouge ne fonctionne pas.	Les piles sont mal inserées ou ont été inserées à l'envers.	Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles correctement. Veillez à respecter la polarité des piles.
Les piles sont vides.	Remplacez les piles. Vous pouvez continuer de passer l'aspirateur, mais vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration ni pour éteindre l'appareil. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'appareil.	

## ITALIANO

**Introduzione**  
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Importante**  
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.

### Pericolo

- Non aspirate mai acqua o altre sostanze liquide, infiammabili e cenere se non completamente fredde.
- Aviso**
  - Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
  - Non utilizzate l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
  - Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
  - Quest'apparecchio può essere usato dai bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
  - La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio.
  - Non puntate il flessibile, il tubo o qualsiasi altro accessorio in direzione degli occhi o delle orecchie e non introdotcelo in bocca.

### Attenzione

- Non utilizzate mai l'apparecchio senza il filtro di protezione del motore (posto nel vano del sacchetto per la polvere). Questo potrebbe danneggiare il motore ed accorciare la vita dell'apparecchio.
- Utilizzate solo i sacchetti per la polvere sintetici usa e getta Philips s-bag® oppure il sacchetto riutilizzabile per la polvere. L'utilizzo di altri tipi o marchi di sacchetti per la polvere potrebbe causare danni all'aspirapolvere.
- Solo modelli specifici: sostituite sempre le batterie del telecomando con batterie del tipo corretto.
- Solo modelli specifici: rimuovete le batterie del telecomando se prevedete di non utilizzarne l'apparecchio per almeno un mese.
- Per garantire la massima rittenzione della polvere e prestazioni ottimali, sostituite il filtro con un filtro Philips originale del tipo corretto (vedere il capitolo "Ordinazione degli accessori").
- Livello di rumorosità massimo: Lc = 84 dB(A)

### Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

**Ordinazione degli accessori**  
Per acquisire accessori o parti di ricambio (come sacchetti per la polvere, filtri e boccette aggiuntive), visitate il sito [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale).

**Riciclaggio**  
- Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU (fig. 1).

- Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2006/66/CE e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici (fig. 2).

- Informatevi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Attenevi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non smettete il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto dei rifiuti elettronici contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Per le istruzioni su come sostituire le batterie, consultate il manuale dell'utente.

**Garanzia e assistenza**  
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

**Risoluzione dei problemi**  
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l'apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La potenza di aspirazione è insufficiente.	Il sacchetto per la polvere è pieno. I filtri sono sporchi.	Svuotate il sacchetto della polvere riutilizzabile oppure sostituite il sacchetto usa e getta.
La potenza di aspirazione potrebbe essere impostata su un livello basso.	Aumentate la potenza di aspirazione con il regolatore sull'apparecchio o sull'impugnatura.	
L'embout, le tube o le tuyaux sont bouchés.	Le cas échéant, détachez l'élément bouché et raccordez-le (telle que possible) dans le sens inverse. Allumez l'aspirateur pour forcer l'air à travers l'élément bouché dans l'autre sens.	
Quando je passe l'aspirateur, je ressens parfois des décharges électriques.	Votre aspirateur produit de l'électricité statique. Moins l'air est humide dans une pièce, plus l'appareil produit de l'électricité statique.	Déchargez l'appareil en placant fréquemment le tube contre d'autres objets métalliques de la pièce (par exemple, des pieds de table o
Certains modèles uniquement : la télécommande infrarouge ne funziona più.	Les piles sont mal inserées ou ont été inserées à l'envers.	Retirez le couvercle del vano delle pile e inserite le pile correttamente. Veilige a respettare la polarità delle pile.
Les piles sont vides.	Remplacez le pile. Vous pouvez continuer de passer l'aspirateur, mais vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration ni pour éteindre l'appareil. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'appareil.	

## NEDERLANDS

### ■ Introduktion

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### ■ Belangrijk

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

#### Gevaar

- Stofzuig nooit water of andere vloeistoffen, brandbare substanties of hete as.
- Waarschuwing**
  - Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
  - Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
  - Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerde servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
  - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
  - Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.
  - Richt de slang, de buis of een ander accessoire niet op de ogen of oren zeek niet in uw mond.

#### Let op

- Gebruik het apparaat nooit zonder het motorbeschermingsfilter (dat zich in het stofzakcompartment bevindt). Dit kan de motor beschadigen en de levensduur van het apparaat verkorten.
- Gebruik alleen Philips synthetische s-bag®-wegwerpstofzakken of de herbruikbare stofzak. Het gebruik van andere types of merken stofzakken kan schade aan de stofzuiger veroorzaken.
- Alleen bepaalde typen: verwijder de batterijen van de afstandsbediening altijd door batterijen van het juiste type.
- Alleen bepaalde typen: vervang de batterijen van de afstandsbediening altijd door batterijen van het juiste type.
- Vervang de filters altijd door originele Philips-filters van het juiste type om er zeker van te zijn dat de stofzuiger het stof optimaal vasthouwt en optimaal presteert (zie hoofdstuk "Accessoires bestellen").
- Maximale geluidsniveau: Lc = 84 dB(A)

#### Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

#### Accessoires bestellen

Ga naar [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) om accessoires en reserveonderdelen (zoals stofzakken, filters en extra zuigmonden) te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt contact opnemen met Philips Consumer Care Centre in uw land (zie de wereldwijde "voorbudblad voor contactgegevens").

#### Recycling

- Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU (fig. 1).
- Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2006/66/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen (fig. 2).
- Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op enwerp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil of oude producten en batterijen correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Raadpleeg de gebruikshandleiding voor instructies voor het verwijderen van wegwerpbatterijen.

#### Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) of lees het wereldwijde "voorbudblad voor contactgegevens".

#### Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behoort in het kant de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

#### Garantie en assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

#### Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l'apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.

Problema	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er is onvoldoende zuigkracht.	De stofzak is vol.	Maak de herbruikbare stofzak leeg of vervang de wegwerpstofzak.
I filters zijn spoorig.	Pulite e sostituite i filtri.	
La potenza di aspirazione è impostata su un livello basso.	Aumentate la potenza di aspirazione con il regolatore sull'apparecchio o sull'impugnatura.	
La bocchetta, il tubo o le tuyaux sono bouchés.	Per rimuovere le eventuali ostruzioni, svinnestate l'accessorio bloccato e rimontate lo (per quanto possibile) al contrario. Accendete l'apparato e lasciate che l'aspirapolvere e fate passare un getto d'aria attraverso l'accessorio ostruito, procedendo nella direzione opposta.	
Quando si utilizza l'aspirapolvere, la polvere elettrica statica.	L'aspirapolvere, a volte, è possibile avvertire delle scosse elettriche.	Sciacquate a terra l'apparecchio appoggiando spesso il tubo su altri oggetti di metallo presenti nella stanza (ad esempio, sulle gambe di un tavolo o di una sedia oppure contro un radiatore, eccetera). Potete anche alzare il livello dell'umidità dell'aria nella stanza.
Solo modelli specifici: il telecomando a infrarossi non funziona.	Le batterie non fanno contatto o non sono state inserite correttamente.	Togliete il copricavo dal vano batterie e inserite correttamente le batterie. Controllate che i poli + e - siano rivolti nella giusta direzione.
Le batterie sono scariche.	Sostituite le batterie. Potete continuare a usare l'apparecchio, ma non potrete utilizzare il telecomando per aumentare o diminuire la potenza di aspirazione o per spegnere l'apparecchio. Per spegnere l'apparecchio, premete il pulsante on/off sull'apparecchio.	

## NORSK

### ■ Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### ■ Viktig

Les denne viktige informasjonen nøyde før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

#### Fare

- Sug aldri opp vann eller andre vloeistoffer, brennbare stoffer eller varm aske.
- Varsling**
  - Kontroller at nettopplagningen du bruker til apparatet, overenkommer med den lokale nettopplagningen.
  - Bruk aldri opp vann eller annen væske, brennbare stoffer eller varm aske.
- Advarsel**
  - Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, overensstemmer med nettopplagningen.
  - Du må ikke bruke apparatet hvis stoppsetet, ledningen eller selv apparetet er ødelagt.
  - Ditt apparat kan worden brukt av barn under 8 år og av personer med mindre funksjoner, som ikke kan forstå risikoen ved å bruke apparatet.
  - Hvis ledningen er ødelagt, må den aldri skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
  - Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer som har nedsett sansevev eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får tilstsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstås om det er farlig å bruke det.
  - Haal de stekker ut het stopcontact voor u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.
  - Richt de slang, de buis of een ander accessoire niet op de ogen of oren zeek niet in uw mond.

## ENGLISH

### Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger

- Never vacuum up water or any other liquid, flammable substances or hot ashes.

### Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth.

### Caution

- Never use the appliance without the motor protection filter (located in the dustbag compartment). This could damage the motor and shorten the life of the appliance.
- Only use Philips s-bag® disposable synthetic dustbags or the reusable dustbag. Using other types or brands of dustbags might cause damage to the vacuum cleaner.
- Specific types only: Always replace the batteries of the remote control with batteries of the correct type.
- Specific types only: Remove the batteries of the remote control if you are not going to use the appliance for one month or more.
- To guarantee optimal dust retention and performance of the vacuum cleaner, always replace the filters with original Philips filters of the correct type (see chapter 'Ordering accessories').
- Maximum noise level: Lc = 84 dB(A)

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### Ordering accessories

To buy accessories or spare parts (such as dustbags, filters and additional nozzles), visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

### Recycling

- This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU (Fig. 1).
- This symbol means that the product contains batteries covered by European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste (Fig. 2).
- Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

See the user manual for instructions on how to remove the disposable batteries.

### Guarantee and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet.

### Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The suction power is insufficient.	The dustbag is full.	Empty the reusable dustbag or replace the disposable dustbag.
	The filters are dirty.	Clean or replace the filters.
	The suction power is set to a low setting.	Increase the suction power with the regulator on the appliance or on the handgrip.
	The nozzle, tube or hose is blocked up.	To remove the obstruction, disconnect the blocked-up item and connect it (as far as possible) the other way around. Switch on the vacuum cleaner to force the air through the blocked-up item in opposite direction.
When I use my vacuum cleaner I sometimes feel electric shocks.	Your vacuum cleaner builds up static electricity. The lower the air humidity, the more static electricity the appliance builds up.	Discharge the appliance by frequently holding the tube against other metal objects in the room (for example the legs of a table or chair, a radiator etc.). You can also raise the air humidity level in the room.
Specific types only: The infrared remote control does not function.	The batteries do not make full contact or have not been inserted properly.	Remove the lid of the battery compartment and insert the batteries correctly. Make sure the + and - poles point in the right direction.
	The batteries are empty.	Replace the batteries. You can continue to vacuum but you cannot use the remote control to increase or decrease the suction power or to switch off the appliance. To switch off the appliance, press the on/off button on the appliance.

## DANSK

### Introduction

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Vigtigt

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.

### Fare

- Stavsgå aldrig vand eller andre væsker, brændbare substanser eller varm aske op.

### Advarsel

- Kontroller, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.

- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervejledning må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse af apparatet.
- Undgå at rette slange, rør eller andet tilbehør mod øjne eller ører eller putte dem i munden.

### Forsigtig

- Brug aldrig apparatet uden motorbeskyttelsesfilteret (som findes i støvposeren). Det vil kunne skade motoren og forhindre apparatets levetid.
- Brug kun Philips s-bag® syntetiske engangsstøvposer eller den genanvendelige støvpose. Brug af andre typer eller mærker af støvposer kan forårsage skade på støvsgrenen.
- Kun bestemte typer: Udsæt aldrig batterierne i fjernbetjeningen med batterier af den korrekte type.
- Kun bestemte typer: Fjern batteriene fra fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge apparatet i en måned eller mere.
- Udsæt aldrig filtrene med originaire Philips-filtre af den rigtige type (se kapitlet 'Bestilling af tilbehør') for at garantere, at støvsgrenen fungerer og tilbageholder støvpartikler optimalt.
- Maks. støjsniveau: Lc = 84 dB(A)

### Elektromagnetiske Felder

Dette Philips-gerät erfyllt alle tekniske Normen og Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

### Zubehör bestellen

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen (wie Staubbeutel, Filter und zusätzliche Düsen), gehen Sie auf [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) oder zu Ihrem Philips-Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktadressen der internationale Garantiecharte).

### Recycling

Diese System auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt (Ab. 1).

Diese Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt. Entsorgen Sie diese niemals über den normalen Haushmüll (Ab. 2).

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektronischen und elektrischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien nicht über den normalen Haushmüll. Durch die orangefarbene Entsorgung von Altgeräten und Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Weitere Informationen zum Entfernen der Batterien finden Sie in der Bedienungsanleitung.

### Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), oder lesen Sie die internationale Garantiecharte.

### Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mit dieser nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oder rufen Sie den Kundendienst in Ihrem Land.

### Reklamations- und support

Hvis du har brug for hjælp eller support, så se også [www.philips.com/](http://www.philips.com/) eller læse i den separate delside "World-Wide Support".

### Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så se også [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

### Problemliste og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, så se også [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller læse i den separate delside "World-Wide Support".

### Anvendelse

To købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. støvposer, filter og ekstra mundstykker) skal du besøge [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se følgende kontaktadreser).

### Genanvendelse

Dette Symbolet på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).

Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og bortskaff husholdningsaffald. Koncentrér bortskaffelsen af udlempede produkter og batterier med almindelig husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udlempede produkter og batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Se bruger vejledningen for at få vejledning i hvordan du fjerner engangsbatterierne.

### Reklamations- og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, så se også [www.philips.com/](http://www.philips.com/) eller læse i den separate delside "World-Wide Support".

### Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så se også [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

### Problemliste og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, så se også [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller læse i den separate delside "World-Wide Support".

### Garantie og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, så se også [www.philips.com/](http://www.philips.com/) eller læse i den separate delside "World-Wide Support".

### Troubleshooting

Dette kapitel samfører de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet med hjælp af denne vejledning, så se [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for en liste over ofte stillede spørgsmål eller kontakt det lokale Philips Kundecenter.

### Problemliste og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, så se også [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller læse i den separate delside "World-Wide Support".

### Recycling

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).

Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Informér dig om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og bortskaff husholdningsaffald. Koncentrér bortskaffelsen af udlempede produkter og batterier med almindelig husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udlempede produkter og batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Se bruger vejledningen for at få vejledning i hvordan du fjerner engangsbatterierne.

### Reklamations- og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, så se også [www.philips.com/](http://www.philips.com/) eller læse i den separate delside "World-Wide Support".

### Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så se også [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for en liste over ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

### Problemliste og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, så se også [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller læse i den separate delside "World-Wide Support".

### Garantie og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, så se også [www.philips.com/](http://www.philips.com/) eller læse i den separate delside "World-Wide Support".

### Troubleshooting

Dette kapitel samfører de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet med hjælp af denne vejledning, så se [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for en liste over ofte stillede spørgsmål eller kontakt det lokale Philips Kundecenter.

### Problemliste og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, så se også [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller læse i den separate delside "World-Wide Support".

### Recycling

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).

Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Informér dig om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og bortskaff husholdningsaffald. Koncentrér bortskaffelsen af udlempede produk