

- Используйте и устанавливайте прибор на сухой, горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Запрещается подключать данное устройство к внешнему таймеру или автономной системе дистанционного управления.
- Не ставьте устройство рядом со стеной или другими устройствами. Расстояние между задней, верхней и боковыми панелями устройства и другими поверхностями должно составлять не менее 10 см. Запрещается класть на устройство какие-либо предметы.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве пользователя.
- Во время приготовления горячим воздухом из отверстий для отвода воздуха выходит пар. Не подносите руки и лицо к этим отверстиям. Следует также осторегаться горячего пара и воздуха при вынимании противня из устройства.
- Во время использования устройства некоторые поверхности могут нагреваться (Рис. 1).
- Аксессуары для мультипеки могут нагреваться. Соблюдайте осторожность во время их использования.

Внимание!

- Устройство предназначено только для домашнего использования в стандартных условиях. Устройство не предназначено для использования в таких условиях эксплуатации, как обеденные зоны в магазинах, офисах, сельскохозяйственных помещениях или других производственных условиях. Также устройство не предназначено для использования клиентами в отелях, мотелях, местах ночлега и завтрака, а также в других местах пребывания.
- Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Не пытайтесь выполнять ремонт прибора самостоятельно, так как при этом гарантийные обязательства утрачивают свою силу.
- Прежде чем снять или заменить ручку, дайте корзине и сковороде-гриль остить.
- Используйте прибор при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Прежде чем очищать устройство или убирать его на хранение, дайте ему остить около 30 мин.
- Не наполняйте корзину выше отметки MAX.
- Продукты, которые готовятся в аэрофритюрнице, должны быть золотисто-желтого, а не темного или коричневого цвета. Подгоревшие остатки пищи следует удалить. Не обжаривайте свежий картофель при температуре выше 180 °C (чтобы минимизировать образование акриламида).
- Себеті бар табаны құрылғыдан шығарып алғаннан кейін себеті бар табаны үстелге қойып, себетті табадан алмасстан бұрын кемінде 30 секунд күтіңіз.
- Соблюдайте осторожность во время очистки верхней части камеры приготовления: не

касайтесь горячего нагревательного элемента и краев металлических деталей.

- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в инструкции по эксплуатации, и используйте только оригинальные аксессуары.
- Уровень шума: Lc ≤ 65 дБ(А).

Электромагнитные поля (ЕМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Утилизация

- Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами (2012/19/EU) (Рис. 2).
- Выполните раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии с правилами, принятими в вашей стране. Правильная утилизация поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Гарантия и поддержка

Для получения поддержки и дополнительных сведений посетите веб-сайт www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.

Аэрофритюрница

Изготовитель: "Филип Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Импортер на территорию России и Таможенного Союза:

ООО «ФИЛИПС», Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111

HD9620, HD9621, HD9622, HD9623, HD9627

220-240 В; 50 Гц: 1425 Вт

Сделано в китае

Для бытовых нужд

Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации

Если не указано иное, весь упаковочный материал в коробке изготовлен из переработанной бумаги; см. маркировку РАР на коробке.

Условия хранения, эксплуатации		
Температура	-20 - +60°C	°C
Относительная влажность	10% - 95%	%
Атмосферное давление	70 - 110kPa	kPa

УКРАЇНСЬКА

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній міріскористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Важлива інформація

Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком користування пристроям та зберігайте його для довідки в подальшому.

Небезпечно

- Кладіть продукти для смаження у кошик, щоб вони не торкалися нагрівальних елементів.
- Не накривайте отвори входу і виходу повітря, коли пристрій працює.
- Для запобігання пожежі не наливайте в чашу олію.
- Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном.

Попередження

- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрії, з напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджені.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, ім було проведено інструктаж щодо безпечної користування пристроям та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроям. Не дозволяйте дітям молодше 8 років виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Зберігайте пристрій та шнур живлення подалі від дітей до 8 років.
- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки. Завжди перевіряйте, чи штепсель зафіксовано в розетці належним чином.
- Завжди ставте і використовуйте пристрій на сухій, стійкій, рівній горизонтальній поверхні.
- Цей пристрій не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.
- Не встановлюйте пристрій біля стін або інших пристрояв. Залишайте щонайменше 10 см вільного місця за пристроям, з обох його сторін і над ним. Не кладіть нічого на пристрій.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаных у цьому посібнику.
- Під час смаження із використанням гарячого потоку повітря з отворів виходу повітря виходить гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари і отворів виходу повітря. Слідкуйте також, щоб не обплектися гарячою парою і повітрям, коли вимаєте чашу із пристроя.
- Коли пристрій працює, поверхні, що доступні для дотику, можуть нагріватися (Мал. 1).
- Під час використання у фритюрниці Airfryer приладдя нагрівається. Будьте обережні під час роботи з ним.
- Цей пристрій призначено виключно для побутового використання. Його не призначено для використання на службових кухнях у магазинах, офісах, фермерських господарствах та в інших виробничих умовах. Його також не призначено для використання клієнтами в готелях, мотелях, готелях із комплексом послуг "ночівля і сніданок" та інших жилих середовищах.
- Для перевірки або ремонту пристрію завжди звертайтеся до сервісного центру, уповноваженого фірмою Philips. Не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно, це приведе до втрати гарантії.
- Перш ніж замінити або знімати ручку EasyClick, дайте кошику і сковорідці-гриль з антипригарним покриттям охолонути.
- Цей пристрій створено для використання за температури від 5 °C до 40 °C.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Дайте пристрію охолонути протягом прибл. 30 хвилин, перед тим як розбирати або чистити його.
- Не кладіть у кошик надто багато продуктів. Наповнюйте кошик лише до позначки MAX.
- Готуйте продукти в цьому пристрії до золотисто-жовтого, а не до темного або коричневого кольору. Видаляйте обгорілі залишки. Не смажте картоплю за температури вище 180 °C (щоб мінімізувати утворення акриламіду).
- Вийнявши з пристроя чашу з кошиком, поставте чашу з кошиком на відповідну поверхню та залиште її щонайменше на 30 секунд, перш ніж виймати кошик із чаши.
- Будьте обережні під час чищення верхньої ділянки віддлення для приготування: гарячий нагрівальний елемент, край металевих частин.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, ніж описано у цьому посібнику користувача, і користуйтесь лише оригінальними аксесуарами.
- Рівень шуму: Lc ≤ 65 дБ (А).

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються електромагнітних полів.

Утилізація

- Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU) (Мал. 2).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору електрических та електронних пристрояв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколошне середовище та здоров'я людей.

Гарантія та підтримка

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або прочитайте окремий гарантійний талон.

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років.

PHILIPS

Important information leaflet



EAC



PHILIPS

www.philips.com

100% recycled paper
4203.064.6434.1.E

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Always put the ingredients to be fried in the basket, to prevent them from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level and horizontal surface.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10cm free space on the back and sides and 10cm free space above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in the user manual.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- The accessible surfaces may become hot during use (Fig. 1).

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding electromagnetic fields.

- The Airfryer accessories become hot when you use them in the Airfryer. Be careful when you handle them.

Caution

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- Let the basket and non-stick grill pan cool down before you exchange or remove the EasyClick handle.
- This appliance is designed to be used at ambient temperatures between 5°C and 40°C.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for approx. 30 minutes before you handle or clean it.
- Do not overfill the basket. Only fill the basket to the MAX indication.
- Make sure the ingredients prepared in this appliance come out golden-yellow instead of dark or brown. Remove burnt remnants. Do not fry fresh potatoes at a temperature above 180°C (to minimise the production of acrylamide).
- After having removed the pan with the basket from the appliance, please put the pan with the basket on a suitable surface and let it rest for at least 30 seconds before removing the basket from the pan.
- Be careful when cleaning the upper area of the cooking chamber: Hot heating element, edge of Metal parts.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in the user manual and use only original accessories.
- Noise level: Lc ≤ 65 dB(A).

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 2).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee and support

If you have need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

ҚАЗАҚША

Kиpсne

Осы затты сағып алынызбен құттықтайтын және Philips компаниясына көш келдің! Philips ұсынтын қолдауды тоlyқ пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеніз.

Маңызды

Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды акпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қараша үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті жағдайлар

- Қызыдуру элементіні тимеуі үшін, құрылатын ингредиенттерді әрдайым себетке салыңыз.
- Құрал жұмыс істеп жатқанда, ауа кіретін және шығатын тесіктерді жаппаңыз.
- Табаға май құйманыз. Өрт шығуы мүмкін.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға және ағынды судың астында жууға болмайды.

Абайланыз!

- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті желі кернеүіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Штепсельдік үшін, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, құралды қолданбаңыз.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар және физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі, не болмаса тәжірибесі және білімі жоқ адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған және байланысты қаупітерді түсінген жағдайда пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
- 8 жасқа толмаған балалар тазалауды және күтуді қадағалаусыз орындаудауы керек.
- Құрылғы мен оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Қуат сымын ыстық жерлерден аулақ ұстаңыз.
- Құралды тек жерге қосылған қабырга розеткасына жалғаныз. Штепсельдік үштың розеткаға жөндеп жалғанғының тексерініз.
- Құралды құрғак, орынкіті, тегіс және көлденен бетке қойып пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқаруға арналған.

- Құралды қабыргаға немесе басқа құралдарға тақап қойманыз. Құралдың артқы жағында, шеттерінде және үстінде жағында кем дегенден 10 см бос орын қалу керек. Құралдың үстінде ешнәрсе қойманыз.
- Құралды пайдалануышы нұсқаулығында көрсетілген басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

- Үстық ауамен құрығанда, ауа шығатын тесіктерден ыстық бу шығады. Колының бен бетініңде будан және ауа шығатын тесіктерден қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Табаны құралдан шығарғанда да ыстық бу мен ауаға күйіп қалмайыз.
- Пайдалану барысында құралдың ұстауға келетін жерлері ысып кетуі мүмкін (Сурет 1).

- Ауамен құрығыштың қосалқы құралдарын ауамен құрығышта пайдаланған кезде, олар ыстық болады. Оларды ұстағанда абайланыз.

Ескерту

- Бұл құрал тек үйде пайдалануға арналған. Дүкен, кенсе, ферма сияқты жұмыс орындарының асханасы сияқты орталарда қолдануға жарамайды. Қонақ үй, мотель, жатақ пен таңғы ас берілтін орындар,

- басқа да тұрғылықты орталарда қолдануға да болмайды.

- Тексеру немесе жөндете үшін, құралды тек Philips компаниясы мақұлдаған қызмет көрсету орталығына апарыңыз. Құралды өзінің жөндейтін болсаныз, кепілдік өз күшін жояды.
- Сапты ауыстырмaston немесе шығарып алмastaн бұрын себет пен гриль жасауға арналған табаны сұтып алыңыз.
- Бұл құрал 5°C және 40°C аралығындағы сыртқы температурада пайдалануға арналған.
- Қолданып болған сон құралды міндетті түрде розеткадан ажыратыңыз.
- Ұстамас немесе тазаламас бұрын, құралды 30 минуттай сұтып алыңыз.
- Себетті тым қатты толтырмайыз. Себетті тек MAX (Ен жоғары) көрсеткішіне дейін толтырыңыз.
- Осы құралда пісрілген азық-тұліктер қошқыл немесе қоңыр емес, алтын сары түсті болып шығуын қадағалаңыз. Қыйғен қалдықтарды кетірініз. Жас картоптарды 180°C-тан жоғары температурада қуырмайыз (акриламидтің бөлініп шығуын барынша азайту үшін).
- Себетті бар табаны құрылғыдан шығарып алғаннан кейін себетті бар табаны үстелге қойып, себетті табадан алмastaн бұрын кемінде 30 секунд күтініз.
- Пісіру камерасының жоғары аймағын тазалау кезінде абайланыз: ыстық қыздыру элементі, металл бөлшектердің шеті.
- Құрылғыны пайдалануышы нұсқаулығында сипатталғаннан басқа ешқандай мақсаттарда пайдаланбаңыз және тек түпнұсқа қосалқы құралдарды пайдаланыңыз.
- Шу деңгейі: Lc ≤ 65 dB(A)

Электромагниттік ерістер (ЭМӘ)

Осы Philips құралы электромагниттік ерістерге қатысты барлық қолданыстаға стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Өндөу

- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын билдіреді (2012/19/EU). (Сурет 2).
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөнінде елініздің ережелерін сактаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау коршаган ортага және адам денсаулығына тиетін зиянды асерлердің алдын алуға көмектеседі.

Кепілдік және қолдау

Егер сізге ақпарат немесе қолдау жақет болса, www.philips.com/support сайтына кірің немесе бөлек дүниежүзілкіл кепілдік парапкашасын оқызыңыз.

Ыстық ауамен құрығыш
Әндируш: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Түссендиен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одак территориясын импорттаушы:
"ФИЛИПС" ЖШК, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111

HD9620, HD9621, HD9622, HD9623, HD9627

220-240 В; 50 Гц; 1425 Вт

Көйтайды жасаған

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған

Казақстан Республикасында сатып алынған тауарға қатысты

шагындарды қабылдайтын заңды тұлға: «Филипс Казахстан» ЖШС

Манас көшесі, 32А, 503-кенсе, 050008, Алматы қаласы, Казақстан Юр.

лицо принамащица претензииян в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан: ТОО «Филипс Казахстан»

ул. Манаса, 32А, офис 503, 050008 Алматы, Казахстан

Егер басқа материал ретінде белгіленбесе, жәшік ішіндегі барлық бума материалдары қайта өндемелі қағаздан жасалады; жәшік сыртынан РАР белгісін қарыңыз.

Сақтау шарттары, пайдалану		
Температура	-20 - +60°C	°C
Салыстырмалы ылғалдауды	10% - 95%	%
Атмосфералық қысым	70 - 110kPa	kPa

РУССКИЙ

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Важная информация

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Во избежание контакта с нагревающими элементами всегда кладите продукты для жарки в корзину.
- Запрещается закрывать отверстия для отвода и забора воздуха во время работы устройства.
- Запрещается наливать масло на противень во избежание возгорания.
- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также промывать его под струей воды.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещено пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет