

**ENGLISH**

**Introduction**

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**

#### Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

#### Danger

- Do not place the appliance on or near a hot gas stove or all kinds of electric stove and electric cooking plates, or in a heated oven. (fig. 1)
- Never immerse the appliance in water nor rise it under the tap.
- Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the basket, to prevent them from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Do not use the appliance, if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- Never put any amount of food that exceeds the maximum level indicated in the basket.

- Always make sure heater is free and no food stuck in heater.

#### Warning

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by Philips, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Only connect the appliance to an earthed socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- The accessible surfaces may become hot during use. (fig. 2)
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances.
- Leave at least 10 cm free space at the back, on both sides and above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- During hot frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam arn from the air outlet openings. Also, be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- Never use light ingredients or packing paper in the appliance.
- Accessible surfaces may become hot during use.
- Storage of potatoes: The temperature shall be appropriate to the potato variety stored and it shall be above 6°C to minimize the risk of acrylamide exposure in the prepared foodstuff.
- Never fill the pan with oil.
- This appliance is designed to be used at ambient temperatures between 5°C and 40°C.

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage and knowlege, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual and use only original Philips accessories.
- Do not let the appliance operate unattended.
- The pan, basket and fat reducer becomes hot during and after use of the appliance, always handle carefully.
- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time. Refer to the instructions in the manual.
- To satisfy RF exposure requirements and ensure compliance, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between this device and persons during device operation.
- The antenna used for transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### Caution

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by hotels, restaurants, bed and breakfasts and other residential environments.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before you assemble, disassemble, store or cleaning.
- Place the appliance on a horizontal, even and stable surface.
- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- Always return the appliance to a service center authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for approximately 30 minutes before you handle or clean it.

- Make sure the ingredients prepared in this appliance come out golden yellow instead of dark or brown. Remove burnt remnants. Do not fry fresh potatoes at a temperature above 180°C (to minimise the production of acrylamide).
- Do not press the basket release button during shaking.
- Be careful when cleaning the upper area of the cooking chamber. Hot heating element, edge of Metal part.
- Always make sure that the food is fully cooked in the Airfryer.
- Always make sure that you have the control over your Airfryer, also when using the remote function or delayed start.
- When cooking fatty food, the Airfryer could emit smoke. Pay special attention when using the remote control function or delayed start. From time to time, the app is updating automatically to the latest software function.
- Be cautious when cooking easy perishable food with the delayed start function (bacteria may breed).

#### Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

#### Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you help to preserve the environment.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

#### India E-Waste Statement

The product is in compliance with the restriction of hazardous substances requirement as per the India E-Waste Rule 2022.

#### Declaration of Conformity

Hereby, DAP B.V. declares that the Airfryer HD928x is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **https://www.philips.com**

The Airfryer HD928x is equipped with a WiFi module 2.4GHz 802.11 b/g/n with a maximum output power of 92.9mW EIRP.

#### Warranty and support

Versni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website **www.philips.com/support**

#### Software updates

Updating is essential to safeguard your privacy and the proper functioning of your Airfryer and the App. From time to time, the app is updating automatically to the latest software. Also the Airfryer is updating the firmware automatically.

#### Note

- When an update is being installed, make sure that your smart device and your Airfryer are connected to the home WiFi.
- Always use the latest App and firmware.
- Updates are made available when there are software improvements or to prevent a security issue.
- A firmware update is started automatically when the Airfryer is in stand-by mode. This update takes up to 1 minute and the screen on the Airfryer shows blinking "--". During this time the Airfryer cannot be used.

#### Device compatibility

For detailed information about the compatibility of the App, please refer to the information in the App Store.

#### Factory reset

For a factory reset of the Airfryer, press the temperature and time up buttons at the same time for 10 seconds. Your Airfryer is then no more connected to your home WiFi and not paired with your smart device anymore.

#### INDONESIA

#### Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di **www.philips.com/welcome**

#### Penting

Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan simpanlah untuk referensi nanti.

#### Bahaya

- Jangan meletakkan alat di atas atau di dekat kompor gas atau segala jenis kompor elektrik dan plat masak elektrik, atau di dalam oven panas. (gbr. 1) Jangan sekali-kali merendam alat ini dalam air, ataupun membiarkannya di bawah keran.
- Jangan masukkan air atau cairan lainnya ke dalam alat untuk mencegah kejutan listrik.
- Selalu letakkan bahan yang akan dipangrek dalam keranjang, agar tidak bersentuhan dengan elemen pemanas.
- Jangan tutupi lubang masukan udara dan lubang keluaran udara selagi alat dipoperasikan.
- Jangan isi pan dengan minyak karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran.
- Jangan gunakan alat ini jika kereka atau alatnya sendiri rusak.
- Jangan sekali-kali menyentuh bagian dalam alat selagi dipoperasikan.
- Jangan sekali-kali memasukkan makanan melebihi tingkat maksimum yang ditentukan dalam keranjang.
- Selalu pastikan pemanas tidak tersumbat dan tidak ada makanan yang tersumbat di pemanas.

#### Peringatan

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, agen servisnya, atau personel dengan kualifikasi yang setara untuk menghindari bahaya.
- Alat hanya boleh dihubungkan ke stopkontak dinding yang telah dibumikan. Selalu pastikan tetap disipang dengan benar pada stopkontak dinding.
- Alat ini tidak ditujukan untuk dipoperasikan dengan menggunakan timer eksternal atau sistem remote-control yang terpisah.
- Pemukaan yang dapat diakses mungkin menjadi panas sewaktu digunakan. (gbr. 2)
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan orang tua.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan orang tua.
- Jangan letakkan alat rapat dengan dinding atau dengan alat lain. Beri jarak minimal 10 cm di bagian belakang, di kedua sisi, serta di atas alat. Jangan meletakkan apa pun di atas alat.
- Selama memasak dengan Airfryer, uap panas akan dikeluarkan melalui bukaan keluaran udara. Jangan letakkan alat di dekat bahan yang mudah terbakar, seperti taplak meja atau gordena.
- Jangan letakkan alat ini untuk keperluan selain yang diterangkan dalam petunjuk penggunaan ini dan gunakan hanya aksesoris asli Philips.
- Jangan biarkan alat bekerja tanpa diawasi.
- Pan, keranjang, dan pengungkit lemak akan menjadi panas selama dan setelah alat digunakan. Selalu berhati-hatilah saat memegang/menyentuh. Bersihkan secara cermat bagian-bagian yang bersentuhan dengan makanan sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kali. Lihat petunjuk di dalam manual.

- Untuk memenuhi persyaratan paparan RF dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan, pastikan jarak pemisah minimal 20 cm antara perangkat ini dan orang selama pengoperasian perangkat.
- Antena yang digunakan sebagai pemancar tidak boleh ditempatkan bersama dengan antena atau pemancar lain.
- Periksalah apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Jauhan kabel listriknya dari permukaan yang panas.
- Jangan letakkan alat rapat atau di dekat bahan yang mudah terbakar, seperti taplak meja atau gordena.
- Jangan gunakan alat ini untuk keperluan selain yang diterangkan dalam petunjuk penggunaan ini dan gunakan hanya aksesoris asli Philips.
- Jangan biarkan alat bekerja tanpa diawasi.
- Pan, keranjang, dan pengungkit lemak akan menjadi panas selama dan setelah alat digunakan. Selalu berhati-hatilah saat memegang/menyentuh. Bersihkan secara cermat bagian-bagian yang bersentuhan dengan makanan sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kali. Lihat petunjuk di dalam manual.
- Untuk memenuhi persyaratan paparan RF dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan, pastikan jarak pemisah minimal 20 cm antara perangkat ini dan orang selama pengoperasian perangkat.
- Antena yang digunakan sebagai pemancar tidak boleh ditempatkan bersama dengan antena atau pemancar lain.

#### Perhatian

Alat ini tidak diperuntukkan dalam lingkungan seperti dapur sangkengkel, kantor, pertanian, atau lingkungan kerja lainnya. Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan di lingkungan seperti staff dapur, dapur toko/restoran, kantor, pemukiman, atau lingkungan kerja lainnya. Alat juga tidak ditujukan untuk digunakan oleh klien di hotel, motel, akomodasi kamar & sarapan ("bed and breakfast") atau lingkungan hunian serupa lainnya.

Selalu cabut steker alat dari suplai jika alat ditinggalkan tanpa pengawasan atau sebelum Anda memasang, membongkar, menyimpan, atau membungkusnya.

- Letakkan alat di atas permukaan yang datar, rata dan stabil.
- Jika alat ini digunakan tidak sebagaimana layaknya atau untuk tujuan profesional atau semi-profesional, atau digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan, garansi menjadi tidak berlaku dan Philips tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang disebabkan.
- Bawahlah selalu alat ke pusat servis resmi Philips untuk diperiksa atau diperbaiki. Jangan berupaya memperbaiki sendiri alat, karena hal ini dapat membatalkan garansi.
- Selalu mencabut steker alat jika selesai menggunakan alat.
- Biarkan alat dingin dulu selama kurang lebih 30 menit sebelum Anda memegang atau membungkusnya.
- Pastikan bahan yang diolah dalam alat ini matang dengan warna kuning keemasan, bukan kehitaman atau kekelokan. Buang sisa makanan yang gosong. Jangan menggoreng kentang segar dengan suhu di atas 180°C (untuk meminimalkan produksi senyawa akrilamida).
- Jangan tekan tombol pelepas keranjang sewaktu mengengoyang-goyangkan. Berhati-hati ketika membersihkan bagian atas ruang pemasak: terdapat elemen pemanas, pinggirang komponen logam.
- Selalu pastikan makanan matang sepenuhnya dalam Airfryer.
- Selalu pastikan Anda memiliki kontrol atas Airfryer, juga saat menggunakan fungsi jarak jauh atau mulai yang ditunda.
- Saat memasak makanan berlemak, Airfryer dapat mengeluarkan asap.
- Perhatikan baik-baik menggunakan fungsi kontrol jarak jauh atau mulai yang ditunda.
- Pastikan hanya ada satu orang dalam satu waktu yang menggunakan fungsi kontrol jarak jauh.
- Berhati-hatilah saat memasak makanan yang mudah rusak dengan fungsi mulai yang ditunda (bakteri bisa berkembang biak).

#### Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan medan elektromagnet.

#### Mendaur ulang

- Pastikan peralatan alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke titik pengumpulan resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.
- Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

#### Deklarasi Kepatuhan

Dengan ini, DAP B.V. menyatakan bahwa Uni Eropa d928x sesuai dengan Directive 2014/53/EU.

Teks lengkap mengenai deklarasi hukum Uni Eropa dapat dilihat di alamat internet berikut: **https://www.philips.com**

The Airfryer HD928x is equipped with a WiFi module 2.4GHz 802.11 b/g/n.

#### Garansi dan dukungan

Versuni menawarkan garansi dua tahun setelah pembelian produk ini. Garansi ini tidak berlaku jika cacat disebabkan oleh kesalahan penggunaan atau pemeliharaan yang tidak benar. Garansi kami tidak mengompuni hak berdasarkan hukum Anda sebagai konsumen. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk permohonan terkait garansi, silakan kunjungi situs web kami **www.philips.com/support**.

#### Pembaruan perangkat lunak

Pembaruan penting untuk melindungi privasi Anda serta Airfryer dan Aplikasi dapat berfungsi dengan benar. Dari waktu ke waktu, Aplikasi memperbarui secara otomatis ke perangkat lunak terbaru. Airfryer juga memperbarui firmware secara otomatis.

#### Catatan

- Saat pembaruan sedang diinstal, pastikan perangkat cerdas dan Airfryer terhubung ke WiFi rumah.
- Selalu gunakan Aplikasi dan firmware terbaru.
- Pembaruan tersedia saat ada perbaikan perangkat lunak atau untuk mencegah masalah keamanan.
- Pembaruan firmware dimulai secara otomatis bila Airfryer dalam mode siaga. Pembaruan ini memakan waktu hingga 1 menit dan layar pada Airfryer menampilkan "--" berkedip. Selama waktu ini, Airfryer tidak dapat digunakan.

#### Kompatibilitas perangkat

Untuk informasi selengkapnya tentang kompatibilitas Aplikasi, silakan baca informasi di App Store.

#### Reset ke setelan pabrik

Untuk mereset Airfryer ke setelan pabrik, tekan tombol suhu dan waktu naik pada saat yang sama selama 10 detik. Airfryer tidak lagi terhubung ke WiFi rumah dan tidak dipasangkan dengan perangkat cerdas.

#### Khan국어

#### 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 **www.philips.com/welcome**에서 제품을 등록하여 주십시오.

#### 주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

#### 위험

- 제품을 가열된 가스레인지나 모든 종류의 전기레인지, 전기 조리 열판, 가열된 오븐의 위 또는 근처에 두지 마십시오. (그림 1)
- 제품을 절대로 물에 담거나 행구지 마십시오.
- 제품에 물이나 기타 액체가 들어가면 안쪽을 하십시오. 안전 스위치의 위험이 있습니다.
- 냉장된 재료를 바꾸기 전에 냉어 가열장치와 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- 제품이 작동하는 중에는 공기 흡입구와 배출구를 막지 않도록 하십시오.
- 팬에 기름을 채우지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품이 작동하는 중에는 제품 안쪽을 만지지 마십시오.
- 바구니의 최대 수량 표시선을 초과하는 양의 음식을 넣지 마십시오.
- 히터가 비어있고 히터 속에 음식이 묻어 붙어있는 양은지 항상 확인하십시오.

#### 경고

- 전원 코드가 손상된 경우 안전을 위해 필립스, 서비스 기사 또는 전문 기술자에게 문의하여 고쳐하십시오.
- 제품은 반드시 잠지된 벽면 콘센트에 연결하십시오. 항상 플러그가 벽면 전원 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는 지 확인하십시오.
- 본 제품은 외부 타이어나 별도의 리모콘 시스템으로 작동하지 않습니다.
- 사용 중에는 손이 닿는 표면이 뜨거워질 수 있습니다. (그림 2)
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의 감독이 필요합니다.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 정형과 자식이 임부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 자기시장을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 혼자 제품을 사용하도록 허용하지 않도록 하십시오.
- 제품이 벽 또는 다른 물체와 닿지 않도록 하십시오. 제품의 열 표면과 뒤면 및 뒷면이 10cm 이상의 여유 공간이 있어야 합니다. 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 뜨거운 공기로 튀기는 동안 공기 배출구를 통해 뜨거운 증기가 나옵니다. 성과 열물은 공기 배출구에서 나오는 증기로부터 안전한 거리를 유지하십시오. 제품에 기름이 떨어질 때에 뜨거운 증기와 공기에 주의하십시오.
- 제품에 가까운 재료나 표지판을 넣지 마십시오.
- 사용 중에는 손 닿는 표면이 뜨거울 수 있습니다.
- 감사 보과: 보관하는 갑자의 종류에 적합한 온도여야 하며, 저장 식품의 아크릴아미드 노출 위험을 최소화하여 6°C를 넘지 않아야 합니다.
- 장시간에 대해 기름을 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 주위 온도가 5°C 및 40°C 사이일 때 사용할도록 설계되었습니다.
- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품이 표시된 용량과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 전원 코드 가 제품과 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품을 식탁보 또는 커튼과 같은 가연성 물질 위에 올려놓거나 근처에 두지 마십시오.
- 이 설명서에 설명된 것 이외의 용도로 제품을 사용하지 마시고 정품 필립스 액세서리만 사용하십시오.
- 제품이 작동 중일 때는 자리를 비우지 마십시오.
- 제품을 사용하는 동안 또는 사용한 후에는 팬, 바구니 및 지방 제거기가 뜨거워지므로 항상 주의하여 다십시오.
- 음식과 달 는 부용은 제품을 처음 사용하기 전에 깨끗이 세척하십시오. 사용 설명서에서 지침을 참조하십시오.

#### 주의

- 본 제품은 일반 가정용입니다. 본 제품은 매장의 직원 휴게실, 사무실, 놀장 또는 기타 작업 환경에서 사용하기 위한 것이 아닙니다. 또한 호텔, 모텔, 민박 및 기타 숙박 시설의 투숙객을 위한 제품도 아닙니다.
- 제품을 사용하지 않는 경우 두 제품을 절연, 분해, 보관 또는 세척하려는 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.
- 제품을 절연하고 안전하고 올바른 방법으로 보관하십시오.
- 제품을 불적절하고 사용하지나 사용하면 또는 존사업장에서 사용하는 경우, 또는 사용자 설명서에 따라 사용하지 않는 경우, 보증 서비스를 받을 수 없으며 필립스는 이로 인해 발생한 피해에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 감사 또는 수리가 필요한 경우 항상 필립스 지정 서비스 센터에 문의하십시오. 품질 보증이 무효화됩니다. 제품을 직접 수리하지 마십시오.
- 사용 중에는 반드시 제품의 열 표면과 뒤면은 뽑으십시오.
- 제품을 세척하거나 보관하기 전에 약 30분간 제품을 식하십시오.
- 재료 가 검은색이나 갈색이 아니라 황금빛 또는 노란색이 되도록 요리하십시오.
- 타버린 찌꺼기는 제거하십시오. 냉간하는 180°C 이상에서 튀기지 마십시오(아크릴아미드 생성 최소화).
- 플러그는 종종 바구니 열릴 때를 놓치지 마십시오.
- 리모컨 작동 시에는 손이나 물이 뜨거워질 수 세척할 때 조심하십시오.
- 에어프라이어은 음식이 완전히 조리되었는지 항상 확인하십시오.
- 원격 기능이나 자동 조리 시작 기능을 사용 중에는 에어프라이어은 잘 제어할 수 있는 지 항상 확인하십시오.
- 기름진 음식을 조리할 때 에어프라이어에서 연기 가 날 수 있습니다. 원격 조종 기능이나 자동 조리 시작 기능을 사용할 때는 특히 주의를 기울이십시오.
- 제품 상 부분에 한 세팅만 원도 제어 기능을 사용하십시오.
- لمحذا 사용할 수 있는 음식은 자동 조리 시작 기능을 사용하여 조리할 때는 주의하십시오. (백리테라가 번식할 수 있습니다.)

#### EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 해당 표준 및 규정을 준수합니다.

#### 재활용

수명이 다된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 용수 거장소에 버리십시오. 이러한 방법으로 환경 보호에 동참하십시오.

해당 국가의 전기/전자 제품 분리 수거 규정에 따라 버리십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

#### 적합성 선언서

DAP B.V.는 에어프라이어 HD928x가 지시 문헌 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다.

EU 적합성 선언서의 전문은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.
**https://www.philips.com**

에어프라이어 HD928x는 WiFi 모듈 2.4GHz 802.11 b/g/n에 내장되어 있습니다.

#### 품질 보증 및 지원

Versuni는 제품 구매 후 2년간 보증을 제공합니다. 제품의 결함이 올라가지 못한 사항 또는 잘못된 유지 관리로 인한 것인 경우 무료 보증입니다. 당시의 보증은 소비자로서 법에 따른 귀하의 권리에 영향을 미치지 않습니다. 자세한 내용을 확인하려면 보증을 청구하려면 **www.philips.com/support**를 방문하세요.

#### 소프트웨어 업데이트

개인 정보를 보호하고 에어프라이어 및 앱의 기능을 올바르게 사용하려면 업데이트가 필요합니다. 때때로 앱은 최신 소프트웨어로 자동 업데이트됩니다. 또한, 에어프라이어의 펌웨어도 자동 업데이트됩니다.

#### 참고

- 앱이득트를 설치할 때 스마트 장치 및 에어프라이어가 가장 네 WiFi에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 항상 최신 펌웨어를 사용하십시오.
- 소프트웨어 개선 사항이 있거나 보안 문제를 방지하기 위해 업데이트를 사용할 수 있습니다.
- 에어프라이어가 대기 모드에 있으면 펌웨어 업데이트가 자동으로 시작됩니다. 이 업데이트는 최대 1분 정도 소요되며 에어프라이어의 화면에 "--"가 깜박입니다.
- 업데이트 하는 동안에는 에어프라이어를 사용하지 않습니다.

#### 장치 호환성

앱 호환성에 대한 자세한 내용은 App Store의 정보를 참조하십시오.

#### 공장 초기화

에어프라이어를 공장 초기화를 진행하려면 온도 및 시간 증가 버튼을 동시에 10초 동안 누릅니다.

에어프라이어가 더 이상 가동 네 WiFi에 연결되지 않고 스마트 장치와 페어링 되지 않습니다.

#### 제조번호 부여일

본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다.
(1) **4자리일 경우** - 앞의 두 자리는 연도를 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0630 → 2006년 30번째 주에 생산
(2) **5자리일 경우** - 앞의 두 자리는 연도를 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다.예)06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산
(3) **6자리일 경우** - 앞의 두 자리는 연도를 다음 두 자리는 월, 마지막 두 자리는 일요일 의미합니다. 예)061125 → 2006년 11월 25일 생산
(4) **9자리일 경우** - 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예)507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 생산된에서 첫 번째 생산
(5) **기타제조번호**에 대한 문의사항은 1661-0083으로 연락하십시오.

#### МОНГОЛ

#### Танилцуулга

Хүдэлдэн аватг хийхэнд байрлала, Philips-д тавтай морил!
Philips-ийг сонгож худалдаа болон үйлдвэр зохиогчийн ашиг тусыг бүрэн хүртэжгийн тулд бүтээгдэхүүнээ **www.philips.com/welcome** хаягаар бүртгүүлнэ үү.

#### Чухал

Эр ахуйн хэрэгслийг ашиглахын өмнө тус чухал мэдээллийг сайтар уншиж, дараа ашиглах үүднээс хадгална үү.

#### Аюул

- Яаран цайгаагаар хэрэгслийг халуун хийн зуух эсвэл халуу бүр төрлийн цахилгаан урэг, плитиний ойролцоо эсвэл халахын шарх шүүгэнд байрлуулж болохгүй. (зур. 1)
- Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг үр усанд дүргэж, гоожуурын усанд зэйлж болохгүй.

- Цахилгаанд цохиулахаа урьдчилан сэргийлэхийн тулд эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл рүү ус эсвэл бусад шингэн оруулахгүй байх. Халагч элементүүдэд холбоот үүднээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд шаргагддаг орныг үргэлж сэргийлж хийнэ.
- Эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл ажиллаж байх үед агаарын оролт, гаралтын хавхлагыг бүү тасла.
- Галын аюулд хүргэж болошгүйг тул савыг тосоор дүүргэж болохгүй.
- Залгуур залгуурын утас, Эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл өөрөө гэмтсэн бол Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг бүү ашигла.
- Эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэн ажиллаж байх үед дотор талд нэг огт хүрч болохгүй.
- Савсанд завсан хэмжээнээс хэтрүүлсэн хүнс хийж болохгүй.
- Халагч нь сул, халаагчид ямар ч хүнс наалдаагүй эхсийг үргэлж шалгаргай.

#### Анхааруулга

- Хэрэв тэжээлийн залгуурын утас гэмтсэн бол Philips, түүний засаар үйлчилгээний ажилтан аль эвсэл төстэй мэргэжлийн хүн учирч болж аюулаас сэргийлж болно гэж төстэй.
- Тус Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг газардуулсан ханын эм залгуурт зөвхөн залгна. Залгуурыг ханын эм залгуурт зөв оруулсан эсэхэ байнга шалга.
- Тус Эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нь гадаад цаг тохируулах механизм эсвэл тусдаа алсын удирдлагын системээр ажиллахаар зориулагдаагүй.
- Ашиглах явцад хүрч болохуйц гадагуур нь халуунд халах болно. (зур. 2)
- Хүүхдүүдийг тус Эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлээ тоглуулахгүй байх үүднээс хянах нь зүйтэй.
- Энэ Эр ахуйн хэрэгслийг бие маяк бодын, мэдрэхүйн болон оюунч чадамж багагүй тэдмүс (хүүхдүүдэд хамаатай) ашиглах зориулалтыг бөгөөд үүнийн аюулыг байдалд хариуцлага хүлээх хүн нэгэн тус цахилгаан хэрэгслийг ашиглагчтай холбогдуулан заавар үү, хараа хяналттайгаар ашиглагдай л бол зориулно. Цэвэрлэх болон хэрэгслийг засварын үйл ажиллагааг хүүхдүүд хэрэв хяналтгүй хийж болохгүй.
- Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг хананд эсвэл бусад Эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлтэй налуулж байрлуулж болохгүй. Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн ар тал, хоёр тал, дээрээс дор хаяж 10 см зай үлдээгээрэй. Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн дээд талдуу ч бүү байрлуул.
- Халуун агаартай шарх үеэр халуун уур нь агаарын гаралтын хавхлагаяр гардаг. Эр, нүүрээ уур болон агаар гарч хавхлагаас аюулыг зайд байлга. Мөн савыг Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслээс авахдаа халуун уур, агаараас болгоомжил.
- Эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлд өнгөнгө орц эсвэл зориулалтын жингэх цаас хэрэглэж болохгүй.
- Ашиглах явцад хүрч болохуйц гадагуур нь халах болно.
- Темп хадгална: Температуру нь хадгалсан темпийн төөрөлд тохирсон байх эсгийг бүлгээс бэлтгэсэн хүнсэнд акриламид үүсэх эрсдэлийг багасгахын тулд 6°C-ээс дээш байх ёстой.
- Харьц хэзээ ч тосоор дүргэж болохгүй.
- Энэ Эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нь 5°C-40°C хэмтэй орчны температурт ашиглагдахаар зориулагдсан. Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг холбохын өмнө тухайн Эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл дээр заасан хүндэт тухайн орно нутгийн цахилгаан цахилгаан хүчлээг Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг шалтгана үү. Залгуурын утсыг халуун гадагуругаас хол байлга.
- Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг ширээний бүтээгд, хөшиг гэх мэт шатахмай материал дээр эсвэл ойролцоо байрлуулж болохгүй.
- Эр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг эргийн гарын авлагад зааснаас өөр зорилгоор бүү ашигла, зөвхөн анхны Philips дагалдах хэрэгслийг ашигла.

