

HD2630

EN	Important information leaflet
DA	Brochure med vigtige oplysninger
DE	Wichtiges Informationsmerkblatt
EL	Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
ES	Folleto de información importante
FI	Tärkeää-lehtinen
FR	Brochure « Informations importantes »
IT	Brochure informativa importante
NL	Folder met belangrijke informatie
NO	Viktig informasjonshefte
PT	Folheto de informações importantes
SV	Broschyr med viktigt information
TR	Önemli bilgi broşürü
	شارة تضمين معلومات مهمة AR مفتخرة المطابعات مهم FA



PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HD2630_WEU_Safety_V1.0

3140 035 33801

English

1 Important

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the appliance in water.
- Do not insert oversize foods and metal foil packages into the toaster, as this may cause fire or electric shock.

Warning

- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray (see User Manual chapter 4 "Cleaning").

Do not operate the appliance under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as this may cause fire.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.

Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.

Do not let the appliance operate unattended.

Do not place the object on top of the toaster when the appliance is switched on or when it is still hot, as this can cause damage or fire.

Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.

Keep the power cord away from hot surfaces.

This appliance is only intended for toasting bread. Do not put any other ingredients in the appliance.

Caution

The toaster is intended for household use only and may only be used indoors. It is not intended for commercial or industrial use.

Only connect the appliance to an earthed wall socket.

Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.

Avoid touching the metal parts of the toaster, as they become very hot during toasting.

Only touch the controls and lift the appliance by its plastic body.

Always unplug the appliance after use.

Do not place the toaster on a hot surface.

The warming rack is only intended for warming up rolls or croissants. Do not put any other ingredients on the warming rack, as this may lead to a hazardous situation.

If a slice of bread gets stuck inside the toaster, unplug the appliance and let it cool down before you try to remove the bread. Do not use a knife or a sharp tool, as these may cause damage to the heating elements.

Do not hold the appliance upside down and do not shake it to remove the crumbs.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Recycling

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products.

The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

2 Garantie & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Dansk

1 Vigtigt

Denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gør den til eventuel senere brug.

Fare

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
- Kom aldrig metalfolie eller for store stykker brød i brødstrøren, da der kan opstå risiko for brand og elektrisk stød.

Advarsel

- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Philips, et servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opover og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.

Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.

Tøm krummekabben regelmæssigt for at mindske brandfare (se brugervejledningens afsnit 4 "Rengøring").

Apparatet må ikke anvendes tæt ved gardiner eller andre brandfarlige materialer eller under overskabe, da der kan opstå risiko for brand.

Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent vha. en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

Kontroller om spændingsangivelserne i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter det til strømkilden.

Efter hvert som apparatet uden opsyns kontrol er tændt:

Anbring ikke nogen genstand oven på brødstrøren, når den er tændt eller stadig er varm, da der kan opstå risiko for skader eller brand.

Tag øjeblikket stikket ud af stokkontakten, hvis der observeres ild eller røg.

Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.

Dette apparat er kun beregnet til at stølle af brød. Kom aldrig andre ingredienser i apparatet.

NB!

Brødstrøren er udelukkende beregnet til almindeligt husholdningsbrug og må kun anvendes indendørs. Den er ikke beregnet til kommersiel eller industriel brug.

Apparatet må kun sluttet til en stikkontakt med jordforbindelse.

Lad aldrig netledningen hænge ud over kanten af det bord eller den plads, som apparatet står på.

Undgå berøring af apparatets metaldele, da de bliver meget varme under brug. Berør kun knapperne, og løft apparatet ved at holde på plastikken.

Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.

Stil altid brødstrøren på et varmt underlag.

Bøllersten er udelukkende beregnet til opvarmning af boller og croissanter. Læg aldrig andre ingredienser på bøllerstenen, da det kan være meget risikabelt.

Forsøg ikke at tage fastsiddende brød, mens der er strøm til apparatet. Tag først stikket ud af stokkontakten, og lad brødstrøren køle af. Brug ikke knive eller skarpe genstande, da det kan beskadige varmekammeret.

Vend aldrig apparatet på hovedet for at rygte krummer ud.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).

Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er angivet på nuværende tidspunkt.

Genanvendelse

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldspandsymbol med et kryds, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC.

Bortskaff aldrig produkter sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende lokale regler om separater insamling af elektriske og elektroniske produkter.

Korrekt bortskaffelse af udgående produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Reklamationsret og service

Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips' website på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

1 Wichtig

Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!

Stecken Sie keine übergrößen Brotscheiben oder Verpackungen aus Metallfolie in die Toasterkammer, da dies zu Bränden und Stromschlägen führen kann.

Warnhinweis

- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Brotkrümel sollten regelmäßig aus der Krümelabschublade entfernt werden, um das Risiko

Caution

The toaster is intended for household use only and may only be used indoors. It is not intended for commercial or industrial use.

Only connect the appliance to an earthed wall socket.

Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.

Avoid touching the metal parts of the toaster, as they become very hot during toasting.

Only touch the controls and lift the appliance by its plastic body.

Always unplug the appliance after use.

Do not place the toaster on a hot surface.

The warming rack is only intended for warming up rolls or croissants. Do not put any other ingredients on the warming rack, as this may lead to a hazardous situation.

If a slice of bread gets stuck inside the toaster, unplug the appliance and let it cool down before you try to remove the bread. Do not use a knife or a sharp tool, as these may cause damage to the heating elements.

Do not hold the appliance upside down and do not shake it to remove the crumbs.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

2 Garantie & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Dansk

1 Vigtigt

Denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gør den til eventuel senere brug.

Fare

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand.

Kom aldrig metalfolie eller for store stykker brød i brødstrøren, da der kan opstå risiko for brand og elektrisk stød.

Advarsel

- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Philips, et servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opover og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.

Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.

Tøm krummekabben regelmæssigt for at mindske brandfare (se brugervejledningens afsnit 4 "Rengøring").

Apparatet må ikke anvendes tæt ved gardiner eller andre brandfarlige materialer eller under overskabe, da der kan opstå risiko for brand.

Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent vha. en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

Kontroller om spændingsangivelserne i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænd

1 Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questa brochure che contiene informazioni importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.
- Non inserire cibi troppo voluminosi o carta d'alluminio nell'apparecchio, per evitare il rischio di scintille o scariche elettriche.

Avviso

- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato dovrà essere sostituito da Philips, presso i centri autorizzati Philips, oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.

Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere effettuate solo da bambini di età superiore agli 8 anni.

• Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.

• Per evitare il rischio di incendi, rimuovere spesso le briciole dal relativo vassoio (vedere il capitolo 4 del manuale dell'utente "Pulizia").

• Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di tende o altri materiali infiammabili o sotto i pensili della cucina onde evitare il rischio di incendi.

• Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un sistema separato con telecomando a distanza.

• Prima di collegare l'apparecchio, controllare che la tensione indicata sulla parte inferiore dell'apparecchio corrisponda a quella locale.

• Non lasciare mai incustodito l'apparecchio in funzione.

• Non posizionare alcun oggetto sul topstapane quando l'apparecchio è acceso o è ancora caldo onde evitare il rischio di danni o incendi.

• Nel caso si notino fumo o fiamme, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.

• Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.

• Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per tostare il pane. Non inserire altri ingredienti all'interno dell'apparecchio.

Attenzione

• Il topstapane è destinato esclusivamente a uso domestico e deve essere usato all'interno. Non è stato progettato per l'utilizzo commerciale o industriale.

• Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa a muro con messa a terra.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non pendia dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro su cui è posizionato l'apparecchio.

• Evitare di toccare le parti in metallo del topstapane, poiché diventano roventi durante la tostatura. Toccare solo i comandi e sollevare l'apparecchio dal suo corpo in plastica.

• Dopo l'utilizzo, scolare sempre l'apparecchio.

• Non appoggiare il topstapane su una superficie calda.

• La griglia elettronica è stata progettata solo per scaldare pannini e briosche. Non inserire altri ingredienti su di essa al fine di evitare situazioni pericolose.

• Se una fetta di pani si incastra all'interno del topstapane, scolare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di provare a rimuovere il pane. Non utilizzare un coltello o un oggetto appuntito al fine di evitare danni alle resistenze.

• Non capovolgere l'apparecchio e non scuotere per svuotare le briciole.

Campi elettromagnetici (EMF)

Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Riciclaggio

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Se un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE. Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

2 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

Nederlands

1 Belangrijk

Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

• Dompel het apparaat nooit in water.

• Steek geen grote etenswaren en verpakkingen van aluminiumfolie in de broodrooster, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

Let op

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het, om gevaren te voorkomen, worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht.

• Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.

• Om brandgevaar te voorkomen, moet u de kruimellade regelmatig legen (zie hoofdstuk 4, 'Schoonmaken', van de gebruiksaanwijzing).

• Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen en ook niet onder hangende keukenkastjes, omdat dit brand kan veroorzaken.

• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningsysteem.

• Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.

• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.

• Plaats geen voorwerpen op de broodrooster wanneer deze is ingeschakeld of nog heet is, omdat dit schade aan brand kan veroorzaken.

• Haal direct de stekker uit het stopcontact indien u van rook waarmee.

• Houd het netstroom uit de buurt van hete oppervlakken.

• Dit apparaat is alleen bedoeld om brood te roosten. Plaats geen andere ingrediënten in het apparaat.

Let op

- De broodrooster is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Dit product is niet bedoeld voor bedrijfsmatig of industrieel gebruik.
 - Sluut het apparaat uitsluitend aan op een geïnd stopcontact.
 - Laat het netstroom niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat.
 - Raak de metalen delen van de broodrooster niet aan omdat deze tijdens het roosten zeer heet worden. Raak alleen de knoppen aan en til het apparaat op door de kunststof behuizing vast te pakken.
 - Haal de grijpstrip uit het stopcontact.
 - Plaats de broodrooster niet op een hete ondergrond.
 - Het oppervlak moet alleen bedoeld voor het opwarmen van broodjes en croissants. Plaats niets anders op het oppervlak aangezien dit tot een gevarende situatie kan leiden.
 - Als er een sneet brood in de broodrooster komt vast te zitten, haal de steekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat vooraf u probeert het brood te verwijderen. Gebruik geen mes of scherp voorwerp aangezien dit schade aan de verwarmingselementen kan veroorzaken.
 - Houd het apparaat niet ondersteboven en schud het niet om kruimels te verwijderen.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG. Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalafhaling van elektronische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Garantie & service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het wereldwijde voorblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Norsk

1 Vikting

Les dette viktige informasjonsheftet nøyde før du bruker apparatet, og ta vare på det for senere referanse.

Fare

• Apparatet må aldri setnes ned i vann.

• Ikke plasser for store skiver eller aluminiumsfolie i brødristeren. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Advarsel

• Hvis strømlæringen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.

• Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sansevektor eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet og tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoene. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.

• Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.

• Fjern smulene fra smulbrettet regelmessig for å unngå brannfare (se avsnitt 4 Rengjøring i brukerhåndboken).

• Ikke bruk apparatet under eller nær gardiner eller andre antenneleger materialer, eller under veggbekabinner. Dette kan føre til brann.

• Apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsysteem.

• Før du kobler til apparatet, må du kontroller at spenningen som er angitt på undersiden av apparatet, stemmer overens med nettspenningen.

• Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.

• Ikke plasser noe oppå brødristen når den er slått på, eller når den fremdeles er varm. Det kan forårsake skade eller brann.

• Trekk umiddebart ut stopsetet hvis oppstår flammer eller røykutvikling.

• Hold strømlæringen unna varme overflater.

• Apparatet er bare beregnet på å riste brød. Ikke bruk andre ingredienser i apparatet.

Forsiktig

• Brødristeren skal bare brukes i husholdningen, og den må bare brukes innendørs. Den er ikke beregnet på kommersiell eller industriell bruk.

• Bruk kun jordstikkontakt til dette apparatet.

• Ikke la strømlæringen henge over kanten på bordet eller benken der apparatet står.

• Ikke berør metalldelene på brødristen, ettersom disse blir svart varme under ristning. Bare berør kontrollene, og løft apparatet ved å ta på plastdelene.

• Koble alltid fra apparatet etter bruk.

• Ikke plasser brødristen på et varmt underlag.

• Varmestatutten er kun beregnet til å varme opp rundstykker eller croissant. Ikke legg andre ingredienser på varmestatutten, da dette kan føre til farlige situasjoner.

• Hvis en brødkake blir sittende fast i brødristen, trekker du ut stopsetet til apparatet og lar det avspikes for du tar ut den. Ikke bruk en kniv eller et skarp verktoy, da dette kan skade varmeelementene.

• Ikke hold apparatet opp-ned, og ikke rist det når du skal fjerne smulene.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle standarden som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Resirkulering

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenvinges.

Når et produkt er merket med en seppeldunk en kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF.

Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjor deg kjent med lokale bestemmelser om avfallseplinger av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du disponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negativ konsekvenser for helse og miljø.

2 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantihefte). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du til det lokale Philips-forhandleren.

Português

1 Importante

Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarda-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

• Nunca use o aparelho em água.

• Não introduza alimentos muito grandes nem embalagens de alumínio na torradeira para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico.

Aviso

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.

• Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.

• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.

• Plaats geen voorwerpen op de broodrooster wanneer deze is ingeschakeld of nog heet is, omdat dit schade aan brand kan veroorzaken.

• Haal direct de stekker uit het stopcontact indien u van rook waarmee.

• Houd het netstroom uit de buurt van hete oppervlakken.

• Dit apparaat is alleen bedoeld om brood te roosten. Plaats geen andere ingrediënten in het apparaat.

Elektromagnetisk felt (EMF)