

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

This appliance has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

Danger

- Never immerse the appliance in water.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance functions abnormally in any way, or if the appliance has been dropped or leaks.
- Do not immerse the iron or (for cordless iron) base in water.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, or a service centre, authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- Always unplug the appliance from the socket outlet before you fill the water reservoir. For cordless, the iron must be removed from the base before you fill the water reservoir.
- Cordless iron must only be used with the base provided.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Older children aged 8 or over are only allowed to clean the appliance and perform the Calc-Clean procedure under supervision.
- Keep the iron and its mains cord out of the reach of children less than 8 years of age when the appliance is switched on or cooling down.
- Always place the base (for cordless iron) and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
- The appliance must be used and placed on a flat, stable, heat-resistant surface. When you place the iron on its heel or its stand, make sure that the surface on which you place it is stable.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.
- (For cordless iron) Do not do ironing with the base attached to the iron. Otherwise, the supply cord will easily get damaged. The steam iron is designed for cordless ironing only.

Warning: For iron models with Quick Calc Release

- Do not open and remove the Quick Calc Release collector from the appliance during use.
- Do not use other collectors on the appliance than the Quick Calc Release collector that has been supplied with the appliance.
- Do not fill water at the channel of the Quick Calc Release opening.
- Do not insert your finger and pointed objects into the Quick Calc Release opening.

CAUTION: Hot surface (Fig. 1)

- Surfaces are liable to get hot during use (for irons with 'hot' symbol marked on the appliance).

Caution

- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Check the mains cord regularly for possible damage.
- Fully unwind the mains cord before you plug it in the wall socket.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- Descale the iron regularly according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance' in the user manual.
- When you have finished ironing when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to the 'dry ironing' position, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

- The plug must only be connected to a socket with the same technical characteristics as plug.
- The filling hole must not be open during operation.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

BAHASA INDONESIA

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Penting

Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan simpanlah untuk referensi nanti.

Alat ini dirancang hanya untuk pemakaian rumah tangga. Pemakaian komersial, pemakaian yang tidak tepat, atau gagal mematuhi petunjuk pemakaian, maka produsen tidak bertanggung jawab dan garansi akan tidak berlaku.

Bahaya

- Jangan sekali-kali merendam alat di dalam air.

Peringatan

- Periksalah apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Jangan menggunakan alat jika steker, kabel listrik atau alat itu sendiri menunjukkan kerusakan, atau jika alat tidak berfungsi secara normal, atau jika alat pernah terjatuh atau bocor.
- Jangan merendam setrika atau tapaknya (untuk setrika nirkabel) di dalam air.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips, atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan sekali-kali meninggalkan alat tanpa pengawasan saat masih tersambung ke arus listrik.
- Selalu cabut steker alat dari stopkontak listrik sebelum Anda mengisi tangki air. Untuk alat nirkabel, setrika harus dilepaskan dari tapaknya sebelum Anda mengisi tangki air.
- Setrika nirkabel hanya boleh digunakan dengan tapak yang disertakan.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal berusia 8 tahun ke atas dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.
- Jangan biarkan anak-anak memainkan alat ini.
- Anak-anak yang lebih dewasa berusia 8 tahun atau lebih hanya dibolehkan untuk membersihkan alat ini dan melakukan prosedur Calc-Clean di bawah pengawasan orang dewasa.
- Jauhkan setrika dan kabelnya dari jangkauan anak berusia kurang dari 8 tahun jika sedang menyusu atau didinginkan.
- Selalu letakkan tapak (untuk setrika nirkabel) dan gunakan setrika di permukaan yang stabil, rata, dan horizontal.
- Alat harus digunakan di permukaan yang rata, stabil, dan tahan panas. Bila Anda meletakkan setrika pada tumit atau dudukannya, pastikan setrika diletakkan di atas permukaan yang stabil.
- Jangan sampai kabel listrik mengenai tapak setrika saat sedang panas.
- (Untuk setrika nirkabel) Jangan menyentri dengan tapak terpasang. Jika tidak, kabel suplai akan mudah rusak. Setrika uap dirancang hanya untuk penyekatan tanpa kabel.

Peringatan: Untuk model Setrika dengan fitur Quick Calc Release

- Jangan membuka atau lepas baki Quick Calc Release dari alat selama penggunaan.
- Jangan gunakan pengumpul lain pada alat selain pengumpul Quick Calc Release yang telah disertakan bersama alat.
- Jangan mengisi air pada saluran di bukaan Quick Calc Release.
- Jangan memasukkan jari dan benda tajam ke bukaan Quick Calc Release.

PERHATIAN: Permukaan panas (Gbr. 1)

Permukaan bisa menjadi panas selama pemakaian (untuk setrika dengan simbol 'hot' pada alat).

Perhatian

- Alat hanya boleh dihubungkan ke stopkontak dinding yang telah dibumikan.
- Cek kabel listriknya secara teratur kalau-kalau ada kerusakan.
- Ulurkan sepenuhnya kabel listrik sebelum Anda memasang steker ke stopkontak dinding.
- Tapak setrika dapat menjadi sangat panas dan menyebabkan luka bakar jika tersentuh.

Bersihkan kerak secara rutin sesuai petunjuk dalam bab 'Membersihan dan pemeliharaan' di petunjuk pengguna.

- Apabila Anda sudah selesai menyentri, ketika membersihkan alat, mengisi atau mengosongkan tangki airnya dan juga saat Anda meninggalkan setrika meskipun hanya sebentar: setel kontrol uap ke posisi 'dry ironing', letakkan setrika pada tumitnya dan cabut steker listrik dari stopkontak dinding.

- Jangan memasukkan parfum, cuka, kanji, zat pembersih kerak, bahan pelembut penyekatan atau bahan kimia lainnya ke dalam tangki air.

- Steker hanya boleh ditanakapkan ke soket dengan karakteristik teknis yang sama dengan steker.

- Lubang pengisian tidak boleh terbuka selama pengoperasian.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Mendaur ulang

- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke titik pengumpulan atau daur ulang resmi. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

한국어

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 헥트을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하여 주십시오.

중요

본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

본 제품은 가정 전용으로 설계되었습니다. 상업용으로 또는 부적절하게 사용했거나 치중을 준수하지 않았을 경우, 제조사는 어떠한 책임도 지지 않으며 보증이 적용되지 않습니다.

위험

- 본체는 절대로 물에 담그지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.

- 플러그, 전원 코드 또는 제품 본체에 눈에 띄는 손상이 있는 경우 또는 제품을 떨어뜨렸거나 물이 새는 경우 제품을 사용하지 마십시오.

- 다리미 또는 (무선 다리미의 경우) 반침대를 물에 담그지 마십시오.

- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.

- 제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오.

- 급수통에 물을 채우기 전에 반드시 소켓에서 제품의 플러그를 뽑으십시오. 무선 제품의 경우 급수통에 물을 채우기 전에 반드시 반침대에서 다리미를 분리해야 합니다.

- 무선 다리미는 반침대가 제공된 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.

- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.

- 8세 이상의 어린이는 감독 하에 제품 청소 및 석회질 세척 작업만을 수행할 수 있습니다.

- 제품 전원이 켜져 있거나 식히는 동안에는 다리미와 전원 코드를 8세 이하 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 무선 다리미는 항상 반침대에 놓아야 하며, 다리미를 항상 안정적이고 평평하여 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.

- 제품은 평평하고 안정적인 내열 표면에 놓고 사용해야 합니다. 다리미를 바로 세우거나 반침대에 올려 놓을 경우, 올려 놓는 표면이 안정적인지 확인하십시오.

- 열판이 열려되어 있을 때는 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 주의하십시오.

- (무선 다리미에 해당) 다리미를 반침대에 연결한 채 다리질하지 마십시오. 전원 코드가 쉽게 손상될 수 있습니다. 이 스팀 다리미는 무선 다리질용으로 설계되었습니다.

경고: 빠른 석회질 제거 기능이 있는 다리미 모델

사용 중 빠른 석회질 제거용 수집통을 열거나 분리하지 마십시오.

- 제품과 함께 제공된 수집통 빠른 석회질 제거 수집통 이외의 다른 수집통은 사용하지 마십시오.

- 빠른 석회질 제거 입구에 물을 채우지 마십시오.

- 빠른 석회질 제거 입구 속에 손가락이나 뾰족한 물건이 닿지 않도록 주의하십시오.

주의: 뜨거운 표면(그림 1)

- 다리미를 사용하는 동안 표면이 뜨거워질 수 있습니다(‘고온’ 표시가 있는 다리미용).

주의

제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오.

- 전원 코드에 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오.

- 플러그를 벽면 콘센트에 끌기 전에 전원 코드를 완전히 푸십시오.

- 다리미의 열판은 매우 뜨거워질 수 있으므로 만질 경우 화상을 입을 수도 있습니다.

- 사용 설명서의 ‘청소 및 유지관리’란에 나와 있는 지침에 따라 정기적으로 다리미의 석회질을 제거하십시오.

- Jangan memasukkan parfum, cuka, kanji, zat pembersih kerak, bahan pelembut penyekatan atau bahan kimia lainnya ke dalam tangki air.

- Steker hanya boleh ditanakapkan ke soket dengan karakteristik teknis yang sama dengan steker.

- Lubang pengisian tidak boleh terbuka selama pengoperasian.

- Jangan memasukkan jari dan benda tajam ke dalam tumit atau dirian, pastikan permukaan selalu平稳한 편입니다.

- Lubang 그늘은 반드시 동일한 기술적 특성을 가진 소켓에만 연결되어야 합니다.

EMF(전자장장)

이 필립스 제품은 EMF(전자장장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

재활용

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트 (www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리, 5자리, 6자리, 9자리로 표기될 수 있습니다. (1) 4자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번주에 생산 (2)

5자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번주 주의 수요일 생산 (3) 6자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) 9자리일 경우 : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 0507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번주 주에 20 번째 생산라인에서 1번 번호로 생산 (5) 기타제조번호에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.