



CA6704

Lietošanas instrukcija

Cienījamais klient,

Apsveicam jūs ar mūsu augstākās kvalitātes kafijas eļļu tīrišanas līdzekļa iegādi. Ar šo tīrišanas līdzekli jūs varat notīrīt kafijas paliekas no kafijas pagatavošanas nodalījuma filtra vai filtrkausīņa. Lai nodrošinātu, ka jūsu kafijas automāts turpina darboties nevainojami, mēs iesakām to notīrīt ar kafijas eļļu tīrišanas līdzekli reizi mēnesī vai ik pēc 500 krūzišu kafijas pagatavošanas.

Bridinājums: kafijas eļļu tīrišanas līdzeklis nenonēm kaļķakmeni. Lai atkalētu kafijas automātu, lietojiet Philips Saeco atkalētotāju.

Espresso/ kafijas automāti ar tīrišanas programmu

- Ievērojiet kafijas automāta lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus par tīrišanas programmas veikšanu.

Espresso/ kafijas automāti ar maltās kafijas nodalījumu

- Novietojiet krūzīt zem kafijas padeves krāna. Pārliecieties, vai ūdens tvertnē ir piepildīta ar tiru ūdeni.
- Maltās kafijas nodalījumā ievietojiet tīrišanas tabletu un piespiediet maltās kafijas funkcijas izvēles taustiņu.
- Nospiediet gatavošanas taustiņu, lai sāktu kafijas gatavošanu. Kad ir pagatavota puskrūzīte ūdens, nospiediet kafijas automāta izslēgšanas taustiņu, lai to izslēgtu.
- Pagaidiet apmēram 15 minūtes, lai lautu tīritājam iedarboties.
- Iztukšojet krūzīt. Ieslēdziet kafijas automātu un pabeidziet kafijas gatavošanas ciklu. Pagatavoto šķidumu izlejiet.
- Nonemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu un kārtīgi noskalojiet to zem tekoša krāna ūdens.
- Novietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ uz kafijas automātu un novietojiet krūzīt zem kafijas padeves krāna.
- Divreiz nospiediet maltās kafijas pagatavošanas taustiņu, lai kafijas automāts pagatavotu divas krūzītes kafijas. Neievietojiet maltās kafijas nodalījumā kafiju. Pēc katras pagatavošanas reizes iztukšojet krūzīti.
- Lai iztīrītu pilenu savācēju, ielieciet tajā tīrišanas tabletu un līdz divām trešdaļām piepildiet to ar karstu ūdeni. Ľaujiet šķidumam 30 minūtes iedarboties. Tad kārtīgi noskalojiet pilenu savācēju zem tekoša krāna ūdens.
- Tagad jūsu kafijas automāts ir tīrs un gatavs lietošanai.



CA6704

Lietošanas instrukcija

Cienījamais klient,

Apsveicam jūs ar mūsu augstākās kvalitātes kafijas eļļu tīrišanas līdzekļa iegādi. Ar šo tīrišanas līdzekli jūs varat notīrīt kafijas paliekas no kafijas pagatavošanas nodalījuma filtra vai filtrkausīņa. Lai nodrošinātu, ka jūsu kafijas automāts turpina darboties nevainojami, mēs iesakām to notīrīt ar kafijas eļļu tīrišanas līdzekli reizi mēnesī vai ik pēc 500 krūzišu kafijas pagatavošanas.

Bridinājums: kafijas eļļu tīrišanas līdzeklis nenonēm kaļķakmeni. Lai atkalētu kafijas automātu, lietojiet Philips Saeco atkalētotāju.

Espresso/ kafijas automāti ar tīrišanas programmu

- Ievērojiet kafijas automāta lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus par tīrišanas programmas veikšanu.

Espresso/ kafijas automāti ar maltās kafijas nodalījumu

- Novietojiet krūzīt zem kafijas padeves krāna. Pārliecieties, vai ūdens tvertnē ir piepildīta ar tiru ūdeni.
- Maltās kafijas nodalījumā ievietojiet tīrišanas tabletu un piespiediet maltās kafijas funkcijas izvēles taustiņu.
- Lai iztīrītu pilenu savācēju, ielieciet tajā tīrišanas tabletu un līdz divām trešdaļām piepildiet to ar karstu ūdeni. Ľaujiet šķidumam 30 minūtes iedarboties. Tad kārtīgi noskalojiet pilenu savācēju zem tekoša krāna ūdens.
- Pagaidiet apmēram 15 minūtes, lai lautu tīritājam iedarboties.
- Iztukšojet krūzīt. Ieslēdziet kafijas automātu un pabeidziet kafijas gatavošanas ciklu. Pagatavoto šķidumu izlejiet.
- Nonemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu un kārtīgi noskalojiet to zem tekoša krāna ūdens.
- Novietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ uz kafijas automātu un novietojiet krūzīt zem kafijas padeves krāna.
- Divreiz nospiediet maltās kafijas pagatavošanas taustiņu, lai kafijas automāts pagatavotu divas krūzītes kafijas. Neievietojiet maltās kafijas nodalījumā kafiju. Pēc katras pagatavošanas reizes iztukšojet krūzīti.
- Lai iztīrītu pilenu savācēju, ielieciet tajā tīrišanas tabletu un līdz divām trešdaļām piepildiet to ar karstu ūdeni. Ľaujiet šķidumam 30 minūtes iedarboties. Tad kārtīgi noskalojiet pilenu savācēju zem tekoša krāna ūdens.
- Tagad jūsu kafijas automāts ir tīrs un gatavs lietošanai.



PHILIPS

PHILIPS