



**PHILIPS**

العربية

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HR2200

مقدمة

نهايات على شرطك المنتج ورجلاً يكفي في Philips للاستفادة القصوى من الدعم الذي تقدمه

شركة Philips. سجل منتجك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) (أحد الأندية) أو (الآلة)

الآلة

وصفت (الصورة رقم 1)

المقبض أسلوب باليد

ووجه أفراد

مستشعر فيض المكونات

وحدة الشدة

الآلة

**Εισαγωγή**

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, διαβάστε το πρόϊνο σας στην ιστοσελίδα [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Γενική περιγραφή (Εικ. 1)**

- 1 Λαβή
- 2 Μοτέρ
- 3 Αισθητήρας υπερχειλίσης
- 4 Λεπτίδες
- 5 Κανάτα
- 6 Πίνακας ελέγχου
- Α. Πρόγραμμα για σούπες βελούτι με λυχνία
- Β. Πρόγραμμα για κανονικές σούπες με λυχνία
- Γ. Πρόγραμμα για κομπόστες με λυχνία
- Δ. Πρόγραμμα για smoothie με λυχνία
- Ε. Πρόγραμμα μη αυτομάτης ανάμειξης με λυχνία
- ΣΤ. Κουμπί επιλογής προγράμματος
- Ζ. Κουμπί έναρξης/διακοπής
- 7 Σύνδεση μοτέρ
- 8 Σύνδεση κανάτας
- 9 Ενδείξεις στάθμης (Οι ενδείξεις MIN και MAX βρίσκονται στο εσωτερικό της κανάτας)
- 10 Λαβή
- 11 Υποδοχή καλωδίου
- 12 Καλωδίο

**Σημαντικό**

Διαβάστε προεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

**Κίνδυνος**

- Μην ωθήσετε ποτέ το μοτέρ ή την κανάτα σε νερό.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας, μην ξεπλένετε το επάνω μέρος με νερό (όπως π.χ. τη λαβή), τον πίνακα ελέγχου, την υποδοχή της μονάδας μοτέρ, την υποδοχή της κανάτας και την υποδοχή καλωδίου ρεύματος) και προστατέψτε το από σταγόνες και πιπισιλίες.
- Πριν τοποθετήσετε τη μονάδα μοτέρ στην κανάτα, βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή της μονάδας μοτέρ και η υποδοχή της κανάτας δεν έχουν υγρά ή άλλα αγώγιμα υλικά.

**Προειδοποίηση**

- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή αν την έχετε αφήσει να κρυώσει, κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία (Εικ. 2).
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνέστετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φίς, το καλώδιο ή η συσκευή έχουν υποστεί βλάβη.
- Αν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό, προς αποφυγή κινδύνου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν τοποθετείτε το καλώδιο στη συσκευή και στην πρίζα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν την χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

**Προσοχή**

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και η Philips θα αποποιηθεί οποιαδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Συνέδετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips κατηγοριατικά δεν συνιστά. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύηση σας καθίσταται άκυρη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ζεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί όταν είναι άδεια.
- Μην υπερβαίνετε ποτέ την ένδειξη MAX στην κανάτα.
- Όταν αφαιρείτε το μοτέρ μετά την παρασκευή ζεστής σούπας, προσέξτε τον καυτό ατμό που βγαίνει από τη συσκευή.
- Προσοχή! Οι λεπτίδες είναι πολύ κοφτερές.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

**Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)**

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμαρφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

**Προστασία για χρήση**

Καθαρίστε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

- 1 Πάστε τη λαβή της κανάτας με το άνω χέρι και με το άλλο χέρι αναστρέψτε το μοτέρ από την κανάτα, κρατώντας το από τη λαβή του (Εικ. 3).

2 Γεμίστε την κανάτα με νερό μέχρι την ένδειξη MAX (Εικ. 4).

- 3 Κρατήστε το μοτέρ πάνω από την κανάτα και, αφού ευθυγραμμίστε τις δύο συνδέσεις, τοποθετήστε το μοτέρ στην κανάτα (Εικ. 5).

- 4 Συνδέστε το μικρό βύσμα στην υποδοχή της κανάτας (1) και τοποθετήστε το φίς στην πρίζα (2) (Εικ. 6).

- 5 Πατήστε το κουμπί επιλογής προγράμματος 3 φορές για να επιλέξετε το πρόγραμμα κομποστάς και μετά πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής (Εικ. 7).

- 6 Πάστε τη λαβή της κανάτας με το άνω χέρι και με το άλλο χέρι αναστρέψτε το μοτέρ από την κανάτα, κρατώντας το από τη λαβή του (Εικ. 3).

- 7 Αδειάστε το νερό από την κανάτα και ζεπτώντε το εσωτερικό της κανάτας κάτω από τη βρύση (Εικ. 8).

**Χρήση της συσκευής**

Ο παρασκευατής σούπας διαθέτει πιλότες για ανάμειξη υλικών, καθώς και θερμαιντικό στοιχείο για ζέσταμα υλικών και παρασκευή σούπας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήστε τη συσκευή για φτιάχνει κομποτές ή smoothie. Διαβάστε 4 προκαριτικές λεπτούρες και ένα κουμπί μη αυτομάτου πρόγραμμά:

- 1 Πρόγραμμα για σούπες βελούτι με λυχνία
- 2 Πρόγραμμα για κανονικές σούπες με λυχνία
- 3 Πρόγραμμα για κομπότες με λυχνία
- 4 Πρόγραμμα για smoothie με λυχνία
- 5 Πρόγραμμα μη αυτομάτης ανάμειξης με λυχνία
- 6 Πρόγραμμα για κομποτής/θερμαιντικής

Σύνδεση μοτέρ: Μπορείτε να βρείτε νοοτιμότερες ανταναγκές και συμβουλές στο ξεχωριστό βιβλίο συνταγών.

**Γενικές συνταγές**

Ακολουθούν γενικά βιβλία συνταγών και για τα πιέτες προγράμματα.

- 1 Πάστε τη λαβή της κανάτας με το άνω χέρι και με το άλλο χέρι αναστρέψτε το μοτέρ από την κανάτα, κρατώντας το από τη λαβή του (Εικ. 3).

**Τοποθέτηση της στάθμης**

Η συριζιστική στάθμη συνδέεται στη συσκευή με την πρίζα.

- 1 Τοποθέτηση της στάθμης στην κανάτα (Εικ. 9).

Σημείωση: Αν πρόκειται να μαγειρέψετε κρέας και λαχανικά, φροντίστε να τοποθετήσετε στην κανάτα πρώτα τα λαχανικά.

Σημείωση: Φροντίστε να απλώσετε ομοιόμορφα τα υλικά στο πάτη της κανάτας.

**Συμβουλές**

- Για περισσότερη νοοτιμότητα, κόψτε την κανάτα σε κύβους 2 εκ.
- Απονήστε την υλικά πριν την τοποθέτησετε στην κανάτα.

- 3 Προσέβαση της στάθμης προγράμματος είναι αναμεικνύοντας ή από την πρίζα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού βρίσκεται μεταξύ της μετρήσεως MIN και της ένδειξης MAX.

- 4 Ανακατέψτε το υγρό και τα υλικά (Εικ. 10).

5 Κρατήστε το μοτέρ πάνω από την κανάτα, αφού ευθυγραμμίστε τις δύο συνδέσεις, τοποθετήστε το μοτέρ στην πάτη της κανάτας (Εικ. 5).

6 Συνδέστε την πρίζα στην κανάτα με το άνω χέρι και με το άλλο χέρι αναστρέψτε το μοτέρ από την πρίζα (Εικ. 6).

7 Πάστε τη λαβή της κανάτας με το άνω χέρι και με το άλλο χέρι αναστρέψτε το μοτέρ από την κανάτα, κρατώντας το από τη λαβή του (Εικ. 3).

8 Επιλέξτε τη στάθμη στην πρίζα πριν την πρίζα (Εικ. 7).

9 Απονήστε την πρίζα στην κανάτα πριν την πρίζα.

- 10 Πάστε τη λαβή της κανάτας με το άνω χέρι και με το άλλο χέρι αναστρέψτε το μοτέρ από την κανάτα, κρατώντας το από τη λαβή του (Εικ. 3).
- </div