

ENGLISH**Introduction**

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the appliance in water nor rinse it under the tap.
- Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the basket, to prevent them from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Do not use the appliance, if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- Never put any amount of food that exceeds the maximum level indicated in the basket.
- Always make sure heater is free and no food stuck in heater.

Warning

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by Philips, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- The accessible surfaces may become hot during use. (fig. 1)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children less than 8 years.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10 cm free space at the back, on both sides and above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also, be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- Never use light ingredients or packing paper in the appliance.
- Accessible surfaces may become hot during use.
- Storage of potatoes: The temperature shall be appropriate to the potato variety stored and it shall be above 6 °C to minimize the risk of acrylamide exposure in the prepared foodstuff.
- Do not place the appliance on or near a hot gas stove or all kinds of electric stove and electric cooking plates, or in a heated oven.
- Never fill the pan with oil.
- This appliance is designed to be used at ambient temperatures between 5 °C and 40 °C.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual and use only original Philips-accessories.
- Do not let the appliance operate unattended.
- The pan, basket and fat reducer becomes hot during and after use of the appliance, always handle carefully.
- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time. Refer to the instructions in the manual.

Caution

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before you assemble, disassemble, store or cleaning.
- Place the appliance on a horizontal, even and stable surface.
- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- Always return the appliance to a service center authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for approximately 30 minutes before you handle or clean it.
- Make sure the ingredients prepared in this appliance come out golden yellow instead of dark or brown. Remove burnt remnants. Do not fry fresh potatoes at a temperature above 180°C (to minimise the production of acrylamide).
- Do not press the basket release button during shaking.
- Be careful when cleaning the upper area of the cooking chamber: Hot heating element, edge of metal parts.
- Always make sure that the food is fully cooked in the Airfryer.
- Always make sure that you have the control over your Airfryer, also when using the remote function or delayed start.
- When cooking fatty food, the Airfryer could emit smoke. Pay special attention when using the remote control function or delayed start.
- Make sure that only one person at a time is using the remote control function.
- Be cautious when cooking easy perishable food with the delayed start function (bacteria may breed).

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). (Fig. 2)
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee and support

If you have need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

ČESKINA**Úvod**

Gratuluje vám k nákupu a vitéz Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Důležité informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Přístroj nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Zamezte proniknutí vody nebo jiné kapaliny do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Případně, které chcete fritovat, vložte vždy do košíku, aby nepřišly do styku s topnými telesy.
- Pokud je přístroj v provozu, nezakrývejte vstup vzduchu ani otvory pro výstup vzduchu.
- Nádobu neplňte olejem, hrozí nebezpečí požáru.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo na přístroji, dejte jej nepoužívat.
- Nedotýkejte se vnitřní strany přístroje, pokud je v provozu.
- Nikdy nevkládejte větší množství potravin, než je maximální množství uvedené v košíku.
- Vždy se ujistěte, že je ohříváč prázdný a že v ohříváči nejsou žádné potraviny.

Varování

- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, její servisní pracovníci nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Přístroj připojujte výhradně do rádně uzemněných zásuvek. Vždy zkontrolujte rádné zapojení zástrčky do síťové zásuvky.
- Přístroj není určen k tomu, aby byl ováděn pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.
- Přístroje povrchy mohou být během používání přístroje horké. (obr. 1)
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzičkými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosť a znalosti mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čítání a údržbu by neměly provádět děti, které jsou mladší než 8 let a jsou bez dozoru.
- Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj neumisťujte ke zdí ani k jiným spotrebicím. Za přístrojem, po obou jeho stranách a nad přístrojem ponechte alespoň 10 cm volného prostoru. Na přístroj nic nepokládejte.
- Během horlivodůsného fritování se otvory pro výstup vzduchu uvolňuje horká pára. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry i od otvorů pro výstup vzduchu. Na horní paru a vzhůru dávejte pozor také při vytahování nádoby z přístroje.
- Nikdy v přístroji nepoužívejte lehké přísky nebo papírový obal.
- Přístroje povrchy mohou být během používání přístroje horké.
- Skladování brambor: Teplota musí odpovídat skladování odrůdě brambor a musí být vyšší než 6 °C, aby se minimalizovalo riziko uvolnění akrylamidu v připravované potravíně.
- Neumisťujte přístroj na horký plynový sporák ani vjeho blízkosti. Nepokládejte přístroj na jakýkoli druh elektrického vařiče nebo elektrickou topnou desku nebo do rozeřítilé trouby.
- Nikdy neplňte nádobu olejem.
- Přístroj je navržen pro použití při okolních teplotách mezi 5 °C a 40 °C.
- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické sítě.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horlivých povrchů.
- Zařízení neumisťujte na hořlavé materiály nebo do jejich blízkosti, například na ubrus či poblíž závěsu.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce. Používejte pouze originální příslušenství Philips.
- Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Nádobu, košík a redukční nádoba na tuh se během používání přístroje a po něm zahřívají, vždy s nimi manipulujte opatrně.
- Před použitím přístroje důkladně umyjte všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami. Pokyny naleznete v uživatelské příručce.

Upozornění

- Tento přístroj je určen pouze pro běžné použití v domácnosti. Není určen pro používání v prostředích, jako jsou kuchynky pro personál obchodů, kanceláře nebo farmy, nebo v jiných pracovních prostředích. Přístroj není určen ani k používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních poskytujících nocleh s místními a jinými ubytovacími zařízeními.
- Při ponechání přístroje bez dozoru a před jeho sestavováním, rozebráním, uskladněním nebo čištěním ho vždy odpojte od napájení.
- Přístroj postavte na vodorovnou, pevnou a stabilní podložku.
- Pokud byl používán nespřávným způsobem, pro profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v této uživatelské příručce, požívává záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.
- Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu autorizovanému společnosti Philips. Nepoužívejte se přístroj sami opravovat, jinak záruka nebudé platná.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Před manipulací nebo čištěním přístroje počkejte alespoň 30 minut, než přístroj vychladne.
- Dbejte, aby suroviny připravené v tomto přístroji byly zlatozlaté, a nikoli tmavé nebo hnědé. Vymýte spálené zbytky. Čerstvou bramboru nefritujte při teplotách nad 180 °C (minimalizujte tak tvrdou akrylamidu).
- Při průpravě křupavých potravin může z prátky Airfryer vycházet kouř. Zvláštní pozornost věnujte používání dálkového ovládání nebo odloženého spuštění.
- Ujistěte se, že funkci dálkového ovládání používá v danou chvíli vždy pouze jedna osoba.
- Při vaření rychle se každých potravin budte opatrní, pokud jde o funkci odloženého spuštění (může dojít k množení bakterií).

Elektromagnetická pole (EMP)

Ovaj aparatu Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiu izloženosti elektromagnetski poljima.

Recykloace

- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU). (obr. 2)
- Ráďte se pravidly vaši země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidaci pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Záruka a podpora

Vice informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.

HRVATSKI**Uvod**

Cestitamo vam kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste postupno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Važno!

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za budući potrebe.

Opasnost

- Aparat nechte nikada uranjeti u vodu niti ga ispirati pod mlazom vode.
- Kako biste sprječili strujni udar, pazite da voda ili druga tekućina ne dođe u kontakt sa aparatom.
- Sastojke za pranje obavezno stavite u košaru kako ne bi došli u dodir s grijajućim elemenima.
- Nemjotite pokriveni otvore za ulaz i izlaz zraka dok aparat radi.
- Nemjotite puniti posudu uljem jer to može uzrokovati požar.
- Aparat nechte upotrebljavati ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Nikad nechte dodirivati unutrašnjost aparata dok on radi.
- Nikad nechte stavljati toliko hrane da prekoraci maksimalnu razinu navedenu na košari.
- Obavezno provjerite je li grijac slobodan i uvjerite se da u njemu nema zaglavljene hrane.

Upozorenje

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamjeniti Philips, serviser proizvođač ili druga osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namijenjen koristenju u kombinaciji s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljninsko upravljanje.
- Površine aparata koje dodirujete mogu postati vrueće tijekom uporabe. (sl. 1)
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobu sa smjernim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili osobu koje nemaju dovoljno iskustva ili dojvetja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju mogućnost opasnosti. Djeca se ne smiju igратi aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca iznad 8 godina uz nadzor odrasle osobe.
- Aparat i njegov kabel dajuće izvan dozida djece mlađe od 8 godina.
- Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj neumisťujte ke zdí ani k jiným spotrebicím. Za přístrojem, po obou jeho stranách a nad přístrojem ponechte alespoň 10 cm volného prostoru. Na přístroj nic nepokládejte.
- Během horlivodůsného fritování se otvory pro výstup vzduchu uvolňuje horká pára. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry i od otvorů pro výstup vzduchu. Na horní paru a vzhůru dávejte pozor také při vytahování nádoby z přístroje.
- Nikdy v přístroji nepoužívejte lehké přísky nebo papírový obal.
- Přístroje povrchy mohou být během používání přístroje horké.
- Skladování brambor: Teplota musí odpovídat skladování odrůdě brambor a musí být vyšší než 6 °C kako bi se smanjio rizik od izlaganja akramidilma u pripremljenoj hrani.
- Neumisťujte přístroj na horký plynový sporák ani vjeho blízkosti.
- Nikdy neplňte nádobu olejem.
- Přístroj je navržen pro použití při okolních teplotách mezi 5 °C a 40 °C.
- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické sítě.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horlivých povrchů.
- Zařízení neumisťujte na hořlavé materiály nebo do jejich blízkosti, například na ubrus či poblíž závěsu.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce. Používejte pouze originální příslušenství Philips.
- Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Posuda, kosár a sakupák masnoca postavu vruci tijekom i nakon uporabe aparata pa njima uviđaj pažljivo rukujte.
- Prije prve uporabe aparatu temeljito operite dijelove koji će dolaziti u kontakt s hrana.
- Pogledajte upute u korisničkom priročniku.

Pažnja

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kućne za obitelj u trgovinama, uređima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima. Nije namijenjen niti uporabi od strane gostiju u hotelima, motelima, penzionima ili drugim vrtstvima smještaja.
- Obavezno iskopčajte aparat iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora te prije njegovog sastavljanja, r

LIETUVIŲ

Ivadas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminių ir sveiki atvykite!
Jei norite pilnai pasinaudoti „Philips“ siuloma pagalba, užregistruokite savo gaminių adresą www.philips.com/welcome.

Svarbu

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos galėtų būti atitinkamai.

Pavojus

- Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ir neskalaukite po iš čiaupio tečiavimui vandeniu.
- Siekdami išsengti elektros smūgio, neleiskite, kad jį prietaisą patektų vandens ar bet kokiui kitu skyčio.
- Normus kępti produktus visada dekite į krepšeli, kai jie neprisiesti prie kaitinimo elementui.
- Neuždenkite oro išleidimo ar oro išleidimo angų, kol prietaisais veikia.
- Neužplėkite keptuvu aliejumi, nes gali kilti gaisro pavojus.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeista kitiškumas, maitinimo laidas arba patys prietaisai.
- Niekada nelieskite prietaisai vidaus, kol jis veikia.
- Niekada nedekite dėlnešio maisto kiekio nei ant krepšelio nurodytas didžiausias lygis.
- Visada ištinkinkite, kad šildytuvas yra laisvas ir Jame nėra ištrigusio maisto.

Įspėjimas

- Jei pažiūrėsite maitinimo laidas, juri pakeisti „Philips“, jos techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kad būtu išvengta pavojaus.
- Prietaisai junkite tik į įžemintą sieninę el. lizdą. Visada ištinkinkite, kad kitiškumas tinkamai įsijungia į sieninį elektros sistemą.
- Sis prietaisai negali būti naudojamas su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Naudojimo metu prieinamai paviršiai gali įkaisti. (1 pav.)
- Sis prietaisai gali naudoti 8 metų ir vyresnių valkių bei asmenys, kuriai fizinių, jutimų ir protinėjų gebėjimų yra silpnescios, arba neturinčių patirties ir žinių su sąlyga, kai bus išmokyti saugiai naudotis prietaisais ir priežiūrai siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Vaikai netrūtu valyti ir taisyti prietaisą, nebebt jėgų vysnai nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Laikykite prietaisą ir jo laida jaunesniems nei 8 metų vaikams nepažeikiamuoje vietoje.
- Nestatykite prietaiso pri sienos ar kitų prietaisais. Už prietaisą, iš abieju prietaisais pusėjų palaužite mažiausiai 10 cm laisvos vietas. Niekad nedekite ant prietaiso viršaus.
- Kepant karštu oru, karštai gauri išleidiamaipori oru išleidimo angas. Rankas ir veida laikykite saugū atstumtu nuo garo ar oro išleidimo angų. Taip pat saugokite karštu oru ir nuo nuimamų išsūdamų kieptuvą iš prietaiso.
- Niekada i prietaisą nedekite lengvų produktų ar pakavimo popierių.
- Naudojimo metu prieinamai paviršiai gali įkaisti.
- Bulvių laikymas: temperatūra turi būti laikomu bulvių veisilei ir būti aukštenei nei 6 °C, kad sumedžiai pavojus, jog į paruošta maistą pateks akilamido.
- Nedekite prietaisą ant arba salia karštos dujinės virykles, bet kokią tipo elektrinės virykles, elektrinį virimo plunksčių arba į šildomą orkaitę.
- Niekada neplėkiite į keptuvą atliekus.
- Prietaisais yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 °C.
- Prieš įjungdami prietaisą, patirkinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vėlinio elektros tinklo įtampa.
- Saugokite maitinimo laida nuo karštų paviršių.
- Nestatykite prietaisą arba salia lengvai užsižidegantių medžiagų, pvz., statiesiems arba užduoda.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove, ir naudokite tik originalius „Philips“ priedus.
- Nepakiltite prietaiso veitėje priežiūros.
- Naudojant prietaisą ir po nuojudimo, keptuvas, krepšelis ir riebalų reduktorių būna karštūs, visada elikite atsargiai.
- Prieš naudodamis prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios titesi su maistu. Žr. instrukcijas vadove.

Dėmesio

- Šis prietaisas skirtas tik išprastai naudoti buityje. Jis nesiskirtas naudoti tokioje aplinkoje kaip parduotuvė, biuru, oku personalo virtuvėse arba kitose darbo aplinkoje. Jis taip pat nesiskirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, ištaigose, kuriose teikiama nakynė su pusryčiais, ir kitose aplinkoje.
- Prieš priklausant prietaisai arba išleidžiantių išleidimo angas, rankas ir veida laikykite saugū atstumtu nuo garo ar oro išleidimo angų. Taip pat saugokite karštu oru ir nuo nuimamų išsūdamų kieptuvą iš prietaiso.
- Niekada i prietaisą nedekite lengvų produktų ar pakavimo popierių.
- Naudojimo metu prieinamai paviršiai gali įkaisti.
- Bulvių laikymas: temperatūra turi būti laikomu bulvių veisilei ir būti aukštenei nei 6 °C, kad sumedžiai pavojus, jog į paruošta maistą pateks akilamido.
- Nedekite prietaisą ant arba salia karštos dujinės virykles, bet kokią tipo elektrinės virykles, elektrinį virimo plunksčių arba į šildomą orkaitę.
- Niekada neplėkiite į keptuvą atliekus.
- Prietaisais yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 °C.
- Prieš įjungdami prietaisą, patirkinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vėlinio elektros tinklo įtampa.
- Saugokite maitinimo laida nuo karštų paviršių.
- Nestatykite prietaisą arba salia lengvai užsižidegantių medžiagų, pvz., statiesiems arba užduoda.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove, ir naudokite tik originalius „Philips“ priedus.
- Nepakiltite prietaiso veitėje priežiūros.
- Naudojant prietaisą ir po nuojudimo, keptuvas, krepšelis ir riebalų reduktorių būna karštūs, visada elikite atsargiai.
- Prieš naudodamis prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios titesi su maistu. Žr. instrukcijas vadove.

Elektroninės prietaisai

- Prietaisais yra skirtas naudoti buityje. Jis nesiskirtas naudoti tokioje aplinkoje kaip parduotuvė, biuru, oku personalo virtuvėse arba kitose darbo aplinkoje. Jis taip pat nesiskirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, ištaigose, kuriose teikiama nakynė su pusryčiais, ir kitose aplinkoje.
- Prieš priklausant prietaisai arba išleidžiantių išleidimo angas, rankas ir veida laikykite saugū atstumtu nuo garo ar oro išleidimo angų. Taip pat saugokite karštu oru ir nuo nuimamų išsūdamų kieptuvą iš prietaiso.
- Niekada i prietaisą nedekite lengvų produktų ar pakavimo popierių.
- Naudojimo metu prieinamai paviršiai gali įkaisti.
- Bulvių laikymas: temperatūra turi būti laikomu bulvių veisilei ir būti aukštenei nei 6 °C, kad sumedžiai pavojus, jog į paruošta maistą pateks akilamido.
- Nedekite prietaisą ant arba salia karštos dujinės virykles, bet kokią tipo elektrinės virykles, elektrinį virimo plunksčių arba į šildomą orkaitę.
- Niekada neplėkiite į keptuvą atliekus.
- Prietaisais yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 °C.
- Prieš įjungdami prietaisą, patirkinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vėlinio elektros tinklo įtampa.
- Saugokite maitinimo laida nuo karštų paviršių.
- Nestatykite prietaisą arba salia lengvai užsižidegantių medžiagų, pvz., statiesiems arba užduoda.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove, ir naudokite tik originalius „Philips“ priedus.
- Nepakiltite prietaiso veitėje priežiūros.
- Naudojant prietaisą ir po nuojudimo, keptuvas, krepšelis ir riebalų reduktorių būna karštūs, visada elikite atsargiai.
- Prieš naudodamis prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios titesi su maistu. Žr. instrukcijas vadove.

Elektroninės prietaisai

- Prietaisais yra skirtas naudoti buityje. Jis nesiskirtas naudoti tokioje aplinkoje kaip parduotuvė, biuru, oku personalo virtuvėse arba kitose darbo aplinkoje. Jis taip pat nesiskirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, ištaigose, kuriose teikiama nakynė su pusryčiais, ir kitose aplinkoje.
- Prieš priklausant prietaisai arba išleidžiantių išleidimo angas, rankas ir veida laikykite saugū atstumtu nuo garo ar oro išleidimo angų. Taip pat saugokite karštu oru ir nuo nuimamų išsūdamų kieptuvą iš prietaiso.
- Niekada i prietaisą nedekite lengvų produktų ar pakavimo popierių.
- Naudojimo metu prieinamai paviršiai gali įkaisti.
- Bulvių laikymas: temperatūra turi būti laikomu bulvių veisilei ir būti aukštenei nei 6 °C, kad sumedžiai pavojus, jog į paruošta maistą pateks akilamido.
- Nedekite prietaisą ant arba salia karštos dujinės virykles, bet kokią tipo elektrinės virykles, elektrinį virimo plunksčių arba į šildomą orkaitę.
- Niekada neplėkiite į keptuvą atliekus.
- Prietaisais yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 °C.
- Prieš įjungdami prietaisą, patirkinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vėlinio elektros tinklo įtampa.
- Saugokite maitinimo laida nuo karštų paviršių.
- Nestatykite prietaisą arba salia lengvai užsižidegantių medžiagų, pvz., statiesiems arba užduoda.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove, ir naudokite tik originalius „Philips“ priedus.
- Nepakiltite prietaiso veitėje priežiūros.
- Naudojant prietaisą ir po nuojudimo, keptuvas, krepšelis ir riebalų reduktorių būna karštūs, visada elikite atsargiai.
- Prieš naudodamis prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios titesi su maistu. Žr. instrukcijas vadove.

Elektroninės prietaisai

- Prietaisais yra skirtas naudoti buityje. Jis nesiskirtas naudoti tokioje aplinkoje kaip parduotuvė, biuru, oku personalo virtuvėse arba kitose darbo aplinkoje. Jis taip pat nesiskirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, ištaigose, kuriose teikiama nakynė su pusryčiais, ir kitose aplinkoje.
- Prieš priklausant prietaisai arba išleidžiantių išleidimo angas, rankas ir veida laikykite saugū atstumtu nuo garo ar oro išleidimo angų. Taip pat saugokite karštu oru ir nuo nuimamų išsūdamų kieptuvą iš prietaiso.
- Niekada i prietaisą nedekite lengvų produktų ar pakavimo popierių.
- Naudojimo metu prieinamai paviršiai gali įkaisti.
- Bulvių laikymas: temperatūra turi būti laikomu bulvių veisilei ir būti aukštenei nei 6 °C, kad sumedžiai pavojus, jog į paruošta maistą pateks akilamido.
- Nedekite prietaisą ant arba salia karštos dujinės virykles, bet kokią tipo elektrinės virykles, elektrinį virimo plunksčių arba į šildomą orkaitę.
- Niekada neplėkiite į keptuvą atliekus.
- Prietaisais yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 °C.
- Prieš įjungdami prietaisą, patirkinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vėlinio elektros tinklo įtampa.
- Saugokite maitinimo laida nuo karštų paviršių.
- Nestatykite prietaisą arba salia lengvai užsižidegantių medžiagų, pvz., statiesiems arba užduoda.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove, ir naudokite tik originalius „Philips“ priedus.
- Nepakiltite prietaiso veitėje priežiūros.
- Naudojant prietaisą ir po nuojudimo, keptuvas, krepšelis ir riebalų reduktorių būna karštūs, visada elikite atsargiai.
- Prieš naudodamis prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios titesi su maistu. Žr. instrukcijas vadove.

Elektroninės prietaisai

- Prietaisais yra skirtas naudoti buityje. Jis nesiskirtas naudoti tokioje aplinkoje kaip parduotuvė, biuru, oku personalo virtuvėse arba kitose darbo aplinkoje. Jis taip pat nesiskirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, ištaigose, kuriose teikiama nakynė su pusryčiais, ir kitose aplinkoje.
- Prieš priklausant prietaisai arba išleidžiantių išleidimo angas, rankas ir veida laikykite saugū atstumtu nuo garo ar oro išleidimo angų. Taip pat saugokite karštu oru ir nuo nuimamų išsūdamų kieptuvą iš prietaiso.
- Niekada i prietaisą nedekite lengvų produktų ar pakavimo popierių.
- Naudojimo metu prieinamai paviršiai gali įkaisti.
- Bulvių laikymas: temperatūra turi būti laikomu bulvių veisilei ir būti aukštenei nei 6 °C, kad sumedžiai pavojus, jog į paruošta maistą pateks akilamido.
- Nedekite prietaisą ant arba salia karštos dujinės virykles, bet kokią tipo elektrinės virykles, elektrinį virimo plunksčių arba į šildomą orkaitę.
- Niekada neplėkiite į keptuvą atliekus.
- Prietaisais yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 °C.
- Prieš įjungdami prietaisą, patirkinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vėlinio elektros tinklo įtampa.
- Saugokite maitinimo laida nuo karštų paviršių.
- Nestatykite prietaisą arba salia lengvai užsižidegantių medžiagų, pvz., statiesiems arba užduoda.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove, ir naudokite tik originalius „Philips“ priedus.
- Nepakiltite prietaiso veitėje priežiūros.
- Naudojant prietaisą ir po nuojudimo, keptuvas, krepšelis ir riebalų reduktorių būna karštūs, visada elikite atsargiai.
- Prieš naudodamis prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios titesi su maistu. Žr. instrukcijas vadove.

Elektroninės prietaisai

- Prietaisais yra skirtas naudoti buityje. Jis nesiskirtas naudoti tokioje aplinkoje kaip parduotuvė, biuru, oku personalo virtuvėse arba kitose darbo aplinkoje. Jis taip pat nesiskirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, ištaigose, kuriose teikiama nakynė su pusryčiais, ir kitose aplinkoje.
- Prieš priklausant prietaisai arba išleidžiantių išleidimo angas, rankas ir veida laikykite saugū atstumtu nuo garo ar oro išleidimo angų. Taip pat saugokite karštu oru ir nuo nuimamų išsūdamų kieptuvą iš prietaiso.
- Niekada i prietaisą nedekite lengvų produktų ar pakavimo popierių.
- Naudojimo metu prieinamai paviršiai gali įkaisti.
- Bulvių laikymas: temperatūra turi būti laikomu bulvių veisilei ir būti aukštenei nei 6 °C, kad sumedžiai pavojus, jog į paruošta maistą pateks akilamido.
- Nedekite prietaisą ant arba salia karštos dujinės virykles, bet kokią tipo elektrinės virykles, elektrinį virimo plunksčių arba į šildomą orkaitę.
- Niekada neplėkiite į keptuvą atliekus.
- Prietaisais yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 °C.
- Prieš įjungdami prietaisą, patirkinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vėlinio elektros tinklo įtampa.
- Saugokite maitinimo laida nuo karštų paviršių.
- Nestatykite prietaisą arba salia lengvai užsižidegantių medžiagų, pvz., statiesiems arba užduoda.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove, ir naudokite tik originalius „Philips“ priedus.
- Nepakiltite prietaiso veitėje priežiūros.
- Naudojant prietaisą ir po nuojudimo, keptuvas, krepšelis ir riebalų reduktorių būna karštūs, visada elikite atsargiai.
- Prieš naudodamis prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios titesi su maistu. Žr. instrukcijas vadove.

Elektroninės prietaisai

- Prietaisais yra skirtas naudoti buityje. Jis nesiskirtas naudoti tokioje aplinkoje kaip parduotuvė, biuru, oku personalo virtuvėse arba kitose darbo aplinkoje. Jis taip pat nesiskirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, ištaigose, kuriose teikiama nakynė su pusryčiais, ir kitose aplinkoje.
- Prieš priklausant prietaisai arba išleidžiantių išleidimo angas, rankas ir veida laikykite saugū atstumtu nuo garo ar oro išleidimo angų. Taip pat saugokite karštu oru ir nuo nuimamų išsūdamų kieptuvą iš prietaiso.
- Niekada i prietaisą nedekite lengvų produktų ar pakavimo popierių.
- Naudojimo metu prieinamai paviršiai gali įkaisti.
- Bulvių laikymas: temperatūra turi būti laikomu bulvių veisilei ir būti aukštenei nei 6 °C, kad sumedžiai pavojus, jog į paruošta maistą pateks akilamido.
- Nedekite prietaisą ant arba salia karštos dujinės virykles, bet kokią tipo elektrinės virykles, elektrinį virimo plunksčių arba į šildomą orkaitę.
- Niekada neplėkiite į keptuvą atliekus.
- Prietaisais yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 °C.
- Prieš įjungdami prietaisą, patirkinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vėlinio elektros tinklo įtampa.
- Saugokite maitinimo laida nuo karštų paviršių.
- Nestatykite prietaisą arba salia lengvai užsižidegantių medžiagų,