



**PHILIPS**



**Elektromagnetički polia (EMF)**  
 Tento spotrebí značky Philips využívá všetkým príslušným normám a smernicam týkajúcim sa výstavby elektromagnetickým poliam.

#### Pred prvým použitím

Pred prvým použitím odstraňte všetky obalové materiály a nálepky a očistite ho.

#### Používanie zariadenia

#### Používanie obojstrannej pláten na grilovanie

##### Poznámky

- Nepoužívajte kovové, ostry ani dŕsné kuchynské náčinie na krajanie, otačanie alebo odstraňovanie potravín z obojstrannej pláten na grilovanie, pretože tým môžete poškodiť nepríjemnú vrstvu oboprijavnej pláten na grilovanie.
- Zariadenie vždy umiestnite na stabilný povrch.
- Uistite sa, že súčasťou drážka nachádza vpred. Odklopnú drážku s okrajom smerujúcim nahor musí byť správne umiestnená na dvech upevňovacích bodoch v zadnej časti.
- Ked chitate obojstrannou pláten na grilovanie a grilovať na druhej strane, nechajte pláten vychladnúť a potom ju skladnite. Ak by ste pláten pred grilovaním na druhej strane nesčistili, časťokdy tuk alebo jedla na ohrevom telesy by sa mohli priniesť.

#### Používanie veka (len modely HD6324/HD6323/HD6322)

Umiestnenie veka na potraviny položené na obojstrannej pláten na grilovanie môžete zlepšiť úniku tepla z grili, zachytia prskajúci tuk a zabrániť šíreniu pachov a dymu.

##### Poznámky

- Pred pripravou nikdy neodkladajte sklenený vek na gril.
- Upozornenie: že sklenený vek sa môže počas používania zohriat na vysokú teplotu. Pri manipulácii sa dotýkajte iba rukoväťou.

Casy a teploty v tabuľke časov prípravy potravín platia len v prípade grilovania bez veka.

#### Používanie podnosu na grilovanie (len model HD6324)

Podnos na grilovanie môžete používať na grilovanie surovin v ich vlastnej štave.

##### Poznámky

- Nepoužívajte kovové, ostry ani dŕsné kuchynské náčinie na otáčanie alebo odstraňovanie potravín z podnosu na grilovanie, pretože tým môžete poškodiť nepríjemnú vrstvu oboprijavnej pláten na grilovanie.
- Aby ste podnos na grilovanie umiestnili na gril správne, musí byť jeho najnižšia bočná strana otvorená smerom k zadnej časti zariadenia.
- Počas predriadenia zariadenia nesmetajte na podnos na grilovanie položiť veko.
- Podnos na grilovanie nepokládajte na vrchnú obojstrannú pláten na grilovanie. Nebude stabilný a nedosiaľa požadovanú teplotu.

#### Cistenie

##### Zariadenia

- Zariadenie ani kábel neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvality.
- Na dno zariadenia nikdy nepoužívajte dŕsný materiál, dŕsné čistace prostriedky alebo antikorózne lakovacie.
- Aby ste podnos na grilovanie umiestnili na gril správne, musí byť jeho najnižšia bočná strana otvorená smerom k zadnej časti zariadenia.
- Počas predriadenia zariadenia nesmetajte na podnos na grilovanie položiť veko.
- Podnos na grilovanie nepokládajte na vrchnú obojstrannú pláten na grilovanie. Nebude stabilný a nedosiaľa požadovanú teplotu.

#### Cistenie

##### Opravzora

- Aparát až do skončenia výroby je možné vymieňať výhradne výrobcom.
- Výrobca je zodpovedný za výmenu až do posledného dňa výroby.

#### Objednávanie príslušenstva

Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), prípadne sa obráťte na predajcu výrobkov znácky Philips. Obraťte sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajinie (podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovom plátnom záručnom liste).

#### Zivotné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadujte spolu s bežnými komunálnymi odpadmi, ale kvôli recyklácii ho odvádzajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 3).

#### Záruka a podpora

Ak potrebuje informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) alebo prestuduje informácie v priloženom celosvetovom plátnom záručnom liste.

#### SLOVENSKA

##### Uvod

Cestujeme vam za nákupec a dobrodobi pri Philipsu! Če želite popolnova izkoristiť podporu, ktorú nudi Philips, registrácie idelež na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Spoločný opis (Sl. 1)

- Drážka pokrov (samo HD6324/HD6323/HD6322)
- Pokrov (samo HD6324/HD6323/HD6322)
- Pláten na žar (samo HD6324)
- Prihodivene točky
- Zlebič za odtekanie
- Odtekajúci kábel pre žar
- Sporka a kábel
- Omrežný kábel v tvrčku
- Prihodivene točky za pláten
- Grehni element
- Aparát
- Pláten na mačobo
- Temperaturni regulátor
- Indikator

#### Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejo uporabo.

##### Nevarnost

- Aparata ali omrežnega kabla ne potapljaljite v vodo ali katerokoli drugo tekočino.

##### Opozorilo

- Pred priključitev aparata na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.

- Aparat lahko uporablja otroci od 8 let starosti naprej in osebe z znanih nimičini fizičkimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele in razumejo navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.

- Ko je aparat vkljenil ali se ohlaja, apart in napajalni kabel hranci izven doseg otrok pod 8 letom starosti.
- Omrežnega kabla ne hranci v bližini vročih površin.
- Aparata ne pustite delovati brez nadzora.

- S tem aparatom ne uporabljajte oglja ali podobnih vnetljivih goriv.

##### Predvidno

- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.

- Aparat postavite na vodoravno, stabilno podlago z doljokolikšnega prostora.

- Preden na obojstrivo pláten za žar položite hrano, jo segrete.

- Med delovanjem aparata lahko dostopna površina postane vroča (Sl. 2).

- Ne premikajte ali prenajrite aparata ali pláten za žar, ko ju uporabljate ali ko sta še vroča.

- Pri peki mastnega mesa in klobas pazite na škropljene masti.

- Preden izključite aparat, temperaturni regulator vedno prestavite na 0.

- Po uporabi aparat vedno izkljopez iz omrežne vtičnice.

- Aparat po uporabi očistite.

- Preden odstranite obojstrivo pláten za žar; pláten za žar (samo HD6324) ali pokrov (samo HD6324/HD6323/HD6322), da bi aparat očistili ali pospravili, počakajte, da se posvem ohladi.

- Obojstrivo pláten za žar ali pládenza (samo HD6324) se ne dotikajte z ostrimi ali grobimi predmeti, ker lahko poškodujete površino.

- Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, farmah in drugih delovnih okoljih. Namenjen ni niti za uporabo s strani gostov v hotelih, motelih, goštiščih in drugih namestitevih objektih.

- Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovníkom ali sistemom za daljnisko upravljanje.

- Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma poliprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z navodili za uporabo, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.

#### Elektromagnetički polia (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetičnim polijem.

#### Pred prvo uporabo

Ospravedljivo embalažni material in nalepkite očistite aparat, preden za začnete uporabljati.

#### Uporaba aparata

##### Uporaba obojstrannej pláten na grilovanie

###### Opombe

- Nepoužívajte kovové, ostry ani dŕsné kuchynské náčinie na krajanie, otačanie alebo odstraňovanie potravín z obojstrannej pláten na grilovanie, pretože tým môžete poškodiť nepríjemnú vrstvu oboprijavnej pláten na grilovanie.
- Uistite sa, že súčasťou drážka nachádza vpred. Odklopnú drážku s okrajom smerujúcim nahor musí byť správne umiestnená na dvoch upevňovacích bodoch v zadnej časti.
- Ked chitate obojstrannou pláten na grilovanie a grilovať na druhej strane, nechajte pláten vychladnúť a potom ju skladnite. Ak by ste pláten pred grilovaním na druhej strane nesčistili, časťokdy tuk alebo jedla na ohrevom telesy by sa mohli priniesť.

#### Používanie veka (len model HD6324/HD6323/HD6322)

Hrano na obojstrivo pláten na grilovanie súrovin v ich vlastnej štave.

##### Poznámky

- Pred pripravou nikdy neodkladajte sklenený vek na gril.

- Upozornenie: že sklenený vek sa môže počas používania zohriat na vysokú teplotu. Pri manipulácii sa dotýkajte iba rukoväťou.

- Časy a teploty v tabuľke časov prípravy potravín platia len v prípade grilovania bez veka.

#### Používanie podnosu na grilovanie (len model HD6324)

Podnos na grilovanie môžete používať na grilovanie surovin v ich vlastnej štave.

##### Poznámky

- Nepoužívajte kovové, ostry ani dŕsné kuchynské náčinie na otáčanie alebo odstraňovanie potravín z podnosu na grilovanie, pretože tým môžete poškodiť nepríjemnú vrstvu oboprijavnej pláten na grilovanie.

#### Uporaba pokrova (samo HD6324/HD6323/HD6322)

Hrano na obojstrivo pláten na grilovanie súrovin v ich vlastnej štave.

##### Poznámky

- Aby ste podnos na grilovanie umiestnili na gril správne, musí byť jeho najnižšia bočná strana otvorená smerom k zadnej časti zariadenia.

#### Uporaba pladja na žar (samo HD6324)

Na pladju za žar lávky súrovin v ich vlastnej štave.

##### Poznámky

- Nepoužívajte kovové, ostry ani dŕsné kuchynské náčinie na otáčanie alebo odstraňovanie potravín z podnosu na žar, keďže môžete poškodiť nepríjemnú vrstvu oboprijavnej pláten na žar.

#### Uporaba poklopca (samo HD6324/HD6323/HD6322)

Hrano na obojstrivo pláten na grilovanie súrovin v ich vlastnej štave.

##### Poznámky

- Nepoužívajte kovové, ostry ani dŕsné kuchynské náčinie na otáčanie alebo odstraňovanie potravín z poklopca.

#### Uporaba posude roštilla (samo HD6324)

Hrano na obojstrivo pláten na žar súrovin v ich vlastnej štave.

##### Poznámky

- Nepoužívajte kovové, ostry ani dŕsné kuchynské náčinie na otáčanie alebo odstraňovanie potravín z posuda roštilla.

#### Uporaba posude roštilla (samo HD6324)

<div style="

