Saeco

08

Svenska

Minuto

BRUKSANVISNING

Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865

Läs noga innan du börjar använda maskinen.

CE

Registrera din produkt och få support på

www.saeco.com/welcome

SV

08

Grattis till ditt inköp av Saeco Minuto, den helautomatiska kaffemaskinen med automatisk mjölkskummare!
För att dra full nytta av Saeco kundsupport, registrera din produkt på ***www.saeco.com/welcome****.*
Maskinen är tillverkad för beredning av espresso gjort på hela kaffebönor och för utflöde av ånga och varmvatten.
Denna bruksanvisning innehåller all information som behövs för att installera, använda, rengöra och avkalka din maskin.

INNEHÅLL

VIKTIGT 4
Säkerhetsanvisningar 4
Varningar 4
Försiktighetsåtgärder 6
Elektromagnetiska fält 7
Bortskaffande 7

INSTALLATION 8
Produktöversikt 8
Allmän beskrivning 9

FÖRBEREDELSER 10
Maskinens förpackning 10
Installation av maskinen 10

FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS 13
Fylla kretsen 13
Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel 14
Manuell sköljningscykel 15
Mätning och programmering av vattenhårdheten 17
Installation av vattenfiltret "INTENZA+" 19
Byta ut vattenfiltret "INTENZA+" 21

JUSTERINGAR 22
Saeco Adapting System 22
Reglering av kaffekvarn i keramik 22
Reglering av arom (kaffets intensitet) 23
Reglering av kaffemunstycket 24
Reglering av kaffets utspäddhet i kopp 25

BRYGGNING AV ESPRESSO OCH KAFFE 26
Bryggning av espresso och kaffe med kaffebönor 26
Bryggning av espresso och kaffe med förmalet kaffe 27

SKUMMA MJÖLK/BRYGGA CAPPUCCINO 28
Skumma mjölk 28
Brygga Cappuccino 31

TILLFLÖDE AV VARMVATTEN 31

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 33
Daglig rengöring av maskinen 33
Daglig rengöring av vattenbehållaren 34
Daglig rengöring av den automatiska mjölkskummaren 35
Veckorengöring av maskinen 36
Veckorengöring av bryggruppen 36
Månadsvis rengöring av den automatiska mjölkskummaren 40
Månadssmörjning av bryggruppen 46
Månadsrengöring av bryggruppen med avfettningstabletter 47
Månadsrengöring av bönbehållaren 49

AVKALKNING 50

OAVSIKTLIGT AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN 56

PROGRAMMERING 57
Följande inställningar kan justeras 57
Programmering av maskinen 58

FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ SKÄRMEN 60

PROBLEMLÖSNING 64

ENERGIBESPARING 67
Standby 67

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 68

GARANTI OCH SERVICE 68
Garanti 68
Service 68

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER 69

VIKTIGT

Säkerhetsanvisningar

Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker till följd av olämplig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

Ordet **VARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.

Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.

Varningar

- Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars huvudspänning överensstämmer med maskinens tekniska data.
- Anslut maskinen till ett jordat vägguttag.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Placera inte maskinen, stickkontakten eller elkabeln i vatten. Risk för elchock!
- Häll inte vätskor på elkabelns uttag.
- Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador!
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.

- Ta bort stickkontakten från eluttaget efter att ha stängt av maskinen genom att trycka på strömbrytaren på maskinens baksida:
  - om det uppstår driftstörningar;
  - om maskinen inte ska användas på länge;
  - innan rengöring av maskinen.
- Dra i stickkontakten och inte i elkabeln.
- Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.
- Använd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av barn som är 8 år eller äldre om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn förutom om de är över 8 år och övervakas av en vuxen person.
- Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionsnedsättningar eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med maskinen.
- Stick inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen.

Försiktighetsåtgärder

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar eller andra arbetsmiljöer.
- Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar eller liknande värmekällor.
- Lägg bara rostade kaffebönor i bönbehållaren. Om malet kaffe, pulverkaffe, råa kaffebönor eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.
- Låt maskinen svalna innan du sätter in eller tar bort någon komponent. Värmeytorna kan fortsätta att avge värme efter användning.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Avkalka din maskin regelbundet. Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin!
- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer under 0 °C. Vatten som finns kvar i värmesystemet kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas på länge. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen.

Elektromagnetiska fält

Den här apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och bestämmelser som berör exponering för elektromagnetiska fält.

Bortskaffande

Symbolen som finns på produkten betyder att produkten lyder under EU-direktiv 2012/19/EU. Informera dig om det lokala sopsorteringssystemet och hanteringen av elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala bestämmelser och hantera inte produkten som hushållsavfall. Ett lämpligt bortskaffande av gamla produkter hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

INSTALLATION

Produktöversikt



Allmän beskrivning

1. Vridknapp för reglering av malningen
2. Bönbehållare
3. Fack för förmalet kaffe
4. Vattenbehållare + lock
5. Lock till bönbehållare
6. Kontrollpanel
7. Kaffemunstycke
8. Indikator för full droppskål
9. Bricka för koppar
10. Droppskål
11. Sumplåda
12. Bryggrupp
13. Servicelucka
14. Smörjfett för bryggrupp (tillval)
15. Elkabel
16. Automatisk mjölkskummare
17. Insugningsrör för automatisk mjölkskummare
18. Nyckel för reglering av kaffekvarn + doseringsskopa för förmalet kaffe
19. Kontaktuttag för elkabel
20. Strömbrytare
21. Teststicka för vattenhårdhet
22. Rengöringspensel (tillval)
23. ON/OFF-knapp
24. Knapp för espresso
25. Knapp för kaffe
26. Knapp "Aroma" - förmalet kaffe
27. Ångknapp
28. Knapp för varmt vatten
29. Menyknapp
30. Avkalkningsmedel (säljs separat)
31. Gummiskydd
32. Kaffeuppsamlare
34. Kromhölje

FÖRBEREDELSER

Maskinens förpackning

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Vi rekommenderar att spara förpackningen för eventuella framtida transporter.

Installation av maskinen

1 Ta ut maskinen ur förpackningen.



2 För korrekt användning rekommenderas följande:

- Ställ kaffemaskinen på en säker och jämn yta där den inte kan välta och ingen kan skadas av den.
- Välj en plats som är lagom ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag.
- Placera kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.



3 Öppna locket till vattenbehållaren.



4 Ta bort vattenbehållaren med hjälp av handtaget.



5 Skölj vattenbehållaren under rinnande vatten.

6 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Se till att den är helt insatt.

Se upp:
Fyll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätska som kan skada vattenbehållaren och maskinen.



7 Lyft upp bönbehållarens lock.



8 Häll försiktigt ned kaffebönorna i bönbehållaren.

Obs!
Häll inte för många kaffebönor i bönbehållaren för att inte försämra maskinens malningskvalitet.

Se upp:
Häll aldrig något annat än kaffebönor i bönbehållaren. Om malet kaffe, pulverkaffe, karamelliserat kaffe, kaffebönor eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.

9 Sätt tillbaka locket på bönbehållaren.



10 Sätt in kontakten i uttaget på maskinens baksida.

11 Sätt in kontakten som sitter i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.



12 Flytta strömbrytaren till "I".
Knappen "⏻" blinkar.



13 För att starta maskinen trycker du på knappen "⏻".



Obs!
Om du håller knappen intryckt i mer än 8 sekunder går maskinen över till demonstrationsläge. För att avbryta demonstrationsläget drar du ur elkabeln och sätter på maskinen igen.



Gul

14 Kontrollpanelen meddelar att kretsen måste fyllas.

FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS

När maskinen används för första gången är följande åtgärder obligatoriska:

1) Kretsen måste fyllas;
2) Maskinen utför en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel;
3) en manuell sköljningscykel måste utföras.

Fylla kretsen

Under denna process rinner friskt vatten igenom den inre kretsen och maskinen värms upp. Detta moment tar några minuter.



1 Ställ en behållare under ångröret.



2 Tryck på knappen "MEMO" för att starta cykeln. Maskinen påbörjar nu den automatiska laddningen av kretsen genom att tömma ut en mindre vattenmängd från ångröret.

3 Statusraden under symbolen visar momentets förlopp. I slutet av processen avbryter maskinen automatiskt utmatningen.



4 På kontrollpanelen visas nu symbolen för maskinens uppvärmning.

Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel

När maskinen är klar med uppvärmningen utför den en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de inre kretsarna med friskt vatten. Detta moment tar mindre än en minut.

5 Ställ en skål under kaffemunstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.

Gul

6 Maskinen visar denna skärmbild. Vänta tills cykeln avslutas automatiskt.

Obs!
Du kan stoppa tömningen genom att trycka på knappen "MEMO".

Grön

7 När momenten som beskrivs ovan har avslutats visas skärmen här bredvid på maskinen. Maskinen är nu redo för att utföra en manuell sköljningscykel.

Manuell sköljningscykel

Under den här processen aktiveras bryggningscykeln och friskt vatten rinner igenom vattenkretsen. Detta moment tar några minuter.

1 Ställ en behållare under kaffemunstycket.

Grön

2 Kontrollera att maskinen visar följande skärm.

Grön

3 Välj funktionen för bryggning av förmalet kaffe genom att trycka på knappen "". Maskinen visar denna skärm.

Obs!
Tillsätt inte förmalet kaffe i facket.

4 Tryck på knappen "MEMO". Vatten börjar rinna ur maskinen.

5 När utflödet har slutat, töm skålen. Upprepa momenten från steg 1 till steg 4 två gånger. Gå sedan till steg 6.



6 Ställ en behållare under ångröret.



7 Tryck på knappen "☕" för att starta utflödet av varmvatten.

Röd

8 Låt vattnet rinna ut tills symbolen "vatten saknas" visas.

Obs!
Den manuella sköljningscykeln kan avbrytas genom att trycka på knappen "☕ MEMO".



Grön

9 När detta är gjort, fyll på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån.
Maskinen är nu redo för att brygga kaffe.
Skärmen till vänster visas.

Obs!
Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln utförs när maskinen har varit i standby-läge eller avstängd i mer än 15 minuter.
Om maskinen inte har använts på minst 2 veckor måste en manuell sköljningscykel utföras.
När cykeln har avslutats kan man brygga kaffe.

Mätning och programmering av vattenhårdheten

Det är väldigt viktigt att mäta vattenhårdheten för att fastställa avkalkningsfrekvensen och för installation av vattenfiltret "INTENZA+" (för ytterligare information om vattenfiltret se nästa kapitel).

För att mäta vattenhårdheten, följ instruktionerna nedan:



1 Doppa ned teststickan för vattenhårdheten (som medföljer maskinen) i vattnet i 1 sekund.

Obs!
Teststickan kan bara användas till en enda mätning.

2 Vänta en minut.



3 Kontrollera hur många rutor som blivit röda och se sedan tabellen.

Obs!
Teststickans nummer motsvarar inställningen för vattenhårdheten.
Det vill säga:
1 = 1 (mycket mjukt vatten)
2 = 2 (mjukt vatten)
3 = 3 (hårt vatten)
4 = 4 (mycket hårt vatten)

Bokstäverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten på vattenfiltret "INTENZA+" (se nästa kapitel).



Gul

4 Tryck på knappen "☰" och rulla igenom alternativen med knappen "☰" tills den här symbolen visas.

Obs!
När maskinen levereras har den en standardinställning av vattenhårdheten som är lämplig för de flesta vattentyper.



Gul

5 Tryck på knappen "" MEMO för att öka värdet eller på knappen "" för att minska värdet.

6 Tryck på knappen "☰" för att bekräfta inställningen.

Grön

7 Tryck på knappen" " för att lämna programmeringsmenyn. Maskinen visar denna skärm och är redo för bryggning.

Installation av vattenfiltret "INTENZA+"

Vi rekommenderar att installera vattenfiltret "INTENZA+" som begränsar kalkbildningen inuti maskinen och ger en starkare arom på ditt kaffe.

Vattenfiltret "INTENZA+" kan köpas separat. För mer information, se sidan som rör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.
Vattnet är en viktig del av varje kaffe och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattenkvaliteten.



1 Ta bort det lilla vita filtret från vattenbehållaren och förvara det på en torr plats.

2 Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" från förpackningen och doppa det lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten. Tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblor när du gör detta.

3 Ställ in vattenfiltret "INTENZA+" utifrån de mätningar du gjorde (se föregående kapitel) och vad som anges på filtrets undersida:
A = mjukt vatten – motsvarar 1 eller 2 på teststickan
B = hårt vatten (standard) – motsvarar 3 på teststickan
C = mycket hårt vatten – motsvarar 4 på teststickan



4 Sätt in vattenfiltret "INTENZA+" i den tomma vattenbehållaren. Tryck ned filtret tills det är så långt ned som möjligt.

5 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten och sätt tillbaka den i maskinen.

6 Använd varmvattenfunktionen tills allt vatten i vattenbehållaren har matats ut (se kapitlet "Utflöde av varmt vatten").

7 Fyll på vattenbehållaren igen.



Gul

8 Tryck på knappen "☰" och rulla igenom alternativen med knappen "☰" tills den här skärm visas.



Gul

9 Tryck på knappen "MEMO" för att välja "ON" och tryck på knappen "☰" för att bekräfta.

Grön

10 För att avbryta, tryck på knappen "↩". Maskinen visar denna skärm och är redo för bryggning.

Maskinen är nu konfigurerad för att informera användaren om behovet av att byta ut vattenfiltret "INTENZA+".

Byta ut vattenfiltret "INTENZA+"

När man måste byta ut vattenfiltret "INTENZA+" visas den här symbolen.

Gul

1 Byt ut vattenfiltret "INTENZA+" enligt beskrivningen i föregående kapitel.



Gul

2 Tryck på knappen "☰" och rulla igenom alternativen med knappen "☰" tills den här symbolen visas.



Gul

3 Välj alternativet "RESET". Tryck på knappen "☰" för att bekräfta.

Grön

4 För att avbryta, tryck på knappen "⏻". Maskinen visar denna skärm och är redo för bryggning.

Maskinen har nu programmerats för att hantera ett nytt vattenfilter "INTENZA+".



Gul

Obs!

Om du vill ta bort ett vattenfilter "INTENZA+" som redan är installerat utan att byta ut det mot ett nytt, välj alternativet "OFF".

När det inte finns något vattenfilter "INTENZA+" installerat ska det lilla vita filtret som togs bort tidigare sättas in i vattenbehållaren.

JUSTERINGAR

Vissa justeringar kan göras på maskinen för att ge bästa möjliga smak på kaffet som bryggs.

Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som möjliggör användning av alla slags kaffebönor som marknaden erbjuder, förutom råa, karamelliserade eller smaksatta kaffebönor.
Maskinen justeras automatiskt efter att den bryggt några koppar kaffe för att optimera kaffeextraktionen.

Reglering av kaffekvarn i keramik

Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en noggrann och perfekt malning och passande kornstorlek för varje typ av kaffe.
Denna teknologi bevarar aromen fullständigt och garanterar en sann italiensk smak i varje kopp.

Varning:
Kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga. Stick inte in fingrarna eller andra föremål. För att reglera kaffekvarnen i keramik får man bara använda den avsedda regleringsnyckeln.

Kaffekvarnen i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen efter din personliga smak.

Varning:
Du kan bara reglera kaffekvarnens inställningar medan maskinen maler kaffebönor.



1 Ställ en kopp under kaffemunstycket.
Tryck på knappen "MEMO" för att brygga en espresso.



2 Medan maskinen maler kaffet trycker du ned och vrider på vridknappen för reglering av kaffemalning som sitter under bönbehållaren ett steg i taget. Använd den särskilda medföljande nyckeln för reglering av kaffekvarnen. Skillnaden i smak kommer att märkas efter att ha bryggt 2-3 koppar kaffe.



3 Referenspunkterna inne i bönbehållaren anger inställd malningsgrad. Det finns 5 olika malningsgrader att välja bland, från läge 1 (●) för grovmalning med mildare smak - till läge 2 (•) för finmalning med starkare smak. Om kaffet är vattnigt eller flödar långsamt, ändra kaffekvarnens inställning.

Reglering av arom (kaffets intensitet)

Välj din favoritkaffeblandning och justera mängden kaffe som ska malas baserat på din personliga smak. Du kan även välja funktionen förmalet kaffe.

Obs!
Valet måste göras innan du väljer kaffe.

Du kan välja bland 5 alternativ genom att trycka på knappen "". Varje gång man trycker på knappen ändras aromen en grad, beroende på den valda mängden:

Grön


Grön

= extra mild arom
= mild arom
= medelstark arom
= stark arom
= extra stark arom
= förmalet kaffe

Reglering av kaffemunstycket

Kaffemunstycket är justerbart på höjden för att på bästa sätt kunna anpassas efter storleken på önskad kopp.



Höj eller sänk kaffemunstycket med fingrarna för att justera dess höjd så som bilden visar.



Följande lägen rekommenderas:
Vid användning av små koppar.

Vid användning av stora koppar.



Dessutom kan två koppar kan placeras under kaffemunstycket för att brygga två koppar kaffe eller espresso samtidigt.

Reglering av kaffets utspäddhet i kopp

Maskinen tillåter att du reglerar mängden bryggt kaffe enligt önskad smak och storleken på kopparna.
Varje gång du trycker på knappen "MEMO" eller "MEMO" brygger maskinen en förinställd mängd kaffe. Varje knapp kan programmeras separat för en specifik kaffeinställning.



1 Ställ en kopp under kaffemunstycket.

2 Håll knappen "MEMO" intryckt tills symbolen "**MEMO**" visas på skärmen för att programmera en espresso, eller gör samma sak med knappen "MEMO" för att programmera en kaffe. Släpp sedan knappen. Maskinen är nu i programmeringsläge och börjar brygga den valda drycken.

3 Tryck på knappen "MEMO" så snart som önskad mängd espresso eller kaffe har uppnåtts.

Den tidigare valda knappen "MEMO" eller "MEMO" har nu programmerats. Varje gång man trycker på knappen brygger maskinen den programmerade mängden espresso eller kaffe.

BRYGGNING AV ESPRESSO OCH KAFFE

Innan du brygger kaffe, kontrollera att det inte finns några varningsmeddelanden på kontrollpanelen och att vattenbehållaren och bönbehållaren är fulla.

Bryggning av espresso och kaffe med kaffebönor



1 Ställ 1 eller 2 koppar under kaffemunstycket.

2 För att brygga espresso eller kaffe trycker du först på knappen "☕" för att välja arom.

Grön

3 Tryck på knappen "MEMO" för espresso eller på knappen "MEMO" för kaffe.

Grön

4 För att brygga 2 koppar espresso eller kaffe trycker du på önskad knapp två gånger i rad. Denna symbol visas.

Obs!

I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt malningen och doseringen av rätt mängd kaffe. Bryggning av två espresso eller två kaffe kräver två malnings- och bryggningscykler som maskinen utför automatiskt.

5 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe rinna ut från kaffemunstycket.

6 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när den inställda mängden uppnåtts. Det är dock möjligt att avbryta kaffebryggningen tidigare genom att trycka på knappen "MEMO".

Bryggning av espresso och kaffe med förmalet kaffe

Med den här funktionen kan man använda förmalet kaffe.

Med funktionen förmalet kaffe går det bara att brygga en kopp kaffe åt gången.

1 Tryck på knappen "☕" för att välja förmalet kaffe.



2 Lyft på locket till facket för förmalet kaffe och tillsätt en doseringsskopa med förmalet kaffe.
Använd endast doseringsskopan som medföljer maskinen. Stäng därefter locket till facket för förmalet kaffe igen.

⚠ Varning:
Tillsätt endast förmalet kaffe i facket för förmalet kaffe. Andra ämnen och föremål kan orsaka allvarliga skador på maskinen. Sådana skador täcks inte av garantin.

3 Tryck på knappen "☕ MEMO" för espresso eller på knappen "☕ MEMO" för kaffe.
Bryggningscykeln startar.

4 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe flöda ut från kaffemunstycket.

5 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när den inställda mängden uppnåtts. Det är dock möjligt att avbryta kaffebryggningen tidigare genom att trycka på knappen "☕ MEMO".

Efter bryggningen återgår maskinen till huvudmenyn.

För att brygga flera koppar kaffe med förmalet kaffe, upprepa stegen som beskrivs ovan.

Obs!
Om inget förmalet kaffet läggs i facket för förmalet kaffe kommer endast vatten att matas ut.
Om dosen är överdriven eller om 2 eller flera skopor förmalet kaffe tillsätts kommer inte maskinen att brygga drycken och det malda kaffet töms ut i sumplådan.

SKUMMA MJÖLK/BRYGGA CAPPUCCINO

Skumma mjölk



Varning:
Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av hett vatten. När ånga används kan ångröret och kromhöljet bli mycket heta. Undvik att vidröra dessa med händerna. Den automatiska mjölkskummaren får endast hanteras på det sätt som visas på bilden.

1 Fyll en behållare med 1/3 kall mjölk.

Obs!
När du förbereder din cappuccino, använd kall mjölk (~5°C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultatet. Det går att använda både helmjölk och lättmjölk, utifrån din personliga smak.

Obs!
För att använda mjölkskumningsfunktionen direkt efter att maskinen slagits på eller efter bryggning av kaffe, kan du först behöva tömma ut det vatten som finns kvar i vattenkretsen.
För att göra detta trycker du på knappen "" för att tömma ut ånga under några sekunder. Tryck sedan på knappen "MEMO" för att avbryta flödet. Gå sedan vidare till steg 2.

2 Se till att maskinen är klar för användning och att vattenbehållaren är fylld före skumning av mjölk.



3 Sätt i insugningsröret i den automatiska mjölkskummaren.



4 För in den automatiska mjölkskummaren i ångröret.





5 Kontrollera att den är korrekt placerad. Vrid på kromhöljet om den inte går att sätta i. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran.



6 Sätt i insugningsröret i mjölkbehållaren.

! Se upp:
Av hygieniska skäl ska du försäkra dig om att insugningsröret är rent utvändigt.



7 Ställ en kopp under den automatiska mjölkskummaren.

8 Tryck på knappen "⁄⁄" för att påbörja skumning av mjölken.



Grön

9 Maskinen kräver en viss förvärmningstid, under vilken den här symbolen visas.

Grön

10 När maskinen visar följande symbol kommer den skummade mjölken ut direkt i koppen.

11 Tryck på knappen "MEMO" för att avsluta flödet.

Obs!
Det tar några sekunder innan skumningen av mjölken upphör helt.

Obs!
Skumningen avbryts efter 3 minuter.
Om du behöver mer trycker du på knappen "⁄⁄" igen.



12 Efter användning ska insugningsröret förvaras så som på bilden.

Se upp:
Efter skumning av mjölken låter du en liten mängd varmvatten rinna ner i en behållare. Se kapitlet "Daglig rengöring av automatisk mjölkskummare" för ytterligare rengöringsanvisningar.

Obs!
Efter skumning av mjölk går det att brygga espresso eller dispensera varmvatten direkt.

Brygga Cappuccino

För att tillreda en cappuccino, placerar du en kopp med skummad mjölk under kaffemunstycket och brygger en espresso.

TILLFLÖDE AV VARMVATTEN

Varning:
Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av hett vatten. Ångröret och kromhöljet kan bli mycket heta.

Innan tillflöde av varmvatten, kontrollera att maskinen är redo för användning och att vattenbehållaren är full.



1 Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret.



2 Ställ en behållare under ångröret.



3 Tryck på knappen "☕" för att starta utflödet av varmvatten.



Grön

4 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas denna symbol.

Grön

5 Låt önskad mängd varmvatten rinna ut. För att avbryta varmvattenflödet, trycker du på knappen "☕ MEMO".

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Daglig rengöring av maskinen

Se upp:
Regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Maskinen är hela tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!
Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utföras och med vilka intervall. Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. Denna typ av reparation täcks INTE av garanti!

Obs!
- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra maskinen.
- Endast brickan för koppar kan tvättas i diskmaskinen. Alla andra delar ska rengöras med ljummet vatten.
- Doppa inte ned maskinen i vatten.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller andra hjälpmedel med slipande effekt för att rengöra maskinen.
- Torka inte maskinen och/eller dess komponenter i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.



1 Töm och rengör sumplådan och droppskålen varje dag med påslagen maskin.

Andra underhållsåtgärder får bara utföras när maskinen är avstängd och frånkopplad från elnätet.



2 Ta bort sumplådan och töm den.

3 Töm och rengör droppskålen.



4 Sätt tillbaka sumplådan i droppskålen och sätt droppskålen på plats i maskinen.



Obs!
Töm och tvätta droppskålen även när indikatorn för full droppskål har lyft sig.

Daglig rengöring av vattenbehållaren



1 Ta ut det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) från vattenbehållaren och rengör under rinnande vatten.

2 Sätt tillbaka det lilla vita filtret eller vattenfiltret INTENZA+ (i förekommande fall) på dess plats genom att trycka lätt och samtidigt vrida den lite.

3 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten.

Daglig rengöring av den automatiska mjölkskummaren

Av hygieniska skäl och för att garantera en perfekt konsistens på mjölkskummet är det viktigt att rengöra den automatiska mjölkskummaren efter varje användning.

Varning:
Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av hett vatten.

Efter varje skumning måste du alltid:



1 Sätt i insugningsröret i en behållare med dricksvatten.



2 Ställ en tom behållare under den automatiska mjölkskummaren.

3 Tryck på knappen "" för att välja ånga.



Grön

4 Maskinen kräver en viss förvärmningstid, under vilken den här symbolen visas.

Grön

5 Under utflödesfasen visas följande symbol. Låt vatten rinna ut ur den automatiska mjölkskummaren tills vattnet som kommer ut är rent. Tryck på knappen "MEMO" för att avsluta utflödet.

6 Gör rent insugningsröret med en fuktig trasa.

Veckorengöring av maskinen



1 Rengör droppskålens plats.

Veckorengöring av bryggruppen

Bryggruppen ska rengöras varje gång som bönbehållaren fylls på eller åtminstone en gång i veckan.



1 Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "⏻" och dra ut elkabelns kontakt.



2 Ta bort droppskålen och sumplådan.



3 Öppna serviceluckan.



4 För att ta ut bryggruppen trycker du på knappen "PUSH" och drar i handtaget. Dra ut den vågrätt utan att vrida den.





5 Rengör kaffekanalen noggrant med det medföljande rengöringsredskapet eller med ett skedhandtag. Se till att föra in rengöringsverktyget på det sätt som visas på bilden.



6 Ta bort kaffeuppsamlaren och rengör den noggrant.



7 Rengör bryggruppen noggrant med friskt ljummet vatten. Rengör det övre vattenfiltret med omsorg.

! Se upp:
Använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra bryggruppen.

8 Låt bryggruppen lufttorka tills den är helt torr.

9 Rengör maskinen noggrant invändigt med hjälp av en mjuk och fuktig trasa.



10 Kontrollera att bryggruppen är i viloläge. De två referensmärkena ska sammanfalla med varandra. Utför annars momentet som tas upp vid punkt 11.



11 Tryck spaken lätt nedåt tills den kommer i kontakt med bryggruppens botten och de två referensmärkena på sidan om bryggruppen sammanfaller.



12 Tryck stadigt på knappen "PUSH" (tryck).





13 Kontrollera att haken som låser fast bryggruppen befinner sig i rätt läge. Om den fortfarande är nere trycker du upp den tills den låses i rätt position.



14 Sätt in kaffeuppsamlaren på dess plats och försäkra dig om att den sitter korrekt.

Obs!
Om kaffeuppsamlaren inte placeras korrekt kan det hända att det inte går att sätta in bryggruppen i maskinen.



15 Sätt tillbaka bryggruppen på sin avsedda plats tills den låses fast, utan att trycka på knappen "PUSH" (tryck).



16 Sätt tillbaka sumplådan med droppskålen i maskinen och stäng serviceluckan.

Månadsvis rengöring av den automatiska mjölkskummaren

Den automatiska mjölkskummaren behöver rengöras grundligt en gång i månaden med hjälp av det särskilda systemet för rengöring av mjölkkretsen, "Saeco Milk Circuit Cleaner". Saecos system för rengöring av mjölkkretsen säljs separat. Mer information finns på sidan som rör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

⚠ Varning:
Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av hett vatten.

1 Försäkra dig om att den automatiska mjölkskummaren är korrekt installerad.

2 Häll i medlet för rengöring av mjölkkretsen i en behållare. Tillsätt en halv liter ljummet vatten och vänta tills produkten har upplösts helt.



3 För in insugningsröret i behållaren.



4 Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under den automatiska mjölkskummaren.

5 Tryck på knappen "" för att låta ånga flöda ut.



6 Maskinen kräver en viss förvärmningstid, under vilken den här symbolen visas.

Grön

7 Under utflödesfasen visas följande symbol. När all lösning kommit ut trycker du på knappen "MEMO" för att avbryta utflödet.

Varning:
Drick absolut inte lösningen som kommit ut under denna process.



8 Skölj behållaren noggrant och fyll på med en halv liter dricksvatten som ska användas för sköljningscykeln.



9 För in insugningsröret i behållaren.



10 Töm behållaren och sätt tillbaka den under den automatiska mjölkskummaren.

11 Tryck på knappen "" för att låta ånga flöda ut.



Grön

12 Maskinen kräver en viss förvärmningstid, under vilken den här symbolen visas.

Grön

13 Under utflödesfasen visas följande symbol. När all lösning kommit ut trycker du på knappen "MEMO" för att avbryta utflödet.



14 Töm behållaren.

! Se upp:
Låt ångröret svalna några minuter.



15 Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret.



16 Ta bort kromhöljet med gummiskyddet från ångröret.



17 Ta bort gummiskyddet från kromhöljet.



18 Avlägsna insugningsröret.



19 Tryck på sidorna och ta isär den automatiska mjölkskummaren på det sätt som visas på bilden.



20 Ta bort gummilocket så som visas på bilden.

21 Tvätta alla delar i ljummet vatten.



22 Sätt tillbaka locket och tryck på mitten av det för sätta fast det ordentligt.



23 Sätt tillbaka den automatiska mjölkskummaren och se till att den sitter korrekt.



24 Sätt i insugningsröret.



25 Sätt in gummiskyddet i kromhöljet.



26 Sätt tillbaka dom på ångröret.

! Se upp:
Röret kan vara hett om maskinen nyligen använts. Var försiktig!
För inte in gummiskyddet längre än till den markerade punkten. I det här fallet fungerar inte den automatiska mjölkskummaren korrekt eftersom mjölken inte kan sugas upp.



27 För in den automatiska mjölkskummaren i gummiskyddet.





28 Kontrollera att den är korrekt placerad. Vrid på kromhöljet om den inte går att sätta i. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran.

Månadssmörjning av bryggruppen

Smörj bryggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Fettet som används för att smörja bryggruppen kan köpas separat. För mer information, se sidan som rör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

! Se upp:
Innan bryggruppen smörjs ska den rengöras under rinnande vatten. Låt den sedan torka enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen".



1 Lägg ett jämnt lager smörjfett på båda sidoskårorna.





2 Smörj även axeln.





3 Sätt in bryggruppen på plats tills den låses fast (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").

4 Stäng serviceluckan och sätt in droppskålen och sumplådan.

Månadsrengöring av bryggruppen med avfettningstabletter

Utöver veckorengöringen rekommenderar vi att utföra en rengöringscykel med avfettningstabletter efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Detta moment fullbordar bryggruppens underhållsfas. Avfettningstabletterna säljs separat. Mer information finns på sidan som rör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

! Se upp:
Avfettningstabletterna används bara för rengöring och har ingen avkalkningsfunktion. Använd Saecos avkalkningsmedel för att avkalka maskinen och följ den procedur som beskrivs i kapitlet "Avkalkning".

1 Ställ en behållare under kaffemunstycket.



2 Kontrollera att vattenbehållaren är fylld med friskt vatten upp till MAX-nivån.



3 Lägg in en avfettningstablett i facket för förmalet kaffe.



4 Tryck på knappen "☕" en eller flera gånger för att välja funktionen förmalet kaffe utan att tillsätta malet kaffe i facket.

5 Tryck på knappen "☕ MEMO" för att starta kaffebryggningscykeln.

6 Vänta tills maskinen har matat ut en halv kopp vatten.



7 Sätt strömbrytaren på maskinens baksida på "0".

8 Låt medlet verka i 15 minuter. Var noga med att slänga vattnet som matats ut.



9 Sätt strömbrytaren på maskinens baksida på "I". För att sätta på maskinen, tryck på knappen "⏻".
Vänta tills den automatiska sköljningscykeln har avslutats.



10 Ta bort droppskålen och sumplådan och öppna serviceluckan. Ta bort bryggruppen.



11 Rengör bryggruppen noggrant under rinnande vatten.



12 Efter att ha sköljt bryggruppen, sätt tillbaka den tills den låses fast på plats (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen"). Sätt in droppskålen och sumplådan. Stäng serviceluckan.



13 Tryck på knappen "☕" för att välja funktionen förmalet kaffe utan att tillsätta något förmalet kaffe i facket.

14 Tryck på knappen "☕ MEMO" för att starta kaffebryggningscykeln.

15 Upprepa steg 13 och 14 två gånger. Var noga med att slänga vattnet som matats ut.



16 För att rengöra droppskålen, lägg en avfettningstablett i den och fyll upp till 2/3 med varmt vatten. Låt rengöringslösningen verka i ca 30 minuter och skölj sedan noga.

Månadsrengöring av bönbehållaren



Rengör bönbehållaren en gång i månaden när den är tom med en fuktig trasa för att avlägsna kaffets oljiga ämnen. Fyll sedan på behållaren med kaffebönor igen.

AVKALKNING

Gul

När symbolen "CALC CLEAN" visas behöver maskinen avkalkas.

Avkalkningscykeln tar ungefär 30 minuter.

Se upp:
Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I så fall täcks INTE reparationen av garantin.

Varning:
Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet.

Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat. Mer information finns på sidan som rör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

Varning:
Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.

Obs!
Ta inte bort bryggruppen medan avkalkningen pågår.

Följ anvisningarna nedan för att utföra avkalkningscykeln.

Innan avkalkning:



1 Töm droppskålen och sumplådan.



2 Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ång-/varmvattenröret.



Gul

3 Tryck på knappen MEMO.



Obs!
Om du av misstag skulle trycka på knappen "MEMO", trycker du på knappen "⏻" för att lämna.



4 Avlägsna vattenbehållaren, ta bort vattenfiltret "INTENZA+" (om sådant finns) från tanken och byt ut det mot det lilla vita originalfiltret. Häll allt avkalkningsmedel i vattenbehållaren.

5 Fyll vattenbehållaren med dricksvatten upp till nivån "CALC CLEAN" och sätt tillbaka den i maskinen.



6 Ställ en rymlig skål (1,5 l) under både ång-/varmvattenröret och kaffemunstycket.



Gul

7 Tryck på knappen "MEMO" för att starta avkalkningsprocess.



Gul

8 Maskinen kommer att börja mata ut avkalkningslösningen i regelbundna intervaller under ca 20 minuter. Statusraden på kontrollpanelen visar cykelns förlopp.

Gul

Obs!
Avkalkningscykeln kan avbrytas genom att trycka på knappen "MEMO". För att återuppta cykeln trycker du på knappen "MEMO" igen. På så sätt kan du tömma behållaren eller lämna maskinen utan uppsikt en kort stund.

Röd

9 När denna symbol visas är vattenbehållaren tom.



10 Ta bort vattenbehållaren, skölj och fyll på den med friskt vatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.



11 Töm droppskålen och sätt tillbaka den.



12 Töm skålen och sätt tillbaka den under både ång-/varmvattenröret och kaffemunstycket.

Gul

13 Tryck på knappen "MEMO" för att starta sköljningscykeln.



Gul

Obs!
Sköljningscykeln kan pausas genom att trycka på knappen "MEMO". För att återuppta cykeln trycker du på knappen "MEMO" igen. På så sätt kan du tömma behållaren eller lämna maskinen utan uppsikt en kort stund.

Röd

14 När vattenmängden som behövs för sköljningscykeln har runnit ut visas denna symbol.
Tryck på knappen "⏻" för att avsluta avkalkningscykeln.

Obs!
Om vattenbehållaren inte fylls upp till MAX-nivån kan ytterligare en sköljningscykel krävas. Fyll på vattenbehållaren igen och sätt tillbaka den i maskinen.
Upprepa från steg 13.



15 Maskinen värms upp och utför en automatisk sköljningscykel. Ta bort och töm skålen. Töm droppskålen och sätt tillbaka den.



16 Ta bort det lilla vita filtret och placera vattenfiltret "INTENZA+" i vattenbehållaren om det var monterat.



17 Sätt tillbaka den automatiska mjölkskummaren.





18 Kontrollera att den är korrekt placerad. Vrid på kromhöljet om den inte går att sätta i. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran.



19 Rengör bryggruppen. Se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen" för ytterligare information.



20 Maskinen är redo att brygga kaffe.

OAVSIKTLIGT AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN

När avkalkningscykeln påbörjats måste den fortsätta ända till slutet utan att maskinen stängs av.
Om avkalkningsprocessen avbryts oavsiktligt (strömavbrott eller om elkabeln oavsiktligt tas ut), följ instruktionerna nedan.



1 Se till att strömbrytaren är i läget "I".



2 Tryck på knappen "⏻" för att slå på maskinen.

Gul

3 Om cykeln avbröts under avkalkningsfasen kommer den att starta om från steg 8 i kapitlet "Avkalkning". Tryck på knappen "MEMO" för att starta om cykeln.

Gul

4 Om cykeln avbröts under sköljningsfasen kommer den att starta om från steg 13 i kapitlet "Avkalkning".
Tryck på knappen "MEMO" för att starta om cykeln.

PROGRAMMERING

Maskinens funktioner kan skräddarsys med hjälp av programmeringsmenyn.

Följande inställningar kan justeras



Gul

Kaffetemperatur
Med den här funktionen kan du justera kaffets bryggningstemperatur.



Gul

Timer (standby)
Med den här funktionen kan du justera hur lång tid efter den senaste bryggningen maskinen ska sättas i standby-läge.



Gul

Kontrast
Med den här funktionen kan du justera kontrasten på skärmen för att se meddelandena skarpare.



Gul

Vattenhårdhet
Med den här funktionen kan du justera inställningarna för vattenhårdheten utifrån området du bor i.
1 = mycket mjukt vatten
2 = mjukt vatten
3 = hårt vatten
4 = mycket hårt vatten
För mer information, se kapitlet "Mätning och programmering av vattenhårdheten".



Gul

Vattenfiltret INTENZA+
Med den här funktionen hanteras vattenfiltret "INTENZA+".
För mer information, se kapitlet som rör skötsel av filtret.



Gul

Avkalkningscykel
Med den här funktionen kan du köra avkalkningscykeln.

Gul

Fabriksinställningar
Med den här funktionen kan du återställa alla fabriksinställningar.

Programmering av maskinen

Exemplet visar hur du programmerar skärmens kontrast. Gör på samma sätt för att programmera de andra funktionerna.

Grön

Du kan bara komma till programmeringsmenyn när maskinen är påslagen och denna skärm visas.



1 Tryck på knappen "☰" för att komma till programmeringen.



Gul

2 Huvudskärmen visas.





Gul

3 Tryck på knappen "☰" för att rulla igenom alternativen tills funktionen för skärmens kontrast visas.



4 Tryck på knapparna "MEMO" och "☕" för att öka eller minska funktionens värde.



Gul

5 När värdet har ändrats visas meddelandet "OK". Tryck på knappen "☰" för att bekräfta ändringen.





6 Tryck på knappen "⏻" för att lämna programmeringsmenyn.

Obs!
Maskinen lämnar automatiskt programmeringsläget om ingen knapp trycks ned under 3 minuter. Ändrade värden som inte har bekräftats kommer inte att sparas.

FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ SKÄRMEN

Maskinen är utrustad med ett färgkodssystem som gör det lättare för användaren att tolka skärmmeddelandena.
Symbolernas färgkod baseras på trafikljusprincipen.

Klarmeddelanden (gröna)

	Maskinen är redo för bryggning av drycker.
	Maskinen är redo för bryggning av förmalet kaffe.
	Varmt vatten matas ut.
	Utflöde av ånga.
	Maskinen håller på att brygga en kopp espresso.
	Maskinen håller på att brygga en kopp kaffe.
	Maskinen håller på att brygga två koppar espresso.
	Maskinen håller på att brygga två koppar kaffe.
	Maskinen programmerar mängden espresso som ska bryggas.

Klarmeddelanden (gröna)	
	Maskinen programmerar mängden kaffe som ska bryggas.
	Bryggning av espresso med förmalet kaffe pågår.
	Bryggning av kaffe med förmalet kaffe pågår.
	Maskinen håller på att värmas upp för att mata ut drycker.

Varningssignaler (Gula)	
	Maskinen håller på att värmas upp.
	Maskinen håller på att utföra sköljningscykeln. Vänta tills maskinen har avslutat cykeln.
	Maskinens vattenfilter "INTENZA+" behöver bytas ut.
	Bryggruppen håller på att återställas till följd av en maskinåterställning.
	Fyll på bönbehållaren igen med kaffebönor.
	Fyll kretsen.
	Maskinen behöver avkalkas. Tryck på knappen "MEMO" för att starta avkalkningsprocess. Följ stegen som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksanvisning. För att utföra avkalkningen i ett senare skede, tryck på knappen "" för att fortsätta använda maskinen. Observera att om avkalkningen inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.

Varningssignaler (Röda)	
	Sätt in droppskålen med sumplådan ända in i maskinen och stäng service-luckan.
	Fyll på bönbehållaren.
	Bryggruppen måste sättas in i maskinen.
	Töm sumplådan. Vänta 5 sekunder innan du sätter tillbaka den.
	Fyll på vattenbehållaren.
	Maskinen fungerar inte. Felkoden visas i det nedre hörnet till höger. För felkoderna 1 -3 - 4 - 5, se kapitlet "Problemlösning". För alla andra felkoder, följ instruktionerna nedan: Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Prova 2 eller 3 gånger. Om maskinen inte startar, kontakta Philips SAECO hotline i ditt land och uppge felkoden som visas på skärmen. Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.saeco.com/support.

PROBLEMLÖSNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problemen som skulle kunna uppstå på din maskin.
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedan angiven information, se listan med FAQ på webbsidan **www.saeco.com/support** eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.
Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan **www.saeco.com/support**.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Felkod 1 Kaffekvarnen är blockerad.	Kaffekanalen är tilltäppt.	Gör noggrant rent kaffekanalen enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen".
Felkod 3-4 Bryggruppen är blockerad och kan inte tas ut.	Bryggruppen är i fel läge.	Stäng serviceluckan. Stäng av och sätt på maskinen. Bryggruppen sätts automatiskt tillbaka till ursprungligt läge.
Felkod 5 Fel i vattenkretsen.	Luft i vattenkretsen.	Ta bort och sätt tillbaka vattenbehållaren några gånger och försäkra dig om att den sätts in korrekt. Försäkra dig om att vattenbehållarens utrymme är rent.
		Ta bort vattenfiltret Intenza+ om det är installerat. Stäng av och sätt på maskinen igen.
	Maskinens krets har kalkats igen.	Avkalka maskinen.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen sätts inte på.	Maskinen är inte ansluten till elnätet eller så står strömbrytaren på "O".	Anslut maskinen till elnätet och ställ strömbrytaren på "I".
Droppskålen blir full även om inget vatten tappas.	Ibland tömmer maskinen automatiskt ut vattnet i droppskålen för att hantera sköljningen av kretsarna och garantera optimal drift.	Detta är ett normalt beteende för maskinen.
Maskinen visar alltid den röda symbolen.	Sumplådan har tömts när maskinen var avstängd.	Sumplådan måste alltid tömmas medan maskinen är påslagen. Vänta tills symbolen visas innan du sätter in sumplådan.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Kopparna är kalla.	Värm kopparna med varmvatten.
	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Ställ in temperaturen enligt beskrivningen i kapitlet "Programmering".
	Maskinens krets har kalkats igen.	Avkalka maskinen.
Inget utflöde av varmvatten eller ånga.	Ång-/varmvattenrörets öppning är tilltäppt.	Rengör ångrörets öppning med en nål. **Innan detta moment utförs ska man försäkra sig om att maskinen är avstängd och har kallnat.**
Kaffet är inte tillräckligt krämigt (se anmärkning)*.	Kaffeblandningen är inte av lämplig typ, eller så är kaffet inte färskrostat eller för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningsgraden enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
Maskinens uppvärmning tar för lång tid på sig eller det kommer ut för lite vatten.	Maskinens krets har kalkats igen.	Avkalka maskinen.
Omöjligt att dra ut bryggruppen.	Bryggruppen är i fel läge.	Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Bryggruppen sätts automatiskt tillbaka till ursprungligt läge.
	Sumplådan är insatt.	Ta bort sumplådan innan du tar bort bryggruppen.
Omöjligt att sätta in bryggruppen.	Bryggruppen är inte i viloläge.	Försäkra dig om att bryggruppen är i viloläge enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen".
	Kugghjulsmotorn är inte i rätt position.	Sätt in droppskålen och sumplådan. Stäng serviceluckan. Sätt på maskinen utan att sätta in bryggruppen. Kugghjulsmotorn går tillbaka till rätt position. Stäng av maskinen och sätt in bryggruppen igen enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen".
Maskinen maler kaffebönorna men inget kaffe kommer ut (se anmärkning)*.	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").
	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffemunstycket är smutsigt.	Rengör kaffemunstycket.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Kaffet är för vattnigt (se anmärkning)*.	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe enligt beskrivningen i kapitlet “Saeco Adapting System”.
	Kaffekvarnen i keramik är inställd på grovmalning.	Ställ in den keramiska kaffekvarnen på en finare malning (se kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik").
Kaffet bryggs för långsamt (se anmärkning)*.	Kaffekvarnen maler för fint.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Kretsen är inte fylld.	Fyll kretsen (se kapitlet “Första gången maskinen används").
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").
Kaffe läcker ut utanför kaffemunstycket.	Kaffemunstycket är tilltäppt.	Rengör kaffemunstycket och dess hål.
Mjölken skummas inte.	Den Automatiska Mjölkskummaren har satts för långt in. Mjölken sugs inte upp.	Låt den automatiska mjölkskummaren svalna. Flytta den nedåt en liten bit. Sätt tillbaka den på rätt plats.
Den skummade mjölken är för kall.	Kopparna är kalla.	Värm kopparna med varmvatten.
Maskinen är i demonstrationsläge.	Knappen “⏻” har hållits intryckt i mer än 8 sekunder.	Dra ur elkabeln och sätt på maskinen igen.

Obs!

(*)Dessa problem kan uppfattas som normala om man har bytt kaffeblandning eller om maskinen just har installerats. Vänta i så fall tills maskinen utför en självjustering enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARING

Standby



Saecos superautomatiska espressomaskin har utformats för energibesparing, vilket bevisas av energimärkningen i Klass A.

Efter 15 minuters inaktivitet stängs maskinen av automatiskt (om ingen annan standby-tid har programmerats). Om en dryck har tillretts utför maskinen en sköljningscykel.

I standby-läge är energiförbrukningen lägre än 1Wh.
Tryck på knappen "⏻" för att slå på maskinen (om strömbrytaren på maskinen baksida är i läget "I"). Om kokaren är kall utför maskinen en sköljningscykel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning	Se märkskylten på serviceluckans insida
Ramens material	Termoplast
Storlek (l x h x b)	215 x 330 x 429 mm
Vikt	6,7 kg
Elkabelns längd	800 - 1200 mm
Kontrollpanel	På framsidan
Automatisk mjölkskummare	Specialdel för cappuccino
Koppstorlek	Upp till 152 mm
Vattenbehållare	1,8 liter - Borttagbar
Bönbehållarens kapacitet	250 g
Sumplådans kapacitet	15
Pumptryck	15 bar
Kokare	Rostfritt stål
Säkerhetsanordningar	Termosäkring

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

Service

Vi vill vara säkra på att du är nöjd med din maskin.
Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på **www.saeco.com/welcome**. På så sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser om rengöring och avkalkning.

För service eller teknisk support, gå till Philips webbsida på **www.saeco.com/support** eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan **www.saeco.com/support.**

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER

Använd endast Saeco underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Dessa produkter kan köpas i Philips webbshop på adressen **www.shop.philips.com/service**, hos din lokala återförsäljare eller hos auktoriserade servicecenter.
Om du har svårt att hitta de rätta underhållsprodukterna för din maskin, kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan **www.saeco.com/support**.

Översikt över underhållsprodukter:

- Avkalkningsmedel CA6700

- Patron vattenfilter INTENZA+ CA6702

- Smörjfett HD5061

- Avfettningstabletter CA6704

- System för rengöring av mjölkkretsen: CA6705

- Underhållssats CA6706

Rev.00 del 30-12-14

421946014341

Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förvarning.

PHILIPS

www.saeco.com/welcome