



RI9125/24

## Lietošanas instrukcija

Cienījamais klient,  
apsveicam ar mūsu augstākās kvalitātes kafijas  
nosēdumu tīrišanas līdzekļu iegādi. Ar šo tīrišanas  
līdzekli jūs varēsiet noņemt visus netīrumus un  
likvidēt aizsprostojumus, ko uz kafijas  
pagatavošanas daļas un kafijas filtriem radījuši  
kafijas nosēdumi un kafijas eļjas.

Šo līdzekli var izmantot arī termosu un kafijas tasīšu  
tīrišanai.

Lai nodrošinātu, ka jūsu ierīce darbojas perfekti, tīriet  
to ik pēc divām nedēļām vai ik pēc 250 kafijas tasīšu  
pagatavošanas.

**Brīdinājums:** kafijas nosēdumu tīrišanas līdzeklim  
nav atkalkojošas īpašības. Atkalkošanai mēs iesakām  
izmantot Saeco Decalcifier atkalkošanas līdzekli.

### Izmantojet espresso/ kafijas automātos tīrišanas programmas laikā

Ievērojiet ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas.

### Izmantojet espresso/ kafijas automātos maltās kafijas nodalījumā

Zem kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti,  
maltās kafijas nodalījumā ielieciet tableti un  
nospiediet taustītu, kas atbilst maltās kafijas  
pagatavošanas funkcijai. Uzsāciet vienu kafijas  
pagatavošanas ciklu. Kad ir pagatavota 1/2 krūzīte  
ūdens, izslēdziet ierīci, izmantojot ieslēgšanas/  
izslēgšanas slēdzi, un apmēram 15 minūtes ļaujiet  
šķidumam iedarboties. Ieslēdziet ierīci no jauna,  
lai pabeigtu gatavošanas ciklu. Tad noņemiet  
kafijas pagatavošanas grupu un uzmanīgi  
noskalojiet, izmantojot tīru ūdeni. Pirms turpināt  
ierīces lietošanu, pagatavojet divas tases kafijas,  
izvēloties maltās kafijas funkciju, bet  
nepievienojot maltās kafijas nodalījumā kafiju.

Pagatavoto ūdeni izlejiet. Lai tīrītu pilēšanas  
paplāti, ievietojiet tajā tableti un piepildiet līdz 2/3  
ar karstu ūdeni. Ľaujiet tīrišanas šķidumam  
apmēram 30 minūtes iedarboties. Rūpīgi  
noskalojiet.

Tagad kafijas pagatavošanas nodalījumā vairs  
nevajadzētu būt kafijas atliekām.

### Lietošana ierīcēs bez maltās kafijas nodalījuma

Ielieciet tableti krūzītē un piepildiet to ar karstu  
ūdeni. Pagaidiet, līdz tablete ir pilnībā izkususi.  
Noņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu un  
tīriet filtrus un kafijas padeves krānu ar  
sagatavoto tīrišanas šķidumu. Iespējams izmantot  
sūkli vai mazu birstīti. Ľaujiet šķidumam vismaz  
15 minūtes iedarboties. Izskalojiet kafijas  
pagatavošanas nodalījumu ar tīru ūdeni un  
novietojiet atpakaļ uz kafijas automāta. Lai tīrītu  
pilēšanas paplāti, ievietojiet tajā tableti un  
piepildiet līdz 2/3 ar karstu ūdeni. Ľaujiet tīrišanas  
šķidumam apmēram 30 minūtes iedarboties, tad  
izlejiet to un izskalojiet paplāti.

Tagad kafijas pagatavošanas nodalījumā vairs  
nevajadzētu būt kafijas atliekām.

### Lietošana ierīcēm ar filtrkausīnu

Pirms tīrišanas izslēdziet ierīci un ļaujiet tai  
atdzist, lai izvairītos no apdegumu riska.  
Noskrūvējiet filtrkausīnu, noņemiet filtru un  
ielieciet to traukā. Pievienojiet tableti un piepildiet  
trauku ar karstu ūdeni. Ľaujiet šķidumam  
apmēram 30 minūtes iedarboties, tad izlejiet un  
skalojiet ar lielu daudzumu ūdens.

Tagad filtrkausīnam jābūt tīram. Ievietojiet atpakaļ  
filtru, ko iepriekš izņēmāt no filtrkausīna. Pirms  
atkāl ietiekt ierīci, pagatavojet vienu tasīti kafijas,  
nepievienojot kafiju. Pagatavoto ūdeni izlejiet.

### Lietošana termosiem vai kafijas tasītēm

Ielieciet tableti termosā vai kafijas tasītē, aizpildiet  
līdz 2/3 ar karstu ūdeni un ļaujiet šķidumam  
apmēram 30 minūtes iedarboties. Rūpīgi  
noskalojiet.



RI9125/24

## Lietošanas instrukcija

Cienījamais klient,  
apsveicam ar mūsu augstākās kvalitātes kafijas  
nosēdumu tīrišanas līdzekļu iegādi. Ar šo tīrišanas  
līdzekli jūs varēsiet noņemt visus netīrumus un  
likvidēt aizsprostojumus, ko uz kafijas  
pagatavošanas daļas un kafijas filtriem radījuši  
kafijas nosēdumi un kafijas eļjas.

Šo līdzekli var izmantot arī termosu un kafijas tasīšu  
tīrišanai.

Lai nodrošinātu, ka jūsu ierīce darbojas perfekti, tīriet  
to ik pēc divām nedēļām vai ik pēc 250 kafijas tasīšu  
pagatavošanas.

**Brīdinājums:** kafijas nosēdumu tīrišanas līdzeklim  
nav atkalkojošas īpašības. Atkalkošanai mēs iesakām  
izmantot Saeco Decalcifier atkalkošanas līdzekli.

### Izmantojet espresso/ kafijas automātos tīrišanas programmas laikā

Ievērojiet ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas.

### Izmantojet espresso/ kafijas automātos maltās kafijas nodalījumā

Zem kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti,  
maltās kafijas nodalījumā ielieciet tableti un  
nospiediet taustītu, kas atbilst maltās kafijas  
pagatavošanas funkcijai. Uzsāciet vienu kafijas  
pagatavošanas ciklu. Kad ir pagatavota 1/2 krūzīte  
ūdens, izslēdziet ierīci, izmantojot ieslēgšanas/  
izslēgšanas slēdzi, un apmēram 15 minūtes ļaujiet  
šķidumam iedarboties. Ieslēdziet ierīci no jauna,  
lai pabeigtu gatavošanas ciklu. Tad noņemiet  
kafijas pagatavošanas grupu un uzmanīgi  
noskalojiet, izmantojot tīru ūdeni. Pirms turpināt  
ierīces lietošanu, pagatavojet divas tases kafijas,  
izvēloties maltās kafijas funkciju, bet  
nepievienojot maltās kafijas nodalījumā kafiju.

Pagatavoto ūdeni izlejiet. Lai tīrītu pilēšanas  
paplāti, ievietojiet tajā tableti un piepildiet līdz 2/3  
ar karstu ūdeni. Ľaujiet tīrišanas šķidumam  
apmēram 30 minūtes iedarboties, tad izlejiet to un  
izskalojiet paplāti.

### Lietošana termosiem vai kafijas tasītēm

Ielieciet tableti termosā vai kafijas tasītē, aizpildiet  
līdz 2/3 ar karstu ūdeni un ļaujiet šķidumam  
apmēram 30 minūtes iedarboties. Rūpīgi  
noskalojiet.

PHILIPS

PHILIPS