

HD2698

EN	Important information leaflet
IN	Pamflet informasi penting
KO	중요 정보 책자
MS-MY	Risalah maklumat penting
TH	เอกสารข้อมูลสำคัญ
VI	Tờ rơi về thông tin quan trọng
ZH-CN	重要信息手册
ZH-TW	重要資訊手冊

شارة تضمين معلومات مهمة AR  
ذفريحة اطلاعات مهم FA

PHILIPS



技术规格如有变更，恕不另行通知。  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利

HD2698\_Safety\_ROW\_V1.2

3140 035 29821

## English

### 1 Important

Read this leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

#### Danger

- Never immerse the appliance in water.
- Do not insert oversize foods and metal foil packages into the toaster; as this may cause fire or electric shock.

#### Warning

- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Do not let the appliance operate unattended.
- Do not operate the appliance under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as this may cause fire.
- To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray (see User Manual Chapter 5 Cleaning).
- Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.
- Keep the cord away from hot surfaces.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is only intended for toasting bread. Do not put any other ingredients in the appliance, as this may lead to a hazardous situation.

#### Caution

- Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Avoid touching the metal parts of the toaster; as they become very hot during toasting. Only touch the controls.
- Do not place the toaster on a hot surface.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.

- Always unplug the appliance after use.
- The toaster is intended for household use only and may only be used indoors. It is not intended for commercial or industrial use.
- If a slice of bread gets stuck inside the toaster, unplug the appliance and let it cool down before you try to remove the bread.
- Do not use a knife or a sharp tool, as these may cause damage to the heating elements.
- The warming rack is only intended for warming up rolls or croissants. Do not put any other ingredients on the warming rack, as this may lead to a hazardous situation.

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

### Recycling



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC:



Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

### 2 Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

### Indonesia

#### 1 Penting

Bacalah pamflet ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

#### Bahaya

- Jangan sekali-kali merendam alat dalam air.
- Jangan memasukkan makanan yang terlalu besar dan kemasan aluminium foil ke dalam pemanggang, karena dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

#### Peringatan

- Sebelum menghubungkan alat, periksa apakah tegangan listrik (voltage) yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan tegangan listrik setempat.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecacatan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan alat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan dalam pengawasan.
- Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak yang berusia di bawah 8 tahun.
- Jangan biarkan alat bekerja tanpa diawasi.
- Jangan menjalaran alat di bawah atau dekat tirai atau bahan yang mudah terbakar atau di bawah lemari gantung, karena dapat menyebabkan kebakaran.
- Untuk mencegah risiko kebakaran, sering kali bersihkan remah dari baki remah (lihat Petunjuk Pengguna Bab 5 Membersihkan).
- Segera cabut steker pemanggang apabila timbul api atau asap.
- Jauhkan kabel listrik dari permukaan yang panas.
- Alat ini tidak ditujukan untuk dioperasikan dengan menggunakan timer eksternal atau sistem remote control terpisah.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat servis resmi Philips, atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini hanya untuk memanggang roti. Jangan memasukkan bahan lain ke dalam alat, karena dapat membahayakan.

#### Perhatian

- Jangan biarkan kabel listrik menggantung di tepi meja atau di tempat alat berada.
- Hindari menyentuh bagian logam pemanggang roti, karena menjadi sangat panas selama memanggang. Sentuh kontrolnya saja.
- Jangan meletakkan pemanggang pada permukaan yang panas.
- Alat hanya boleh dihubungkan ke stopkontak dinding yang memiliki arde.
- Selalu cabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Pemanggang digunakan hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan hanya boleh dipakai di dalam rumah. Alat tidak dimaksudkan untuk keperluan komersial atau industri.

- Apabila sepotong roti menempel di dalam pemanggang, cabut steker pemanggang lalu biarkan dingin sebelum Anda mengeluarkan roti. Jangan menggunakan pisau atau alat yang tajam, karena akan merusak elemen-elemen pemanas.
- Rak penghangat hanya untuk menghangatkan roti atau croissant. Jangan memasukkan bahan lain ke dalam rak penghangat, karena dapat membahayakan.

### Medan elektromagnet (EMF)

Alat Phillips ini mematuhi semua standar yang terkait dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

### Mendaur ulang



Produk Anda dibuat dengan materi dan komponen berkualitas tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.

Bila melihat simbol tempat sampah yang disilang pada produk, berarti produk tersebut tercakup dalam Petunjuk Eropa 2002/96/EC:



Jangan buang produk ini dengan limbah rumah tangga lainnya. Ketahui peraturan setempat tentang pengumpulan terpisah untuk produk listrik dan elektronik. Pembuang produk yang benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### 2 Garansi & servis

Jika Anda memerlukan servis atau informasi atau mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di [www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr) atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam pamflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

### 한국어

#### 1 주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 책자를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

#### 위험

- 본체는 절대로 물에 담그지 마십시오.
- 토스터에 너무 큰 음식이나 금속성 호일을 절대 넣지 마십시오. 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

#### 경고

- 제품을 벽면 콘센트에 연결하기 전에 제품 바닥에 표시되어 있는 전압이 사용 지역의 전압과 일치하는지 확인하십시오.
- 8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하여면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오. 8세 이하 및 관리 하에 있지 않은 어린이가 제품을 청소 및 관리 할 수 없습니다.
- 제품 및 코드를 8세 이하 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품이 작동 중일 때는 자리를 비우지 마십시오.
- 커튼이나 가연성 물질 또는 벽장 아래에서는 제품을 사용하지 마십시오. 불이 옮겨 불을 수 있습니다.
- 화재 예방을 위해 주기적으로 빵 부스러기 반침대에서 부스러기를 제거하십시오(사용자 설명서의 5장 청소 참조).
- 불이나 연기가 관찰되면 즉시 토스터의 플러그를 뽑으십시오.
- 코드가 제품의 끄거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모콘 시스템으로 작동할 수 없습니다.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위하여 필립스 공인 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체 하십시오.
- 이 제품은 식빵을 굽는 용도로만 사용하십시오. 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 다른 재료를 넣지 마십시오.

#### 주의

- 제품이 올려져 있는 식탁이나 조리대의 가장자리로 전원 코드가 훌러내리지 않도록 하십시오.
- 토스터 작동 중에는 금속 부분이 매우 뜨거워 만지지 않도록 조심하십시오. 조절 장치만 만지십시오.
- 토스터를 끄거운 표면에 올려 놓지 마십시오.
- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 사용 후에는 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 토스터는 가정용이며 실내에서만 사용하십시오. 본 제품은 상업용이나 업소용으로 제작되지 않았습니다.
- 토스터 안에 식빵이 끓었을 경우, 플러그를 뽑고 토스터가 식은 다음 식빵을 꺼내십시오. 칼과 같은 날카로운 물건을 사용하면 전열선이 손상될 수 있습니다.
- 빵 데우기 반침대는 롤빵 또는 크라상을 데우는 용도로만 사용하십시오. 위험할 수 있으므로 다른 재료는 빵 데우기 반침대에 놓지 마십시오.

### EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

### 재활용



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다. 제품에 WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.



제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르셔야 합니다. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.

### 2 품질 보증 및 서비스

서비스 또는 정보가 필요하거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지 ([www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr))를 방문하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터에 내놓은 제품 보증서를 참조하십시오.

\*주)필립스전자: (02)709-1200 \*고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담) \*주)필립스전자: (02)709-1200 \*고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

### Bahasa Melayu

#### 1 Penting

Baca risalah ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

#### Bahaya

- Jangan sekali-kali menenggelamkan perkakas ke dalam air;
- Jangan masukkan makanan yang terlalu besar dan paket kerajang logam ke dalam pembakar roti, kerana ini boleh menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.

#### Amaran

- Periksa sama ada voltan yang ditunjukkan pada dasar perkakas sepadan dengan voltan setempat sebelum anda menyambungkan perkakas.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak kecuali mereka berumur lebih daripada 8 tahun dan diawasi.
- Simpan perkakas dan kordnya jauh daripada jangkauan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 8 tahun.
- Jangan biarkan perkakas ini dikendalikan tanpa dijaga.
- Jangan kendalikan perkakas di bawah atau berhampiran dengan langit atau lain-lain bahan mudah terbakar atau di bawah kabinet dinding, kerana ini boleh menyebabkan kebakaran.
- Untuk mengelakkan risiko kebakaran, keluarkan serdad dengan kerap daripada bekas serdad (lihat Manual Pengguna Bab 5 Pembersihan).
- Cabut plag pembakar dengan segera sekiranya api atau asap dikesan.
- Jauhkan korod dari permukaan yang panas.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk dikendalikan menggunakan pemas luaran atau sistem kawalan jauh yang bersasingan.
- Jika kord kuasa rosak, anda hendaklah menggantinya di Philips, pusat servis yang disahkan oleh Philips ataupun orang yang layak seumpamanya untuk mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini hanya dimaksudkan untuk membakar roti. Jangan letakkan sebarang bahan lain di dalam perkakas, kerana ini akan menyebabkan keadaan berbahaya.

#### Awas

- Jangan biarkan kord kuasa terjuntai dari tepi meja atau permukaan yang panas.
- Elakkan daripada menyentuh bahagian logam pembakar roti, kerana ia akan menjadi sangat panas semasa pembakaran roti. Sentuh butang kawalan sahaja.
- Jangan letak pembakar di atas permukaan yang panas.
- Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibumik.
- Cabut plag perkakas setiap kali selepas digunakan.
- Pembakar roti ini hanya dimaksudkan untuk kegunaan rumah sahaja dan hanya boleh digunakan di dalam bangunan sahaja. Ia tidak dimaksudkan untuk penggunaan komersial atau industri.
- Jika sekeping roti tersebut di dalam pembakar roti, cabut plag perkakas dan biarkan ia sejuk sebelum anda cuba mengeluarkan roti tersebut. Jangan gunakan pisau atau alat tajam, kerana ini semua akan menyebabkan kerosakan kepada elemen pemanasan.
- Rak pemanasan hanya dimaksudkan untuk memanaskan rol atau kroisan. Jangan letakkan lain-lain bahan di atas rak pemanasan, kerana ini akan menyebabkan keadaan bahaya.

### Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan menurut arahan dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.

### Kitar semula



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula. Apabila simbol tong beroda yang dipangkas ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diluputi

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه را هنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

خطر

- هرگز دستگاه را در آب فرو نکنید.
- از فوار دادن تکه های بزرگ غذا و بسته های فویل در توستر خودداری کنید. چون باعث انش سویی یا برق گرفتگی می شود.

هشدار

- قبل از اتصال دستگاه به برق برسی کنید که ولتاژ متناسب شده در پایین دستگاه با ولتاژ برق محل شما مطابقت داشته باشد.

دهش

- فویل سلک الطاقة الگلهی قبلاً توصیل اجهاء.
- بکن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق بورقة المنيوم في المحمصة. فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

خذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.
- لا تدخل أطعمة كبريتة المجم أو مخلفة بورقة المنيوم في المحمصة.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق بورقة المنيوم في المحمصة. فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق بورقة المنيوم في المحمصة. فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

دهش

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.

دهش

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق بورقة المنيوم في المحمصة. فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق بورقة المنيوم في المحمصة. فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق بورقة المنيوم في المحمصة. فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق بورقة المنيوم في المحمصة. فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق بورقة المنيوم في المحمصة. فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق بورقة المنيوم في المحمصة. فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق بورقة المنيوم في المحمصة. فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

غذیر

- خذير المهاز بالبلاط على الإطباق.

غذیر

## Điên từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến điện từ trường (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay việc sử dụng các thiết bị này là an toàn.

## Tái chế



Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng các vật liệu và thành phần chất lượng cao, có thể tái chế và sử dụng lại.

Khi bạn nhìn thấy biểu tượng rác có vòng tròn đầu thập chót đính kèm theo sản phẩm, có nghĩa là sản phẩm được kiểm soát theo Chỉ thị Châu Âu 2002/96/EC:



Không được thải bỏ sản phẩm chung với rác thải sinh hoạt. Hãy tìm hiểu các quy định của địa phương về việc thu gom riêng các sản phẩm điện và điện tử. Việc thải bỏ sản phẩm cũ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe con người.

## Bảo hành & dịch vụ

Nếu bạn cần biết dịch vụ, thông tin hay gấp trực tiếp, vui lòng vào website của Philips tại [www.philips.com](http://www.philips.com) hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (Bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành khớp thẻ giày). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.

## 简体中文

### 1 重要信息

使用本产品之前, 请仔细阅读本说明书并妥善保管, 以供日后参考。

#### 危险

- 切勿将本产品浸泡于水中。
- 切勿将过大的食物和金属箔纸包装的食物放入烤面包机中, 否则可能会导致火灾或电击。

#### 警告

- 在将产品接通电源以前, 首先确认产品底部所标示的电压是否与当地的电压相符。
- 本产品不适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用, 除非有人对他们使用本产品进行监督或指导, 以确保他们安全使用, 并且让他们明白相关的危害。不得让儿童玩耍本产品。不要让儿童进行清洁和保养, 除非儿童已年满 8 周岁且在有人监督的情况下。
- 应将产品及其线缆置于 8 周岁以下儿童触及不到的地方。
- 产品使用时必须有人看管。
- 不得在窗帘及其它可燃材料下方或附近(或壁橱下方)使用本产品, 否则可能引起火灾。
- 为避免火灾危险, 请经常清除面包屑底盘中的面包屑(请参阅用户手册中的第五章“清洁”)。
- 如果发现火焰或冒烟, 请立即切断烤面包机电源。
- 确保让线缆远离高温表面。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的专员人员来更换。
- 本产品仅限于烘烤面包。切勿将任何其它原料放入产品中, 否则可能会导致危险情况。

#### 注意

- 不要将电源线悬挂在放置产品支架的桌子或工作台的边缘上。
- 不要触摸烤面包机的金属部件, 因为在烘烤过程中金属部件的温度极高。仅接触控制钮位置。
- 请勿将烤面包机放置在高温表面上。
- 只将产品连接到有接地的电源插座。
- 用完本产品后, 请务必将其插头拔掉。
- 本烤面包机为家用产品, 只能在室内使用。不适用于商业或工业用途。
- 如果面包片卡在烤面包机裡, 请拔掉产品插头, 并先让烤面包机降温再尝试拿出麵包。请勿使用刀子或锋利工具, 这样可能会损毁加热功能。
- 温热架仅适用于加热麵包捲或可颂麵包。请勿将任何其他食材放在温热架上, 可能会引发危险。

## 2 保修与服务

如果您需要服务或信息, 或者有任何疑问, 请访问飞利浦网站: [www.philips.com](http://www.philips.com)。您也可与您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系(可从全球保修卡中找到其电话号码)。如果您所在的国家/地区没有 Philips 客户服务中心, 请向当地的 Philips 经销商求助。

## 繁體中文

### 1 重要事項

在使用本產品前, 請先仔細閱讀本手冊, 並保留手冊以供日後參考。

#### 危險

- 切勿將本產品浸泡於水中。
- 切勿將體積过大及包覆錫箔紙的食材放入烤麵包機中, 這可能導致火災或電擊。

#### 警告

- 在連接本產品的電源之前, 請確認本產品機體底部所標示的電壓與當地的室內電壓是否相同。
- 本產品可供 8 歲以上兒童、身體官能或智能能力退化者, 或是經驗與使用知識缺乏者使用, 但需要有人在旁監督或適當指示如何安全使用本產品, 以及可能遭受的危險。請勿讓小孩把玩本產品。不得讓 8 歲以下兒童於無人在旁監督時, 清潔與維護產品。
- 產品和其電源線請放在 8 歲以下兒童無法取得之處。
- 本產品運作時切勿置之不管。
- 不要在窗簾下或其他易燃性材料附近或在壁櫈下方操作本產品。此舉將有造成火災的危險。
- 為降低火災的危險, 請經常清除集屑盤中的碎屑(請參閱使用者手冊第 5 章「清潔」)。
- 發現有火花或冒煙時, 請立即拔掉插頭。
- 電源線應遠離高溫表面。
- 本產品的設計不是為了透過外部定時器或獨立遙控系統來進行操作。
- 如果電線損壞, 您必須將其交由 Philips 授權之服務中心, 或是具備相當資格的技師進行更換, 以免發生危險。
- 本產品僅適用於烤麵包。請勿將任何其他食材放在產品中, 可能會發生危險。

#### 注意

- 請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌或流理台邊緣。
- 因為烘烤麵包期間, 機體的金屬會變得非常燙, 請避免碰觸此部份。僅可碰觸機身的控制鈕位置。
- 請勿將烤麵包機放置在高溫表面上。
- 只將產品連接到有接地的電源插座。
- 用完本產品後, 請務必將插頭拔掉。
- 本烤麵包機為家用產品, 只能在室內使用。
- 不適用於商業或工業用途。
- 如果麵包片卡在烤麵包機裡, 請拔掉產品插頭, 並先讓烤麵包機降溫再嘗試拿出麵包。請勿使用刀子或鋒利工具, 這樣可能會損壞加熱功能。
- 溫熱架僅適用於加熱麵包捲或可頌麵包。請勿將任何其他食材放在溫熱架上, 可能會發生危險。

#### 電磁波 (EMF)

本 Philips 產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。只要妥善使用並依照本使用手冊之說明進行操作, 根據現有的科學研究資料, 使用本產品並無安全顧慮。

#### 回收



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造, 可回收和重複使用。

當產品附有叉的附輪回收筒標籤時, 代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC :



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

## 2 保固與服務

若您需要相關資訊或有任何問題, 請瀏覽 Philips 網站 [www.philips.com](http://www.philips.com), 或連絡您當地的 Philips 顧客服務中心(您可以在全球保證書上找到聯絡電話)。若當地沒有顧客服務中心, 請洽詢當地的 Philips 經銷商。

#### 回收



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号, 则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC:



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解