



Bahasa Melayu
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>
<div> <div><div><span><b>1</b></span> <span><b>Penting</b></span></div></div></div> <div>Baca nialah maklumat Penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan pengisar dan simpan uti untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Am</b></span></div></div>
<div>Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Bahaya</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa cecair lain, atau membiarkannya di bawah paip. Hanya gunakan kain lembab untuk membersihkan unit motor.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Amaran</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.</li><li>Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.</li><li>Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur atau bahagian lain telah rosak.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan balang pengisar atau bikar pengisar kering untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.</li><li>Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa pengawasan.</li><li>Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak. Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian kanak-kanak.</li><li>Perkakas boleh digunakan oleh orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.</li><li>Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.</li><li>Jangan sentuh bilah terutama apabila plag perkakas dipasang. Bilah adalah sangat tajam.</li><li>Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam pemroses makanan atau pengisar kerana ini akan menolaknya keluar daripada perkakas disebabkan pengewapan yang mengejut.</li><li>Perkakas ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah sahaja.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Awas</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Matikan perkakas dan tanggalkan daripada bekalan kuasa setiap kali perkakas dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka, mendekati bahagian yang sedang bergerak atau membersihkan perkakas.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.</li><li>Jangan melebihi penunjuk maksimum pada balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) dan mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja).</li><li>Jangan melebihi kuantiti maksimum dan masa pemrosesan yang dinyatakan dalam jadual yang relevan.</li><li>Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) atau mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja) dipasangkan pada unit motor dengan betul.</li><li>Agar dapat mengelak bahaya yang disebabkan penetaan semula tidak sengaja pematian terma, perkakas ini tidak boleh dibekalkan melalui peranti suis luar, seperti pemasa atau disambungkan ke litar yang selalu dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Pengisar</b></span></div></div>
<div><div><span><b>Amaran</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Jangan sekali-kali masukkan jari anda atau objek lain ke dalam balang semasa perkakas sedang berjalan.</li><li>Pastikan unit pisau dipasang dengan ketat pada balang pengisar sebelum anda memasang balang pengisar pada unit motor.</li><li>Jangan sentuh mata unit pisau pengisar apabila anda mengendalikannya atau membersihkannya. Mata unit pisau sangat tajam dan jari anda dengan mudah boleh terluka.</li><li>Jika unit pisau tersekat, cabut plag perkakas sebelum anda mengeluarkan bahan-bahan yang menyekat pisau.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Awas</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Jangan sekali-kali mengisi balang pengisar dengan bahan yang lebih panas dari 80°C.</li><li>Untuk mengelakkan tumpahan, jangan masukkan lebih daripada 1.5 liter cecair ke dalam balang pengisar, terutamanya apabila anda memproses pada kelajuan tinggi. Jangan masukkan melebihi 1.25 liter cecair ke dalam balang pengisar ketika anda memproses cecair panas atau bahan yang mudah berbuih.</li><li>Jika makanan melekat pada dinding balang pengisar, matikan perkakas dan cabut keluar plagnya. Kemudian gunakan spatula untuk mengeluarkan makanan dari dindingnya.</li><li>Sentiasa pastikan tudung ditutup/dipasang dengan betul pada balang dan cawan penyukat dimasukkan dengan betul ke dalam tudung sebelum anda menghidupkan perkakas.</li><li>Jangan biarkan perkakas berjalan selama lebih daripada 2 minit pada satu masa.</li><li>Sentiasa biarkan perkakas menyujuk ke suhu bilik selepas anda memproses setiap kelompok.</li><li>Tahap hingar: Lc = 86dB(A)</li></ul></div>
<div><div><span><b>Medan elektromagnet (EMF)</b></span></div></div>
<div>Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnetik.</div>
<div><div><span><b>Kitar semula</b></span></div></div>
<div>Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di alir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pengutipan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukannya, anda membantu memelihara alam sekitar.</div>
<div><div><span><b>Kunci keselamatan bahana dalam</b></span></div></div>
<div>Ciri ini memastikan supaya anda hanya boleh menghidupkan perkakas jika balang pengisar, pengisar kering atau mangkuk pencincang dipasang dengan betul pada unit motor. Jika balang pengisar, pengisar kering atau mangkuk pencincang dipasang dengan betul, kunci keselamatan terbina dalam akan dibuka.</div>

Perilindung lampau panas
<div>Perkakas dengkap perilindung lampau panas. Jika perkakas menjadi terlampau panas, perkakas akan dimatikan secara automatik (yang mungkin berlaku sewaktu pemrosesan yang berat atau jika perkakas tidak digunakan mengikut arahan dalam manual pengguna). Jika ini berlaku, matikan dahulu perkakas dan cabut plag dan biarkannya menyujuk hingga suhu bilik. Kemudian periksa jika kuantiti bahan yang anda proses tidak melebihi kuantiti yang dinyatakan dalam manual pengguna atau jika sesuatu menyekat unit pisau. Kemudian pasang semula plag utama ke dalam salur keluar kuasa dan hindupkan perkakas semula.</div>
<div><div><span><b>2</b></span> <span><b>Jaminan &amp; servis</b></span></div></div>
<div>Sekiranya anda memerlukan servis atau maklumat atau jika anda menghadapi masalah, sila lawati laman web Philips di <a href="http://www.philips.com">www.philips.com</a> atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam nialah jaminan sekuruh dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.</div>
Portugués
<div><div><span><b>1</b></span> <span><b>Importante</b></span></div></div>
<div>Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar a liquidificadora e guarde-o para uma eventual consulta futura.</div>
<div><div><span><b>Geral</b></span></div></div>
<div>Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.</div>
<div><div><span><b>Perigo</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Nunca mergulhe o motor em água ou noutro líquido, nem o enxágue à torneira. Utilize apenas um pano húmido para limpar o motor.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Aviso</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.</li><li>Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.</li><li>Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras peças estiverem danificados.</li><li>Nunca utilize o copo misturador ou o copo do moinho para ligar e desligar o aparelho.</li><li>Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.</li><li>Este aparelho não pode ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.</li><li>Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos.</li><li>As crianças não podem brincar com o aparelho.</li><li>Não toque nas lâminas, especialmente quando a ficha do aparelho estiver ligada. As lâminas são muito afiadas.</li><li>Tenha cuidado se for vertido um líquido quente para o robot ou a liquidificadora, visto que este pode ser expelido para fora do aparelho devido a um vapor repentino.</li><li>O aparelho destina-se apenas à utilização doméstica.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Atenção</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Desligue o aparelho e desconecte-o sempre da alimentação se o deixar sem supervisão, antes de o montar, desmontar e limpar e de se aproximar de peças móveis em utilização.</li><li>Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.</li><li>Não exceda a indicação máxima no copo misturador, no moinho (apenas modelos específicos) ou na taça da picadora (apenas modelos específicos).</li><li>Não exceda as quantidades e os tempos de preparação máximos indicados na respectiva tabela.</li><li>O aparelho só pode ser ligado se o copo misturador, o moinho (apenas modelos específicos) ou a taça da picadora (apenas modelos específicos) estiver correctamente montado no motor.</li><li>Para evitar perigos devido à reposição inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de ligação externa, como um temporizador ou ligado a um circuito que seja habitualmente ligado e desligado pelo utilitário.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Liquidificadora</b></span></div></div>
<div><div><span><b>Aviso</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Nunca introduza os dedos ou um objecto no copo misturador com o aparelho em funcionamento.</li><li>Certifique-se de que as lâminas estão bem montadas no copo misturador antes de o montar no motor.</li><li>Não toque nos rebordos de corte das lâminas da liquidificadora quando estiver a manuseá-las ou a lavá-las. Estas são muito afiadas e poderá facilmente cortar os dedos.</li><li>Se as lâminas ficarem encravadas, desligue o aparelho da tomada antes de retirar os ingredientes que estão a bloquear as lâminas.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Atenção</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Nunca encha o copo misturador com ingredientes que estejam a uma temperatura superior a 80<span> </span>°C.</li><li>Para evitar salpicos, não deite mais do que 1,5 litros de líquido no copo misturador; especialmente se processar a uma velocidade elevada. Não coloque mais do que 1,25 litros no copo misturador quando processar líquidos quentes ou ingredientes com tendência para formar espuma.</li><li>Se os alimentos aderirem ao copo misturador, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Em seguida, utilize uma espátula para soltar os alimentos.</li><li>Certifique-se sempre de que a tampa está bem fechada/montada e de que o copo medidor está colocado correctamente antes de ligar o aparelho.</li><li>Não deixe que o aparelho funcione durante mais de 2 minutos de cada vez.</li><li>Deixe sempre o aparelho arrefecer entre cada dose preparada.</li><li>Nível de ruído: Lc = 86 dB(A).</li></ul></div>
<div><div><span><b>Ampos electromagnéticos (CEM)</b></span></div></div>
<div>Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.</div>
<div><div><span><b>Reciclagem</b></span></div></div>
<div>No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolta para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.</div>
<div><div><span><b>Bloqueo de segurança incorporado</b></span></div></div>
<div>Esta funcionalidade assegura que só pode ligar o aparelho se o copo misturador, o moinho ou a taça da picadora estiverem correctamente montados, o fecho de segurança integrado será desbloqueado.</div>

Perilindung lampau panas
<div>Perkakas dengkap perilindung lampau panas. Jika perkakas menjadi terlampau panas, perkakas akan dimatikan secara automatik (yang mungkin berlaku sewaktu pemrosesan yang berat atau jika perkakas tidak digunakan mengikut arahan dalam manual pengguna). Jika ini berlaku, matikan dahulu perkakas dan cabut plag dan biarkannya menyujuk hingga suhu bilik. Kemudian periksa jika kuantiti bahan yang anda proses tidak melebihi kuantiti yang dinyatakan dalam manual pengguna atau jika sesuatu menyekat unit pisau. Kemudian pasang semula plag utama ke dalam salur keluar kuasa dan hindupkan perkakas semula.</div>
<div><div><span><b>2</b></span> <span><b>Jaminan &amp; servis</b></span></div></div>
<div>Sekiranya anda memerlukan servis atau maklumat atau jika anda menghadapi masalah, sila lawati laman web Philips di <a href="http://www.philips.com">www.philips.com</a> atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam nialah jaminan sekuruh dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.</div>
Portugués
<div><div><span><b>1</b></span> <span><b>Importante</b></span></div></div>
<div>Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar a liquidificadora e guarde-o para uma eventual consulta futura.</div>
<div><div><span><b>Geral</b></span></div></div>
<div>Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.</div>
<div><div><span><b>Perigo</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Nunca mergulhe o motor em água ou noutro líquido, nem o enxágue à torneira. Utilize apenas um pano húmido para limpar o motor.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Aviso</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.</li><li>Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.</li><li>Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras peças estiverem danificados.</li><li>Nunca utilize o copo misturador ou o copo do moinho para ligar e desligar o aparelho.</li><li>Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.</li><li>Este aparelho não pode ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.</li><li>Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos.</li><li>As crianças não podem brincar com o aparelho.</li><li>Não toque nas lâminas, especialmente quando a ficha do aparelho estiver ligada. As lâminas são muito afiadas.</li><li>Tenha cuidado se for vertido um líquido quente para o robot ou a liquidificadora, visto que este pode ser expelido para fora do aparelho devido a um vapor repentino.</li><li>O aparelho destina-se apenas à utilização doméstica.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Atenção</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Desligue o aparelho e desconecte-o sempre da alimentação se o deixar sem supervisão, antes de o montar, desmontar e limpar e de se aproximar de peças móveis em utilização.</li><li>Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.</li><li>Não exceda a indicação máxima no copo misturador, no moinho (apenas modelos específicos) ou na taça da picadora (apenas modelos específicos).</li><li>Não exceda as quantidades e os tempos de preparação máximos indicados na respectiva tabela.</li><li>O aparelho só pode ser ligado se o copo misturador, o moinho (apenas modelos específicos) ou a taça da picadora (apenas modelos específicos) estiver correctamente montado no motor. Se o copo misturador o moinho ou a taça da picadora estiverem correctamente montados, o fecho de segurança integrado será desbloqueado.</li></ul></div>

Bahasa Melayu
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>
<div> <div><div><span><b>1</b></span> <span><b>Penting</b></span></div></div></div> <div>Baca nialah maklumat Penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan pengisar dan simpan uti untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Am</b></span></div></div>
<div>Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Bahaya</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa cecair lain, atau membiarkannya di bawah paip. Hanya gunakan kain lembab untuk membersihkan unit motor.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Amaran</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.</li><li>Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.</li><li>Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur atau bahagian lain telah rosak.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan balang pengisar atau bikar pengisar kering untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.</li><li>Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa pengawasan.</li><li>Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak. Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian kanak-kanak.</li><li>Perkakas boleh digunakan oleh orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.</li><li>Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.</li><li>Jangan sentuh bilah terutama apabila plag perkakas dipasang. Bilah adalah sangat tajam.</li><li>Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam pemroses makanan atau pengisar kerana ini akan menolaknya keluar daripada perkakas disebabkan pengewapan yang mengejut.</li><li>Perkakas ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah sahaja.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Awas</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Matikan perkakas dan tanggalkan daripada bekalan kuasa setiap kali perkakas dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka, mendekati bahagian yang sedang bergerak atau membersihkan perkakas.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.</li><li>Jangan melebihi penunjuk maksimum pada balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) dan mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja).</li><li>Jangan melebihi kuantiti maksimum dan masa pemrosesan yang dinyatakan dalam jadual yang relevan.</li><li>Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) atau mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja) dipasangkan pada unit motor dengan betul.</li><li>Agar dapat mengelak bahaya yang disebabkan penetaan semula tidak sengaja pematian terma, perkakas ini tidak boleh dibekalkan melalui peranti suis luar, seperti pemasa atau disambungkan ke litar yang selalu dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.</li></ul></div>

Bahasa Melayu
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>
<div> <div><div><span><b>1</b></span> <span><b>Penting</b></span></div></div></div> <div>Baca nialah maklumat Penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan pengisar dan simpan uti untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Am</b></span></div></div>
<div>Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Bahaya</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa cecair lain, atau membiarkannya di bawah paip. Hanya gunakan kain lembab untuk membersihkan unit motor.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Amaran</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.</li><li>Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.</li><li>Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur atau bahagian lain telah rosak.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan balang pengisar atau bikar pengisar kering untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.</li><li>Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa pengawasan.</li><li>Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak. Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian kanak-kanak.</li><li>Perkakas boleh digunakan oleh orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.</li><li>Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.</li><li>Jangan sentuh bilah terutama apabila plag perkakas dipasang. Bilah adalah sangat tajam.</li><li>Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam pemroses makanan atau pengisar kerana ini akan menolaknya keluar daripada perkakas disebabkan pengewapan yang mengejut.</li><li>Perkakas ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah sahaja.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Awas</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Matikan perkakas dan tanggalkan daripada bekalan kuasa setiap kali perkakas dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka, mendekati bahagian yang sedang bergerak atau membersihkan perkakas.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.</li><li>Jangan melebihi penunjuk maksimum pada balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) dan mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja).</li><li>Jangan melebihi kuantiti maksimum dan masa pemrosesan yang dinyatakan dalam jadual yang relevan.</li><li>Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) atau mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja) dipasangkan pada unit motor dengan betul.</li><li>Agar dapat mengelak bahaya yang disebabkan penetaan semula tidak sengaja pematian terma, perkakas ini tidak boleh dibekalkan melalui peranti suis luar, seperti pemasa atau disambungkan ke litar yang selalu dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.</li></ul></div>

Bahasa Melayu
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>
<div> <div><div><span><b>1</b></span> <span><b>Penting</b></span></div></div></div> <div>Baca nialah maklumat Penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan pengisar dan simpan uti untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Am</b></span></div></div>
<div>Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Bahaya</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa cecair lain, atau membiarkannya di bawah paip. Hanya gunakan kain lembab untuk membersihkan unit motor.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Amaran</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.</li><li>Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.</li><li>Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur atau bahagian lain telah rosak.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan balang pengisar atau bikar pengisar kering untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.</li><li>Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa pengawasan.</li><li>Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak. Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian kanak-kanak.</li><li>Perkakas boleh digunakan oleh orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.</li><li>Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.</li><li>Jangan sentuh bilah terutama apabila plag perkakas dipasang. Bilah adalah sangat tajam.</li><li>Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam pemroses makanan atau pengisar kerana ini akan menolaknya keluar daripada perkakas disebabkan pengewapan yang mengejut.</li><li>Perkakas ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah sahaja.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Awas</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Matikan perkakas dan tanggalkan daripada bekalan kuasa setiap kali perkakas dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka, mendekati bahagian yang sedang bergerak atau membersihkan perkakas.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.</li><li>Jangan melebihi penunjuk maksimum pada balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) dan mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja).</li><li>Jangan melebihi kuantiti maksimum dan masa pemrosesan yang dinyatakan dalam jadual yang relevan.</li><li>Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) atau mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja) dipasangkan pada unit motor dengan betul.</li><li>Agar dapat mengelak bahaya yang disebabkan penetaan semula tidak sengaja pematian terma, perkakas ini tidak boleh dibekalkan melalui peranti suis luar, seperti pemasa atau disambungkan ke litar yang selalu dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.</li></ul></div>

Bahasa Melayu
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>
<div> <div><div><span><b>1</b></span> <span><b>Penting</b></span></div></div></div> <div>Baca nialah maklumat Penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan pengisar dan simpan uti untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Am</b></span></div></div>
<div>Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Bahaya</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa cecair lain, atau membiarkannya di bawah paip. Hanya gunakan kain lembab untuk membersihkan unit motor.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Amaran</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.</li><li>Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.</li><li>Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur atau bahagian lain telah rosak.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan balang pengisar atau bikar pengisar kering untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.</li><li>Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa pengawasan.</li><li>Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak. Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian kanak-kanak.</li><li>Perkakas boleh digunakan oleh orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.</li><li>Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.</li><li>Jangan sentuh bilah terutama apabila plag perkakas dipasang. Bilah adalah sangat tajam.</li><li>Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam pemroses makanan atau pengisar kerana ini akan menolaknya keluar daripada perkakas disebabkan pengewapan yang mengejut.</li><li>Perkakas ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah sahaja.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Awas</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Matikan perkakas dan tanggalkan daripada bekalan kuasa setiap kali perkakas dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka, mendekati bahagian yang sedang bergerak atau membersihkan perkakas.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.</li><li>Jangan melebihi penunjuk maksimum pada balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) dan mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja).</li><li>Jangan melebihi kuantiti maksimum dan masa pemrosesan yang dinyatakan dalam jadual yang relevan.</li><li>Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) atau mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja) dipasangkan pada unit motor dengan betul.</li><li>Agar dapat mengelak bahaya yang disebabkan penetaan semula tidak sengaja pematian terma, perkakas ini tidak boleh dibekalkan melalui peranti suis luar, seperti pemasa atau disambungkan ke litar yang selalu dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.</li></ul></div>

Bahasa Melayu
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>
<div> <div><div><span><b>1</b></span> <span><b>Penting</b></span></div></div></div> <div>Baca nialah maklumat Penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan pengisar dan simpan uti untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Am</b></span></div></div>
<div>Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Bahaya</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa cecair lain, atau membiarkannya di bawah paip. Hanya gunakan kain lembab untuk membersihkan unit motor.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Amaran</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.</li><li>Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.</li><li>Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur atau bahagian lain telah rosak.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan balang pengisar atau bikar pengisar kering untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.</li><li>Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa pengawasan.</li><li>Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak. Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian kanak-kanak.</li><li>Perkakas boleh digunakan oleh orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.</li><li>Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.</li><li>Jangan sentuh bilah terutama apabila plag perkakas dipasang. Bilah adalah sangat tajam.</li><li>Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam pemroses makanan atau pengisar kerana ini akan menolaknya keluar daripada perkakas disebabkan pengewapan yang mengejut.</li><li>Perkakas ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah sahaja.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Awas</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Matikan perkakas dan tanggalkan daripada bekalan kuasa setiap kali perkakas dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka, mendekati bahagian yang sedang bergerak atau membersihkan perkakas.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.</li><li>Jangan melebihi penunjuk maksimum pada balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) dan mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja).</li><li>Jangan melebihi kuantiti maksimum dan masa pemrosesan yang dinyatakan dalam jadual yang relevan.</li><li>Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) atau mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja) dipasangkan pada unit motor dengan betul.</li><li>Agar dapat mengelak bahaya yang disebabkan penetaan semula tidak sengaja pematian terma, perkakas ini tidak boleh dibekalkan melalui peranti suis luar, seperti pemasa atau disambungkan ke litar yang selalu dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.</li></ul></div>

Bahasa Melayu
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>
<div> <div><div><span><b>1</b></span> <span><b>Penting</b></span></div></div></div> <div>Baca nialah maklumat Penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan pengisar dan simpan uti untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Am</b></span></div></div>
<div>Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Bahaya</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa cecair lain, atau membiarkannya di bawah paip. Hanya gunakan kain lembab untuk membersihkan unit motor.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Amaran</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.</li><li>Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.</li><li>Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur atau bahagian lain telah rosak.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan balang pengisar atau bikar pengisar kering untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.</li><li>Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa pengawasan.</li><li>Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak. Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian kanak-kanak.</li><li>Perkakas boleh digunakan oleh orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.</li><li>Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.</li><li>Jangan sentuh bilah terutama apabila plag perkakas dipasang. Bilah adalah sangat tajam.</li><li>Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam pemroses makanan atau pengisar kerana ini akan menolaknya keluar daripada perkakas disebabkan pengewapan yang mengejut.</li><li>Perkakas ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah sahaja.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Awas</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Matikan perkakas dan tanggalkan daripada bekalan kuasa setiap kali perkakas dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka, mendekati bahagian yang sedang bergerak atau membersihkan perkakas.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.</li><li>Jangan melebihi penunjuk maksimum pada balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) dan mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja).</li><li>Jangan melebihi kuantiti maksimum dan masa pemrosesan yang dinyatakan dalam jadual yang relevan.</li><li>Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) atau mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja) dipasangkan pada unit motor dengan betul.</li><li>Agar dapat mengelak bahaya yang disebabkan penetaan semula tidak sengaja pematian terma, perkakas ini tidak boleh dibekalkan melalui peranti suis luar, seperti pemasa atau disambungkan ke litar yang selalu dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.</li></ul></div>

Bahasa Melayu
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>
<div> <div><div><span><b>1</b></span> <span><b>Penting</b></span></div></div></div> <div>Baca nialah maklumat Penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan pengisar dan simpan uti untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Am</b></span></div></div>
<div>Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.</div>
<div><div><span><b>Bahaya</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa cecair lain, atau membiarkannya di bawah paip. Hanya gunakan kain lembab untuk membersihkan unit motor.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Amaran</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.</li><li>Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.</li><li>Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur atau bahagian lain telah rosak.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan balang pengisar atau bikar pengisar kering untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.</li><li>Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa pengawasan.</li><li>Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak. Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian kanak-kanak.</li><li>Perkakas boleh digunakan oleh orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.</li><li>Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.</li><li>Jangan sentuh bilah terutama apabila plag perkakas dipasang. Bilah adalah sangat tajam.</li><li>Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam pemroses makanan atau pengisar kerana ini akan menolaknya keluar daripada perkakas disebabkan pengewapan yang mengejut.</li><li>Perkakas ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah sahaja.</li></ul></div>
<div><div><span><b>Awas</b></span></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Matikan perkakas dan tanggalkan daripada bekalan kuasa setiap kali perkakas dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka, mendekati bahagian yang sedang bergerak atau membersihkan perkakas.</li><li>Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.</li><li>Jangan melebihi penunjuk maksimum pada balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) dan mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja).</li><li>Jangan melebihi kuantiti maksimum dan masa pemrosesan yang dinyatakan dalam jadual yang relevan.</li><li>Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar, pengisar kering (jenis tertentu sahaja) atau mangkuk pencincang (jenis tertentu sahaja) dipasangkan pada unit motor dengan betul.</li><li>Agar dapat mengelak bahaya yang disebabkan penetaan semula tidak sengaja pematian terma, perkakas ini tidak boleh dibekalkan melalui peranti suis luar, seperti pemasa atau disambungkan ke litar yang selalu dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.</li></ul></div>