

Sempre perto para ajudá-lo

Registre o seu produto e obtenha suporte em

[www.philips.com.br/walita](http://www.philips.com.br/walita)

RI3234  
RI3237

PT-BR Folheto de segurança

**PHILIPS**  
**WALITA**

**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203

## Português

Leia atentamente este folheto de segurança antes de usar a multicooker e guarde-o para consultas futuras.

### Perigo

- Não mergulhe a multicooker na água e nem a lave em água corrente.

### Aviso

- Esse aparelho não deve ser usado por crianças menores de 8 anos. Esse aparelho só pode ser usado por crianças menores de 8 anos sob supervisão contínua. Esse aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos. Mantenha o aparelho e o cabo longe do alcance de crianças menores de 8 anos. Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
- Aparelhos de cozimento devem manter uma posição estável com os cabos (caso haja) na direção certa para evitar o respingo de líquidos quentes.
- Este aparelho destina-se ao uso doméstico e a aplicações semelhantes, tais como:
  - cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - casas de campo;
  - hóspedes em hotéis ou outros tipos de ambientes residenciais;

- ambientes como pousadas e hospedarias.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.
- Antes de conectar a multicooker, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão do local.
- Verifique se a válvula de vapor está desobstruída antes do preparo e se é obstruída durante o preparo.
- Se a válvula de vapor ficar obstruída, a pressão aumentará, e o jato de vapor poderá machucar e queimar os usuários.
- Durante o preparo, o vapor pode sair pela válvula. Caso o vapor comece a sair entre a tampa superior e a estrutura principal, desligue imediatamente a multicooker. Verifique se o anel de vedação está encaixado, em boa condição ou se está obstruído com resíduos de alimentos ou objetos. Caso haja objetos/resíduos de alimentos, remova-os. Caso não haja nenhum objeto e a multicooker esteja sendo usada de acordo com o manual do usuário, leve-a até a assistência técnica para verificar e reparar, se necessário.
- Só conecte a multicooker a uma tomada aterrada. Sempre verifique se o plugue foi conectado corretamente à tomada.
- Não use o aparelho caso o plugue, o cabo de energia, a panela interna, o anel de vedação ou a estrutura principal estejam danificados.
- Durante o preparo, água ou alimentos líquidos não podem transbordar pela panela interna. A única exceção é se a água condensar em torno da válvula de vapor e um pouco vazar pela traseira da multicooker caso a tampa esteja aberta durante o preparo; é possível secar com facilidade usando um pano limpo e com o preparo contínuo. Caso água/alimento líquido transborde diretamente pela válvula de vapor ou entre a tampa superior e a estrutura principal, desligue imediatamente a multicooker. Verifique se a quantidade de água na panela interna não excede o limite permitido, se a quantidade de alimentos corresponde à receita, se a seleção do tempo e do modo de preparo está correta e se a multicooker é usada de acordo com o manual do usuário. Verifique se o anel de vedação está encaixado, em boa condição ou se está obstruído com resíduos de alimentos ou objetos. Caso haja objetos/resíduos de alimentos, remova-os. Caso não haja nenhum objeto e a multicooker esteja sendo usada de acordo com o manual do usuário, leve-a até a assistência técnica para verificar e reparar, se necessário.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

© 2015 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

RI3234\_RI3237\_BR-PT\_Safety\_V1.0\_20150511



- Não deixe o cabo de alimentação pendurado no canto da mesa ou na bancada em que a multicooker fica.
- Verifique se o elemento de aquecimento, o sensor de temperatura e a parte externa da panela interna estão limpos e secos antes de conectá-los à tomada de energia.
- Se você estiver com as mãos molhadas, não conecte a multicooker nem pressione os botões do painel controle.

## Atenção

- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não exponha a multicooker a altas temperaturas nem coloque-a em um forno ou fogão quente ou em funcionamento.
- Não exponha a multicooker à luz solar direta.
- Coloque a multicooker em uma superfície estável, horizontal e nivelada.
- Coloque a panela interna na multicooker antes de conectar o plugue à tomada e ligar o aparelho.
- Não coloque a panela interna no fogo para cozinhar arroz.
- Não use a panela interna caso esteja danificada.
- As superfícies acessíveis podem ficar muito quentes durante o funcionamento da multicooker. Tenha muito cuidado ao tocar a multicooker.

- Tenha cuidado com o vapor quente que sai da saída de vapor durante o preparo ou da multicooker ao abrir a tampa. Mantenha as mãos e o rosto longe da multicooker para evitar o vapor.
- A panela interna e o aparelho para cozimento a vapor podem ficar quentes e pesados durante e após o processo de preparo.
- Não levante nem mova a multicooker enquanto ela estiver em funcionamento.
- Para evitar vazamento, não exceda o nível máximo de água indicado na panela interna.
- Não coloque os utensílios de cozinha dentro da panela durante o preparo, aquecimento ou reaquecimento do arroz.
- Use apenas os utensílios fornecidos. Evite usar utensílios pontiagudos.
- Para evitar arranhões, não é recomendável cozinhar alimentos com crustáceos e mariscos. Remova as cascas duras antes do preparo.
- Não insira objetos metálicos ou substâncias estranhas na saída de vapor.
- Não coloque substâncias magnéticas na tampa. Não use a multicooker perto de substâncias magnéticas.
- Deixe sempre a multicooker esfriar antes de limpá-la ou movê-la.
- Limpe sempre a multicooker após o uso. Não coloque a multicooker na lava-louças.
- Desconecte a multicooker da tomada após um longo período de inatividade.

- Se a multicooker for usada de forma inadequada, para fins profissionais/semiprofissionais ou não for usada de acordo com as instruções desse manual, a garantia perderá a validade e a Philips se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.

---

## Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.