

简体中文

1 重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本产品手册。请妥善保管用户手册以供日后参考。

- 危险**
- 请勿将马达装置浸入水中，也不要在水龙头下冲洗。
- 警告**
- 在产品运行期间，切勿使用手指或物体（例如刮铲）将原料推入进料管。仅使用推杆。
 - 在将本产品连接至电源之前，确保产品底部标示的电压与当地的电源电压相符。
 - 切勿将本产品连接到定时器，以免发生危险。
 - 如果电源线、插头或其他部件受损，请勿再使用本产品。
 - 如果电源线损坏，为避免危险，必须由 Philips 或其授权的服务中心，或类似的专职人员来更换。
 - 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
 - 为安全起见，请不要让儿童玩耍本产品。
 - 切勿让产品在无人看管的情况下运行。
 - 如果食物粘在搅拌杯或加工杯壁上，请关闭产品并拔下电源插头。然后使用刮铲去除杯壁上的食物。
 - 处理或清洁配件、食品加工机刀片组件、搅拌机刀片组件以及迷你切碎器时应非常小心。刀片组件和配件非常锋利。
 - 切勿触摸刀片，尤其是在产品接通电源时。刀片非常锋利。
 - 如果刀片被卡住，请先拔下电源插头再清除堵塞刀片的原料。

- 警告**
- 切勿通过旋转搅拌杯、加工杯或其杯盖的方式来关闭产品电源。务必通过将控制旋钮转到 0 来关闭本产品的电源。
 - 使用后立即拔掉产品插头。
 - 在将手指或物体（例如刮铲）伸入搅拌杯之前需始终断开产品电源。
 - 请等到活动部件停止运转后，再取下搅拌杯或加工杯的杯盖。
 - 原料不要超出搅拌杯和加工杯上所标注的最大刻度。
 - 在初次使用产品之前，请彻底清洗与食品接触的部件。
 - 在取出或清洁配件、和面钩或切齿之前，请先拔掉产品电源插头。
 - 切勿使用由其它制造商生产的、或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
 - 本产品仅限于家用。
 - 不要超出用户手册中所示的份量 and 加工时间。
 - 须待热原料冷却后 (< 80°C) 方可进行加工。
 - 每加工一批原料之后，应始终让产品冷却至室温。
 - 某些原料可能会导致部件表面变色。 这不会对部件产生负面影响。变色现象通常会在一段时间后消失。

- 注意**
- 噪音强度 = 78 dB [A]

电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。目前的科学依据证明，如果正确使用并根据本用户手册中的说明进行操作，则本产品是安全的。

回收



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。

2 产品简介

欢迎购买并使用 Philips 产品！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

本产品配备有内置式安全锁。您只有在将以下部件正确安装在马达装置上时才可打开本产品

- 食品加工机加工杯及其杯盖，
- 或搅拌杯及其杯盖，
- 或迷你切碎器。

如果正确组装这些部件，则可解锁内置式安全锁。有关美食制法，请转到 www.philips.com/kitchen

3 食品加工机

刀片组件

开始之前，请确保按照图示正确组装。可以使用刀片组件切碎、混合和搅拌原料，或将原料搅成汤料。

- ！** 注意
- 切勿使用刀片组件切碎坚硬的原料（如咖啡豆、姜黄根、肉豆蔻和冰块等），因为这样会使刀片变钝。
- ≡** 注
- 在切碎（硬）奶酪或巧克力时，请勿让产品运行太长时间。否则这些原料将变得过热从而融化或变成块状。
 - 预先将大块食物切成约 3 x 3 x 3 厘米大小。

- 顺时针旋转加工杯将其安装到马达装置上，然后将轴杆放入加工杯中。
 - 正确安装加工杯时，您将听到咔嚓一声。
- 将刀片组件从保护盖中取出。
- 将刀片组件放在轴杆上。
- 将原料倒入加工杯中。
- 盖上加杯的盖子，然后顺时针旋转盖子将其固定。
 - 正确组装盖子时，您将听到咔嚓一声，此时盖子将固定到加工杯手柄上。
- 将推杆放入进料管中。
- 将电源插头连接至电源。
- 选择与附件颜色相匹配的速度 - 速度 **1**。
- 使用后，请将调速旋钮转至 **0**，然后拔掉产品电源插头。

- ✿** 提示
- 切洋葱时，请将调速旋钮转到 **P** 数次，以防止洋葱切的太碎。
 - 如何去除粘在刀片或加工杯内部的食物？ 1. 关闭产品，然后拔下电源插头。 2. 取下加工杯的盖子。 3.使用刮铲将原料从刀片或加工杯壁上去除。

揉面附件

开始之前，请确保按照图示正确组装。您可以使用揉面附件来揉制面团团，以制作面包和比萨饼。您需要根据湿度和温度条件调节液体量来揉制面团。

- 顺时针旋转加工杯将其安装到马达装置上，然后将轴杆放入加工杯中。
 - 正确安装加工杯时，您将听到咔嚓一声。
- 将揉面附件放在轴杆上。
- 将原料倒入加工杯中。
- 盖上加杯的盖子，然后顺时针旋转盖子将其固定。
 - 正确组装盖子时，您将听到咔嚓一声，此时盖子将固定到加工杯手柄上。
- 将电源插头连接至电源。
- 选择与附件颜色相匹配的速度 - 速度 **1**。
 - 根据食谱，在设备启动时将液体原料倒入进料管中。
- 使用后，请将调速旋钮转至 **0**，然后拔掉产品电源插头。

切盘和配件

开始之前，请确保从以下挑选所需的切盘，并按照图 4 和图 5 组装

- 乳化盘
- 可翻转切片/切碎盘（细切）（仅限于 HR7762 和 HR7763）
- 可翻转切片/切碎盘（粗切）（仅限于 HR7762 和 HR7763）
- 法式薯条盘（仅限于 HR7762 和 HR7763）
- 粉碎盘（仅限于 HR7762）
- 切丝盘（仅限于 HR7763）

- ！** 注意
- 使用切碎盘刀片时要小心。它的刀刃非常锋利。
 - 切勿使用切盘加工坚硬的原料，例如冰块。
 - 在将原料接入进料管时，不要太用力推动推杆。
- ≡** 注
- 预先将大块原料切成小块，使其与加料管大小相适应。

- 顺时针旋转加工杯将其安装到马达装置上，然后将轴杆放入加工杯中。
 - 正确安装加工杯时，您将听到咔嚓一声。
- 将切盘放在轴杆上。对于配件（仅限于 HR7761），将配件放入配件架中（如下所示），然后将装有配件的配件架置于轴杆上。
 - 将配件的开口置于配件架的轴杆上方。
 - 将配件的开口推到轴杆的凸缘上方。
 - 将配件按到配件架上，直至其锁定到位（可听到“咔嚓”一声）。
- 盖上加杯的盖子，然后顺时针旋转盖子将其固定。
 - 正确组装盖子时，您将听到咔嚓一声，此时盖子将固定到加工杯手柄上。
- 用推杆将原料推入进料管中。均匀地往加料管添加原料，以获得最佳效果。如果需要加工大量原料，可分为多次加工，每加工一次就清空加工杯。
- 将电源插头连接至电源。
- 检查表 1 中原料所需的烹调时间、最大份量和速度设置。选择与附件颜色相匹配的速度。
- 使用后，请将调速旋钮转至 **0**，然后拔掉产品的电源插头。

4 迷你切碎器

开始之前，请确保按照图 6 正确组装。

- ！** 注意
- 切勿使用迷你切碎器切碎坚硬的原料，例如肉豆蔻、冰糖或冰块。
 - 切勿让迷你切碎器持续操作超过 30 秒钟。
 - 为避免泄漏，请将密封圈安装到刀片组件上，然后再将刀片组件安装到迷你切碎器上。
 - 务必将丁香、八角茴香和茴香籽一起加工。如果单独加工这些原料，它们可能会腐蚀设备的塑胶材料。
 - 使用研磨器加工丁香、茴香和肉桂这些原料时，迷你切碎器可能会变色。
 - 切勿使用迷你切碎器加工液体，例如果汁。
 - 须待热原料冷却后 (< 80°C) 方可进行加工。

- 将原料放入迷你切碎器搅拌杯中，不要超过最大指示刻度。
- 逆时针旋转迷你切碎器搅拌杯上的刀片组件，直至其正确固定。
- 顺时针将迷你切碎器转到马达装置上，直至听到“咔嚓”一声。
- 将电源插头连接至电源。
- 选择与附件颜色相匹配的速度 - 速度 **2**。让其运行大约 10-30 秒，直至原料足够细。
- 使用后，请将调速旋钮转至 **0**，然后拔掉产品电源插头。
- 逆时针旋转迷你切碎器，将其从马达装置上取下。
- 顺时针旋转刀片组件，将其从迷你切碎器搅拌杯上取下。

- ✿** 提示
- 为了获得最佳的牛肉加工效果，请使用冷藏的牛柳粒。
 - 如何去除粘在迷你切碎器壁上的原料？ 1. 关闭产品，然后拔下电源插头。 2. 从刀片组件上取下搅拌杯。 3.使用汤匙从刀片或搅拌杯壁上铲下原料。

5 搅拌机

开始之前，请确保按照图 7 正确组装。此搅拌机适用于

- 混合液体，如奶制品、调料、果汁、汤、混合饮料、奶昔等。
- 混合软质原料，如薄饼面粉。
- 捣碎煮熟的原料，如婴儿食品。

- ≡** 注
- 不要对搅拌杯的手柄施加过大的压力。
 - 搅拌机运转时，切勿打开盖子，将手或任何其它物体伸入杯内。
 - 将刀片组件安装到搅拌杯之前，必须先将密封圈安装到刀片组件上。
 - 要在加工过程中添加液体原料，可通过加料孔将原料倒入搅拌杯中。
 - 加工前预先将固体原料切成小块。
 - 若原料份量较多，请分多次次加工，而不是一次加工大量原料。
 - 在搅拌汤时请使用已煮熟的原料。
 - 要防止溢出：在加工高温或可能产生泡沫的液体（例如牛奶）时，请勿将超过 1 升的液体放入搅拌杯。
 - 如果您对结果不满意，关闭产品并用刮铲搅动原料。取出部分原料，减少加工量或添加一些液体。

- 旋转搅拌杯上的刀片组件。
- 将搅拌杯放在马达装置上，顺时针转动将其固定。
 - 正确安装搅拌杯时，您将听到咔嚓一声。
- 将原料放入搅拌杯，不要超过最大指示刻度。
- 将盖子盖在搅拌杯上，然后顺时针转动将其固定。
- 将电源插头连接至电源。
- 选择与附件颜色相匹配的速度 - 速度 **2**。
- 使用后，请将调速旋钮转至 **0**，然后拔掉产品电源插头。

- ✿** 提示
- 如何去除粘在搅拌杯壁上的原料？ 1. 关闭产品，然后拔下电源插头。 2. 打开盖子，然后使用刮铲从搅拌杯壁上铲下原料。 3.使刮铲距离刀片至少 2 厘米。

6 清洁和存放产品

- ！** 注意
- 清洁产品之前，请先拔掉电源插头。
 - 确保刀片、切盘和配件的刀刃不会接触到坚硬物体。这可能会使刀片变钝。
 - 刀刃非常锋利。清洁时要小心。

- 用湿布清洁马达装置。
- 在加少许洗涤剂的热水 (< 60°C) 或洗碗机中清洁其他部件。
- 将产品储藏在干燥的地方。

快速清洁

您可以按照以下步骤轻松清洁食品加工机加工杯和搅拌杯。

- ≡** 注
- 如果清洁食品加工机加工杯，请确保将刀片组装在加工杯中。

- 在食品加工机加工杯或搅拌杯中倒入微温的水（不超过 0.5 升）及少许洗涤剂。
- 将盖子盖在食品加工机加工杯或搅拌杯上，然后顺时针旋转将其固定。
- 将调速旋钮调到 **P**，直至加工杯或搅拌杯清洗干净为止。
- 让产品运转 30 秒，或直至食品加工机加工杯或搅拌杯清洗干净为止。
- 卸下搅拌杯或食品加工机加工杯，用清水将其冲洗干净。

7 保修与服务

如果您有问题，需要服务或信息，请访问 www.philips.com/support 或联系您所在国家或地区的 Philips 客户服务中心。可在全球保修卡中找到其电话号码。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

繁體中文

1 重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

- 危险**
- 請勿將馬達座浸在水中或置於水龍頭下沖洗。
- 警告**
- 產品運轉時，切勿使用手指或物體 (如抹布) 將食材推入進料管。僅能使用進料棒。
 - 在您連接產品電源之前，請確認本地電壓與產品底部所標示的電源電壓相符。
 - 為了避免發生危險，本產品不可加裝定時間關。
 - 如果電源線、插頭或其他部分損壞，請勿使用本產品。
 - 如果電源線損壞，您必須將其交由 Philips、Philips 授權之服務中心，或是具備相同資格的技師進行更換，以免發生危險。
 - 基於安全考量，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
 - 為安全起見，請勿讓小孩把玩本產品。
 - 不可在無人看顧的情況下任由產品運作。
 - 如果食材黏住搅拌杯或搅拌杯內緣，請關閉產品電源並拔除插頭。然後使用抹布將內緣的食材刮除。
 - 小心處理或清洗嵌刀器、食物調理機的刀片座以及攪拌機和迷你切碎機的刀片座。刀片座和嵌刀器非常鋒利。
 - 請勿觸碰刀片，產品插電時尤其需要注意此點。刀片非常鋒利。
 - 如果刀片卡住，請先拔掉插頭，再將卡住刀片的食材取出。

- 注意**
- 絕不透過轉動攪拌杯、攪拌槽或它們的蓋子來關閉產品。務必透過將段速選擇器轉至 **0** 來關閉產品。
 - 使用完畢後立即將插頭拔下。
 - 若您要將手指或物體 (如抹布) 伸進攪拌杯中，請務必拔掉產品插頭。
 - 請等待運轉中的零件停止後再拆下攪拌槽或攪拌杯的蓋子。
 - 請勿超過攪拌杯或攪拌槽上的容量上限標示。
 - 第一次使用本產品之前，請先徹底清潔會接觸到食物的部分。
 - 在您拆下或清洗嵌刀器、攪麵鉤或刀盤之前，請務必拔掉產品插頭。
 - 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非 Philips 建議之配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即會失效。
 - 本產品僅供家用。
 - 請勿超過使用手冊中註明的食材用量與處理時間。
 - 請先讓高溫食材冷卻 (< 80°C)，再進行處理。
 - 每次分批處理完後，務必讓本產品冷卻至室溫。
 - 某些食材可能會導致零件表面變色。這並不會對零件造成負面效果。通常在一陣子之後變色就會消失。

- 備註**
- 噪音等級 = 78 dB [A]

電磁波 (EMF)

本 Philips 產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。只要妥善使用並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

回收



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。當產品附有打叉的附輪回收標識時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

2 簡介

感謝您購買本產品。歡迎來到 Philips 的世界！請至 www.philips.com/welcome 登錄您購買的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

本產品配備內建安全鎖。在您正確地將下列零件組裝到馬達座之後，才能開啟產品電源：

- 食物調理機的攪拌槽和其蓋子
- 或攪拌杯和其蓋子
- 或迷你切碎機。

如果這些零件已正確組裝，內建安全鎖會解除鎖定。如需食譜，請造訪 www.philips.com/kitchen

3 食物調理機

刀片座

開始之前，請確認您根據下圖進行組裝：圖 2。您可以使用刀片座來切碎、混合、攪拌或將食材打成泥。

- ！** 注意
- 請勿使用刀片切碎堅硬的食材，例如咖啡豆、薑黃、肉豆蔻或冰塊等，刀片可能會因此變鈍。
- ≡** 備註
- 切碎（硬的）起司或巧克力時，請勿讓產品長時間運轉。否則這些食材會變得太熱，開始融化並結塊。
 - 預先將大量食材都切成小块，大小約 3 立方公分。

- 以順時針方向旋轉攪拌槽，將它固定在馬達座上，然後將傳動軸放入攪拌槽。
 - 攪拌槽正確固定時，您會聽到喀噠一聲。
- 從保護蓋中取出刀片座。
- 將刀片座放在傳動軸上。
- 將食材放入攪拌槽。
- 把蓋子放在攪拌槽上，然後以順時針方向旋轉蓋子將之固定。
 - 蓋子正確組裝時，您聽到喀噠一聲，蓋子隨即固定在攪拌槽把手上。
- 將進料棒放入進料管。
- 將電源插頭接上電源供應。
- 選擇與配件色彩相符的段速 - 段速 **1**。
- 使用后，將段速選擇器轉至 **0**，然後拔下產品電源插頭。

- ✿** 秘訣
- 切碎洋蔥時，將段速選擇器轉至 **P** 數次，避免洋蔥切得太碎。
 - 如何刮除黏在攪拌刀或攪拌槽內緣的食材？ 1. 關閉產品電源，然後拔除插頭。 2. 打開攪拌槽的蓋子。 3. 用抹布將攪拌刀或攪拌槽側邊的食材刮掉。

揉麵配件

開始之前，請確認您根據下圖進行組裝：圖 3。您可以使用揉麵配件揉製作麵包和比薩的發酵麵糰。您必須根據溫度與溫度狀況來調整用以製作麵糰的液體量。

- 以順時針方向旋轉攪拌槽，將它固定在馬達座上，然後將傳動軸放入攪拌槽。
 - 攪拌槽正確固定時，您會聽到喀噠一聲。
- 把揉麵配件放在傳動軸上。
- 將食材放入攪拌槽。
- 把蓋子放在攪拌槽上，然後以順時針方向旋轉蓋子將之固定。
 - 蓋子正確組裝時，您聽到喀噠一聲，蓋子隨即固定在攪拌槽把手上。
- 將電源插頭接上電源供應。
- 選擇與配件色彩相符的段速 - 段速 **1**。
 - 視食譜而定，在裝置開啟時將液體食材倒入進料管。
- 使用后，將段速選擇器轉至 **0**，然後拔下產品電源插頭。

刀盤與嵌刀器

開始之前，請確認您從下列選項挑選想要的刀盤，並根據下圖進行組裝：圖 4 及圖 5：

- 乳化盤
- 翻轉式切片/刨絲刀盤（薄片/細絲）(僅限 HR7762 與 HR7763)
- 翻轉式切片/刨絲刀盤（厚片/粗絲）(僅限 HR7762 與 HR7763)
- 薯條刀盤 (僅限 HR7762 與 HR7763)
- 研磨盤 (僅限 HR7762)
- 切絲刀盤 (僅限 HR7763)

- ！** 注意
- 請小心處理刀盤的切片刀面。它的刀鋒非常鋒利。
 - 請勿使用刀盤處理堅硬食材，如冰塊。
 - 將食材壓入進料管時，請勿對進料槽過度施壓。
- ≡** 備註
- 將大型食材預先切成適合進料管大小的塊狀。

- 以順時針方向旋轉攪拌槽，將它固定在馬達座上，然後將傳動軸放入攪拌槽。
 - 攪拌槽正確固定時，您會聽到喀噠一聲。
- 把刀盤放在傳動軸上。至於嵌刀器 (僅限 HR7761)，依照下列指示將嵌刀器放入嵌刀器固定座，然後將裝有嵌刀器的嵌刀器固定座放到傳動軸上。
 - 將嵌刀器的開口處置於嵌刀器固定座把手上。
 - 將嵌刀器的開口處推至把手凸出物上。
 - 將嵌刀器壓入嵌刀器固定座，直到聽到喀噠一聲，嵌刀器鎖至定位。
- 把蓋子放在攪拌槽上，然後以順時針方向旋轉蓋子將之固定。
 - 蓋子正確組裝時，您聽到喀噠一聲，蓋子隨即固定在攪拌槽把手上。
- 使用進料棒將食材放入進料管。均勻地填滿進料管以達到最佳調理效果。在處理大量食材時，請少量分批處理，每批處理完後請清空攪拌槽。
- 將電源插頭接上電源供應。
- 依標籤 1 不同食材的需求，檢查並確認準備時間、容量上限及段速設定正確無誤。選擇與配件色彩相符的段速。
- 使用后，將段速選擇器轉至 **0**，然後拔下產品電源插頭。

4 迷你切碎機

開始之前，請確認您根據下圖進行組裝：圖 6。

- ！** 注意
- 請勿使用迷你切碎機切碎堅硬食材，例如肉豆蔻、冰糖或冰塊。
 - 切勿讓迷你碎機不可連續操作超過 30 秒。
 - 在您將刀片座裝到迷你切碎機之前，請務必將密封圈蓋至刀片座上，以避免滲漏。
 - 丁香、八角和洋茴香務必一起處理。如果分別處理，這些食材可能會對產品的塑膠材質造成損害。
 - 在您使用磨白處理丁香、洋茴香和肉桂等食材時，迷你切碎機量杯可能會變色。
 - 請勿使用迷你切碎機處理液體，例如果汁。
 - 請先讓高溫食材冷卻 (< 80°C)，再進行處理。

- 將食材放入迷你切碎機量杯內，不超過容量上限標示。
- 逆時針旋轉迷你切碎機量杯上的刀片座，直到妥善固定。
- 順時針轉動迷你切碎機將之裝到馬達座上，直到聽見喀噠一聲。
- 將電源插頭接上電源供應。
- 選擇與配件色彩相符的段速 - 段速 **2**。待其運轉約 10-30 秒，直到食材夠細。
- 使用后，將段速選擇器轉至 **0**，然後拔下產品電源插頭。
- 逆時針轉動迷你切碎機，將之從馬達座上取下。
- 順時針轉動刀片座，將之從迷你切碎機量杯中取出。

- ✿** 秘訣
- 處理牛肉時如想獲得最佳結果，請使用冷藏牛肉丁。
 - 如何刮除黏在迷你切碎機側邊的食材？ 1. 關閉產品電源，然後拔除插頭。 2. 從刀片座上取下量杯。 3. 用湯匙將刀片或量杯側邊的食材刮掉。

5 攪拌機

開始之前，請確認您根據下圖進行組裝：圖 7。攪拌機的使用途：

- 攪拌液體，例如乳製品、醬汁、果汁、湯、混和飲品和奶昔等。
- 混和軟性食材，例如煎餅糊。
- 將煮熟的食材攪打成泥，例如嬰兒食品。

- ≡** 備註
- 請勿對攪拌杯把手過度施力。
 - 攪拌機運轉時，請勿開蓋子並將您的手或任何物體放入杯中。
 - 在您將刀組裝到攪拌杯之前，請務必將密封圈套到刀組上！
 - 處理過程中，若是要加入液體食材，可用進料孔將食材倒入攪拌杯。
 - 請先將固體食材切成小块，再進行處理。
 - 若您要準備的食物份量很多，請以少量分批的方式處理食材，避免一次處理大量食材。
 - 攪拌湯品時請使用煮熟的食材。
 - 要避免溢出：在處理高温或易起泡的液體時 (例如、牛奶)，請勿在攪拌杯內放入超過 1 公升的液體。
 - 如果您對結果不滿意，請關閉產品電源，並以抹布攪拌食材。取出部分內容物，以分成少量處理或加入一些液體。

- 旋轉攪拌杯上的刀片座。
- 將攪拌杯放到馬達座上，以順時針方向旋轉固定。
 - 攪拌杯正確固定時，您會聽到喀噠一聲。
- 將食材放入攪拌杯內，不超過容量上限標示。
- 蓋上攪拌杯蓋，然後以順時針方向旋轉到底。
- 將電源插頭接上電源供應。
- 選擇與配件色彩相符的段速 - 段速 **2**。
- 使用后，將段速選擇器轉至 **0**，然後拔下產品電源插頭。

- ✿** 秘訣
- 如何刮除黏在攪拌杯側邊的食材？ 1. 關閉產品電源，然後拔除插頭。 2. 打開蓋子，用抹布將攪拌杯側邊的食材刮掉。 3. 扶刀與刀片至少保持 2 公分的距離。

6 清潔與收藏

- ！** 注意
- 清潔本產品之前，請先拔掉插頭。
 - 確定刀片、刀盤和嵌刀器刀鋒不會碰到硬物。這可能會導致刀片變鈍。
 - 刀鋒很鋒利。清潔時請務必小心。

- 請用濕布清潔馬達座。
- 使用少許清潔劑或在洗碗機中以熱水 (< 60°C) 清潔其他零件。
- 將產品收納於乾燥處。

快速清潔

您可以遵循下列步驟更輕鬆地清潔食物調理機攪拌槽和攪拌杯。

- ≡** 備註
- 如果您要清潔食物調理機攪拌槽，確定刀片已組裝在攪拌槽中。

- 將溫水 (不超過 0.5 公升) 和少許清潔劑倒入食物調理機攪拌槽或攪拌杯。
- 蓋上食物調理機攪拌槽或攪拌杯的蓋子，然後以順時針方向旋轉固定。
- 將段速選擇器轉至 **P**，直到攪拌槽或攪拌杯清乾淨為止。
- 讓本產品運轉 30 秒，或直到食物調理機攪拌槽或攪拌杯清乾淨為止。
- 拆下攪拌杯或食物調理機攪拌槽並以乾淨的水沖洗。

7 保固與服務

如果您有任何問題，需要維修或資訊，請參閱 www.philips.com/support 或聯絡您當地的 Philips 顧客服務中心。您可以在全球保證書上找到連絡電話。若當地沒有顧客服務中心，請諮詢當地的 Philips 經銷商。

