

PHILIPS
HD4515



EN User manual

MS Manual pengguna



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
660 8000 07758



English

1 Important

Read this user manual carefully before you use the Rice cooker and save it for future reference.

Danger

- The appliance must not be immersed.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments.

- If the power cord set is damaged, it must be replaced by a cord set available from the manufacturer.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage before you connect it.
- Only connect the appliance to a grounded power outlet. Always make sure that the plug is inserted firmly into the power outlet.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, the inner pot, the sealing ring, or the main body is damaged.
- Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Make sure the heating element, the temperature sensor, and the outside of the inner pot are clean and dry before you put the plug in the power outlet.
- Do not plug in the appliance or press any of the buttons on the control panel with wet hands.
- WARNING: Make sure to avoid spillage on the power connector to avoid a potential hazard.

- WARNING: Always follow the instructions and use the appliance properly to avoid potential injury.
- According to the instructions prescribed in this user manual, use a soft damp cloth to clean the surfaces in contact with food and make sure to remove all the food residues stuck to the appliance.
- Don't place the power cord under the appliance when in use.
- When placing the steaming basket, avoid touching the side wall of the inner pot, otherwise it may cause deformation due to high temperature.

Caution

- CAUTION: Surface of the heating element is subject to residual heat after use.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not expose the appliance to high temperatures, nor place it on a working or still hot stove or cooker.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Place the appliance on a stable, horizontal, and level surface.

- Always put the inner pot in the appliance before you put the plug in the power outlet and switch it on.
- Do not place the inner pot directly over an open fire to cook rice.
- Do not use the inner pot if it is deformed.
- The accessible surfaces may become hot when the appliance is operating. Take extra caution when touching the appliance.
- Beware of hot steam coming out of the steam vent during cooking or out of the appliance when you open the lid. Keep hands and face away from the appliance to avoid the steam.
- Do not lift and move the appliance while it is operating.
- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot to prevent overflow which might cause potential hazard.
- Do not place the cooking utensils inside the pot while cooking, keeping warm or reheating rice.
- Only use the cooking utensils provided. Avoid using sharp utensils.
- To avoid scratches, it is not recommended to cook ingredients with crustaceans and shellfish. Remove the hard shells before cooking.

- Do not insert metallic objects or alien substances into the steam vent.
- Do not place a magnetic substance on the lid. Do not use the appliance near a magnetic substance.
- Always let the appliance cool down before you clean or move it.
- Always clean the appliance after use. Do not clean the appliance in a dishwasher.
- Always unplug the appliance if not used for a longer period.
- If the appliance is used improperly or for professional or semiprofessional purposes, or if it is not used according to the instructions in this user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses liability for any damage caused.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

2 Your Rice cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

3 What's in the box (fig. 1)

Rice cooker main unit	Measuring cup
Rice and soup 2 in 1 spoon	Power cord
Steaming basket	User manual
Warranty card	

4 Overview (fig. 2)

① Steam vent	⑦ Detachable inner lid
② Lid release button	⑧ Inner pot
③ Control panel	⑨ Water level indications
④ Heating element	⑩ Power socket
⑤ Main body	⑪ Cooker base
⑥ Steam vent cap	

Controls overview (fig. 3)

⑫ Display screen	⑰ Menu button
⑬ White button	⑱ Minute button
⑭ Keep-warm/Cancel button	⑲ Preset time button
⑮ Cooking time button	⑳ Start button
⑯ Hour button	㉑ Brown rice button

5 Using the Rice cooker

Before first use

- Take out all the accessories from the inner pot. Remove the packaging material of the inner pot.
- Before first use, boil water and clean the Rice cooker.
- Clean the parts of the Rice cooker thoroughly before using it for the first time (see chapter "Cleaning and Maintenance").

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the Rice cooker.

Cooking rice

Cooking function	Estimated cooking time	Time regulation	Preset time
White	45 minutes	/	1-24 hours
Brown	60 minutes	/	1-24 hours
Glutinous Rice	45 minutes	/	1-24 hours

You can cook rice using the White, Brown or Glutinous Rice function.

- Measure rice using the measuring cup provided.
- Rinse rice, and put the washed rice in the inner pot.
- Add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. Then smooth the rice surface.
 - For instance, if you cook 4 cups of rice, add water up to the 4-cup level indicated on the scale.

Note

- The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always adjust the water level for different types of grains and your own preference.
- Besides following the water level indications, you may also add rice and water at 1:1-1.2 ratio for rice cooking.
- Do not exceed the volume indicated or exceed the maximum water level, as this may cause the appliance to overflow.

- Wipe off water outside of the inner pot and put it into the appliance.

Note

- Make sure that the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the inside of the appliance.

- Close the lid (fig. 4), and put the plug in the power socket (fig. 5), and switch on the appliance.
- Press the **White** or **Brown** button (fig. 6), or select the **Glutinous Rice** function by pressing the menu button (**Menu**) (fig. 7).
- Press the start button (**Start**) to start cooking (fig. 8).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Note

- If the voltage is unstable at the area you live, it is possible that the Rice cooker overflows.
- After the cooking is finished, stir the rice and loosen it immediately to release excessive moisture for fluffy rice.
- Depending on the cooking conditions, the bottom portion of the rice may become slightly browned.
- Please stir rice after cooking, and you are recommended to consume it right after cooking for best nutrition and best taste. If you would like to keep rice for long hours and for many meals, it is best to keep rice in sealed plastic containers and keep them in the refrigerator and reheat it to avoid nutrient loss.
- If you want / need to change selection, you first need to press the "Keep warm / Cancel" button.

Cooking porridge

Cooking function	Estimated cooking time	Time regulation	Preset time
Porridge	90 minutes	1-4 hours	1-24 hours

- Put ingredients and water into the inner pot.
- Follow steps 4 to 5 in "Cooking rice".

Note

- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the Rice cooker to overflow.

- Select the porridge (**Porridge**) function by pressing the menu button (**Menu**) (fig. 9).
- Press the start button (**Start**) to start cooking (fig. 8).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off. The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Note

- You can use the porridge function to steam food.

Bean, Soup

Cooking function	Estimated cooking time	Time regulation	Preset time
Bean	90 minutes	40 minutes-2 hours	1-24 hours
Soup	2 hours	1-4 hours	1-24 hours

- Put beans and water into the inner pot.
- Follow steps 4 to 5 in "Cooking rice".

Note

- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the Rice cooker to overflow.

- Select the **Bean** or **Soup** function by pressing the menu button (**Menu**) (fig. 10).
- Press the start button (**Start**) to start cooking (fig. 8).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off. The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Steaming food

Cooking function	Estimated cooking time	Time regulation	Preset time
Steam	25 mins	5-59 mins	/

- Measure a few cups of water with the measuring cup.
- Pour the water into the inner pot (Fig. 11).
- Put the steam basket into the inner pot.
- Put the food into the steam basket.
- Follow steps 4 to 5 in "Cooking rice".

Note

- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the Rice cooker to overflow.
- Add 5 cups of water at least to the inner pot when using the Steam function.

- Select the **Steam** function by pressing the menu button (**Menu**) (fig. 12).
- Press the start button (**Start**) to start cooking (fig. 8).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off. The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Reheating

Cooking function	Estimated cooking time	Time regulation	Preset time
Reheat	25 minutes	25-59 minutes	/

- Loosen the cooled food and evenly distribute it in the inner pot (fig. 13).
- Pour some water onto the food to prevent it from becoming too dry (fig. 14). The quantity of the water depends on the amount of food.
- Follow steps 5 and 6 in "Cooking rice".
- Select the reheat function (**Reheat**) by pressing the menu button (**Menu**) (fig. 15).
- Press the start button (**Start**) to start cooking (fig. 8).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off. The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Note

- Use a kitchen glove or a cloth, as the plate will be very hot.
- You can cook rice while steaming food. Do not exceed the volume indicated, as this may cause the Rice cooker to overflow.
- You can adjust the water level as needed.

Adjusting the cooking time

You can set the cooking time for some menus. Refer to the cooking time table in each chapter for the detailed regulating range.

- Choose the function you need.
- To set a different cooking time, press the cooking time button (**Cooking time**) (fig. 16), and the default cooking time starts flashing on the display.
- Press the hour button (**Hour**) to set the hour unit (fig. 17).
- After the hour unit is set, wait for a few seconds before the hour unit is confirmed, and the minute unit starts flashing on the display.
- Press the minute button (**Minute**) to set the minute unit (fig. 17).
- Press the start button to confirm the cooking time and start the cooking process.

Note

- You can adjust the cooking time only in the Porridge(Porridge) and Reheat(Reheat) function.

Preset time for delayed cooking

You can preset the delayed cooking time for some menus. The preset timer is available from 1 hour up to 24 hours.

Note

- The preset timer is not available in the reheat (**Reheat**) function.
- The cooking process will be finished by the time the preset time has elapsed. If the preset time you set is shorter than the cooking time, the appliance will start the cooking process immediately.

- Choose the function you need.
- To preset time for delayed cooking, press the preset time button (**Preset**), and the default preset time starts flashing on the display (fig. 18).
- Press the hour button (**Hour**) to set the hour unit (fig. 17).
- After the hour unit is set, wait for a few seconds before the hour unit is confirmed, and the minute unit starts flashing on the display.
- Press the minute button (**Minute**) to set the minute unit (fig. 17).
- Press the start button to confirm the preset timer and start the cooking process.

6 Cleaning and Maintenance

Note

- Unplug the Rice cooker before starting to clean it.
- Wait until the Rice cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Interior

Inside of the top lid and the main body:

- Wipe with a damp cloth.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the Rice cooker.

Heating element:

- Wipe with a damp cloth.
- Remove food residues with a damp cloth.

Exterior

Surface of the top lid and outside of the main body:

- Wipe with a cloth dampened with soap water.
- Only use soft and dry cloth to wipe the control panel.
- Make sure to remove all the food residues around the control panel.

Accessories

Spatula, Inner pot, and steam vent cap:

- Soak in hot water and clean with sponge.

7 Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment. Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

8 Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

9 Specifications

Model Number	HD4515
Rated power output	790-940W
Rated capacity	5.0L
Rice capacity	1.8L

10 Troubleshooting

If you encounter problems when using this Rice cooker, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The light on the button does not go on.	There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the Rice cooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet.
	The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is not cooked.	There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot.
	Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the Rice cooker on.
	The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the Rice cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is too dry and not well cooked.	Add more water to the rice, and cook for a bit longer.
The Rice cooker does not switch to the keep-warm mode automatically.	You might have pressed the keep-warm button before pressing the start button. In this case the Rice cooker will be in standby mode after the cooking is finished.
	The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is scorched.	You have not rinse the rice properly. Rinse the rice until the water runs clear.
Water spills out of the Rice cooker during cooking.	Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used.
Rice smells bad after cooking.	Clean the inner pot with some washing detergent and warm water.
	After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly.

Bahasa Melayu

1 Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan Pemasak nasi ini dan simpan untuk rujukan masa hadapan.

Bahaya

- Perkakas tidak boleh direndam.

Amaran

- Perkakas ini bukan dimaksudkan untuk kegunaan orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.

- Perkakas ini hendaklah diletakkan di tempat yang stabil iaitu pemegangnya (jika ada) diletakkan untuk mengelakkan tumpahan cecair yang panas.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah dan untuk penggunaan lain yang serupa seperti:
 - Kawasan dapur pekerja di kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain;
 - Rumah ladang;
 - Oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran tempat menginap yang lain;
 - Persekitaran jenis inap-sarapan.

- Jika set kord kuasa rosak, kord perlu digantikan dengan set kord daripada pengeluaran.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk dikendalikan menggunakan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
- Semak jika voltan yang ditunjukkan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur kuasa ditempatkan sebelum anda menyambungna.
- Anda hendaklah menyambungkan perkakas ke alur keluar kuasa yang dibumikan. Anda perlu memastikan bahawa palam dimasukkan dengan betul pada alur keluar kuasa.
- Jangan gunakan perkakas jika palam, kord kuasa, periuk dalam, sendal getah atau bekas utama rosak.
- Jangan biarkan kord kuasa terjuntai dari tepi meja atau permukaan ruang kerja tempat perkakas itu diletakkan.
- Pastikan elemen pemanasan, sensor suhu dan bahagian luar periuk dalam bersih dan kering sebelum anda memasukkan palam ke dalam saluran keluar kuasa.
- Jangan masukkan palam perkakas atau tekan sebarang butang pada panel kawalan dengan tangan yang basah.
- AMARAN: Pastikan anda mengelakkan tumpahan pada penyambung kuasa untuk mengelakkan kemungkinan bahaya.
- AMARAN: Sentiasa ikuti arahan dan menggunakan perkakas dengan betul untuk mengelakkan kemungkinan kecederaan.
- Mengikut arahan yang dinyatakan dalam manual pengguna ini, gunakan kain lembut yang lembap untuk membersihkan permukaan yang bersentuhan dengan perkakas yang melekat pada perkakas dibersihkan juga.
- Jangan letakkan kord kuasa di bawah perkakas semasa sedang digunakan.
- Apabila meletakkan bakul pengukusan, elakkan

daripada bersentuh dengan sisi dinding periuk dalaman, jika tidak kecacatan mungkin akan berlaku akibat suhu yang tinggi.

Awas

- AWAS: Permukaan elemen pemanas mungkin mempunyai baki haba selepas penggunaan.
- Jangan sekali-kali gunakan aksesori atau barang-barang ganti daripada pengilang lain atau pengilang yang tidak disyorkan oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau barang-barang ganti sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Jangan dedahkan perkakas pada suhu tinggi, ataupun meletakkannya pada pemanas atau dapur yang sedang terpasang atau masih panas.
- Jangan dedahkan perkakas pada cahaya matahari langsung.
- Letakkan perkakas pada permukaan yang stabil, mendatar dan rata.
- Letak periuk dalam ke dalam perkakas sebelum anda memasukkkan palam pada salur keluar kuasa dan menghidupkan perkakas.
- Jangan letakkan periuk dalam terus di atas api terbuka untuk memasak nasi.
- Jangan gunakan periuk dalam sekiranya ia cacat.
- Permukaan yang dapat dicapai mungkin menjadi panas apabila perkakas beroperasi. Ambil langkah lebih berhati-hati apabila menyentuh perkakas.
- Berhati-hati dengan stim panas yang keluar dari bolong stim semasa memasak atau yang keluar dari perkakas semasa anda membuka tudungnya. Jauhkan tangan dan muka daripada perkakas untuk mengelakkan daripada stim.
- Jangan angkat atau pindahkan perkakas semasa ia sedang beroperasi.
- Jangan melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan pada periuk dalam agar tidak melimpah kerana ini boleh menyebabkan bahaya.
- Jangan letakkan alat-alat memasak di dalam periuk ketika memasak, menyimpan panas atau memanaskan semula nasi.
- Hanya gunakan alat-alat memasak yang disediakan. Elakkan daripada menggunakan alat-alat yang tajam.
- Untuk mengelakkan calar, masamak ramuan seperti krustasea dan kerang-kerangan adalah tidak disyorkan. Buang kulitnya yang keras sebelum memasak.
- Jangan masukkan barang logam atau barang asing ke dalam bolong stim.

- Jangan letakkan bahan bermagnet pada tudung. Jangan gunakan perkakas berdekatan bahan bermagnet.
- Biarkan perkakas menyejuk terlebih dahulu setiap kali sebelum anda membersihkan atau mengalihkannya.
- Sentiasa bersihkan perkakas selepas digunakan. Jangan cuci perkakas dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
- Cabut palam perkakas jika tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama.
- Jika perkakas digunakan dengan cara yang tidak betul atau untuk tujuan profesional atau separa profesional, atau jika ia tidak digunakan mengikut arahan dalam panduan pengguna ini, jaminan menjadi tidak sah dan Philips menolak liabiliti terhadap sebarang kerosakan yang berlaku.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

2 Pemasak nasi anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

3 Isi kandungan kotak (raj. 1)

Unit utama pemasak nasi	Cawan penyukat
Sudu 2 dalam 1 nasi dan sup	Kord kuasa
Bakul pengukus	Manual pengguna
Kad waranti	

4 Gambaran keseluruhan (raj. 2)

① Bolong stim	⑦ Tudung dalam boleh tanggal
② Butang pelepas tudung	⑧ Periuk dalam
③ Panel kawalan	⑨ Penunjuk paras air
④ Elemen pemanasan	⑩ Soket kuasa
⑤ Jasad utama	⑪ Tapak pemasak
⑥ Tukup bolong stim	

Gambaran keseluruhan kawalan (raj. 3)

⑫ Skrin paparan	⑰ Butang menu
⑬ Butang putih	⑱ Butang minit
⑭ Butang simpan panas/ Batal	⑲ Butang masa praset
⑮ Butang masa memasak	⑳ Butang mula
⑯ Butang jam	㉑ Butang nasi perang

5 Menggunakan Pemasak nasi

Sebelum penggunaan pertama

- Keluarkan semua aksesori dari periuk dalam. Alih keluar bahan pembungkusan periuk dalam.
- Sebelum penggunaan pertama, bersihkan Pemasak nasi dengan air yang mendidih.
- Bersihkan bahagian Pemasak nasi dengan teliti sebelum menggunakannya buat kali pertama (lihat bab "Pembersihan dan Penyelenggaraan").

≡ Nota
Pastikan semua bahagian telah kering sepenuhnya sebelum anda mula menggunakan Pemasak nasi.

Memasak nasi

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan	Kawalan masa	Masa pratetap
Putih	45 minit	/	1-24 jam
Perang	60 minit	/	1-24 jam
Beras Pulut	45 minit	/	1-24 jam

Anda boleh memasak nasi menggunakan fungsi Putih, Perang atau Beras Pulut.

- Sukat beras menggunakan cawan penyukat yang disediakan.
- Bilas beras dan masukkan beras yang dibasuh ke dalam periuk dalam.
- Tambahkan air sehingga paras yang ditunjukkan pada skala di bahagian dalam periuk dalam, sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan. Kemudian, ratakan permukaan beras.

- Contohnya, jika anda memasak 4 cawan beras, tambahkan air sehingga aras 4 cawan yang ditunjukkan pada skala.

≡ Nota
- Paras yang ditandai di dalam periuk dalam hanyalah penunjuk. Anda boleh melaraskan aras air untuk jenis bijirin yang berlainan mengikut pilihan anda. - Selain daripada mengikut penunjuk paras air, anda juga boleh menambah beras dan air pada nisbah 1:1-1.2 untuk memasak nasi. - Jangan melebihi isipadu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum kerana ini boleh menyebabkan perkakas melimpah.

- Lap sehingga kering air di bahagian luar periuk dalam dan masukkanny ke dalam perkakas.

≡ Nota
Pastikan bahawa bahagian luar periuk dalam adalah kering dan bersih, dan tiada sisa asing pada bahagian luar perkakas.

- Tutup tudung (raj. 4) dan pasangkan palam pada soket kuasa (raj. 5) dan hidupkan suis perkakas.
- Tekan butang **Putih** atau **Perang** (raj. 6) atau pilih fungsi **Beras Pulut** dengan menekan butang menu (**Menu**) (raj. 7).
- Tekan butang mula (**Mula**) untuk mula memasak (raj. 8).
- Apabila selesai memasak, anda akan dengar bunyi bip 4 kali dan lampu fungsi memasat yang dipilih akan mati.
- Pemasak nasi akan berada dalam mod simpan panas secara automatik.
 - Penunjuk simpan panas menyala.

≡ Nota
- Jika voltan di kawasan tempat tinggal anda tidak stabil, Pemasak nasi mungkin melimpah. - Selepas selesai memasak, kacau beras dan leraikannya dengan cepat untuk membuang cecair berlebihan bagi mendapatkan nasi yang gebu. - Bergantung pada keadaan memasak, bahagian bawah beras mungkin menjadi sedikit perang. - Sila gaulkan nasi selepas memasak dan anda disyorkan untuk memakan nasi selepas masak untuk mendapatkan nutrisi terbaik dan rasa yang lazat. Jika anda mahu menyimpan nasi dalam tempoh yang lama dan untuk banyak sajian, anda disyorkan untuk menyimpan nasi di dalam bekas plastik kedap di dalam peti sejuk dan memanaskan nasi semula untuk mengelakkan kehilangan khsiat. - Jika anda mahu / perlu menukar pilihan, anda perlu menekan butang 'Simpan panas/ Batal' dahulu.

Memasak bubur

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan	Kawalan masa	Masa pratetap
Bubur	90 minit	1-4 jam	1-24 jam

- Masukkan ramuan dan air ke dalam periuk dalam.
- Ikut langkah 4 hingga 5 dalam bahagian "Memasak nasi".

≡ Nota
Jangan melebihi paras air maksimum yang ditandakan pada periuk dalam kerana ini boleh menyebabkan Pemasak nasi melimpah.

≡ Nota
Anda boleh menggunakan fungsi bubur untuk mengukus makanan.

Kekacang, Sup

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan	Kawalan masa	Masa pratetap
Kekacang	90 minit	40 minit-2 jam	1-24 jam
Sup	2 jam	1-4 jam	1-24 jam

- Masukkan kekacang dan air ke dalam periuk dalam.
- Ikut langkah 4 hingga 5 dalam bahagian "Memasak nasi".

≡ Nota
Jangan melebihi paras air maksimum yang ditandakan pada periuk dalam kerana ini boleh menyebabkan Pemasak nasi melimpah.

- Pilih fungsi **Kekacang** atau **Sup** dengan menekan butang menu (**Menu**) (raj. 10).
- Tekan butang mula (**Mula**) untuk mula memasak (raj. 8).
- Apabila selesai memasak, anda akan dengar bunyi bip 4 kali dan lampu fungsi memasak yang dipilih akan mati. Pemasak nasi akan berada dalam mod simpan panas secara automatik.
 - Penunjuk simpan panas menyala.

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan	Kawalan masa	Masa pratetap
Kukus	25 min	5-59 min	/

- Sukat beberapa cawan air dengan cawan penyukat.
- Tuang air ke dalam periuk dalam (raj. 11).
- Letakkan bakul kukus di dalam periuk dalam.
- Letakkan makanan ke dalam bakul mengukus.
- Ikut langkah 4 hingga 5 dalam bahagian "Memasak nasi".

≡ Nota
- Jangan melebihi paras air maksimum yang ditandakan pada periuk dalam kerana ini boleh menyebabkan Pemasak nasi melimpah. - Tambahkan sekurang-kurangnya 5 cawan air ke dalam periuk dalaman apabila menggunakan fungsi Stim.

- Pilih fungsi **Kukus** dengan menekan butang menu (**Menu**) (raj. 12).
- Tekan butang mula (**Mula**) untuk mula memasak (raj. 8).
- Apabila selesai memasak, anda akan dengar bunyi bip 4 kali dan lampu fungsi memasak yang dipilih akan mati. Pemasak nasi akan berada dalam mod simpan panas secara automatik.
 - Penunjuk simpan panas menyala.

Panas semula

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan	Kawalan masa	Masa pratetap
Panas semula	25 minit	25-59 minit	/

- Kacau makanan sejuk dan ratakan makanan di dalam periuk dalam (raj. 13).
- Tuangkan sedikit air ke dalam makanan agar tidak terlalu kering (raj. 14). Jumlah air bergantung pada jumlah makanan.
- Ikut langkah 5 dan 6 dalam bahagian "Memasak nasi".
- Pilih fungsi panaskan semula (**Panaskan semula**) dengan menekan butang menu (**Menu**) (raj. 15).
- Tekan butang mula (**Mula**) untuk mula memasak (raj. 8).
- Apabila selesai memasak, anda akan dengar bunyi bip 4 kali dan lampu fungsi memasak yang dipilih akan mati. Pemasak nasi akan berada dalam mod simpan panas secara automatik.
 - Penunjuk simpan panas menyala.

≡ Nota
- Gunakan sarung tangan dapur atau kain, kerana plat sangat panas. - Anda boleh memasak nasi semasa mengukus makanan. Jangan melebihi isi padu yang ditandakan kerana ini boleh menyebabkan Pemasak nasi melimpah. - Anda boleh melaraskan paras air seperlunya.

Melaraskan masa memasak

Anda boleh menetapkan masa memasak untuk sesetengah menu. Rujuk kepada jadual masa memasak dalam setiap bab untuk julat kawalan terperinci.

- Pilih fungsi yang anda perlukan.
- Untuk menetapkan masa memasak yang berbeza, tekan butang masa memasak (**Masa memasak**) (raj. 16) dan masa memasak lalai mula berkelip pada paparan.
- Tekan butang jam (**Jam**) untuk menetapkan unit jam (raj. 17).
- Selepas unit jam ditetapkan, tunggu beberapa saat sebelum unit jam disahkan dan unit minit mula berkelip pada paparan.
- Tekan butang minit (**Minit**) untuk menetapkan unit minit (raj. 17).
- Tekan butang mula untuk mengesahkan masa memasak dan mulakan proses memasak.

≡ Nota
Anda boleh melaraskan masa memasak dalam fungsi Bubur(Bubur) dan Panaskan semula(Panaskan semula) sahaja.

Masa dipraset bagi masakan tertangguh

Anda boleh menetapkan dahulu masa memasak tertunda untuk sesetengah menu. Pemasa boleh dipratetap dari 1 jam sehingga 24 jam.

≡ Nota
- Pemasa pratetap tidak tersedia untuk fungsi panaskan semula (Panaskan semula). - Proses memasak akan selesai sebelum masa pratetap berlalu. Jika masa pratetap yang anda tetapkan lebih singkat daripada masa memasak, perkakas akan memulakan proses memasak dengan segera.

- Pilih fungsi yang anda perlukan.
- Untuk menetapkan masa pratetap untuk masakan tertunda, tekan butang masa pratetap (**Pratetap**) dan masa pratetap lalai akan mula berkelip pada paparan (raj. 18).
- Tekan butang jam (**Jam**) untuk menetapkan unit jam (raj. 17).
- Selepas unit jam ditetapkan, tunggu beberapa saat sebelum unit jam disahkan dan unit minit mula berkelip pada paparan.
- Tekan butang minit (**Minit**) untuk menetapkan unit minit (raj. 17).
- Tekan butang mula untuk mengesahkan pemasa pratetap dan mulakan proses memasak.

6 Pembersihan dan Penyelenggaraan

≡ Nota
- Cabut palam Pemasak nasi setiap kali sebelum anda mula membersihkannya. - Tunggu sehingga Pemasak nasi telah sejuk secukupnya sebelum membersihkannya.

Dalaman

Di bahagian dalam tudung atas dan badan utama:

- Lap dengan kain lembap.
- Pastikan semua sisa makanan yang melekat pada Pemasak nasi dibuang.

Elemen pemanas:

- Lap dengan kain lembap.
- Buang sisa makanan dengan kain lembap.

Luaran

Permukaan tudung atas dan bahagian luar badan utama:

- Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun.
- Hanya gunakan kain lembut dan kering untuk mengelap panel kawalan.
- Pastikan semua sisa makanan di sekeliling panel kawalan dibuang.

Aksesori

Spatula, periuk dalam dan tukup bolong stim:

- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

7 Kitar Semula

Jangan buang produk dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya. Sebaliknya, bawa perkakas ke pusat pungutan rasmi atau kitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar. Ikut peraturan negara anda untuk pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

8 Jaminan dan perkhidmatan

Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonny dalam risalah jaminan seluruh dunia. Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

9 Spesifikasi

Nombor Model	HD4515
Output kuasa yang ditarafkan	790-940W
Kapasiti bertaraf	5.0L
Kapasiti beras	1.8L

10 Menyelesaikan masalah

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan Pemasak nasi ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum meminta servis. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Lampu pada butang tidak menyala.	Terdapat masalah sambungan. Periksa sama ada kord kuasa telah disambungkan pada Pemasak nasi dengan betul dan sama ada palam telah dimasukan dengan kukuh pada salur keluar kuasa. Lampu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Nasi masih mentah.	Air tidak mencukupi. Tambah air mengikut skala pada bahagian dalam periuk dalam. Pastikan tiada sisa asing pada elemen pemanasan dan bahagian luar periuk dalam sebelum menghidupkan Pemasak nasi. Elemen pemanasan rosak, atau periuk dalam cacat. Bawa Pemasak nasi ke pengedar Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Nasi terlalu kering dan tidak cukup masak.	Tambah lebih banyak air pada beras dan masak lebih lama.
Pemasak nasi tidak berलिह kepada mod simpan panas secara automatik.	Anda mungkin telah menekan butang simpan panas sebelum menekan butang mula. Dalam keadaan ini, Pemasak nasi akan berada dalam mod siap sedia selepas selesai memasak. Kawalan suhu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Nasinya hangus.	Anda telah tidak membilas beras dengan betul. Bilas beras sehingga air yang mengalir bersih.
Air melimpah keluar dari Pemasak nasi semasa memasak.	Pastikan anda menambahkan air sehingga aras yang ditunjukkan pada skala di dalam periuk dalam yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan.
Bau nasi kurang menyenangkan selepas dimasak.	Bersihkan periuk dalam dengan sedikit bahan cuci dan air suam. Selepas memasak, pastikan tukup bolong stim, tudung dalam dan periuk dalam dibersihkan dengan menyeluruh.