



## English

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

### Danger

- Do not immerse the multicooker in water, nor rinse it under the tap.

### Warning

- This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision

or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Children shall not play with the appliance.
- Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- The appliance must not be immersed.
- Make sure to avoid spillage on the power connector to avoid a potential hazard.
- Always follow the instructions and use the appliance properly to avoid potential injury.
- CAUTION: Surface of the heating element is subject to residual heat

after use.

- Check if the voltage indicated on the multicooker corresponds to the local power voltage before you connect it.
- Check if the steam valve is clear before every cooking and becomes block during the cooking.
- If the steam valve becomes block, the pressure will increase and the jet steam will hurt and scald users.
- During cooking, steam can only come out from the steam valve. If steam starts to come out between the top lid and main body, immediately power off the multicooker. Check if the sealing ring is in place, in good condition and stacked with foreign objects/food residues. If there are foreign objects/food residues, clean them up. If there is no foreign object, return it to the service center for checking and sealing ring replacement if necessary. Note that sealing ring lifetime is limited and depend on cooking and maintenance frequency.
- During cooking, water or liquid food can't come out from the inner pot. The only exception is that water condenses around the steam valve and small amount of water condensate leaks on the back side of the multicooker if top lid was opened during cooking, this can be easily wiped off by clean cloth and continuous cooking. If any water/liquid food starts to come out directly from the steam valve or between the top lid and main body, immediately power off the multicooker. Check if the amount of water in inner pot

doesn't exceed allowed limit, amount of food corresponds to the recipe, cooking mode and timing selection are correct and the multicooker is used according to the user manual. Check if the sealing ring is in place, in good condition and stacked with foreign objects/food residues. If there are foreign objects/food residues, clean them up. If there is no foreign object and the multicooker is used according to the user manual, return it to the service center for checking and repair if necessary.

- Only connect the multicooker to a grounded power outlet. Always make sure that the plug is inserted firmly into the power outlet.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, the inner pot, the sealing ring, or the main body is damaged.
- Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the multicooker stands.
- Make sure the heating element, the temperature sensor, and the outside of the inner pot are clean and dry before you put the plug in the power outlet.
- Do not plug in the multicooker or touch any of the buttons on the control panel with wet hands.

### Caution

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not expose the multicooker to high

temperatures, nor place it on a working or still hot stove or cooker.

- Do not expose the multicooker to direct sunlight.
- Place the multicooker on a stable, horizontal, and level surface.
- Always put the inner pot in the multicooker before you put the plug in the power outlet and switch it on.
- Do not place the inner pot directly over an open fire to cook dishes.
- Do not use the inner pot if it is deformed.
- The accessible surfaces may become hot when the multicooker is operating. Take extra caution when touching the multicooker.
- Beware of hot steam coming out of the steam vent during cooking or out of the multicooker when you open the lid. Keep hands and face away from the multicooker to avoid the steam.
- The inner pot and steamer during and after cooking process, may be hot and heavy.
- Do not lift and move the multicooker while it is operating.
- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot to prevent overflow.
- Do not place the cooking utensils inside the pot during cooking, warm keeping or reheating.
- Only use the cooking utensils provided. Avoid using sharp utensils.
- To avoid scratches, it is not recommended to cook ingredients with crustaceans and shellfish. Remove the hard shells before cooking.
- Do not insert metallic objects or alien substances into the steam vent.

- Do not place a magnetic substance on the lid. Do not use the multicooker near a magnetic substance.
- Always let the multicooker cool down before you clean or move it.
- Always clean the multicooker after use. Do not clean the multicooker in dishwasher.
- Always unplug the multicooker if not used for a longer period.
- If the multicooker is used improperly or for professional or semiprofessional purposes, or if it is not used according to the instructions in this user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses liability for any damage caused.

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

## Français

Lisez attentivement cette brochure « Informations importantes » avant d'utiliser l'appareil et conservez-la pour un usage ultérieur.

### Danger

- Ne plongez pas le cuiseur multifonction dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.

### Avertissement

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 0 à 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus à condition qu'ils soient sous surveillance permanente ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les

capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient pris connaissance des dangers encourus.

· Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

· Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.

· Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

· Les appareils de cuisson doivent être positionnés de manière stable avec les poignées (le cas échéant) positionnées de façon à éviter tout risque d'éclaboussure de liquides chauds.

· Cet appareil est destiné à un usage domestique ou pour une utilisation similaire comme :

- cuisine destinée aux employés dans les entreprises, magasins et autres environnements de travail ;
- fermes ;
- utilisation par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- chambres d'hôte.

· Si le cordon d'approvisionnement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou d'autres personnes disposant des qualifications appropriées afin d'éviter tout accident.

· L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle séparé.

· L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau.

· Veillez à éviter toute projection sur le câble d'alimentation afin de prévenir tout risque.

· Suivez toujours les instructions et utilisez l'appareil à bon escient pour éviter tout risque de blessure.

· **ATTENTION** : après utilisation, la surface de l'élément chauffant reste chaude pendant un certain temps.

· Avant de brancher le cuiseur multifonction, vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.

· Vérifiez si la soupape de vapeur est libre avant chaque cuisson et si elle se bloque pendant la cuisson.

· Si la soupape de vapeur se bloque, la pression augmente et le jet de vapeur peut blesser et brûler les utilisateurs.

· Lors de la cuisson, de la vapeur ne peut s'échapper que de la soupape de vapeur. Si de la vapeur commence à s'échapper entre le couvercle supérieur et le corps principal, éteignez immédiatement le cuiseur multifonction.

· Vérifiez si la bague d'étanchéité est en place, en bon état et exempte d'objet étranger/de résidus d'aliments. S'il y a des objets étrangers/résidus d'aliments, nettoyez-les. S'il n'y a aucun objet étranger, renvoyez-le au centre de service pour vérification et remplacement de la bague d'étanchéité si nécessaire. Notez que la durée de vie de la

bague d'étanchéité est limitée et dépend de la fréquence de cuisson et d'entretien.

· Pendant la cuisson, de l'eau ou des aliments liquides ne peuvent pas s'échapper de la cuve. La seule exception est lorsque de l'eau se condense autour de la soupape de vapeur et qu'une petite quantité de condensats d'eau fuit à l'arrière du cuiseur multifonction si le couvercle supérieur était ouvert pendant la cuisson. Elle peut facilement être essuyée à l'aide d'un chiffon propre et une cuisson en continu. Si de l'eau/des aliments liquides s'écoulent directement de la soupape de vapeur ou entre le couvercle supérieur et le corps principal, éteignez immédiatement le cuiseur multifonction. Vérifiez si la quantité d'eau dans la cuve ne dépasse pas la limite autorisée, si la quantité d'aliments correspond à la recette, si le mode de cuisson et la sélection de temps sont corrects et si le cuiseur multifonction est utilisé conformément aux instructions fournies dans le mode d'emploi. Vérifiez si la bague d'étanchéité est en place, en bon état et exempte d'objet étranger/de résidus d'aliments. S'il y a des objets étrangers/résidus d'aliments, nettoyez-les. S'il n'y a aucun objet étranger et si le cuiseur multifonction est utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi, retournez-le au centre de service pour vérification et réparation si nécessaire.

· Ne branchez le cuiseur multifonction que sur

une prise secteur reliée à la terre. Assurez-vous toujours que la fiche d'alimentation est correctement insérée dans la prise secteur.

· N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation, la cuve, la bague d'étanchéité ou le corps est endommagé.

· Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de la table ou du plan de travail sur lequel le cuiseur multifonction est posé.

· Assurez-vous que l'élément chauffant, le capteur de température et l'extérieur de la cuve sont bien propres et secs avant de brancher l'appareil sur la prise secteur.

· Ne branchez pas le cuiseur multifonction et ne touchez pas les boutons du panneau de commande si vos mains sont mouillées.

### Attention

· N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.

· N'exposez pas le cuiseur multifonction à des températures élevées, ne le placez pas sur une plaque chauffante ou une cuisinière en cours de fonctionnement ou encore chaude.

· N'exposez pas le cuiseur multifonction directement aux rayons du soleil.

· Posez le cuiseur multifonction sur une surface horizontale, plane et stable.

· Placez toujours la cuve dans le cuiseur multifonction avant de brancher l'appareil sur la prise secteur et de l'allumer.

· Ne placez jamais la cuve directement sur une flamme pour préparer des plats.

· N'utilisez pas la cuve si elle est déformée.

· En cours de fonctionnement, les surfaces accessibles peuvent être très chaudes. Soyez particulièrement prudent(e) lorsque vous touchez le cuiseur multifonction.

· Faites attention à la vapeur brûlante s'échappant des événements à vapeur pendant la cuisson et à la vapeur s'échappant du cuiseur multifonction lorsque vous ouvrez le couvercle. Éloignez vos mains et votre visage du cuiseur multifonction pour éviter tout contact avec la vapeur.

· Pendant et après la cuisson, la cuve et le cuiseur vapeur peuvent être chauds et lourds.

· Ne soulevez pas et ne déplacez pas le cuiseur multifonction en cours d'utilisation.

· Pour éviter tout débordement, ne dépassez pas le niveau d'eau maximal indiqué dans la cuve.

· Ne placez pas les ustensiles à l'intérieur de la cuve durant la cuisson, le maintien au chaud ou le réchauffage.

· Utilisez uniquement les ustensiles de cuisine fournis. Évitez d'utiliser des ustensiles coupants.

· Il est déconseillé de cuisiner des crustacés et des coquillages afin d'éviter les rayures. Ôtez les coquilles et carapaces avant la cuisson.

· N'insérez pas d'objet métallique ou de corps étranger par les événements à vapeur.

· Ne placez pas d'objet magnétique sur le couvercle. N'utilisez pas

le cuiseur multifonction à proximité d'un objet magnétique.

· Laissez toujours refroidir le cuiseur multifonction avant de le nettoyer ou de le déplacer.

· Nettoyez le cuiseur multifonction après chaque utilisation. Ne nettoyez pas le cuiseur multifonction au lave-vaisselle.

· Débranchez toujours le cuiseur multifonction en cas de longue période sans utilisation.

· Si le cuiseur multifonction est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions de ce mode d'emploi, la garantie est caduque et Philips décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.

### Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.