

når du fester eller fjerner børstehodet, når du rengjør, avkalker og skyller apparatet, og når du lar apparatet stå uten tilsyn (også i korte perioder).

- Oppbevar apparatet og nettledningen utilgjengelig for barn.
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
- Ikke plasser apparatet med dampdødet mot en overflate mens apparatet er varmt eller koblet til strømnettet.
- Du må ikke få varm damp på nettledningen når apparatet er i drift.
- Ikke åpne og ta av avkalkingslukken og inntakspropren fra apparatet mens det er i bruk. Følg den anbefalte avkjølingstiden i brukerhåndboken før du åpner luken.
- Du må ikke fjerne kalk fra apparatet på andre måter enn ved hjelp av apparatets avkalkingsfunksjon.
- Du må ikke fylle på vann i kanalen til avkalkingsfunksjonen.
- Du må ikke stikke fingeren eller spisse gjenstander inn i kanalen til avkalkingsfunksjonen.

FORSIKTIG: varm overflate (fig. 1)

- De tilgjengelige overflatene kan bli varme under bruk. Håndter apparatet forsiktig når du flytter eller transporterer det.

Forsiktig

- Kontroller nettledningen regelmessig for mulig skade.
- Vær oppmerksom på at det kommer varm damp og varmt vann ut av dampmunstykket under bruk. Damp og varmt vann kan forårsake brannskader.
- Munstykket på dampdødet kan bli ekstremt varmt, og du kan brenne deg hvis du tar på det.
- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
- Aldri dra eller trekk apparatet over gulvet.
- Damp kan skade eller forårsake misfaring av noen vegg- eller døroverflater.
- Ikke bruk apparatet når vannbeholderen er tom.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Gjenvinning

- Symbolet i figur 2 betyr at dette produktet ikke må avhenges i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
- Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Garanti og service

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.

DEUTSCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wichtig!

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Achtung!

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Achtung**
 - Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf dem Geräteetikett mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist oder das Gerät heruntergefallen ist bzw. leckt.
 - Schließen Sie das Gerät nicht an die Gleichstromversorgung an.
 - Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls Ihre Garantie erlischt.
 - Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
 - Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist.
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
 - Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
 - Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
 - Nach dem Dampfbügeln, zum Auffüllen oder Entleeren des Wassertanks, zum Befestigen oder Abnehmen des Bürstenaufsetzes, zum Reinigen, Entkalken und Durchspülen des Geräts und auch dann, wenn Sie das Gerät nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt lassen, sollten Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Stellen Sie das Gerät nicht so ab, dass die Dampfeinheit eine Oberfläche berührt, während das Gerät heiß bzw. mit der Stromversorgung verbunden ist.
- Das Netzkabel darf nicht mit dem heißen Dampf in Kontakt kommen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Öffnen Sie die De-Calc-Klappe und den Einlassstopper nicht während der Verwendung, und entfernen Sie diese nicht vom Gerät. Befolgen Sie die Empfehlung im Handbuch zur Abkühlzeit vor dem Öffnen.
- Verwenden Sie für das Gerät keine anderen De-Calc-Lösungen als die im Lieferumfang des Geräts enthaltene De-Calc-Funktion.
- Füllen Sie kein Wasser in die Öffnung für die De-Calc-Funktion.
- Stecken Sie nie Ihren Finger oder spitze Gegenstände in die Öffnung für die De-Calc-Funktion.

ACHTUNG: Heiße Oberfläche (Abb. 1)

- Die zugänglichen Oberflächen können während des Betriebs heiß werden. Gehen Sie beim Transport vorsichtig mit dem Gerät um.

Vorsicht

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf mögliche Beschädigungen.
- Vorsicht vor heißem Dampf und heißem Wasser, beides kann während der Verwendung aus der Dampfdüse austreten. Dampf und heißes Wasser können Verbrühungen verursachen.
- Die Düse am Kopf der Dampfeinheit kann sehr heiß werden und bei Berührung Verbrennungen verursachen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Schieben oder ziehen Sie das Gerät nicht über den Fußboden.
- Dampf kann an bestimmten Wand- oder Türoberflächen Beschädigungen oder Verfärbungen verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Wassertank leer ist.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Recycling

- Das Symbol von Abb. 2 bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
- Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Garantie und Kundendienst

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

NEDERLANDS

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registréer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Belangrijk!

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf zichtbaar beschadigd is. Gebruik het apparaat ook niet meer als het is gevallen of als het lekt.
- Sluit het apparaat niet aan op een gelijkspanningsbron.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer het apparaat niet zelf te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
- Indien het netsnoer is beschadigd, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is aangesloten.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met stomen, het waterreservoir vult of leegt, de opzetborstel bevestigt of verwijderd, het apparaat schoonmaakt, ontkalkt of spoelt en ook als u bij het apparaat wegloopt (al is het maar even).

- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Plaats het apparaat niet zo op een oppervlak dat de stoomkop het oppervlak raakt als het apparaat heet is of op netspanning is aangesloten.
- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete stoom wanneer het apparaat in werking is.
- Open of verwijder nooit tijdens gebruik de de-calc-klep of -inlaatstopper van het apparaat. Houdt de aanbevolen afkoeltijd in de handleiding aan voordat u het apparaat open.
- Gebruik geen andere de-calc-oplossingen op het apparaat dan de de-calc-functie die met het apparaat is meegeleverd.
- Vul het water niet bij via het kanaal van de calc-functie.
- Steek geen vingers of scherpe objecten in het kanaal van de calc-functie.

WAARSCHUWING: heet oppervlak (afb. 1)

- De aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden. Ga tijdens het vervoeren voorzichtig om met het apparaat.

Let op

- Controleer regelmatig of het netsnoer niet is beschadigd.
- Pas op. Tijdens gebruik komt er hete stoom en heet water uit het stoommondstuk. Stoom en heet water kunnen brandwonden veroorzaken.
- Het mondstuk van de stoomkop kan zeer heet worden en bij aanraking brandwonden veroorzaken.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Sleep of trek het apparaat nooit over de vloer.
- Stoom kan schade of verkleuring veroorzaken aan bepaalde muur- of deurafwerkingen.
- Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir leeg is.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

- Het symbool in afbeelding 2 betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
- Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Garantie en service

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www.philips.com/support of lees het 'worldwide guarantee'-vouwblad.



GC440, GC442

Important Information
Tärkeää-lehtinen
Broschyr med viktig information
Brochure med viktige oplysninger
Viktig informasjonshefte
Wichtiges Informationsmerkblatt
Folder met belangrijke informatie
Brochure « Informations importantes »

©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

4239 001 03041

- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale mise à la terre.

- Ne placez pas l'appareil sur une surface en laissant la tête du défrisseur en contact avec cette surface lorsque l'appareil est chaud/branché sur le secteur.
- En cours de fonctionnement, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec la vapeur brûlante.
- Veillez à ne pas ouvrir ou enlever l'ouverture de la fonction De-Calc et le bouchon de l'appareil pendant que vous l'utilisez. Avant de l'ouvrir, suivez la recommandation du manuel d'utilisation concernant le temps de refroidissement.
- N'utilisez pas d'autre solution De-Calc sur l'appareil que celle fournie avec cet appareil.
- Ne remplissez pas d'eau par le conduit de la fonction De-Calc.
- N'insérez pas votre doigt ni un objet pointu dans le conduit de la fonction De-Calc

ATTENTION : surface chaude (Fig. 1)

- Les surfaces accessibles peuvent chauffer lorsque l'appareil fonctionne. Lorsque vous le transportez, manipulez l'appareil avec soin.

Attention

- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation.
- Faites attention à la vapeur brûlante et à l'eau chaude s'échappant de la buse vapeur en cours d'utilisation. La vapeur et l'eau chaude peuvent provoquer des brûlures.
- L'extrémité de la tête du défrisseur peut devenir très chaude et peut par conséquent provoquer des brûlures si vous la touchez.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Ne traînez ou tirez jamais l'appareil sur le sol.
- La vapeur peut endommager ou provoquer une décoloration de certaines finitions de mur ou de porte.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque le réservoir d'eau est vide.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Recyclage

- Le symbole de la figure 2 signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.

Garantie et service

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
- Warning**
 - Check if the voltage indicated on the type plate of appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
 - Do not connect the appliance to a D.C. Supply.
 - Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
 - If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 - When you have finished steaming, when you fill or empty the water tank, attach or detach the brush attachment, when you perform cleaning, descaling and rinsing, and also when you leave the appliance even for a short while, remove the mains plug from the wall socket.
 - Keep the appliance and its mains cord out of reach of children.
 - Only connect the appliance to an earthed wall socket.
 - Do not place the appliance on a surface with the steamer head touching the surface while the appliance is hot or connected to the mains.
 - Do not let the mains cord come into contact with hot steam when the appliance is in operation.
 - Do not open and remove the de-calc door and inlet stopper from the appliance during use. Follow instruction manual recommendation on the cooling time before opening.
 - Do not use other de-calc solutions on the appliance than the de-calc function that has been supplied with appliance.
 - Do not fill water at the channel of the de-calc function.
 - Do not insert your finger and pointed objects that come into contact with the channel of the de-calc function.

CAUTION: Hot Surface (Fig.1)

- The accessible surfaces may become hot during use. During transportation, handle the appliance with care.

Caution

- Check the mains cord regularly for possible damage.
- Beware of hot steam and hot water that comes out from steamer nozzle during use. Steam and hot water can cause burns.
- The nozzle of steamer head can become extremely hot and may cause burns if touched.
- This appliance is intended for household use only.
- Never drag or pull the appliance across the floor.
- Steam may damage or cause discolouration of certain wall or door finishes.
- Do not use the appliance when the water tank is empty.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- Fig.2 symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee and service

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Tärkeää!

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

Vaara

- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
- Varoitus**
 - Tarkista, että laitteen typpikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
 - Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin muu osa on viiallinen tai jos laite on pudonnut tai vuotaa.
 - Älä liitä laitetta DC-virtalaittaan.
 - Toimita laite vianmääristystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuuun raukeamisen.
 - Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
 - Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun se on liitetty sähköverkkoon.
 - Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysisen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvalisesta käytöstä tai tarjolla on turvalisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
 - Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
 - Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
 - Irrota virtajohdon pistoke aina pistorasiasta, kun olet lopettanut höyryttämisen, täytät tai tyhjennät vesisäiliötä, lisäättä tai poistat harjaspäään, puhdistat tai huuhtelet laitetta, poistat kalkkia tai kun jätät laitteen hetkeksiin vartioimatta.
 - Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
 - Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
 - Kun lasket laitteen pois kädestäsi, varmista, ettei höyrystimen pää koske mihinkään, jos laite on kuuma tai kytkeytyy verkkovirkaan.
 - Pidä huoli, ettei kuuma höyry kosketa virtajohdoa, kun käytät laitetta.
 - Älä avaa kalkinpoistoluukkuja tai tulppaa tai irrota niitä laitteesta käytön aikana. Noudata käyttöoppaan jäähtymisaikasuosituksia ennen avaamista.
 - Käytä laitteessa vain sen mukana toimitettua kalkinpoistoratkaisua.
 - Älä kaada vettä kalkinpoistojärjestelmän kanavaan.
 - Älä työnnä sormea tai mitään terävää esinettä kalkinpoistojärjestelmän kanavaan.
 - Käytä laitteessa vain sen mukana toimitettua kalkinpoistoluukkuja.
 - VAROITUS: pinta on kuuma (kuva 1)**
 - Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana. Käsittele laitetta varovasti siirtämisen aikana.

Varoitus

- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti.
- Varo kuumaa höyryä ja kuumaa vettä, joita höyrysuhdimesta tulee käytön aikana. Höyry ja kuuma vesi voivat aiheuttaa palovammoja.
- Höyrystimen suutin tulee hyvin kuumaksi ja koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
- Älä koskaan vedä laitetta lattialla.
- Höyry saattaa vahingoittaa tiettyjä seinä- tai ovipintoja tai aiheuttaa niihin värjäytymä.
- Älä käytä laitetta, kun vesisäiliö on tyhjä.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laita vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardja ja säännöksiä.

Kierrätys

- Kuvan 2 merkki tarkoittaa, että tästä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
- Noudata maasi sähkö- ja elektronikkalaiteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittämisen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisiille mahdollisesti koituvia haittaavaliukutuksia.

Takuu ja huolto

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuuylehtinen.

SVENSKA

Inledning

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Viktigt

Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen.

Varning

- Kontrollera att den nätpåsläckningen som anges på apparatens typplatta motsvarar den lokala nätpåsläckningen innan du kopplar in den.
- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden eller själva apparaten har synliga skador eller om apparaten har tappats i golvet eller läcker.
- Anslut inte apparaten till strömförsljning med likström.

Fare

- Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Försök inte att reparera apparaten själv. Om du gör det upphör garantin att gälla.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller person med liknande behörighet för att undvika olyckor.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, förutsatt att det sker under tillsyn eller att de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de eventuella riskerna.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
- Ta ut nätkontakten ur vägguttaget när du är klar med ängsenheten, när du fyller på eller tömmer vattentanken, fäster eller tar loss borsttillbehöret, när du rengör, avkalker och sköljer apparaten och när du lämnar apparaten, även om det bara är en kort stund.
- Håll apparaten och nätsladden utom räckhåll för barn.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Placerera inte apparaten på en yta med ånghuvudet mot ytan när apparaten är varm eller ansluten till elnätet.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varm ånga när apparaten är i gång.
- Öppna inte och ta inte loss avkalkningsluckan och intagspropren från apparaten under användning. Följ bruksanvisningens rekommendation om kyltid före öppning.
- Använd endast den avkalkningsfunktion som medföljer apparaten.
- Fyll inte skåran i avkalkningsfunktionen med vatten.
- För inte in fingrar eller spetsiga föremål i skåran i avkalkningsfunktionen. Låt inte heller spetsiga föremål komma i kontakt med avkalkningsfunktionen på annat sätt.

VARNING! Varm yta (Bild 1)

- Ytorna kan bli varma när apparaten används. Hantera apparaten med varsamhet under transport.

Varning!

- Kontrollera nätsladden regelbundet för att se om den är skadad.
- Se upp för det heta vattnet och ångan som kommer från ängsenhetens munstycke. Ånga och hett vatten kan ge brännskador.
- Munstycket på ånghuvudet kan bli mycket varmt och vid beröring orsaka brännskada.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Dra aldrig apparaten över golvet.
- Ånga kan orsaka skada på och missfärgning av vissa vägg- och golvmaterial.
- Använd inte apparaten när vattentanken är tomt.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering för elektromagnetiska fält.

Återvinning

- Symbolen på bild 2 betyder att produkten inte får slängas med hushållssoporna (2012/19/EG).
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Garanti och service

Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa den separata garantibroschyren.

DANSK

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Vigtigt!

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

Fare

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker, ej heller skyldes under vandhanen.

Advarsel

- Kontroller, om spændingsangivelsen på apparatets typeskilt svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller selve apparatet viser tegn på beskadigelse, eller hvis apparatet er blevet tabt, eller det er utæt.
- Slut ikke apparatet til en jævnstrømforsyning.
- Reparation og efterlys af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Forsøg ikke selv at reparere apparatet, da garantien i så fald bortfalder.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Hold altid apparatet under opsyn, når det er tilsluttet strøm.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og oppefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

- manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når du er færdig med at bruge steameren, når du fylder eller tømmer vandtanken, når du sætter børstestilbehøret på eller tager det af, når du rengør, afkalker og skyller apparatet, og når du efterlader apparatet, selvom det kun er i kort tid.
- Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
- Apparatet må kun sluttet til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Placer ikke apparatet på en overflade, hvor damphovedet berører overfladen, mens apparatet er varmt eller tilsluttet lysnettet.
- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med den varme damp, når apparatet er i brug.
- Du må ikke åbne og fjerne afkalkningslåget og indløbsstoppen fra apparatet under brug. Følg anbefalingen i brugervejledningen om nedkølingstid, før apparatet åbnes.
- Anvend ikke andre afkalkningsoplosninger på apparatet end den afkalkningsfunktion, der fulgte med apparatet.
- Fyld ikke vand i afkalkningsfunktionens kanal.
- Stik ikke fingeren og spidse genstande ned i afkalkningsfunktionens kanal.

FORSIGTIG: Varm overflade (fig. 1)

- De tilgængelige overflader kan blive varme under brug. Håndter apparatet forsigtigt, når det transportereres.

Forsigtig

- Kontroller med jævne mellemrum, at netledningen er ubeskadiget.
- Pas på den varme damp og det varme vand, der kommer ud af steamerens mundstykke under brug. Damp og varmt vand kan forårsage forbrændinger.
- Damphovedets mundstykke kan blive ekstremt varmt og forårsage brandsår ved berøring.
- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
- Træk eller skub aldrig apparatet hen over gulvet.
- Dampen kan beskadige eller forårsage misfarvning af bestemte vægge eller en døre.
- Brug ikke apparatet, hvis vandtanken er tom.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

- Symbolen på bild 2 betyder, at dette produkt ikke må bortsættes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
- Følg de lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortsættelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Reklamationsret og service

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den separate folder "Worldwide Guarantee".

NORSK

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. Hvis du vil ha fullt utbytte av den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere produktet på [www.philips.com/welcome</](http://www.philips.com/welcome)