

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



HD7827
HD7826
HD7825



PHILIPS



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.200.0665.3

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

System na přípravu kávy SENSEO®

Dopřejte si opravdu mimořádné okamžiky s kávou díky systému SENSEO®. Tento jedinečný systém v sobě spojuje snadno použitelný kávovar SENSEO® společnosti Philips s kávovými sáčky SENSEO® speciálně vytvořenými společností Douwe Egberts, které vám poskytnou jemnou, bohatě aromatickou kávu s lahodnou krémovou vrstvou.

Chcete-li zajistit jemnou a bohatou chuť kávy, nezapomínejte na tyto náležitosti:

Čistá studená voda

Každý den používejte čistou studenou vodu. Pokud kávovar nepoužíváte po tři dny, je třeba jej před dalším použitím propláchnout čistou studenou vodou. Propláchnutí provedte tak, že naplníte zásobník na vodu čistou studenou vodou, umístíte misku nebo 2 šálky pod jednotku výstupu kávy a stisknete několikrát tlačítko pro dva šálky, aby došlo k varu vody, dokud zásobník na vodu není prázdný.

Čerstvé sáčky kávy

Použijte sáčky kávy SENSEO®, které společnost Douwe Egberts speciálně vyvinula pro váš kávovar SENSEO®. Tak dosáhnete plné, zaoblené chuti.

Čištění přístroje

Kávovar Philips SENSEO® pravidelně čistěte a odvápnějte. Více informací o tom, proč je důležité odvápnovat, kdy a jak odvápnovat či jaké odvápnovací prostředky používat, najdete na našich webových stránkách www.philips.com/descale-senseo.

Důležité

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Nikdy neponožujte přístroj do vody ani do jiné kapaliny.

Varování

- Přístroj připojujte do řádně uzemněných zásuvek.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části přístroje odpovídá napětí sítě. Teprve pak připojte přístroj k napájení.
- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností či znalostí mohou přístroj používat jedině v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, které jsou mladší než 8 let a jsou bez dozoru.
- Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, napájecím kabelu nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

Upozornění

- Kontrolu nebo opravu přístroje svěťte vždy servisu společnosti Philips. Nepokoušejte se přístroj opravit sami, záruka by pozbyla platnosti.
- Do přístroje SENSEO® nikdy nedávejte běžnou mletou kávu ani nepoužívejte roztrhané sáčky s kávou, aby nedošlo k jeho ucpaní.
- Přístroj vždy umístěte na rovnou stabilní podložku. Nechte jej vždy ve vertikální poloze, i během přenášení.
- Nepokládejte přístroj na plotýnku, přímo vedle horké trouby, topení nebo podobného zdroje tepla.
- Nevystavujte přístroj teplotám nižším než 0 °C. Zbylá voda v zahřívacím systému může zmrznout a způsobit poškození.
- Přístroj nepoužívejte v nadmořských výškách nad 2200 metrů.
- Při vaření kávy vždy zkontrolujte, že je jednotka výstupu kávy, tácek na odkapávání a sběrač kávy na svém místě.
- Nikdy nenechte přístroj v chodu bez dozoru.
- V přístroji SENSEO® nepoužívejte změkčovače vody založené na principu výměny sodíku.
- Odvápnění přístroje provádějte alespoň jednou za 3 měsíce. Pokud tak neučiníte, přístroj přestane správně fungovat. V takovém případě jeho oprava není kryta zárukou.

- Tento přístroj je určen pouze pro běžné domácí používání. Není určen pro používání v prostředích jako jsou kuchyňky pro personál obchodů, kanceláří nebo farem nebo v jiných pracovních prostředích. Přístroj není určen ani pro používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních poskytujících nocleh se snídaní a ani jiných ubytovacích zařízeních.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a směrnici týkajícími se elektromagnetických polí.

Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu www.shop.philips.com/service nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností).

Recyklace

- Tento symbol na výrobku znamená, že se na něj vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví (Obr. 1).

Skladování s ochranou před zamrznutím

Jestliže jste již kávovar použili a tudíž jste jej již vypláchnuli vodou, můžete jej používat a skladovat pouze na místě, kde nemrzne, aby nedošlo k jeho poškození.

Záruka a podpora

Více informací a podporu naleznete na adrese www.philips.com/support nebo na samostatném záručním listu s celosvětovou platností. Zakoupení kávovaru Philips SENSEO® nezaručuje žádná práva společnosti D.E Masterblenders 1753 nebo Philips na žádné jejich patenty a kupujícímu neuděluje licenci na tyto patenty.

Řešení problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte web www.philips.com/support, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Řešení
Kontrolka CALC bliká.	Stiskli jste zároveň tlačítko pro jeden šálek a tlačítko pro dva šálky. Tím se spustil cyklus odstranění vodního kamene. Pokud jste cyklus odstranění vodního kamene spustit nechtěli, přístroj jednoduše vypněte stisknutím vypínače. Pokud jste opravdu chtěli spustit cyklus odstranění vodního kamene, nepřerušujte jej a nechte přístroj v provozu, dokud se nevyprázdní zásobník na vodu.
Kontrolka CALC stále svítí i po odvápnění.	Proces odvápnění nebyl dokončen. Proveďte jej znovu tak, jak je popsán v kapitole CALC. Během odvápnění přístroj nevypínejte.
Světelný kroužek kolem vypínače stále rychle bliká.	Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu správně umístěn.
	Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek vody (tj. nad značkou MIN, pokud chcete připravit jeden šálek).
	Zkontrolujte, zda plovák v zásobníku na vodu neuvázl. Vylijte zásobník na vodu a několikrát s ním zatřeste, aby se plovák uvolnil. Vyčistěte zásobník na vodu horkou vodou s přídavkem malého množství tekutého čisticího přípravku nebo jej umyjte v myčce.
Z kávovaru uniká voda.	Zásobník na vodu nepřeploňte.
	Zkontrolujte sítko, zda není ucpané. Pokud je sítko ucpané, vyčistěte jej pomocí kartáčku na nádobí. Pokud se vám sítko nedaří kartáčkem na nádobí řádně vyčistit, vložte držák sáčků do přístroje a odstraňte z přístroje vodní kámen (viz kapitola CALC).

Problém	Řešení
---------	--------

Zkontrolujte, zda sáček kávy byl řádně vložen do středu držáku sáčků kávy.

Ve všech ostatních případech se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

Nelze otevřít víko.

Pod víkem vzniklo dočasné vakuum. Kávovar vypněte. Vytáhněte páku nahoru a počkejte 24 hodin, potom teprve otevřete víko. Pravděpodobně bude třeba použít trochu síly. Aby se netvořilo vakuum, vždy dbejte na to, aby byly držáky sáčků kávy čisté a sítko nebylo ucpané.

Kávovar vyrábí méně kávy než dříve.

Model HD7828: zkontrolujte, zda je volič kávy nastaven na požadovanou polohu.

Zkontrolujte držák sáčků. Pokud je sítko ucpané, vyčistěte jej pomocí kartáčku na nádobí. Pokud se vám sítko nedaří kartáčkem na nádobí řádně vyčistit, vložte držák sáčků do přístroje a odstraňte z přístroje vodní kámen (viz kapitola CALC).

Káva SENSEO® není dostatečně silná.

Pouze model HD7828: pomocí voliče kávy uvařte silnější kávu při zvolení menšího objemu.

Dáváte-li přednost silnější chuti, jsou k dispozici sáčky s kávou SENSEO® se silnější směsí.

Zkontrolujte, že je držák sáčků správně umístěn ve středu držáku sáčků a káva v sáčku je rovnoměrně rozmístěna.

Káva SENSEO® je příliš silná

Dáváte-li přednost jemnější chuti, jsou k dispozici sáčky kávy SENSEO® s jemnější směsí.

Model HD7828: pomocí voliče kávy uvařte slabší kávu.

Káva není dostatečně teplá.

Nepoužívejte příliš velké šálky, káva by mohla rychleji vychladnout. Ujistěte se, že mají šálky kapacitu nejméně 150 ml.

Přístroj byl skladován v místnosti, kde nebyl chráněn před mrazem.

Obraťte se na Informační středisko společnosti Philips ve své zemi.



Před uvařením prvního šálku kávy kávovar SENSEO® propláchněte se automaticky vypne.



- Otočením voliče kávy vyberte požadovanou sílu kávy. Změnou síly také zvyšujete či snižujete množství kávy v šálku (pouze přístroj HD7828).
- Zatímco se přístroj zahřívá, můžete si vybrat počet šálků, které chcete uvařit. Kávovar uvaří šálky ihned poté, co se zahřeje.
- Cyklus vaření můžete kdykoli přerušit. Provedete to stisknutím stejného tlačítka šálku (tlačítka pro jeden šálek nebo tlačítka pro dva šálky), které jste stiskli při spouštění vaření kávy. Pokud však cyklus přerušíte, kávovar přerušovaný cyklus vaření nedokončí, i když jej znovu zapnete nebo znovu stisknete stejné tlačítko šálku.



K čištění přístroje nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton. Vnitřek přístroje nikdy nevyplachujte, když je otevřené víko. Všechny odpojitelné součásti lze mýt v myčce.



2x zbavení vodního kamene, 2x vypláchnutí

Kávovar SENSEO® zbavujte vodního kamene alespoň jednou za 3 měsíce. K vyfiltrování zbytků vodního kamene použijte sáček na kávu. Používejte pouze prostředky na odvápnění založené na kyselině citrónové. Optimálních výsledků dosáhnete s originálním prostředkem na odstranění vodního kamene pro přístroje SENSEO® HD7012/HD7011. Nechte odvápnovací a vyplachovací cyklus běžet, dokud nebude zásobník vody prázdný. Přesvědčte se, že je přístroj zapnutý. Nezapomeňte vyměnit použitý sáček na kávu jiným použitým sáčkem na kávu, aby se vyfiltrovaly zbytky vodního kamene. Opakujte postup, dokud nebude zásobník vody prázdný, proces odstraňování vodního kamene nikdy nepřerušujte.





