



## Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

### Perigo

- Nunca mergulhe o aparelho na água.
- Não insira embalagens laminadas ou alimentos muito grandes na torradeira, pois isso pode provocar fogo ou choque elétrico.

### Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada é a mesma da tomada.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não use-o sob ou próximo a cortinas ou outros materiais inflamáveis nem sob armários de parede, pois isso pode provocar fogo.
- Não coloque a tampa (somente em alguns modelos) ou qualquer outro objeto na parte superior da torradeira quando o aparelho estiver ligado ou quando ainda estiver quente, pois isso pode provocar danos ou fogo.
- Para evitar riscos de incêndio, limpe com frequência a bandeja de resíduos. Certifique-se de que ela esteja posicionada corretamente.
- Desligue imediatamente a torradeira da tomada caso observe a presença de fogo ou fumaça.
- Mantenha o fio distante de superfícies quentes.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Walita, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Este aparelho deve ser usado somente para tostar pães. Não coloque nenhum outro ingrediente no aparelho, pois isso pode causar uma situação de risco.

### Cuidado

- Não deixe o fio principal pendurado sobre a quina da mesa ou do local em que o aparelho está.
- Evite tocar nas peças metálicas da torradeira, pois elas ficam muito quentes durante a tostagem. Toque somente nos controles e levante o aparelho pelo corpo de plástico.
- Não coloque a torradeira sobre uma superfície quente.
- Conecte o aparelho somente a uma tomada elétrica aterrada.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- A torradeira destina-se apenas ao uso doméstico e só pode ser usada em ambientes fechados. Não use-a para fins comerciais ou industriais.
- Se uma fatia de pão ficar presa no interior da torradeira, desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de tentar remover o pão. Não use garfo nem ferramentas pontiagudas, pois podem danificar os elementos de aquecimento.
- A grelha de aquecimento deve ser usada somente para aquecer pãesinhos e croissants. Não coloque nenhum outro alimento sobre ela, pois isso pode causar uma situação de risco.

### Campos eletromagnéticos

Este aparelho Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

### Descrição geral (fig. 1)

- A** Alavanca da grade de aquecimento
- B** Bandeja de resíduos
- C** Grelha de aquecimento
- D** Aberturas de tostagem
- E** Botão de parada
- F** Alavanca de tostagem
- G** Botão de aquecimento
- H** Botão de descongelamento

- I** Botão para reaquecer
- J** Botões + e - para selecionar as opções de tostagem
- K** Indicador de opções de tostagem
- L** Suportes de armazenamento do fio

### Primeiro uso

- 1** Remova os adesivos e limpe a torradeira com um pano úmido.
- 2** Antes de usar o aparelho pela primeira vez, recomendamos deixar a torradeira completar alguns ciclos de tostagem sem pão dentro na opção de tostagem mais alta e em um cômodo com ventilação adequada.

Isso elimina a poeira que pode ter se acumulado nos elementos de aquecimento e evita odores desagradáveis durante a tostagem.

### Utilização da torradeira

- 1** Para ajustar o comprimento do fio, enrole um pedaço dele em volta dos suportes da base do aparelho (fig. 2).
- 2** Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana, longe de cortinas e outros materiais inflamáveis.
- 3** Conecte o plugue à tomada elétrica.
  - Os indicadores de opção de tostagem se acendem rapidamente da esquerda para a direita e voltam algumas vezes até o quarto indicador de opção de tostagem se acender continuamente. Esta é a opção de tostagem padrão.
  - Se a torradeira ficar sem uso por 10 minutos, o modo de descanso é ativado. Nesse caso, todas as luzes indicadoras se apagam. Pressione qualquer botão para reativar a torradeira. O indicador da última opção de tostagem selecionada se acende novamente.

### Tostar pães

Nunca deixe a torradeira funcionando sem vigilância.

- 1** Insira uma ou duas fatias de pão na torradeira (fig. 3).  
Para obter os melhores resultados de tostagem, sempre coloque as fatias no centro das aberturas.
- 2** Pressione o botão + ou - para selecionar a opção de tostagem desejada. (fig. 4)
  - Selecione uma opção baixa (1-2) para obter pães levemente tostados e uma opção alta (5-8) para que os pães fiquem muito tostados.
  - Para selecionar uma opção de tostagem mais baixa para obter pães menos tostados, pressione o botão - uma ou mais vezes.
  - Para selecionar uma opção de tostagem mais alta para obter pães mais tostados, pressione o botão + uma ou mais vezes.
  - A luz da opção de tostagem selecionada se acende.
- 3** Pressione a alavanca de tostagem para baixo para ligar o aparelho. (fig. 5)  
A alavanca de tostagem só trava na posição inferior quando o aparelho está ligado à corrente elétrica.
  - O botão de parada fica aceso.
  - Quando a tostagem estiver concluída, o pão é expelido e o aparelho é desligado automaticamente.

As partes de metal da torradeira ficam quentes durante a tostagem. Não toque nelas.

*Nota: Você pode parar o processo de tostagem e expelir o pão a qualquer momento pressionando o botão STOP na parte superior da torradeira (fig. 6).*

- 4** Para ajustar a opção de tostagem durante a tostagem, pressione o botão + se desejar uma tostagem mais intensa ou o botão - para uma tostagem mais fraca.
  - A luz da opção de tostagem selecionada se acende.
- 5** Para remover alimentos menores, mova a alavanca de tostagem ligeiramente para cima quando o pão for expelido.

Se o pão ficar preso no interior da torradeira, desligue o aparelho da tomada, espere que esfrie completamente e retire o pão com cuidado. Não use garfo ou ferramentas pontiagudas para fazer isso nem toque nas partes metálicas da torradeira.

### Tostar pães congelados

- 1** Insira uma ou duas fatias de pão congelado na torradeira.
- 2** Selecione a opção de tostagem desejada (consulte a seção 'Tostar pão').
- 3** Pressione a alavanca de tostagem para baixo.
- 4** Pressione o botão de descongelamento (fig. 7).
  - O botão de descongelamento se acende.

*Nota: Tostar pães congelados demora mais do que tostar pães descongelados.*

### Reaquecimento de pães tostados

A torradeira tem uma função de reaquecimento automático que reaquece as torradas sem tostá-las.

- 1** Coloque o pão tostado na torradeira novamente.
- 2** Pressione a alavanca de tostagem para baixo.
- 3** Pressione o botão de reaquecimento (fig. 8).
  - O botão de reaquecimento fica aceso.

*Nota: Quando você usa a função de reaquecimento, não é possível alterar a opção de tostagem.*

### Aquecimento de pãesinhos e croissants

- 1** Pressione a alavanca da grelha de aquecimento para baixo para abri-la (fig. 9).

Nunca coloque os alimentos a serem aquecidos diretamente na parte superior da torradeira. Sempre coloque-os na grelha de aquecimento para evitar danos à torradeira.

- 2** Coloque os pãesinhos ou croissants na grelha de aquecimento.

Não aqueça mais de dois alimentos por vez.

- 3** Pressione a alavanca de tostagem para baixo.
- 4** Pressione o botão de aquecimento (fig. 10).
  - O botão de aquecimento fica aceso.

Se desejar aquecer os pãesinhos ou croissants dos dois lados, vire-os depois que a torradeira tiver desligado automaticamente. Ligue a torradeira novamente pressionando a alavanca de tostagem para baixo e o botão de aquecimento.

*Nota: Quando você usa a função de aquecimento, não é possível alterar os ajustes de aquecimento.*

*Nota: Antes de cada novo ciclo de aquecimento, você deve pressionar a alavanca de tostagem para baixo e o botão de aquecimento novamente.*

### Limpeza

Nunca mergulhe o aparelho na água.

- 1** Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar.
- 2** Limpe o aparelho com um pano úmido.

Não use agentes de limpeza ou materiais abrasivos.

- 3** Deslize a bandeja de resíduos para fora do aparelho e remova os resíduos (fig. 11).

Não vire o aparelho nem sacuda-o para remover os resíduos.

### Descarte

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 12).

### Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite a página da Walita em [www.walita.com.br](http://www.walita.com.br) ou contate o Atendimento ao Cliente Walita do seu país (os números de telefone encontram-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Atendimento ao Cliente Philips no seu país, dirija-se a um representante Walita ou contate o Departamento de Assistência Técnica da Walita.

### Resolução de problemas

Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com o Atendimento ao Cliente de seu país (consulte o capítulo 'Garantia e assistência').

Problema	Solução
----------	---------

O aparelho não funciona.	Verifique se o plugue está corretamente inserido na tomada de parede.
--------------------------	---

Se isso não solucionar o problema, leve a torradeira a uma assistência técnica autorizada pela Philips para que seja feita uma avaliação.

O pão fica preso no interior da torradeira.	Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar. Remova com cuidado os pedaços de pão da torradeira. Tenha cuidado para não danificar os elementos de aquecimento quando remover os pedaços de pão. Nunca use objetos metálicos.
---	--

A tostagem está muito intensa/fraca.	Você escolheu uma opção de tostagem muito alta ou muito baixa. Selecione uma opção mais baixa na próxima vez se a torrada estiver muito escura, e uma opção mais alta se estiver muito clara.
--------------------------------------	---

Há fumaça saindo da torradeira.	Você escolheu uma opção de tostagem muito alta para o tipo de pão inserido. Pressione o botão STOP para interromper o processo de tostagem.
---------------------------------	---

O fio está danificado.	Se o fio deste aparelho estiver danificado, deverá ser substituído sempre pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
------------------------	--

Não consigo alterar a opção de tostagem quando uso a função de aquecimento.	Isso é normal, porque a torradeira tem uma temperatura de tostagem fixa para aquecer pãezinhos e croissants, que garante um resultado perfeito.
---	---

Só um lado do pãezinho ou croissant é aquecido.	Vire o pãezinho ou croissant e aqueça-o novamente. Siga as instruções na seção 'Aquecimento de pãezinhos e croissants'.
---	---

Não consigo alterar a opção de tostagem quando uso a função de reaquecimento.	Isso é normal, porque a torradeira tem uma função de reaquecimento automático que reaquece as torradas sem tostá-las. No entanto, se o pão tostado for reaquecido logo após ser expelido, ficará um pouco mais tostado.
---	---

O pão é expelido quase que imediatamente sem ter sido tostado.	Verifique se a alavanca de tostagem estava pressionada até o final. Se isso não solucionar o problema, leve a torradeira a uma assistência técnica autorizada pela Philips para que seja feita uma avaliação.
--	---



## CERTIFICADO DE GARANTIA

### ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
  - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
  - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
  - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
  - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
  - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
  - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

IMPORTADO POR: PHILIPS DO BRASIL LTDA. - Divisão WALITA  
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUST. CLÁUDIO G. NOGUEIRA - Varginha  
MINAS GERAIS - CEP  
37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06  
FEITO NA CHINA- MARCA REGISTRADA