

Attention

- N'utilisez jamais l'appareil sans l'un des filtres car vous risqueriez d'endommager le moteur et de réduire la durée de vie de l'appareil.
- Nettoyez toujours toutes les pièces comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Ne nettoyez pas des pièces avec de l'eau et/ou des produits de nettoyage si cela n'est pas illustré dans le manuel d'utilisation.
- Si vous nettoyez un filtre lavable à l'eau, assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remettre dans l'appareil. Ne séchez pas le filtre à la lumière directe du soleil, sur le radiateur ou dans le sèche-linge. Remplacez un filtre lavable s'il ne peut plus être nettoyé correctement ou s'il est endommagé.
- Pour garantir les performances et les qualités d'aspiration de l'aspirateur, remplacez toujours les filtres par des filtres Philips appropriés (voir le chapitre « Commande d'accessoires »).
- Remplacez toujours les piles de la télécommande par des piles de même type.
- Retirez les piles de la télécommande si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant un mois ou plus.
- Niveau sonore maximal : Lc = 84 dB(A)

Camps électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicatifs relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces (comme des filtres et des embouts supplémentaires), visitez le site [Web.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Recyclage

Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU (fig. 1). Ce symbole signifie que le produit contient des piles conformes à la directive européenne 2006/66/CE qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers (fig. 2).

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut citoynante des anciens produits et des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment retirer les piles jetables.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
La puissance d'aspiration est insuffisante.	Le compartiment à poussière est peut-être rempli.	Videz le compartiment à poussière.
Les filtres sont sales.	Nettoyez ou remplacez les filtres.	
La puissance d'aspiration est réglée sur un niveau trop bas.	Augmentez la puissance d'aspiration à l'aide du régulateur situé sur l'appareil ou sur la poignée.	
L'embout, le tube ou le tuyau est bouché.	Le cas échéant, détachez l'élément bouché et raccordez-le (tant que possible) dans le sens inverse. Allumez l'aspirateur pour forcer l'air à traverser l'élément bouché dans l'autre sens.	
Lorsque je passe l'aspirateur, je ressens des décharges électriques.	Votre aspirateur produit de l'électricité statique. Moins l'air est en contact avec une pièce dans l'appareil, plus l'humidité de l'air dans la pièce est élevée.	Déchargez l'appareil en plaçant temporairement le tube contre d'autres objets métalliques de la pièce (par exemple, des pieds de table ou de chaise, un radiateur, etc.). Vous pouvez également augmenter le niveau d'humidité de l'air dans la pièce.
La télécommande infrarouge ne fonctionne pas.	Les piles sont mal insérées ou ont été insérées à l'envers.	Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles correctement. Veillez à respecter la polarité des piles.
Les piles sont vides.	Remplacez les piles. Vous pouvez continuer de passer l'aspirateur, mais vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration ni pour éteindre l'appareil. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'appareil.	

ITALIANO

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dalla tecnologia Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Importante

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.
- Pericolo**
 - Non aspirate mai acqua o altre sostanze liquide, infiammabili e cenere se non completamente fredde.
- Aviso**
 - Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
 - Non utilizzate l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
 - Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
 - Quest'apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità mentale, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adattate a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
 - La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare interventi di manutenzione dell'apparecchio.
 - Non puntate il flessibile, il tubo o qualsiasi altro accessorio in direzione degli occhi o delle orecchie e non introducetelo in bocca.

Attenzione

- Non utilizzate mai l'apparecchio senza i filtri onde evitare di danneggiare il motore e compromettere il funzionamento dell'aspirapolvere.
- Pulite sempre tutta la parte come mostrato nel manuale dell'utente. Non pulite nessuna parte con acqua e/o detergenti se questo non è specificatamente mostrato nel manuale dell'utente.
- Se pulite un filtro lavabile con l'acqua, accertatevi che sia completamente asciutto prima di reinserirlo nell'apparecchio. Non asciugate il filtro alla luce diretta del sole, sul radiatore o nell'asciugatrice. Sostituire il filtro lavabile se non può più essere pulito correttamente o se è danneggiato.
- Per garantire la massima ritenzione della polvere e prestazioni ottimali, sostituite il filtro con un filtro Philips originale del tipo corretto (vedere il capitolo "Ordinazione degli accessori").
- Sostituite sempre le batterie del telecomando con batterie del tipo corretto.
- Rimuovete le batterie del telecomando se prevedete di non utilizzare l'apparecchio per almeno un mese.
- Maximala rumorosità massima: Lc = 84 dB(A)

Campi elettromagnetici (EMF)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicatifs relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Accessori d'acquisto

Pour acheter des accessoires ou des pièces (comme des filtres et des embouts supplémentaires), visitez le site [Web.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Riciclaggio

Ce symbole indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU (fig. 1). Ce symbole signifie que le produit contient des piles conformes à la directive européenne 2006/66/CE qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers (fig. 2).

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut citoynante des anciens produits et des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment retirer les piles jetables.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.philips.com/support oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Problemi

Ciò che segue riassume i problemi più comuni che potrete riscontrare con l'apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La potenza di aspirazione è insufficiente.	Il contenitore della polvere è pieno.	Svuotatelo.
Les filtres sont sales.	Nettoyez ou remplacez les filtres.	
La puissance d'aspiration est réglée sur un niveau trop bas.	Augmentez la puissance d'aspiration à l'aide du régulateur situé sur l'appareil ou sur la poignée.	
L'embout, le tube ou le tuyau est bouché.	Le cas échéant, détachez l'élément bouché et raccordez-le (tant que possible) dans le sens inverse. Allumez l'aspirateur pour forcer l'air à traverser l'élément bouché dans l'autre sens.	
Lorsque je passe l'aspirateur, je ressens des décharges électriques.	Votre aspirateur produit de l'électricité statique. Moins l'air est en contact avec une pièce dans l'appareil, plus l'humidité de l'air dans la pièce est élevée.	Déchargez l'appareil en plaçant temporairement le tube contre d'autres objets métalliques de la pièce (par exemple, des pieds de table ou de chaise, un radiateur, etc.). Vous pouvez également augmenter le niveau d'humidité de l'air dans la pièce.
La télécommande infrarouge ne fonctionne pas.	Les piles sont mal inserées ou ont été inserées à l'envers.	Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles correctement. Veillez à respecter la polarité des piles.
Les piles sont vides.	Remplacez les piles. Vous pouvez continuer de passer l'aspirateur, mais vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration ni pour éteindre l'appareil. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'appareil.	

NEEDERLANDS

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Belangrijk

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Stofzuig nooit water of andere vloeistoffen, brandbare substanties of hete as.

Waarschuwing

Lees denne viktige informasjonen nøyde før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Let op

- Gebruik het apparaat nooit zonder een van de filters. Doe dit toch, dan kan de motor beschadigd raken en de levensduur van het apparaat afnemen.
- Maak alle onderdelen schoon zoals getoond in de gebruiksaanwijzing. Maak geen delen schoon met water en/of schoonmaakmiddelen als dit niet uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing wordt getoond.
- Als u een afwasbaar filter met water schoonmaakt, zorg er dan voor dat het volledig droog is voordat u het terugplaats in het apparaat. Droog het filter niet in direct zonlicht, op de radiator of in de droger. Vervang een afwasbaar filter als het niet langer goed kan worden schoongemaakt als het beschadigd is.
- Vervang de filters altijd door originele Philips-filters van het juiste type om er zeker van te zijn dat de stofzuiger het stof optimaal vasthouwt en optimal presteert (zie hoofdstuk 'Accessoires bestellen').
- Sustitue sempre le batterie del telecomando con batterie del tipo corretto.
- Rimuovete le batterie del telecomando se prevedete di non utilizzare l'apparecchio per almeno un mese.
- Maximala rumorosità massima: Lc = 84 dB(A)

Campi elettromagnetici (EMF)

Dette apparatet er tilpasset over alle tilspenningsstandarder og forskrifter for elektromagnetiske felt (EMF).

Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler (for eksempel filter og ekstra munstykker), kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips-forbrukerstøtte i landet der du bor (se for detaljer i kontaktkortet).

Recirkulering

- Ette symbolo num produtto significa que o produtto está abrangido pela Directiva Europea 2012/19/EU (fig. 1).

- Ette symbolo significa que o produtto contém pilhas abrigadas pela Directiva Europea 2006/66/CE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns (fig. 2).

- Informa-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Cumpra as regras locais e nunca elimine o produtto e as pilhas com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados e das pilhas ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Consulte o manual do utilizador para obter instruções sobre como retirar as pilhas descartáveis.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial em separado.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não considerar um problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
A potência de sucção é insuficiente.	O compartimento para sucção é cheio.	Esvazie o compartimento para o pó.
O filtro é sujo.	Os filtros estão sujos.	Limpe ou substitua os filtros.
A potência de sucção está definida para um nível baixo.	A potência de sucção é definida para um nível baixo.	Aumenta a potência de sucção com o regulador no aparelho ou na pega.
O bocal, o tubo ou a mangueira estão obstruídos.	O bocal, o tubo ou a mangueira estão obstruídos.	Para os desobstruir, retire a peça que estiver tapada e ligue-a (o mais possível) na posição contrária. Ligue o aspirador de modo a que o fluxo de ar percorra a peça obstruída na direção oposta.

Recycling

- Este simbolo num produtto significa que o produtto está abrangido pela Directiva Europea 2012/19/EU (fig. 1).

- Este simbolo significa que o produtto contém pilhas abrigadas pela Directiva Europea 2006/66/CE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns (fig. 2).

- Informa-se acerca

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never vacuum up water or any other liquid, flammable substances or hot ashes.
- Warning**
 - Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
 - If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 - The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
 - Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth.
- Caution**
 - Never use the appliance without any of the filters. This could damage the motor and shorten the life of the appliance.
 - Always clean all parts as shown in the user manual. Do not clean any parts with water and/or cleaning agents if this is not particularly shown in the user manual.
 - If you clean a washable filter with water, make sure it is completely dry before you put it back into the appliance. Do not dry the filter in direct sunlight, on the radiator or in the tumble dryer. Replace a washable filter if it can no longer be cleaned properly or if it is damaged.
 - To guarantee optimal dust retention and performance of the vacuum cleaner, always replace the filters with original Philips filters of the correct type (see chapter 'Ordering accessories').
 - Always replace the batteries of the remote control with batteries of the correct type.
 - Remove the batteries of the remote control if you are not going to use the appliance for one month or more.
 - Maximum noise level: Lc = 84 dB(A)

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts (such as filters and additional nozzles), visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Recycling

This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU (Fig. 1).

This symbol means that the product contains batteries covered by European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste (Fig. 2).

If you dispose of the product yourself, follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

See the user manual for instructions on how to remove the disposable batteries.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem Possible cause Solution

Problem	Possible cause	Solution
The suction power is insufficient.	The dust container is full.	Empty the dust container.
The filters are dirty.	Clean or replace the filters.	
The suction power is set to a low setting.	Increase the suction power with the regulator on the appliance or on the handgrip.	
The nozzle, tube or hose is blocked up.	To remove the obstruction, disconnect the block-up item and connect it (as far as possible) the other way around. Switch on the vacuum cleaner to force the air through the block-up item in opposite direction.	
When I use my vacuum cleaner I sometimes feel electric shocks.	Your vacuum cleaner builds up static electricity. The lower the air humidity, the more static electricity the appliance builds up.	Disconnect the appliance by frequently holding the tube against other metal objects in the room (for example the legs of a table or chair, a radiator etc.). You can also raise the air humidity level in the room.
The infrared remote control does not function.	The batteries do not make full contact or have not been inserted properly.	Remove the lid of the battery compartment and insert the batteries correctly. Make sure the + and - poles point in the right direction.
The batteries are empty.	Replace the batteries. You can continue to vacuum but you cannot use the remote control to increase or decrease the suction power or to switch off the appliance. To switch off the appliance, press the on/off button on the appliance.	

DANSK

Introduction

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Vigtigt

- Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
- Fare**
 - Støvsug aldrig vand eller andre væsker, brændbare substanser eller varm aske op.

Advarsel

- Kontroller, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervejledhelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse af apparatet.
- Undgå at rette slange, rør eller andet tilbehør mod øjne eller ører eller putte dem i munden.

Forsigtig

- Anvend aldrig apparatet uden nogen af filtrene, da det kan beskadige motoren og forkorte apparatets levetid.
- Rengør altid alle dele som vist i denne brugervejledning. Rengør ikke hverken dele eller tilbehør med vand og/eller rengøringsmidler; medmindre dette specifikt er vist i brugervejledningen.
- Hvis du rengør et vaskbart filter med vand, skal du sætte for, at det er helt tørt, før du sætter det tilbage i apparatet.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse af apparatet.
- Undgå at rette slange, rør eller andet tilbehør mod øjne eller ører eller putte dem i munden.

Forholdsregler

- Dette apparat kan være brugt af børn i alderen af 8 år og op, men børn under 8 år må ikke spille med det.
- Rengør altid alle dele som vist i denne brugervejledning.
- Rengør ikke hverken dele eller tilbehør med vand og/eller rengøringsmidler; medmindre dette specifikt er vist i brugervejledningen.
- Hvis du rengør et vaskbart filter med vand, skal du sætte for, at det er helt tørt, før du sætter det tilbage i apparatet.
- Entfernen Sie die Batterien der Fernbedienung immer mit den richtigen Typen.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie vorhaben, das Gerät einen Monat oder länger nicht zu verwenden.
- Maximaler Geräuschpegel: Lc = 84 dB(A)

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Bestilling af tilbehør

Før at købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. filtre og ekstra mundstykker) skal du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).
- Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier (se følgende regler, og bortskaf aldrig produkter og batterier med almindelig husholdningsaffald). Korrekt bortskafning af ufuldige produkter og batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
- Se brugervejledningen for at få vejledning i hvordan du fjerner engangsbatteriene.

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Hvis du bruger for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for en liste af ofte stilte spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Garanti og Support

Førstilgang til support og teknisk hjælp, se www.philips.com/support, eller se www.philips.com/service.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/support für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich den Kundendienst in Ihrem Land.

Genanwendung

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Bestilling af tilbehør

Før at købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. filtre og ekstra mundstykker) skal du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Bestilling af tilbehør

Før at købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. filtre og ekstra mundstykker) skal du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Bestilling af tilbehør

Før at købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. filtre og ekstra mundstykker) skal du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Bestilling af tilbehør

Før at købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. filtre og ekstra mundstykker) skal du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Bestilling af tilbehør

Før at købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. filtre og ekstra mundstykker) skal du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Bestilling af tilbehør

Før at købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. filtre og ekstra mundstykker) skal du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Bestilling af tilbehør

Før at købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. filtre og ekstra mundstykker) skal du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (fig. 2).

Bestilling af tilbehør

Før at købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. filtre og ekstra mundstykker) skal du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bort