

HD2595  
HD2596  
HD2597

EN Important information leaflet  
BG Брошура "Важна информация"  
CS Leták s důležitými informacemi  
ET Olulise teabe brošür  
HR Letak s važnim informacijama  
HU Fontos tudnivalók  
KK «Маңызыз ақпарат» кітапшасы  
LT Svarbus informacijos lankstinukas  
LV Brošūra ar svarīgu informāciju  
PL Ulotka informacyjna  
RO Brosură cu informații importante  
RU Буклет с важной информацией  
SK Leták s dôležitými informáciami  
SL Letak s pomembnimi informacijami  
SR List sa važnim informacijama  
UK Інформаційний буклет

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

HD2595\_2596\_2597\_Safety\_EU\_V2.0

English

## 1 Important

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the appliance in water.
- Do not insert oversize foods and metal foil packages into the toaster, as this may cause fire or electric shock.

Warning

- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray (see User Manual Chapter 6 "Cleaning").
- Do not operate the appliance under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as this may cause fire.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- Do not let the appliance operate unattended.
- Do not place the dust cover or any other object on top of the toaster when the appliance is switched on or when it is still hot, as this can cause damage or fire.
- Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- This appliance is only intended for toasting bread. Do not put any other ingredients in the appliance.
- Always use the bread baskets (HD2597 only) to insert sandwiches or slices of bread into the appliance. Never put sandwiches or slices of bread in the appliance without the bread baskets, as this may lead to a hazardous situation.

Caution

- The toaster is intended for household use only and may only be used indoors. It is not intended for commercial or industrial use.

- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Always unplug the appliance after use.
- Do not place the toaster on a hot surface.
- If a slice of bread or the filled baskets (HD2597 only) get stuck inside the toaster, unplug the appliance and let it cool down before you try to remove the bread.

Do not use a knife or a sharp tool, as these may cause damage to the heating elements.

- The warming rack (HD2596 only) is only intended for warming up rolls or croissants. Do not put any other ingredients on the warming rack, as this may lead to a hazardous situation.
- Do not hold the appliance upside down and do not shake it to remove the crumbs.

## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on the property available today.

## Recycling

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Never dispose of electronic products with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

## 2 Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the welcome guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

## Български

### 1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази брошура с важна информация и я запазете за спаска в бъдеще.

### Опасност

- Никога не потапяйте уреда във вода.
- Не слагайте в тостера продукти с прекалено големи размери или опаковани в метално фолио, тъй като това може да причини пожар или електрически удар.

### Предупреждение

- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел от тийляк да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервис или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и повече и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци, или без опит и познания, ако са под наблюдение или са били инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрарили евентуалните опасности. Не позволявате на деца да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда може да се извърши от деца на възраст над 8 години и под родителски надзор.

- Пазете уреда и захранващия кабел далече от достъп на деца под 8 години.
- За да избегнете опасност от пожар, почистявайте редовно трохите от тавинката (вижте глава 6 "Почистване" в ръководството за потребителя).
- Не използвайте уреда под или до пердаста или други запалими материали или под стени или шкафчета, тъй като това може да доведе до пожар.

- Уредът не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, посочено на дъното на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Никога не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Не слагайте капака против прах или какътъо и да е друг предмет върху тостера, докато е включен или е още горещ, тъй като това може да доведе до повреда или пожар.
- Изключете незабавно тостера, ако се забележи огън или дим.
- Дръжте захранващия кабел далече от горещи повърхности.
- Този уред е предназначен само за препичане на хляб. Не слагайте в него никакви други продукти.
- Винаги използвайте кошниците за хляб (само за HD2597), когато слагате в уреда сандвичи или филийки хляб. Никога не слагайте в уреда сандвичи или филийки хляб без кошниците за хляб, тъй като това може да създаде опасни ситуации.

- Topinkovač je určen výhradne pro použití v domácnosti a nesmí se používat venku. Přístroj není určen pro komerční nebo průmyslové využití.
- Přístroj připojuje výhradně do řádně uzemněných zásuvek.

- Napajecí kabel nenechávejte viset přes hranu stolu nebo pracovní desky, na které je přístroj postaven.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Topinkovač nestavte na horkou podložku.

- Pokud se v topinkovači zasekne pečivo nebo napřímené košíky (pouze HD2597), odpojte přístroj ze sítě a před odstraněním pečiva přírojné nechte vychladnout. Nepoužívejte tužku nebo ostrý nástrój. Můžete poškodit topnělou plochu.

- Před použitím ujistěte se, že je všechny součásti, které jsou uvedeny v této uživatelské příručce, jež je použita podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

### Recycle

Výrobek je navržen a vyroben z vysoké kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znova použít.

Jelikož výrobek obsahuje výrobek s recyklovatelnou polohou, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC.

Nehayzat toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních predepsaných krokůch se oddělením elektrických a elektronických výrobků. Správnou úpravou výrobku pomůže prejdou moderným negativním dopadem na životní prostředí a kouzlo.

### 2 Záruka a servis

Pokud budeš mít problém nebo potřebuješ servis či nějakou informaci, navštív naši web stránky [www.philips.com](http://www.philips.com) nebo kontaktujte servisní středisko nebo zákaznické služby Philips ve vašem zemi (telefonní číslo najdete v záručním listu s celostrovou platností). Pokud se ve vašem zemi středisko nebo odborník společnosti Philips ne nachází, obrátte se na místního prodejce výrobku.

### Elektromagnetické pole (EMP)

Jelikož tento výrobek nemá vlastní elektromagnetické pole (EMP), Pokud se výrobek používá v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, jež je jednotlivě podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

### Upozornění

- Ako je kabel za napajanie oštečen, mora ga zamjeniti tvrtka Philips, ovlaženi Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacija.

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizickim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igратi s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle opore.

- Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece od 8 godina.

- Kako bi se izbjegao rizik od požara, često uklanjajte mrvice iz ladice za mrvice (pogledajte Korisnički priročnik, poglavlj. 6 "Čišćenje").

- Nemojte koristiti aparat ispod ili u blizini zavjesa ili drugih zapaljivih materijala i ispod zidnih ormarica jer to može uzrokovati požar.

- Aparat nije namijenjen rukovanju u kombinaciji s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovaraju li strujni napon naveden na podnožju aparata naponu lokalne električne mreže.

- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.

- Kada je toster uključen ili vruč, nemojte na njega stavljati navlaku protiv prahne niti neke druge predmete jer to može uzrokovati oštećenje ili požar.

- Ako primijetite vatrnu ili dim, odmah izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice.

- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo tostiranju kruha. U aparat nemojte stavljati drugu vruću hrancu.

- Za umetanje sendviča ili kruha u aparat uvijek koristite košarice za kruh (samo HD2597). Sendviče ili kruh nikada u aparat nemojte umetati bez košarice za kruh jer to može uzrokovati opasne situacije.

- Ne držite ureda obrihat na nogama i ne go trčkajte, za da izvadite troxite.

### Elektromagnetske mreže (EMF)

Tento výrobek je v srovnání s ostatními výrobky na trhu s elektrickými přístroji výrazně méně emisní. Výrobek je v souladu s normou IEC 2002/96/EU.

Nikdo ne izvlači výrobek z elektrickej sieti, keďže je výrobok bezpečný.

Načinite si výrobok správne a bezpečne.

Načinite si výrobok správne a bez

