





ไทย

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips

เพื่อให้คุณสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับองค์กรนี้ที่ [www.philips.com/welcome](#)

ข้อสำคัญ

โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงภายหลัง

อันตราย

ห้ามวางเครื่องไวบนหรือใกล้กับเตาแก๊สที่มีความร้อนหรือไฟฟ้าและแผ่นทำความร้อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท หรือในเตาอบที่มีความร้อน (รูปที่ 1)

ห้ามจับเครื่องลงในน้ำ หรือนำไปล้างใต้ก๊อกน้ำ อย่างไรก็ตาม หรือของเหลวใดๆ เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ให้ใส่ส่วนผสมที่ต้องการคลอกลงในตะกร้าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมสัมผัสกับชิ้นส่วนใดก็ตาม

อย่าคลุมปิดที่ปัดอากาศเข้าและออกบนเครื่องทำงาน อย่างเช่นน้ำมันลงในกระทะเมื่อวางอาหารลงไปให้ปลอดภัยได้

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด

อย่าสัมผัสด้านในตัวเครื่องขณะที่กำลังทำการงาน อย่างไรก็ตามที่มีปุ่มควบคุมระดับอุณหภูมิสูงๆไว้ในตะกร้าตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเครื่องทำงานอย่างเหมาะสมโดยไม่อาจทำได้โดยไม่มีอาการของความร้อน

คำเตือน

หากสายไฟชำรุด ต้องการการเปลี่ยนโดย Philips ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายไฟไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังแทนที่ตู้ลิ้นชัก

เครื่องนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้ร่วมกับเครื่องตั้งเวลาภายนอกหรือระบบปรับอากาศภายนอก

สำหรับคำแนะนำในการทำความสะอาด โปรดดูบท "การทำความสะอาด" ในคู่มือการใช้งาน (รูปที่ 2)

เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าเครื่องไปเล่น ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ดี หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานจากผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย

ห้ามไม่ให้เด็กทำการเล่นเอาแฉดและลูกศรขาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล

อย่าวางเครื่องติดกำแพงหรือติดกับเครื่องใช้อื่นๆ เว้นระยะห่างและทั้งสองด้านของเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. และเว้นระยะเหนือเครื่อง 10 ซม. ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้านบนของเครื่องระหว่างการถอดตัวเสริมโครง โครงภายในจะถูกระบายออกมาทางช่องเปิดอากาศออก ระบายเยื่อหุ้มระหว่างมือและใบหมุนของคุณให้ห่างจากใบและช่องเปิดอากาศออก โปรดระวังนิ้วเท้าและขาส่วนอื่นเมื่อคุณเคลื่อนรถออกจากเครื่อง ห้ามใส่ส่วนผสมที่มีน้ำหนักมากหรือกระแทกแรงลงในตัวเครื่อง การกดที่เบานั่นเอง : อุณหภูมิจะต้องเหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งติดตั้งเครื่องไว้และต้องอบอุ่นกว่าค่า +6°C เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดสารอะคริลาไมด์ในอาหารที่เตรียมไว้ หากเติมน้ำมันลงในกระทะ:

เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5°C และ 40°C

ก่อนใช้ภายในโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่

ห้ามวางสายไฟบนพื้นผิวที่มีความร้อน

ห้ามใช้จานเครื่องเพื่อปรุงเนื้อสัตว์สดแช่เย็นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ และใช้อุปกรณ์เสริมที่เป็นของ Philips เท่านั้น ห้ามใช้เครื่องมือหรือเครื่องทำขนมที่ทำด้วยพลาสติก

กรุณา: ดึงสาย และอุปกรณ์เสริมจะเชื่อมระหว่างและหลังการใช้เครื่อง ใช้กันอย่างระมัดระวังเสมอ

ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่สัมผัสกับอาหาร ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ดูคำแนะนำไว้ในคู่มือ

ไม่ควรวางเครื่องบนแหล่งวัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น ผ้าหนาหรือเฟอร์นิเจอร์

ถอดปลั๊กเครื่องออกทันที หากคุณสังเกตเห็นควันออกจากตัวเครื่อง ร่องนําระหว่างตัวเครื่อง-จายจนหมดก่อนจึงนำกระแสออกจากเครื่องได้

ไม่ควรใช้มือเปล่าสัมผัสปลั๊กไฟหรือหัวหรือใช้งานปืนควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์และศึกษาวิธีป้องกันการใช้งานที่ถูกต้อง

โปรดระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรุณาอ่านคู่มือคำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดภาวผิดปกติ และคำแนะนำเกี่ยวกับข้อผิดพลาด

ห้ามใช้งานหม้ออบลมร้อนเมื่อพบว่ามีสารเคลือบผิวของหม้ออบลมร้อนหรือเคเบิลแรเงงหลุดออก เนื่องจากหากรณีโอกาสสัมผัสกับผิวโลหะส่วนเคลือบหรือลวดร้อนที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจทำให้เกิดแผลพุพองหากเป็นไปได้

การใช้งานที่เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยได้

ข้อควรระวัง

เครื่องนี้ผลิตมาเพื่อใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมอื่น เช่น ห้องครัวสาธารณะพนักงานในร้านอาหารสำนักงาน ร้านอาหารพลเมืองบริการนักท่องเที่ยว และไม่ใช่เพื่อการใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล หอพัก และสภาพแวดล้อมที่แออัดยัดเยียด

โปรดยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟหากมีการควบคุมคุณภาพ หากจุดเชื่อมต่อปลั๊กเครื่องไว้โดยมีเบ็ดหลุมและก่อนการประกอบปลั๊กนั้น ออกอุปกรณ์ที่กระทำควมสะอาด หากนำเครื่องไปใช้งานเพื่อหนาส่ง นำไปใช้ในการค้าหรือเชิงการค้า การใช้โดยไม่มีวัตถุประสงค์และเป็นการใช้งานที่ไม่ดี การรับประกันจะไม่อยู่ในขอบเขตของ Philips จะไม่รับผิดชอบต่อกฎระเบียบใดๆ ก็ตาม

ห้ามนำเครื่องไปคุยหรืบริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์เพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะ:

ควรวางเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง

ดับปลั๊กออกหลังจากใช้งานทุกครั้ง

ปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 30 นาที ก่อนจัดหรือล้างทำความสะอาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีส่วนผสมที่ทอดแล้วมีสีเหลืองทอง ไม่ใช่สีน้ำตาลไหม้หรือดำ ให้บางส่วนที่หม้ออก ห้ามทอดมันฝรั่งสด ที่อุณหภูมิสูงกว่า 180°C (เพื่อลดการผลิตสารอะครีลาไมด์)

โปรดใช้ความระมัดระวังขณะทำความสะอาดพื้นที่ส่วนบนของช่องรูปร่างการ: ส่วนประกอบที่ทำความร้อนอยู่, ขอบของชิ้นส่วนโลหะ,

ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าอาหารสุกดีแล้วใน Airfryer ตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าพัดลมระบายความร้อน Airfryer ของคุณได้ รวมกับฟังก์ชันการรีเซ็ตการเริ่มต้นแบบอัตโนมัติ เมื่อปรากฏการณ์นี้เป็น Airfryer อาจมีควันออกมา โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้ฟังก์ชันการปลดปล่อยการเริ่มต้นแบบนับเวลา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ฟังก์ชันการล็อคทรา

โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อรูปร่างการใส่โดยใช้ถ้วยด้วยการเริ่มแบบนับเวลา (แนะนำเรื่องอาหารที่ดี)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

เครื่องนี้ออกผลส่งตามการตรวจและถูกบังคับที่จะยังคงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เมื่อจบรายการใช้งานแล้ว ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป แต่ควรมีก่อนที่กลุ่มที่รวบรวมขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลเพื่อช่วยรักษามรดกสิ่งแวดล้อมที่ดี

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศของคุณสำหรับการแยกกันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดอย่างถูกต้องของของเสียเหล่านี้ เนื่องจากระบบการกำจัดที่ทันสมัยและเลือกและถูกกำหนดขึ้น

คำประกาศว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในที่นี้ DAP BV ขอแจ้งกับบริษัท Airfryer HD9285 เป็นไปตามข้อกำหนด Directive 2014/53/EU

ข้อความฉบับนี้ของกรมปฏิบัติตามข้อกำหนด EU อยู่ที่อินเตอร์เน็ตภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้: <https://www.philips.com>

Airfryer HD9285 มีค่า WiFi 2.4GHz 802.11 b/g/n พร้อมกำลังสูงสุด 92,9mW EIRP

ประกันและการสนับสนุน

Versnimm! มีการรับประกันผลิตภัณฑ์หลังการขายของคุณฟรี การรับประกันนี้จะไม่สามารถใช้ได้หากอุปกรณ์ของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงหน้าที่ใด การรับประกันของเรามีผลต่อสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายในฐานะผู้บริโภค สาธารณชนเพิ่มเติมการเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน โปรดไปที่เว็บไซต์ของ [www.philips.com/support](#)

อัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและการรักษาความเป็นส่วนตัว Airfryer แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดที่เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ Airfryer ยังทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้อัตโนมัติ

หมายเหตุ

• เมื่อทำการอัปเดตทั้งการตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อัจฉริยะและสายอินเทอร์เน็ตของคุณเชื่อมต่อ WiFi ภายในบ้าน

• ใช้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันล่าสุดเสมอ

• การอัปเดตเฟิร์มแวร์สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย

• การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มต้นอัตโนมัติเมื่อ Airfryer อยู่ในโหมดสแตนด์บาย การอัปเดตจะใช้เวลาถึง 1 นาทีและหน้าจอของ Airfryer จะกะพริบ “...” ในระหว่างนี้จะไม่สามารถใช้ Airfryer ได้

ความสามารถในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์

สามารถใช้งานได้โดยสะดวกกับความเข้ากันได้ของแอป โปรดดูข้อมูลใน App Store

วิธีการตัดจำหน่ายโรงงาน

สามารถสั่งซื้อได้ตามคำสั่งโรงงานของ Airfryer ได้ทุกวันปีวันอาทิตย์และในวันเสาร์พร้อมกับส่วนลดต่างๆ 10 วันทำการ Airfryer ของคุณจะได้รับของขวัญ WiFi ภายในบ้านอีกด้วยและจะไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณอีกต่อไป

TIẾNG VIỆT

Giới thiệu

Chúng mừng đến đầ hàng của bạn và chào mừng bạn đến với Philips!

Để được hướng dẫn chi tiết đầy đủ từ tư sở đồ Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại [www.philips.com/welcome](#).

Quan trọng

Hãy đọc kỹ thông tin quan trọng này trước khi bạn sử dụng dụng cụ và hãy cất giữ nó để tiện tham khảo sau này.

Nguyên nhân

Không đặt thiết bị trong hoặc gần bếp ga nóng hay tất cả các loại bếp điện khác, hoặc đặt trên lò nướng. (Hình 1)

Không nhúng thiết bị vào trong nước hoặc rửa dưới vòi nước.

Không để nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác đổ vào thiết bị để tránh bị điện giật.

Luôn che nguyên liệu cần chiên vào giỏ, để ngăn không cho nguyên liệu chạm có tác thành đốt.

Không che chắn của hút gió và cửa thoát khí khi thiết bị đang hoạt động.

Không cho dầu ăn vào nồi vì làm nguy cơ gây cháy nổ.

Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện nguồn hay chính thiết bị bị hư hỏng.

Không chạm vào bên trong thiết bị khi thiết bị đang hoạt động.

Không được cho nguyên liệu vượt quá mức tối đa trên giỏ.

Luôn đảm bảo bảo tạo nhiệt sạch và không có thức ăn dính vào.

Cảnh báo

Nếu xảy ra tình hình bỏng, bạn phải thay đổi diện tích trung tâm bảo hành của Philips, các trung tâm bảo hành đồ Philips ủy quyền hoặc những nơi có chỉ định rõ ràng được đề tránh gây nguy hiểm.

Chỉ nên thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất. Luôn đảm bảo phích cắm được cắm chặt vào ổ cắm điện.

Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động như bộ hẹn giờ cảm ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.

Các bề mặt có thể tiếp xúc có thể trở nên rất nóng khi thiết bị đang được sử dụng. (Hình 2)

Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.

Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc thần kinh suy giảm, hoặc thiếu nghiêm trọng về kiến thức, trí tuệ họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.

Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị khi chúng được giám sát.

Không để thiết bị sắt với tường hoặc sắt với các thiết bị khác. Giữ khoảng cách tối thiểu 10 cm phía đằng sau và các cạnh bên và 10 cm khoảng cách phía trên thiết bị. Không đặt bất kỳ vật gì lên trên thiết bị.

Trong khi đang chiến bằng khi nóng, luồng hơi nóng được đẩy ra cửa thoát khí. Giữ tay và mặt bàn cách xa luồng hơi và cửa thoát khí ở khoảng cách an toàn. Cũng cần thận vị luồng hơi nóng và không khi khi bạn lấy nồi ra khỏi thiết bị.

Không cho nguyên liệu nhẹ dễ bay hoặc giấy nướng bánh vào thiết bị.

Bảo quản khay tải. Nhiệt độ phải ở mức thích hợp với khay tải được bao phủ và phải cao hơn 60 °C để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với acrylamide trong thức phẩm đã nấu chín.

Tuyệt đối không đổ dầu trực tiếp vào.

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ môi trường trong khoảng từ 5°C đến 40°C.

Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nối thiết bị với nguồn điện.

Không để dây điện nằm xung quanh bề mặt nóng.

Không sử dụng máy chũe bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được nêu trong hướng dẫn sử dụng và chỉ sử dụng các phụ kiện chính hãng của Philips.

Không để thiết bị chạy mà không có người theo dõi.

Nồi, giỏ và các phụ kiện khác đều nóng lên trong và sau khi sử dụng thiết bị. Hãy luôn cầm nắm cẩn thận.

Rửa thật sạch các bộ phận tiếp xúc với vật bẩn chứ không rửa khi sử dụng thiết bị lần đầu. Tham khảo hướng dẫn sử dụng.

Không đặt thiết bị lên trên hoặc gần các vật liệu dễ cháy như khăn lau bàn hoặc rèm treo.

Ngay lập tức rút phích cắm của thiết bị nếu bạn thấy có khói đen bốc ra khỏi thiết bị. Chờ khói ngừng bốc hẳn rồi mới kéo nắp ra khỏi đèn chiếu.

Không cấm phích cắm của thiết bị vào ổ điện hay sử dụng băng dính quấn quanh băng tay ổ.

Chú ý

Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình. Thiết bị không được thiết kế để sử dụng trong các môi trường khác như khu vực bếp cho nhà văn phòng của hàng, văn phòng, trang trại hoặc một môi trường làm việc khác. Thiết bị cũng không được thiết kế để sử dụng bởi khách lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ, hotel, bình nhà trọ qua đêm có phục vụ ăn sáng và các môi trường cư trú khác.

Luôn ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện nếu thiết bị không được giám sát và trước khi lắp ráp, tháo rời, cắt gọt hoặc làm sạch thiết bị.

Nếu thiết bị được sử dụng đúng cách, thiết bị không được cho những mục đích thương nghiệp hay bán chuyên nghiệp hoặc nếu thiết bị được sử dụng không theo hướng dẫn, chế độ bảo hành sẽ bị mất hiệu lực và Philips sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hư hỏng nào phát sinh.

Luôn mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ uy tín hoặc ủy quyền bởi Philips để kiểm tra hoặc sửa chữa. Không tự tìm cách sửa chữa thiết bị, nếu không chế độ bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.

Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, cứng và cân bằng.

Luôn nhấc phích cắm điện của thiết bị ra sau khi sử dụng.

Để thiết bị nguội xuống khoảng 30 phút trước khi cầm nắm hoặc làm sạch thiết bị.

Đảm bảo nguyên liệu được chế biến bằng thiết bị này thường sang mủn vàng thì vớt ra mủn den hoặc nâu. Nếu màu bóng quá đó ắt là chưa chín. Không chiên khoai tây tươi ở nhiệt độ trên 180°C (để giảm thiểu việc tạo ra acrylamide).

Cẩn thận khi làm sạch máy rửa phía trên của khoang nấu: Thanh đốt nóng, cánh quạt các bộ phận bên trong.

Không đảm bảo thức ăn được nấu chín trong Airfryer.

Luôn đảm bảo bạn có thể để dàng sử dụng các nút điều khiển trên Airfryer, cũng như sử dụng chức năng điều khiển từ xa hoặc khởi động sau khi đã bật máy một khoảng thời gian.

[illegible][illegible]