

EN	Safety leaflet
ZH-HK	安全單張
ID	Keselamatan
VI	Tài liệu mảng thông tin an toàn
MS-MY	Risalah keselamatan

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

HD4932\_HD4953\_Safety leaflet\_V2.0\_120817

## English

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger

- Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.

### Warning

- WARNING:** If the surface of the cooking plate is cracked, switch off the appliance and do not use it anymore to prevent the risk of electric shock, short circuiting or fire.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure the plug is inserted firmly into the socket.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance operates.
- The maximum weight that can be put on the induction cooker is 15kg.
- Beware of hot steam that comes out of the cookware during cooking or when you remove the lid.
- Do not cover the air outlets while the induction cooker is operating.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Do not touch the cooking plate after cooking, as it retains heat from the cookware.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the induction cooker since they can get hot.
- Do not insert external objects such as iron wires and bolts into the appliance.
- Do not cover any part of the cooking plate with aluminum to prevent the risk of electric shock, short circuiting or fire.

- Avoid hard contact between the cookware or other objects and the crystalite cooking plate.
- Always place the cookware on the cooking zone during cooking.
- Always use cookware with a bottom diameter from 10cm to 23cm during cooking.

### Caution

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not expose the induction cooker to high temperatures, hot gas, steam or damp heat. Do not place the induction cooker on or near an operating or still hot stove or cooker.
- Always switch off the appliance before you unplug it.
- Always unplug the appliance and let it cool down before you clean it.
- Place the induction cooker on a stable, horizontal and level surface and make sure there is at least 10cm free space around it to prevent overheating.

- Do not use the induction cooker on a gas cooker or metal plate.
- For better ventilation, do not block the air inlet and outlets while the appliance is operating, e.g. do not operate the appliance on a plastic tablecloth.
- Do not place anything between the cookware and the cooking plate.
- The maximum weight that can be put on the induction cooker is 15kg.

- Make sure the cooking plate is clean and dry before you switch on the appliance.

- Do not cover the air outlets while the induction cooker is operating.

- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.

- Do not touch the cooking plate after cooking, as it retains heat from the cookware.

- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the induction cooker since they can get hot.

- Avoid hard contact between the cookware or other objects and the crystalite cooking plate.
- Always place the cookware on the cooking zone during cooking.
- Always use cookware with a bottom diameter from 10cm to 23cm during cooking.

### Automatic shut-off

The appliance is equipped with automatic shut-off. It switches off automatically in the following situations:

- If cookware with a bottom diameter less than 6 cm, or small objects like knives, forks, or spoons are placed on the plate during cooking.
- If the voltage is lower than 120V or higher than 280V.
- If the induction cooker has been idle for 2 hours.
- If no cookware is put on the cooking plate while the induction cooker is operating. The induction cooker will beep every 2 seconds and turn off automatically after 1 minute.
- If the temperature of the central plate is higher than 300°C, or if the internal temperature of the induction cooker is too high.

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

### 繁體中文

使用本產品前請仔細閱讀本安全單張，並保管以作將來參考。

### 危險事項

- 請勿將本產品浸泡於水中，或直接在水龍頭下沖洗。

### 警告

- 警告：**若電磁爐板面的表面有裂縫，請關閉產品，不要再使用，以防觸電、短路或火災。
- 在連接本產品前，請檢查產品註明的指示電壓與當地電源電壓是否對應。
- 請務必將本產品連接至接地電源插座。使用時隨時確認插頭和插座無鬆脫。
- 若插頭、電源線或產品本身已受損，請勿使用。
- 如電線受損，您必需經由Philips，Philips認可的服務中心，或是同樣受認可人仕更換以避免危險。
- 此產品只適合家居使用。若本產品未正確使用、使用於職業或半職業目的、未根據用戶手冊內的指示使用，保證書即失效，飛利浦不為造成的損害承擔責任。
- 此產品可供八歲及以上兒童、體能、感官或心智能力低下人仕，或缺乏知識及經驗人仕使用，如該等人仕已就使用本產品給予監督或有關安全使用本產品的指導及明白本產品的使用所涉及的危險。

- 請勿在沒有監督的情況下，或是讓未滿8歲的兒童清潔和維護產品。
- 兒童應受監督以確保他們不會以本產品玩耍。
- 請勿讓未滿8歲的兒童使用電器及其電線。請勿讓電源線懸掛於放置產品的桌面或工作檯邊緣。
- 本電器不得以外部計時器或其他遙控系統操作使用。
- 本產品運作時，可接觸表面可能會呈高溫。
- 啟動產品前，請先確認電磁爐板面乾淨乾爽。
- 電磁爐在運作時，請不要蓋住進氣口。
- 拔除產品電源插頭或使用控制板面前，請先將雙手擦乾。
- 烹飪完畢後，電磁爐板面會吸收廚具剩餘的熱量，此時請勿觸碰電磁爐板面。
- 由於可能因加熱而燙手，所以請勿將刀、叉、湯匙和上蓋等金屬物體放在電磁爐上。
- 請勿將鐵線、螺栓等異物插入產品內。
- 請勿用鋁製品蓋住電磁爐面板的任何部分，以防觸電、短路或火災。

### 自動斷電裝置

本產品內建自動斷電裝置。遇到以下情況時，產品會自動關閉：

- 烹飪時，電磁爐板面上放置底部直徑小於6公分的廚具，或刀叉、湯匙等小型物品。
- 電壓低於120伏特或高於280伏特。
- 電磁爐閒置2小時未使用。
- 電磁爐運作時，電磁爐板面上未放置任何廚具。電磁爐將會每2秒響起一陣陣聲，並在1分鐘後自動關閉。
- 中央板面溫度高於攝氏300度，或電磁爐內部溫度過高。

### 電磁場 (EMF)

本產品符合一切有關電磁場(EMF)之安全標準。在現存的科學證明下，本產品如按照本用戶手冊指示正確地使用，將會是安全的。

### Indonesia

Baca bulet informasi penting ini dengan cermat sebelum menggunakan alat dan simpanlah untuk referensi nanti.

### Bahaya

- Jangan merendam alat dalam air atau membilasnya di bawah keran.

### Peringatan

- Peringatan. Jika permukaan pelat masak retak, matikan alat dan jangan gunakan lagi untuk mencegah risiko kejutan listrik, korsleting, atau kebakaran.
- Alat ini tidak ditujukan untuk dioperasikan dengan menggunakan timer eksternal atau sistem remote-control yang terpisah.
- Suhu permukaan yang dapat disentuh mungkin sedang tinggi bila alat beroperasi.
- Jangan gunakan kompor listrik di atas kompor gas atau pelat logam.
- Agar ventilasinya lebih baik, jangan menghalangi keluaran dan masukan udara saat mengoperasikan kompor listrik.
- Jangan tancapkan steker pada alat atau mengoperasikan panel kontrol dengan tangan basah.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai berat maksimum yang dapat diletakkan di atas kompor listrik adalah 15 kg.
- Jangan letakkan apa pun di antara peralatan memasak dan pelat masak.
- keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga. Jika alat ini digunakan tidak sebagaimana layaknya atau untuk tujuan profesional atau semi-profesional, atau digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan, garansi menjadi tidak berlaku dan Philips tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang disebabkannya.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecacatan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.
- Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan dalam pengawasan.
- Jangan biarkan kompor listrik terkena suhu tinggi, gas panas, uap atau panas lembap. Jangan letakkan kompor listrik di atas atau di dekat kompor atau penanak yang sedang dioperasikan atau masih panas.
- Selalu matikan alat sebelum mencabut stekernya.
- Sebelum membersihkannya, selalu cabut steker alat pengukur dan tunggu sampai dingin sebelum Anda membersihkannya.
- Letakkan kompor induksi pada permukaan yang stabil, datar dan rata, serta pastikan terdapat ruang kosong sekililing alat untuk mencegah panas yang berlebihan pada alat.
- Jangan gunakan kompor listrik di atas kompor gas atau pelat logam.
- Jangan menutupi keluaran udara saat mengoperasikan kompor listrik.
- Jangan tancapkan steker pada alat atau mengoperasikan panel kontrol dengan tangan basah.
- Jangan menyentuh pelat masak setelah memasak, karena masih menyimpan panas dari peralatan memasak.
- Jangan letakkan benda logam seperti pisau, garpu, sendok dan tutup di atas kompor induksi karena benda-benda itu dapat menjadi panas.
- Jangan memasukkan benda luar seperti kawat besi dan baut ke dalam alat.
- Jangan menutupi bagian apa pun dari pelat masak dengan aluminium untuk mencegah risiko sengatan listrik, korsleting, atau kebakaran.

panas dari peralatan memasak.

- Jangan letakkan benda logam seperti pisau, garpu, sendok dan tutup di atas kompor induksi karena benda-benda itu dapat menjadi panas.
- Jangan memasukkan benda luar seperti kawat besi dan baut ke dalam alat.
- Jangan menutupi bagian apa pun dari pelat masak dengan aluminium untuk mencegah risiko sengatan listrik, korsleting, atau kebakaran.

### Perhatian

- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan biarkan kompor listrik terkena suhu tinggi, gas panas, uap atau panas lembap. Jangan letakkan kompor listrik di atas atau di dekat kompor atau penanak yang sedang dioperasikan atau masih panas.
- Jangan gunakan kompor listrik di atas kompor gas atau pelat logam.
- Jangan menutupi keluaran udara saat mengoperasikan kompor listrik.
- Jangan tancapkan steker pada alat atau mengoperasikan panel kontrol dengan tangan basah.
- Jangan menyentuh pelat masak setelah memasak, karena masih menyimpan panas dari peralatan memasak.
- Jangan letakkan apa pun di antara peralatan memasak dan pelat masak.
- Berat maksimum yang dapat diletakkan di atas kompor listrik adalah 15 kg.

- Waspadalah terhadap uap panas yang keluar dari peralatan memasak selama Anda memasak atau bila Anda melepaskan tutupnya.
- Jangan mengangkat dan memindahkan kompor listrik selagi dioperasikan.
- Jangan sekali-kali meletakkan peralatan memasak yang kosong di atas kompor listrik yang telah dinyalakan, karena ini dapat menyebabkan peralatan memasak menjadi terdistorsi atau koin pemanasnya menjadi rusak.
- Jangan menyimpan cairan atau bahan yang mudah terbakar di atas kompor listrik.
- Hindari benturan keras antara peralatan memasak atau benda lain dan pelat masak kristalit.
- Selalu letakkan peralatan memasak di atas area memasak selama memasak.
- Selalu gunakan peralatan memasak dengan diameter dasar mulai 10 cm hingga 23 cm selama memasak.

#### **Mat otomatis**

Alat ini dilengkapi fitur mat otomatis. Fitur ini akan mematikan alat secara otomatis dalam situasi berikut:

- Jika peralatan memasak dengan diameter dasar kurang dari 6 cm, atau benda kecil seperti pisau, garpu, atau sendok diletakkan di atas pelat selama memasak.
- Jika voltase kurang dari 120V atau lebih tinggi dari 280V.
- Jika kompor listrik menganggur selama 2 jam.
- Jika tidak ada peralatan memasak yang diletakkan di atas pelat masak saat kompor listrik sedang dioperasikan. Kompor listrik akan berburu bip setiap 2 detik dan mati secara otomatis setelah 1 minit.
- Jika suhu pelat tengah lebih tinggi dari 300 °C, atau jika suhu internal kompor listrik terlalu tinggi.

#### **Medan elektromagnet (EMF)**

Alat Philips ini mematuhi semua standar yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF), jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut akan digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

#### **Tiếng Việt**

Đọc kỹ tài liệu mōng thông tin an toàn này trước khi sử dụng thiết bị và cẩn gữ để tiện tham khảo sau này.

#### **Nguy hiểm**

- Không nhúng thiết bị vào trong nước hoặc rửa dưới vòi nước.
- Cảnh báo. Nếu bề mặt của tâm nâu bị rạn, hãy tắt thiết bị và không tiếp tục sử dụng nó để tránh bị điện giật, đoản mạch hoặc hỏa hoạn.
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nôi thiết bị với nguồn điện.
- Chỉ nôi thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất. Luôn đảm bảo rằng phích cắm được cắm chắc chắn vào ổ điện.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện nguồn hay chính thiết bị bị hư hỏng.
- Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình. Nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hoặc dùng cho những mục đích chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp hoặc nếu thiết bị được sử dụng không theo hướng dẫn, chế độ bảo hành sẽ bị mất hiệu lực và Philips sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hư hỏng nào phát sinh.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Không để trẻ em thực hiện vệ sinh hoặc bảo dưỡng dành cho người dùng trừ khi chúng trên 8 tuổi và được giám sát.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi. Không để dây điện nguội treo trên cạnh bàn hoặc nơi chuẩn bị đồ ăn có đặt thiết bị trên đó.
- Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động như bộ hẹn giờ cắm ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.
- Nhiệt độ bề mặt có thể tiếp xúc có thể cao khi thiết bị hoạt động.
- Dảm bảo tâm nâu sạch sẽ và khô trước khi bật bếp.
- Không che cửa cấp khí và thoát khí khi thiết bị đang hoạt động, ví dụ: không để thiết bị hoạt động trên khăn lau bàn bằng nhựa.
- Không đặt bất cứ thứ gì giữa dụng cụ nấu và tâm nâu.
- Trọng lượng tối đa có thể đặt trên bếp từ là 15kg.
- Hãy thận trọng với hơi nước thoát ra từ dụng cụ nấu khi đang nấu hoặc mở nắp.
- Không nhắc và di chuyển bếp từ trong khi bếp đang hoạt động.
- Không đặt dụng cụ nấu không có gì trên bếp từ đã bật, vì

- Không cắm phích cắm của thiết bị vào ổ điện hay sử dụng bảng điều khiển bằng tay ướt.
- Không chạm vào tâm nâu sau khi nấu, vì tâm này vẫn giữ nhiệt của dụng cụ nấu.
- Không nên đặt các vật bằng kim loại như là dao, nĩa, thìa và nắp trên bếp từ vì chúng có thể bị làm nóng.
- Không nhét các vật lạ như dây thép hoặc bu lông vào thiết bị.
- Không dùng nhôm che phủ bất kỳ phần nào của tâm nâu để tránh nguy cơ bị điện giật, đoản mạch hoặc hỏa hoạn.

#### **Chú ý**

- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc biệt khuyên dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
- Không cho bếp từ tiếp xúc với nhiệt độ cao, khí nóng, hơi nước hoặc nhiệt ẩm.
- Không đặt bếp từ trên hoặc gần bếp hay thiết bị đang hoạt động hoặc vẫn còn nóng.
- Luôn tắt thiết bị trước khi rút phích cắm điện.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị ra và để cho thiết bị nguội xuống trước khi lau chùi.
- Đặt bếp từ trên một mặt phẳng nằm ngang, vững chắc và bằng phẳng và đảm bảo bếp cách các vật quanh nó một khoảng tối thiểu là 10cm để tránh bị nóng quá.
- Không sử dụng bếp từ trên bếp ga hoặc tâm kim loại.
- Để thông khí tốt hơn, không che chắn cửa cấp khí và thoát khí khi thiết bị đang hoạt động, ví dụ: không để thiết bị hoạt động trên khăn lau bàn bằng nhựa.
- Không đặt bất cứ thứ gì giữa dụng cụ nấu và tâm nâu.
- Trọng lượng tối đa có thể đặt trên bếp từ là 15kg.
- Hãy thận trọng với hơi nước thoát ra từ dụng cụ nấu khi đang nấu hoặc mở nắp.
- Không nhắc và di chuyển bếp từ trong khi bếp đang hoạt động.
- Không đặt dụng cụ nấu không có gì trên bếp từ đã bật, vì

- làm như vậy có thể làm cho dụng cụ nấu bị méo hoặc làm hư cuộn dây làm nóng.
- Không cắt giữ chất lỏng hoặc vật liệu dễ cháy gân hoặc trên bếp từ.
- Tránh tiếp xúc mạnh giữa dụng cụ nấu hoặc các đồ vật khác và tâm nâu bằng pha lê.
- Luôn đặt dụng cụ nấu trên vùng nấu trong khi nấu ăn.
- Luôn sử dụng dụng cụ nấu có đường kính đáy từ 10cm đến 23cm khi nấu ăn.

#### **Tự động tắt**

Thiết bị này được trang bị chức năng tự động tắt. Thiết bị tự động tắt trong các tình huống sau:

- Nếu dụng cụ nấu có đường kính đáy dưới 6 cm hoặc những vật như dao, đũa hoặc thìa được đặt trên tâm khi đang nấu.
- Nếu điện áp thấp hơn 120V hoặc cao 280V.
- Nếu bếp từ không hoạt động trong 2 giờ.
- Nếu không có dụng cụ nấu đặt trên tâm nâu khi bếp từ đang hoạt động. Bếp từ sẽ phát tiếng bip 2 giây mỗi lần và tự động tắt sau 1 phút.
- Nếu nhiệt độ của tâm giàa cao hơn 300°C hoặc nhiệt độ bên trong của bếp từ quá cao.

#### **Điện từ trường (EMF)**

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến điện từ trường (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng các thiết bị này là an toàn.

#### **Bahasa Melayu**

Baca risalah maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

#### **Bahaya**

- Jangan sesekali tenggelamkan perkakas ke dalam air atau membilasnya di bawah air paip

#### **Amaran**

- Amaran:** Jika permukaan plat memasak retak, matikan perkakas dan jangan gunakannya lagi untuk mencegah risiko kejutan elektrik, litar pintas atau kebakaran.
- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur kuasa tempatan anda.
- Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibumikan. Sentiasa pastikan plag dimasukkan dengan kukuh ke dalam soket.
- Không đặt bất cứ thứ gì giữa dụng cụ nấu và tâm nâu.
- Trọng lượng tối đa có thể đặt trên bếp từ là 15kg.
- Hãy thận trọng với hơi nước thoát ra từ dụng cụ nấu khi đang nấu hoặc mở nắp.
- Không nhắc và di chuyển bếp từ trong khi bếp đang hoạt động.
- Không đặt dụng cụ nấu không có gì trên bếp từ đã bật, vì
- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur kuasa tempatan anda.
- Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibumikan. Sentiasa pastikan plag dimasukkan dengan kukuh ke dalam soket.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur kuasa atau perkakas itu sendiri rosak.
- Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mestilah diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.

- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja. Jika perkakas digunakan dengan cara yang tidak betul, atau untuk tujuan profesional atau separa profesional, atau jika ia tidak digunakan mengikut arahan dalam panduan pengguna ini, jaminan menjadi tidak sah dan Philips menolak sebarang liabiliti terhadap sebarang kerosakan yang berlaku.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku.
- Pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak kecuali mereka berumur lebih daripada 8 tahun dan diawasi.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Simpan perkakas dan kordnya jauh daripada jangkauan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 8 tahun. Jangan biarkan kord sesalur utama tergantung di tepi meja atau permukaan ruang kerja yang mana perkakas itu diletakkan.
- Letakkan periuk aruhan di atas permukaan yang stabil, mendatar dan rata serta pastikan terdapat sekurang-kurangnya 10cm ruang kosong di sekelilingnya untuk mengelakkan daripada pemanasan melampau.
- Jangan gunakan periuk aruhan di atas pemasak gas atau plat logam.
- Bagi pengudaraan yang baik, jangan sekat saluran udara keluar dan masuk semasa perkakas sedang beroperasi, cth. jangan gunakan perkakas di atas alas meja plastik.
- Jangan letak apa-apa di antara alat memasak dan plat memasak.
- Berat maksimum yang boleh diletakkan di atas periuk aruhan ialah 15kg.

- Berhati-hati dengan stim panas yang keluar dari alat memasak.
- Objek logam seperti pisau, garfu, sudu dan penutup tidak harus diletakkan di atas periuk aruhan kerana ia boleh menjadi panas.
- Jangan masukkan objek luaran seperti wayar besi dan bolt ke dalam perkakas.
- Jangan letak alat memasak yang kosong di atas periuk aruhan yang telah dihidupkan, kerana ini boleh menyebabkan alat memasak tersebut menjadi terherot dan gegelung pemanasan menjadi rosak.
- Jangan simpan bahan dan cecair mudah terbakar berhampiran atau di atas periuk aruhan.
- Elakkan sentuhan yang kuat antara alat memasak atau objek lain dengan plat memasak kristalit.
- Sentiasa letakkan alat memasak pada zon memasak apabila memasak.
- Sentiasa gunakan alat memasak dengan garis pusat bawah dari 10cm ke 23cm semasa memasak.

#### **Pemati automatik**

Perkakas dilengkapi dengan pemati automatik, ia akan mati secara automatik dalam keadaan berikut:

- Jika alat memasak dengan garis pusat bawah kurang dari 6cm, atau objek lebih kecil seperti pisau, garpu atau sudu diletakkan di atas plat semasa memasak.
- Jika voltan lebih rendah daripada 120V atau lebih tinggi daripada 280V.
- Jika periuk aruhan telah pun melalu selama 2 jam.
- Jika tiada alat memasak diletakkan di atas plat memasak semasa periuk aruhan sedang beroperasi. Periuk aruhan akan berburu bip setiap 2 saat dan mati secara automatik selepas 1 minit.
- Jika suhu di pertengahan plat lebih tinggi daripada 300°C, atau suhu dalam periuk aruhan terlalu tinggi.

#### **Medan elektromagnet (EMF)**

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan menurut arahan di dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.