

**PHILIPS**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.



## English

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Safety

#### Danger

- Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.

#### Warning

- WARNING:** If the surface of the cooking plate is cracked, switch off the appliance and do not use it anymore to prevent the risk of electric shock, short circuiting or fire.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure the plug is inserted firmly into the socket.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance operates.
- Make sure the cooking plate is clean and dry before you switch on the appliance.
- Do not cover the air outlets while the induction cooker is operating.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Do not touch the cooking plate after cooking, as it retains heat from the cookware.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the induction cooker since they can get hot.
- Do not insert external objects such as iron wires and bolts into the appliance.
- Do not cover any part of the cooking plate with aluminium to prevent the risk of electric shock, short circuiting or fire.

#### Caution

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not expose the induction cooker to high temperatures, hot gas, steam or damp heat. Do not place the induction cooker on or near an operating or still hot stove or cooker.
- Always switch off the appliance before you unplug it.
- Always unplug the appliance and let it cool down before you clean it.
- This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- Place the induction cooker on a stable, horizontal and level surface and make sure there is at least 10cm free space around it to prevent overheating.
- Do not use the induction cooker on a gas cooker or metal plate.
- For better ventilation, do not block the air inlet and outlets while the appliance is operating, e.g. do not operate the appliance on a plastic tablecloth.
- Do not place anything between the cookware and the cooking plate.
- Do not put heavy objects on the induction cooker.
- Beware of hot steam that comes out of the cookware during cooking or when you remove the lid.
- Do not lift and move the induction cooker while it is operating.
- Never put empty cookware on the switched-on induction cooker, as this could cause the cookware to become distorted or the heating coil to become damaged.
- Do not store flammable materials and liquids near or on the induction cooker.
- Avoid hard contact between the cookware or other objects and the crystalite cooking plate.
- Always place the cookware on the cooking zone during cooking.
- Always use cookware with a bottom diameter from 10cm to 23cm during cooking.

#### Automatic shut-off

The appliance is equipped with automatic shut-off. It switches off automatically in the following situations:  
• If cookware with a bottom diameter less than 6cm, or small objects like knives, forks, or spoons are placed on the plate during cooking.  
• If the voltage is lower than  $120\pm5V$  or higher than  $280\pm5V$ .  
• If no cookware is put on the cooking zone when the induction cooker is working for 1 minute.  
• If the induction cooker has been idle for too long.  
• If the temperature of the central plate is higher than  $300^{\circ}C$ , or if the internal temperature of the induction cooker is too high.

#### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

## Bahasa Melayu

Baca risalah maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

### Keselamatan

#### Bahaya

- Jangan sesekali tenggelamkan perkakas ke dalam air atau membilasnya di bawah air paip.
- Amaran**
- Amaran: Jika permukaan plat memasak retak, matikan perkakas dan jangan gunakannya lagi untuk mencegah risiko kejutan elektrik, litar pintas atau kebakaran.
- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur kuasa tempatan anda.
- Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibumikan. Sentiasa pastikan plag dimasukkan dengan kukuh ke dalam soket.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur kuasa atau perkakas itu sendiri rosak.
- Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja. Jika perkakas digunakan dengan cara yang tidak betul, atau untuk tujuan profesional atau separa profesional, atau jika ia tidak digunakan mengikut arahan dalam panduan pengguna ini, jaminan menjadi tidak sah dan Philips menolak sebarang liabiliti terhadap sebarang kerosakan yang berlaku.
- Objek logam seperti pisau, garfu, sudu dan penutup tidak harus diletakkan di atas periuk aruhan kerana ia boleh menjadi panas.
- Jangan masukkan objek luaran seperti wayar besi dan bolt ke dalam perkakas.
- Jangan tutup mana-mana bahagian plat memasak dengan aluminium untuk mencegah risiko kejutan elektrik, litar pintas atau kebakaran.

#### Pembersihan dan penyelenggaraan

- Penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak kecuali mereka berumur lebih daripada 8 tahun dan diawasi.
- Jangan dedahkan periuk aruhan kepada suhu yang tinggi, gas panas, stim atau haba lembap. Jangan letakkan periuk aruhan di atas atau dekat dengan dapur atau pemasak yang sedang beroperasi atau masih panas.
- Sentiasa matikan perkakas sebelum anda mencabut plagnya.
- Sentiasa cabut plag perkakas dan biarkan sehingga sejuk sebelum anda membersihkannya.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja. Jika perkakas digunakan dengan cara yang tidak betul, atau untuk tujuan profesional atau separa profesional, atau jika ia tidak digunakan mengikut arahan dalam panduan pengguna ini, jaminan menjadi tidak sah dan Philips menolak sebarang liabiliti terhadap sebarang kerosakan yang berlaku.
- Letakkan periuk aruhan di atas permukaan yang stabil, mendatar dan rata serta pastikan terdapat sekurang-kurangnya 10cm ruang kosong di sekelilingnya untuk mengelakkan daripada pemanasan melampau.
- Jangan gunakan periuk aruhan di atas pemasak gas atau plat logam.
- Bagi pengudaraan yang baik, jangan sekat saluran udara keluar dan masuk semasa perkakas sedang beroperasi, cth. jangan gunakan perkakas di atas alas meja plastik.
- Jangan letak apa-apa di antara alat memasak dan plat memasak.
- Jangan letakkan objek berat di atas periuk aruhan.
- Berhati-hati dengan stim panas yang keluar dari alat

memasak semasa memasak atau apabila anda membuka penutupnya.

- Jangan angkat atau pindahkan periuk aruhan semasa ia sedang beroperasi.
- Jangan letak alat memasak yang kosong di atas periuk aruhan yang telah dihidupkan, kerana ini boleh menyebabkan alat memasak tersebut menjadi terherot dan gegelung pemanasan menjadi rosak.
- Jangan simpan bahan dan cecair mudah terbakar berhampiran atau di atas periuk aruhan.
- Elakkan sentuhan yang kuat antara alat memasak atau objek lain dengan plat memasak kristalit.
- Sentiasa letakkan alat memasak pada zon memasak apabila memasak.
- Sentiasa gunakan alat memasak dengan garis pusat bawah dari 10cm ke 23cm semasa memasak.

#### Pemasakan automatik

Perkakas dilengkapi dengan pemasakan automatik ia akan mati secara automatik dalam keadaan berikut:

- Jika alat memasak dengan dasarnya bergaris pusat kurang daripada 6cm, atau objek kecil seperti pisau, garpu atau sudu diletakkan di atas plat semasa memasak.
- Jika voltan lebih rendah daripada  $120\pm5\%$  atau lebih tinggi daripada  $280\pm5\%$ .
- Jika tiada alat memasak diletakkan di zon memasak semasa periuk aruhan sedang beroperasi selama 1 minit.
- Jika periuk aruhan telah melulu terlalu lama.
- Jika suhu di pertengahan plat lebih tinggi daripada  $300^{\circ}\text{C}$ , atau suhu dalaman periuk aruhan terlalu tinggi.

#### Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan menurut arahan di dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.

#### Tiếng Việt

Hãy đọc kỹ tài liệu thông tin quan trọng này trước khi sử dụng thiết bị và hãy cất giữ để tiện tham khảo sau này.

#### An toàn

##### Nguy hiểm

- Không nhúng thiết bị vào trong nước hoặc rửa dưới vòi nước.

##### Cảnh báo

- Cảnh báo. Nếu bề mặt của tâm nâu bị rạn, hãy tắt thiết bị và không tiếp tục sử dụng nó để tránh bị điện giật, đoản mạch hoặc hỏa hoạn.
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử
- dụng trước khi nôi thiết bị với nguồn điện.
- Chỉ nôi thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất. Luôn đảm bảo rằng phích cắm được cắm chắc chắn vào ổ điện.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện nguồn hay chính thiết bị bị hư hỏng.
- Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình. Nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hoặc dùng cho những mục đích chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp hoặc nếu thiết bị được sử dụng không theo hướng dẫn, chế độ bảo hành sẽ bị mất hiệu lực và Philips sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hư hỏng nào phát sinh.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiểu kiêm thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Không để trẻ em thực hiện vệ sinh hoặc bảo dưỡng dành cho người dùng trừ khi chúng trên 8 tuổi và được giám sát.
- Luôn tắt thiết bị trước khi rút phích cắm điện.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị ra và để cho thiết bị nguội xuống trước khi lau chùi.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình. Nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hoặc dùng cho những mục đích chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp hoặc nếu thiết bị được sử dụng không theo hướng dẫn, chế độ bảo hành sẽ bị mất hiệu lực và Philips sẽ không chịu trách nhiệm

hệ thống điều khiển từ xa riêng.

- Nhiệt độ bề mặt có thể tiếp xúc có thể cao khi thiết bị hoạt động.
- Đảm bảo tâm nâu sạch sẽ và khô trước khi bật bếp.
- Không che cửa thoát khí khi bếp từ đang hoạt động.
- Không cắm phích cắm của thiết bị vào ổ điện hay sử dụng bảng điều khiển bằng tay urot.
- Không chạm vào tâm nâu sau khi nâu, vì tâm này vẫn giữ nhiệt của dụng cụ nâu.
- Không nên đặt các vật bằng kim loại như là dao, nĩa, thìa và nắp trên bếp từ vì chúng có thể bị làm nóng.
- Không nhét các vật lạ như dây thép hoặc bu lông vào thiết bị.
- Không dùng nhôm che phủ bất kỳ phần nào của tâm nâu để tránh nguy cơ bị điện giật, đoản mạch hoặc hỏa hoạn.

##### Chú ý

- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc biệt khuyên dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
- Không cho bếp từ tiếp xúc với nhiệt độ cao, khí nóng, hơi nước hoặc nhiệt ẩm. Không đặt bếp từ trên hoặc gần bếp hay thiết bị đun đang hoạt động hoặc vẫn còn nóng.
- Luôn tắt thiết bị trước khi rút phích cắm điện.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị ra và để cho thiết bị nguội xuống trước khi lau chùi.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình. Nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hoặc dùng cho những mục đích chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp hoặc nếu thiết bị được sử dụng không theo hướng dẫn, chế độ bảo hành sẽ bị mất hiệu lực và Philips sẽ không chịu trách nhiệm

đối với bất cứ hư hỏng nào phát sinh.

- Đặt bếp từ trên một mặt phẳng nằm ngang, vững chắc và bằng phẳng và đảm bảo bếp cách các vật quanh nó một khoảng tối thiểu là 10cm để tránh bị nóng quá.
- Không sử dụng bếp từ trên bếp ga hoặc tâm kim loại.
- Để thông khí tốt hơn, không che chắn cửa cấp khí và thoát khí khi thiết bị đang hoạt động, ví dụ: không để thiết bị hoạt động trên khăn lau bàn bằng nhựa.
- Không đặt bất cứ thứ gì giữa dụng cụ nâu và tâm nâu.
- Không đặt các vật nặng lên bếp từ.
- Hãy thận trọng với hơi nước thoát ra từ dụng cụ nâu khi đang nâu hoặc mở nắp.
- Không nhắc và di chuyển bếp từ trong khi bếp đang hoạt động.
- Không đặt dụng cụ nâu không có gì trên bếp từ đã bật, vì làm như vậy có thể làm cho dụng cụ nâu bị méo hoặc làm hư cuộn dây làm nóng.

- Không cất giữ chất lỏng hoặc vật liệu dễ cháy gần hoặc trên bếp từ.
- Tránh tiếp xúc mạnh giữa dụng cụ nâu hoặc các đồ vật khác và tâm nâu bằng pha lê.
- Luôn đặt dụng cụ nâu trên vùng nâu trong khi nấu ăn.
- Luôn sử dụng dụng cụ nâu có đường kính đáy từ 10cm đến 23cm khi nấu ăn.

##### Tự động ngắt

Thiết bị này được trang bị chức năng tự động tắt. Thiết bị tự động tắt trong các tình huống sau:

- Nếu dụng cụ nâu có đường kính đáy dưới 6 cm hoặc những vật như dao, đũa hoặc thìa được đặt trên tâm khi đang nấu.
- Nếu điện áp thấp hơn  $120\pm5\%$  hoặc cao hơn  $280\pm5\%$ .
- Nếu dụng cụ nâu được đặt trên vùng nâu khi bếp từ hoạt động trong 1 phút.
- Nếu bếp từ không hoạt động quá lâu.
- Nếu nhiệt độ của tâm giữa cao hơn  $300^{\circ}\text{C}$  hoặc nhiệt độ bên trong của bếp từ quá cao.

##### Điện tử trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến điện tử trường (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng các thiết bị này là an toàn.

#### 繁體中文

使用本產品前請先閱讀本重要資訊手冊，並保管以作將來參考。

##### 安全性注意事項

##### 危險事項

- 請勿將本產品浸泡於水中，或直接在水龍頭下沖洗。

##### 警告

- 警告：若電磁爐板面的表面有裂縫，請關閉產品，不要再使用，以防觸電、短路或火災。
- 在連接本產品前，請檢查產品註明的指示電壓與當地電源電壓是否對應。
- 請務必將本產品連接至接地電源插座。使用時隨時確認插頭和插座無鬆脫。
- 若插頭、電源線或產品本身已受損，請勿使用。
- 如電線受損，您必需經由Philips，Philips 認可的服務中心，或是同樣受認可人仕更換以避免危險。

- 此產品只適合家居使用。若本產品未正確使用、使用於職業或半職業目的、未根據用戶手冊內的指示使用，保證書即失效，飛利浦不為造成的損害承擔責任。

- 請勿將電磁爐暴露在高溫、熱氣、蒸汽或高溫潮濕等環境。請勿將電磁爐放置於正在使用或尚有餘溫的爐子或廚具的上方或周圍。

- 拔除插頭前，務必先關閉本產品。

- 清潔產品前，務必先拔除插頭、讓產品冷卻。

- 此產品只適合家居使用。若本產品未正確使用、使用於職業或半職業目的、未根據用戶手冊內的指示使用，保證書即失效，飛利浦不為造成的損害承擔責任。

- 將電磁爐放置於穩固、平坦的水平表面上，並確定機器周圍10公分內沒有其他物體，以防機器過熱。

- 請勿在氣體煮食爐或金屬板面上使用電磁爐。

- 為保持通風良好，產品運作時請勿遮住進氣口和排氣口。例如請不要在塑膠桌布上使用本產品。

- 請不要在廚具和電磁爐板面之間放置其他物品。

- 請勿在電磁爐上放置重物。

- 烹飪或移除鍋蓋時，請小心從廚具內飄出的熱蒸氣。

- 電磁爐運作時，請勿抬起或移動機器。

. 請勿將空廚具放置在啟動的電磁爐上，否則廚具可能會因此扭曲變形，加熱線圈也可能因此損壞。

. 請勿將易燃物質或液體放置在電磁爐上方或周圍。

. 避免讓微晶玻璃電磁爐板面和廚具或其他物體強烈撞擊。

. 烹飪時請將廚具放置在烹飪區內。

. 烹飪時請使用底部直徑介於10到23公分的廚具。

##### 自動斷電裝置

本產品內建自動斷電裝置。遇到以下情況時，產品會自動關閉：

- 烹飪時，電磁爐板面上放置底部直徑小於6公分的廚具，或刀叉、湯匙等小型物品。
- 電壓低於 $120\pm5$ 伏特或高於 $280\pm5$ 伏特。
- 電磁爐運作1分鐘也沒有在烹飪區上放置廚具。
- 中央板面溫度高於攝氏300度，或電磁爐內部溫度過高。

##### 電磁場 (EMF)

本產品符合一切有關電磁場 (EMF) 之安全標準。在現存的科學證明下，本產品如按照本用戶手冊指示正確地使用，將會是安全的。