

БЪЛГАРСКИ

Въведение

Поздравяваме ѝ за покупката и добре дошли Ѹвър Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте програмата на www.philips.com/welcome.

Общо описание

- Бутон Вкл./изкл.
- Задвижващ блок
- Бутон за освобождаване
- Ос на насамора
- Блок за присъединяване на телената бъркалка (само за HR2533, HR2536, HR2537, HR2538)
- Телена бъркалка (само за HR2533, HR2536, HR2537, HR2538)
- Мерителна лента
- Блок за присъединяване на приставката за насаране на картофи (само за HR2538)
- Приставка за насаране на картофи (само за HR2538)
- Лопатка на приставката за насаране на картофи (само за HR2538)
- Канак на кълцащата приставка XL (само за HR2537)
- Рекет блок на кълцащата приставка XL (само за HR2537)
- Куна за кълцащата приставка XL (само за HR2537)
- Канак на компактната кълцаща приставка (само за HR2532, HR2533, HR2536, HR2537, HR2538)
- Куна на компактната кълцаща приставка (само за HR2532, HR2533, HR2536, HR2537, HR2538)
- Куна на компактната кълцаща приставка (само за HR2532, HR2533, HR2536, HR2537, HR2538)
- Куна на компактната кълцаща приставка (само за HR2532, HR2533, HR2536, HR2537, HR2538)

Важно

Преди да възползвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за попречителни и за запасете за бъдеща спраќка.

Опасност

- Никога не попадайте задвижващия блок Ѹвър Вода или друга мечност и не го мийте с мечаша Вода. Почиствайте задвижващия блок само с влажна кърпа.

Предупреждение

- Преди да възложите уреда в контакта, проверете дали посоченото на уреда напрежение отговаря на това на местната ел. захранваща мрежа.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващия кабел или други части са повредени или имат видими пукнатини.
- Ако захранващият кабел е побреден, той трябва да се замени от Philips, негов представител или луца с погодна квалификация, за да се избегнат опасни ситуации.
- Не пинайте ръкешите ръбове на остриетата при никакви обстоятелства, особено когато уредът е включчен в контакт. Режешиите ръбове са много остри.

- Никога не използвайте режещия блок на кълцащата приставка без куна за кълцащата приставка.
- За да избегнете разпространение, винаги попадайте режещия блок на насамора или телената бъркалка (само за определен модел) в прогуктум, преди да възложите уреда, особено когато обработвате горещи прогукти.

- Ако някое от остриетата блокира, изключете уреда от контакт, преди да отстраните състмавките, които са го блокирани.
- Внимавайте, когато наливате горещи мечности в каната, тъй като горещата мечност и парата могат да причинят уязвимия.
- Този уред е предназначен само за стапнартна домашна употреба. Не е предназначен за употреба в спреди, като кухни за персонала в магазини, офиси, ферми и подобни работни среди. Освен това не е предназначен за употреба от клиенти в хотели, мотели, места за почиване и закуска и подобни жилищни среди.
- Никога не обработвайте с уреда твърди прогукти, като кубчета лед.
- Този уред не бива да се използва от деца. Пазете уреда и кабела далече от досчта на деца.

- Този уред може да се използва от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са под надзорене или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрали ефектите на опасността.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, ако е оставен без надзор и преди склоняване, разглеждане, съхранение или почистване.
- Преди да използвате уреда за първи път, почистете добре частите, които влизат в контакт с храната. Вижте инструкции и таблици за почистване, предоставени в това ръководство.
- Винаги изключвайте уреда от контакт, преди да сменяте приставки или да боравите с части, които се гъвкат по време на работа.

Внимание

- Не използвайте уреда с някое от приспособленията повече от 3 минути без прекъсване. Оставете уреда да се охлади за 15 минути, преди да продължите работа.
- Никога от акесоарите не е подходящ за подвъзане в микровълнови фурни.
- Никога не използвайте акесоари или части от други производители, които не са конкретно препоръчани от Philips. При използване

на такива акесоари или части Вашата гаранция състава небавлива.

- Пазете задвижващия блок от топлина, осигурвайки и прах.
- Този уред трябва да се използва само за целите, за които е предназначен, както е показван в ръководството за попречителни.
- Никога не поставяйте 8 мерителната кана, кутията на XL кълцащата приставка (само за определен модел) или кутията на компактната кълцаща приставка (само за определен модел) прогукти, които са по-горещи от 80°C/175°F.
- Не превишавайте количествата и времето за обработка, посочени в таблици.
- Почиствайте острието на насамора по мечаша Вода. Никога не попадайте захранващия блок Ѹвър Вода.
- След почистване оставяйте насамора да изсуши. Съхранявайте го в хоризонтално положение или с острите, сочещо нагоре.
- Ниво на шум: Lc = 85 dB(A)

Песто Дженоезе

Тази рецепта може да се пригответи с кълцащата приставка XL. Кълцащата приставка XL не се досгавя като стапнартен акесоар с всеки модел в тази прогуктум гама, но може да се поръчи като допълнителен акесоар. Вижте гледка „Поръчване на акесоари“:

- 275 g пармезан, нарязан на приблизително 3 cm кубчета
- 2 скилдук чеснок
- 50 g кедрови ядки
- 15 g свежи листи босилек
- 4 слепи люксии зехтин
- 1. Поставете състмавките в кутията на кълцащата приставка XL в реда, споменат по-горе.
- 2. Поставете канака на кълцащата приставка XL върху кутията и слепи моби за заместване задвижващия блок Ѹвър канака.
- 3. Направете бунда за въздушно/изклъчване и оставете кълцащата приставка да работи за 5 секунди.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επιφέρετε την πλήρη χρήση του προϊόντος που προσφέρει η Philips, δηλώστε το πρόσωπο σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή

- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Μοτέρ
- Κουμπί απασφάλισης
- Στέλεχος ανάμειξης
- Μονάδα σύνθεσης για το χτυπητήρι (μόνο στα HR2533, HR2536, HR2537, HR2538)
- Χτυπητήρι (μόνο στα HR2533, HR2536, HR2537, HR2538)
- Δρόσις
- Μονάδα σύνθεσης πατοποιητή πατάρας (μόνο στο HR2538)
- Πατοποιητής πατάρας (μόνο στο HR2538)
- Αναδιέμπασης πατοποιητή πατάρας (μόνο στο HR2538)
- Καπάκι μεγάλου κόφτη (μόνο στο HR2537)
- Λεπίδες μεγάλου κόφτη (μόνο στο HR2537)
- Μπολ μεγάλου κόφτη (μόνο στο HR2537)
- Καπάκι μικρού κόφτη (μόνο στα HR2532, HR2533, HR2535, HR2536, HR2537, HR2538)
- Μπολ μικρού κόφτη (μόνο στα HR2532, HR2533, HR2535, HR2536, HR2537, HR2538)

Σημαντικό!

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φύλαξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε με νερό βρύση. Για να καθαρίσετε το μοτέρ, να χρησιμοποιείτε μόνο τη φίσι, το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά ή έχουν ορατές ρωμές.

Προειδοποίηση

- Ελέγχετε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή αν το φίσι, το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά ή έχουν ορατές ρωμές.
- Αν το καλώδιο τροφοδοτείται υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθαστάθει από τη Philips, τον εκπρόσωπο επικευόν της Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

- Μην αγγίζετε ποτέ τα άκρα των λεπίδων και ειδικά όταν η συσκευή ένιαν συνδεδεμένη στην πρίζα. Τα άκρα κοπτής είναι πολύ αιχμηρά.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις λεπίδες του κόφτη χωρίς να το πάτηστε το στέλεχος ανάμειξης ή το χτυπητήρι (μόνο τους ειδικούς τύπους), μέσα στα υλικά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ειδικά όταν επεξεργάζεστε καυτά υλικά.

- Αν κάποια λεπίδα κολήσει, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν αφαιρέστε τα υλικά που μπλοκάρουν τη λεπίδα.

- Να είστε προσεκτικοί όταν ρίχνετε ζεστό υγρό στο δοχείο, καθώς τα ζεστά υγρά και ο ατμός μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για φυσιολογική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, αγροκήπτημα ή λοιπούς χώρους εργασίας. Επίσης, δεν προορίζεται για χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσίο και λοιπούς χώρους διαμονής.

- Μην επεξεργάζεστε ποτέ με τη συσκευή σκληρά υλικά όπως παγάκια.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπότιτρο πρόσωπο ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανούν τους ενεχόμενους κινδύνους.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να πάζουν με τη συσκευή.

- Να αποσυνδέσετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν την αφήνετε αφύλακτη, καθώς και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό της.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με την πρόσθια. Για τον καθαρισμό, ανατρέξτε στις οδηγίες και στον πίνακα που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πληρώστε μέρη που κινούνται κατά τη χρήση, να αποσυνδέσετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.

Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα για περισσότερο από 3 λεπτά χωρίς διακοπή. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά προτού συνεχίσετε την επεξεργασία.

- Κανένα εξαρτήματα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μορφού μικροκυμάτων.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη που δινούνται ρητά από τη Philips. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγ

