



产品简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请注册您的产品，网址为 www.philips.com/welcome。

一般说明 (图 1)

- A** 喷雾嘴 (仅限于特定型号)
- B** 加水口
- C** 蒸汽控制
 - O. = 无蒸汽
 - ☉ = 中等蒸汽量
 - ☼ = 最大蒸汽量
 - • = 除水垢功能
- D** 喷雾按钮 ☼ (仅限于特定型号)
- E** 蒸汽喷射 ☼ (仅限于特定型号)
- F** 自动关熄指示灯 (仅限于特定型号)
- G** 温度指示灯
- H** 电源线
- I** 防水垢片 (仅限于特定型号)
- J** 型号牌
- K** 水箱
- L** 温度旋钮

注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿将熨斗浸入水中。

警告

- 连接产品电源前，请检查型号铭牌所标示的电压与当地电源电压是否一致。
- 如果插头、电源线或产品本身已经明显损坏，或产品曾坠落或出现渗漏，请勿再使用。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 在产品接通电源期间，使用者不得离开。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍这些产品。
- 切勿让电源线触及高温电熨斗底板。

注意

- 如果产品带有接地插头，则必须将其插至接地线的插座。
- 定期检查电源线是否损坏。

- 电熨斗的底板会变得非常烫，如触摸底板，可能会导致烫伤。
- 当完成熨烫、清洁产品、注水或倒空水箱以及短时间离开熨斗时：请将蒸汽控制旋钮调至位置 O，竖放熨斗，并从插座中拔下电源插头。
- 一定要在稳固、平整且水平的表面上放置和使用熨斗。
- 不要将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其它化学品放入水箱。
- 本产品仅限于家用。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的所有相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

初次使用之前

- 1** 从熨斗底板上取下任何标签或保护膜。
- 2** 将熨斗升温至最高温度，用熨斗在一块湿布上熨烫几分钟，以除去底板上的任何残留物。

使用准备

给水箱注水

切勿将熨斗浸入水中。

- 1** 确保搅拌机的插头已经拔掉。
- 2** 将蒸汽控制旋钮调至位置 O (=无蒸汽)。(图 2)
- 3** 将熨斗向后倾斜。
- 4** 将自来水加注到水箱的最高标志。(图 3)

切勿让水位超过最高水位标志。

不要将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其它化学品放入水箱。

- ▶ 如果您所在地区的自来水硬度很高，我们建议您将自来水与等量的蒸馏水混合后再使用，或仅使用蒸馏水。

设定温度

- 1** 将熨斗竖立。
- 2** 要设定所需熨烫温度，请将温度转盘转到适当位置。(图 4)

检查衣服标签以了解所需熨烫温度：

- 合成纤维（例如丙烯酸、粘胶、尼龙和涤纶纤维）
- 丝绸
- 羊毛
- 棉，亚麻

如果您不知衣物是由何种纤维组成，找一处穿时看不见的地方熨，试试何种温度最合适。

对于丝绸、羊毛和合成材料，熨烫织物的内面以防出现反光的小块。为防止水渍印，避免使用喷雾功能。

从需要最低熨烫温度的布料开始熨烫，如合成纤维织物。

- 3** 插入产品电源插头。如果产品带有接地插头，请将插头插入接地的电源插座。

- 4** 让熨斗加热，直到温度指示灯先熄灭然后亮起。(图 5)

注：在熨烫期间，温度指示灯会时亮时灭。

使用本产品

注：首次使用时，熨斗可能冒烟。过一会就会停止。

蒸汽熨烫

- 1** 确保水箱中有足够的水。
- 2** 设定建议的熨烫温度（见“使用准备”一章中的“设定温度”一节）。
- 3** 温度指示灯熄灭之后，将蒸汽控制旋钮设定到适当位置。确保您所选定的熨烫温度适合所选温度：(图 6)

☉ 表示中等蒸汽量（温度设定从 ●● 到 ●●●）

☼ 表示最大蒸汽量（温度设定从 ●●● 到最大 (MAX)）

- ▶ 熨斗将在达到设定温度时立即开始发出蒸汽。

无蒸汽熨烫

- 1** 将蒸汽控制旋钮调至位置 O (=无蒸汽)。
- 2** 设定建议的熨烫温度（见“使用准备”一章中的“设定温度”一节）。

功能

喷雾功能 (仅限特定型号)

您可在任何温度下使用喷雾功能去除顽固褶皱。

- 1** 确保水箱中有足够的水。
- 2** 按几次喷水按钮，把要熨烫的布料弄湿。(图 7)

蒸汽喷射 (仅限特定型号)

强劲的蒸汽束喷射有助于去除顽固的褶皱。蒸汽喷射功能只能在 ●●● 到最高 (MAX) 温度设定之间使用。

- 1** 按下并释放蒸汽喷射按钮。(图 8)

再次使用该按钮之前，请等一会，防止喷溅。

不要将蒸汽直接对着他人。

垂直蒸汽喷射 (仅限于特定型号)

您也可以在竖直握住熨斗时使用蒸汽喷射功能。此功能可用于去除悬挂衣物、窗帘上的褶皱。

- 1** 将熨斗竖起来。按下蒸汽喷射按钮然后松开(图 9)

不要将蒸汽直接对着他人。

自动关熄 (仅限于特定型号)

如果熨斗一段时间内没有被移动，自动关熄功能将自动关熄加热元件。

- ▶ 自动关熄指示灯开始闪烁，指示熨斗的电源已被安全关熄功能关闭。(图 10)

- 在水平状态时，30 秒后会自动关熄。
- 在垂直状态时，8 分钟后会自动关熄。

- 1** 要让熨斗重新加热，将其拿起或轻轻移动即可。

- 如果温度指示灯亮着，则应等待其熄灭，再开始熨烫。
- 如果温度指示灯熄灭，则可开始熨烫。

清洁和维护

熨烫后

- 1 将熨斗竖立。
- 2 从插座中拔下电源插头，让熨斗充分冷却。
- 3 用湿布和非腐蚀性（液体）清洁剂抹去底板上的水垢和其它沉积物。

为了保持底板光滑，应避免底板与金属物体碰撞。切勿使用磨砂布、醋或其他化学品清洁底板。

- 4 用湿布清洁熨斗的上部。
- 5 定期用水冲洗水箱。清洗之后将水箱中的水全部倒出。

双效除垢系统（仅限特定型号）

双效除垢系统包括了水箱内侧带自动除垢功能的防水垢片。

- 防水垢片可防止水垢堵塞蒸汽孔。防水垢片持续有效，无需更换。（图 11）
- 除垢功能可除去水垢颗粒。

除水垢功能

建议两周使用一次自动除垢功能。如果您所在地区的水质很硬（即在熨烫过程中底板出现水垢薄片时），可增加使用自动除垢功能的次数。

- 1 将蒸汽控制旋钮设定到位置 O。
- 2 将温度转盘调至最大 (MAX)。
- 3 将水箱注满至最高水位 (MAX)。

请勿将醋或其它除垢剂注入水箱。

- 4 插入产品电源插头。如果产品带有接地插头，请将插头插入接地的电源插座。
- 5 当温度指示灯熄灭时，拔下熨斗的电源插头。
- 6 在水池上方手持熨斗，并将蒸汽控制旋钮设定到除水垢位置 •。（图 12）
- 7 将蒸汽控制旋钮轻轻地向上拉，然后柔和地摇动熨斗，直到所有的水耗尽。
 - ▶ 蒸汽和沸水会从底板冲出。水垢（如果有的话）也一并冲出。
- 8 使用除水垢功能之后，按下蒸汽控制旋钮，同时将其旋转至 O 的位置。

注：如果从熨斗中冲出的水仍有水垢颗粒，则应再次使用除水垢功能。

完成除水垢过程后

- 1 插上熨斗的插头，让底板变干。
- 2 当温度指示灯熄灭时，拔下熨斗的电源插头。
- 3 将熨斗放在一块用过的布上轻轻地前后移动，以除去留在底板上的水渍。
- 4 让熨斗冷却，然后存放好。

清洁蒸汽控制针

- 1 将蒸汽控制旋钮从熨斗中拉出。（图 13）

- 2 如果针上有水垢，请使用醋将其除去。（图 14）

不要弄弯或损坏蒸汽控制针。

- 3 重新插入蒸汽控制针。将蒸汽控制针的针尖对准孔的中央，让针侧面的小凸缘插入槽内。（图 15）

- 4 将蒸汽控制旋钮设定到位置 O。

存放

- 1 拔掉熨斗电源，将蒸汽控制旋钮设定到位置 O。
- 2 倒空水箱。（图 16）
- 3 将电源线绕在存线装置上。
- 4 请将熨斗竖放在安全干燥的地方。（图 17）

环保

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。（图 18）

保修与服务

如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦顾客服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦顾客服务中心，则可以与当地的飞利浦经销商联系。

故障排除

本章归纳了使用本产品时最可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与贵国（地区）的飞利浦客户服务中心联系。

问题	原因	解决方法
熨斗已经插好插头，但底板仍是凉的。	接触不良。	检查电源线、插头和电源插座。
熨斗没有蒸汽。	水箱中水不足。	将水箱注满水（见“使用准备”一章）。
熨烫时水从底板漏出。	蒸汽控制旋钮转到了 O 位。	将蒸汽控制旋钮设定到 ☺ 或 ☻ 位置（见“使用产品”一章）。
喷雾功能不起作用（仅限特定型号）	水箱中水不足。	将水箱注满水（见“使用准备”一章）。
熨斗不够热。	温度转盘设在 MIN。	将温度转盘设定到所需温度。
熨斗不够热。	熨斗不够热。	将温度转盘设定在一个适合蒸汽熨烫的温度（●●到最大）。将熨斗竖立，直到温度指示灯熄灭后再开始熨烫。

问题	原因	解决方法
在熨烫过程中底板内冒出水垢和杂质。	硬水在底板内形成水垢。	使用一次或多次除垢功能（见“清洁和保养”一章）。
自动关熄指示灯闪烁（仅限于特定型号）。	自动关熄功能已启动（见“功能”一章）。	提起熨斗或轻轻移动以禁用自动关熄功能。自动关熄指示灯熄灭。
当熨斗冷却或存放后，底板漏水。	熨斗水平放置时水箱中还有水。	存放熨斗之前，先将水箱倒空，然后将蒸汽控制设定到 O 位置（见“存放”一章）。将熨斗竖立存放。
蒸汽喷射功能或垂直蒸汽喷射功能不起作用（仅限于特定型号）。	您在很短的时间内太频繁地使用了蒸汽喷射功能或垂直蒸汽喷射功能。	水平放置熨斗，稍等片刻再使用蒸汽喷射功能或垂直蒸汽喷射功能。
熨斗不够热。	熨斗不够热。	将温度转盘设定在一个适合蒸汽熨烫的温度（●●●到最大）。将熨斗竖立，直到温度指示灯熄灭后再开始熨烫。