



RI7761
RI7762
RI7763

Manual do Usuário

PHILIPS
WALITA

CIC Centro de Informações
ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

RI7761_7762_7763_PT-BR_UM_V2.0



3140 035 29982

1						
				5 x 1 sec	500 g	P
				5 x 1 sec	500 g	P/2
				30 sec	50 g	2
				60 sec	250 g	1
				45 sec	250 g	2
				2-3 min	500 g	1
					360 ml	
				60-180 sec	350 ml	1
				60-180 sec	4 pcs	1
	(RI7761)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1
				30 sec	300 g	1
	(RI7762, RI7763)			30 sec	500 g	1
				30 sec	200 g	1
				30 sec	2 pcs	1
				30 sec	500 g	1</

Português

1 Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

Perigo

- Não mergulhe ou enxágue o motor.

Aviso

- Nunca use os dedos ou objetos (por ex.: uma espátula) para empurrar os alimentos pelo bocal enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use somente o pilão.
- Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem de energia local.
- Nunca conecte o aparelho a um temporizador; pois isso pode causar situações de risco.
- Se o fio, o plugue ou outras peças estiverem danificadas, não use o aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Para a segurança das crianças, não as deixe brincar com o aparelho.
- Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
- Se os alimentos grudarem na parte lateral do batedor, do copo ou do recipiente, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais.
- Tenha cuidado ao pegar ou limpar os encaixes, a unidade de lâminas do processador de alimentos, do batedor e do miniprocessador. As unidades de lâminas e os encaixes são muito afiados.
- Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho está conectado. As lâminas são muito afiadas.
- Se as lâminas ficarem presas, desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.

Cuidado

- Nunca desligue o aparelho girando o copo, o recipiente ou as tampas. Sempre o desligue girando o seletor de velocidade para **0**.
- Desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de tocar no copo com os dedos ou algum objeto (por ex.: uma espátula).
- Antes de retirar a tampa do recipiente ou do copo, aguarde até que as peças em movimento parem de funcionar.
- Não exceda o nível máximo indicado no copo ou no recipiente.
- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez.
- Antes de retirar ou limpar os encaixes, os batedores ou os discos, desconecte o aparelho da tomada.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
- Não exceda os limites de quantidade e o tempo de processamento indicados no manual do usuário.
- Antes de processar alimentos quentes, deixe-os esfriar (< 80 °C).
- Sempre deixe o aparelho esfriar à temperatura ambiente após o preparo.
- Certos alimentos podem manchar a superfície das peças. Porém isso não prejudica o funcionamento das peças. Geralmente, as manchas desaparecem após algum tempo.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Reciclagem

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Européia 2002/96/EC:

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

2 Introdução

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Este aparelho possui uma trava de segurança integrada. Somente é possível ligar o aparelho após encaixar corretamente as seguintes peças no motor:

- recipiente e tampa do processador de alimentos;
- copo e tampa;
- miniprocessador.

Se essas peças estiverem encaixadas corretamente, a trava de segurança será destravada. Para obter receitas, acesse www.philips.com/kitchen

3 Processador de alimentos

Unidade de lâminas

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 2. Você pode usar a unidade de lâminas para picar, misturar ou obter consistência de purê.

 Cuidado
Não use a unidade de lâminas para picar alimentos muito duros, como grãos de café, noz-moscada, açafrão e cubos de gelo, pois ela pode ficar sem corte.
 Nota
- Ao picar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Caso contrário, os alimentos ficarão muito quentes, derreterão e ficarão granulados. - Corte os alimentos em pedaços grandes de aproximadamente 3 cm.

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor: Em seguida, coloque a haste no recipiente.
 - Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".
- Retire a unidade de lâminas da capa de proteção.
- Coloque a unidade de lâminas na haste.
- Coloque os ingredientes na tigela.
- Coloque a tampa no recipiente e gire-a no sentido horário para encaixá-la.
 - Ao encaixar corretamente a tampa, ela será fixada ao cabo e você ouvirá um "clique".
- Coloque o pilão no bocal de alimentos.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Selecione a velocidade correspondente à cor do acessório - velocidade 1.
- Após o uso, gire o seletor de velocidade para **0**, e desconecte o aparelho da tomada.

 Dica
- Ao picar cebolas, gire o seletor de velocidade para P algumas vezes para evitar que elas fiquem muito finas. - Como remover os alimentos que grudam na lâmina ou na parte interna do recipiente? 1. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. 2. Remova a tampa da tigela. 3. Remova os alimentos da lâmina ou das laterais do recipiente com uma espátula.

Acessório para bater

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 3. Você pode usar o batedor para preparar massas de pão ou pizza. É necessário ajustar a quantidade de líquido para formar a massa de acordo com as condições de humidade e temperatura.

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor: Em seguida, coloque a haste no recipiente.
 - Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".
- Coloque o batedor na haste.
- Coloque os ingredientes na tigela.
- Coloque a tampa no recipiente e gire-a no sentido horário para encaixá-la.
 - Ao encaixar corretamente a tampa, ela será fixada ao cabo e você ouvirá um "clique".
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Selecione a velocidade correspondente à cor do acessório - velocidade 1.
 - Dependendo da receita, é necessário colocar um pouco de líquido no bocal de alimentos durante o funcionamento do aparelho.
- Após o uso, gire o seletor de velocidade para **0**, e desconecte o aparelho da tomada.

Discos e encaixes

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se você escolheu o disco desejado de acordo com a figura 4 e figura 5:

- Disco emulsificador
- Disco fatiador/ralador reversível (para pedaços finos) (apenas RI7762 e RI7763)
- Disco fatiador/ralador reversível (para pedaços grossos) (apenas RI7762 e RI7763)
- Disco para preparo de batatas fritas (apenas RI7762 e RI7763)
- Disco granulador (somente RI7762)
- Disco para preparo à Juliana (apenas RI7763)

 Cuidado
- Tenha cuidado ao usar a lâmina fatiadora do disco. Ela tem uma ponta muito afiada. - Nunca use o disco para processar ingredientes duros, como cubos de gelo. - Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal.

 Nota
Corte os alimentos grandes em pedaços para caber no bocal.

- Gire o recipiente no sentido horário para encaixá-lo no motor: Em seguida, coloque a haste no recipiente.
 - Ao encaixar corretamente o recipiente, você ouvirá um "clique".

- Coloque o disco na haste. Quanto aos encaixes (apenas RI7761), coloque um encaixe no suporte conforme indicado abaixo e insira o suporte com o encaixe na haste.
 - Coloque a abertura do encaixe sobre o haste do porta-acessórios.
 - Pressione a abertura do encaixe sobre a saliência do haste.
 - Pressione o encaixe no porta-acessórios até travá-lo (você ouvirá um "clique").
- Coloque a tampa no recipiente e gire-a no sentido horário para encaixá-la.
 - Ao encaixar corretamente a tampa, ela será fixada ao cabo e você ouvirá um "clique".
- Coloque os alimentos pelo bocal usando o pilão. Encha o bocal de alimentos uniformemente para obter melhores resultados. Quando for necessário processar uma grande quantidade de ingredientes, processe pequenas porções e esvazie o recipiente entre as porções.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Verifique o tempo de preparo, a quantidade máxima e o ajuste de velocidade necessário para os alimentos na tabela 1. Selecione a velocidade correspondente à cor do acessório.
- Após o uso, gire o seletor de velocidade até a posição **0** e desconecte o aparelho da tomada.

4 Miniprocessador

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 6.

 Cuidado
- Não use o miniprocessador para processar ingredientes duros, como noz-moscada, pedras de açúcar chinês ou cubos de gelo. - Nunca use o miniprocessador por mais de 30 segundos sem parar. - Para evitar que ocorra vazamento, coloque o anel de vedação na unidade de lâminas antes de encaixá-la no miniprocessador. - Sempre processe junto cravo, erva-doce e semente de anis. Se forem processados separadamente, esses ingredientes podem danificar o plástico do aparelho. - Ao usar o triturador para processar alimentos, como cravo, anis e canela, o copo do miniprocessador poderá ficar manchado. - Não use o moedor para processar líquidos, como suco de fruta, por exemplo. - Antes de processar alimentos quentes, deixe-os esfriar (< 80 °C).

- Coloque os alimentos no copo do miniprocessador na indicação máxima.
- Gire a unidade de lâminas no sentido anti-horário para encaixá-la corretamente no copo do miniprocessador.
- Gire o miniprocessador no sentido horário para encaixá-lo no motor (você ouvirá um "clique").
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Selecione a velocidade correspondente à cor do acessório - velocidade 2. Deixe o aparelho funcionando de 10 a 30 segundos, até que os alimentos fiquem bem cortados.
- Após o uso, gire o seletor de velocidade para **0**, e desconecte o aparelho da tomada.
- Gire o miniprocessador no sentido anti-horário para retirá-lo do motor:
- Gire a unidade de lâminas no sentido horário para retirá-la do copo do miniprocessador.

 Dica
- Para obter os melhores resultados ao processar bifes, use pedaços em cubos congelados. - Como remover os alimentos que grudam nas laterais do miniprocessador? 1. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. 2. Retire o copo da unidade de lâminas. 3. Remova os alimentos da lâmina ou das laterais do copo com uma colher.

5 Liquidificador

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 7. O liquidificador é usado para:

- Misturar líquidos, como laticínios, molhos, sucos de frutas, sopas, drinks e vitaminas;
- Misturar ingredientes macios, como massa de panqueca;
- Obter consistência de purê de alimentos cozidos, como papinha de bebês.

 Nota
- Não exerça muita pressão sobre a alça do copo. - Nunca abra a tampa para colocar a mão ou qualquer objeto dentro do copo quando o liquidificador estiver funcionando. - Sempre coloque o anel de vedação na unidade de lâminas antes de encaixá-la no copo. - Para acrescentar líquidos durante o processamento, coloque-os pelo bocal de alimentos na tampa do copo. - Corte os alimentos duros em pedaços antes de processá-los. - Se desejar preparar uma grande quantidade, processe pequenas porções de ingredientes por vez. - Ao processar sopa, use ingredientes cozidos. - Para evitar que ocorra vazamento: ao processar líquidos quentes ou que produzem espuma (como leite, por exemplo), não coloque mais do que 1 litro no copo. - Caso você não fique satisfeito com os resultados, desligue o aparelho e mexa os alimentos com uma espátula. Remova parte do conteúdo e processe quantidades menores ou acrescente um pouco de líquido.

- Gire a unidade de lâminas no copo.
- Coloque o copo no motor e gire-o no sentido horário para encaixar.
 - Ao encaixar corretamente o copo, você ouvirá um "clique".
- Coloque os alimentos no copo até o nível máximo indicado.
- Coloque a tampa no copo e gire-o no sentido horário para encaixar.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Selecione a velocidade correspondente à cor do acessório - velocidade 2.
- Após o uso, gire o seletor de velocidade para **0** e desconecte o aparelho da tomada.

 Dica
Como remover os alimentos que grudam nas laterais do copo? 1. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. 2. Abra a tampa e use uma espátula para remover os alimentos das laterais do copo. 3. Mantenha a espátula a no mínimo 2 cm de distância da lâmina.

6 Limpeza e armazenamento

 Cuidado
- Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo. - Não deixe as pontas das lâminas, dos discos e dos encaixes entrarem em contato com objetos duros. Isso pode fazer com que a lâmina fique sem corte. - As pontas das lâminas são afiadas. Tenha cuidado durante a limpeza.

- Limpe o motor com um pano úmido.
- Limpe as outras peças com água quente (< 60 °C) e um pouco de detergente ou as coloque na lava-louças.
- Guarde o produto em um local seco.

Limpeza rápida

Siga as etapas abaixo para limpar com facilidade o recipiente do processador de alimentos e o copo.

 Nota
Ao limpar o recipiente do processador de alimentos, verifique se a lâmina está encaixada.

- Lave o recipiente do processador de alimentos ou o copo com água morna (até 0,5 litro) e um pouco de detergente.
- Coloque a tampa no recipiente do processador de alimentos ou no copo e gire-a no sentido horário para encaixar.
- Gire o seletor de velocidade para P até que o recipiente ou o copo esteja limpo.
- Deixe o aparelho funcionando por 30 segundos ou até que o recipiente do processador de alimentos ou o copo esteja limpo.
- Retire o copo ou o recipiente do processador de alimentos e o enxágue com água limpa.

7 Garantia e assistência técnica

Caso você tenha algum problema, precise de assistência ou informações, acesse www.philips.com/support ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país. O número de telefone se encontra no folheto da garantia mundial. Caso não haja uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, vá até um representante local da Philips.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente **NOTA FISCAL** de compra do produto. Com este produto, a Philips tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor; conforme expresso na nota fiscal de compra.
- Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
FEITO NA CHINA