

- или после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и только под присмотром взрослых.
- Храните прибор и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Не помещайте шнур рядом с горячими поверхностями.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке. Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку электросети.
- Используйте и устанавливайте прибор на сухой, горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Запрещается подключать данное устройство к внешнему таймеру или автономной системе дистанционного управления.
- Не ставьте устройство рядом со стеной или другими устройствами. Расстояние между задней, верхней и боковыми панелями устройства и другими поверхностями должно составлять не менее 10 см. Запрещается класть на устройство какие-либо предметы.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве пользователя.
- Во время приготовления горячим воздухом из отверстий для отвода воздуха выходит пар. Не подносите руки и лицо к этим отверстиям. Следует также остерегаться горячего пара и воздуха при внимании противня из устройства.
- Во время использования устройства некоторые поверхности могут нагреваться (Рис. 1).
- Аксессуары для мультипечи могут нагреваться. Соблюдайте осторожность во время их использования.

### Внимание!

- Устройство предназначено только для домашнего использования в стандартных условиях. Устройство не предназначено для использования в таких условиях эксплуатации, как обделенные зоны в магазинах, офисах, сельскохозяйственных помещениях или других производственных условиях. Также устройство не предназначено для использования клиентами в отелях, мотелях, местах ночлега и завтрака, а также в других местах пребывания.
- Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Не пытайтесь выполнять ремонт прибора самостоятельно, так как при этом гарантийные обязательства утрачивают свою силу.
- Прежде чем снять или заменить ручку, дайте корзине и сковороде-гриль остыть.
- Используйте прибор при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Прежде чем очищать устройство или убирать его на хранение, дайте ему остыть около 30 мин.
- Не наполняйте корзину выше отметки MAX.

- Продукты, которые готовятся в аэрофритюрице, должны быть золотисто-желтого, а не темного или коричневого цвета. Подгоревшие остатки пищи следует удалить. Не обжаривайте свежий картофель при температуре выше 180 °C (чтобы минимизировать образование акриламида).
- Себеті бар табаны құрығыдан шығарып алғаннан кейін себеті бар табаны үстелге қойып, себетті табадан алмастан бұрын кемінде 30 секунд күтіңіз.
- Соблюдайте осторожность во время очистки верхней части камеры приготовления: не касайтесь горячего нагревательного элемента и краев металлических деталей.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в инструкции по эксплуатации, и используйте только оригинальные аксессуары.
- Уровень шума: Lc ≤ 65 дБ(А).

### Электромагнитные поля (ЕМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

### Утилизация

- Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами (2012/19/EU) (Рис. 2).
- Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии с правилами, принятными в вашей стране. Правильная утилизация поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

### Гарантия и поддержка

Для получения поддержки и дополнительных сведений посетите веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.

### Аэрофритюрица

Изготовитель: «Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды  
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «ФИЛИПС», Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111  
220-240 В; 50 Гц; 1425 Вт

### Для бытовых нужд

Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1, в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации. По вопросам гарантийного обслуживания обратитесь по месту приобретения товара. Срок службы изделия 2 год с даты продажи. Всю дополнительную информацию Вы можете получить в Информационном центре по телефонам: Россия: +7 495 961-1111 или 8 800 200-0880 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов) Беларусь: 8 800 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РБ, в т.ч. с мобильных телефонов)

### УКРАЇНСЬКА

### Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Шоб у повній міріскористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Важлива інформація

Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком користування пристроям та зберігайте його для довідки в подальшому.

### Небезпечно

- Кладіть продукти для смаження у кошик, щоб вони не торкалися нагрівальних елементів.
- Не накривайте отвори входу і виходу повітря, коли пристрій працює.
- Для запобігання пожежі не наливайте в чашу олію.
- Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном.

### Попередження

- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристройі, з напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджені.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, ім було проведено інструктаж щодо безпечної користування пристроям та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроям. Не дозволяйте дітям молодше 8 років виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.

Зберігайте пристрій та шнур живлення подалі від дітей до 8 років.

Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.

Підключайте пристрій лише до заземленої розетки. Завжди перевірійте, чи штепсель зафіксовано в розетці належним чином.

Завжди ставте і використовуйте пристрій на сухий, стійкий, рівний горизонтальній поверхні.

Цей пристрій не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.

Не встановлюйте пристрій біля стіни або інших пристрояв. Залишайте щонайменше 10 см вільного місця за пристроям, з обох його сторін і над ним. Не кладіть нічого на пристрій.

Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описані у цьому посібнику.

Під час смаження із використанням гарячого потоку повітря з отворів виходу повітря виходить гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари і отворів виходу повітря. Слідкуйте також, щоб не обплектися гарячою парою і повітрям, коли вимаєте чашу із пристроя.

Коли пристрій працює, поверхні, що доступні для дотику, можуть нагріватися (Мал. 1).

- Під час використання у фритюрниці Airfryer приладдя нагрівається. Будьте обережні під час роботи з ним.

### Увага

- Цей пристрій призначено виключно для побутового використання. Його не призначено для використання на службових кухнях у магазинах, офісах, фермерських господарствах та в інших виробничих умовах. Його також не призначено для використання клієнтами в готелях, мотелях, готелях із комплексом послуг "ночівля і сіданок" та інших жилих середовищах.
- Для перевірки або ремонту пристроя завжди звертайтеся до сервісного центру, уповноваженого фірмою Philips. Не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно, це призведе до втрати гарантії.
- Перш ніж замінити або знімати ручку EasyClick, дайте кошику і сковорідці-гриль з антипригарним покриттям охолонути.
- Цей пристрій створено для використання за температури від 5 °C до 40 °C.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Дайте пристрою охолонути протягом прибл. 30 хвилин, перед тим як розбирати або чистити його.

Дайте пристрою охолонути протягом прибл. 30 хвилин, перед тим як розбирати або чистити його.

Не кладіть у кошик надто багато продуктів. Наповнюйте кошик лише до позначки MAX.

Готуйте продукти в цьому пристройі до золотисто-жовтого, а не до темного або коричневого кольору. Видаляйте обгорілі залишки. Не смажте картоплю за температури вище 180 °C (щоб мінімізувати утворення акриламіду).

Вийнявши з пристрою чашу з кошиком, поставте чашу з кошиком на відповідну поверхню та залиште її щонайменше на 30 секунд, перш ніж виймати кошик із чаші.

Будьте обережні під час чищення верхньої ділянки відділення для приготування: гарячий нагрівальний елемент, край металевих частин.

Не використовуйте пристрій для інших цілей, ніж описано у цьому посібнику користувача, і користуйтесь лише оригінальними аксесуарами.

Рівень шуму: Lc ≤ 65 дБ (А).

### Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються електромагнітних полів.

### Утилізація

Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU) (Мал. 2).

Дотримуйтесь правил розділеного збору електрических та електронних пристрояв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

### Гарантія та підтримка

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) або прочитайте окремий гарантійний талон.



