

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Always put the ingredients to be fried in the basket, to prevent them from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
- Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.
- Never put any amount of food that exceeds the maximum level indicated in the basket.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- Always make sure the heater is free and no food is stuck in heater.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10 cm free space on the back and sides and 10 cm free space above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in the user manual.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- The accessible surfaces may become hot during use. (Fig. 1)
- The pan, the basket and accessories inside the Airfryer become hot during use. Be careful when you handle them.
- Do not place the appliance on or near a hot gas stove or all kinds of electric stove and electric cooking plates, or in a heated oven.
- Never use light ingredients or baking paper in the appliance.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not let the appliance operate unattended. Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you pull the pan out of the appliance.
- Storage of potatoes: The temperature shall be appropriate to the potato variety stored and it shall be above 6°C to minimize the risk of acrylamide exposure in the prepared foodstuff.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
- This appliance is designed to be used at ambient temperatures between 5°C and 40°C.

Caution

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level and horizontal surface.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for approx. 30 minutes before you handle or clean it.
- Make sure the ingredients prepared in this appliance come out golden-yellow instead of dark or brown. Remove burnt remnants. Do not fry fresh potatoes at a temperature above 180°C (to minimise the production of acrylamide).
- Be careful when cleaning the upper area of the cooking chamber. Hot heating element, edge of Metal parts.
- Always make sure that the food is fully cooked in the Airfryer.
- Always make sure that you have the control over your Airfryer.

- When cooking fatty food, the Airfryer could emit smoke.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 2)
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee and support

If you have need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

БЪЛГАРСКИ**Въведение**

Поздравяваме Ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се използвате цялата от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази Важна информация и я запазете за спраќа в бъдеще.

Опасност

- Винаги слагайте продуктите за пържене в кошницата, за да не влизат в контакт с нагревателите.
- Не закривайте отворите за входящ и изходящ въздух, докато уредът работи.
- Не пълните кофа
- та с олио, тъй като това може да създаде опасност от пожар.
- Никога не потапяйте задвижвания блок във вода или друга течност и не го мийте с текчаща вода.
- Не допускайте в уреда да попадне вода или друга течност, за да избегнете електрически удар.
- Никога не поставяйте количество храна, което превишава максималното ниво, обозначено върху кошницата.
- Никога не бъркайте в уреда, докато работи.
- Винаги се уверявайте, че нагревателят е свободен и в него няма заседнала храна.

Предупреждение

- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото на уреда напрежение отговаря на това на местната ел. захранваща мрежа.
- Не използвайте уреда, ако щепселтът, захранващия кабел или самият уред са повредени.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервис или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически възприятия, умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба с уреда или са под наблюдение с цел гарантирана на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявате на деца да си играят с уреда.
- Почистване и поддръжка на уреда може да се извърши от деца на възраст над 8 години и под родителски надзор.
- Пазете уреда и захранващия кабел далече от достъп на деца под 8 години.
- Внимавайте кабелът да е далече от горещи повърхности.
- Включвате уреда само в заземен електрически контакт. Винаги проверявайте дали щепселтът е поставен добре в контакта.
- Този уред не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не поставяйте уреда до стена или до други уреди. Оставете поне 10 см свободно място отзад и отстрани и 10 см свободно място над уреда. Не поставяйте нищо върху уреда.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаните в това ръководство за потребителя.
- По време на пържене с горещ въздух през отворите за изходящ въздух излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и от изходите за въздух. Също така внимавайте с горещите пари и въздух, когато премахвате тигана от уреда.
- Външните повърхности може да се нагорещят, докато уредът работи. (fig. 1)
- Тиганът, кошница и приставките вътре в Airfryer се нагорещват при употреба. Бъдете внимателни, когато боравите с тях.
- Не поставяйте уреда върху или близо до горещ газов котлон или всички видове електрически котлони и електрически площи за готвене, или в затрята фурна.
- Никога не използвайте леки съставки или хартия за печенье в уреда.
- Не поставяйте уреда върху или близо до леснопазални материали, като покривки или пердета.
- Не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Независимо изключете уреда, ако видите тъмен дим, излизаш от уреда. Изчакайте изпускането на дим да спре, преди да издължите тавата от уреда.
- Съхранение на картофи: Температурата трябва да бъде подходяща за съхранение сорт картофи и да е над 6°C за свеждане до минимум на риска от излагане на акриламида при приготвяните хранителни продукти.
- Не включвате уреда в контакта и не работете с пулта за управление с мокри ръце.
- Този уред е проектиран за използване при температура на околната среда между 5°C и 40°C.

Внимание

- Този уред е предназначен само за стандартна домашна употреба. Не е предназначен за употреба в среди, като кухни за персонала в магазини, офиси, ферми и подобни работни среди. Освен това не е предназначен за употреба от клиенти в хотели, мотели, места за нощуване и закуска и подобни жилищни среди.
- За проверка или ремонт носете уреда в утълнно помещение от Philips сервис. Не опитвайте да ремонтирате уреда сами, в противен случай гарантията става невалидна.

- Ако уредът се използва неправилно или за професионални или полупрофесионални цели, както и ако се използва по начин, който не е в съответствие с указанната в ръководството за потребителя, гарантията става невалидна и Philips не поема отговорност за каквито и да било причинени щети.

- Винаги поставяйте и използвайте уреда върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- Оставете уреда да се охлади за ок. 30 минути, преди да го премествате или почиствате.
- Пригответе продуктите в уреда до златистожълт цвят, а не до тъмен или кафяв. Отстранявайте изгорелите остатъци. Не пържете пресни картофи при температура над 180 °C (за намаляване на отделянето на акриламида).

- Внимавайте много при почистване на горната зона на камерата за готовене: горещ нагревателен елемент, ръб на метални части.
- Винаги се уверявайте, че храната е напълно сготвена в Airfryer.
- Винаги се уверявайте, че имате контрол над своя Airfryer.
- Когато готовите мазна храна, от Airfryer може да излиза дим.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips е съвместим с нормативната уредба и всички дейтбъзи съгласно съветските и европейските стандарти.

Рецклиране

- Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с общите битови отпадъци (2012/19/EU). (фиг. 2)
- Следвате правилата на фирмата за отпадъките съгласно раздадено собиране на електрическите и електронните уреди. Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на неподходящи последици за околната среда и човешкото здраве.

Гаранция и поддръжка

Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете www.philips.com/support или прочетете отмечната листовка за международна гаранция.

МАКЕДОНСКИ**Вовед**

Ви честитаме за купуването и добре дојдовете во Philips! За да се използвате поддръжката што ја нуди Philips, регистрирайте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Важно

Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите уредот и зачувайте ги за во иднина.

Опасност

- Состоятките за пржење секогаш ставајте ги во корпата за да не дојдат до допир со грејните елементи.
- Немојте да ги покривате отворите за влез и излез на воздухододка работи уредът.
- Немојте да я пополните тавата со масло бидејќи тоа може да предизвика пожар.
- Никога не потопувайте го уредот во вода или некоја друга течност и не плакнете го под чешма.
- За да спречите струен удар, внимавайте да не навлезе вода или друга течност во уредот.
- Никога немојте да ставате количина на храна што го надминува максималното ниво означенено во корпата.
- Никога немојте да я допирате внатрешноста на уредот додека работи.
- Секогаш проверувајте дали грејачот е слободен и дали има заглавено храна во грејачот.

Предупредување

- Пред да го вклучите уредот, проверете дали напонът наведен на уредот одgovара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Немојте да го користите уредот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самот уред.
- За да се избегне опасност, кабелот за напојување во случај на оштетување треба да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со соодветни квалификации.
- Овој уред може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физически, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на изкуство и знаење, под услов да се под надзор или да добијат упастност за безбедно користење на уредот и да ги разбираат можните опасности. Деца не смеат да си играат со уредот. Чистење и корисничко одржување смеат да вршат деца постари од 8 години под надзор на возрасно лице.

- Апаратот и кабелот држате ги подалеку од дофат на деца под 8 години.
- Кабелот за напојување држете го подалеку од жешки повърхности.

- Апаратот приклучувајте го само во заземен сиден штекер. Секогаш проверувајте дали приклучокот правилно се вметнал во штекерот.

- Овој уред не е наменен за употреба со надворешен таймер или со засебен систем за далечинско управување.

- Немојте да го попълвате уреда на сид или на други уреди. Оставете најмалко 10 см слободен простор од задната страна, од двете бочни страни и над уредот. Не ставајте ништо върху уреда.

- Апаратот употребува го исклучivo за намените описаны в упастото за користење.

- За време на пржењето со врел воздух, од отворите за излез на воздух се ослободува врела пареа. Држете ги рацете и лицето на безбедно разстояние од пареата и од отворите за излез на воздух. Исто така, внимавайте на врелата пареа и воздухододът кога ја водите тавата од уредот.

- Повършините, че се допират може да станат врели додека работи уредът. (Сл. 1)

- Тавата, корпата и додаточите во уредот Airfryer сънаваат врели в текот на користењето. Бидете внимателни кога ракувате со нив.

- Немојте да го поставяйте уреда на или близу до жежок или плински шпорет, кој било електричен шпорет и електрични грејни плочи или во загревана рерна.

- Никогаш не користете лесни състояки или хартия за печенье во уреда.

- Немојте да го поставувате уредот на или близу до запаливи материјали како што се чаршаф или завеса.

- Не оставяйте уредот да работи без надзор.

- Веднаш исклучете го уредот од штекер ако видите дека от него излегува црн дим. Почекајте да престане димењето пред да га извлечете тавата од уредот.

- Складиране компири: температурата мора да биде соодветна на складираната сорт компири и мора да биде над 6 °C за да се минимизира ризикот од изложеност на акриламида во подготвена храна.

