

Minuto

GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865

Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen.



NL

07



Registreer uw product en krijg ondersteuning op

www.saeco.com/welcome

*Gefeliciteerd met de aanschaf van de volautomatische koffiemachine Saeco Minuto Automatische Melkopschuimer! Registreer uw product op **www.saeco.com/welcome** om optimaal gebruik te maken van de service van Saeco. De machine is geschikt voor het zetten van espresso met hele koffiebonen en voor de afgifte van stoom en heet water. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken.*

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJK.....	4
Aanwijzingen voor de veiligheid.....	4
Let op	4
Waarschuwingen.....	6
Elektromagnetische velden	7
Afdanken van het apparaat	7
INSTALLATIE.....	8
Overzicht van het product.....	8
Algemene beschrijving	9
VOORBEREIDENDE HANDELINGEN	10
Verpakking van de machine.....	10
Installatie van de machine.....	10
EERSTE INSCHAKELING	13
Het vullen van het circuit	13
Automatische spoelcyclus/zelfreiniging	14
Handmatige spoelcyclus.....	15
Meting en programmering van de waterhardheid.....	17
Installatie waterfilter "INTENZA+"	19
Vervanging van de waterfilter "INTENZA+"	21
INSTELLINGEN.....	22
Saeco Adapting System	22
De keramische koffiemolen instellen.....	22
Instelling van het aroma (koffiesterkte).....	23
Instelling koffietuit.....	24
Instelling hoeveelheid koffie per kopje	25
MAKEN VAN KOFFIE EN ESPRESSO.....	26
Maken van koffie en espresso met koffiebonen	26
Maken van koffie en espresso met voorgemalen koffie.....	27
MELK OPSCHUIMEN OM EEN CAPPUCCINO TE BEREIDEN	28
Melk opschuimen	28
Een cappuccino zetten.....	31
AFGIFTE VAN HEET WATER.....	31
REINIGING EN ONDERHOUD.....	33
Dagelijkse reiniging van de machine	33
Dagelijkse reiniging van het waterreservoir	34
Dagelijkse reiniging van de Automatische Melkopschuimer	35
Wekelijkse reiniging van de machine.....	36
Wekelijkse reiniging van de zetgroep	36
Maandelijks reiniging van de Automatische Melkopschuimer	40
Maandelijks invetten van de zetgroep	46
Maandelijks reiniging van de zetgroep met koffieolieverwijderingstabletten	47
Maandelijks reiniging van het koffiebonenreservoir	49
ONTKALKING	50
ONVERWACHTTE ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS.....	56
PROGRAMMERING	57
De volgende parameters kunnen afgesteld worden	57
De machine programmeren.....	58
BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY	60
OPLOSSING VAN PROBLEMEN	64
ENERGIEBESPARING	67
Stand-by.....	67
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	68
GARANTIE EN SERVICE	68
Garantie.....	68
Service.....	68
BESTELLING VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN	69

BELANGRIJK

Aanwijzingen voor de veiligheid

De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en op te volgen om ongewenste schade aan personen of zaken vanwege verkeerd gebruik van de machine te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging.



De term **LET OP** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die ernstig persoonlijk letsel, levensgevaar en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.



De term **WAARSCHUWING** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die licht persoonlijk letsel en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.

Let op

- Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische specificatie van het apparaat.
- Sluit de machine aan op een geaard stopcontact.
- Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen.
- Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken!
- Knoei niet met vloeistoffen op de aansluiting van de voedingskabel.
- Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden!

- Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen en de knoppen.
- Nadat de machine uitgezet is met de hoofdschakelaar op de achterkant, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden:
 - in geval van storingen;
 - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt;
 - voordat de machine wordt gereinigd.
- Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel.
- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn.
- Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een door Philips erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen.
- De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger dan 8 jaar.
- De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.
- Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn.
- De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de

machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.

- Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen.

Waarschuwingen

- De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen.
- Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen.
- Vul het reservoir altijd alleen met gebrande koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen.
- Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. De verwarmende oppervlakken blijven na het gebruik nog warm.
- Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud niet koolzuurhoudend drinkwater.
- Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water bevochtigde doek is voldoende.
- Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. Als deze handeling niet wordt verricht, zal het apparaat ophouden

met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie!

- Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 °C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen.
- Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt.

Elektromagnetische velden

Dit apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden.


Afdanken van het apparaat



Dit symbool op het product geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het van kracht zijnde systeem voor gescheiden inzameling voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regelgeving bij het afdanken van het product en zet het niet bij het huisafval. De juiste afdanking van oude producten helpt om negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

INSTALLATIE

Overzicht van het product



Algemene beschrijving


1. Regelknop voor de instelling van de maalfijnheid
2. Koffiebonenreservoir
3. Vak voor voorgemalen koffie
4. Waterreservoir + Deksel
5. Deksel koffiebonenreservoir
6. Bedieningspaneel
7. Koffietuit
8. Indicator lekbakje vol
9. Kopjesrooster
10. Lekbakje
11. Koffiediklade
12. Zetgroep
13. Servicedeur
14. Smeermiddel voor de zetgroep (optioneel)
15. Voedingskabel
16. Automatische Melkopschuimer
17. Aanzuigbuisje voor Automatische Melkopschuimer
18. Sleutel voor instelling koffiemolen + Maatlepel voor voorgemalen koffie
19. Aansluiting voor voedingskabel
20. Hoofdschakelaar
21. Teststrip voor de waterhardheid
22. Reinigingskwast (optioneel)
23. Toets ON/OFF
24. Toets voor het zetten van espresso
25. Toets voor het zetten van koffie
26. Toets voor "Aroma" - Voorgemalen koffie
27. Stoomtoets
28. Toets voor heet water
29. Toets Menu
30. Ontkalkingsoplossing - los te koop
31. Rubberen bescherming
32. Koffieopvanglade
34. Verchroomde afdekking

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN**Verpakking van de machine**

De originele verpakking is ontworpen en vervaardigd om de machine tijdens het transport te beschermen. Het is raadzaam om de verpakking te bewaren voor eventueel transport in de toekomst.

Installatie van de machine


1 Haal de machine uit de verpakking.




2 Voor een optimaal gebruik, wordt het aangeraden om:


- een veilige ondergrond te kiezen die goed geëffend is, waar niemand de machine kan omgooien of zich eraan kan verwonden;
- een voldoende verlichte, hygiënische omgeving te kiezen met een gemakkelijk toegankelijk stopcontact;
- ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte vrij rondom de machine is, zoals op de afbeelding is aangegeven.

3 Til de deksel van het waterreservoir op.



4 Haal het waterreservoir met behulp van de handgreep eruit.






5 Spoel het waterreservoir met vers water.

6 Vul het waterreservoir tot het MAX niveau met vers water en plaats het terug in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.




Waarschuwing:

Vul het reservoir niet met warm, kokend of koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen die het reservoir en de machine zouden kunnen beschadigen.



7 Til de deksel van het koffiebonenreservoir op.



8 Doe geleidelijk de koffiebonen in het koffiebonenreservoir.



Opmerking:


Doe niet te veel koffiebonen in het koffiebonenreservoir om de maalprestaties van de machine niet te verminderen.



Waarschuwing:


Vul het reservoir alleen met koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, gekarameliseerde koffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen.

9 Plaats de deksel terug op het koffiebonenreservoir.




10 Steek de stekker in het contact aan de achterkant van de machine.


11 Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning.



- 12** Zet de hoofdschakelaar op "I".
De toets "⏻" knippert.




- 13** Om de machine in te schakelen, is het voldoende om op de toets "⏻" te drukken.



Opmerking:

Door de toets voor meer dan acht seconden ingedrukt te houden gaat de machine in het demo programma. Om uit de demo te gaan, maak de voedingskabel los en zet de machine opnieuw aan.



Geel

- 14** Het bedieningspaneel geeft aan dat het nodig is om het circuit te vullen.


EERSTE INSCHAKELING

Voor het eerste gebruik moet het volgende gebeuren:


- 1) het circuit moet gevuld worden;
- 2) de machine voert een automatische spoelcyclus/zelfreiniging uit;
- 3) er moet een handmatige spoelcyclus gestart te worden.

Het vullen van het circuit

Tijdens dit proces stroomt het verse water in het interne circuit van de machine en wordt de machine verwarmd. De handeling vergt enkele minuten.



- 1** Zet een kannetje onder het stoompijpje.




Geel

- 2** Druk op de toets "MEMO" om de cyclus te starten. De machine zal nu automatisch het circuit vullen waarbij een beperkte hoeveelheid water uit het stoompijpje stroomt.



Geel

- 3** De balk onder het symbool geeft de voortgang weer. Na beëindiging van dit proces stopt de machine automatisch de afgifte.



Geel

- 4** Nu geeft het bedieningspaneel het symbool voor de verwarming van de machine weer.

Automatische spoelcyclus/zelfreiniging

Nadat de machine is opgewarmd, zal deze een automatische spoelcyclus/zelfreiniging van de interne circuits met vers water uitvoeren. Deze handeling vergt minder dan een minuut.



- 5** Zet een kannetje onder de koffietuit om de kleine hoeveelheid water die eruit komt op te vangen.




Geel

- 6** De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer. Wacht totdat de cyclus automatisch eindigt.

**Opmerking:**

Druk op toets "HERO" om de afgifte te stoppen.



Groen

- 7** Wanneer de bovenstaande handelingen zijn beëindigd, geeft de machine het hiernaast afgebeelde display weer. Nu kan de handmatige spoelcyclus worden uitgevoerd.

Handmatige spoelcyclus

Tijdens dit proces wordt de koffieafgiftecyclus geactiveerd en stroomt het verse water door het watercircuit. De handeling vergt enkele minuten.




- 1 Zet een kannetje onder de koffietuit.



Groen

- 2 Controleer of de machine het hiernaast afgebeelde display weergeeft.



Groen

- 3 Selecteer de functie voor de afgifte van voorgemalen koffie door op de toets "☕" te drukken. De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer.




Opmerking:


Voeg geen voorgemalen koffie toe in het vak.

- 4 Druk op de toets "☕". De machine begint met water te verstrekken.


- 5 Leeg het kannetje na beëindiging van de afgifte. Herhaal twee keer de handelingen van stap 1 tot stap 4; ga vervolgens verder met stap 6.



- 6 Zet een kannetje onder het stoompijpje.



7 Druk op de toets "☕" om de afgifte van heet water te starten.





Rood

8 Verstrek water totdat het symbool voor "geen water" wordt weergegeven.



Opmerking:

U kunt de handmatige spoelcyclus stoppen door op de toets "☕ MEMO" te drukken.



Groen

9 Vul na beëindiging het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau. Nu kunt u koffie zetten.
Het links afgebeelde display wordt weergegeven.




Opmerking:

De automatische spoelcyclus / zelfreiniging wordt opgestart wanneer de machine langer dan 15 minuten in stand-by staat of uitgeschakeld is. Wanneer de machine gedurende twee of meer weken niet is gebruikt, moet er ook een handmatige spoelcyclus worden gestart. Na beëindiging van de cyclus kan er koffie worden gezet.

Meting en programmering van de waterhardheid

De meting van de waterhardheid is erg belangrijk om de frequentie voor de ontkalking van de machine te bepalen en voor de installatie van het waterfilter "INTENZA+" (raadpleeg het volgende hoofdstuk voor nadere details over de waterfilter).

Voor de meting van de waterhardheid moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:




- 1** Dompel de teststrip voor de waterhardheid (meegeleverd met de machine) gedurende 1 seconde in het water.



Opmerking:

De teststrip kan maar voor één meting gebruikt worden.

- 2** Wacht een minuut.



- 3** Controleer hoeveel vierkantjes rood worden en raadpleeg vervolgens de tabel.




Opmerking:

De nummers op de teststrip komen overeen met de instellingen voor de afstelling van de waterhardheid.

Om precies te zijn:

- 1 = 1 (zeer zacht water)
- 2 = 2 (zacht water)
- 3 = 3 (hard water)
- 4 = 4 (zeer hard water)

De letters komen overeen met de tekenjes die zich aan de basis van het waterfilter "INTENZA+" bevinden (zie volgende hoofdstuk).




Geel

- 4** Druk op de toets "≡" en doorloop de opties door op de toets "≡" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.

**Opmerking:**


De machine wordt geleverd met een standaard instelling voor de waterhardheid die overeenkomt met de meeste soorten water.



Geel

- 5** Druk op de toets "MEMO" om de waarde te vermeerderen en op de toets "MEMO" om de waarde te verminderen.

- 6** Druk op de toets "≡" om de instelling te bevestigen.



Groen

- 7** Druk op de toets "☕" om het programmeringsmenu te verlaten. De machine geeft het display hiernaast weer en is klaar om koffie te zetten.


Installatie waterfilter "INTENZA+"

Het wordt aangeraden om het waterfilter "INTENZA+" te installeren, die de vorming van kalkaanslag in de machine beperkt en die een sterker aroma aan uw koffie geeft.



Het waterfilter "INTENZA+" wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.


Water is een heel belangrijk bestanddeel bij het zetten van koffie: daarom is het heel belangrijk dit altijd professioneel te filtreren. Het waterfilter "INTENZA+" kan de vorming van mineraalafzettingen voorkomen, waardoor de kwaliteit van het water wordt verbeterd.




- 1** Verwijder het witte filtertje dat zich in het waterreservoir bevindt en bewaar het op een droge plaats.



- 2** Haal het waterfilter "INTENZA+" uit de verpakking en dompel het in verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten.



- 3** Stel het waterfilter "INTENZA+" in volgens de uitgevoerde metingen (zie vorige hoofdstuk) en zoals gespecificeerd aan de basis van de filter:
A = zacht water – komt overeen met 1 of 2 op de teststrip
B = hard water (standaard) – komt overeen met 3 op de teststrip
C = zeer hard water – komt overeen met 4 op de teststrip




4 Plaats het waterfilter "INTENZA+" in het lege waterreservoir. Duw het zo ver mogelijk naar beneden.

5 Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in de machine.

6 Gebruik de heet water functie om de machine water te laten verstrekken uit het reservoir (zie hoofdstuk "Afgifte van heet water").

7 Vul het waterreservoir opnieuw.




Geel

8 Druk op de "≡" toets en doorloop de opties door op de "≡" toets te drukken totdat het display hiernaast wordt weergegeven.



Geel

9 Druk op de toets "MEMO" om "ON" te selecteren, druk vervolgens op de toets "≡" om te bevestigen.



Groen

10 Druk op de toets "☕" om de programmering te verlaten. De machine geeft het display hiernaast weer en is klaar om koffie te zetten.

Op deze manier is de machine geprogrammeerd om de gebruiker te waarschuwen wanneer de waterfilter "INTENZA+" vervangen moet worden.


Vervanging van de waterfilter "INTENZA+"

Wanneer het nodig is het waterfilter "INTENZA+" te vervangen, wordt het display hiernaast weergegeven.




Geel

- 1 Voer de vervanging van het waterfilter "INTENZA+" uit zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk.




Geel

- 2 Druk op de toets "≡" en doorloop de opties door op de toets "≡" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.



Geel


- 3 Selecteer de optie "RESET". Druk op de toets "≡" om te bevestigen.



Groen

- 4 Druk op de toets "☺" om de programmering te verlaten. De machine geeft het display hiernaast weer en is klaar om koffie te zetten.

De machine is nu geprogrammeerd om een nieuw waterfilter "INTENZA+" te gebruiken.



Geel



Opmerking:

Wanneer het waterfilter "INTENZA+" al is geïnstalleerd en u deze wilt verwijderen zonder het te vervangen, selecteer dan de optie "OFF".

Als het waterfilter "INTENZA+" niet aanwezig is, moet het eerder verwijderde witte filtertje in het reservoir terug worden geplaatst.

INSTELLINGEN

Met de machine kunnen er enkele instellingen worden uitgevoerd om de lekkerste koffie te zetten.

Saeco Adapting System

Koffie is een natuurlijk product en haar eigenschappen kunnen veranderen afhankelijk van de afkomst, de melange en de branding. De machine is voorzien van een zelf-regulerend systeem dat het mogelijk maakt om alle soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn, behalve ongebrande, gekarameliseerde of gearomatiseerde koffiebonen. De machine stelt zich zelf automatisch in na het maken van enkele kopjes koffie om de koffie-extractie te optimaliseren.

De keramische koffiemolen instellen

De keramische koffiemolens garanderen altijd een perfecte maalfijnheid en een speciale korrelgrootte voor elke koffiespecialiteit. Deze technologie zorgt voor het totale behoud van het aroma waardoor de ware Italiaanse smaak in elk kopje wordt gegarandeerd.



Let op:


De keramische koffiemolen bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn. Het is dus verboden er vingers of andere voorwerpen in te steken. Stel de keramische koffiemolen alleen in met de sleutel voor de instelling van de maalfijnheid.

De keramische maalelementen kunnen afgesteld worden om de maalfijnheid van de koffie aan te passen aan uw persoonlijke smaak.




Let op:

Het is alleen mogelijk de instellingen van de koffiemolen aan te passen als de machine koffiebonen aan het malen is.



- 1** Plaats een kopje onder de koffietuit.
Druk op de toets "MEMO" om een espresso te zetten.




- 2** Terwijl de machine bezig is met malen, druk en draai de regelknop voor de instelling van de maalfijnheid in het koffiebonenreservoir één klik per keer. Gebruik de speciale meegeleverde sleutel voor de instelling van de koffiemolen. Het verschil in smaak is pas merkbaar na de afgifte van 2-3 kopjes koffie.



- 3** De referentietekens aan de binnenkant van het koffiebonenreservoir geven de ingestelde maalfijnheid aan. Het is mogelijk 5 verschillende maalfijnheden in te stellen tussen stand 1 (●) voor een grove maling en een mildere smaak en stand 2 (●) voor een fijne maling met een sterkere smaak. Indien de koffie waterig is of er langzaam uitstroomt, dient de instelling van de koffiemolen gewijzigd te worden.

Instelling van het aroma (koffiesterkte)



Kies uw favoriete koffiemelange en stel de hoeveelheid te malen koffie in op basis van uw persoonlijke smaak. Het is ook mogelijk de functie voor voorgemalen koffie te selecteren.




Opmerking:

De keuze moet worden gemaakt voordat de koffie wordt gekozen.

Door op de toets " $\frac{0}{\text{Groen}}$ " te drukken, zijn er vijf selecties mogelijk. Bij elke druk op de toets wordt het aroma aangepast al naar gelang de gekozen hoeveelheid:



- = extra mild aroma
- = mild aroma
- = normaal aroma
- = sterk aroma
- = extra sterk aroma
- = voorgemalen koffie




Instelling koffietuit

De koffietuit is in hoogte verstelbaar, zodat het beter aangepast kan worden aan de afmeting van de kopjes die men wenst te gebruiken.


Om de instelling uit te voeren, moet de koffietuit handmatig worden verhoogd of verlaagd met de vingers, zoals weergegeven op de afbeelding.



De aangeraden standen zijn:
Voor het gebruik van kleine kopjes;



Voor het gebruik van grote bekers.




Onder de koffietuit kunnen twee kopjes worden geplaatst om tegelijkertijd twee koffies of espresso's te zetten.

Instelling hoeveelheid koffie per kopje

De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid afgegeven koffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en van de afmetingen van de kopjes.

Bij elke druk op de toets "☺" of "☹" zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie zetten. Elke toets kan afzonderlijk geprogrammeerd worden.




- 1 Plaats een kopje onder de koffietuit.




Groen

- 2 Houd de toets "☺" ingedrukt totdat het symbool "MEMO" wordt weergegeven voor de programmering van een espresso of de toets "☹" voor de programmering van een koffie. Laat de toets los. De machine is bezig met het programmeren en start de afgifte van het gekozen product.



Groen




Groen

- 3 Druk op de toets "☺" zodra de gewenste hoeveelheid espresso of koffie is bereikt.

Nu is de eerder gekozen toets "☺" of "☹" geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid espresso of koffie verstrekken.

MAKEN VAN KOFFIE EN ESPRESSO

Controleer voordat U koffie gaat maken of er geen meldingen zijn op het bedieningspaneel en of het waterreservoir en het koffiebonenreservoir vol zijn.

Maken van koffie en espresso met koffiebonen

1 Plaats 1 of 2 kopjes onder de koffietuit.

2 Om een espresso of een koffie te zetten, drukt u op de toets " " om het gewenste aroma te selecteren.



Groen

3 Druk op de toets " " voor espresso of op de toets " " voor koffie.



Groen

4 Om twee espresso's of twee koffies te zetten, moet tweemaal achterelkaar op de gewenste toets worden gedrukt. Het hiernaast afgebeelde symbool wordt weergegeven.

**Opmerking:**

In deze werkingsstand maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. Het zetten van twee espresso's of twee kopjes koffie vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert.

5 Na de voorinfusiecyclus begint de koffie uit de koffietuit te stromen.

6 De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets " " te drukken.


Maken van koffie en espresso met voorgemalen koffie

Deze functie biedt de mogelijkheid om voorgemalen koffie te gebruiken.

Met de functie voorgemalen koffie kan men slechts één koffie per keer zetten.



Groen



- 1 Druk op de toets " " om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren.

- 2 Til de deksel van het betreffende reservoir op en voeg een afgestreken maatlepel voorgemalen koffie toe.
Gebruik alleen de met de machine meegeleverde maatlepel, sluit vervolgens de deksel van het vak voor voorgemalen koffie.



Let op:

Doe alleen voorgemalen koffie in het vak voor voorgemalen koffie. Het gebruik van andere producten en voorwerpen kan ernstige schade aan de machine veroorzaken. Deze schade valt niet onder de garantie.

- 3 Druk op de toets " " voor espresso of op de toets " " voor koffie. De afgiftecycclus wordt gestart.
- 4 Na de voorinfusiecycclus begint de koffie uit de koffietuit te stromen.
- 5 De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets " " te drukken.

Na de afgifte keert de machine terug naar het hoofdmenu.

Om nog een koffie te verstrekken met voorgemalen koffie, moeten de zojuist beschreven handelingen herhaald worden.



Opmerking:

Als er in het vak voor voorgemalen koffie geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden verstrekt.

Als de dosis te groot is of als er 2 of meerdere maatlepels met koffie erin worden gedaan, zal de machine geen koffie maken en zal de gemalen koffie in de koffiediklade worden gelegeed.

MELK OPSCHUIMEN OM EEN CAPPUCCINO TE BEREIDEN**Melk opschuimen****Let op:**

Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Wanneer er stoom wordt gebruikt, kunnen het stoompijpje en de verchroomde afdekking heet worden. Vermijd direct contact met de handen. De Automatische Melkopschuimer mag alleen bewogen worden door het bij de plastic geribbelde handgreep vast te pakken.

1


Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.

**Opmerking:**

Gebruik koude melk (~5°C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% om een cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken afhankelijk van de persoonlijke smaak.

**Opmerking:**


Wanneer u melk wilt opschuimen direct nadat u de machine hebt aangezet of na het maken van een koffie, dient u eerst het water dat zich soms nog in het circuit bevindt af te geven. Om dat te doen, drukt u op de toets “” om enkele seconden stoom af te geven. Druk vervolgens op de toets “” om de afgifte te stoppen en verder te gaan met stap 2.




Groen

2


Controleer voor het opschuimen van de melk of de machine klaar is voor gebruik en of het waterreservoir vol is.




3 Steek het aanzuigbuisje in de Automatische Melkopschuimer.




4 Plaats de Automatische Melkopschuimer op het stoompijpje.




5 Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om het aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt.



6 Steek het aanzuigbuisje in de melkkan.




! **Waarschuwing:**
Controleer of de buitenkant van het aanzuigbuisje schoon is voor hygiënische redenen.



7 Zet een kopje onder de Automatische Melkopschuimer.

8 Druk op de toets "☺" om het opschuimen van de melk te beginnen.



Groen

9 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig; gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.



Groen

10 Wanneer het symbool hiernaast wordt weergegeven, begint de machine de afgifte van de opgeschuimde melk direct in het kopje.

11 Druk op toets "☺
MEMO" om de afgifte te stoppen.




Opmerking:

Het duurt enkele seconden voordat de machine de afgifte van opgeschuimde melk compleet stopt.



Opmerking:

De afgifte van opgeschuimde melk wordt na 3 minuten onderbroken. Druk op de toets "☺" voor een nieuwe afgifte.



12 Na gebruik kan het aanzuigbuisje opgeborgen worden zoals aangegeven in de afbeelding.



Waarschuwing:

Elke keer na het opschuimen van melk, dient men een kleine hoeveelheid heet water te verstrekken. Zie voor gedetailleerde aanwijzingen over de reiniging het hoofdstuk "Dagelijkse reiniging van de Automatische Melkopschuimer".



Opmerking:

Na het opschuimen van de melk kan men meteen verder gaan met de afgifte van een espresso of heet water.

Een cappuccino zetten


Plaats voor het zetten van een cappuccino een kopje met de opgeschuimde melk onder de koffietuit en zet een espresso.

AFGIFTE VAN HEET WATER




Let op:

Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Het stoompijpje en de verchroomde afdekking kunnen erg heet worden.




Groen


Controleer voor het afgeven van heet water of de machine klaar is voor gebruik en of het waterreservoir vol is.




- 1 Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoompijpje af.



2 Plaats een kannetje onder het stoompijpje.



3 Druk op de toets "☕" om de afgifte van heet water te starten.



Groen

4 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig; gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.



Groen

5 Verstrek de gewenste hoeveelheid heet water. Om de afgifte van heet water te beëindigen, drukt u op de toets "☕".

PIENO

REINIGING EN ONDERHOUD

Dagelijkse reiniging van de machine



Waarschuwing:


Het op tijd reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. Uw machine is continu blootgesteld aan vocht, koffie en kalk!

Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen met welke frequentie moeten worden verricht. Als dit niet gebeurt, zal de machine ophouden goed te werken. Dit soort reparaties vallen NIET onder de garantie.




Opmerking:

- Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd.
- Alleen het kopjesrooster kan in de afwasmachine gewassen worden. Alle andere onderdelen moeten met lauw water afgewassen worden.
- Dompel de machine niet in water onder.
- Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen.
- Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven.



1 Maak de koffiediklade en het lekbakje dagelijks leeg en reinig ze terwijl de machine aan is.


Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine uit is en niet meer aangesloten is op het elektriciteitsnet.




2 Verwijder de koffiediklade en leeg deze.



3 Maak het lekbakje leeg en was het af.




- 4** Plaats de koffiediklade terug in het lekbakje en plaats het lekbakje terug in de machine.



Opmerking:

Leeg het lekbakje ook wanneer de indicator lekbakje vol omhoog staat.

Dagelijkse reiniging van het waterreservoir



- 1** Verwijder het witte filtertje of het waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) uit het reservoir en was het met warm water.
- 2** Plaats het witte filtertje of het waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) weer terug op zijn plaats door er zachtjes op te drukken en het tegelijkertijd iets te draaien.
- 3** Vul het waterreservoir met vers water.

Dagelijkse reiniging van de Automatische Melkopschuimer


Het is belangrijk de Automatische Melkopschuimer dagelijks en na elk gebruik te reinigen om de hygiëne te behouden en de bereiding van melk-schuim van perfecte consistentie te garanderen.




Let op:

Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen.


Nadat de melk is opgeschuimd, dient altijd het volgende te gebeuren:



- 1** Steek het aanzuigbuisje in een kannetje gevuld met vers water.



- 2** Zet een lege kom onder de Automatische Melkopschuimer.



Groen

- 3** Druk op de toets "☁" om stoom te selecteren.

- 4** De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.




Groen

- 5** Tijdens de afgiftefase wordt het symbool hiernaast weergegeven. Laat water uit de Automatische Melkopschuimer stromen totdat er schoon water uitkomt. Druk op toets "☕" om de afgifte te stoppen.

- 6** Reinig het aanzuigbuisje met een vochtige doek.


Wekelijkse reiniging van de machine




- 1** Reinig de binnenkant van het lekbakje.

Wekelijkse reiniging van de zetgroep


De zetgroep dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt gereinigd te worden of ten minste één keer per week.




- 1** Schakel de machine uit door op de toets "⏻" te drukken en haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.




- 2** Verwijder het lekbakje en de koffiediklade.




- 3** Open de servicedeur.




- 4** Om de zetgroep te verwijderen drukt u op de toets «PUSH» terwijl u aan het handvat trekt. Haal deze er horizontaal uit zonder deze te draaien.




- 5** Reinig de koffieleiding grondig met het met de machine meegeleverde gereedschap voor de reiniging of met het handvat van een lepeltje. Let erop het gereedschap voor de reiniging erin te steken zoals getoond in de figuur.



- 6** Verwijder de koffieopvanglade en was deze zorgvuldig af.



- 7** Was zorgvuldig de zetgroep met lauw water; was het bovenste filter met zorg.




! Waarschuwing:


Gebruik geen schoonmaakmiddelen of zeep om de zetgroep te reinigen.

- 8** Laat de zetgroep in de open lucht drogen.


- 9** Reinig zorgvuldig de binnenkant van de machine met een zachte met water bevochtigde doek.




- 10** Zorg ervoor dat de zetgroep in de ruststand staat; de twee teken-
tjes moeten samenvallen. Is dit niet het geval, volg dan op wat beschreven
staat bij stap 11.




- 11** Druk voorzichtig de hendel naar beneden totdat het de basis van
de zetgroep raakt en totdat de twee teken-
tjes aan de zijkant van de
zetgroep samenvallen.




- 12** Druk krachtig op de knop "PUSH".



- 13** Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de zetgroep in de
juiste stand staat. Wanneer het nog in de lage stand staat, moet het
omhoog worden geduwd totdat het goed vasthaakt.






- 14** Breng de koffieopvanglade terug op zijn plaats en controleer of deze goed geplaatst is.




Opmerking:

Als de koffieopvanglade niet correct wordt geplaatst, dan is het mogelijk dat de zetgroep niet in de machine past.



- 15** Plaats de zetgroep weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgeklemd is zonder hierbij op de toets "PUSH" te drukken.



- 16** Plaats de koffiediklade samen met het lekbakje terug in de machine en sluit de servicedeur.

Maandelijksse reiniging van de Automatische Melkopschuimer

De Automatische Melkopschuimer heeft maandelijks een grondige reiniging nodig met het speciale reinigingssysteem voor het melkcircuit "Saeco Milk Circuit Cleaner". De "Saeco Milk Circuit Cleaner" wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.




Let op:

Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen.




1 Controleer of de Automatische Melkopschuimer juist is geïnstalleerd.


2 Giet het product voor de reiniging van het melkcircuit in een kannetje. Voeg een ½ l lauw water toe en wacht tot het product geheel is opgelost.



3 Steek het aanzuigbuisje in het kannetje.



4 Zet een grote kom (1,5 l) onder de Automatische Melkopschuimer.



Groen

5 Druk op de toets "باز" voor de stoomafgifte.

6 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.




Groen

- 7** Tijdens de afgifte wordt het symbool hiernaast weergegeven. Wanneer de oplossing op is, druk op de toets "MEMO" om de afgifte te stoppen.




Let op:


Drink nooit de vloeistof die tijdens dit proces is afgegeven.




- 8** Spoel het kannetje grondig en vul het met een ½ l vers water dat gebruikt zal worden voor de spoelcyclus.



- 9** Steek het aanzuigbuisje in het kannetje.




- 10** Leeg de kom en plaats het terug onder de Automatische Melkopschuimer.



Groen


- 11** Druk op de toets "☺" voor de stoomafgifte.

- 12** De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.




Groen

- 13** Tijdens de afgifte wordt het symbool hiernaast weergegeven. Wanneer het water op is, druk op de toets "STOP" om de afgifte te stoppen.




- 14** Leeg de kom.


- !** **Waarschuwing:**
Wacht enkele minuten totdat het stoompijpje is afgekoeld.




- 15** Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoompijpje af.




- 16** Haal de verchroomde afdekking met de rubberen bescherming van het stoompijpje af.




- 17** Haal de rubberen bescherming uit de verchroomde afdekking.




18 Haal het aanzuigbuisje eruit.




19 Om de Automatische Melkopschuimer te demonteren, dient men op de zijkanten te drukken en het van elkaar te trekken met zachte zijwaartse bewegingen zoals aangegeven in de afbeelding.




20 Verwijder het rubberen dekseltje zoals in de afbeelding wordt getoond.




21 Was alle onderdelen af met lauw water.




22 Monteer het dekseltje door op het middengedeelte te drukken; zorg ervoor dat deze goed geplaatst is.




- 23** Monteer de Automatische Melkopschuimer in de aansluiting en zorg ervoor dat het goed vast zit op de aangeduide plekken.



- 24** Plaats het aanzuigbuisje.



- 25** Steek de rubberen bescherming in de verchroomde afdekking.




- 26** Plaats ze terug op het stoompijpje.




Waarschuwing:

Indien de machine net gebruikt is, kan het buisje nog heet zijn. Let op! Duw de rubberen bescherming niet verder dan de aangeduide plek. Als dat toch gebeurt, werkt de Automatische Melkopschuimer niet goed, omdat het geen melk kan aanzuigen.



27 Steek de Automatische Melkopschuimer in de rubberen bescherming.




28 Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om het aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt.

Maandelijks invetten van de zetgroep



Vet de zetgroep in na circa 500 kopjes of één keer per maand. Het vet kan afzonderlijk gekocht worden. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de ONDERHOUDSPRODUCTEN in deze gebruiksaanwijzing.

**Waarschuwing:**


Alvorens de zetgroep in te vetten, dient u deze met vers water te reinigen en te laten drogen, zoals uitgelegd in het hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de zetgroep”.




- 1** Breng het vet gelijkmatig aan op beide zijgeleiders.



- 2** Vet ook de as in.





3 Plaats de zetgroep terug op de plek totdat deze vastklikt (zie hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").

4 Sluit de servicedeur en plaats het lekbakje en de koffiediklade.

Maandelijkse reiniging van de zetgroep met koffieolieverwijderingstabletten




Naast de wekelijkse reiniging wordt het aangeraden deze reinigingscyclus met de koffieolieverwijderingstabletten na circa 500 kopjes koffie of één keer per maand uit te voeren. Deze handeling maakt het onderhoudsproces van de zetgroep compleet.

De koffieolieverwijderingstabletten worden los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.




Waarschuwing:



De koffieolieverwijderingstabletten zijn uitsluitend bestemd voor de reiniging en hebben geen ontkalkende werking. Gebruik voor de ontkalking het ontkalkingsmiddel van Saeco en volg de procedure zoals beschreven in het hoofdstuk "Ontkalking".






1 Zet een kannetje onder de koffietuit.




2 Vul de waterreservoir met vers water tot aan het "MAX" niveau.




Groen



- 3** Doe een koffieolieverwijderingstablet in het vak voor voorgemalen koffie.
- 4** Druk één of meerdere keren op de toets " " om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren zonder gemalen koffie toe te voegen in het vak.
- 5** Druk op de toets " " om de koffieafgiftecyclus te starten.
- 6** Wacht tot de machine een half kopje water afgeeft.
- 7** Zet de hoofdschakelaar op de achterkant van de machine op stand "0".
- 8** Laat de oplossing circa 15 minuten inwerken. Gooi het afgegeven water weg.
- 9** Zet de hoofdschakelaar op de achterkant van de machine op stand "I". Om de machine in te schakelen, dient men op de toets " " te drukken. Wacht tot het einde van de automatische spoelcyclus.
- 10** Verwijder het lekbakje en de koffiediklade en open de servicedeur. Haal de zetgroep eruit.



- 11** Was de zetgroep zorgvuldig met warm water.



- 12** Plaats deze daarna terug totdat hij vastklikt (zie hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep"). Plaats het lekbakje en de koffiediklade. Sluit de servicedeur.




Groen

- 13** Druk op de toets " " om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren zonder voorgemalen koffie toe te voegen in het vak.


- 14** Druk op de toets " " om de koffieafgiftecyclus te starten.

- 15** Herhaal twee keer de handelingen vanaf stap 13 tot stap 14. Gooi het afgegeven water weg.



- 16** Voor de reiniging van het lekbakje, leg er een koffieolieverwijderings-tablet in en vul deze voor 2/3 met heet water. Laat de reinigungsoplossing voor ongeveer 30 minuten inwerken en spoel het vervolgens grondig.

Maandelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir



Reinig het koffiebonenreservoir een keer per maand wanneer het leeg is met een vochtige doek om de olieachtige stoffen te verwijderen. Vul het vervolgens opnieuw met koffiebonen.

ONTKALKING

Wanneer het symbool "CALC CLEAN" wordt weergegeven, moet u de machine ontkalken.

De ontcalcingscyclus duurt ongeveer 30 minuten.

**Waarschuwing:**

Als U de machine niet ontkalkt, zal deze ophouden met goed te werken; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie.

**Let op:**

Gebruik alleen de ontcalcingsoplossing van Saeco die speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine te optimaliseren. Het gebruik van andere producten kan schade aan de machine veroorzaken en resten in het water achterlaten.



De ontcalcingsoplossing van Saeco is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.

**Let op:**

Drink nooit de ontcalcingsoplossing en ook niet de tijdens de ontcalcingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontcalcingsmiddel.


**Opmerking:**


Haal nooit de zetgroep tijdens de ontcalcingsproces uit de machine!

Om de ontcalcingscyclus uit te voeren, moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:




Voordat men met de ontcalcings begint:

- 1** Leeg het lekbakje en de koffiediklade.





Geel



- 2 Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoom-/heetwaterpijpje af.

- 3 Druk op de toets .




Opmerking:

Als de toets " per ongeluk is ingedrukt, druk dan op de toets " om het proces stoppen.


- 4 Haal het waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) uit het waterreservoir en vervang deze door het originele witte filtertje. Doe de gehele ontkalkingsoplossing in het waterreservoir.

- 5 Vul het reservoir met vers water tot het CALC CLEAN niveau en plaats het in de machine.

- 6 Plaats een grote kom (1,5 l) onder het stoom-/heetwaterpijpje en onder de koffietuit.




Geel




Geel



Geel



Rood



7 Druk op de toets "MEMO" om het ontkalkingsproces te starten.

8 De machine begint de ontkalkingsoplossing met regelmatige tussenpozen gedurende circa 20 minuten te verstrekken. De balk op het bedieningspaneel geeft de voortgang van de cyclus aan.




Opmerking:


De ontkalkingscyclus kan op pauze gezet worden door op de toets "MEMO" te drukken. Om de cyclus weer verder te laten gaan, moet u opnieuw op de toets "MEMO" drukken. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.

9 Wanneer dit symbool wordt weergegeven, is het waterreservoir leeg.

10 Haal het waterreservoir eruit, spoel het en vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het terug in de machine.



11 Leeg het lekbakje en plaats het weer terug op de plek.




12 Leeg het kannetje en zet het terug onder het stoom-/heetwaterpijpje en de koffietuit.



Geel



13 Druk op de toets "MEMO" om de spoelcyclus te starten.



Geel



Opmerking:

De spoelcyclus kan op pauze gezet worden door op de toets "MEMO" te drukken; om de cyclus weer verder te laten gaan, dient men opnieuw op de toets "MEMO" te drukken. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.




Rood


- 14** Wanneer al het water dat nodig is voor de spoeling is afgegeven, geeft de machine dit symbool weer. Druk op de toets “” om de ont kalkingscyclus te verlaten.

**Opmerking:**


Indien het waterreservoir niet tot het MAX nivo wordt gevuld, kan de machine vragen nog een spoelcyclus uit te voeren. Vul het waterreservoir en plaats deze terug in de machine. Herhaal vanaf stap 13.







- 15** De machine warmt zich op en voert de automatische spoeling uit. Verwijder de kom en gooi deze leeg. Leeg het lekbakje en zet het weer terug op zijn plaats.



- 16** Verwijder het witte filtertje en plaats de waterfilter “INTENZA+” (indien aanwezig) terug in het waterreservoir.



- 17** Plaats de Automatische Melkopschuimer terug.



18 Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om het aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt.


19 Reinig de zetgroep. Zie voor verdere aanwijzingen het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".

20 De machine is klaar voor het zetten van koffie.


ONVERWACHTE ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS

Wanneer U het ontkalkingsproces heeft gestart, moet U het afmaken zonder de machine uit te zetten.


Wanneer het ontkalkingsproces onverwacht wordt onderbroken (stroomonderbreking of per ongeluk loskoppelen van de voedingskabel) moet U de hierna beschreven aanwijzingen volgen.



- 1** Controleer of de schakelaar in stand "I" staat.




- 2** Druk op de toets "I" om de machine aan te zetten.



Geel

- 3** De ontkalkingscyclus zal nu verder gaan vanaf stap 8 van het hoofdstuk "Ontkalking" indien deze tijdens de ontkalking is onderbroken. Druk op de toets "MEMO" om de cyclus weer te activeren.



Geel

- 4** Deze gaat echter verder vanaf stap 13 van het hoofdstuk "Ontkalking" indien het tijdens de spoelfase is onderbroken. Druk op de toets "MEMO" om de cyclus weer te activeren.

PROGRAMMERING

Het is mogelijk de functies van de machine te personaliseren door in het programmeringsmenu te gaan.


De volgende parameters kunnen afgesteld worden



Geel

Koffietemperatuur


Met deze functie kan de schenkttemperatuur van de koffie worden ingesteld.



Geel

Timer (stand-by)

Met deze functie kan de tijd voor de overgang naar de Stand-by stand na de laatste afgifte worden ingesteld.



Geel

Contrast

Met deze functie kan het contrast van het display worden ingesteld om de weergave van de meldingen te optimaliseren.



Geel

Waterhardheid

Met deze functie kunnen de instellingen op basis van de waterhardheid in het gebied van de gebruiker worden ingesteld.

1 = zeer zacht water

2 = zacht water

3 = hard water

4 = zeer hard water

Zie voor nadere details het hoofdstuk "Meting en programmering van de waterhardheid".




Geel

Waterfilter "INTENZA+"

Met deze functie kan de waterfilter "INTENZA+" worden beheerd.

Zie voor nadere details het hoofdstuk over de behandeling van de filter.



Geel

Ontkalkingscyclus

Met deze functie kan de ontkalkingscyclus worden uitgevoerd.




Geel

Fabrieksinstellingen

Met deze functie kunnen de fabrieksinstellingen opnieuw worden ingesteld.


De machine programmeren

Het voorbeeld toont hoe men het contrast van het display moet programmeren. Werk op dezelfde wijze voor de programmering van andere functies.



Groen

Men kan alleen toegang tot het programmeringsmenu verkrijgen wanneer de machine aan staat en het volgende display weergeeft.




1 Druk op de toets "☰" om in de programmering te gaan.




Geel


2 Het hoofdscherm zal worden weergegeven.




3 Druk op de toets "☰" om de opties te doorlopen totdat de functie voor het display contrast wordt weergegeven.




Geel



- 4 Druk op de toetsen "MEMO" en "COFFEE" om de waarde van de functie te verhogen of te verlagen.



- 5 Wanneer de waarde is gewijzigd, verschijnt de melding "OK". Druk op de toets "OK" om de wijziging te bevestigen.




- 6 Druk op de toets "CAPPUCCINO" om de programmering te verlaten.



Opmerking:

De machine verlaat automatisch de programmeerstand wanneer er gedurende 3 minuten geen toets wordt ingedrukt. De gewijzigde waarden die niet zijn bevestigd, worden niet opgeslagen.




BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY

De machine is voorzien van een kleurensysteem dat de interpretatie van de displaymeldingen eenvoudiger maakt.
De kleurcode van de symbolen is gebaseerd op het verkeerslichtprincipe.

Gereedmeldingen (groen)

De machine is klaar voor de afgifte van de producten.



De machine is klaar voor de afgifte van voorgemalen koffie.



Afgifte van heet water.




Afgifte van stoom.




De machine is bezig met het maken van een espresso.



De machine is bezig met de afgifte van een kopje koffie.



De machine is bezig met de afgifte van twee espresso's.



De machine is bezig met het zetten van twee kopjes koffie.




De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken espresso.

Gereedmeldingen (groen)




De machine is de hoeveelheid te zetten koffie aan het programmeren.




Bezig met zetten van espresso met voorgemalen koffie.




Bezig met zetten van koffie met voorgemalen koffie.




Machine in verwarmingsfase voor de afgifte van dranken.

Waarschuwingmeldingen (Geel)

Machine is aan het opwarmen.




Machine in de spoelfase. Wacht tot de machine de cyclus heeft beëindigd.




De machine geeft aan dat het waterfilter "INTENZA+" vervangen moet worden.




De zetgroep is bezig met herstellen volgens op een reset van de machine.



Vul het koffiereservoir opnieuw met koffiebonen.



Laat het circuit vollopen.




U moet de machine ontkalken. Druk op de toets "MEMO" om het ontkalkingsproces te starten. Houd u aan de handelingen beschreven in het hoofdstuk "Ontkalking" in deze handleiding.

Om de ontkalking uit te stellen en verder te gaan met het gebruik van de machine, dient men op de toets "PAUSE" te drukken.

Opmerking: wanneer de machine niet wordt ontkalkt, zal deze ophouden goed te werken. In dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie.

Alarmmeldingen (Rood)



Plaats het lekbakje en de koffiediklade volledig in de machine en sluit de servicedeur.



Vul het koffiebonenreservoir.




De zetgroep moet in de machine geplaatst worden.



Leeg de koffiediklade. Wacht circa 5 seconden voor deze terug te plaatsen.



Vul het waterreservoir.



Err

De machine heeft een storing. Rechtsonder in de hoek van het display wordt de foutcode weergegeven. Raadpleeg voor de foutcodes 1 - 3 - 4 - 5 het hoofdstuk "Oplossing van problemen", voor andere foutcodes volg de volgende aanwijzingen op:

Zet de machine uit. Zet deze na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer.

Als de machine niet start, neem dan contact op met de hotline Philips SAECO in uw eigen land en vermeld de foutcode aangegeven op het display.

De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres www.saeco.com/support.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Dit hoofdstuk vat de meest voorkomende problemen samen waarmee uw machine te maken zou kunnen hebben.

Als de hier vermelde informatie het probleem niet helpen op te lossen, raadpleeg dan de Veel Gestelde Vragen op de site **www.saeco.com/support** of neem contact op met de Philips Saeco hotline in uw land.

De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.saeco.com/support**.

Verschuiven	Oorzaken	Oplossingen
Foutcode 1 Koffiemolen geblokkeerd.	Koffieleiding verstopt.	Reinig de koffieleiding grondig zoals aangegeven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".
Foutcode 3-4 Zetgroep geblokkeerd, het lukt niet om deze eruit te halen.	De zetgroep zit scheef.	Sluit de servicedeur. Zet de machine uit en zet haar vervolgens weer aan. De zetgroep keert automatisch naar de beginstand terug.
Foutcode 5 Fout in het watercircuit.	Lucht aanwezig in het watercircuit.	Haal het waterreservoir er een paar keer uit en zet het er weer in en let erop het juist te plaatsen. Controleer of het waterreservoir schoon is. Wanneer de filter Intenza+ aanwezig is, verwijder de filter. Zet de machine uit en zet haar vervolgens weer aan.
	Het circuit van de machine is door kalkaanslag verstopt.	Voer de ontkalkingscyclus uit.

Versijnselen	Oorzaken	Oplossingen
De machine kan niet worden ingeschakeld.	De machine is niet aangesloten op het elektriciteitsnet of de hoofdschakelaar staat op stand "O".	Sluit de machine aan op het elektriciteitsnet en zet de hoofdschakelaar op stand "I".
Het lekbakje wordt gevuld, ook wanneer er geen water wordt afgevoerd.	Soms voert de machine het water automatisch af in het lekbakje om de spoeling van de circuits door te voeren en om een optimale werking te garanderen.	Dit behoort tot de normale werking van de machine.
De machine toont altijd het rode symbool  .	De koffiediklade is geleegd terwijl de machine uit was.	De koffiediklade moet altijd worden geleegd terwijl de machine ingeschakeld is. Wacht tot het symbool  wordt weergegeven alvorens de lade weer te plaatsen.
De koffie is niet warm genoeg.	De kopjes zijn koud.	Verwarm de kopjes met warm water.
	De temperatuur is niet goed ingesteld.	Stel de temperatuur in zoals beschreven is in het hoofdstuk "Programmering".
	Het circuit van de machine is door kalkaanslag verstopt.	Voer de ontkalkingscyclus uit.
Er komt geen heet water of stoom uit.	De opening van het stoom-/heetwaterpijpje is verstopt.	Reinig de opening van het stoompijpje met een naald. Alvorens deze handeling uit te voeren, zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld en afgekoeld is.
De koffie heeft weinig crème (zie opmerking).	De melange is niet geschikt, de koffie is niet versgebrand of de koffiopoeder is te grof gemalen.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de malfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk "De keramische koffiemolen instellen".
De machine warmt te langzaam op of er wordt te weinig water verstrekt.	Het circuit van de machine is door kalkaanslag verstopt.	Voer de ontkalkingscyclus uit.
De zetgroep kan er niet uit worden gehaald.	De zetgroep zit scheef.	Zet de machine aan. Sluit de servicedeur. De zetgroep keert automatisch naar de beginstand terug.
	De koffiediklade is nog in de machine.	Haal de koffiediklade er uit alvorens de zetgroep eruit te halen.
De zetgroep kan er niet in gezet worden.	De zetgroep bevindt zich niet in de ruststand.	Zorg ervoor dat de zetgroep in de ruststand staat zoals aangegeven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".
	De motorreductor staat niet in de juiste stand.	Plaats het lekbakje en de koffiediklade. Sluit de servicedeur. Zet de machine aan zonder de zetgroep te plaatsen. De motorreductor gaat terug in de juiste stand. Zet de machine uit en plaats de zetgroep zoals aangegeven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".


Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
De machine maalt de koffiebonen, maar er komt geen koffie uit (zie opmerking).	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").
	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Maak een paar kopjes koffie volgens de beschrijving in het hoofdstuk "Saeco Adapting System".
	De koffietuit is vies.	Reinig de koffietuit.
De koffie is te waterig (zie opmerking).	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Maak een paar kopjes koffie volgens de beschrijving in het hoofdstuk "Saeco Adapting System".
De koffie stroomt langzaam uit de machine (zie opmerking).	De koffie is te fijn.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de malfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk "De keramische koffiemolen instellen".
	Het circuit is niet gevuld.	Vul het circuit (hoofdstuk "Eerste inschakeling").
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").
Koffie stroomt aan de buitenkant langs de koffietuit.	De koffietuit is verstopt.	Reinig de koffietuit en de openingen ervan.
De melk wordt niet opgeschuimd.	De Automatische Melkopschuimer is er te diep ingedrukt. De melk wordt niet aangezogen.	Laat de Automatische Melkopschuimer afkoelen. Beweeg het voorzichtig naar beneden. Plaats het op de juiste manier terug op zijn plek.
De opgeschuimde melk is te koud.	De kopjes zijn koud.	Verwarm de kopjes met warm water.
De machine is in de demo modus.	De toets "☺" is voor meer dan 8 seconden ingedrukt.	Maak de voedingskabel los en zet de machine opnieuw aan.

**Opmerking:**

Deze problemen kunnen normaal zijn wanneer de koffiemelange is veranderd of wanneer U de machine voor het eerst gebruikt; wacht in dat geval tot de machine een zelfregulatie uitvoert zoals beschreven in het hoofdstuk "Saeco Adapting System".

ENERGIEBESPARING

Stand-by



De volautomatische espressomachine van Saeco is ontworpen met het oog op energiebesparing, zoals getoond op het energielabel Klasse A.

Na 15 minuten niet actief te zijn geweest, schakelt de machine automatisch uit (tenzij de stand-by tijd anders geprogrammeerd is). Als er een product is afgegeven, voert de machine een spoelcyclus uit.

In de Stand-by modus is het energieverbruik minder dan 1Wh. Om de machine in te schakelen, dient men op de toets "☺" te drukken (indien de hoofdschakelaar op de achterkant in de stand "I" staat). Als de ketel koud is, voert de machine een spoelcyclus uit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen.

Nominale spanning - Nominaal vermogen - Voeding	Zie plaatje aan de binnenkant van de servicedeur
Materiaal behuizing	Thermoplast
Afmetingen (l x h x d)	215 x 330 x 429 mm
Gewicht	6,7 kg
Kabellengte	800 - 1200 mm
Bedieningspaneel	Front
Automatische Melkopschuimer	Speciaal voor cappuccino
Afmetingen kopjes	Tot 152 mm
Waterreservoir	1,8 liter - Uitneembaar
Inhoud koffiebonenreservoir	250 g
Inhoud koffiediklade	15
Pompdruk	15 bar
Waterketel	RVS ketel
Veiligheidsinrichtingen	Thermozekering

GARANTIE EN SERVICE**Garantie**

Voor gedetailleerde informatie over de garantie en de betreffende voorwaarden, kunt u het apart meegeleverde garantieboekje raadplegen.

Service

We willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over uw machine. Mocht u dit gedaan hebben, registreer het product dan op het adres **www.saeco.com/welcome**. Op deze wijze kunnen we met u in contact blijven en u herinneringen sturen voor de reinigings- en ontkalkingshandelingen.

Indien u hulp of service nodig heeft, bezoek dan de website van Philips **www.saeco.com/support** of neem contact op met de Philips Saeco hot-line in uw land. De contactinformatie staat vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.saeco.com/support**.

BESTELLING VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Gebruik voor de reiniging en ontkalking uitsluitend de onderhoudsproducten van Saeco. Deze producten zijn verkrijgbaar in de online Philips winkel op **www.shop.philips.com/service**, bij uw vertrouwde leverancier of bij de erkende servicecentra.

Mocht u problemen hebben bij het vinden van de onderhoudsproducten van de machine, neem dan contact op met de Philips Saeco hotline in uw land.

De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.saeco.com/support**.

Overzicht van de onderhoudsproducten:



- Ontkalkingsmiddel CA6700



- Waterfilterpatroon INTENZA+ CA6702



- Smeermiddel HD5061




- Koffieolieverwijderingstabletten CA6704



- Reinigingssysteem voor melkcircuit: CA6705



- Onderhoudskit CA 6706





421946014231

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.



www.saeco.com/welcome