

Register your product and get support at  
**www.philips.com/welcome**

Important information leaflet

# PHILIPS



[www.philips.com](http://www.philips.com)

 100% recycled paper  
 100% papier recyclé

4239.000.8119.1

**Introduction**

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Important**

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

**Danger**

- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
- Beware of hot steam that comes out of the steamer. Steam can cause burns.

**Warning**

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord, the supply hose or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- If the mains cord or the supply hose is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- This appliance can be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given instructions in safe use of the appliance or supervision to establish safe use and if they have been made aware of the hazards involved.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Keep the appliance and its mains cord out of the reach of children younger than 8 when the appliance is switched on or is cooling down.
- Children are only allowed to clean the appliance and perform the Calc-Clean procedure under supervision.
- The nozzle of the steamer head can become extremely hot and may cause burns if touched.
- Always unplug the appliance after use and let it cool down for at least 5 minutes before you clean it, empty the water tank or store it.

**Caution**

- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Check the mains cord and the supply hose regularly for possible damage.
- Do not let the mains cord and supply hose come into contact with hot steam when the appliance is in operation.
- When you have finished steaming, when you clean the appliance and also when you leave the appliance even for a short while, switch off the appliance and remove the mains plug from the wall socket.
- Do not move the appliance while it is in use.
- This appliance is intended for household use only.
- Do not use the appliance when it is placed on a table or chair. Only use the appliance when it is placed on the floor. If the hose forms a U-shape, steam condenses in the hose. This causes irregular steam or water droplets to come out of the steamer head.

**Type of water to be used**

- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.
- You can use normal tap water. If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it with an equal amount of distilled water.

**Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

**Environment**

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).

**Guarantee and service**

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

**Einführung**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

**Wichtig**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

**Gefahr**

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Vorsicht vor heißem Dampf, der aus der Dampfeinheit entweicht. Dampf kann Verbrühungen verursachen.

**Warnhinweis**

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel, der Verbindungsschlauch oder das Gerät selbst beschädigt ist oder das Gerät heruntergefallen ist bzw. Wasser austritt.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls die Garantie erlischt.
- Wenn das Netzkabel oder der Verbindungsschlauch defekt oder beschädigt ist, darf das Kabel bzw. der Schlauch nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung oder Vorkenntnisse verwendet werden, sofern sie eine gründliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben, oder eine verantwortungsvolle Aufsicht gewährleistet ist. Voraussetzung ist auch eine ausreichende Aufklärung über die Risiken beim Gebrauch des Geräts.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht das Gerät reinigen oder das Calc-Clean Verfahren durchführen.
- Die Düse am Kopf der Dampfeinheit kann sehr heiß werden und bei Berührung Verbrennungen verursachen.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es reinigen, den Wasserbehälter leeren oder wegräumen.

**Achtung**

- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Verbindungsschlauch regelmäßig auf mögliche Beschädigungen.
- Netzkabel und Verbindungsschlauch dürfen nicht mit dem heißen Dampf in Kontakt kommen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Nach dem Dämpfen, zum Reinigen des Geräts und auch dann, wenn Sie das Gerät nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt lassen, sollten Sie das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Verschieben Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es auf einem Tisch oder auf einem Stuhl steht. Benutzen Sie es nur, wenn es auf dem Fußboden steht. Wenn der Schlauch eine U-Form bildet, sammelt sich im Schlauch Kondenswasser. Das führt dazu, dass ungleichmäßig Dampf oder Wassertropfen aus dem Kopf der Dampfeinheit austreten.

**Zu verwendende Wasserart**

- Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife, Entkalkungsmittel, Bügelzusätze noch andere Chemikalien in den Wassertank.
- Sie können normales Leitungswasser verwenden. Wenn das Leitungswasser in Ihrer Gegend sehr hart ist, können Sie Leitungswasser und destilliertes Wasser zu gleichen Teilen verwenden.

**Elektromagnetische Felder**

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

## **Umwelt**

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 1).

## **Garantie und Kundendienst**

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website unter [www.philips.com](http://www.philips.com), oder setzen Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

## **FRANÇAIS**

### **Introduction**

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### **Important**

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

#### **Danger**

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet.
- Prenez garde à la vapeur brûlante qui s'échappe du défroisseur. Elle peut provoquer des brûlures.

#### **Avertissement**

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation, le cordon d'arrivée de la vapeur ou l'appareil lui-même est endommagé, s'il est tombé ou s'il fuit.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même ; toute intervention par des personnes non qualifiées entraîne l'annulation de la garantie.
- Si le cordon d'alimentation ou le cordon d'arrivée de la vapeur est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout accident.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui ont un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil ou qu'ils sont supervisés pour une utilisation sécurisée et s'ils ont pris connaissance des dangers encourus.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil est allumé ou qu'il refroidit.
- Les enfants sont uniquement autorisés à nettoyer l'appareil et à effectuer la procédure de détartrage sous le contrôle d'un adulte.
- L'extrémité de la tête du défroisseur peut devenir très chaude et peut par conséquent provoquer des brûlures si vous la touchez.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et laissez-le refroidir pendant au moins 5 minutes avant de le nettoyer, de le ranger ou de vider le réservoir d'eau.

#### **Attention**

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur mise à la terre.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et du cordon d'arrivée de la vapeur.
- En cours de fonctionnement, veillez à ce que le cordon d'alimentation et le cordon d'arrivée de la vapeur ne soient pas en contact avec la vapeur brûlante.
- Lorsque vous avez fini de défroisser, que vous nettoyez l'appareil ou que vous laissez l'appareil sans surveillance même pendant un bref instant, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- Ne déplacez jamais l'appareil en cours d'utilisation.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est placé sur une table ou une chaise. Utilisez l'appareil uniquement lorsqu'il est placé sur le sol. Si le cordon forme un U, la vapeur se condense à l'intérieur de celui-ci, entraînant un débit de vapeur irrégulier ou l'écoulement de gouttes d'eau par la tête du défroisseur.

#### **Type d'eau préconisé**

- Ne mettez pas de parfum, de vinaigre, d'amidon, de détartrants, de produits d'aide au repassage ou autres agents chimiques dans le réservoir d'eau.

- L'eau du robinet convient parfaitement. Si elle est très calcaire dans votre région, il est conseillé de la mélanger avec un même volume d'eau déminéralisée.

## **Champs électromagnétiques (CEM)**

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

## **Environnement**

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 1).

## **Garantie et service**

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

## **NEDERLANDS**

### **Inleiding**

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### **Belangrijk**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

#### **Gevaar**

- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan.
- Pas op voor de hete stoom die uit de stoomer komt. Stoom kan brandwonden veroorzaken.

#### **Waarschuwing**

- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer, de toevoerslang of het apparaat zelf zichtbaar beschadigd is. Gebruik het apparaat ook niet meer als het is gevallen of als het lekt.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
- Indien het netsnoer of de toevoerslang beschadigd is, moet deze worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is aangesloten.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als zij instructies hebben ontvangen over hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt of als iemand toezicht op hen houdt en als iemand hen op de gevaren heeft gewezen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het apparaat is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Kinderen mogen alleen onder toezicht het apparaat schoonmaken en de Calc-Clean-procedure uitvoeren.
- De stoomopening van de stoomkop kan zeer heet worden en bij aanraking brandwonden veroorzaken.
- Haal na gebruik altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het minstens 5 minuten afkoelen voor u het schoonmaakt, het waterreservoir leegt of het apparaat opbergt.

#### **Let op**

- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Controleer regelmatig of het netsnoer en de toevoerslang niet beschadigd zijn.
- Voorkom dat het netsnoer en de toevoerslang in aanraking komen met de hete stoom wanneer het apparaat in werking is.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met stomen, als u het apparaat gaat schoonmaken en ook als u bij het apparaat wegloopt (al is het maar even).

- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het op een tafel of stoel is geplaatst. Gebruik het apparaat alleen wanneer het op de vloer staat. Wanneer de slang een U-vorm heeft, condenseert stoom in de slang. Hierdoor wordt de stoom onregelmatig of komen er waterdruppels uit de stoomkop.

### **Te gebruiken watersoort**

- Doe geen reukstof, azijn, stijfsel, ontkalkers, strijkconcentraat of andere chemicaliën in het waterreservoir.
- U kunt gewoon kraanwater gebruiken. Als het kraanwater in uw woongebied erg hard is, raden wij u aan het water te mengen met een gelijke hoeveelheid gedistilleerd water.

### **Elektrromagnetische velden (EMV)**

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

### **Milieu**

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycelen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schone leefomgeving (fig. 1).

### **Garantie en service**

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website ([www.philips.nl](http://www.philips.nl)) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. U vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

## **РУССКИЙ**

### **Введение**

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### **Важная информация**

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

#### **Опасно!**

- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также промывать его под струей воды.
- Будьте внимательны: пар, генерируемый отпаривателем, при неосторожном обращении может стать причиной ожогов.

#### **Предупреждение**

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка, шланг подачи пара или сам прибор имеют видимые повреждения, а также если прибор роняли или он протекает.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Не пытайтесь производить ремонт устройства самостоятельно, иначе гарантийные обязательства утрачивают силу.
- В случае повреждения сетевого шнура или шланга подачи пара их необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производиться только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также людьми с ограниченными возможностями сенсорной системы, ограниченными физическими или интеллектуальными возможностями, лицами с недостаточным опытом и знаниями при условии ознакомления с правилами безопасности и рисками, связанными с эксплуатацией прибора, или под наблюдением лиц, ответственных за обеспечение безопасности.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Оберегайте детей младше 8 лет от контакта с устройством, включая сетевой шнур, во время его работы или в процессе охлаждения.

- Дети могут только проводить очистку прибора и выполнять удаление накипи под присмотром взрослых.
- Прикосновение к сильно нагретому паровому соплу отпаривателя может привести к ожогам.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети и дайте ему остыть в течение 5 минут, перед тем как очистить его, слить воду из резервуара и убрать прибор на хранение.

#### **Внимание!**

- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур или шланг подачи пара.
- Не допускайте контакта сетевого шнура и шланга подачи пара с горячим паром во время работы прибора.
- По окончании работы отпаривателя, приступая к очистке или оставляя прибор без присмотра даже на короткое время, выключайте его и отключайте сетевую вилку от электросети.
- Запрещается перемещать прибор во время работы.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не используйте прибор, если он находится на столе или стуле. Прибором можно пользоваться, только если он стоит на полу. Если шланг принимает U-образную форму, в нем скапливается конденсат, что приводит к неравномерной подаче пара или появлению капель на сопле отпаривателя.

#### **Тип используемой воды**

- Не добавляйте в отпариватель духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для глажения или другие химические средства.
- Можно использовать водопроводную воду. Если водопроводная вода в вашей местности слишком жесткая, рекомендуется разбавить ее равным количеством дистilledированной или отфильтрованной воды.

### **Электромагнитные поля (ЭМП)**

Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.

### **Защита окружающей среды**

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 1).

### **Гарантия и обслуживание**

Для получения дополнительной информации и при необходимости сервисного обслуживания, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips [www.philips.com](http://www.philips.com) или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

مبروك على شرائك الجهاز ومرحباً بك في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## هام

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

## خطر

لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر ولا تنسطه تحت الصنبور أيضاً.  
انتبه إلى البخار الساخن الذي يخرج من مول البخار. يمكن أن يتسبب البخار في الحروق.

## تحذير

تأكد من موئمه مستوى الفولتية الموضح على الجهاز لفولتية مغذيات الكهرباء المحلية قبل توصيل الجهاز بالكهرباء.  
لا تستخدم الجهاز في حالة وجود نلف ظاهر في القابس أو السلك الكهربائي أو خرطوم الإمداد أو في الجهاز نفسه، أو إذا تم إسقاط الجهاز على الأرض أو إذا كان يسبب الماء.  
احرص دائمًا على فحص الجهاز أو إصلاحه عن طريق أحد مراكز الصيانة المعتمدة من شركة Philips.

لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك وإلا سترتب على ذلك انتهاء الضمان.  
في حالة تلف السلك الكهربائي أو خرطوم الإمداد، يجب استبداله عن طريق Philips أو أي مركز صيانة معتمد منها أو بواسطة شخص على نفس الدرجة من التأهيل، وذلك لتفادي الخطأ.

لا ترك الجهاز دون مرافقه عندما يكون موصلاً بالكهرباء.  
هذا الجهاز يمكن استخدامه عن طريق الأطفال في سن 8 سنوات أو أكثر وعن طريق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية مختلقة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة في حال إعطاؤهم التعليمات فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز أو مرافقتهم للتلاقي من الاستخدام الآمن وإنما كانوا على وعي بالمخاطر المحتملة.

لا تسمح للأطفال والسلك الكهربائي الخاص به بعيده عن متناول الأطفال الصغار الذين يقل عمرهم عن 8 سنوات عند تشغيل الجهاز أو أثناء تبریده.  
لا تسمح للأطفال بتقطيف الجهاز وإجراء تنظيف الكليس ما لم يكن ذلك تحت إشراف الكبار.  
يمكن أن تسخن فوهة مول البخار للغاية وقد تسبب حروقاً في حالة ملامستها.  
احرص دائمًا على فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل تنظيفه أو قبل إعادة ملء خزان الماء.

## تنبيه

وصل الجهاز بمقياس حائط مؤرض فقط.  
احفص السلك الكهربائي وخرطوم الإمداد بانتظام للكشف عن التلف المحتمل.  
لا تسمح بملامسة سلك التيار الكهربائي وخرطوم الإمداد للبخار الساخن أثناء تشغيل الجهاز.  
بعد الانتهاء من استخدام وظيفة البخار وعند تنظيف الجهاز وعند ترك الجهاز أياًضاً حتى ولو لفترة قصيرة، اوقف تشغيل الجهاز وانزع قابس التيار الكهربائي من مقياس الحائط.  
لا تحرك الجهاز أثناء الاستخدام.

هذا الجهاز مخصص للاستعمال المنزلي فقط.  
لا تستخدم الجهاز عندما يكون موضعها على منصة أو كرسي. استخدم الجهاز عندما يكون موضعها على الأرض فقط. إذا كان الخرطوم يتخد شكل حرف L، ينكشف البخار في الخرطوم.  
وهو ما يسبب تسرب البخار أو قطرات الماء بشكل غير منتظم من رأس مول البخار.

## نوع المياه المستخدمة

لا تضع العطر أو الخل أو النشا أو مواد تنظيف الكليس أو المواد المساعدة في الكي أو أية مواد كيميائية أخرى داخل خزان الماء.  
يمكنك استخدام ماء الصنبور العادي. إذا كان ماء الصنبور في بلدك عسرًا للغاية، ننصح بخلط الماء مع كمية متساوية من الماء المقطر.

## الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

هذا الجهاز من Philips متوافق مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF).  
استخدام هذا الجهاز آمناً إذا استخدم بشكل صحيح حسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك حسب الدليل العلمي المتوفرة اليوم.

## البيئة

لا تتخلص من الجهاز مع المخلفات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، لكن قم بتسلیمه إلى نقطة تجمع رسمي لإعادة تدويره. تساعد من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة(شكل 1).

## الضمان والصيانة

إذا احتجت إلى الخدمة أو المعلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بشركة Philips على [www.philips.com](http://www.philips.com) أو اتصل بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك. يمكنك الحصول على رقم الهاتف الخاص به من كتيب الضمان العالمي. في حال عدم وجود مركز خدمة عملاء في بلدك، توجه إلى موزع Philips المحلي الخاص بك.

بخاطر این خرید به شما تبریک می‌گوییم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارائه نشده Philips، محصول خود را در [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ثبت کنید.

## مهم

این راهنمای گاریرا قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را در محل برای مراجعات آینده نگهداری کنید.

## خطر

هرگز دستگاه را در آب یا هر گونه مایع دیگر فرو نهید و آن را زیرشیر آب نگیرید.  
مراقب باشید چون بخار داغ از دستگاه بیرون می‌آید. بخار می‌تواند سوختگی ایجاد کند.

## هشدار

قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل هماهنگ باشد.

از دستگاه در صورتی که دوشاخه، سیم، یا شلنگ ارایه شده با خود دستگاه دارای آسیب قابل رویت بوده، یا در صورتی که دستگاه سقوط کرده باشد یا نشست کن، استفاده نکنید.

همیشه دستگاه را برای بازدید یا تعییر نزد مرکز خدمات مجاموس Philips ببرید.  
سعی نکنید که دستگاه را خود تعییر نکنید، در غیر این صورت ضمانت دستگاه باطل خواهد شد.

اگر سیم برق یا شلنگ ارایه شده صدمه دیده باشد، باید آن را توسط مرکز سرویس تایید شده شرکت Philips یا افراد تایید شده دیگر برای اجتناب از ایجاد خط، تعویض نمایند.

هرگز دستگاه را در زمانی که به برق وصل است بدون توجه رها نکنید.  
کودکان 8 ساله یا بالاتر و افرادی که دارای وضعیت جسمانی، حس یا ذهن باشد یا

فاقد تجربه و اطلاعات باشند در صورتی که استفاده اینم از دستگاه به آنان آموختن دارد شود یا استفاده اینم آنان تحت نظر انجام گردد که نحوه اینم از دستگاه را فراموش نمایند.

خطر اینم که وجود دارد آگاه گردند، من توانند از دستگاه استفاده کنند.  
به کودکان اجازه ندهید که به دستگاه بازی کنند.

دستگاه و سیم برق آن را هنگام روشن بودن دستگاه و یا خنک شدن آن، دور از دسترس کودکان کنترل از 8 سال نگهارهید.

کودکان فقط می‌توانند تحت نظر انجام گردد که با عملیات جرم گیری را انجام دهند.  
دهانه سر دستگاه بخار ساز من تواند بسیار داغ شود و در صورت تماش باعث سوختگی شود.

همیشه دوشاخه دستگاه را قبل از تمیز کردن یا پر کردن مخزن آب از پریز بیرون بکشید.

## احتیاط

دستگاه را فقط به پریزی که اتصال زمین داشته باشد وصل کنید.  
سیم و شلنگ ارایه شده را بطور منظم به جهت آسیبهای احتمالی بررسی کنید.

اجازه ندهید سیم برق و شلنگ هنگام کار کردن دستگاه با بخار داغ تماس داشته باشند.  
هنگامی که بخار دادن را به پایان رسانید، هنگامی که دستگاه را تمیز کردد و همچنین

هنگامی که دستگاه را برای مدت کوتاه راهها من کنید، دستگاه را حاموش کرده و دوشاخه آن را پریز بیرون بکشید.

هنگام استفاده از دستگاه آن را جایجا نگذیر.  
این دستگاه فقط برای استفاده خانگ طراحی شده است.

از دستگاه هنگامی که روی میزیا صندل قرار داده شده است استفاده نکنید. فقط از دستگاه هنگامی که روی کف آتاق قرار داده شده است استفاده کنید. اگر شلنگ به شکل حرف "L" در آمد بخار در لوله به آب تبییل خواهد شد. این کار باعث نشود بخاریا قطرات آب از لوله بخار بیرون بیایند.

## نوع آبی که باید استفاده نشود

عطر، سرگه، نشاسته، مواد جرم زد، مواد افزودنی اتو کشی، یا آب جرم زدای شده به طرق شیمیایی یا سایر مواد شیمیایی را درون مخزن آب نریزید.

من توانید از آب شیر استفاده کنید. اگر سخن آب در منطقه شما بالا است، توصیه من کنید که آب مورد استفاده را با مقداری مساوی آب مقطمر مخلوط کنید.

## میدانهای الکترو مغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips از لکه استانداردهای میدان الکترو مغناطیسی (EMF) بپروردی من کنید. در صورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنمای، طبق شواهد علمی موجود کنونی، استفاده این دستگاه امکان پذیر می باشد.

## محیط زیست

دستگاه را مانند سایر زیاله های خانگی دور نریزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور ببریزید.  
با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید. (شکل 1).

## ضمانت و سرویس

اگر به اطلاعات نیاز دارید یا با مشکل روبرو شدید، لطفاً از سایت اینترنت Philips به نشانی [www.philips.com](http://www.philips.com) بازدید کرده یا با مرکز حمایت مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید. شماره تلفن این مرکز را در برگه ضمانت جهانی پیدا کوایید کرد. اگر در کشور شما مرکز حمایت از مشتری وجود ندارد به فروشنده لوازم Philips مراجعه کنید.