



CA6704

## NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS



Gerbiamas kliente,

Sveikiname įsigijus mūsų aukščiausios kokybės kavos dervų valiklį. Naudodamiesi šiuo valikliu, jūs galėsite pašalinti kavos dervų likučius nuo virimo prietaiso filtrų ir slėginio filtro. Norėdami užtikrinti, kad jūsų aparatas visuomet veiktų puikiai, mes rekomenduojame išvalyti jį naudojantis kavos dervų valikliu kartą per mėnesį arba kaskart išvirus 500 puodelių kavos.

**Įspėjimas: Kavos dervų valiklis nepašalina kalkių nuosėdų. Norėdami pašalinti kalkių nuosėdas, naudokite Philips Saeco kalkių nuosėdų šalinimo priemonę.**

### Espresso / kavos aparatai su valymo programa

- Sekite nurodymus apie valymo programą, esančius aparato naudojimosi instrukcijų knygelėje.

### Espresso / kavos aparatai su maltos kavos skyreliu

- Pastatykite puodelį po kavos latakų. Įsitikinkite, kad vandens talpa yra pripildyta šviežio vandens.
- Įdėkite tabletes į maltos kavos skyrelį ir paspauskite maltos kavos mygtuką.
- Spauskite virimo mygtuką, norėdami pradėti virimo ciklą. Kai pusė puodelio pripildoma, spauskite aparato išjungimo mygtuką, norėdami išjungti kavos aparatą.
- Palaukite apie 15 minučių, kad priemonė suveiktų.
- Ištuštinkite puodelį. Įjunkite aparatą ir užbaikite virimo ciklą. Vėl ištuštinkite puodelį.
- Išimkite virimo prietaisą ir perskalaukite jį po tekančiu vandeniu.
- Įdėkite virimo prietaisą atgal ir padėkite puodelį po kavos latakų.
- Paspauskite maltos kavos virimo mygtuką du kartus, kad aparatas atliktų du virimo ciklus be maltos kavos. Kaskart ištuštinkite puodelį.
- Norėdami išvalyti lašėjimo padėkliuką, įdėkite valymo tabletes į lašėjimo padėkliuką ir pripilkite apie 2/3 karšto vandens. Leiskite tirpalui veikti apie 30 minučių. Tuomet perskalaukite padėkliuką po tekančiu vandeniu.
- Dabar jūsų aparatas yra švarus ir vėl paruoštas naudoti.

### Espresso / kavos aparatai be maltos kavos skyrelio

- Įdėkite tabletes į puodelį ir pripildykite jį karšto vandens. Palaukite, kol tabletes visiškai ištirps.
- Išimkite virimo prietaisą ir išplaukite filtrus bei ištekėjimo kanalą naudodami pasiruostą valymo priemonę. Jei reikia, naudokite kempinėlę ar mažą šepetėlį.
- Palaukite apie 15 minučių, kad priemonė suveiktų.
- Perskalaukite virimo prietaisą po tekančiu vandeniu, tuomet įstatykite atgal į aparatą.
- Norėdami išvalyti lašėjimo padėkliuką, įdėkite valymo tabletes į lašėjimo padėkliuką ir pripilkite apie 2/3 karšto vandens. Leiskite tirpalui veikti apie 30 minučių. Tuomet perskalaukite padėkliuką po tekančiu vandeniu.
- Dabar jūsų aparatas yra švarus ir vėl paruoštas naudoti.

### Kavos aparatai su filtro laikikliu

- Išjunkite aparatą ir leiskite jam atvėsti.
- Atsukite filtro laikiklį nuo virimo prietaiso jūsų aparate. Išimkite filtrą iš filtro laikiklio. Įdėkite filtro laikiklį į indą. Įdėkite į indą tabletes ir pripilkite karšto vandens. Leiskite priemonei veikti apie 30 minučių.
- Išimkite filtro laikiklį iš tiralpo ir gerai perskalaukite po tekančiu vandeniu, kol jis taps švarus.
- Įstatykite filtrą į filtro laikiklį ir įstatykite jį atgal į aparatą.
- Pastatykite puodelį po kavos latakų ir išvirkite vieną puodelį nepridėję kavos. Ištuštinkite puodelį.
- Dabar jūsų aparatas yra švarus ir vėl paruoštas naudoti.

PHILIPS



CA6704

## NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS



Gerbiamas kliente,

Sveikiname įsigijus mūsų aukščiausios kokybės kavos dervų valiklį. Naudodamiesi šiuo valikliu, jūs galėsite pašalinti kavos dervų likučius nuo virimo prietaiso filtrų ir slėginio filtro. Norėdami užtikrinti, kad jūsų aparatas visuomet veiktų puikiai, mes rekomenduojame išvalyti jį naudojantis kavos dervų valikliu kartą per mėnesį arba kaskart išvirus 500 puodelių kavos.

**Įspėjimas: Kavos dervų valiklis nepašalina kalkių nuosėdų. Norėdami pašalinti kalkių nuosėdas, naudokite Philips Saeco kalkių nuosėdų šalinimo priemonę.**

### Espresso / kavos aparatai su valymo programa

- Sekite nurodymus apie valymo programą, esančius aparato naudojimosi instrukcijų knygelėje.

### Espresso / kavos aparatai su maltos kavos skyreliu

- Pastatykite puodelį po kavos latakų. Įsitikinkite, kad vandens talpa yra pripildyta šviežio vandens.
- Įdėkite tabletes į maltos kavos skyrelį ir paspauskite maltos kavos mygtuką.
- Spauskite virimo mygtuką, norėdami pradėti virimo ciklą. Kai pusė puodelio pripildoma, spauskite aparato išjungimo mygtuką, norėdami išjungti kavos aparatą.
- Palaukite apie 15 minučių, kad priemonė suveiktų.
- Ištuštinkite puodelį. Įjunkite aparatą ir užbaikite virimo ciklą. Vėl ištuštinkite puodelį.
- Išimkite virimo prietaisą ir perskalaukite jį po tekančiu vandeniu.
- Įdėkite virimo prietaisą atgal ir padėkite puodelį po kavos latakų.
- Paspauskite maltos kavos virimo mygtuką du kartus, kad aparatas atliktų du virimo ciklus be maltos kavos. Kaskart ištuštinkite puodelį.
- Norėdami išvalyti lašėjimo padėkliuką, įdėkite valymo tabletes į lašėjimo padėkliuką ir pripilkite apie 2/3 karšto vandens. Leiskite tirpalui veikti apie 30 minučių. Tuomet perskalaukite padėkliuką po tekančiu vandeniu.
- Dabar jūsų aparatas yra švarus ir vėl paruoštas naudoti.

### Espresso / kavos aparatai be maltos kavos skyrelio

- Įdėkite tabletes į puodelį ir pripildykite jį karšto vandens. Palaukite, kol tabletes visiškai ištirps.
- Išimkite virimo prietaisą ir išplaukite filtrus bei ištekėjimo kanalą naudodami pasiruostą valymo priemonę. Jei reikia, naudokite kempinėlę ar mažą šepetėlį.
- Palaukite apie 15 minučių, kad priemonė suveiktų.
- Perskalaukite virimo prietaisą po tekančiu vandeniu, tuomet įstatykite atgal į aparatą.
- Norėdami išvalyti lašėjimo padėkliuką, įdėkite valymo tabletes į lašėjimo padėkliuką ir pripilkite apie 2/3 karšto vandens. Leiskite tirpalui veikti apie 30 minučių. Tuomet perskalaukite padėkliuką po tekančiu vandeniu.
- Dabar jūsų aparatas yra švarus ir vėl paruoštas naudoti.

### Kavos aparatai su filtro laikikliu

- Išjunkite aparatą ir leiskite jam atvėsti.
- Atsukite filtro laikiklį nuo virimo prietaiso jūsų aparate. Išimkite filtrą iš filtro laikiklio. Įdėkite filtro laikiklį į indą. Įdėkite į indą tabletes ir pripilkite karšto vandens. Leiskite priemonei veikti apie 30 minučių.
- Išimkite filtro laikiklį iš tiralpo ir gerai perskalaukite po tekančiu vandeniu, kol jis taps švarus.
- Įstatykite filtrą į filtro laikiklį ir įstatykite jį atgal į aparatą.
- Pastatykite puodelį po kavos latakų ir išvirkite vieną puodelį nepridėję kavos. Ištuštinkite puodelį.
- Dabar jūsų aparatas yra švarus ir vėl paruoštas naudoti.

PHILIPS