

**Úvod**

Gratulujeme Vám kúpe a výžive medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Opis zariadenia**

- 1 Zástrčka
- 2 Pohonná jednotka
- 3 Veko
- 4 Nástavec s čepelami na sekanie cibule
- 5 Košík
- 6 Mísa
- 7 Bežný nástavec s čepelami

**Dôležité bezpečnostné informácie**

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

**Nebezpečenstvo**

- Pohonného jednotku nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou. Na jej čistenie používajte iba navlhčenú tkaninu.
- Varovanie**
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napäťom v sieti.
- Ak je poškodený sietový kábel, zástrčka alebo iné súčiastky, zariadenie nepoužívajte.
- Poškodený sietový kábel smie vymaniť jedine personál spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Toto zariadenie môžu používať osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Toto zariadenie nesmú používať deti. Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Pri manipulácii s nástavcom s čepelami budte veľmi opatrni. Mimoriadne opatrní budte pri jeho odstraňovaní z misy, pri vyberaní surovín z misy a pri čistení diskov. Rezné hrany nástavca sú veľmi ostré.
- Ak sa niektorý z nadstavcov s čepelami zasekne, najskôr zariadenie vypnite, a až potom uvoľnite suroviny, ktoré blokujú nadstavce s čepelami.

**Výstraha**

- Pred výmenou či dotykaním sa časťí zariadenia, ktoré sa počas používania pohybujú, zariadenie najskôr vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Nepoužívajte príslušenstvo iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporúča. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stratí platnosť.
- Toto zariadenie používajte len na predpísaný účel podľa pokynov uvedených v návode na používanie.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
- Neprekračujte množstvá a časy spracovania uvedené v tabuľke.
- Veľké kusy surovín pokrajkajte na menšie kusy velkosti približne 2 cm.
- Do misy nikdy nevkladajte suroviny, ktorých teplota presahuje 80 °C/175 °F.
- Ak sa suroviny nalepia na stenu misy, odpojte pohonného jednotku a veko. Zoškrabte suroviny zo steny pomocou varešky, prípadne pridajte trochu tekutiny.
- Zariadenie nepoužívajte so žiadnym príslušenstvom dlhšie ako 3 minúty bez prerušenia. Zariadenie nechajte pred spracovaním ďalej dávk'y surovín na 15 minút vychladnúť.
- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

**Elektromagnetické polia (EMF)**

Tento spotrebič značky Philips využuje všetkým príslušným normám a smernicam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

**Recepty****Plinka do palacinek**

**Upozornenie:** Tento recept možno pripraviť pomocou bežného nástavca s čepelami.

Zloženie:

- 130 g medu
- 100 g masla (zibová teplota)

**1** Med vložte na niekoľko hodín do chladničky.

**2** Med a maslo (kocky 1,5 x 1,5 cm) vložte do nádoby na sekanie.

**3** Zapnite zariadenie a sekajte asi 5 sekúnd.

**Recyklácia**

- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EU). (Obr. 1)
- Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajinе pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Záruka a podpora**

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) alebo si preštudujte informácie v príloženom celosvetovom platom záručnom liste.

**SLOVENŠCINA****Úvod**

Čestíme vás v kupovine i dobrodoši pri Philips! Če želite popolnoha izkorištiť podporu, ktorú nudi Philips, registrácia jezdík na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Spôsob opisu**

- 1 Vtíkač
- 2 Motorná enota
- 3 Pokrov
- 4 Rezlná enota sekáčnika čebule
- 5 Košara
- 6 Posoda
- 7 Standardná rezlná enota

**Pomembne varnostne informacie**

Pred uporabo aparata natančno preberite ta pomembne informacie in jih shranite za poznejszo uporabo.

**Nevarnost**

- Motorne enote ne potapljujte v vodo ali katerokoli drugo tekočino in je ne spirajte z vodo. Za čiščenje motorne enote uporabljajte le vlažno krpo.
- Opozorilo**
- Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, kabel ali kateri drugi deli.
- Poškodovan omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips. Philips pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeni osebje.
- Ta aparat lahko uporabljo osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomajnjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejeli

navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.

- Aparata ne smejo uporabljati otroci. Aparat in omrežni kabel hranite izven dosega otrok.
- Otroci naj se ne igraj z aparatom.
- Pri rokovovanju z rezilno enoto bodite predvidni. Predvsem bodite predvidni, ko jo odstranjujete iz posode, ko posodo prazniate ali čistite. Rezilni robovi so izredno ostrvi.
- Če se rezilna enota zataknje, izklopite aparat in šele nato odstranite sestavine, ki blokirajo rezilno enoto.

**Previdno**

- Preden zamenjate nastavke ali se približate delom, ki se med uporabo premikajo, aparat izklopite in izključite iz napajanja.
- Ne uporabljajte nastavkov, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavlja garancijo.
- Aparat uporabljajte samo v predvideni namen, ki je naveden v uporabniškem priročniku.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Ne prekračite količine in časa obdelave, ki sta navedena v preglednici.
- Večje sestavine pred obdelavo narežite na 2 cm velike koščke.
- V posodo ne dejajte sestavin, ki imajo temperaturo nad 80 °C.
- Če se sestavine lepijo na steno posode, odstranite motorno enoto in pokrov. Nato sestavine odstranite z lopatico ali dodajte vodu.
- Aparat z nastavki ne uporabljajte neprekinjeno dlje kot 3 minute. Pred nadaljevanjem obdelave počakajte 15 minut, da se aparat ohladi.
- Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali acetón.

**Elektromagnetna polja (EMF)**

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

**Recepti****Nadev za palačinke**

**Opomba:** Ta recept lahko pripravite s standardno rezilno enoto.

Sestavine:

- 130 g medu
- 100 g masla (sobna temperatura)

**1** Med za več ur postavite v hladilnik.

**2** Med in maslo (kocke 1,5 x 1,5 cm) dodajte v posodo za sekjanje.

**Recikliranje**

- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlažati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU). (Sl. 1)
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektroniskih izdelkov. S pravilnim odlažanjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

**Garancija in podrška**

Če potrebujete informacije ali podrško, obiščite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.

**SRPSKI****Uvod**

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Opšti opis**

- 1 Utikač
- 2 Jedinka motora
- 3 Poklopac
- 4 Rezlna jedinka sa sečivima sekalice za crni luk
- 5 Korpa
- 6 Posoda
- 7 Standardna jedinka sa sečivima

**Važne bezbednosne informacije**

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

**Opasnost**

- Nikad nemojte da potapate jedinicu motora u vodu ili bilo kakvu drugu tečnost i nemojte da je ispirate pod mlazom vode. Za čišćenje jedinice motora koristite isključivo vlažnu krpnu.
- Upozorenje**
- Pre uključivanja aparata preverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- Aparat ne upotrebjavajte ako su kabl, utikač ili drugi delovi oštećeni.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobole uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Deca ne smiju da koriste ovaj aparat. Aparat i njegov kabl držite van domaćaja dece.
- Deca ne bi trebalo da se igraju sa aparatom.
- Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja jedinicicom sa sečivima. Naročito budite pažljivi kada je uklanjate iz posode, kada je prazniate posudu i kada je čistite. Sečiva su veoma oštra.
- Ako se neka od jedinica sa sečivima zaglav, isključite aparat iz električne mreže pre uklanjanja sastojaka koji blokiraju jedinicu sa sečivima.

**Opomona**

- Pre zamene dodatka ili pre nego što pristupite delovima koji se pomeraju tokom upotrebe, isključite aparat i isključite ga iz električne mreže.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Ovaj aparat koristite isključivo za svrhe za koje je namenjen, kao što je prikazano u korisničkom priručniku.
- Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Nemojte prekračiti količine i vremena pripremanja koji su navedeni u tabeli.
- Isčekajte velike sastojke na male delove veličine oko 2 cm pre obrade.
- Posudu nemojte nikada da punite sastojcima koji su topliji od 80 °C/175 °F.
- Ako se sastojci zalepe na zid posude, skinite jedinicu motora i poklopac. Zatim odvojite sastojke pomoću lopatice ili dodajte malo tečnosti.

- Nemojte da koristite aparat ni sa jednim dodatkom duže od 3 minuta bez prekida. Ostavite aparat da se hlađi 15 minuta pre nego što nastavite sa obradom.
- Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzín ili acetón.

**Elektromagnetna polja (EMF)**

Ovaj Philips aparat uskladen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa elektromagnetskim poljima.

**Recepti****Nadev za palačinke**

**Napomena:** Ovaj recept je moguće pripremiti pomoću standardne jedinice sa sečivima.

Sastojevi:

- 130 g meda
- 100 g putera (sobne temperature)

**1** Med ostavite u frižideru nekoliko sati.

**2** Med i puter (kockice od 1,5 x 1,5 cm) stavite u posudu seckalice.

**3** Uključite aparat i sekajte 5 sekundi.

**Recikliranje**

- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU). (Sl. 1)
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih in elektroniskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravje ljudi.

**Garancija i podrška**

Ako vam trebaju informacije ili podršku, posetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili pročitajte međunarodni garantni list.

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## БЪЛГАРСКИ

### Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли в Philips!  
За да се използвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес [www.philips.bg/welcome](http://www.philips.bg/welcome).

### Общо описание

- 1 Шлещ
- 2 Задвижващ блок
- 3 Капак
- 4 Режещ блок на кълцащата приставка за лук
- 5 Кошица
- 6 Купа
- 7 Обикновен режещ блок

### Важна информация за безопасност

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за справка в бъдеще.

### Опасност

- Никога не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност и не го изплаквайте с течаша вода. Почиствайте задвижващия блок само с влажна кърпа.
- **Предупреждение**
- Преди да включите уреда в електрически контакт, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, щепселт или други части са повредени.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрали евентуалните опасности.

- Този уред не бива да се използва от деца. Пазете уреда и захранващия кабел далече от достъпа на деца.
- Не позволявате на деца да си играят с уреда.
- Бъдете много внимателни, когато боравите с режещия блок. Проявяте особено внимание, когато го сваляте от купата, когато изсипвате купата, както и при почистване. Режещите му ръбове са много остри.
- Ако някой от режещите блокове блокира, изключете уреда от контакта, преди да отстраните продуктите, които са го блокирали.

### Внимание

- Извключвате уреда и изваждайте щепселя от контакта, преди да сменяте приставки или да боравите с части, които се движат по време на работа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчани от Philips.
- При използване на такива аксесоари или части във вашата гаранция става невалидна.
- Този уред трябва да се използва само за целите, за които е предназначен, както е показано в ръководството за потребителя.
- Този уред е предназначен само за битови цели.
- Не превишавайте количествата и времената за обработка, посочени в таблицата.
- Нарязвайте едри продукти на парчета с големина приблизително 2 см, преди да ги обработвате.
- Никога не сивайте в купата продукти, които са по-горещи от 80°C/175°F.
- Ако по стената на купата залепнат продукти, свалете задвижващия блок и капака, след което отстранете продуктите с лопатка или като добавите малко течност.
- Не използвайте уреда с някоя от приставките повече от 3 минути без прекъсване. Оставете уреда да изстине за 15 минути, преди да продължите обработката.
- Никога не почиствайте уреда с абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.

### Електромагнитни изълзвания (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уреда и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни изълзвания.

### Рецепти

#### Пълна за палачинката

Забележка: Тази рецепта може да се приготви с обикновения режещ блок.  
Продукти:

- 130 g месо
- 100 g масло (със стайна температура)

1 Оставете меса в хладилника за няколко часа.

2 Сложете меса и масло (на кубчета 1,5 x 1,5 cm) в купата на кълцащата приставка.

3 Включете уреда и нахълцайте продуктите за 5 секунди.

### Рецептиране

- Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/EU), (фиг. 1).
- Следвате правилата на държавата си относно разделното събиране на електрически и електронни уреди. Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

### Гаранция и поддръжка

Ако се нуждате от информация или поддръжка, посетете [www.philips.bg/support](http://www.philips.bg/support) или прочетете листовката за международна гаранция.

## ЧЕСТИНА

### Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využívat podporu, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Všeobecný popis

- 1 Zástrčka
- 2 Motorová jednotka
- 3 Víko
- 4 Nožová jednotka sekáčku na cibuli
- 5 Koš
- 6 Nádoba
- 7 Jednotka s běžnými brity

### Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschověte ji pro budoucí použití.

### Nebezpečí

- Nikdy nesmíte motorovou jednotku ponořit do vody nebo do jiné kapaliny ani ji myt pod tekoucí vodou. K čistění motorové jednotky používejte pouze navlhčený hadík.
- **Varování**
- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkонтrolujte, zda napájetí uvedené na přístroji souhlasí s napájetím v místní elektrické sítě.
- Pokud byste zjistili jakékoli poškození napájecího kabelu nebo jeho zástrčky, ihned vyřaďte přístroj z provozu.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje.
- Přístroj nesmí používat děti. Udržujte přístroj a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Při manipulaci s nožovou jednotkou budte velmi opatrní. Zvláště opatrnosti dbejte zejména při jejím vyprazdňování nebo vyjímání z nádoby a při čištění. Ostří nožů jsou velmi ostrá.
- Pokud se některá z nožových jednotek zaseknou, vyněpte přístroj ještě před odstraňováním surovin, které ji zablokovaly.

### Upozornění

- Před výměnou příslušenství, nebo než se přiblížíte k dílu, které se během provozu pohybují, vyněpte přístroj a odpojte napájení.
- Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly výslově doporučeny společností Philips. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti.
- Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.
- Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
- Nikdy neprekračujte množství a dobu zpracování potravin uvedené v tabulce.
- Větší suroviny před zpracováním nakrájejte na přibližně 2cm kousky.
- Nikdy nedávajte do nádoby suroviny teplější než 80 °C.
- Pokud se suroviny připeří na stěnu nádoby, vyjměte motorovou jednotku a víko. Poté uvolněte suroviny pomocí štěrky nebo přidejte trochu tekutiny.
- Nepoužívejte přístroj s jakýmkoli příslušenstvím déle než 3 minuty bez přerušení. Než budete pokračovat ve zpracování, nechte přístroj 15 minut vychladnout.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo acetona.

### Elektromagnetická pole (EMF)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

### Recepty

#### Náplň palačinek

Poznámka:Tento recept můžete připravit pomocí jednotky s běžnými brity.

Ingredience:

- 130 g medu
  - 100 g másla (pokojová teplota)
- 1 Dejte med na několik hodin do lednice.
- 2 Med a máslo (kostičky 1,5 x 1,5 cm) vložte do misku sekáčku.
- 3 Zapněte přístroj a sekejte 5 sekund.

### Recyklování

- Tento symbol naznačuje, že se prodvoz ne smije odlagati s ubočením odpadem (2012/19/EU). (Sl. 1)
- Poště propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektronichkih proizvoda. Isprawno odlaganje pridonosi sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravje.

### Záruka a podpora

Více informací a podpory naleznete na adrese [www.philips.com/](http://www.philips.com/) support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.

### HRVATSKI

### Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Opći opis

- 1 Utikač
- 2 Jedinicu motora
- 3 Poklopac
- 4 Jedinicu s rezajima sekalice za luk
- 5 Košara
- 6 Zdjela
- 7 Standardna jedinica s rezajima

### Važne sigurnosne informacije

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduće potrebe.

### Opasnost

- Nikada ne uranjajte jedinicu motora u vodu ili neku drugu tekućinu i ne ispirite je pod mlazom vode. Jedinicu motora čistite samo vlažnom krpom.

### Upozorenje

- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Ne koristite aparat ako su mrežni kabel, utikač ili drugi dijelovi oštećeni.
- Ako se kabel za napajanje oštetiti, mora ga zamjeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeca ne smiju koristiti aparat. Aparat i njegov kabel napajanja držite izvan dohvata djeca.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Budite vrlo pažljivi prilikom rukovanja jedinicom s rezajima. Budite naročito pažljivi kad je budete vaditi iz zdjele, kad budete praznili zdjelu te prilikom čišćenja. Rezaji su vrlo ošteti.
- Ako se neka od jedinica s rezajima zaglav, najprije isključite aparat, a zatim izvadite sastojke koji smetaju.

### Pažnja

- Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja prije zamjene dodataka ili približavanja dijelova koji se tijekom upotrebe kreću.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Aparat koristite isključivo za svrhu kojoj je namijenjen, kao što je prikazano u korisničkom priručniku.
- Ovaj aparat je namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.
- Nemojte premašiti kolicine i vrijeme pripremanja naznačene u tablici.
- Prije obrade velike sastojke narežite na dijelove veličine otprilike 2 cm.
- Zdjelu nikada nemojte puniti sastojcima čija je temperatura iznad 80°C/175°F.
- Ako se sastojci zalijepi za stjenke zdjele, izvadite jedinicu motora i poklopac. Zatim odvojite sastojke pomoću lopatice ili dodajte malo tekućine.
- Aparat s biljkom nastavkom nemojte koristiti duže od 3 minute bez prekida. Prije nastavka obrade ostavite aparat da se hlađi 15 minuta.
- Za čišćenje aparatu nikada nemojte koristiti sponu za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

### Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

### Recepti

#### Nadjev za palačinke

Napomena: Ovaj recept može se pripremiti uz pomoć standarde jedinice s rezajima.

Sastojci:

- 130 g meda
- 100 g masla (sobne temperature)

1 Med ostavite u hladnjaku nekoliko sati.

2 Med a maslo (kocke veličine 1,5 x 1,5 cm) stavite u zdjelu sjeckalice.

3 Uključite aparat i sjeckajte 5 sekundi.

### Recikliranje

- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s običajnim otpadom (2012/19/EU). (Sl. 1)
- Poštite propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Isprawno odlaganje pridonosi sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravje.

### Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili