

- Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Jangan dedakkan tapak perkakas kepada suhu tinggi gas panas, atau haba lembab dan sumber lain selain dari pengukus itu sendiri. Jangan letakkan pengukus makanan ini di atas atau berdekat dengan dapur atau pemasak yang sedang beroperasi atau masih panas.
- Sentiasa cabut plag perkakas dan biarkan sehingga sejuk sebelum anda membersihkannya.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja. Jika perkakas digunakan dengan cara yang tidak betul, atau untuk tujuan profesional atau separa profesional, atau jika ia tidak digunakan mengikut arahan dalam panduan pengguna ini, jaminan menjadi tidak sah dan Philips menolak separa liabiliti terhadap sebarang kerrosan yang berlaku.
- Letakkan pengukus makanan di atas permukaan yang stabil, mendatar dan rata serta pastikan terdapat sekurang-kurangnya 10cm ruang kosong di sekelilingnya untuk mengelakkan dalaman pemanasan melampau.
- Senama menggunakan manguk pengukus 1, 2 dan 3 bersama bahagian bawah boleh tangganya, sentiasa pastikan biliar bahagian bawah menghalang tangan dan bahagian bawah dikurangi pada tempatnya (klik).
- Berhati-hati dengan stesen panas yang keluar dari pengukus makanan sekutu mengukur atau apabila menghalang tudungnya. Apabila anda perlu makanan, sentiasa gunakan alat dapat dengan pemengang yang panjang.
- Sentiasa alihkan tudung dengan berhati-hati dan menjauh dari diri. Biarkan pemelupawatan mentsut dan tudung ke dalam pengukus makanan untuk mengelakkan kelecuran.
- Sentiasa pegang manguk pengukus dengan salah satu pemegangnya semasa anda mengucapkan makanan panas atau mengeluarkannya dari manguk.
- Sentiasa pegang manguk pengukus dengan pemengangnya semasa makanan masih panas.
- Jangan alihkan pengukus makanan semasa ia beroperasi.
- Jangan angkuh di atas pengukus makanan semasa ia beroperasi.
- Jangan sentuh pemukul panas perkakas. Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengendalikan bahagian panas perkakas.
- Jangan letak perlakuk dekat atau di bawah objek yang boleh dirosakkan oleh stim seperti dinding atau alam.
- Jangan kendalikan perkakas dengan kehadiran wasap yang mudah meletup dan/atau mudah terbakar.
- Jangan sentuh selari dengan perkakas kepada suis pemasa atau sistem kawalan jauh untuk mengelakkannya situasi yang berbahaya.
- Terdapat penyerang kecil di dalam tangki air jika penyerang menjadi terlalu panas. Jauhkan jangkauan kanan-kanan untuk mengelakkan mereka dari melananya.

Matiak automatik
Perkakas akan aktifkan secara automatik apabila masa pengukus yang ditetapkan telah berlalu.

Perlindungan masak-kering
Pengukus makanan ini dilengkapi dengan perlindungan masak-kering. Perlindungan masak-kering memastikan perkakas secara automatik jika ia dihidupkan apabila tanda air di dalam tangki air atau jika kereng semasa digunakan. Biarkan pengukus makan menyukai selama 10 minit sebelum anda menggunakannya lagi.

Kitar semula

Produk anda direka bentuk dan dilakangkan dengan menggunakan bahan dan komponen berkualiti tinggi, yang boleh diikuti semula dan digunakan semula. Apabila simbol tong berada yang dipangkas ini diletakkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut dilupi oleh Arah Eropah 2002/96/EC.



Jangan buang produk anda dengan buangan rumah yang lain. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang produk anda yang anda bantah mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

2 Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF), jika dikendalikan dengan betul dan menurut arahan di dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.

3 Pengenal

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

Untuk resipi yang menggunakan pengukus anda, pergi ke www.philips.com/kitchen.

4 Gambaran keseluruhan

① Tudung	⑧ Manguk pengukus 1
② Manguk pengukus teratas	⑨ Pengukus rasa
③ Bahagian bawah boleh tangganya	⑩ Dulang titis
④ Manguk pengukus 3	⑪ Tapak dengan tangki air
⑤ Bahagian bawah boleh tangganya	⑫ Butang pelaras masa pengukus
⑥ Manguk pengukus 2	⑬ Lampu pengukus
⑦ Bahagian bawah boleh tangganya	⑭ Alur masuk air
Catatan	
• HD9124/26: satu manguk pengukus teratas dan tiga manguk pengukus dengan bahagian bawah boleh tangganya.	
• HD9115/16: satu manguk pengukus teratas dan dua manguk pengukus dengan bahagian bawah boleh tangganya.	
• HD9103/04: dua manguk pengukus dengan bahagian bawah tidak boleh tangganya.	

5 Sebelum penggunaan pertama

1 Bersihkan secara menyeluruh bahagian yang bersentuhan dengan makanan sebelum anda menggunakan perkakas buat kali pertama (lihat bahagian 'Pembersihan dan penyelenggaraan').

2 Lap bahagian dalam tangki air menggunakan kain lembap.

6 Menggunakan perkakas

Petua

- Lakukan perkakas pada permukaan yang stabil, mendatar dan rata.
- Isikan tangki air dengan air sehingga paru maksimum dengan tangki air yang perlu, pengukus boleh tangguk selama kira-kira 1 jam.
- Isikan tangki air dengan air sahaja. Jangan masukan perasa, minyak, atau bahan lain di dalam tangki air.

Catatan

- Apabila anda ingin mengukus makanan yang memerlukan masa mengukus yang berbeza, tetapkan semula kepada masa mengukus paling lama. Letakkan makanan dengan masa mengukus paling lama dalam tangki 1. Lukus sehingga baki makanan pada paparan sama dengan masa mengukus lebih singkat. Kemudian alihkan penempatan dengan berhati-hati dengan sarung tangan dan letakkan manguk 2 yang mengandung bahan dengan masa mengukus yang berbeza pada permukaan yang sama. Tetapi perlu diingat bahawa manguk 2 terdiri daripada dua manguk pengukus yang berbeza.

Makanan di dalam manguk 2 adalah biasanya mengambil masa yang lebih lama untuk mengukus berbanding manguk yang di bawah.

Jika anda mengukus makanan yang banyak kacau makam dengan pertengahan masa proses mengukus, Palai sangat tetap ketuhar dan gunakan alat dapat dengan pemengang panjang.

Jika anda menggunakan herba dan rempah khas, biasa dulang titis untuk membahaskan penggal gula. Ini mengelakkan herba dan rempah yang dilihat di jatuh melalui bukaan pada penggal gula. Jika mahu, letakkan herba atau rempah khas seperti daun salam atau daun pandan dalam manguk pengukus. Dalam hal ini, anda boleh mengukus makanan yang akan diukus.

Mengukus makanan (Rajah 3 dan Rajah 6)

Lakukan pemengang telur untuk mengukus telur dengan mudah.

Catatan

- Gunakan jarum untuk membuat lubang kecil pada bahagian bawah telur sebelum diletakkan di atas pemengang telur.
- Pastikan anda letakkan manguk dengan betul dan ia tidak bergoyang.

Manguk pengukus

Anda tidak perlu menggunakan semua ketiga-tiga manguk pengukus. Manguk pengukus adalah hemisfer. Anda boleh menemui nombor pada pemengangnya. Manguk pengukus teratas adalah No. 3. Manguk pengukus pertengahan adalah No.2, dan manguk pengukus bawah adalah No.1. Hanya tindakan manguk pengukus dengan susunan berikut manguk pengukus 1, manguk pengukus 2, manguk pengukus 3.

Catatan

- Jika anda menggunakan manguk pengukus 2 dan 3 bersama bahagian bawah boleh tangganya, (semasa menggunakan manguk pengukus teratas, sentiasa pastikan bilik bahagian bawah menghalau ke atas dan bahagian bawah diukur pada tempatnya apabila anda mendengar bunyi klik).

7 Pembersihan dan Penyelenggaraan (Rajah 7)

Catatan

- Jangan sekali-kali menggunakan pad perental, agen pembersih yang melelas atau cecair yang agresif seperti petrol atau aseton untuk membersihkan perkakas.
- Jika anda mula mendidih tepi tapak, cabut plag perkakas dan kurangkan jumlah cik.

! Awas

- Jangan cuci tapak dalam mesin basuh pinggan manguk.
- Jika penyerang di dalam tangki air menjadi tunduk, jauhkan dari manguk pengukus.
- Jangan dedakkan tapak perkakas kepada suhu tinggi gas panas, atau haba lembab dan sumber lain selain dari pengukus itu sendiri. Jangan letakkan pengukus makanan ini di atas atau berdekat dengan dapur atau pemasak yang sedang beroperasi atau masih panas.
- Sentiasa cabut plag perkakas di dalam tangki air atau menjadikan manguk pengukus.
- Sentiasa cabut plag perkakas dan biarkan sehingga sejuk sebelum anda membersihkannya.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja. Jika perkakas digunakan dengan cara yang tidak betul, atau untuk tujuan profesional atau separa profesional, atau jika ia tidak digunakan mengikut arahan dalam panduan pengguna ini, jaminan menjadi tidak sah dan Philips menolak separa liabiliti terhadap sebarang kerrosan yang berlaku.
- Letakkan pengukus makanan di atas permukaan yang stabil, mendatar dan rata serta pastikan terdapat sekurang-kurangnya 10cm ruang kosong di sekelilingnya untuk mengelakkan dalaman pemanasan melampau.
- Senama menggunakan manguk pengukus 1, 2 dan 3 bersama bahagian bawah boleh tangganya, sentiasa pastikan biliar bahagian bawah menghalang tangan dan bahagian bawah dikurangi pada tempatnya (klik).
- Berhati-hati dengan stesen panas yang keluar dari pengukus makanan sekutu mengukur atau apabila menghalang tudungnya. Apabila anda perlu makanan, sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengendalikan bahagian panas perkakas.
- Jangan sentuh pemukul panas perkakas. Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengukur atau mengeluarkannya dari manguk.
- Jangan sentuh pemukul panas perkakas dengan pemengangnya semasa makanan masih panas.
- Jangan alihkan pengukus makanan semasa ia beroperasi.
- Jangan angkuh di atas pengukus makanan semasa ia beroperasi.
- Jangan sentuh pemukul panas perkakas. Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengendalikan bahagian panas perkakas.
- Jangan letak perlakuk dekat atau di bawah objek yang boleh dirosakkan oleh stim seperti dinding atau alam.
- Jangan kendalikan perkakas dengan kehadiran wasap yang mudah meletup dan/atau mudah terbakar.
- Jangan sentuh selari dengan perkakas kepada suis pemasa atau sistem kawalan jauh untuk mengelakkannya situasi yang berbahaya.
- Terdapat penyerang kecil di dalam tangki air jika penyerang menjadi terlalu panas. Jauhkan jangkauan kanan-kanan untuk mengelakkan mereka dari melananya.

Menangkap kerak

Anda perlu menyeluruh perkakas selepas ia digunakan selama 15 jam. Adalah penting untuk anda menyeluruh pengukus makanan dengan kerap untuk mengekalkan prestasi optimum dan untuk mempanjangkan hayat perkakas.

1 Isikan tangki air dengan cuka putih (8% asid asetik) sehingga paras maksimum.

Catatan

- Jangan gunakan sebarang jenis penyeluruh lain.

2 Letakkan dulang titis, manguk pengukus, dan tudung di atas pengukus.

3 Putarkan tombol pelaras untuk mengeset masa kukus selama 25 minit.

4 Biarkan cukup menyeluruh dan kosongkan tangki air. Bilas tangki air dengan air sejuk beberapa kali.

Catatan

- Ulangi prosedur tersebut jika masih terdapat kerak di dalam tangki air.

8 Penyimpanan

- 1 Pastikan semua bahagian bersih dan kerap sebelum anda menyimpan perkakas (lihat bahagian 'Pembersihan dan penyelenggaraan').
- 2 Letakkan bahagian bawah di dalam manguk pengukus 2 dan 3.
- 3 Letakkan manguk pengukus 3 di atas dulang titis.
- 4 Letakkan manguk pengukus 2 di dalam manguk pengukus 3. Letakkan manguk pengukus 1 di dalam manguk pengukus 2.
- 5 Letakkan manguk pengukus teratas di atas manguk pengukus 3. Letakkan tudung di atas manguk pengukus teratas.
- 6 Untuk menyimpan kord seleras kuasa, kuasa, tekan pada kord penyimpanan kord pada tapak.

9 Jaminan dan perkhidmatan

Seluruhnya anda memperlukan perkhidmatan atau maklumat jika anda menghadapi masalah, sila lawan laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Relangan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan seluruh dunia), jika tidak Pusat Layanan Relangan di negara anda, pergi ke perniagaan Philips tempatan anda.

10 Bahagian

Perkakas akan aktifkan secara automatik masa pengukus yang ditetapkan telah berlalu.

11 Perlindungan masak-kering

Pengukus makanan ini dilengkapi dengan perlindungan masak-kering. Perlindungan masak-kering memastikan perkakas secara automatik jika ia dihidupkan apabila tanda air di dalam tangki air atau jika kereng semasa digunakan. Biarkan pengukus makan menyukai selama 10 minit sebelum anda menggunakan lagi.

12 Kitar semula

Produk anda direka bentuk dan dilakangkan dengan menggunakan bahan dan komponen berkualiti tinggi, yang boleh diikuti semula dan digunakan semula.

Apabila simbol tong berada yang dipangkas ini diletakkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut dilupi oleh Arah Eropah 2002/96/EC.

13 Bahagian

13 Manguk pengukus 1

14 Manguk pengukus 2

15 Manguk pengukus 3

16 Dulang titis

17 Tapak dengan tangki air

18 Butang pelaras masa pengukus

19 Lampu pengukus

20 Bahagian bawah boleh tangganya

21 Manguk pengukus 2

22 Manguk pengukus 3

23 Manguk pengukus teratas

24 Manguk pengukus 1

25 Manguk pengukus 2

26 Manguk pengukus 3

27 Manguk pengukus teratas

28 Manguk pengukus 1

29 Manguk pengukus 2

30 Manguk pengukus 3

31 Manguk pengukus teratas

32 Manguk pengukus 1

33 Manguk pengukus 2

34 Manguk pengukus 3

35 Manguk pengukus teratas

36 Manguk pengukus 1

37 Manguk pengukus 2

38 Manguk pengukus 3