



EN	User manual	VI	Hướng dẫn sử dụng
ID	Petunjuk Pengguna	ZH-HK	使用手冊
MS-MY	Manual pengguna		

PHILIPS



Overview
Ikhtisar
Gambaran keseluruhan

Tổng quan
概要

HD4932

HD4953

Recommended types and sizes of cookware
Tipe dan ukuran peralatan memasak yang disarankan
Jenis dan saiz alat memasak yang disarankan

Các loại và kích cỡ dụng cụ nấu khuyến dùng
建議的廚具種類和大小

Preparing for use
Persiapan penggunaan
Bersedia untuk menggunakan

Chuẩn bị sử dụng máy
準備使用

Cleaning
Membersihkan
Pembersihan

Vệ sinh máy
清潔

Using the induction cooker
Menggunakan kompor listrik
Menggunakan peruk aruhan

Sử dụng bếp từ
使用電磁爐

Using the timer
Sử dụng chức năng hẹn giờ
Waktu preset untuk memasak yang ditunda
使用定時功能
Menggunakan peruk aruhan

Preset time for delayed cooking
Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh

Menggunakan pemasa
預設時間延時烹飪

English

1 Your induction cooker

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

2 What's in the box

Induction cooker main unit	Pot
Safety leaflet	User manual
Warranty card	

Overview

1 Crystalite cooking plate	4 Control panel
2 Cooking zone	5 Air outlets
3 Air inlet	6 Power cord

Controls overview

Fry mode	Decrease button
Hot pot mode	Timer
Water mode	Preset/Timer button
Steam/Stew mode	Preset function
Soup/Congee	Increase button
On/Off button	Child lock
88:88	Display
60°C 100°C 160°C 200°C 240°C 280°C	Cooking temperatures
1 2 3 4 5 6	Power levels

3 Before first use

Remove all packaging material from the induction cooker.

Preparing for use

- Place the appliance on a dry, stable and level surface.
- Make sure there is at least 10cm free space around the appliance to prevent overheating.
- Always place the cookware on the cooking zone during cooking.
- Make sure you use cookware of the correct types and sizes (see the table below).

Recommended types and sizes of cookware

Material	Cookware with a bottom made of iron or magnetic stainless steel
Shape	Cookware with a flat bottom
Size	Cookware with a bottom diameter of 10-23cm, depending on the cooking mode
Weight	Cookware with a weight of up to 15kg (including contents)

4 Using the induction cooker

There are five preset cooking modes: Fry (☞), Hot pot (☞), Water (☞), Steam/Stew (☞), and Soup/Congee (☞).

- Follow the steps in "Preparing for use".
- Press the On/Off button (☐), the On/Off indicator lights up. The induction cooker enters standby mode.
- Press the desired cooking button. The corresponding indicator lights up and the induction cooker starts working.
- Default cooking time, power, and power level are displayed on the screen.
- When the cooking is finished, press the On/Off button (☐) to turn off the appliance.
- Unplug the induction cooker after the fan stops working.

Note

- During cooking, you can change the power level from 1 to 6 by pressing the Increase (⊕) or Decrease (⊖) button.
- At Water mode, the induction cooker automatically turns off after the water is boiled for 3 minutes.
- At Steam/Stew and Soup/Congee modes, the induction cooker automatically adjusts the cooking temperature for better cooking result.

Default cooking time and power level

Refer to below table for the cooking time and power of different cooking modes.

Cooking mode	Default cooking time (minute)	Default power level/Power	Power adjusting range
Fry (☞)	120	3/1000W	100-1000W
Hot pot (☞)	120	5/1800W	100-2100W
Water (☞)	20	5/1800W	100-2100W
Steam/Stew (☞)	60	5/1800W	100-2100W
Soup/Congee (☞)	180	3/1000W	100-2100W

Using the timer

You can use the Preset/Timer button (⌚) to decide how much time you want the appliance to work at different cooking modes (not available at Water mode).

- Follow the steps in "Preparing for use".
- Press the On/Off button (☐), the On/Off indicator lights up. The induction cooker enters standby mode.
- Press the desired cooking button. The corresponding indicator lights up and the induction cooker starts working.
- Press the Preset/Timer button (⌚) until the timer indicator lights up.
- "00:00" blinks on the display screen. Press the Increase button (⊕) to set the minute and the Decrease button (⊖) to set the hour.
- When the time has elapsed, you will hear a few beeps and the induction cooker turns off automatically.

Note

- After you have selected the cooking time, wait for a few seconds before the induction cooker automatically confirms it.
- After the timer is set, you can press the Preset/Timer button (⌚) or other cooking buttons to cancel the timer.
- You will not be able to preset time for delayed cooking after the timer is set. In order to do so, you will need to cancel the timer first.

Preset time for delayed cooking

You can use the Preset/Timer button (⌚) to set the time at which you want the appliance to start cooking at Water, Soup/Congee and Steam/Stew modes.

- Follow the steps in "Preparing for use".
- Press the On/Off button (☐), the On/Off indicator lights up. The induction cooker enters standby mode.
- Press the desired cooking button. The corresponding indicator lights up and the induction cooker starts working.
- Press the Preset/Timer button (⌚) until the preset indicator lights up.
- Press the Increase (⊕) button to set the minute and the Decrease (⊖) button to set the hour.
- When the time has elapsed, you will hear a few beeps and the induction cooker starts working automatically.

Note

- At Steam/Stew and Soup/Congee modes, the induction cooker automatically enters Timer mode after the preset time is selected. You can then decide how much time you want the induction cooker to work when the preset time has elapsed. Refer to "Using the timer" chapter on how to set the cooking time.
- After you have selected the preset time, wait for a few seconds before the induction cooker automatically confirms it.
- When the induction cooker is at preset mode, you can press the Preset/Timer button (⌚) or other cooking buttons to cancel the preset time.

Setting up child lock

When the induction cooker is working, press the Child lock button (🔒) for 3 seconds to enter child lock mode.

Note

- At child lock mode, only the On/Off (☐) and Child lock (🔒) buttons are responsive.
- To unlock, press the Child lock button (🔒) for 3 seconds.

5 Cleaning

Unplug the appliance and let it cool down. Clean the appliance with a damp cloth and, if necessary, with some mild cleaning agent.

6 Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



7 Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

8 Troubleshooting

If your induction cooker does not function properly or if the cooking quality is insufficient, consult the table below. If you are unable to solve the problem, contact a Philips service centre or the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The On/Off button (☐) does not respond	There is a connection problem. Check if the induction cooker is connected to the mains and if the plug is inserted firmly into the wall socket
When I press one of the cooking mode buttons, the light of the selected mode does not go on.	The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service centre authorised by Philips.
E5 or E6 is displayed on the screen	Check if the voltage is too low or too high. Check if the power cord or power socket is too hot. Check if the too many appliances are plugged to the same connector.
E0, E1, E2, E3, E4, E8 or E9 is displayed on the screen.	The induction cooker has malfunctions. Take the appliance to a Philips dealer or a service centre authorised by Philips.
E7 displays on the screen.	Check if the appliance has been operating for 2 hours. Check if the air outlets are blocked. Check if the ambient temperature is too high.
The induction cooker stops working or turns off automatically.	When the error code displays on the screen, the appliance stops heating automatically. If the appliance resumes working after it drops to room temperature, the error code is caused by the overheating protection of the appliance. If the error persists and you cannot resolve it, do not repair or disassemble the appliance by yourself. Take the appliance to your Philips dealer or a service centre authorised by Philips.
The induction cooker has been idle for 2 hours.	The induction cooker has been idle for 2 hours. Check if the air inlet and outlets are covered. Temperature around the induction cooker is too high.

Indonesia

1 Kompor listrik Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

2 Apa saja isi kemasannya

Unit utama kompor listrik	Pot
Safety leaflet	Petunjuk Pengguna
Kartu garansi	

Ikhtisar

1 Pelat masak kristalit	4 Panel kontrol
2 Area memasak	5 Keluaran udara
3 Masukan udara	6 Kabel listrik

Ikhtisar kontrol

☞ Mod Goreng	⊖ Tombol kurang
☞ Mode Hot pot	⌚ Fungsi Timer
☞ Mode Air	⌚ Tombol Preset/Timer
☞ Mode Kukus/Tanak	⌚ Fungsi Preset
☞ Mode Sup/Bubur	⊕ Tombol tambah
☐ Tombol On/Off	🔒 Penguncian untuk anak-anak
88:88	Layar
60°C 100°C 160°C 200°C 240°C 280°C	Suhu memasak
1 2 3 4 5 6	Tingkat daya

3 Sebelum menggunakan alat pertama kali

Lepaskan semua bahan kemasan dari kompor listrik.

Persiapan penggunaan

- Letakkan alat pada permukaan yang kering, stabil, dan rata.
- Pastikan ada ruang kosong setidaknya 10 cm di sekeliling alat agar alat tidak kepanasan.
- Selalu letakkan peralatan memasak di atas area memasak selama memasak.
- Pastikan Anda menggunakan peralatan memasak dengan tipe dan ukuran yang benar (lihat tabel di bawah).

Tipe dan ukuran peralatan memasak yang disarankan

Bahan	Peralatan memasak dengan bagian dasar terbuat dari besi atau baja anti karat magnetik
Bentuk	Peralatan memasak dengan bagian dasar rata
Ukuran	Peralatan memasak dengan diameter dasar 10-23 cm, tergantung pada mode memasak
Berat	Peralatan memasak dengan berat hingga 15 kg (termasuk isinya)

4 Menggunakan kompor listrik

Ada lima mode memasak preset: Goreng (☞), Hot pot (☞), Air (☞), Kukus/Tanak (☞), dan Sup/Bubur (☞).

- Ikuti langkah-langkah di "Persiapan penggunaan".
- Teles tombol On/Off (☐), lampu indikator On/Off akan menyala. Kompor listrik memasuki mode siaga.
- Teles tombol memasak yang diinginkan. Lampu indikatornya akan menyala dan kompor listrik mulai bekerja.
- Waktu memasak default, daya, dan tingkat daya ditampilkan pada layar.
- Bila selesai memasak, teles tombol On/Off (☐) untuk mematikan alat.
- Cabut steker kompor listrik setelah kipasnya berhenti bekerja.

Catatan

- Selama memasak, Anda dapat mengubah tingkat daya dari 1 hingga 6 dengan menekan tombol Tambah (⊕) atau Kurang (⊖).
- Di mode Air, kompor listrik secara otomatis dimatikan setelah air mendidih selama 3 menit.
- Di mode Kukus/Tanak dan mode Sup/Bubur, kompor listrik secara otomatis menyesuaikan suhu memasak untuk hasil memasak yang lebih baik.

Waktu memasak dan tingkat daya default

Lihat tabel di bawah ini untuk mengetahui waktu memasak dan tingkat daya default untuk beragam mode memasak.

Mode memasak	Waktu memasak default (menit)	Daya/tingkat daya default	Kisaran penyesuaian daya
Goreng (☞)	120	3/1.000 W	100-1.000 W
Hot pot (☞)	120	5/1.800 W	100-2.100 W
Air (☞)	20	5/1.800 W	100-2.100 W
Kukus/Tanak (☞)	60	5/1.800 W	100-2.100 W
Sup/Bubur (☞)	180	3/1.000 W	100-2.100 W

Menggunakan timer

Anda dapat menggunakan tombol Preset/Timer (⌚) untuk menentukan lama waktu yang Anda inginkan untuk mengoperasikan alat di berbagai mode memasak (tidak tersedia di mode Air).

- Ikuti langkah-langkah di "Persiapan penggunaan".
- Teles tombol On/Off (☐), lampu indikator On/Off akan menyala. Kompor listrik memasuki mode siaga.
- Teles tombol memasak yang diinginkan. Lampu indikatornya akan menyala dan kompor listrik mulai bekerja.
- Teles tombol Preset/Timer (⌚), hingga lampu indikator timer menyala.
- "00:00" akan berkedip pada layar tampilan. Teles tombol Tambah (⊕) untuk menyetel menit dan tombol Kurang (⊖) untuk menyetel jam.
- Bila sampai waktunya, Anda akan mendengar bunyi bip beberapa kali dan kompor listrik akan mati secara otomatis.

Catatan

- Setelah Anda memilih waktu memasak, tunggu selama beberapa detik sebelum kompor listrik secara otomatis mengkonfirmasi.
- Setelah timer disetel, Anda dapat menekan tombol Preset/Timer (⌚) atau tombol memasak lainnya untuk membatalkan timer.
- Anda tidak akan dapat menyetel waktu preset memasak yang tertunda setelah timer disetel. Untuk melakukannya, Anda perlu membatalkan timer terlebih dahulu.

Waktu preset untuk memasak yang ditunda

Anda dapat menggunakan tombol Preset/Timer (⌚) untuk menyetel lama waktu yang Anda inginkan untuk mulai mengoperasikan alat pada mode Air, mode Sup/Bubur dan mode Kukus/Tanak.

- Ikuti langkah-langkah di "Persiapan penggunaan".
- Teles tombol On/Off (☐), lampu indikator On/Off akan menyala. Kompor listrik memasuki mode siaga.
- Teles tombol memasak yang diinginkan. Lampu indikatornya akan menyala dan kompor listrik mulai bekerja.
- Teles tombol Preset/Timer (⌚) hingga lampu indikator preset menyala.
- Teles tombol Tambah (⊕) untuk menyetel menit dan tombol Kurang (⊖) untuk menyetel jam.
- Bila sampai waktunya, Anda akan mendengar bunyi bip beberapa kali dan kompor listrik akan mulai bekerja secara otomatis.

Catatan

- Di mode Kukus/Tanak dan mode Sup/Bubur, kompor listrik secara otomatis masuk ke mode Timer setelah waktu preset dipilih. Anda nanti dapat menentukan lama waktu yang diinginkan untuk mengoperasikan kompor listrik bila sampai waktu preset. Lihat bab "Menggunakan timer" tentang cara menyetel waktu memasak.
- Setelah Anda memilih waktu preset, tunggu selama beberapa detik sebelum kompor listrik secara otomatis mengkonfirmasi.
- Bila kompor listrik di mode preset, Anda dapat menekan tombol Preset/Timer (⌚) atau tombol memasak lainnya untuk membatalkan waktu preset.

Menyetel kunci pengaman anak

Bila kompor listrik sedang bekerja, teles tombol Pengaman anak (🔒) selama 3 detik untuk masuk mode pengaman anak.

Catatan

- Di mode pengaman anak, hanya tombol On/Off (☐) dan tombol Pengaman anak (🔒) yang beresaksi.
- Untuk membuka kunci, teles tombol Pengaman anak (🔒) selama 3 detik.

5 Membersihkan

Cabut alat dan biarkan mendingin. Bersihkan alat dengan kain lembap dan jika perlu, dengan sedikit bahan pembersih ringan.

6 Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

7 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan servis atau informasi atau jika Anda mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (nomor teleponnya bisa Anda temukan di pamflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

8 Mengatasi masalah

Jika kompor listrik Anda tidak berfungsi dengan benar atau jika kualitas memasak tidak memadai, perhatikan tabel di bawah ini. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah tersebut, hubungi pusat layanan Philips atau Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Solusi
Tombol On/Off (☐) tidak merespons	Ada masalah sambungan. Periksa apakah kompor listrik sudah terhubung ke arus listrik dan apakah stekernya sudah dimasukkan dengan pas ke stopkontak dinding.
Bila saya menekan salah satu tombol mode memasak, lampu mode yang dipilih tidak menyala.	Lampu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
E5 atau E6 ditampilkan pada layar	Periksa apakah voltase terlalu rendah atau terlalu tinggi. Periksa apakah kabel daya atau soket daya terlalu panas.
E0, E1, E2, E3, E4, E8 atau E9 ditampilkan pada layar	Periksa apakah terlalu banyak alat yang ditancapkan ke konektor yang sama. Kompor listrik gagal berfungsi. Bawalah alat ke dealer Philips atau pusat servis resmi Philips.

