

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на www.philips.com/welcome



HD3060

Инструкции по безопасности

PHILIPS



Перед эксплуатацией мультиварки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасности и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Запрещается погружать мультиварку в воду или промывать под струей воды.

Предупреждение

- Не разрешайте пользоваться прибором детям младше 8 лет. Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, но только под постоянным присмотром взрослых. Лица с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей. Храните чайник и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Не разрешайте детям осуществлять очистку и уход за прибором.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

- Помещайте кухонные приборы на устойчивую поверхность. Ручки приборов и другие выступающие части (при наличии) должны быть направлены так, чтобы не допустить выплескивания горячей жидкости.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашних и других подобных условиях, в том числе:
 - в столовых и на кухнях для персонала в магазинах, офисах и т.п.;
 - в загородных домах и на фермах;
 - постояльцами гостиниц, гостевых домов и других подобных заведений;
 - постояльцами мини-отелей.
- Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте поврежденный шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Запрещается подключать данный прибор к внешнему таймеру или системам дистанционного управления.
- Перед подключением мультиварки убедитесь, что указанное на ней номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Подключайте мультиварку только к заземленной розетке. Всегда проверяйте плотность подключения сетевой вилки к розетке электросети.
- Не пользуйтесь прибором в случае повреждения шнура питания, сетевой вилки, внутренней емкости, уплотнительного кольца или корпуса прибора.
- Не допускайте свисания шнура питания с края стола или места установки мультиварки.
- Перед подключением сетевой вилки к розетке электросети убедитесь, что нагревательный элемент, датчик температуры и внешняя поверхность внутренней емкости являются чистыми и сухими.
- Запрещается подключать мультиварку к сети, нажимать любые кнопки или пользоваться панелью управления мокрыми руками.

Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены

HD3060_Safety_RU_V1.0_131230



Внимание!

- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не подвергайте мультиварку воздействию высоких температур, а также не устанавливайте ее на работающую или неостывшую печь или плиту.
- Не подвергайте мультиварку воздействию прямых солнечных лучей.
- Устанавливайте мультиварку на устойчивую, ровную, горизонтальную поверхность.
- Перед подключением к сети питания и включением всегда устанавливайте в мультиварку внутреннюю емкость.
- Не ставьте внутреннюю емкость непосредственно на открытый огонь, например, для приготовления риса.
- Не используйте деформированную внутреннюю емкость.
- Во время работы мультиварки некоторые ее поверхности могут нагреваться. Прикасаясь

- к мультиварке, будьте особенно осторожны.
- Остерегайтесь выхода горячего пара из отверстия выхода пара во время приготовления или при открытии крышки мультиварки. Лицо и руки должны находиться на безопасном расстоянии от источника выхода пара мультиварки.
 - Во время и после окончания процесса приготовления внутренняя емкость может быть горячей и тяжелой.
 - Не поднимайте и не перемещайте мультиварку во время работы.
 - Во избежание переполнения внутренней емкости не наполняйте ее выше отметки максимального уровня.
 - В режиме поддержания температуры или разогрева риса не опускайте в емкость кухонные принадлежности.
 - Используйте только те принадлежности, которые входят в комплектацию устройства. Не используйте острые кухонные приспособления.
 - Во избежание повреждения поверхности емкости приготовление моллюсков и ракообразных вместе с панцирем не рекомендуется.

Перед приготовлением удалите панцирь.

- Не вставляйте в отверстие выхода пара металлические и другие посторонние предметы.
- Не ставьте на крышку магнитные материалы. Не устанавливайте мультиварку рядом с магнитными материалами.
- Прежде чем очищать или переставлять мультиварку, дождитесь, когда она остынет.
- Всегда очищайте мультиварку после использования. Запрещается мыть мультиварку в посудомоечной машине.
- Если мультиварка не используется в течение длительного времени, всегда отсоединяйте ее от электросети.
- В случае нарушения правил использования мультиварки, при ее использовании в качестве профессионального или полупрофессионального оборудования, а также при нарушении правил данного руководства гарантийные обязательства утрачивают свою силу, и компания Philips не несет ответственности за какой бы то ни было причиненный ущерб.

Защита от сбоев в электросети

Для данного прибора предусмотрена функция, которая позволяет "запомнить" этап приготовления перед отключением электричества.

- Если отключение электричества происходит в процессе приготовления, а подача питания восстанавливается в течение 2 часов, отсчет времени приготовления возобновляется после восстановления подачи электричества.
- Если отключение электричества происходит в режиме отложенного старта, а подача питания восстанавливается в течение 2 часов, отсчет времени возобновляется после восстановления подачи электричества.
- Если восстановление подачи питания происходит более чем через два часа, программа не возобновляется, прибор переходит в режим ожидания.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.