

- Apabila masa menyimpan tekanan tamat, peruk tekanan elektrik bertukar ke mod simpan panas secara automatik.
- Putarkan injap pengatur tekanan ke kedudukan bolong (**Vent**).
 - Peruk tekanan elektrik mula melepaskan tekanan.
 - Pengapung jatuh apabila tekanan dilepaskan dengan secukupnya.
- Pegang pemegang penutup atas dan putarkan penutup mengikut arah jam sehingga penutup tidak boleh bergerak lagi, kemudian angkatkannya.

 Nota
- Apabila memasak sup atau cecair likat, jangan keluarkan tekanan dengan memutar injap pengatur tekanan ke posisi bolong stim. Jika tidak, cecair mungkin memancut dari injap kawalan tekanan. Tunggu sehingga tekanan dilepaskan dengan sendirinya dan pengapung telah terjatuh untuk membuka penutup atas. - Apabila peruk tekanan dihidupkan, putarkan tombol kawalan dan tepatkan masa menyimpan tekanan. Ini untuk mengelakkan peruk tekanan daripada bertukar kepada mod simpan panas selepas pemanasan. - Pemasa menyimpan tekanan akan mula memblang apabila tekanan yang sesuai dicapai. - Selepas selesai memasak dan tekanan dilepaskan, tanggalkan plag peruk tekanan elektrik untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila tidak digunakan.

 Petua
Pilih masa menyimpan tekanan mengikut penunjuk masa pada panel kawalan. Anda boleh melaras masa menyimpan tekanan bagi jenis makanan yang berbeza dan mengikut keutamaan anda.

Petua menyimpan tekanan memasak

Masa menyimpan tekanan yang dicadangkan

Fungsi memasak	Masa menyimpan tekanan yang dicadangkan (minit)
Ikan (Fish)	6–12
Makanan tunggal (River-food)	6–12
Makanan laut (Sea-food)	6–12
Ayam (Chicken)	6–12
Itik (Duck)	6–12
Daging (Meat)	12–18
Cop (Chop)	12–18
Beras (Rice)	12–18
Bubur (Soup)	18–24
Sup (Congee)	18–24
Daging lembu (Beef)	18–24
Daging kambing (Mutton)	18–24
Daging batang pinang (Tenderloin)	24–30
Tendon (Tendon)	24–30
Kekacang (Beans)	24–30

 Petua
Anda boleh melaras masa menyimpan tekanan bagi jenis makanan yang berbeza dan mengikut keutamaan anda.

Memasang dan menanggalkan injap pengatur tekanan

 Awas
Jangan tanggalkan injap pengatur tekanan semasa memasak. Sentiasa tanggalkan plag peruk tekanan elektrik dan tunggu sehingga tekanan telah dilepaskan dengan secukupnya.

Untuk menanggalkan pengatur tekanan:

- Putar skru melawan arah jam sehingga menjadi longgar.

- Tarik ke atas dan keluarkan pengatur tekanan.

- Untuk memasang injap pengatur tekanan:
- Pasang skru bawah pada pengatur tekanan sekali lagi.
 - Pastikan titik pengatur terkedap (↻) dan letakkannya semula pada injap stim.

- Putar skru mengikut arah jam sehingga menjadi ketat.

5 Spesifikasi

Nombor Model	HD2103
Input kuasa berkadar	900W
Kapasiti yang ditawarkan	5.0L
Suhu simpan panas	60–80°C
Masa menyimpan tekanan	0-30 minit

 Nota
Buka plag perkakas jika ia tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama.

 Pembersihan dan Penyelenggaraan
 Nota - Cabut plag peruk tekanan elektrik setiap kali sebelum mula membersihkannya. - Tunggu sehingga peruk tekanan elektrik sejuk secukupnya sebelum membersihkannya.

Dalaman
Di bahagian dalam tudung luar dan badan utama: - Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun. - Hanya gunakan kain lembut dan kering untuk mengelap panel kawalan. - Pastikan semua sisa makanan yang melekat pada peruk tekanan elektrik dibuang. Elemen pemanas: - Lap dengan kain lembap yang telah diperah. - Buang sisa makanan dengan kain lembap yang telah diperah atau cungkil gigi. Gegelang kedap: - Rendam di dalam air suam dan bersihkan dengan span.

Luaran
Permukaan tudung luar dan bahagian luar/jasad utama: - Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun. - Hanya gunakan kain lembut dan kering untuk mengelap panel kawalan. - Pastikan untuk membuang semua sisa makanan di sekeliling injap pengatur tekanan dan injap terapung. Injap kawalan tekanan dan injap terapung: - Tanggalkan injap pengawal tekanan, rendam dalam air suam dan bersihkan dengan span. - Tanggalkan sisa makanan pada injap kawalan tekanan dan injap terapung dengan cungkil gigi.

Aksesori
Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

Kitar semula
Jangan buang produk dengan sisa rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar. Ikut peraturan negara anda berkenaan pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu mengekalkan akabit negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

8
Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan seluruh dunia. Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips terdekat anda.

9 Menyelesaikan Masalah

Jika peruk tekanan elektrik anda tidak berfungsi dengan betul atau jika kualiti masakan tidak mencukupi, rujuk jadual di bawah. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, hubungi pusat perkhidmatan Philips atau Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Saya mengalami kesulitan mengeluarkan penutup atas.	Pengapung menyekat pin pengunci. Tekan pengapung ke bawah supaya ia tidak menyekat pin pengunci.
Saya mengalami kesulitan membuka penutup atas selepas tekanan dilepaskan.	Pengapung masih belum jatuh. Tekan pengapung ke bawah.
Makanan masih belum masak.	Pastikan tidak terdapat sisa asing pada elemen pemanasan dan di bahagian luar peruk dalam sebelum menghidupkan peruk tekanan elektrik.
	Elemen pemanasan rosak, atau peruk dalam cacat. Bawa pemask nasi kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips.
	Gegelang kedap tidak dipasang dengan betul. Pastikan gegelang kedap dipasang dengan betul di sekeliling bahagian dalam penutup atas.
	Terdapat sisa makanan pada gegelang kedap. Pastikan gegelang kedap bersih.
	Penutup atas tidak ditutup dengan betul. Pastikan penutup atas ditutup dengan betul.
	Tahap tekanan di dalam perkakasan tidak normal, dalam kes ini injap keselamatan akan melepaskan stim. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
	Terdapat sisa makanan di dalam gegelang getah injap terapung. Bersihkan gegelang getah injap terapung.
	Gegelang getah injap terapung rosak. Gantikan gegelang getah.
	Pastikan terdapat makanan dan air yang cukup di dalam peruk dalam. Penutup atas atau injap pengatur tekanan gagal berfungsi. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.

Udara atau stim keluar dari bawah penutup.	
Udara atau stim keluar dari bawah penutup.	
Udara atau stim keluar dari injap terapung.	
Pengapung tidak naik selepas perkakas mula mengumpul tekanan.	

Udara atau stim keluar dari bawah penutup.	
Udara atau stim keluar dari bawah penutup.	
Udara atau stim keluar dari injap terapung.	
Pengapung tidak naik selepas perkakas mula mengumpul tekanan.	

 Penyebab
 1 2 3

 1 2 3
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 2 3 4
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 3 4 5
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 4 5 6
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 5 6 7
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 3 4 5
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 4 5 6
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 5 6 7
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 6 7 8
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 7 8 9
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 8 9 10
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 9 10 11
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 10 11 12
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 11 12 13
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 12 13 14
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 13 14 15
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 14 15 16
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 15 16 17
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 16 17 18
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 17 18 19
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 18 19 20
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 19 20 21
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 20 21 22
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 21 22 23
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 22 23 24
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 23 24 25
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 24 25 26
 Philips Philips www.philips.com/welcome Philips Philips www.philips.com/welcome

 25
