

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Warning

- Do not spillage on the connector
- Do not misuse this kettle for other than its intended use to avoid potential injury.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord, the base or the kettle itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children shall not play with the appliance.
- Keep the mains cord, the base and the kettle away from hot surfaces.
- Do not place the appliance on an enclosed surface (e.g. a serving tray), as this could cause water to accumulate under the appliance, resulting in a hazardous situation.
- Unplug the appliance and let it cool down before you clean it. Do not immerse the kettle or base in water or any other liquid. Only clean the appliance with a moist cloth and a mild cleaning agent.

Caution

- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Only use the kettle in combination with its original base.
- The kettle is only intended for heating up and boiling water.
- Never fill the kettle beyond the maximum level indication. If the kettle has been overfilled, boiling water may be ejected from the spout and cause scalding.
- Be careful: the outside of the kettle and the water in it become hot during and some time after use. Only lift the kettle by its handle. Also beware of the hot steam that comes out of the kettle.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as farm houses, bed and breakfast type environments, staff kitchen areas in shops, in offices and in other working environments and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
- Do not operate the kettle on an inclined plane. Do not operate the kettle unless the element is fully immersed. Do not move while the kettle is switched on.

Boldy protection

This kettle is equipped with boil-dry protection: it switches off automatically if you accidentally switch it on with no or not enough water in it. Let the kettle cool down for 10 minutes and then lift the kettle off its base. Then the kettle is ready for use again.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF).

Heating up water with preset buttons

Different hot drinks require different temperatures to taste their best. With the preset buttons on the base, you can choose the right temperature for your favourite hot drink. Always fill the kettle with at least 0.25 l water to make sure that the selected hot drink reaches the right temperature. The actual temperature may deviate slightly from the indicated temperature.

There are 4 buttons that represent different hot drinks:

1. Black/Fruit/herbal tea button (100°C)

2. Instant soup/Hot chocolate button (95°C)

3. Instant coffee button (90°C)

4. Green tea button (80°C)

While the kettle heats the water to the preset temperature, the light ring around the preset button pulses slowly for 30 minutes. If you want to cancel the keep-warm function, press the KEEFWARM button.

Note: The keep-warm function keeps the water warm for 30 minutes. After this, you hear a signal and the kettle switches off automatically.

Note: If you press another preset button while the keep-warm function is activated, you need to re-activate the keep-warm function as well.

Cleaning

- Always unplug the base before you clean it
- Never immerse the kettle or its base in water.

Cleaning the kettle and the base

Clean the outside of the kettle and the base with a moistened soft cloth.

Cautions: Do not let the moist cloth come into contact with the cord, the plug and the connector of the base.**Descaling the kettle**

Depending on the water hardness in your area, scale may build up inside the kettle over time. Scale may affect the performance of the kettle. Descale the kettle regularly by following the instructions in this user manual.

We recommend the following descaling frequency:

- Once every 3 months for soft water areas (up to 18dH).

- Once every month for hard water areas (more than 18dH).

Use white vinegar (4% acetic acid) in step 6. Rinse the kettle and then boil twice (steps 10-12) to remove all vinegar.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life; but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem**Solution**

The light ring around one preset button lights up while the other light rings are off.

The light ring of the preset button I pressed flashes three times.

I try to switch on the kettle, but it switches off automatically.

You did not place the kettle on its base correctly. Remove the kettle from the base and place it on the base correctly.

The kettle does not heat up the water does not reach the preset temperature.

The kettle activated the boil-dry protection. For details, see section 'Boil-dry protection' in chapter 'Important'.

INDONESIA**Pendahuluan**

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!

Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Penting

Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan simpan untuk referensi nanti.

Peringatan

- Jaga konektor agar terhindar dari tumpahan

- Jangan menggunakan ketel ini untuk tujuan lain guna menghindari kemungkinan cidera

- Jangan menggunakan alat ini jika steker, kabel listrik, atau alas ketel ini sendiri dalam keadaan rusak.

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejajar agar terhindar dari bahaya.

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal berusia 8 tahun ke atas dan orang yang mengerti bagaimana menggunakan alat tersebut.

- Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Penyelesaian masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin akan timbul pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Memasang aksesori

Untuk membeli aksesori atau barang cadang, kunjungi www.shop.philips.com/service atau kunjungi dealer Philips Anda. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda (lihat pamflet garansi internasional untuk rincian kontak).

Lingkungan

- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk diolah ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu menjaga kelestarian lingkungan (Gbr. 1).

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Penyelesaian masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin akan timbul pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Peringatan

- Jaga konektor agar terhindar dari tumpahan

- Jangan menggunakan ketel ini untuk tujuan lain guna menghindari kemungkinan cidera

- Jangan menggunakan alat ini jika steker, kabel listrik, atau alas ketel ini sendiri dalam keadaan rusak.

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejajar agar terhindar dari bahaya.

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal berusia 8 tahun ke atas dan orang yang mengerti bagaimana menggunakan alat tersebut.

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Penyelesaian masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin akan timbul pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Peringatan

- Jaga konektor agar terhindar dari tumpahan

- Jangan menggunakan ketel ini untuk tujuan lain guna menghindari kemungkinan cidera

- Jangan menggunakan alat ini jika steker, kabel listrik, atau alas ketel ini sendiri dalam keadaan rusak.

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejajar agar terhindar dari bahaya.

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal berusia 8 tahun ke atas dan orang yang mengerti bagaimana menggunakan alat tersebut.

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Penyelesaian masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin akan timbul pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Peringatan

- Jaga konektor agar terhindar dari tumpahan

- Jangan menggunakan ketel ini untuk tujuan lain guna menghindari kemungkinan cidera

- Jangan menggunakan alat ini jika steker, kabel listrik, atau alas ketel ini sendiri dalam keadaan rusak.

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejajar agar terhindar dari bahaya.

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal berusia 8 tahun ke atas dan orang yang mengerti bagaimana menggunakan alat tersebut.

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Penyelesaian masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin akan timbul pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Peringatan

- Jaga konektor agar terhindar dari tumpahan

- Jangan menggunakan ketel ini untuk tujuan lain guna menghindari kemungkinan cidera

- Jangan menggunakan alat ini jika steker, kabel listrik, atau alas ketel ini sendiri dalam keadaan rusak.

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejajar agar terhindar dari bahaya.

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal berusia 8 tahun ke atas dan orang yang mengerti bagaimana menggunakan alat tersebut.

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Penyelesaian masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin akan timbul pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Peringatan

- Jaga konektor agar terhindar dari tumpahan

- Jangan menggunakan ketel ini untuk tujuan lain guna menghindari kemungkinan cidera

- Jangan menggunakan alat ini jika steker, kabel listrik, atau alas ketel ini sendiri dalam keadaan rusak.

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejajar agar terhindar dari bahaya.

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Penyelesaian masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin akan timbul pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Peringatan

- Jaga konektor agar terhindar dari tumpahan

- Jangan menggunakan ketel ini untuk tujuan lain guna meng

Dikkatli olun: Su isticinın dış kismı ve içindedeki su kullanımları sırasında ısırır ve kullanımından belli bir süre sonra kadar sıkılıktır. Su isticinın her zaman sapından tutarak kaldırın. Ayrıca su isticinden akan sıcak suyun karasıdır ki dikkatli olun.

Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri yerlerde kullanımına uygundur: ciplik evleri, pansionlar, mağazalarındaki personel mutfağı alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları, oteller, moteller ve diğer konaklama ortamları.

Kaynaştırma koruması

Bu isticin su kaynama koruması var: İndirme yeterli miktarda ya da su olmadığı sürece su istici yanılıklıkla sınırlı olarak çalışır. Su isticin 10 dakika suyu bırakın aradan sonra tabanın aynası su istici kumalama hızını artırır.

Elektronyanetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur.

Ön ayar düşümlerileyne su istıtma

Farklı su isticilerine lezzetli şekilde hazırlanabilmesi için farklı sıcaklıklar gereklidir. Tabanda bulunan ayın düşümlerileyne en sevdiğiniz su isticin için doğru sıcaklığı seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz su isticinin doğrudan sıcaklığı göstermesini sağlamak için her zaman su isticin 10.25 L'de kalar. Gerçek sıcaklık, belirtilen sıcaklıkların az miktarda farklı olabilir.

Farklı su isticilerini temizleme

Temizleme zamanı: 4 dakika.

Sıvı/Mleyva/Bitter çayı (100°C)

Hazır çorbaya/çikolata (95°C)

Hazır kahve (90°C)

Yeşil çay (80°C)

Çay (80°C)

Suyu (70°C)

İçecekler (60°C)

İçecekler (50°C)

İçecekler (40°C)

İçecekler (30°C)

İçecekler (20°C)

İçecekler (10°C)

İçecekler (5°C)

İçecekler (0°C)

İçecekler (-5°C)

İçecekler (-10°C)

İçecekler (-20°C)

İçecekler (-30°C)

İçecekler (-40°C)

İçecekler (-50°C)

İçecekler (-60°C)

İçecekler (-70°C)

İçecekler (-80°C)

İçecekler (-90°C)

İçecekler (-100°C)

İçecekler (-120°C)

İçecekler (-140°C)

İçecekler (-160°C)

İçecekler (-180°C)

İçecekler (-200°C)

İçecekler (-220°C)

İçecekler (-240°C)

İçecekler (-260°C)

İçecekler (-280°C)

İçecekler (-300°C)

İçecekler (-320°C)

İçecekler (-340°C)

İçecekler (-360°C)

İçecekler (-380°C)

İçecekler (-400°C)

İçecekler (-420°C)

İçecekler (-440°C)

İçecekler (-460°C)

İçecekler (-480°C)

İçecekler (-500°C)

İçecekler (-520°C)

İçecekler (-540°C)

İçecekler (-560°C)

İçecekler (-580°C)

İçecekler (-600°C)

İçecekler (-620°C)

İçecekler (-640°C)

İçecekler (-660°C)

İçecekler (-680°C)

İçecekler (-700°C)

İçecekler (-720°C)

İçecekler (-740°C)

İçecekler (-760°C)

İçecekler (-780°C)

İçecekler (-800°C)

İçecekler (-820°C)

İçecekler (-840°C)

İçecekler (-860°C)

İçecekler (-880°C)

İçecekler (-900°C)

İçecekler (-920°C)

İçecekler (-940°C)

İçecekler (-960°C)

İçecekler (-980°C)

İçecekler (-1000°C)

İçecekler (-1020°C)

İçecekler (-1040°C)

İçecekler (-1060°C)

İçecekler (-1080°C)

İçecekler (-1100°C)

İçecekler (-1120°C)

İçecekler (-1140°C)

İçecekler (-1160°C)

İçecekler (-1180°C)

İçecekler (-1200°C)

İçecekler (-1220°C)

İçecekler (-1240°C)

İçecekler (-1260°C)

İçecekler (-1280°C)

İçecekler (-1300°C)

İçecekler (-1320°C)

İçecekler (-1340°C)

İçecekler (-1360°C)

İçecekler (-1380°C)

İçecekler (-1400°C)

İçecekler (-1420°C)

İçecekler (-1440°C)

İçecekler (-1460°C)

İçecekler (-1480°C)

İçecekler (-1500°C)

İçecekler (-1520°C)

İçecekler (-1540°C)

İçecekler (-1560°C)

İçecekler (-1580°C)

İçecekler (-1600°C)

İçecekler (-1620°C)

İçecekler (-1640°C)

İçecekler (-1660°C)

İçecekler (-1680°C)

İçecekler (-1700°C)

İçecekler (-1720°C)

İçecekler (-1740°C)

İçecekler (-1760°C)

İçecekler (-1780°C)

İçecekler (-1800°C)

İçecekler (-1820°C)

İçecekler (-1840°C)

İçecekler (-1860°C)

İçecekler (-1880°C)

İçecekler (-1900°C)

İçecekler (-1920°C)

İçecekler (-1940°C)

İçecekler (-1960°C)

İçecekler (-1980°C)

İçecekler (-2000°C)

İçecekler (-2020°C)

İçecekler (-2040°C)

İçecekler (-2060°C)

İçecekler (-2080°C)

İçecekler (-2100°C)

İçecekler (-2120°C)

İçecekler (-2140°C)

İçecekler (-2160°C)

İçecekler (-2180°C)

İçecekler (-2200°C)

İçecekler (-2220°C)

İçecekler (-2240°C)

İçecekler (-2260°C)

İçecekler (-2280°C)

İçecekler (-2300°C)

İçecekler (-2320°C)

İçecekler (-2340°C)

İçecekler (-2360°C)

İçecekler (-2380°C)

İçecekler (-2400°C)

İçecekler (-2420°C)

İçecekler (-2440°C)

İçecekler (-2460°C)

İçecekler (-2480°C)

İçecekler (-2500°C)

İçecekler (-2520°C)

İçecekler (-2540°C)

İçecekler (-2560°C)

İçecekler (-2580°C)

İçecekler (-2600°C)

İçecekler (-2620°C)

İçecekler (-2640°C)

İçecekler (-2660°C)

İçecekler (-2680°C)

İçecekler (-2700°C)

İçecekler (-2720°C)

İçecekler (-2740°C)

İçecekler (-2760°C)

İçecekler (-2780°C)

İçecekler (-2800°C)

İçecekler (-2820°C)

İçecekler (-2840°C)

İçecekler (-2860°C)

İçecekler (-2880°C)

İçecekler (-2900°C)

İçecekler (-2920°C)