

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GC4800 series


Question?
Contact
Philips



User manual

PHILIPS





ENGLISH	6
INDONESIA	23
한국어	40
ภาษาไทย	57
TIẾNG VIỆT	70

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Spray nozzle
 - 2 Filling opening
 - 3 Spray button
 - 4 Steam control
 - 5 Steam boost button
 - 6 Ionic DeepSteam button (GC4880, GC4875, GC4870 only)
 - 7 Ionic DeepSteam light (GC4880, GC4875, GC4870 only)
 - 8 Temperature dial
 - 9 Amber temperature light (all types)/red auto-off light GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850 only).
 - 10 Mains cord
 - 11 Type plate
 - 12 Soleplate
 - 13 Calc-Clean button
- Not shown: Heat-resistant protective cover (GC4880 only)
Not shown: filling cup

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the iron in water.

Warning

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.

Caution

- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Check the mains cord regularly for possible damage.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position 0, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.

- Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.
- This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Before first use

- 1 Remove any sticker, protective foil or plastic from the soleplate.
- 2 Rinse and dry the filling cup.


Preparing for use

Filling the water tank


Type of water to be used

You can use normal tap water to fill the water tank.

Tip: If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it with an equal amount of distilled water. Do not use distilled water only.



- 1 Make sure the appliance is unplugged.
- 2 Set the steam control to position 0 (= no steam).




3 Open the cap of the filling opening.

4 Tilt the iron backwards and use the filling cup to fill the water tank with tap water up to the maximum level.

Do not fill the water tank beyond the MAX indication.

Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

5 Close the cap of the filling opening ('click').



Selecting the temperature and steam setting

Temperature and steam settings

Fabric type	Temperature setting	Steam setting	Steam boost	Ionic DeepSteam (specific types only)
Linen	MAX	5-6	☛	yes
Cotton	●●●	3-4	☛	yes
Wool	●●	1-2	N.A.	yes
Silk	●	0	N.A.	N.A.
Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)	●	0	N.A.	N.A.

Note: As indicated in the table above, do not use steam or steam boost at a low temperature, otherwise hot water may leak from the iron.



- 1** Specific types only: remove the heat-resistant protective cover.

Do not leave the heat-resistant protective cover on the soleplate during ironing.


- 2** Put the iron on its heel.

- 3** To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position (see the 'Temperature and steam settings' table above).

Check the laundry care label for the fabric type. If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that is not visible when you wear or use the article.

Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. To prevent stains, do not use the spray function. Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.

- 4** Set the appropriate steam setting (see the 'Temperature and steam settings' table above).



- 5** Put the mains plug in an earthed wall socket.

► The amber temperature light goes on.


- 6** When the amber temperature light has gone out, wait a while before you start ironing.

► The temperature light goes on from time to time during ironing.


Using the appliance

Note: The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This ceases after a short while.

Ironing without steam




- 1 Set the steam control to position 0 (= no steam).




- 2 Set the required ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting the temperature and steam setting').

Steam ironing



- 1 Make sure that there is water in the water tank.




- 2 Set the required ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting the temperature and steam setting').

- 3 Set the appropriate steam setting (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting the temperature and steam setting').

Note: The iron starts to produce steam as soon as it reaches the set temperature.

Steam ironing with extra steam







- For extra steam during ironing, press and hold the steam boost button.

Ironing with Ionic DeepSteam (specific types only)

When you use the Ionic DeepSteam function during steam ironing, the steam produced is finer than during regular steam ironing. Fine steam reaches deeper, especially into thick fabrics. This helps you to remove stubborn creases easily.

- Make sure that there is water in the water tank.
- Set the required ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting the temperature and steam setting').
- Set the appropriate steam setting (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting the temperature and steam setting').
- Press the Ionic DeepSteam button once to switch on the Ionic DeepSteam function.





- The blue Ionic DeepSteam light goes on and you hear a humming sound.
- The iron now produces Ionic DeepSteam to help you remove even the toughest creases.

5 Press the Ionic DeepSteam button again to switch off the Ionic DeepSteam function.


Note: The Ionic DeepSteam function is only effective when it is used in combination with a steam setting and a temperature setting between ●● and MAX.

Note: Do not use the Ionic DeepSteam function when you iron without steam and/or at low temperature settings. However, ironing at low temperatures without steam with the Ionic DeepSteam function switched on will not damage the iron.

Note: The Ionic DeepSteam output may vary from time to time, depending on the ironing temperature.

Features


Spray function



You can use the spray function at any temperature to moisten the article to be ironed. This helps remove stubborn creases.

- 1** Make sure that there is water in the water tank.
- 2** Press the spray button several times to moisten the article to be ironed.

Steam boost function



A steam boost from the special Steam Tip soleplate helps remove stubborn creases. The steam boost enhances the distribution of steam into every part of your garment.

The steam boost function can only be used at temperature settings between ●●● and MAX.

- 1 Press and release the steam boost button.

Vertical steam boost



- 1 You can also use the steam boost function when you hold the iron in vertical position.

This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains etc.

Never direct the steam at people.

Drip stop

This iron is equipped with a drip-stop function: the iron automatically stops producing steam when the temperature is too low, to prevent water from dripping out of the soleplate. When this happens, you may hear a sound.

Automatic shut-off function (specific types only)

The automatic shut-off function automatically switches off the iron if it has not been moved for a while.

- The red auto-off light flashes to indicate that the iron has been switched off by the automatic shut-off function.

To let the iron heat up again:

- 1** Pick up the iron or move it slightly.
 - The red auto-off light goes out.
 - If the temperature of the soleplate has dropped below the set ironing temperature, the amber temperature light goes on.
- 2** If the amber temperature light goes on after you have moved the iron, wait for it to go out before you start ironing.

Note: If the amber temperature light does not go on after you move the iron, the soleplate still has the right temperature and the iron is ready for use.

Cleaning and maintenance

Cleaning

- 1** Set the steam control to position 0, remove the plug from the wall socket and let the iron cool down.
- 2** Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.

To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.

- 3** Clean the upper part of the iron with a damp cloth.
- 4** Regularly rinse the water tank with water. Empty the water tank after you have rinsed it.

Double-Active Calc System



- The Anti-Calc tablet prevents scale from clogging the steam vents. This tablet is constantly active and does not need to be replaced.
- The Calc-Clean function removes the scale particles from the iron.

Using the Calc-Clean function

Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.

- 1** Make sure the appliance is unplugged.
- 2** Set the steam control to position 0.
- 3** Fill the water tank to the MAX level.

Do not put vinegar or other descaling agents in the water tank.




- 4** Set the temperature dial to MAX.
- 5** Put the plug in an earthed wall socket.
- 6** Unplug the iron when the temperature light goes out.
- 7** Hold the iron over the sink, press and hold the Calc-Clean button and gently shake the iron to and fro.
- Steam and boiling water come out of the soleplate. Impurities and flakes (if any) are flushed out.
- 8** Release the Calc-Clean button as soon as all the water in the tank has been used up.
- 9** Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities.

After the Calc-Clean process


- 1** Put the plug back into the wall socket and let the iron heat up to let the soleplate dry.
- 2** Unplug the iron when it has reached the set ironing temperature.
- 3** Move the hot iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate.
- 4** Let the iron cool down before you store it.

Storage

- 1** Set the steam control to position 0 and unplug the iron.
- 2** Empty the water tank.
- 3** Let the iron cool down in a safe place.
- 4** Wind the mains cord around the cord storage facility and fix it with the cord clip.
- 5** Store the iron on its heel in a dry and safe place.



Heat-resistant protective cover (specific types only)



You can store the iron on the heat-resistant protective cover immediately after ironing. It is not necessary to let the iron cool down first.

Do not use the heat-resistant protective cover during ironing.

- 1** Wind the mains cord around the cord storage facility and fix it with the cord clip.
- 2** Put the iron on the heat-resistant protective cover.

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

If the appliance does not work or does not work properly, first check the list below. If the problem is not mentioned in this list, the appliance probably has a defect. In that case we advise you to take the appliance to your dealer or to an authorised Philips service centre.

Problem	Possible cause	Solution
The iron is plugged in, but the soleplate is cold.	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.
	The temperature dial is set to MIN.	Set the temperature dial to the required position.
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use', section 'Filling the water tank').
	The steam control is set to position 0.	Set the steam control to a position between 1 and 6 (see chapter 'Using the appliance', section 'Steam ironing').
	The iron is not hot enough and/or the drip-stop function has been activated.	Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing (●●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone out before you start ironing.

Problem	Possible cause	Solution
The iron does not produce a steam boost.	You have used the steam boost function too often within a very short period.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again.
	The iron is not hot enough.	Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used (●●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone out before you use the steam boost function.
Water droplets drip onto the fabric during ironing.	You have not closed the cap of the filling opening properly.	Press the cap until you hear a click.
	You have put an additive in the water tank.	Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank.
	The set temperature is too low for steam ironing.	Set a temperature of or ●● higher.
	You have used the steam boost function at a temperature setting below ●●●.	Set the temperature dial to a setting between ●●● and MAX.

Problem	Possible cause	Solution
Water drips from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored.	You have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank.	Empty the water tank.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	Hard water forms flakes inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function one or more times (see chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Using the Calc-Clean function').
The red light flashes (specific types only).	The automatic shut-off function has switched off the iron (see chapter 'Features', section 'Automatic shut-off function').	Move the iron slightly to deactivate the automatic shut-off function. The red auto-off light goes out.
The iron makes a humming sound.	The Ionic DeepSteam function is on.	If you hear the humming sound when you iron without steam, press the Ionic DeepSteam button to switch off the Ionic DeepSteam function. The Ionic DeepSteam function has no effect when you iron without steam.

Problem	Possible cause	Solution
The humming sound stops, although the Ionic DeepSteam function is on.	The sound stopped because you placed the iron on its heel.	The humming sound resumes as soon as you continue to iron.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Gambaran umum (Gbr. 1)

- 1 Nozel semprotan
 - 2 Lubang pengisian
 - 3 Tombol semprotan
 - 4 Kontrol uap
 - 5 Tombol semburan uap
 - 6 Tombol Ionic DeepSteam (GC4880, GC4875, GC4870 saja)
 - 7 Lampu Ionic DeepSteam (GC4880, GC4875, GC4870 saja)
 - 8 Putaran suhu
 - 9 Lampu suhu kuning (semua tipe)/lampu mati-otomatis warna merah GC4891/GC4890/ GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/ GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850 saja).
 - 10 Kabel listrik
 - 11 Pelat jenis
 - 12 Tapak setrika
 - 13 Tombol Calc-Clean
- Tidak diperlihatkan:Tutup pelindung tahan-panas (GC4880 saja)
- Tidak diperlihatkan: cangkir pengisi

Penting

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

Bahaya

- Jangan sekali-kali merendam setrika di dalam air.

Peringatan

- Periksa apakah voltase listrik yang tertera pada pelat sesuai dengan voltase listrik setempat sebelum Anda menghubungkan alat ini.
- Jangan menggunakan alat jika steker, kabel listrik atau alat itu sendiri menunjukkan kerusakan, atau jika alat pernah terjatuh atau bocor.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan sekali-kali meninggalkan alat tanpa pengawasan saat masih tersambung ke arus listrik.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jangan sampai kabel listrik mengenai tapak setrika saat sedang panas.

Perhatian

- Alat hanya boleh dihubungkan ke stopkontak dinding yang memiliki arde.
- Cek kabel listriknya secara teratur kalau-kalau ada kerusakan.
- Tapak setrika dapat menjadi sangat panas dan menyebabkan luka bakar jika tersentuh.

- Apabila Anda sudah selesai menyetrika, ketika membersihkan alat, mengisi atau mengosongkan tangki airnya dan juga saat Anda meninggalkan setrika meskipun hanya sebentar: setel kontrol uap ke posisi 0, letakkan setrika pada tumitnya dan cabut steker listrik dari stopkontak dinding.
- Selalu simpan dan gunakan setrika pada permukaan yang stabil, rata dan horisontal.
- Jangan memasukkan parfum, cuka, kanji, zat pembersih kerak, bahan pelembut penyetrikaan atau bahan kimia lainnya ke dalam tangki air.
- Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat dari Philips ini telah mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam petunjuk penggunaan ini, alat ini aman digunakan berdasarkan pada bukti ilmiah yang kini tersedia.

Sebelum menggunakan alat pertama kali

- 1** Cabut semua stiker, lapisan atau plastik pelindung dari tapak setrika.
- 2** Bilas dan keringkan cangkir pengisi.

Persiapan penggunaan

Mengisi tangki air.

Jenis air yang digunakan

Anda dapat menggunakan air keran biasa untuk mengisi tangki air:



Tip: Jika air keran di daerah Anda sangat sadah, kami sarankan Anda mencampurnya dengan air suling dalam jumlah yang sama. Jangan hanya menggunakan air suling.

- 1 Pastikan alat sudah dicabut dari stopkontak.
- 2 Setel kontrol uap ke posisi 0 (= tanpa uap).
- 3 Buka tutup lubang pengisian.
- 4 Miringkan bagian belakang setrika dan gunakan cangkir pengisi untuk mengisi tangki air dengan air keran hingga batas maksimum.

Jangan mengisi tangki air melewati tanda batas MAKS.

Jangan memasukkan parfum, cuka, kanji, zat pembersih kerak, bahan pelembut penyetrikaan atau bahan kimia lainnya ke dalam tangki air.

- 5 Pasang tutup lubang pengisian (hingga berbunyi ‘klik’).



Memilih setelan suhu dan uap

Setelan suhu dan uap


Jenis kain	Setelan suhu	Setelan uap	Semburan uap	Ionic DeepSteam (hanya tipe tertentu)
Linen	MAKS	5-6	✿	ya
Katun	● ● ●	3-4	✿	ya
Wol	● ●	1-2	T.B.	ya
Sutera	●	0	T.B.	T.B.
Bahan sintetis (spt. akrilik, nilon, poliamida, poliester)	●	0	T.B.	T.B.

Catatan: Seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, jangan gunakan uap atau semburan uap pada suhu yang rendah karena air panas dapat bocor dari setrika.



- 1** Hanya tipe tertentu: lepaskan tutup pelindung tahan-panas.

Jangan tinggalkan tutup pelindung tahan-panas pada tapak setrika selama menyetrika.





- 2** Letakkan setrika pada tumitnya.
3 Untuk menyeting suhu penyetrikaan yang diperlukan, setel putaran suhu ke posisi yang sesuai (lihat tabel ‘Setelan suhu dan uap’ di atas).

Periksa label perawatan pakaian untuk mengetahui jenis kain.

Jika Anda tidak tahu jenis kain atau bahan terbuat dari apa, tentukan suhu penyetrikaan yang benar dengan cara menyetrika dahulu pada bagian yang tak terlihat bila Anda mengenakannya.

Bahan sutera, wool dan sintetis: setrika sisi bagian dalam bahan untuk mencegah bekas setrikaan yang mengkilap. Untuk mencegah noda, jangan gunakan fungsi semprotan.

Mulailah menyetrika bahan yang memerlukan suhu penyetrikaan paling rendah, seperti bahan yang terbuat dari serat sintetis.




- 4** Pilih setelan uap yang sesuai (lihat tabel 'Setelan suhu dan uap' di atas).

- 5** Masukkan steker listrik pada stopkontak dinding yang memiliki arde.
- ▶ Lampu suhu kuning akan menyala.
- 6** Bila lampu suhu warna kuning telah padam, tunggu sebentar sebelum Anda mulai menyetrika.
- ▶ Lampu suhu akan menyala selagi menyetrika.


Menggunakan alat

Catatan: Setrika ini mungkin akan mengeluarkan asap bila Anda menggunakananya untuk pertama kali. Ini akan berhenti setelah beberapa saat.

Menyetrika tanpa uap




- Setel kontrol uap ke posisi 0 (= tanpa uap).




- Setel suhu penyetrikaan yang diperlukan (lihat bab 'Persiapan penggunaan', bagian 'Memilih setelan suhu dan uap').

Menyetrika dengan uap




- Pastikan bahwa ada air dalam tangki air.
- Setel suhu penyetrikaan yang diperlukan (lihat bab 'Persiapan penggunaan', bagian 'Memilih setelan suhu dan uap').



- Pilih setelan uap yang sesuai (lihat bab 'Persiapan penggunaan', bagian 'Memilih setelan suhu dan uap').

Catatan: Setrika mulai menghasilkan uap segera setelah mencapai suhu yang disetel.




Menyetrika dengan uap ekstra



- Untuk menyetrika dengan uap ekstra, tekan dan tahan tombol semburan uap.

Menyetrika dengan Ionic DeepSteam (hanya tipe tertentu)

Bila Anda menggunakan fungsi Ionic DeepSteam selama menyetrika dengan uap, uap yang dihasilkan lebih halus daripada selama menyetrika dengan uap biasa. Uap yang halus akan menembus lebih dalam, khususnya pada kain yang tebal. Ini membantu menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah.



- 1** Pastikan bahwa ada air dalam tangki air.
- 2** Setel suhu penyetrikaan yang diperlukan (lihat bab ‘Persiapan penggunaan’, bagian ‘Memilih setelan suhu dan uap’).
- 3** Pilih setelan uap yang sesuai (lihat bab ‘Persiapan penggunaan’, bagian ‘Memilih setelan suhu dan uap’).
- 4** Tekan tombol Ionic DeepSteam sekali untuk mengaktifkan fungsi Ionic DeepSteam.
 - ▶ Lampu Ionic DeepSteam berwarna biru akan menyala dan Anda akan mendengar dengungan.
 - ▶ Setrika kini akan menghasilkan Ionic DeepSteam untuk membantu Anda menghilangkan kusut yang paling membandel sekalipun.
- 5** Tekan tombol Ionic DeepSteam lagi untuk mengaktifkan fungsi Ionic DeepSteam.

Catatan: Fungsi Ionic DeepSteam hanya efektif bila digunakan bersama setelan uap dan setelan suhu antara ●● dan MAX.


Catatan: Jangan gunakan fungsi Ionic DeepSteam bila Anda menyetrika tanpa uap dan/atau pada setelan suhu rendah. Walau demikian, menyetrika pada suhu rendah tanpa uap dengan mengaktifkan fungsi Ionic DeepSteam tidak akan merusak setrika.

Catatan: Hasil Ionic DeepSteam mungkin berbeda-beda dari waktu ke waktu, tergantung pada suhu penyetrikaan.

Fitur

Fungsi semprot


Anda dapat menggunakan fungsi semprotan pada semua suhu untuk membasahi artikel yang akan disetrika. Hal ini membantu menghilangkan kusut yang membandel.



- 1** Pastikan bahwa ada air dalam tangki air.
- 2** Tekan tombol semprot beberapa kali untuk melembabkan pakaian yang akan disetrika.

Fungsi semburan uap

Semburan uap dari tapak setrika khusus Steam Tip akan membantu Anda menghilangkan kusut yang membandel. Semburan uap akan meningkatkan penyaluran uap ke setiap bagian pakaian Anda. Fungsi semburan uap hanya bekerja pada pengaturan suhu antara ●●● dan MAX.



- 1** Tekan dan lepaskan tombol semburan uap.

Semburan uap vertikal



- 1** Anda juga dapat menggunakan fungsi semburan uap bila Anda memegang setrika pada posisi berdiri.

Ini berguna untuk menghilangkan kusut dari baju yang digantung, tirai, dll.

Jangan sekali-kali mengarahkan uap ke orang.

Penghenti tetesan

Setrika ini dilengkapi fungsi penghenti tetesan air: setrika berhenti mengeluarkan uap secara otomatis bila suhu terlalu rendah untuk mencegah air menetes keluar dari tapak setrika. Bila hal ini terjadi, Anda akan mendengar bunyi.

Fungsi mati otomatis (hanya tipe tertentu)

Fungsi mati otomatis secara otomatis mematikan setrika jika tidak digerakkan selama beberapa saat.

- Lampu mati-otomatis warna merah akan berkedip untuk menandakan bahwa setrika sudah dimatikan oleh fungsi mati otomatis.

Untuk memanaskan kembali setrika:

- 1** Angkat setrika atau gerakkan sedikit.
- Lampu mati-otomatis warna merah padam.
- Jika suhu pada tapak setrika turun di bawah suhu penyetrikaan yang disetel, lampu suhu kuning akan menyala terus.

- 2** Jika lampu suhu kuning menyala setelah Anda menggerakkan setrika, tunggu sampai lampu padam sebelum Anda mulai menyetrika.

Catatan: Jika lampu suhu kuning tidak menyala setelah Anda menggerakkan setrika, suhu tapak setrika tetap sesuai dan setrika siap untuk digunakan.

Membersihkan dan pemeliharaan

Membersihkan

- 1** Setel kontrol uap ke posisi 0, lepaskan steker dari stopkontak dinding dan biarkan setrika dingin.
- 2** Seka kerak air dan endapan lain dari tapak setrika dengan kain lembab dan bahan pembersih (cairan) non-abrasif.

Agar pelat tapak setrika tetap licin, jangan sampai tapaknya mengenai benda logam. Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, cuka atau bahan kimia lainnya untuk membersihkan tapak setrika.

- 3** Bersihkan bagian atas setrika dengan kain lembab.
- 4** Bilaslah tangki dengan air secara teratur. Kosongkan tangki air setelah Anda membilasnya.

Sistem Active Calc Ganda


- Tablet Anti-Calc mencegah kerak air menyumbat saluran uap. Tablet ini dapat digunakan terus menerus dan tidak perlu diganti.
- Fungsi Calc-Clean menghilangkan partikel kerak dari setrika.

Menggunakan fungsi Calc-Clean


Gunakan fungsi 'Calc-Clean' dua minggu sekali. Jika air di daerah Anda sangat sadah (yaitu apabila serpihan-serpihan kotor keluar dari tapak setrika selama menyetrika), gunakan fungsi 'Calc-Clean' lebih sering.

- 1** Pastikan alat sudah dicabut dari stopkontak.


- 2** Setel pemutar kontrol uap ke posisi 0.
- 3** Isilah tangki air hingga batas MAX.
- Jangan masukkan cuka atau zat pembersih kerak lainnya ke dalam tangki air.
- 4** Setel putaran suhu ke MAX.
- 5** Masukkan steker ke stopkontak dinding yang memiliki arde.
- 6** Cabut steker setrika setelah lampu suhu padam.
- 7** Pegang setrika di atas bak cuci, tekan dan tahan tombol Calc-Clean dan goyang-goyangkan setrika dengan perlahan-lahan.
- Uap dan air yang mendidih akan keluar dari tapak setrika. Kotoran dan kerak air (kalau ada) akan dibilas keluar.
- 8** Lepaskan tombol Calc-Clean begitu air dalam tangki habis.
- 9** Ulangi proses ‘Calc-Clean’ jika setrika masih kotor.
- Setelah proses ‘Calc-Clean’**
- 1** Masukkan steker ke stopkontak dinding dan tunggu setrika memanas agar tapak setrika kering.
- 2** Cabutlah steker setrika bila telah mencapai suhu penyetrikaan yang disetel.
- 3** Gerakkan setrika panas perlahan-lahan di atas selembar kain bekas untuk menghilangkan noda air yang mungkin terbentuk pada tapak setrika.
- 4** Dinginkan dulu setrika sebelum Anda menyimpannya.



Penyimpanan




- 1** Setel kontrol uap ke posisi 0 dan cabutlah steker setrika.
- 2** Kosongkan tangki air.
- 3** Biarkan setrika dingin sendiri di tempat yang aman.
- 4** Gulung kabel listrik ke sekeliling tempat penyimpanan kabel dan tahan dengan jepitan kabel.
- 5** Simpan setrika pada tumitnya di tempat yang aman dan kering.



Tutup pelindung tahan-panas (hanya tipe tertentu)

Anda dapat menyimpan setrika pada tutup pelindung tahan-panas begitu selesai menyetrika. Tidak perlu mendinginkan setrika terlebih dahulu.

Jangan gunakan tutup pelindung tahan-panas sewaktu menyetrika.



- 1** Gulung kabel listrik ke sekeliling tempat penyimpanan kabel dan tahan dengan jepitan kabel.
- 2** Letakkan setrika pada tutup pelindung tahan-panas.

Lingkungan



- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak dapat dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukannya, berarti Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan informasi atau menemui masalah, kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda peroleh pada kartu garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, harap kunjungi dealer Philips setempat.

Pemecahan masalah

Jika alat tidak bekerja atau tidak bekerja dengan benar, periksa dulu daftar di bawah. Jika masalah tersebut tidak disebutkan dalam daftar ini, alat tersebut mungkin cacat. Jika demikian, kami sarankan Anda membawa alat ke dealer atau pusat servis resmi Philips Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Setrika tersambung ke listrik, tetapi tapaknya dingin.	Ada masalah sambungan.	Periksa kabel listrik, steker dan stopkontak dinding.
	Putaran suhu disetel hingga MIN.	Setel putaran suhu pada posisi yang diperlukan.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Setrika tidak mengeluarkan uap sama sekali.	Air dalam tangki tidak cukup.	Isi tangki air (lihat bab 'Persiapan penggunaan', bagian 'Mengisi tangki air').
	Kontrol uap disetel hingga posisi 0.	Setel kontrol uap hingga posisi antara 1 dan 6 (lihat bab 'Menggunakan alat', bagian 'Menyetrika dengan uap').
	Setrika tidak cukup panas dan/atau fungsi penghenti tetesan telah diaktifkan.	Pilih suhu penyetrikaan yang cocok untuk menyetrika dengan uap (●●● hingga MAX). Letakkan setrika pada tumitnya dan tunggu sampai lampu suhu padam sebelum Anda mulai menyetrika.
Setrika tidak membuat semburan uap.	Anda terlalu sering menggunakan fungsi semburan uap dalam waktu sangat singkat.	Teruskan menyetrika pada posisi horizontal dan tunggu sebentar sebelum Anda menggunakan kembali fungsi semburan uap .
	Setrika kurang panas.	Setel suhu penyetrikaan agar fungsi semburan uap dapat digunakan (●●● ke MAX). Letakkan setrika pada tumitnya dan tunggu sampai lampu suhu padam sebelum Anda mulai menyetrika.
Air menetes ke atas kain selama menyetrika.	Anda belum menutup lubang pengisian dengan benar.	Tekan tutup sampai Anda mendengar bunyi klik.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
	<p>Anda memberi zat tambahan pada tangki air.</p> <p>Suhu disetel terlalu rendah untuk menyetrika dengan uap.</p> <p>Anda telah menggunakan fungsi semburan uap pada setelan suhu di bawah ●●●.</p>	<p>Bilas tangki air dan jangan meletakkan zat tambahan ke dalam tangki air.</p> <p>Setel suhu ●● atau lebih tinggi.</p> <p>Setel putaran suhu ke posisi antara ●●● dan MAX.</p>
Air menetes dari tapak setrika setelah setrika dingin atau disimpan.	Setrika diletakkan dengan posisi rebah ketika masih ada sisa air di dalam tangki airnya.	Kosongkan tangki air.
Serpihan dan kotoran keluar dari tapak setrika selama menyetrika.	Air sadah membentuk serpihan di dalam tapak setrika.	Gunakan fungsi Calc-Clean satu atau beberapa kali (lihat bab 'Membersihkan dan pemeliharaan', bagian 'Menggunakan fungsi Calc-Clean').
Lampu merah akan berkedip (hanya tipe tertentu).	Fungsi mati otomatis sudah mematikan setrika (lihat bab 'Fitur', bagian 'Fungsi mati otomatis').	Gerakkan setrika perlahan-lahan untuk menonaktifkan fungsi mati otomatis. Lampu mati-otomatis warna merah akan padam.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Setrika mengeluarkan bunyi dengungan.	Fungsi Ionic DeepSteam sedang aktif.	Jika Anda mendengar bunyi dengungan saat menyetrika tanpa uap, tekan tombol Ionic DeepSteam untuk menonaktifkan fungsi Ionic DeepSteam. Fungsi Ionic DeepSteam tidak berpengaruh apa-apa bila menyetrika tanpa uap.
Bunyi dengungan berhenti, walaupun fungsi Ionic DeepSteam sedang aktif.	Bunyi tersebut berhenti karena Anda meletakkan setrika pada tumitnya.	Bunyi dengungan berlanjut begitu Anda melanjutkan menyetrika.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

각 부의 명칭 (그림 1)

- 1 스프레이 노즐
- 2 물 주입구
- 3 스프레이 버튼
- 4 스팀량 조절기
- 5 순간 스팀 버튼
- 6 이온 딥스팀 버튼(GC4880, GC4875, GC4870 모델만 해당)
- 7 이온 딥스팀 표시등(GC4880, GC4875, GC4870 모델만 해당)
- 8 온도 조절기
- 9 황색 온도 표시등(모든 모델)/적색 자동 전원 차단 표시등(GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851, GC4850 모델만 해당)
- 10 전원 코드
- 11 명판
- 12 열판
- 13 석회질 세척 버튼
그림 표시 안 됨 : 방열 보호 커버(GC4880 모델만 해당)
그림 표시 안 됨: 물 주입용 컵

중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 플러그 및 전원 코드, 제품 본체에 눈에 띄는 손상이 있거나 혹은, 제품을 떨어뜨렸거나 제품에서 물이 새면, 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 열판이 가열되어 있을 때는 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 주의하십시오.

주의

- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 전원 코드에 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오.
- 다리미의 열판은 매우 뜨거워질 수 있으므로 만질 경우 화상을 입을 수도 있습니다.

- 다림질을 마쳤을 때, 다리미를 낚을 경우, 물탱크에 물을 보충할 경우, 잠시라도 다리미를 놓아두고 자리를 비울 때는 스팀량 조절기를 ‘0’으로 맞추십시오. 또한 다리미를 받침대에 세워 놓은 다음 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 다리미는 항상 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.
- 물탱크에 향수, 식초, 풀, 석회질 제거제, 다림질 보조제, 기타 화학 약품을 넣지 마십시오.
- 본 제품은 가정용입니다.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

최초 사용 전

- 1** 열판에 붙어있는 모든 스티커나 보호막 또는 플라스틱을 제거하십시오.
- 2** 물 주입용 컵을 행구어 세척하고 말리십시오.

사용 전 준비

물탱크 채우기

사용할 물의 종류

일반 수돗물로 물 탱크를 채울 수 있습니다.

도움말: 수돗물의 경도가 매우 높을 경우, 같은 양의 정수된 물과 혼합하여 사용하십시오.
정수된 물만 사용해서는 안됩니다.

1 전원 플러그가 분리되어 있는지 확인하십시오.

2 스팀량 조절기를 ‘0’ (=스팀 없음)에 맞추십시오.



3 물 주입구 뚜껑을 여십시오.

4 다리미를 뒤쪽으로 기울이고 물 주입용 컵을 사용하여 물 탱크에 수돗물을 최대 수위까지 채우십시오.

물탱크는 최대 수위량 표시 MAX 이상 채우지 마십시오.

물탱크에 향수, 식초, 풀, 석회질 제거제, 달걀 보조제, 기타 화학 약품을 넣지 마십시오.

5 물 주입구 뚜껑을 여십시오(‘딸깍’ 소리가 날).



온도와 스팀 설정 선택

온도와 스팀 설정


섬유 종류	온도 설정	스팀 설정	순간 스팀	이온 딥스팀 (특정 모델 만 해당)
마	최대	5-6	☞	예
면	●●●	3-4	☞	예
모	●●	1 - 2	해당 없음	예
실크	●	0	해당 없음	해당 없음
합성 섬유(예: 아크릴, 나일론, 폴리아미드, 폴리에스테르)	●	0	해당 없음	해당 없음

참고: 이 스팀 설정이 다림질 온도에 적합한지 확인하십시오.



- 1** 특정 모델만 해당: 방열 보호 커버를 제거하십시오.

다림질 시에는 열판에서 방열 보호 커버를 제거하십시오.



- 2** 다리미를 바로 세우십시오.



- 3** 온도 조절기를 적절한 위치로 돌려 원하는 온도를 설정하십시오(위 ‘온도와 스팀 설정’ 표 참조).

섬유 종류는 의류에 부착된 세탁 표시 사항을 참고하십시오.

어떤 섬유로 만들어졌는지 잘 모르는 경우, 입거나 그 물건을 사용할 때 보이지 않는 부분에 다림질을 해 보고 적절한 다림질 온도를 결정하십시오.

실크, 모직, 합성 섬유: 번들거림이 생기지 않도록 옷감의 뒤쪽을 다림질하십시오. 얼룩이 생길 수 있으므로 스프레이 기능을 사용하지 마십시오.

합성 섬유 제품과 같이 가장 낮은 온도로 다림질해야 하는 것부터 다림질하십시오.



- 4** 적절한 스팀 설정을 선택하십시오(위 ‘온도와 스팀 설정’ 표 참조).

- 5** 전원 플러그를 접지된 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

- ▶ 황색 온도 표시등이 켜집니다.


- 6** 황색 온도 표시등이 꺼지면, 잠시 기다린 후 다림질을 시작하십시오.

- ▶ 다림질하는 도중 온도 표시등이 수시로 켜집니다.


제품 사용

참고: 다리미를 처음 사용할 때에는 연기가 발생할 수도 있습니다. 하지만 잠시 후 멈춥니다.

일반 다림질(스팀 기능 차단)




- 1** 스팀량 조절기를 ‘0’ (=스팀 없음)에 맞추십시오.



- 2** 권장 다림질 온도를 설정하십시오(‘사용 준비’란의 ‘온도와 스팀 설정 선택’ 참조).

스팀 다림질



- 1** 물 탱크에 물이 있는지 확인하십시오.
- 2** 권장 다림질 온도를 설정하십시오(‘사용 준비’란의 ‘온도와 스팀 설정 선택’ 참조).
- 3** 적절한 스팀 설정을 선택하십시오(‘사용 준비’란의 ‘온도와 스팀 설정 선택’ 참조).

참고: 다리미가 설정된 온도에 도달하면 스팀이 분사되기 시작합니다.


추가 스팀을 사용한 스팀 다림질




- 1** 다림질 중에 추가 스팀을 사용하려면 순간 스팀 버튼을 몇 초 간 누릅니다.

이온 딥스팀으로 다림질(특정 모델만 해당)


스팀 다림질을 하는 동안 이온 딥스팀 기능을 사용하면 일반 스팀 다림질보다 더 미세한 스팀이 나옵니다. 미세한 스팀은 옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 쉽게 제거할 수 있도록 도와줍니다.




- 물 탱크에 물이 있는지 확인하십시오.
- 권장 다림질 온도를 설정하십시오(‘사용 준비’란의 ‘온도와 스팀 설정 선택’ 참조).



- 적절한 스팀 설정을 선택하십시오(‘사용 준비’란의 ‘온도와 스팀 설정 선택’ 참조).



- 이온 딥스팀 기능을 켜려면 이온 딥스팀 버튼을 한 번 누릅니다.



- 청색 이온 딥스팀 표시등이 켜지고 ‘웅’ 하는 소리가 들립니다.
- 이제 다리미에서 이온 딥스팀을 분사하여 아주 심한 주름도 제거할 수 있도록 도와줍니다.

- 이온 딥스팀 기능을 끄려면 이온 딥스팀 버튼을 다시 누릅니다.


참고: 이온 딥스팀 기능은 스팀을 사용하도록 설정하고 온도를 ●● ~ MAX로 설정해야만 효과가 있습니다.

참고: 스팀 없이 또는 낮은 온도 설정에서 다림질할 때는 이온 딥스팀 기능을 사용하지 마십시오. 그러나 이온 딥스팀 기능을 켜 상태에서 스팀을 사용하지 않고 낮은 온도에서 다림질을 하더라도 다리미가 손상되지는 않습니다.

참고: 이온 딥스팀 분사량은 다림질 온도에 따라 수시로 달라질 수 있습니다.

기능

스프레이 기능




스프레이 기능을 사용하여 다림질할 부분을 적셔줄 수 있습니다. 이를 통해 심하게 구겨진 주름도 제거할 수 있습니다.

- 1** 물 탱크에 물이 있는지 확인하십시오.
- 2** 스프레이 버튼을 수 차례 눌러 다림질할 부분을 적셔주십시오.

순간 스팀 기능

특수 스팀 팁 열판에서 분사되는 순간 스팀은 잘 펴지지 않는 심한 주름을 펴는 데 효과적입니다. 순간 스팀은 옷감의 모든 부분에 스팀이 골고루 펴지도록 합니다.

순간 스팀 기능은 ●●●에서 최대 온도 설정인 MAX 사이의 온도 설정에서만 사용할 수 있습니다.



- 1** 순간 스팀 버튼을 눌렀다가 놓으십시오.

강력한 수직 스팀



- 1** 다리미를 수직으로 들고 순간 스팀 기능을 사용할 수도 있습니다.

이 기능은 걸려있는 옷이나 커튼 등의 주름을 없애는 데 유용합니다.

절대 사람을 향해 스팀을 분사하지 마십시오.

누수 방지

이 다리미에는 누수 방지 기능이 있습니다. 온도가 너무 낮은 경우 열판에서 물이 떨어지는 것을 방지하기 위해 다리미가 스팀 분사를 자동으로 중지하며, 이때 소리가 납니다.

자동 전원 차단 기능(특정 모델만 해당)

다리미를 일정 시간 동안 움직이지 않으면 사용자의 안전을 위하여 자동 전원 차단 기능이 자동으로 다리미의 전원을 꺼줍니다.

- ▶ 적색 자동 전원 차단 표시등이 깜빡이며 자동 전원 차단 기능에 의해 다리미의 전원이 꺼졌음을 알려줍니다.

다리미를 다시 가열하려면

- 1** 다리미를 들거나 가볍게 움직이십시오.

- ▶ 적색 자동 전원 차단 표시등이 꺼집니다.

- ▶ 열판의 온도가 설정한 다림질 온도 아래로 떨어지면 황색 온도 표시등이 켜집니다.

- 2** 다리미를 움직인 이후에 황색 온도 표시등이 켜지면 다림질을 시작하기 전에 표시등이 꺼질 때까지 기다리십시오.

참고: 다리미를 움직여도 황색 온도 표시등이 켜지지 않으면 아직 열판 온도가 적절한 온도를 유지하고 있으므로 다림질을 시작하실 수 있습니다.

청소 및 유지관리

청소

1 스팀량 조절기를 ‘0’ 위치에 맞춘 다음 벽면 콘센트에서 플러그를 분리하여 다리미를 식히십시오.

2 젖은 형貂과 비마모성 세척액으로 열판에서 불순물을 닦으십시오.

열판을 매끈하게 유지하기 위해 금속과 같은 딱딱한 물체와 접촉하지 않도록 하십시오. 열판을 닦을 때에는 절대 수세미나 직조 또는 기타 화학 약품을 사용하지 마십시오.

3 물에 적신 천으로 다리미 상부를 닦으십시오.

4 물 탱크는 물로 정기적으로 행구십시오. 세척 후에는 물 탱크를 비우십시오.

이중 석회질 방지 시스템

- 석회질 방지제는 석회질 및 물때가 스팀 분사구를 막는 것을 방지합니다. 방지제는 영구적으로 사용 가능하므로 교체할 필요가 없습니다.
- 석회질 방지제 기능은 다리미에서 석회질 입자를 제거합니다.



석회질 세척 기능 사용

석회질 세척 기능은 2주일에 한 번씩 사용하십시오. 사용하는 지역에서 물의 경도가 높을 경우(예를 들어, 다림질하는 동안 열판에서 이물질이 나오는 경우)에는 석회질 세척 기능을 더 자주 사용하십시오.

1 전원 플러그가 분리되어 있는지 확인하십시오.

- 2 스팀 조절기를 ‘0’으로 설정하십시오.
- 3 물 탱크에 물을 최고 수위(MAX)까지 채우십시오.


물 탱크에 식초 또는 다른 석회질 제거제를 넣지 마십시오.



- 4 온도 조절기를 MAX로 설정하십시오.
 - 5 전원 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
 - 6 온도 표시등이 꺼지면 다리미 전원 플러그를 뽑으십시오.

 - 7 다리미를 싱크대 위에서 들고, 석회질 세척 버튼을 누른 상태에서 앞뒤로 전천히 흔드십시오.
▶ 스팀과 끓는 물이 열판의 스팀 구멍으로 나오며, 이 때 석회질과 불순물이 함께 나옵니다.
 - 8 물 탱크의 물이 모두 빠지면 석회질 세척 버튼을 놓으십시오.
 - 9 다리미에 아직도 불순물이 많이 남아있으면 석회질 세척 작업을 반복하십시오.
- ### 석회질 세척 작업 후
- 1 전원 플러그를 벽면 콘센트에 꽂고 다리미를 가열하여 열판을 말리십시오.
 - 2 설정한 다림질 온도에 도달하면 전원 플러그를 벽면 콘센트에서 뽑으십시오.
 - 3 다리미를 못 쓰는 천 위에 문질러서 열판에 남아 있는 석회질이나 얼룩을 제거하십시오.
 - 4 보관하기 전에 다리미를 식히십시오.


보관



1 스팀량 조절기를 ‘0’에 맞추고 전원 플러그를 뽑으십시오.

2 물 탱크의 물을 버리십시오.


3 다리미를 안전한 장소에서 식히십시오.



4 코드 보관함에 전원 코드를 감아 코드 클립으로 고정하십시오.

5 다리미는 반드시 안전하고 건조한 장소에 똑바로 세워서 보관하십시오.

방열 보호 커버(특정 모델만 해당)



다리미를 사용한 다음 바로 방열 보호 커버를 끼울 수 있습니다. 다리미를 먼저 식힐 필요가 없습니다.

다림질을 할 때는 방열 보호 커버를 사용하지 마십시오.

1 코드 보관함에 전원 코드를 감아 코드 클립으로 고정하십시오.

2 방열 보호 커버 위에 다리미를 놓으십시오.



환경



- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 서비스 또는 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지 (www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

문제 해결

제품이 작동하지 않거나 올바르게 작동하지 않는 경우에는 다음에 나열된 항목을 먼저 확인 하시기 바랍니다. 해당 문제를 다음 목록에서 찾을 수 없는 경우, 제품에 결함이 있을 수 있습니다. 이런 경우, 필립스 서비스 지정점을 방문하시기 바랍니다.

문제점

가능한 원인

해결책

다리미를 전원에 연결했지만 열판이 가열되지 않습니다.

전원 연결에 문제 가 있습니다.

전원 코드, 전원 플러그 및 벽면 콘센트를 확인하십시오.

문제점	가능한 원인	해결책
	온도 조절기가 MIN에 맞추었습니다.	온도 조절기를 필요한 위치에 맞추십시오.
다리미에서 스팀이 나오지 않습니다.	물탱크의 물이 충분하지 않습니다.	물탱크에 물을 채우십시오 ('제품 사용 전 준비' 란의 '물 탱크 채우기' 란 참조).
	스팀량 조절기를 0에 맞추었습니다.	스팀량 조절기를 1~6 사이에 맞추십시오 ('제품 사용' 란의 '스팀 다림질' 참조).
	다리미가 충분히 가열되지 않거나 누수 방지 기능이 작동되었습니다.	온도 조절기를 이용하여 스팀 다림질에 적합한 다림질 온도(●●● – MAX)를 선택하십시오. 다리미를 똑바로 세우고 온도 표시등이 꺼질 때까지 기다린 다음 다림질을 시작하십시오.
다리미에서 순간 스팀이 나오지 않습니다.	순간 스팀 기능을 짧은 시간 동안 너무 자주 사용했을 수 있습니다.	순간 스팀 기능을 다시 사용하기 전에 수평으로 다림질을 하면서 조금만 기다리십시오.
	열판이 충분히 가열되지 않습니다.	다림질 온도를 순간 스팀 기능을 사용할 수 있는 온도(●●● ~ MAX)로 설정하십시오. 다리미를 세운 뒤 온도 표시등이 꺼질 때까지 기다린 다음 순간 스팀 기능을 사용하십시오.

문제점	가능한 원인	해결책
다림질 하는 동안 옷 위로 물방울이 떨어집니다.	물 주입구의 뚜껑을 제대로 닫지 않았습니다.	딸깍 소리가 날 때까지 놀려 뚜껑을 닫아주십시오.
	물 탱크에 첨가제를 넣었을 수 있습니다.	물 탱크를 행구고 더 이상 첨가제를 넣지 마십시오.
	설정한 온도가 너무 낮아 스팀 다림질을 할 수 없습니다.	●● 또는 더 높은 온도를 선택하십시오.
	●●●보다 낮은 온도에서 순간 스팀 기능을 사용했습니다.	온도 조절기를 ●●● ~MAX에 맞추십시오.
다리미를 식히거나 보관한 후에 열판에서 물이 떨어집니다.	물탱크에 물이 남아있는 상태에서 다리미를 수평으로 놓아두었습니다.	물 탱크의 물을 버리십시오.
다림질을 할 때 열판에서 이물질이나 불순물이 떨어집니다.	경수가 열판 내부에 석회질을 생성시켰습니다.	석회질 세척 기능을 여러 차례 사용하십시오(‘청소 및 유지관리’란의 ‘석회질 세척 기능 사용’ 참조).

문제점	가능한 원인	해결책
적색 표시등 이 깜박입니 다(특정 모 델만 해당).	자동 전원 차단 기능으로 다리 미의 전원이 꺼 진 상태입니다(기 능'란의 '자동 전원 차단 기능' 참조).	다리미를 약간 흔들어 자동 전원 차단 기능을 해제하십 시오. 적색 자동 전원 차단 표 시등이 꺼질 것입니다.
다리미에서 '웅' 하는 소리가 들립 니다.	이온 딥스팀 기 능이 켜져 있습 니다.	스팀 없이 다림질할 때 '웅' 소리가 들리면 이온 딥스팀 버튼을 눌러 이온 딥 스팀 기능을 끄십시오. 일반 다림질을 할 때에는 이온 딥 스팀 기능의 효과가 없습니다.
이온 딥스팀 기능이 켜 져 있는데 '웅' 소 리가 멈춥 니다.	다리미를 바로 세 웠기 때문에 소 리가 멈춘 것입 니다.	다림질을 시작하면 즉시 소리 가 다시 나기 시작합니다.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리, 5자리, 6자리, 9자리로
표기될 수 있습니다. (1) **4자리일 경우 :** 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자
리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2)
5자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지
막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의
수요일 생산 (3) **6자리일 경우 :** 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월
을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일
생산 (4) **7자리일 경우 :** 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를,
다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막
3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001
→ 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산
(5) **기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200으로 연락바랍니다.

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- 1 หัวฉีดสเปรย์
 - 2 ช่องเติมน้ำ
 - 3 บุมสเปรย์
 - 4 บุมควบคุมพลังไอน้ำ
 - 5 บุมเพิ่มพลังไอน้ำ
 - 6 บุม Ionic DeepSteam (รุ่น GC4880, GC4875, GC4870 เท่านั้น)
 - 7 ไฟ Ionic DeepSteam (รุ่น GC4880, GC4875, GC4870 เท่านั้น)
 - 8 บุมปรับอุณหภูมิ
 - 9 ไฟสีเหลืองแสดงอุณหภูมิ (ทุกรุ่น) / ไฟปีกอัตโนมัติ รุ่น GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850 เท่านั้น)
 - 10 สายไฟ
 - 11 ประภากแห่งความร้อน
 - 12 แผ่นความร้อน
 - 13 บุมขัดคราบตะกััน
- ไม่มีภาคแสดง: ที่ครอบป้องกันความร้อน (เฉพาะรุ่น GC4880)
ไม่มีภาคแสดง: ฝาเติมน้ำ

ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- ไม่ควรนำเตารีดจุ่มลงในน้ำ

คำเตือน

- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ห้ามใช้งานเครื่องหยอดพลาสติกไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดชำรุดเสียหาย, หรือหากเตารีดไอน้ำตกกระแทกหรือมีรอยร้าว

- หากลายไฟเข้ารุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บิรชัพฟิลิปส์ หรือคุณยับกิการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ห้ามเสียบปลั๊กไฟทึบไว้
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ใน การควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กน้ำครื่องนี้ไปเล่น
- ไม่ควรให้ลายไฟลัมพ์ส์โดยผ่านความร้อนของเตาไฟด้วย

ข้อควรระวัง

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเดิร์รับที่ต่อลายดิน ไฟเสียบข้อแยกแล้วเท่านั้น
- หมั่นตรวจสอบลายไฟให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุด
- แผ่นความร้อนของเตารีดมีความร้อนสูง อาจทำให้ผิวหนังไหม้แพลง ได้หากสัมผัสโดน
- เมื่อวีร์ก้าเสร็จ เมื่อทำความสะอาดเครื่อง เมื่อเดินมาหรือเท่านั้นที่อยู่ในช่องเก็บน้ำออก และเมื่อถึงเวลาที่เสียบไฟก็แล้วไปทำธุระอื่นช่วงลื้นๆ ให้เลื่อนบุ่มควบคุมโถน้ำที่ ตำแหน่ง 0 ตั้งเตารีดไว้ และถอดปลั๊กเตารีดออก
- วางแผนใช้งานตามตารางนี้เพื่อเรียบและมั่นคงเท่านั้น
- ห้ามใส่น้ำหอม, น้ำส้มสายสู, แป้ง, สารขัดตะกรัน, ผลิตภัณฑ์สำหรับรีดผ้าหรือสารเคมีอื่นๆ ลงในแท่น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้หมายสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips ได้มาตรฐานด้านค่าสัมประสิทธิ์ไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและลดคลังกับค่าแนะนำในคู่มือนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ก่อนใช้งานครั้งแรก

- 1** ลอกสติ๊กเกอร์ แผ่นฟอยล์หรือพลาสติกที่หุ้มแผ่นความร้อนออก
- 2** ล้างถ้วยเดิมน้ำและเช็ดให้แห้ง

การเติมน้ำลงในแท็งค์




การเติมน้ำลงในแท็งค์

ชนิดของน้ำที่ใช้งาน

คุณสามารถใช้น้ำประปาทั่วไปเติมลงในแท็งค์น้ำ

เคล็ดลับ: หากน้ำประปาที่ใช้มีความกระต้างมาก ขอแนะนำให้ผสมน้ำกากลันในอัตราส่วนที่เท่ากัน อย่าใช้น้ำกากลันเพียงอย่างเดียว

- 1 ควรถอนปลั๊กไฟออกก่อน
- 2 ปรับปุ่มควบคุมไอน้ำไปที่ตำแหน่ง 0 (=ไม่มีพลังไอน้ำ)
- 3 เปิดฝาครอบช่องเติมน้ำออก
- 4 เอียงเตารีดไปด้านหลังแล้วเติมน้ำลงในแท็งค์ให้ถึงขีดสูงสุดโดยใช้ถ้วยเติมน้ำ
- ห้ามเติมน้ำสูงกว่าระดับ MAX
- ห้ามใส่น้ำหอม, น้ำส้มสายชู, แป้ง, สารบจัดตะกรัน, ผลิตภัณฑ์ล้าหรือผ้าหรือสารเคมีชนิดใดๆ ในแท็งค์น้ำ
- 5 ปิดฝาครอบช่องเติมน้ำ ('ดังคลิก')



การเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิและไอน้ำ

การตั้งค่าอุณหภูมิและไอน้ำ

ประเภทของเนื้อผ้า	การตั้งค่าอุณหภูมิ	การตั้งค่าพลังไอน้ำ	เพิ่มพลังไอน้ำ	Ionic DeepSteam (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
ลินิน	MAX	5-6	✿	มี
ผ้าฝ้าย	● ● ●	3-4	✿	มี
ผ้าขนลតุ์	● ●	1-2	†/✿	มี

60 ภาษาไทย


ประเภทของเนื้อผ้า	การตั้งค่าอุณหภูมิ	การตั้งค่าพลังไอน้ำ	เพิ่มพลังไอน้ำ	Ionic DeepSteam (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
ผ้าไหม	●	0	ไม่มี	ไม่มี
ผ้ายลังเคราะห์ (เช่น อะคริลิก, ไนลอน, โพลีอะมิด, โพลีэเลสเทอร์)	●	0	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านบน อย่าใช้ไอน้ำหรือการเพิ่มพลังไอน้ำที่อุณหภูมิตำมีฉะนั้นอาจมีการร้อนรุ้วซึ่งอาจมาจากเตารีด




- 1** เผาpaneabeingรุ่นเท่านั้น: ถอดแผ่นป้องกันความร้อนออกก่อนใช้งาน
ขณะใช้เตารีด ไม่ควรปิดแผ่นความร้อนลงบนแผ่นความร้อน


- 2** ตั้งเตารีดขึ้น



- 3** ในการตั้งอุณหภูมิการรีดที่ต้องการ ให้หมุนปุ่มควบคุมระดับความร้อนไปยังระดับที่เหมาะสม (ดูตาราง 'การตั้งค่าอุณหภูมิและไอน้ำ' ข้างบน) โปรดดูป้ายแนะนำการขึ้นรีดสำหรับเนื้อผ้าประเภทนั้นๆ หากคุณไม่ทราบชนิดของเสื้อไทรหรือเนื้อผ้า ให้เลือกอุณหภูมิที่ถูกต้องในการรีด ด้วยการลองรีดตัวอย่างก่อนของเสื้อผ้าตัวนั้น ณ จุดที่ไม่สามารถมองเห็น ให้ประเมินว่าเสื้อผ้าไหม, ผ้าขันตัวร์ และผ้าไยลังเคราะห์ ควรกลับด้านเนื้อผ้ารีดเพื่อบอกันไว้ให้เนื้อผ้าข้างๆ หลังจากล้างรีดเสร็จแล้ว ไม่ใช่เกิดรอยด่างบนเนื้อผ้า กรณีเสื้อผ้าที่ต้องใช้สเปรย์เพื่อหลีกเลี่ยง ไม่ใช่เกิดรอยด่างบนเนื้อผ้า กรณีเสื้อผ้าที่ต้องใช้ความร้อนต่อที่สุดก่อน เช่น ผ้าที่ทำด้วยเส้นใยลังเคราะห์



- 4** การตั้งค่าพลังไอน้ำตามความเหมาะสม (ดูตาราง 'การตั้งค่าอุณหภูมิและไอน้ำ' ข้างบน)



- 5** เลี่ยบปลั๊กไฟในเดารับที่ต่อสายดิน ไว้เรียบร้อยแล้ว

- สัญญาณไฟเหลืองแสดงอุณหภูมิจะสว่างขึ้น


- 6** เมื่อสัญญาณไฟแสดงอุณหภูมิสีเหลืองดับลง ควรอสักรู่ก่อนที่จะเริ่มรีดผ้า

► ขณะรีดผ้าลัญญาณไฟแสดงอุณหภูมิจะสว่างตลอดการใช้งาน


การใช้งาน

หมายเหตุ: อาจมีคันวันออกจากเตารีดเมื่อใช้เตารีดเป็นครั้งแรก คันจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง

การรีดโดยไม่ใช้พลังไอน้ำ




- ปรับปุ่มควบคุมไอน้ำไปที่ตำแหน่ง 0 (=ไม่มีพลังไอน้ำ)




- ตั้งค่าอุณหภูมิการรีดที่ต้องการ (ดู 'ได้จากบท 'การเตรียมตัวก่อนใช้งาน' หัวข้อ 'การเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิและไอน้ำ')

เตารีดไอน้ำ



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำในแท็งค์


- ตั้งค่าอุณหภูมิการรีดที่ต้องการ (ดู 'ได้จากบท 'การเตรียมตัวก่อนใช้งาน' หัวข้อ 'การเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิและไอน้ำ')




- ตั้งค่าพลังไอน้ำที่เหมาะสม (ดู 'ได้จากบท 'การเตรียมตัวก่อนใช้งาน' หัวข้อ 'การเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิและไอน้ำ')

หมายเหตุ: เตารีดเริ่มใช้พลังไอน้ำทันทีที่ถูกระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้


การรีดผ้าด้วยพลังไอน้ำพิเศษ



1 สำหรับการรีดผ้าด้วยพลังไอน้ำพิเศษ ให้กดค้างที่ปุ่มเพิ่มพลังไอน้ำ



เตารีดพร้อมสัญญาณไฟ Ionic DeepSteam (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)




เมื่อคุณใช้งานฟังก์ชัน Ionic DeepSteam ขณะรีดผ้าด้วยไอน้ำ พลังไอน้ำจะมีความละเอียดกว่าการรีดผ้าด้วยไอน้ำแบบทั่วไป ซึ่งพลังไอน้ำที่ละเอียดนี้จะแทรกซึมเข้าสู่เนื้อผ้าตื้นถึงกว่าโดยเนินพำเนื้อผ้าที่หนา ช่วยให้ขัดรออย่างที่รีดยกไถได้่ายดายขึ้น

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำในแท็งค์

2 ตั้งค่าอุณหภูมิการรีดที่ต้องการ (ดู 'ได้จากบท 'การเตรียมตัวก่อนใช้งาน' หัวข้อ 'การเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิและไอน้ำ')

3 ตั้งค่าพลังไอน้ำที่เหมาะสม (ดู 'ได้จากบท 'การเตรียมตัวก่อนใช้งาน' หัวข้อ 'การเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิและไอน้ำ')



4 กดปุ่ม Ionic DeepSteam หนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Ionic DeepSteam



▶ สัญญาณไฟสีฟ้าแสดงพลังไอน้ำ Ionic DeepSteam จะสว่างขึ้น จากนั้นคุณจะได้ยินเสียงดังๆ

▶ เตาเรียดจะปล่อยพลังไอน้ำ Ionic DeepSteam เพื่อบรรจุร้อยบั้นที่รีดเรียบมาก

5 กดปุ่ม Ionic DeepSteam อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Ionic DeepSteam


หมายเหตุ: พิงก์ชัน Ionic DeepSteam จะใช้งานได้ เมื่อตั้งค่าพลังไอน้ำและอุณหภูมิระหว่าง●● และ MAX

หมายเหตุ: ห้ามใช้งานพิงก์ชัน Ionic DeepSteam เมื่อคุณรีดผ้าโดยไม่ได้ตั้งค่าให้ใช้พลังไอน้ำและ/หรืออุณหภูมิในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม การรีดผ้าที่อุณหภูมิต่ำโดยไม่ใช้พลังไอน้ำแต่เปิดใช้พิงก์ชัน Ionic DeepSteam จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่อง

หมายเหตุ: พลังไอน้ำ Ionic DeepSteam อาจแตกต่างกันในแต่ละครั้งที่ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการรีดผ้า

ดูดสุมบัด


สเปรย์



คุณสามารถใช้งานพิงก์ชันสเปรย์ได้ในทุกอุณหภูมิเพื่อให้น้ำเดือดปั๊บก่อนลงมือรีดผ้า ซึ่งช่วยขัดรอยยับที่รีดยากได้

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำในแท้งค์
- 2 กดปุ่มสเปรย์หลายครั้งเพื่อให้น้ำเดือดปั๊บก่อนลงมือรีด

พิงก์ชันเพิ่มพลังไอน้ำ



เพิ่มพลังไอน้ำจากปลายแผ่นความร้อน Steam Tip เพื่อช่วยขัดรอยยับยันที่รีดยาก ได้อย่างง่ายดาย โดยพลังไอน้ำพิเศษนี้จะช่วยกระชากของไอน้ำแทรกเข้ามายังทุกอนุของเส้นใยผ้า สามารถใช้งานพิงก์ชันไอน้ำพิเศษเมื่อตั้งอุณหภูมิไว้ที่ ●●● และ MAX เท่านั้น

- 1 กดแล้วปล่อยปุ่มเพิ่มพลังไอน้ำ

พลังไอน้ำสำหรับรีดในแนวตั้ง



1 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเพิ่มพลังไอน้ำ ขณะถือเตารีดในแนวตั้งได้ กำจัดคราบไขมันง่ายๆ เช่น ผ้าม่าน ฯลฯ ได้อย่างทั่วถึง

ห้ามหันไอน้ำไปในทิศทางที่มีคน

ระบบป้องกันน้ำหยด

เตารีดรุ่นนี้ได้ดัดแปลงฟังก์ชันป้องกันน้ำหยด: เตาเรียดจะหยุดสั่งไอน้ำโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิต่ำเกินไป เพื่อป้องกันไฟไหม้อันด้อยความจากแผ่นความร้อน โดยคุณอาจได้ยินเสียงดังด้วย เมื่อเตารีดเข้าสู่ฟังก์ชันการทำงานนี้

ฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติจะปิดการทำงานของเตารีดกันที่ หากทิ้งปล่อยเตารีดทิ้งไว้เป็นเวลานาน

- ▶ สัญญาณไฟ Auto-off สีแดงจะกะพริบเพื่อแสดงว่าเตารีดได้ปิดการทำงาน ด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ ถ้าต้องการทำให้เตารีดร้อนขึ้นอีกครั้ง:

1 ยกเตารีดหรือขยับเตารีด

- ▶ สัญญาณไฟสีแดง AUTO-OFF ดับลง
- ▶ สัญญาณไฟสีแดงดับลงโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิของแผ่นความร้อนต่ำลง และสัญญาณไฟสีเหลืองแสดงอุณหภูมิจะสว่าง

2 หากสัญญาณไฟสีเหลืองแสดงอุณหภูมิส่วนมากขึ้นหลังจากที่ขับเตารีดไป ควรรอให้ไฟดับลงก่อนเริ่มทำการรีดผ้าในครั้งต่อไป

หมายเหตุ: หากสัญญาณไฟสีเหลืองแสดงอุณหภูมิไม่สว่างหลังจากการขับเตารีดไปมา แสดงว่าแผ่นความร้อนนั้น มีความร้อนคงระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม แล้ว สามารถใช้งานได้ทันที

การทำความสะอาดและนำรุ่งรักษากษา

การทำความสะอาด

- 1** ตั้งค่าบุ่มควบคุมไฮน้ำไปที่ตำแหน่ง 0 แล้วดึงปลั๊กไฟออกจากเตารับบนพนัง จากนั้นปล่อยให้เตารีดเย็นลง
- 2** ใช้ผ้าหมวดชุบน้ำยาทำความสะอาด (ชนิดเหลว) ที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ด ตะกรันและคราบอื่นๆ ได้ออกจากแผ่นความร้อน
 เพื่อให้แผ่นความร้อนเรียบร้อย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ร้อนแรง กับโลหะ ไม่ว่าจะเป็นไขขดถุ น้ำส้มสายชู หรือสารเคมีใดๆ ทำความสะอาดแผ่นความร้อน
- 3** ทำความสะอาดส่วนบนของเตารีดด้วยผ้าชุบน้ำหมวดๆ
- 4** ควรล้างแท้ที่น้ำด้วยน้ำสะอาดเป็นประจำ โดยเทน้ำออกจากการแท้ทึบจาก กล่องเสื้อเรียวบร้อยแล้ว

ระบบขัดตะกรัน 2 ชั้น



- สามารถขัดตะกรันข่ายป้องกันไม่ให้ซ่องไฮน้ำอุดตัน สามารถขัดตะกรันนี้จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเบลี่ยน
- พิงก์ชั้นขัดคราบตะกรันข่ายขัดคราบตะกรันให้หมดไปจากเตารีด

การใช้ฟังก์ชั่นขัดคราบตะกรัน

ใช้ฟังก์ชั่นขัดตะกรันทุก 2 สัปดาห์ หากน้ำที่ใช้มีความกระด้างมาก (คือ มีน้ำหนักมาก หรือความจากแผ่นความร้อนขณะระ Reid ผู้) ให้ใช้ฟังก์ชั่นขัดตะกรันบ่อยครั้งขึ้น

- 1** ควรถอนปลั๊กไฟออกจากก่อน
- 2** หมุนบุ่มควบคุมเพลิงไฮน้ำไปที่ 0
- 3** เติมน้ำลงในแท้งค์น้ำจนถึงระดับสูงสุด (MAX)

ห้ามเติมน้ำส้มสายชูหรือน้ำยาขัดคราบอื่นๆ ลงในแท้งค์น้ำ




- 4 ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ MAX
- 5 เลี้ยงปลั๊กสายไฟในเดารับที่ต่อสายดินไว้
- 6 ถอดปลั๊กไฟออก เมื่อสัญญาณไฟแสดงอุณหภูมิดับลง

- 7 ถือเตารีดไว้เหนืออ่างซิงค์ และกดปุ่มขัดตะกรันดังไว้ จนน้ำที่อยู่ในอ่างซิงค์ไหลลง
- ▶ โน่นแล้วนำหัวอ่อนจะออกมากจากแผ่นทำความสะอาดร้อน คราบสกปรกและเศษตะกรัน (ถ้ามี) จะถูกขับล้างออกมาก
- 8 คลายปุ่มขัดตะกรันที่ถูกไว้ทันทีเมื่อน้ำในแท้งค์หมด
- 9 ทำความสะอาดบนจัดครานตะกรันข้า้อกครั้ง หากเตารีดยังมีคราบสิ่งสกปรกอยู่เป็นจำนวนมาก

หลังจากใช้ขั้นตอนขัดครานตะกรัน

- 1 เลี้ยงปลั๊กเตารีดเข้ากับเดารับบนผนัง แล้วปิดล็อกให้เตารีดร้อนขึ้นจน แผ่นความร้อนแห้ง
- 2 ถอดปลั๊กเตารีดออก เมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นจนได้ระดับอุณหภูมิสำหรับรีดผ้าที่ตั้งไว้
- 3 รีดลงบนเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วเพื่อขัดครานน้ำซึ่งเกะบันแผ่นทำความสะอาดทำความร้อนให้หมดไป
- 4 ปล่อยให้เตารีดเย็นลงก่อนทำการจัดเก็บเข้าที่

การจัดเก็บ




- 1 ตั้งปุ่มควบคุมไอน้ำไว้ที่ 0 และถอดปลั๊กเตารีดออก
- 2 เก็บออกจากแท้งค์
- 3 วางเตารีดในที่ปลอกวัยและปิดล็อกให้เย็นลง



- 4** พ่นสายไฟไว้รอบๆ ที่จัดเก็บสายไฟและยึดด้วยคลิปปีดสายไฟ
- 5** ควรจัดเก็บเตารีดในแนวตั้งแล้ววางในที่ปลอดภัยและแห้ง

แผ่นป้องกันความร้อน (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)



คุณสามารถจัดเก็บเตารีดโดยครอบแผ่นป้องกันความร้อน ได้ทันทีหลังใช้งานเสร็จ โดยไม่จำเป็นต้องปล่อยให้เตารีดเย็นลงก่อน

ไม่ควรใช้แผ่นป้องกันความร้อนขณะใช้งานเตารีด

- 1** พ่นสายไฟไว้รอบๆ ที่จัดเก็บสายไฟและยึดด้วยคลิปปีดสายไฟ
- 2** วางเตารีดลงบนแผ่นป้องกันความร้อน



ลิ้งแวดล้อม



- ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

การรับประทานและบริการ

หากคุณต้องการทราบข้อมูล หรือมีปัญหาโปรดเข้ามายังเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศไทยของคุณ (หมายเลขอโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับที่ยังมีการรับประทานทั่วโลก) หากในประเทศไทยของคุณไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศไทย

การแก้ปัญหา

หากเตารีดไม่ทำงานหรือทำงานไม่ได้ไม่ติดพอ ให้ตรวจสอบว่าแก้ไขปัญหาตามรายการด้านล่างนี้ก่อน หากปัญหาที่พบไม่ได้ระบุอยู่ในรายการเหล่านี้ อาจเป็นไปได้ว่าเตารีดอาจมีข้อบกพร่อง ในกรณีนี้เราขอแนะนำให้คุณส่งเตารีดไปยังร้านค้า หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของพีลิปส์

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เสียงบล๊อกไฟเตารีดเรียบร้อยແลว แต่แฝงความร้อนไม่ร้อน	มีปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายไฟ	ตรวจสอบสายไฟ บล๊อก และตัวรับบนแผ่น
เตารีดไม่ผลิตไอน้ำ	บุ่มความคุณภาพไม่ตั้งอยู่ที่ MIN	ปรับบุ่มความคุณภาพให้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
บุ่มความคุมพลังไอน้ำอยู่ที่ 0	มีน้ำในแท้งค์ไม่เพียงพอ	เติมน้ำในแท้งค์น้ำ (ถูที่บุก 'การเติมการก่อนใช้งาน' ในส่วน 'การเติมน้ำในแท้งค์น้ำ')
เตารีดด้านในไม่ผลิตไอน้ำ	เตารีดด้านในไม่เพียงพอ และ/หรือเปิดใช้ฟังก์ชันควบคุมหยดน้ำ	ตั้งอุณหภูมิการดีที่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการดีด้วยไอน้ำ (●●● จนถึง MAX) ตั้งเตารีดขึ้น รอการระทั่งสัญญาณไฟและอุณหภูมิตัวลงก่อนเริ่มรีดด้า
เตารีดไม่สร้างพลังไอน้ำพิเศษ	คุณอาจได้ใช้ฟังก์ชันเพิ่มพลังไอน้ำมากเกินไปภายในช่วงเวลาติดกัน	ควรดีในตำแหน่งแนวโน้มสักระยะ ก่อนใช้ฟังก์ชันพลังไอน้ำพิเศษอีกครั้ง
เตารีดด้านในไม่ผลิตไอน้ำ	เตารีดด้านในไม่เพียงพอ	ตั้งค่าอุณหภูมิการดีที่สามารถใช้ฟังก์ชันเพิ่มพลังไอน้ำได้ (●●● จนถึง MAX) ตั้งเตารีดขึ้นแล้วรอจังหวะสัญญาณไฟอุณหภูมิตัวลงก่อนเริ่มใช้งานฟังก์ชันเพิ่มพลังไอน้ำ
น้ำหายดลงบนเนื้อผ้าข้นจะรีดผ้า	คุณปิดฝาปิดช่องเติมน้ำไม่สนิท	กดฝาปิดที่ช่องเติมน้ำลง จนได้ยินเสียงดังคลิก

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	คุณได้เติมสารเพิ่มเติมลงในแท้งก์น้ำ	ทำความสะอาดแท้งก์น้ำ และห้ามเติมน้ำยาช่วยการรีดผ้าในแท้งก์น้ำ
	ตั้งอุณหภูมิไว้ร่างดับต่ำเกินไปสำหรับการรีดตัวพลังไอน้ำ	ตั้งค่าอุณหภูมิที่ ●● หรือสูงกว่า
	คุณใช้ฟองซื้นเพิ่มพลังไอน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า ●●●	ปรับบุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ค่าระหว่าง ●●● และ MAX
น้ำหยดออกมาจากแฟ่นความร้อนหลังจากเตารีดเย็นลงหรือหลังจากเก็บเตารีด	คุณอาจวางเตารีดในแนวนอนในขณะที่มีน้ำเหลืออยู่ในแท้งก์น้ำ	เท่าน้ำออกจากแท้งก์
ขณะรีดผ้า มีคราบตะกรันและสิ่งสกปรกหลุดออกมากจากแฟ่นความร้อน	น้ำกระด้างทำให้คราบตะกรันก่อตัวขึ้นในแฟ่นทำความร้อน	ใช้ฟองซื้นจัดความสะอาดกรันหนึ่งครั้งขึ้นไป (ดู 'ได้จากบท 'การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา' หัวข้อ 'การใช้ฟองซื้นจัดความสะอาดกรัน')
สัญญาณไฟเสียงจะพริบ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	ฟังก์ชั่นระบบตัดไฟอัตโนมัติอาจปิดการทำงานของเตารีด (ดู 'ได้จากบท 'คุณลักษณะอื่นๆ ในหัวข้อ 'ฟังก์ชั่นระบบตัดไฟอัตโนมัติ')	ขับเตารีดเล็กน้อยเพื่อปิดระบบตัดไฟอัตโนมัติ สัญญาณไฟเสียงของระบบตัดไฟอัตโนมัติจะดับลง
เตารีดเมื่อเลี้ยงฟู	ฟังก์ชั่น Ionic DeepSteam เปิดอยู่	หากคุณได้ยินเสียงฟูขณะรีดผ้าโดยไม่ใช้ไอน้ำให้หยุดกดปุ่ม Ionic DeepSteam เพื่อปิดฟังก์ชัน Ionic DeepSteam อย่างไรก็ตามฟังก์ชัน Ionic DeepSteam ไม่ส่งผลใดๆ ต่อการรีดโดยไม่ใช้ไอน้ำ
เลี้ยงฟูหยุดลง แม้ว่าฟองซื้น Ionic DeepSteam ถูกปิดใช้งาน	เลี้ยงหยุดลงเนื่องจากคุณตั้งเตารีดขึ้น	เลี้ยงฟูจะดังขึ้นอีกครั้งทันที่ที่รีดผ้าต่อ

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

Mô tả chung (Hình 1)

- 1 Đầu phun hơi nước
 - 2 Lỗ châm nước
 - 3 Nút phun
 - 4 Nút điều chỉnh hơi nước
 - 5 Nút phun tăng cường hơi nước
 - 6 Nút bấm Ionic DeepSteam (chỉ có ở các kiểu GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Đèn báo Ionic DeepSteam (chỉ có ở các kiểu GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Núm điều chỉnh nhiệt độ
 - 9 Đèn báo nhiệt độ màu hổ phách (tất cả các kiểu)/đèn tự động tắt màu đỏ (chỉ với kiểu GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/GC4850).
 - 10 Dây điện nguồn
 - 11 Bảng thông số
 - 12 Mặt đế
 - 13 Nút Calc-Clean
- Không hiển thị: Nắp bảo vệ chịu nhiệt (chỉ có ở kiểu GC4880)
 Không hiển thị: cốc châm nước

Quan trọng

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không được nhúng bàn ủi trong nước.

Cảnh báo

- Trước khi cắm điện, kiểm tra xem điện áp ghi trên bảng thông số có tương ứng với điện áp nguồn hay không.
- Không được sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện nguồn hoặc chính bản thân thiết bị có dấu hiệu hư hỏng thể hiện ra bên ngoài, hoặc nếu thiết bị đã bị rơi hoặc rò rỉ.
- Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đã cắm điện.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc thần kinh suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Không để dây điện nguồn tiếp xúc với mặt đê khi còn nóng.

Chú ý

- Chỉ nồi thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.
- Kiểm tra dây điện nguồn thường xuyên về những hư hỏng có thể xảy ra.
- Mặt đế rất nóng và có thể gây bỏng nếu chạm vào.
- Khi bạn đã ủi xong, khi bạn lau chùi bàn ủi, khi bạn châm nước vào hay tháo nước ra khỏi ngăn chứa nước, cũng như khi bạn không ủi trong chốc lát: hãy xoay núm điều chỉnh hơi nước đến vị trí 0, dựng bàn ủi đứng lên và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Luôn đặt và sử dụng bàn ủi trên bề mặt phẳng, nằm ngang và chắc chắn.
- Không được cho nước hoa, giấm, chất hồ vải, chất tẩy rửa, chất phụ trợ ủi hay những hóa chất khác vào trong ngăn chứa nước.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến điện từ trường (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.

Trước khi sử dụng lần đầu

- 1** Gỡ tất cả nhãn dán, tấm bảo vệ hoặc giấy bóng ra khỏi mặt bàn ủi.
- 2** Rửa sạch và lau khô cốc châm nước.



Chuẩn bị sử dụng máy

Đỗ nước vào ngăn chứa

Loại nước được sử dụng

Bạn có thể sử dụng nước từ vòi thông thường để đổ vào ngăn chứa nước.

Mẹo: Nếu nước máy ở khu vực của bạn có nhiều tạp chất, chúng tôi khuyên bạn nên hòa chung với một lượng nước cất tương đương. Không được dùng riêng mỗi nước cất.



- 1 Bảo đảm rút điện ra khỏi máy.
- 2 Xoay núm kiểm soát hơi nước đến vị trí 0 (= không có hơi nước).
- 3 Mở nắp lỗ châm nước.
- 4 Nghiêng bàn ủi về phía sau và sử dụng cốc châm nước để châm nước vào ngăn chứa nước, nhiều nhất là tới đèn mức tối đa. Không đổ nước vào ngăn chứa quá mức TỐI ĐA.
- 5 Đóng nắp lỗ châm nước lại (nghe tiếng 'click').

Không được cho nước hoa, giấm, chất hồ vase, chất tẩy rửa, chất phụ trợ ủi hay những hóa chất khác vào trong ngăn chứa nước.

Chọn cài đặt nhiệt độ và hơi nước**Cài đặt nhiệt độ và hơi nước**

Loại vải	Cài đặt nhiệt độ	Cài đặt hơi nước	Tăng cường hơi nước	Ionic DeepSteam (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
Lanh	Tối đa	5-6	✿	có
Cotton	●●●	3-4	✿	có
Len	●●	1-2	Không khả dụng.	có
Tơ lụa	●	0	Không khả dụng.	Không khả dụng.
Các loại vải tổng hợp (như acrylic, ni-lông, poliamit, pôliexte)	●	0	Không khả dụng.	Không khả dụng.


Lưu ý: Như được chỉ báo ở bảng trên, không sử dụng hơi nước hoặc tăng cường hơi nước ở nhiệt độ thấp, nếu không nước nóng có thể bị rò rỉ từ bàn ủi.



1 Chỉ có ở một số kiểu nhất định: tháo nắp bảo vệ chịu nhiệt.

Không để nắp bảo vệ chịu nhiệt trên mặt đế bàn ủi trong khi ủi.

2 Dụng đứng bàn ủi.





- 3** Để chọn nhiệt độ ủi yêu cầu, xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí thích hợp (xem bảng ‘Cài đặt nhiệt độ và hơi nước’ ở trên).

Kiểm tra nhãn ghi chất liệu vải để biết loại vải. Nếu bạn không biết một món đồ được làm bằng (những) loại vải nào, hãy chọn nhiệt độ ủi thích hợp bằng cách ủi thử một vùng mà sẽ không bị nhìn thấy khi bạn mặc vào hoặc sử dụng món đồ đó.

Các chất liệu lụa, len và vải tổng hợp: ủi mặt trong của vải để tránh bị các vết bóng. Không dùng chức năng phun hơi nước để tránh bị các vết ô.

Hãy ủi trước các loại quần áo thích hợp với nhiệt độ ủi thấp nhất, ví dụ như các loại quần áo làm từ sợi tổng hợp.

- 4** Đặt chê độ hơi nước thích hợp (xem bảng ‘Cài đặt nhiệt độ và hơi nước’ ở trên).



- 5** Cắm phích cắm vào ổ điện có tiệp đất.

► Đèn báo nhiệt độ màu hổ phách sẽ sáng.


- 6** Khi đèn báo nhiệt độ màu hổ phách tắt, hãy chờ trong chốc lát trước khi bắt đầu ủi.

► Đèn báo nhiệt độ sẽ thỉnh thoảng bật sáng trong khi ủi.


Sử dụng thiết bị

Lưu ý: Khi sử dụng lần đầu tiên, bàn ủi sẽ thả ra một ít khói. Hiện tượng này sẽ kết thúc sau một lúc sử dụng.

Ủi không sử dụng hơi nước




- Xoay núm kiểm soát hơi nước đến vị trí 0 (= không có hơi nước).




- Đặt nhiệt độ ủi yêu cầu (xem chương ‘Chuẩn bị sử dụng’, phần ‘Chọn cài đặt nhiệt độ và hơi nước’).

Ủi có sử dụng nước



- Bảo đảm có nước trong ngăn chứa nước.
- Đặt nhiệt độ ủi yêu cầu (xem chương ‘Chuẩn bị sử dụng’, phần ‘Chọn cài đặt nhiệt độ và hơi nước’).



- Đặt chế độ hơi nước thích hợp (xem chương ‘Chuẩn bị sử dụng’, phần ‘Chọn cài đặt nhiệt độ và hơi nước’).

Lưu ý: Bàn ủi bắt đầu tạo hơi nước ngay sau khi đạt tới nhiệt độ đã đặt.


Ủi hơi với hơi nước tăng cường




- 1** Để có hơi nước tăng cường trong khi ủi, bấm và giữ nút phun tăng cường hơi nước.

Ủi bằng chức năng Ionic DeepSteam (chỉ có ở một số kiểu nhất định)


Khi bạn sử dụng chức năng Ionic DeepSteam trong khi ủi hơi, hơi nước được tạo ra sẽ mịn hơn khi ủi bằng hơi nước thông thường. Hơi nước mịn thâm sâu hơn vào vải. Điều này giúp bạn dễ dàng ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi.




- 1** Bảo đảm có nước trong ngăn chứa nước.
- 2** Đặt nhiệt độ ủi yêu cầu (xem chương ‘Chuẩn bị sử dụng’, phần ‘Chọn cài đặt nhiệt độ và hơi nước’).



- 3** Đặt chế độ hơi nước thích hợp (xem chương ‘Chuẩn bị sử dụng’, phần ‘Chọn cài đặt nhiệt độ và hơi nước’).



- 4** Bấm nút Ionic DeepSteam một lần để bật chức năng Ionic DeepSteam.



Đèn báo Ionic DeepSteam sẽ sáng và bạn sẽ nghe thấy một âm vo ve.

Lúc này bàn ủi sẽ tạo ra hơi nước Ionic DeepSteam để giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi nhất.

- 5** Bấm lại nút Ionic DeepSteam để tắt chức năng Ionic DeepSteam.


Lưu ý: Chức năng Ionic DeepSteam chỉ có tác dụng khi được sử dụng kết hợp với cài đặt hơi nước và cài đặt nhiệt độ trong khoảng từ ●● đến MAX (tối đa).

Lưu ý: Không sử dụng chức năng Ionic DeepSteam khi ủi không có hơi nước và/hoặc cài đặt nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, khi ủi ở nhiệt độ không có hơi nước với chức năng Ionic DeepSteam được bật sẽ không làm hư bàn ủi.

Lưu ý: Công suất phun khi bật chức năng Ionic DeepSteam có thể khác nhau tại từng thời điểm, tùy thuộc vào nhiệt độ đang ủi.

Đặc điểm

Chức năng phun



Bạn có thể sử dụng chức năng phun ở bất kỳ nhiệt độ nào để làm ẩm đồ cần ủi. Làm như vậy sẽ giúp ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi.

- 1 Bảo đảm có nước trong ngăn chứa nước.
- 2 Ấn nút phun hơi nước vài lần để làm ẩm đồ cần ủi.

Chức năng tăng cường hơi nước

Hơi nước tăng cường từ mặt đế bàn ủi có Đầu Bàn ủi phun hơi đặc biệt giúp ủi phẳng những nếp nhăn



khó ủi. Chức năng tăng cường hơi nước giúp phân phôi đều hơi nước vào mọi chỗ của quần áo. Chức năng tăng cường hơi nước chỉ có thể sử dụng ở nhiệt độ giữa ●●● và MAX.

1 Bấm và thả nút phun tăng cường hơi nước.

Tăng hơi nước đứng



1 Bạn cũng có thể sử dụng chức năng tăng cường hơi nước khi giữ bàn ủi ở vị trí thẳng đứng. Điều này giúp loại bỏ các nếp nhăn của quần áo treo, màn cửa, v.v...

Không bao giờ hướng tia hơi nước vào người.

Chức năng ngăn rỉ nước

Bàn ủi này có chức năng ngăn rỉ nước: bàn ủi tự động ngừng phun hơi nước khi nhiệt độ quá thấp để tránh nước rỉ ra từ mặt bàn ủi. Khi điều này xảy ra, bạn có thể nghe thấy một âm báo.

Chức năng tự động ngắt (chỉ có ở một số kiểu nhất định)

Chức năng tự động ngắt sẽ tự động sẽ tự tắt bàn ủi nếu nó không được dịch chuyển trong một khoảng thời gian.

► **Đèn báo ngắt điện tự động màu đỏ nhấp nháy** cho biết bàn ủi đã được tắt bằng chức năng ngắt điện an toàn.

Để làm bàn ủi nóng lên trở lại:

1 Cầm bàn ủi lên hoặc đẩy nhẹ bàn ủi.

► Đèn tự động tắt màu đỏ sẽ tắt.

► Nếu nhiệt độ của mặt đế bàn ủi đã giảm xuống dưới nhiệt độ ủi đã đặt, đèn báo nhiệt độ hô phách sẽ sáng.

- 2** Nếu đèn báo nhiệt độ màu hổ phách sáng sau khi di chuyển bàn ủi, chờ cho đèn tắt trước khi bắt đầu ủi.

Lưu ý: Nếu đèn báo nhiệt độ màu hổ phách không sáng sau khi di chuyển bàn ủi, mặt đế bàn ủi vẫn có nhiệt độ phù hợp và bàn ủi sẵn sàng để sử dụng.

Vệ sinh và bảo dưỡng máy

Vệ sinh

- 1** Vặn nút điều chỉnh hơi nước đến vị trí 0, rút dây cắm bàn ủi ra khỏi ổ điện và để bàn ủi nguội.
- 2** Lau sạch các lớp gỉ và bụi bẩn khỏi mặt bàn ủi bằng một miếng vải ẩm và với một chất tẩy rửa (dạng lỏng) không có tính ăn mòn.

Để giữ cho mặt đế được trơn nhẵn, bạn nên tránh để va chạm mạnh với các đồ vật bằng kim loại.
Không bao giờ dùng các miếng xôp cọ rửa, giấm hoặc các hóa chất khác để làm sạch mặt đế.

- 3** Lau chùi phần trên của bàn ủi bằng một miếng vải ẩm.
- 4** Thường xuyên rửa bình chứa nước của bàn ủi. Phải đổ hết nước trong ngăn chứa sau khi rửa sạch.



Hệ Thông Khử Vôi Hóa Tác Động Kép

- Các tẩm khử vôi hóa giúp ngăn ngừa cặn vôi làm tắt nghẽn các lỗ thông hơi. Các tẩm khử vôi hóa có tác dụng lâu dài và không cần thay thế.
- Chức năng Calc-Clean có tác dụng loại bỏ các phần tử cặn vôi khỏi bàn ủi.

Sử dụng chức năng Calc-Clean

Hãy sử dụng chức năng Calc-Clean hai tuần một lần. Nếu nước máy ở khu vực của bạn có nhiều tạp chất (nghĩa là trong khi ủi bạn sẽ thấy các vết bẩn thoát ra từ mặt bàn ủi), hãy sử dụng chức năng Calc-Clean thường xuyên hơn.

- 1** Bảo đảm rút điện ra khỏi máy.
- 2** Xoay nút kiểm soát hơi nước sang vị trí 0.
- 3** Đổ nước vào ngăn chứa đèn mức MAX (tối đa).
- 4** Điều chỉnh nhiệt độ về mức MAX.
- 5** Cắm phích cắm điện vào ổ điện tường có tiếp đất.
- 6** Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.
- 7** Cầm giữ bàn ủi bên trên chậu rửa, ấn và giữ nút Calc-Clean và lắc nhẹ bàn ủi qua lại. ► Hơi nước và nước sôi sẽ thoát ra từ mặt đê bàn ủi. Các chất bẩn và cặn (nếu có) sẽ được xả ra ngoài.
- 8** Thả nút Calc-Clean ra ngay khi tất cả nước trong ngăn chứa nước đã chảy ra hết.
- 9** Lắp lại quá trình Calc-Clean nếu bàn ủi vẫn còn chứa nhiều chất cặn.





Sau quá trình Calc-Clean

- 1** Cắm lại phích cắm điện vào ổ điện và để bàn ủi nóng lên để làm khô mặt bàn ủi.
- 2** Rút phích cắm của bàn ủi ra khỏi ổ điện khi bàn ủi đã đạt tới nhiệt độ ủi được đặt.
- 3** Đẩy nhẹ bàn ủi nóng trên một mảnh vải để làm khô các vết nước bám trên mặt bàn ủi.
- 4** Để bàn ủi nguội trước khi đem cất.

Lưu trữ sửa

- 1** Vặn nút điều chỉnh hơi nước sang vị trí 0 và rút phích cắm của bàn ủi ra khỏi ổ điện.
- 2** Đỗ hết nước khỏi ngăn chứa.
- 3** Hãy để bàn ủi nguội xuống ở nơi an toàn.
- 4** Quấn dây điện xung quanh ngăn bảo quản dây điện và cố định bằng kẹp giữ dây điện.
- 5** Bảo quản bàn ủi ở tư thế dựng đứng tại nơi khô ráo và an toàn.



Nắp bảo vệ chịu nhiệt (chỉ có ở một số kiểu nhất định)



Bạn có thể bảo quản bàn ủi trên nắp bảo vệ chịu nhiệt ngay sau khi ủi. Không cần thiết phải để bàn ủi nguội xuống trước.

Không sử dụng nắp bảo vệ chịu nhiệt trong khi ủi.

- 1** Quấn dây điện xung quanh ngăn bảo quản dây điện và cố định bằng kẹp giữ dây điện.
- 2** Đặt bàn ủi lên nắp bảo vệ chịu nhiệt.

Môi trường



- Không vứt thiết bị chung với chất thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó. Hãy đem nó đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần thông tin hay gấp trực tiếp, vui lòng vào trang web của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành toàn cầu). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.

Cách khắc phục sự cố

Nếu thiết bị không hoạt động hoặc không hoạt động bình thường, trước tiên xin hãy kiểm tra bảng bên dưới. Nếu vẫn đề không được nêu trong bảng này, có thể thiết bị bị hư. Trong trường hợp thiết bị bị hư, chúng tôi khuyên bạn nên mang thiết bị tới đại lý hoặc trung tâm dịch vụ được Philips ủy quyền.

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Bàn ủi đã được cắm điện nhưng mặt bàn ủi không nóng.	Có sự cố về dây nối hay phích cắm điện.	Kiểm tra dây điện nguồn, phích cắm và ổ cắm.
	Nút điều chỉnh nhiệt độ được đặt ở vị trí MIN.	Vặn nút điều chỉnh nhiệt độ tới vị trí yêu cầu.
Bàn ủi không phun hơi nước.	Không có đủ nước trong ngăn chứa.	Đổ nước vào ngăn chứa (xem 'Chuẩn bị ủi'; mục 'Đổ nước vào ngăn chứa').
	Xoay nút kiểm soát hơi nước sang vị trí 0.	Đặt nút kiểm soát hơi nước sang ở một vị trí giữa 1 và 6 (xem chương 'Cách sử dụng thiết bị', mục 'Üi có sử dụng hơi nước').
Bàn ủi không đủ nóng và/hoặc chức năng ngăn rỉ nước được kích hoạt.		Chọn nhiệt độ thích hợp cho ủi hơi (●●● đèn MAX (tối đa)). Dụng đứng bàn ủi và đợi cho đèn khi đèn báo nhiệt độ tắt trước khi bắt đầu ủi.

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Bàn ủi không phun hơi nước tăng cường.	Bạn đã sử dụng chức năng phun hơi nước tăng cường quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn.	Tiếp tục ủi ở vị trí nằm ngang và đợi một lát trước khi sử dụng lại chức năng tăng cường hơi nước.
Bàn ủi không đủ nóng.		Đặt nhiệt độ ủi ở mức có thể sử dụng chức năng tăng cường hơi nước (●●● đèn MAX (tối đa)). Dụng đứng bàn ủi và đợi cho đèn khi đèn báo nhiệt độ tắt trước khi sử dụng chức năng tăng cường hơi nước.
Nước nhỏ giọt lên vải trong khki ủi.	Bạn chưa đầy lỗ châm nước đúng cách.	Ân vào nắp van châm nước cho đèn khi nghe thấy tiếng click.
	Bạn đã cho chất phụ gia vào ngăn chứa nước.	Rửa sạch ngăn chứa nước và không cho bất kỳ chất phụ gia nào vào ngăn chứa nước.
	Nhiệt độ được đặt quá thấp để ủi hơi.	Đặt nhiệt độ tối thiểu là ●●.
	Bạn đã sử dụng chức năng tăng cường hơi nước ở chế độ nhiệt độ dưới ●●●.	Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đèn vị trí giữa ●●● và MAX (tối đa).

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Nước rỉ ra từ mặt bàn ủi sau khi bàn ủi đã nguội đi hoặc đã cất bảo quản.	Bạn đã đặt bàn ủi ở vị trí nằm ngang khi vẫn còn nước trong ngăn chứa nước.	Đổ hết nước khỏi ngăn chứa.
Trong khi ủi, chất gi và chất cặn thoát ra từ mặt bàn ủi.	Nước cứng tạo thành các lớp gi mỏng bên ở mặt trong của bàn ủi.	Sử dụng chức năng Calc-Clean một hay nhiều lần (xem chương 'Làm sạch và bảo dưỡng', mục 'Sử dụng chức năng Calc-Clean').
Đèn báo tự động tắt màu đỏ nhấp nháy (chỉ có ở một số kiểu nhất định).	Chức năng tự động ngắt đã tắt bàn ủi, (xem chương 'Các tính năng', mục 'Chức năng tự động ngắt').	Dịch chuyển nhẹ bàn ủi để tắt chức năng tự động ngắt. Đèn báo tự động tắt màu đỏ ngừng sáng.
Bàn ủi phát ra tiếng vo ve.	Chức năng Ionic DeepSteam đang bật.	Nếu bạn nghe thấy tiếng vo ve khi ủi không có hơi nước, hãy bấm nút Ionic DeepSteam để tắt chức năng Ionic DeepSteam. Chức năng Ionic DeepSteam không có tác dụng khi ủi không dùng hơi nước.
Tiếng vo ve ngừng phát, mặc dù chức năng Ionic DeepSteam đang bật.	Tiếng vo ve ngừng phát vì bạn đã đặt bàn ủi ở tư thế dựng đúng.	Tiếng vo ve tiếp tục phát ra ngay sau khi bạn tiếp tục ủi.



www.philips.com



4239.000.8238.3