

PHILIPS

ENGLISH

Description

1) On/Off switch (I/O)
2) Pilot lamp
3) Safety lid
4) Spout
5) Water-level indicator
6) Base
7) Scale filter
8) Double-action filter
9) Triple-action filter

Important

- This kettle is only meant to be used for boiling water.
- Never fill the kettle beyond the maximum level indication. If the kettle has been overfilled, there is a risk that boiling water will be ejected from the spout.
- Never fill the kettle below the minimum level. In case of kettles with a flat heating element: never put less than 0.1 litre of water in the kettle to prevent the kettle from boiling dry. In case of kettles with a spiral heating element: never put less than 0.3 litre of water in the kettle. In case of metal kettles: never put less than 0.2 litre of water in the kettle.
- Some condensation may appear on the base of the kettle. This is perfectly normal and does not mean that the kettle has any defects.
- Depending on the hardness of the water in your area, small spots may appear on the heating element of your kettle when you use it. This phenomenon is the result of scale build-up on the heating element and on the inside of the kettle over time. The harder the water, the faster scale will build up. Scale can occur in different colours. Although scale is harmless, too much scale can influence the performance of your kettle. Please follow the instructions for descaling the kettle given in this leaflet.
- 3100 watts kettle: This Philips rapid boil kettle can draw up to 13 amps from the power supply in your home. Make sure that the electrical system in your home and the circuit to which the kettle is connected can cope with this level of power consumption. Do not let too many other appliances draw power from the same circuit while the kettle is being used.
- Keep the kettle and the cord out of the reach of children.
- Excess cord can be stored in or around the base of the kettle.
- Boiling water can cause serious burns. Please take care when the kettle contains hot water.
- Directly removing the lid after brewing can cause hot steam coming out of the kettle.
- Only use the kettle in combination with its original base.
- If your kettle is damaged in any way, please contact a service centre authorised by Philips. Do not attempt to make any repairs yourself.

Boil-dry protection

The heating element of your kettle is protected by a safety cut-out device. This device will automatically switch the kettle off if it is accidentally switched on without any water or with insufficient water. The on/off switch will stay in the 'I' position and the pilot light, if available, will stay on. Please switch the kettle off and wait 10 minutes for the kettle to cool down. Then lift the kettle from its base to reset the boil-dry protection. The kettle is ready for use again.

Using the kettle

1 Place the kettle base on a flat surface and put the plug in the wall socket.

2 Fill the kettle with water either through the spout or through the open lid

3 Close the lid.
Make sure that the lid is properly closed to prevent the kettle from boiling dry.

4 Set the on/off switch to on (1)
The kettle starts heating up.

For kettles without a base

1 Close the lid.

2 Put the plug in the wall socket
The kettle starts heating up.

Only for metal kettles

Be careful, the body of a metal kettle becomes hot!

- The kettle switches off ('O' position) automatically when the water has reached boiling point.
- You can interrupt the boiling process by setting the on/off switch to 'O'.

Cleaning and descaling the kettle

1 Remove the plug from the wall socket.

2 Clean the outside of the kettle with a soft, damp cloth moistened with warm water and some mild cleaning agent.

Do not use any abrasive cleaning agents, scourers etc. to clean the kettle.

Never immerse the kettle or its base in water.

- Regular descaling will prolong the life of the kettle.

In case of normal use (up to 5 times a day), the following descaling frequency is recommended:
1) once every 3 months for soft water areas (up to 18 dH)
2) once every month for hard water areas (more than 18 dH)

Descaling the kettle

1 Fill the kettle with water up to three-quarters of the maximum level and bring the water to the boil.

2 After the kettle has switched off, add white vinegar (8%) to the maximum level.

3 Leave the solution in the kettle overnight.

4 Empty the kettle and rinse the inside thoroughly.

5 Fill the kettle with clean water and boil the water.

6 Empty the kettle and rinse it with clean water again.

- Repeat the procedure if there is still some scale in the kettle.
- You can also use an appropriate descaler.

Cleaning the filter

Scale is not harmful to your health but it may give your drink a powdery taste. The scale filter prevents scale particles from ending up in your drink. Models with a double-action filter and triple-action filter have also been equipped with a mesh that attracts scale from the water. Clean the scale filter regularly.

- The mesh of the double-action filter is to be cleaned by squeezing and rotating it under a running tap.
- The triple-action filter can be cleaned as follows:

1) Remove the basket from the filter by sliding it.
2) Take the stainless steel mesh out of the basket and clean it by squeezing and rotating it under a running tap.

- You can also clean the scale filter by leaving it in the kettle during descaling the whole appliance.
- All filters can be cleaned under a running tap while gently brushing the filter with a soft nylon brush.
- All filters can also be cleaned in the dishwasher.

Replacement

Replacement filters for Philips kettles can be purchased from your Philips dealer or your local Philips Service Centre. The table below indicates which filters are suitable for which type of kettle.

If the kettle or the mains cord of the appliance is damaged, it may only be replaced by a service centre authorised by Philips, as special tools and/or parts are required.

Information and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the world-wide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Kettle type(s)	Filter type(s)
HD4626*, HD4627, HD4628 and HD4629	HD4966 (normal filter) or HD4970 (double action filter)
HD4637	HD4967
HD4650	HD4973
HD4651 and HD4655	HD4971 (normal filter) or HD4975 (double action filter)
HD4662 and HD4660	HD4972
HD4652 and HD4657	HD4976 (tripple-action filter)
HD4653	HD4977 (tripple-action filter)
HD4602 and HD4603	HD4978
HD4672 and HD4673	HD4974

** Type HD4626 is not equipped with a filter.*

SLOVENSKY

Opis

1) Vypínač (I/O)
2) Kontrolka
3) Bezpečnostný uzáver
4) Hubica
5) Indikátor hladiny vody
6) Podložka
7) Filter na odstraňovanie látok spôsobujúcich tvrdosť vody
8) Dvojitý filter
9) Trojitý filter

Dôležité upozornenie

- Táto kanvica je určená len na varenie vody.
- Hladina vody v nádobe nikdy nesmie presiahnuť označenú maximálnu úroveň. Ak je v kanvici väčšie, ako maximálne prípustné množstvo vody, hrozí riziko, že vriaca voda pretečie cez hubicu.
- Obsah vody v kanvici počas zohrievania nesmie byť nižší, ako je značka minimálneho množstva. V prípade kanvice s plochým ohrevným telesom nesmiete použiť menej ako 0.1 litra vody, aby ste predišli jej vyvretiu pri zohrievaní. V prípade kanvice so špirálovým ohrevným telesom nesmiete použiť menej ako 0.3 litra vody. Ak používate kovovú kanvicu, nesmiete použiť na ohrev menej ako 0.2 litra vody.
- Môže sa stať, že sa na podložke varnej kanvice objaví skondenzovaná para. Je to normálny jav a neznamená to, že varná kanvica je poškodená.
- V závislosti od tvrdosti vody, ktorú používate, sa môžu na povrchu ohrevného telesa Vašej varnej kanvice objaviť malé škvrny. Je to dôsledok postupnej tvorby vodného kameňa na povrchu ohrevného telesa a vnútorného povrchu varnej kanvice. Čím je voda tvrdšia, tým rýchlejšie vznikajú usadeniny vodného kameňa. Usadeniny môžu mať rôznu farbu. Hoci vodný kameň je neškodný, veľké množstvo usadenín môže ovplyvniť výkon Vašej varnej kanvice. V takom prípade prosíme postupujte podľa pokynov na odstránenie vodného kameňa, ktoré sú uvedená v tomto letáku.
- Kanvica s výkonom 3100 wattov: Táto rýchlovarná kanvica Philips odoberá z elektrického rozvodu vo Vašom dome prúd až 13 ampérov. Uistite sa, že elektrický rozvod vo Vašom dome, na ktorý je kanvica pripojená, je prispôsobený na takýto odber. Keď používate kanvicu na ohrev vody, nenechajte zapojených do elektrickej siete príliš veľa iných elektrospotrebičov.
- Varnú kanvicu a napájací kábel odkladajte mimo dosahu detí.
- Prebytočnú časť napájacieho kábla môžete navinúť do, alebo okolo podložky varnej kanvice.
- Vriaca voda môže spôsobiť vážne popáleniny. Prosíme Vás, aby ste narábali opatrne s kanvicou, v ktorej je vriaca voda.
- Ak otvoríte veko kanvice, v ktorej ste práve nechali zovrieť vodu, uvoľníte cestu pre horúcu vodnú paru.
- Kanvicu používajte len v kombinácii s jej originálnou podložkou.
- Ak je Vaša kanvica akokoľvek poškodená, prosíme kontaktujte servisné centrum autorizované firmou Philips. Nepokúšajte sa sami urobiť žiadnu opravu.

Ochrana proti prehriatiu

Ohrevné teleso Vašej kanvice je chránené automatickým ochranným vypínačom. Tento vypínač automaticky vypne ohrev v prípade, že ste kanvicu omylom uviedli do chodu bez toho, aby ste ju naplnili vodou, alebo v prípade, že v kanvici nie je minimálne požadované množstvo vody. Hlavný vypínač v takomto prípade zostane v polohe zapnuté "I" a kontrolka, ak je ňou zariadenie vybavené, rozsvietená. Vypnite zariadenie a nechajte ho asi 10 minút ochladiť. Potom kanvicu zdvihnite z podložky a vráťte automatický ochranný vypínač do pohotovostnej polohy. Kanvica je opäť pripravená na použitie.

Použitie kanvice

1 Podložku kanvice položte na rovný povrch a pomocou kábla ju pripojte do siete.

2 Kanvicu naplňte vodou buď cez hubicu, alebo cez otvorené veko.

3 Zatvorte veko.
Uistite sa, že ste veko riadne zatvorili, aby nemohla vyvrieť voda z kanvice.

4 Zapnite hlavný vypínač (poloha 1).
Kanvica začne hriať.

Kanvice bez podložky

1 Zatvorte veko.

2 Pripojte kanvicu do siete elektrického rozvodu.
Kanvica začne hriať.

Len plechové kanvice

Dávajte pozor, povrch plechovej kanvice sa zohreje na vysokú teplotu!

- Keď voda v nádobe zovrie, kanvica sa automaticky vypne (vypínač v polohe "O").
- Ohrievanie vody môžete kedykoľvek prerušiť tak, že vypínač dáte do polohy vypnuté "O".

Čistenie a odstraňovanie vodného kameňa

1 Odpojte napájací kábel zo siete.

2 Vonkajšok kanvice očistite pomocou jemnej tkaniny navlhčenej teplou vodou s miernym čistiacim prostriedkom.

Pri čistení kanvice nikdy nepoužívajte brusiace a leštiace čistiace prostriedky, atď.

Nikdy neponorte kanvicu ani jej podložku do vody.

- Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť kanvice.

Pri bežnom používaní (až 5 krát denne), odporúčame nasledujúcu frekvenciu odstraňovania vodného kameňa:
1) v oblastiach s mäkkou vodou (maximálne 18 dH) každé 3 mesiace,
2) v oblastiach s tvrdou vodou (viac ako 18 dH) každý mesiac.

Odstraňovanie vodného kameňa

1 Kanvicu naplňte vodou do troch štvrtín maximálneho množstva a nechajte ju zovrieť.

2 Keď sa kanvica automaticky vypne prilejte do nádoby ocot (8%) až po značku maximálneho množstva.

3 Roztok nechajte v kanvici pôsobiť cez noc.

4 Kanvicu vyprázdnite a dôkladne vypláchnite vnútro.

5 Kanvicu naplňte čistou vodou a nechajte ju zovrieť.

6 Vyprázdnite kanvicu a opláchnite ju znovu čistou vodou.

- Ak sa v kanvici nachádzajú zvyšky usadenín, celý postup opakujte.
- Môžete použiť aj prostriedok určený na odstraňovanie vodného kameňa.

Čistenie filtra

Vodný kameň nie je zdraviu škodlivý, ale môže dodať Vami pripravovaným nápojom príchuť jemného rozptýleného prášku. Aby častice vodného kameňa neskončili vo Vašom nápoji, zovretá voda preteká cez filter. Kanvice s dvojitým, alebo trojitým filtrom sú vybavené sitkami, ktoré priťahujú častice vodného kameňa rozptýlené vo vode. Filter na zachytávanie vodného kameňa pravidelne čistite.

- Sitká dvojitého filtra čistite pod tečúcou vodou tak, že ich stláčate a točíte s nimi.
- Trojitý filter môžete čistiť podľa nasledujúceho postupu:

1) Košík z filtra vyberte tak, že ho vysuniete.
2) Z košíka vyberte sitko z nehrdzavejúcej ocele a očistite ho pod tečúcou vodou tak, že ho stláčate a otáčate ním.

- Filter na odstránenie vodného kameňa môžete očistiť tiež tak, že ho necháte v kanvici počas procedúry na odstránenie usadeného vodného kameňa.
- Všetky typy filtrov môžete čistiť pod tečúcou vodou pričom ich jemne drhnite mäkkou nylonovou kefkou.
- Všetky filtre môžete čistiť aj v umývačke riadu.

Výmena

Náhradné filtre pre kanvice Philips si môžete zaobstarať u predajcu výrobkov firmy Philips, alebo v miestnom servisnom centre firmy Philips. V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ktoré typy filtrov sú vhodné do ktorých kanvíc.

Ak je poškodená kanvica, alebo jej napájací kábel smie ich vymeniť len zamestnanec servisného centra autorizovaného firmou Philips, pretože pri výmene sú potrebné špeciálne nástroje a/alebo súčiastky.

Informácie a servis

Ak potrebujete informácie, alebo máte problém, prosíme Vás, aby ste navštívili webovou stránku firmy Philips - www.philips.com, alebo sa obrátili na Oddelenie služieb zákazníkom vo Vašej krajine (telefónne číslo Oddelenia nájdete v priloženom letáčiku s celosvetovo platnou zárukou). Ak sa vo Vašej krajine toto oddelenie nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov firmy Philips, alebo kontaktujte Oddelenie služieb firmy Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.

Typ(y) kanvice	Typ(y) filtra
HD4626*, HD4627, HD4628 a HD4629	HD4966 (bežne používaný filter) alebo HD4970 (dvojitý filter)
HD4637	HD4967
HD4650	HD4973
HD4651 a HD4655	HD4971 (bežne používaný filter) alebo HD4975 (dvojitý filter)
HD4662 a HD4660	HD4972
HD4652 a HD4657	HD4976 (trojitý filter)
HD4653	HD4977 (trojitý filter)
HD4602 a HD4603	HD4978
HD4672 a HD4673	HD4974

** Type HD4626 is not equipped with a filter.*

РУССКИЙ

Описание

1) Выключатель (I/O)
2) Индикаторная лампочка
3) Предохранительная крышка
4) Носик
5) Индикатор уровня воды
6) Подставка
7) Противоизвестковый фильтр
8) Фильтр двойного действия
9) Фильтр тройного действия

Внимание

- Чайник предназначен только для кипячения воды.
- Запрещается заливать в чайник воду выше отметки максимального уровня. В противном случае кипящая вода будет выплескиваться из носика.
- Запрещается заливать в чайник воду выше отметки максимального уровня. Для чайников с плоскими нагревательными элементами: запрещается наливать в чайник меньше 0,1 литра воды, чтобы предотвратить полное выкипание чайника. Для чайников со спиральными нагревательными элементами: запрещается наливать в чайник меньше 0,3 литра воды. Для металлических чайников: запрещается наливать в чайник меньше 0,2 литра воды.
- На подставке чайника может конденсироваться влага. Это нормальное явление и не указывает на наличие в чайнике неисправности.
- Если вода, которую вы используете, является жесткой, то на нагревательном элементе и на внутренней поверхности вашего чайника могут появиться небольшие пятна. Это результат образования накипи. Чем жестче вода, тем быстрее появляется накипь. Накипь может иметь разные цвета. Хотя накипь и является безвредной для здоровья, она может отрицательно повлиять на работу вашего чайника. Очищайте чайник от накипи, как описано в настоящей инструкции.
- Чайник мощностью 3100 Вт. Настоящий чайник "Филипс" для быстрого кипячения может потреблять 13 А тока питания. Убедитесь, что электрическая сеть в вашем доме и розетка, к которой вы подключаете чайник, выдерживает такую нагрузку. При пользовании чайником не нагружайте электрическую сеть дополнительным количеством электроприборов.
- Храните чайник и его шнур питания в недоступном для детей месте.
- Излишек шнура можно хранить внутри отсека для хранения шнура или намотать на подставку чайника.
- Попадание кипящей воды на кожу может вызвать сильные ожоги. Пожалуйста, будьте осторожны при обращении с чайником, заполненным горячей водой.
- Открывание крышки чайника сразу после закипания в нем воды может привести к выбросу струи пара.
- Используйте чайник только с подставкой, входящей в комплект поставки.
- При повреждениии чайника обратитесь в авторизованный сервисный центр компании "Филипс". Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.

Защита от включения чайника без воды

Нагревательный элемент вашего чайника снабжен защитным устройством, которое автоматически отключает чайник, когда в нем нет воды или когда количество воды в чайнике недостаточное. При срабатывании этого защитного устройства выключатель чайника будет оставаться в положении 'I', а световой индикатор (если таковой имеется) будет гореть. Выключите чайник и дайте ему остыть в течение 10 минут. Затем снимите чайник с подставки, для того чтобы вернуть защитное устройство в исходное состояние. Чайник снова готов к эксплуатации.

Как пользоваться чайником

1 Установите подставку на твердую поверхность и вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

2 Налейте в чайник воду через носик, либо открыв крышку.

3 Закройте крышку.
Убедитесь, что крышка закрыта должным образом, чтобы исключить полное выкипание чайника.

4 Установите переключатель в положение вкл.(I)
Чайник начнет греть воду.

Для чайников без подставки

1 Закройте крышку.

2 Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.
Чайник начнет греть воду.

Только для металлических чайников.

Будьте осторожны: корпус металлического чайника нагревается до высокой температуры!

- Когда вода закипает, чайник автоматически выключается (положение 'O').
- Вы можете прервать процесс кипячения, установив переключатель в положение 'O'.

Очистка чайника и удаление из него накипи

1 Выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

2 Очищайте внешнюю поверхность чайника мягкой тканью смоченной теплой водой с мягким чистящим средством.

Не используйте для очистки чайник абразивные чистящие средства, металлические мочалки и т.п.

Запрещается погружать чайник или подставку в воду.

- Регулярная очистка чайника от накипи продлит срок его службы.

При нормальном пользовании чайником (до 5 раз в день) рекомендована следующая частота очистки от накипи:
1) один раз в 3 месяца - для регионов с мягкой водой (до 18 dH);
2) один раз в месяц - для регионов с жесткой водой (более 18 dH).

Удаление накипи

1 Залейте чайник водой на три четверти максимального объема и доведите воду до кипения.

2 После того, как чайник отключится, долейте в него раствор уксуса (8%) до отметки MAX.

3 Оставьте раствор в чайнике на ночь.

4 Опорожните чайник и тщательно сполосните его изнутри.

5 Залейте в чайник чистую воду и дайте ей закипеть.

6 Опорожните чайник и снова сполосните его чистой водой.

- Если в чайнике еще осталась накипь, повторите описанную выше процедуру.
- Вы также можете воспользоваться специальном средством для удаления накипи.

Очистка фильтра

Накипь не представляет опасности для вашего здоровья, однако она может придавать напитку неприятный "порошковый" привкус. Противоизвестковый фильтр предотвращает попадание частичек накипи в ваш напиток. Модели чайников с фильтрами двойного и тройного действия оборудованы также сетками, задерживающими частицы накипи, взвешенные в воде. Регулярно очищайте фильтр.

- Очистите сетку фильтра двойного действия, сжимая и поворачивая ее под струей водопроводной воды.
- Фильтр тройного действия можно очистить следующим образом:

1) Выдвиньте и полностью выньте корзинку из фильтра.
2) Выньте из корзинки сетку из нержавеющей стали и очистите ее, сжимая и промывая ее под струей воды.

- Вы можете также очистить фильтр, если оставите его в чайнике во время очистки прибора.
- Все фильтры можно мыть под проточной водой, осторожно очищая мягкой нейлоновой щеточкой.
- Все фильтры также можно мыть в посудомоечной машине.

Замена принадлежностей

Вы можете приобрести сменные фильтры для чайников "Филипс" в торговой организации компании "Филипс". Ниже в таблице указаны типы фильтров, предназначенных для определенных моделей чайников.

При повреждении чайника или шнура питани они могут быть заменены только авторизованном сервисном центре компании "Филипс" или в местном сервисном центре компании "Филипс".

Информация и техническое обслуживание

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании "Филипс" www.philips.com или в Центр компании "Филипс" по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный Центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании "Филипс" или в сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Тип(ы) чайников	Тип(ы) фильтров
Модели HD4626*, HD4627, HD4628 и HD4629	Модели HD4966 (нормальный фильтр) или HD4970 (фильтр двойного действия)
Модель HD4637	Модель HD4967
Модель HD4650	Модель HD4973
Модели HD4651 и HD4655	Модели HD4971 (нормальный фильтр) или HD4975 (фильтр двойного действия)
HD4662 и HD4660	HD4972
HD4652 и HD4657	HD4976 (фильтр тройного действия)
HD4653	HD4977 (фильтр тройного действия)
HD4602 и HD4603	HD4978
Модели HD4672 и HD4673	Модель HD4974

Модель HD4626 не снабжена фильтром.

100% recycled paper
100% papier recyclé
www.philips.com
4222 001 94342

EESTI

Kirjeldus

1) Sisse/välja lüliti (I/O)
2) Märgutuli
3) Turvakaas
4) Tila
5) Veetaseme näidik
6) Alus
7) Katlakivi filter
8) Topeltfilter
9) Kolmekordne filter

Tähtis

- Kannu kasutage ainult vee keetmiseks.
- Ärge kunagi täitke kannu üle maksimaalse tasemenäidiku joone. Juhul, kui kannus on vett liiga palju, võib keev vesi tilast välja pritsima hakata.
- Ärge kunagi täitke kannu alla minimaalse taseme. Lameda küttekehaga kannu peab valama mitte vähem kui 0,1 liitrit vett, sest vastasel korral keeb kann kuivaks. Kui kannul on spiraalküttekeha, valage kannu mitte vähem kui 0,3 liitrit vett. Kui Teil on metallkann, valage kannu vähemalt 0,2 liitri vett.
- Kannu alusele võib tekkida kondensatsioon. See on täiesti normaalne nähtus ja ei tähenda, et veekannul oleksid mingid häired.
- Olenevalt vee karedusest võivad küttekehale kannu kasutamisel ilmuda väiksed täpid. See nähtus tekib katlakivi kogunemise tulemusena küttekehale ja kannu sisepinnale pikema ajavahemiku jooksul. Mida karedam on vesi, seda kiiremini koguneb katlakivi. Katlakivi võib olla erinevat värvi. Olgugi, et katlakivi iseenesest on kahjutu, võib liigne katlakivi mõjutada kannu tööd. Eemaldage katlakivi selle juhendi järgi.
- 3100 W kann: Selle Philipsi kiirkannu voolutarve on kuni 13 A. Kontrollige, kas teie kodus olev elektrisüsteem ja vooluring, kuhu kann on ühendatud, tuleb toime sellise voolutarbimisega. Ärge ühendage vooluvõrku, kust kann voolu saab, liiga palju teisi seadmeid.
- Hoidke kannu ja toitejuhet laste käeulatusest eemal.
- Kerige ülejäänud toitejuhe kannu aluse ümber.
- Keev vesi võib põhjustada tõsiseid põletushaavu. Olge kannu käsitsemisel, kui selles on kuum vesi, eriti ettevaatlik.
- Kannust tuleb välja kuuma auru, kui eemaldate kaane otsekohe peale vee keema hakkamist.
- Kasutage elektrikannu ainult koos originaalalusega.
- Kui kann on viga saanud, võtke ühendus Philipsi poolt volitatud teeninduskeskusega. Ärge parandage seadet omal jõul.

Kuivakskeemise kaitse

Kannu küttekehasse on sisse monteeritud turva-väljalülitussüsteem. Süsteem lülitab kannu automaatselt välja, kui sisse on lülitatud tühi kann või kui kannus olev veetase on liiga madal. Sisse/välja lüliti jääb `I` asendisse ja märgutuli, kui see on, jääb põlema. Lülitage kann välja ja oodake 10 minutit, kuni kann jahtub. Siis võtke kann aluselt ära, et kuivakskeemise funktsioon taastuks. Kann on tööks jälle valmis.

Elektrikannu kasutamine

1 Paigutage kannu alus lamedale pinnale ja pange pistik seina pistikupessa.

2 Täitke kann tila või avatud kaane kaudu veega.

3 Sulgege kaas.
Kontrollige, et kaas oleks hoolikalt suletud, et vältida kannu kuivakskeemist.

4 Seadke sisse/välja lüliti sisse asendisse (I)
Kann hakkab vett soojendama.

Aluseta kannud

1 Sulgege kaas.

2 Pange pistik seina pistikupessa.
Kann hakkab vett soojenema.

Ainult metall-kannud

Olge ettevaatlik, kann läheb keedes tuliseks!

- Kann lülitub välja (`O`asend) vee keema minnes automaatselt.
- Võite vee keemisprotsessi katkestada sisse/välja lülitit asendisse`O` vajutades.

Kannu puhastamine ja katlakivi eemaldamine

1 Võtke pistik pistikupesast välja.

2 Kannu välispinda puhastage pehme lapiga, mida on niisutatud soojas vees ja pesemisvahendis .

Ärge kasutage kannu puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid, küürimiskäsnu jms.

Ärge kunagi kastke elektrikannu ega selle alust vette.

- Regulaarne katlakivi eemaldamine pikendab kannu tööiga.

Tavakasutuse korral (kuni 5 korda päevas) järgige katlakivi eemaldamisel soovitatavat sagedust:
1) kord iga 3 kuu tagant piirkondades, kus on pehme vesi (kuni18 dH)
2) kord kuus piirkondades, kus on kare vesi (enam kui 18 dH)

Katlakivi eemaldamine

1 Täitke kann veega 3/4 maksimaalsest tasemest ja laske keema.

2 Kui kann lülitub välja, lisage äädikat (8%) maksimaalse tasemeni.

3 Jätke äädikalahus ööseks kannu.

4 Kallake kann tühjaks ja loputage sisemust korralikult.

5 Täitke kann puhta veega ja ajage vesi keema.

6 Kallake kann tühjaks ja loputage kannu sisemust veel kord puhta veega.

- Korrake toimingut, kui kannu on jäänud katlakivi jäänuseid.
- Katlakivi eemaldamiseks võite kasutada ka sobivat katlakivi eemaldit.

Filtri puhastamine

Katlakivi ei ole tervisele kahjulik, kuid annab joogile kõrvalmaitse. Katlakivi filtri kasutamine väldib katlakivi osakeste sattumist jooki. Topelt ja kolmekordse filtriga mudelid on ka varustatud sõelaga, mis takistab katlakivi osakeste vette sattumist. Puhastage katlakivi filtrit regulaarselt.

- Topeltfiltri sõela puhastage voolava vee all seda vajutades ja pöörates.
- Kolmekordset filtrit puhastage järgnevalt:

1) Libistage korv filtrist välja.
2) Võtke roostekindlast terasest sõel korvist välja ja puhastage voolava vee all seda vajutades ja pöörates.

- Kannufiltrit on võimalik puhastada ka seda kannu jättes, eemaldades katlakivi korraga tervest kannust.
- Kõiki filtreid võib puhastada voolava vee all neid ettevaatlikult pehme nailonharjaga hõõrudes.
- Kõiki filtreid võib pesta ka nõudepesumasinas.

Varuosad

Philipsi kannude varufiltreid on võimalik hankida Philipsi tootelevitajalt või kohalikust Philipsi teeninduskeskusest. Allolev tabel aitab leida filtreid erinevatele kannumudelitele.

Kui kann või seadme voolujuhe on vigastatud, võib seda vahetada ainult Philipsi poolt volitatud teeninduskeskus spetsiaalsete osade ja /või tarvikute vastu.

Info ja -teenindus

Kui vajate infot või on teil tekkinud probleemid, külastage Philipsi kodulehekülge www.philips.com või pöörduge teie riigis oleva Philipsi hoolduskeskuse poole (vt. telefoninumbrit garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole Philipsi Hoolduskeskust, pöörduge Philipsi tootelevitaja poole või võtke ühendus Philipsi Kodumasinate Teeninduskeskusega.

Kannu mudel(id)	Filtri mudel(id)
HD4626*, HD4627, HD4628 ja HD4629	HD4966 (harilik filter) või HD4970 (topeltfilter)
HD4637	HD4967
HD4650	HD4973
HD4651 ja HD4655	HD4971 (harilik filter) või HD4975 (topeltfilter)
HD4662 ja HD4660	HD4972
HD4652 ja HD4657	HD4976 (kolmekordne filter)
HD4653	HD4977 (kolmekordne filter)
HD4602 ja HD4603	HD4878
HD4672 ja HD4673	HD4974

** Mudelil HD4626 filtrit ei ole.*

LATVISKI

Apraksts

1) Slēdzis (I/0)
2) Signāllampiņa
3) Vāks
4) Snīpis
9) Trīskāršs filtrs
5) Ūdens līmeņa rādītājs
6) Pamatne
7) Katlakmens filtrs
8) Dubultfiltrs

Svarīgi

- Tējkanna ir paredzēta tikai ūdens uzvārīšanai.
- Nekad nepiepildiet tējkannu vairāk par maksimālā tilpuma iezīmi. Ja tējkannā ir iepildīts pārāk daudz ūdens, verdošais ūdens var izšļakstīties pa snīpi.
- Raugieties, lai ūdens līmenis tējkannā sasniedz minimālā tilpuma iezīmi. Lai tējkanna ar plakano sildelementu neizvārītos sausa, nekādā gadījumā neiepildiet tajā mazāk par 0,1 litru ūdens. Lai tējkanna ar spirālveida sildelementu neizvārītos sausa, nekādā gadījumā neiepildiet tajā mazāk par 0,3 litriem ūdens. Metāla tējkannā neiepildiet mazāk par 0,2 litriem ūdens.
- Uz tējkannas pamatnes var kondensēties ūdens. Tā ir parasta parādība, un tas nenozīmē, ka tējkanna ir bojāta.
- Atkarībā no ūdens cietības jūsu dzīvesvietas apvidū, tējkannas lietošanas laikā uz tās sildelementa var parādīties mazi plankumi. Tas ir katlakmens, kas veidojas uz sildelementa un laika gaitā arī citur tējkannas iekšpusē. Jo cietāks ūdens, jo ātrāk izveidojas katlakmens. Lai arī katlakmens ir pilnīgi nekaitīgs, tas var nelabvēlīgi ietekmēt tējkannas darbību, ja tam ļauj veidoties ilgāku laiku. Lūdzu ievērojiet pamācības par ierīces atbrīvošanu no katlakmens, kas sniegtas šajā bukletā.
- 3100 vatu tējkanna: šī Philips ātrvārīšanas tējkanna var izmantot līdz pat 13 ampēriem no jūsu mājas elektroapgādes strāvas stipruma. Pārliecinieties, ka jūsu mājas elektroapgādes sistēma un elektroķēde, kurā ir pievienota tējkanna, var tikt galā ar šādu elektrības patēriņu. Tējkannas darbības laikā nedarbiniet pārāk daudzas citas šajā elektroķēdē pievienotas elektroierīces.
- Novietojiet tējkannu un tās elektrovadu bērniem nepieejamā vietā.
- Elektrovada neizmantoto daļu var glabāt pamatnē vai aptītu ap to.
- Verdošs ūdens var radīt nopietnus apdegumus, tāpēc ļoti uzmanīgi rīkojieties ar tējkannu, kad tajā ir karsts ūdens.
- Ja tūlīt pēc ūdens uzvārīšanas noņemsiet tējkannai vāku, no tās izplūdīs katsts tvaiks.
- Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo pamatni.
- Ja tējkanna ir bojāta, lūdzu sazinieties ar Philips pilnvarotu remontdarbnīcu. Nemēģiniet to salabot pašu spēkiem.

Sildelementa aizsardzība

Ierīces sildelementu aizsargā drošinātājs. Tas automātiski izslēdz ierīci, ja nejauši ieslēgta tukša tējkanna vai ūdens daudzums tajā ir nepietiekams. Ierīces slēdzis paliek 'I' stāvoklī, un spīd signāllampiņa, ja tāda ir. Lūdzu izslēdziet tējkannu un 10 minūtes pagaidiet, lai tā atdziest. Tad noņemiet tējkannu no pamatnes, lai atjaunotu sildelementa aizsardzību. Tējkannu atkal var lietot.

Tējkannas lietošana

1 Novietojiet tējkannas pamatni uz līdzenas virsmas un iespraudiet elektrovada kontaktspraudni elektrotīkla sienas kontaktrozetē.

2 Pa snīpi vai atverot vāku iepildiet tējkannā ūdeni.

3 Aizveriet vāku.
Lai tējkanna neizvārītos sausa, pārliecinieties, ka tās vāks patiešām ir aizvērts.

4 Nostādiet slēdzi ieslēgtā stāvoklī (I).
Tējkannas sildelements sāk silt.

Tējkannām bez pamatnes

1 Aizveriet vāku.

2 Iespraudiet elektrovada kontaktspraudni elektrotīkla sienas kontaktrozetē.
Tējkannas sildelements sāk silt.

Tikai metāla tējkannām

Uzmanieties, metāla tējkannas korpuss sakarst!

- Tējkanna izslēdzas automātiski ('0' stāvoklis), kad ūdens ir sakarsis līdz vārīšanās temperatūrai.
- Jūs varat pārtraukt ūdens silšanu, nostādot slēdzi '0' stāvoklī.

Tējkannas tīrīšana un atbrīvošana no katlakmens

1 Izvelciet elektrovada kontaktspraudni no elektrotīkla sienas kontaktrozetes.

2 Tējkannas ārpusi tīriet ar siltā ūdenī, kurā izšķīdināts viegls tīrīšanas līdzeklis, samitrinātu mīkstu drānu.

Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, skrāpjus u. tml., lai tīrītu tējkannu.

Nekādā gadījumā nemērciet tējkannu vai tās pamatni ūdenī.

- Regulāra attīrīšana no katlakmens nodrošinās tējkannas ilgāku darbmūžu.

Parasti lietojot tējkannu (līdz piecām reizēm dienā), to ieteicams attīrīt no katlakmens:
1) reizi trīs mēnešos apvidos, kur ūdens ir mīksts (līdz 18 dH0);
2) reizi mēnesī apvidos, kur ūdens ir ciets (vairāk nekā 18 dH).

Tējkannas attīrīšana no katlakmens

1 Iepildiet tējkannā ūdeni līdz trīs ceturdaļām no maksimālā tilpuma un uzvāriet to.

2 Kad ierīce izslēdzas, pievienojiet ūdenim etiķi (8% etiķskābes) līdz maksimālā tilpuma iezīmei.

3 Atstājiet šķidrumu tējkannā pa nakti.

4 Izlejiet šķidrumu no tējkannas un rūpīgi izskalojiet tās iekšpusi.

5 Piepildiet tējkannu ar tīru ūdeni un uzvāriet to.

6 Izlejiet ūdeni no tējkannas un atkal izskalojiet ar tīru ūdeni.

- Ja tējkannā vēl arvien ir katlakmens, atkārtojiet darbības.
- Varat izmantot arī piemērotu ķīmisku līdzekli, lai atbrīvotu ierīci no katlakmens.

Filtra tīrīšana

Katlakmens nav kaitīgs veselībai, taču var piešķirt dzērieniem pulvera garšu. Katlakmens filtrs neļauj katlakmens daļiņām nonākt dzērienā. Tējkannās, kurās ir dubultais vai trīskāršais filtrs, ir siets, kas saista ūdenī esošo katlakmeni. Regulāri tīriet katlakmens filtru.

- Dubultfiltra sietu tīriet grozot un gumzot to tekošā ūdenī.
- Trīskāršo filtru tīriet šādi:

1) Noņemiet filtra grozu, bīdot to.
2) Izņemiet no groza nerūsējošā tērauda sietu un tīriet to, grozot un gumzot tekošā ūdenī.

- Katlakmens filtru var tīrīt arī atstājot to ierīcē, kad atbrīvojat no katlakmens visu tējkannu.
- Visus filtrus var tīrīt tekošā ūdenī, viegli beržot tos ar mīkstu neilona suku.
- Visus filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Aizstāšana

Aizstāšanai filtrus Philips tējkannām var iegādāties no Philips preču pārdevējiem vai Philips pilnvarotā remontdarbnīcā. Tabulā norādīts, kurš filtrs atbilst katra modeļa tējkannai.

Ja tējkanna vai tās elektrovads ir bojāts, tos var labot tikai Philips pilnvarotā remontdarbnīcā, jo tam nepieciešami īpaši darbarīki un/vai detaļas.

Informācija un remonts

Ja jums nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu izmantojiet Philips mājas lapu internetā www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas kartē). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču pārdevējiem vai Philips Mājturības un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.

Tējkannu modeļi	Filtru modeļi
HD4626*, HD4627, HD4628 un HD4629	HD4966 (parasts filtrs) vai HD4970 (dubultfiltrs)
HD4637	HD4967
HD4650	HD4973
HD4651 un HD4655	HD4971 (parasts filtrs) vai HD4975 (dubultfiltrs)
HD4662 un HD4660	HD4972
HD4652 un HD4657	HD4976 (trīskāršs filtrs)
HD4653	HD4977 (trīskāršs filtrs)
HD4602 un HD4603	HD4978
HD4672 un HD4673	HD4974

** HD4626 modeļa tējkannai nav filtra.*

LIETUVIŠKAI

Aprašymas

1) Įjungimo/išjungimo jungtukas (I/O)
2) Signalinė lemputė
3) Apsauginis dangtelis
4) Snapelis
5) Vandens lygio indikatorius
6) Pagrindas
7) Nuoviru filtras
8) Dvigubas filtras
9) Trigubas filtras

Svarbu žinoti

- Šis virdulys yra naudojamas tik vandens kaitinimui.
- Niekada neužpildykite virdulio virš maksimalios atžymos. Jei virdulys buvo perpildytas, verdantis vanduo gali išsilieti per snapelį.
- Virdulys visuomet turi buti pripildytas virš minimalaus lygio žymes. I virduli su plokščiu kaitinimo elementu butina pripilti ne mažiau, kaip 0,1 litro vandens, kad nevirtu sausas. I virduli su spiraliniu kaitinimo elementu butina pripilti ne mažiau, kaip 0,3 litro vandens. I metalinius virdulius butina pripilti ne mažiau, kaip 0,2 litro vandens.
- Ant virdulio pagrindo gali susidaryti vandens lašeliai. Tai visiškai normalu ir jokiu būdu nėra gamyklinis defektas.
- Priklausomai nuo vandens kietumo jūsų vandentiekio sistemoje, naudojant virdulį ant virdulio kaitinimo elemento gali susidaryti mažos dėmelės. Šis fenomenas yra normalus nuosėdų susidarymo rezultatas ant kaitinimo elemento ir virdulio viduje. Kuo kietesnis vanduo, tuo greičiau susidaro nuosėdos. Nuosėdų spalvos gali būti skirtingos. Nors nuosėdos visiškai nekenksmingos, bėgant laikui jos gali paveikti virdulio veikimą. Prašome laikytis šiame lankstinuke pateiktų nuosėdų pašalinimo instrukcijų.
- 3100 W virdulys: Šis Philips greitai užverdantis virdulys naudoja iki 13 A elektros srove. Pasitikrinkite, ar jusu namu elektros maitinimo tinklas pajegus susidoroti su tokiomis energijos sanaudomis. Kai ijungtas virdulys, i ta pacia grandine nejunkite per daug kitu prietaisu.
- Virdulį ir laidą laikykite atokiai nuo vaikų.
- Atliekamą laido dalį laikykite apvyniotą aplink pagrindą arba jame.
- Verdantis vanduo gali nudeginti. Atsargiai elkitės su virduliu, kai jame yra karšto vandens.
- Jei staiga atidarysite dangti virduliui užvirus, iš jo pliupteles karštas garas.
- Virdulį naudokite tik su originaliu jo pagrindu.
- Jei jusu virdulys sugedo, kreipkites i Philips igaliota aptarnavimo centra. Nemeginkite suremontuoti virdulio patys.

Apsauga nuo perkaitimo

Jūsų virdulio kaitinimo elementas yra apsaugotas atskiru saugumo įtaisu. Šis įtaisas automatiškai išjungia virdulį, kai virdulys atsitiktinai įsijungia be vandens ar su nepakankamu vandens kiekiu. Įjungimo jungtukas lieka "I" padėtyje ir signalinė lemputė, jei yra, neišsijungia. Prašau išjungti virdulį ir palaukti 10 minučių, kol virdulys atauš. Tada nukelkite virdulį nuo pagrindo, kad vėl pradėtų veikti apsauga nuo perkaitimo. Virdulys yra paruoštas naudojimui.

Naudojimasis virduliu

1 Pastatykite virdulio pagrinda ant lygaus paviršiaus ir ijunkite kištuka i tinkla.

2 Pripilkite vandens i virduli per snapeli arba atidare dangti.

3 Uždenkite dangtelį.
Gerai uždarykite dangti, kad vanduo virdamas neišgaruotu.

4 Ijunkite jungikli (I).
Virdulys ima kaisti.

Virduliams be pagrindo.

1 Uždenkite dangtelį.

2 Ijunkite kištuka i tinkla.
Virdulys ima kaisti.

Vik metaliniams virduliams.

Būkite atsargūs, nes metalinis pagrindas įkaista!

- Kai vanduo užvirs, virdulys išsijungs automatiškai ("O" padėtis).
- Virimo procesą galite sustabdyti nuspaudę jungiklį į padėtį "O".

Virdulio valymas ir kalkių šalinimas

1 Ištraukite laido kištuką iš rozetės.

2 Virdulio išore valykite minkštu skudureliu, sudrekintu šiltu vandeniu su trupuciu švelnaus ploviklio.

Valydami virdulį nenaudokite jokių šlifuojančių ar šveičiančių valymo priemonių.

Niekada nemerkite aparato ar jo pagrindo vandenį.

- Nuolatinis nuosėdų valymas pratęs virdulio veikimo laiką.

Įprastai naudojantis virduliu (iki 5 kartu per diena), rekomenduojamas toks nuoviru pašalinimo dažnumas:
1) kas tris menesius, jei vanduo yra minkštas (iki 18 dH)
2) kas menesi, jei vanduo yra kietas (daugiau, nei 18 dH)

Nuosėdų šalinimas iš virdulio

1 Užpildykite vandeniu tris ketvirčius virdulio talpos ir vandenį užvirkite.

2 Po to, kai aparatas išsijungia, iki maksimalios atžymos papildykite jį baltuoju actu (8% acto rūgštimi).

3 Tirpalą virdulyje palikite per naktį.

4 Ištuštinkite virdulį ir gerai jį praskalaukite.

5 Užpildykite virdulį švariu vandeniu ir jį užvirkite.

6 Ištuštinkite virdulį ir dar kartą gerai jį praskalaukite švariu vandeniu.

- Jei virdulyje dar lik nuosėdų, procedūrą pakartokite.
- Taip pat galite naudoti atitinkamą nuosėdų valiklį.

Filtro valymas

Nuoviros nekenkia sveikatai, taciau geriant gali jaustis milteliu skonis. Nuoviru filtras neleidžia nuoviru dalelems patekti i gerima. Modeliai su dvigubais ir trigubais filtrais turi taip pat tinklelius, sulaikancius vandens nuoviras. Reguliariai valykite nuoviru filtrus.

- "Double action" filtrų tinklelis plaunamas po tekančiu vandeniu jį spaudant ir sukinėjant.
- Trigubas filtras valomas taip:

1) Išimkite sieteli iš filtro, ji nustumdami.
2) Išimkite nerudijancio plieno tinkleli iš sietelio ir išvalykite ji spausdami ir sukiodami po tekanciu vandeniu.

- Nuoviru filtra galite išvalyti palikdami ji virdulyje, kai šalinate nuoviras visame prietaise.
- Visus filtrus galima plauti po tekanciu vandeniu, atsargiai valant minkštu neiloniniu šepeteliu.
- Visi filtrai gali būti plaunami indų plovimo mašinose.

Pakeitimas

Keiciamus filtrus Philips virduliams galima isigyti iš Philips platintoju arba vietiniame Philips aptarnavimo centre. Žemiau pateiktoje lenteleje matote, kokie filtrai tinka nurodyto tipo virduliams.

Jei virdulys ar jo elektros laidas yra pažeisti, juos galima pakeisti tik Philips igaliotame aptarnavimo centre, nes tam butini specialus irankiai ir/arba dalys.

Informacija ir aptarnavimas

Jei jums reikalinga informacija arba jei turite problemų, prašome aplankyti Philips tinklalapį www.philips.com arba kreiptis į vietinį Philips platintoją.

Virdulio tipas (s)	Filtro tipas (s)
HD4626*, HD4627, HD4628 ir HD4629	HD4966 (įprastas filtras) arba HD4970 ("double action" filtras)
HD4637	HD4967
HD4650	HD4973
HD4651 ir HD4655	HD4971 (įprastas filtras) arba HD4975 ("double action" filtras)
HD4662 ir HD4660	HD4972
HD4652 ir HD4657	HD4976 (trigubas filtras)
HD4653	HD4977 (trigubas filtras)
HD4602 ir HD4603	HD4978
HD4672 ir HD4673	HD4974

HD4626 modelis neturi filtro.

POLSKI

Opis

1) Włącznik/wyłącznik (I/O)
2) Lampka kontrolna
3) Pokrywka zabezpieczająca
4) Dziobek
5) Wskaźnik poziomu wody
6) Podstawa
7) Filtr zatrzymujący osady
8) Filtr o podwójnym działaniu
9) Filtr o potrójnym działaniu

Ważne

- Ten czajnik służy wyłącznie do gotowania wody.
- Nigdy nie wlewaj do czajnika wody powyżej oznaczenia MAX. Jeżeli nalejesz do czajnika za dużo wody, wrzątek może pryskać przez dziobek.
- Nigdy nie napełniaj czajnika poniżej minimalnego poziomu. W przypadku czajników z płaskim elementem grzejnym : nigdy nie wlewaj mniej, niż 0,11 wody. W ten sposób zapobiegniesz wygotowaniu się wody. W przypadku czajników ze spiralną grzałką: nigdy nie wlewaj mniej, niż 0,3 l wody. W przypadku czajników metalowych: nigdy nie wlewaj mniej, niż 0,2 l wody.
- Na dnie czajnika może zbierać się skroplona para wodna. Jest to zupełnie normalne zjawisko, które nie świadczy o jakimkolwiek uszkodzeniu urządzenia.
- W zależności od stopnia twardości wody, wskutek używania czajnika, na elemencie grzejnym mogą pojawić się małe plamki. Dzieje się tak z powodu stopniowego osadzania się kamienia na elemencie grzejnym i na wewnętrznych ściankach czajnika. Im twardsza woda, tym szybciej odkłada się kamień. Kamień ma różne kolory. Mimo iż jest on nieszkodliwy dla zdrowia, może wpłynąć negatywnie na działanie czajnika, jeżeli odkłada się przez dłuższy czas. Prosimy o przestrzeganie zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek dotyczących usuwania kamienia.
- Czajniki o mocy 3100W: Ten model czajnika błyskawicznie gotuje wodę pobierając z sieci prąd o natężeniu 13 Amperów. Upewnij się, czy sieć elektryczna w Twoim domu oraz obwód, do którego czajnik jest podłączony są obliczone na takie zużycie energii. W czasie, gdy włączony jest czajnik zaleca się powstrzymanie od uruchamiania zbyt wielu innych urządzeń podłączonych do tego samego obwodu.
- Zwróć uwagę, by czajnik i przewód zasilający znajdowały się poza zasięgiem dzieci.
- Nadmiar przewodu zasilającego można przechowywać wokół lub w środku podstawy.
- Wrzątek może być przyczyną poważnych oparzeń. Uważaj na czajnik wypełniony gorącą wodą.
- Podniesienie pokrywki czajnika bezpośrednio po zagotowaniu wody może być przyczyną oparzenia, wydobywającą się z niego, gorącą parą.
- Używaj czajnika wyłącznie z oryginalną podstawą.
- Jeśli czajnik jest uszkodzony skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym autoryzowanym przez dział AGD firmy Philips. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika

Element grzejny czajnika chroniony jest wyłącznikiem bezpieczeństwa. Wyłącznik bezpieczeństwa automatycznie wyłączy urządzenie, jeśli zostanie ono przypadkowo włączone podczas gdy w czajniku nie ma wody lub jest jej za mało. Przycisk on / off pozostanie w pozycji I, a lampka kontrolna - o ile jest na wyposażeniu - nadal będzie się świecić. Wyłącz czajnik i odczekaj 10 minut, aż ostygnie. Następnie zdejmij czajnik z podstawy, aby skasować pamięć urządzenia zabezpieczającego. Teraz czajnik jest gotowy do ponownego użytku.

Korzystanie z czajnika

1 Umieść podstawę czajnika na płaskiej powierzchni i włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.

2 Napełnij czajnik wodą, wlewając ją przez dziobek lub otwartą pokrywkę.

3 Zamknij pokrywkę.
Sprawdź, czy pokrywka jest prawidłowo zamknięta. W przeciwnym razie woda wyparuje z czajnika.

4 Ustaw czajnik na pozycję Ēwłączony" (pozycja I)
Czajnik zaczyna gotowanie.

W przypadku czajników bez podstawy

1 Zamknij pokrywkę.

2 Włóż wtyczkę do gniazda sieciowego
Czajnik zaczyna gotowanie.

Tylko w przypadku czajników metalowych

Uważaj, obudowa metalowego czajnika nagrzewa się!

- Czajnik wyłączy się automatycznie (pozycja "0"), gdy woda osiągnie punkt wrzenia.
- Możesz przerwać gotowanie, przestawiając przycisk on / off na pozycję "0".

Czyszczenie i usuwanie kamienia z urządzenia

1 Wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

2 Możesz czyścić obudowę czajnika wycierając ją miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego.

Nie używaj do tego celu żrących ani szorujących środków.

Nigdy nie zanurzaj czajnika ani podstawy w wodzie.

- Regularne usuwanie kamienia przedłuży trwałość urządzenia.
- przypadku normalnego użytkowania (do 5 razy dziennie), zalecana jest następująca częstotliwość odkamieniania:

1) co 3 miesiące w rejonie wody miękkiej (do 18dH)
2) co miesiąc w rejonie wody twardej (powyżej 18dH).

Usuwanie kamienia

1 Wlej do czajnika wodę do wysokości 3/4 maksymalnej pojemności i zagotuj ją.

2 Po wyłączeniu się czajnika, dolej octu (8%) do poziomu "MAX".

3 Zostaw roztwór w czajniku na noc.

4 Opróżnij czajnik i dokładnie wypłucz.

5 Nalej do czajnika czystą wodę i zagotuj ją.

6 Ponownie opróżnij czajnik i wypłucz czystą wodą.

- Jeśli w czajniku nadal znajduje się kamień, powtórz całą procedurę.
- Możesz także zastosować odpowiedni środek do usuwania kamienia.

Czyszczenie filtra

Kamień wytwarzający się podczas gotowania wody nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale może nadawać napojom proszkowy smak. Filtr antyosadowy zapobiega przedostawaniu się cząsteczek osadu do napojów. Modele z w filtrami o podwójnym i potrójnym działaniu wyposażone są także w siateczkę, która wychwytuje osad z wody. Filtr należy czyścić regularnie.

- Sitko filtra o podwójnym działaniu można umyć wykręcając i obracając pod bieżącą wodą.
- Filtr o potrójnym działaniu można czyścić w następujący sposób:

1) Wysuń z filtra koszyk
2) Wyjmij z koszyka siateczkę ze stali nierdzewnej i umyj ją ściskając i obracając pod strumieniem wody

- Możesz również oczyścić filtr zostawiając go w czajniku podczas usuwania kamienia z całego urządzenia.
- Wszystkie filtry można delikatnie czyścić pod strumieniem bieżącej wody za pomocą miękkiej, nylonowej szczoteczki
- Filtry można także myć w zmywarce.

Wymiana

Wymienne filtry do czajników firmy Philips są dostępne w punktach serwisowych autoryzowanych przez dział AGD firmy Philips. W poniższej tabeli podano, jaki rodzaj filtra odpowiada danemu modelowi czajnika.

Jeśli czajnik lub przewód sieciowy zostanie uszkodzony, musi on być naprawiony wyłącznie przez punkt serwisowy autoryzowany przez firm Philips, ponieważ do naprawy potrzebne są specjalistyczne narzędzia i/ lub części zamienne.

Informacja i serwis

Jeśli potrzebujesz informacji bądź jeśli masz jakiś problem skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajdziesz w ulotce gwarancyjnej) lub zwróć się do najbliższego punktu serwisowego AGD autoryzowanego przez firmę Philips.

Typ (y) czajnika	Typ (y) filtra
HD4626*, HD4627, HD4628 i HD4629	HD4966 (filtr normalny) lub HD4970 (filtr o podwójnym dzialaniu)
HD4637	HD4967
HD4650	HD4973
HD4651 i HD4655	HD4971 (normalny filtr) lub HD4975 (filtr o podwójnym dzialaniu)
HD4662 i HD4660	HD4972
HD4652 i HD4657	HD4976 (filtr o potrójnym działaniu)
HD4653	HD4977 (filtr o potrójnym działaniu)
HD4602 i HD4603	HD4978
HD4672 i HD4673	HD4974

** Model HD4626 nie jest wyposażony w filtr*