快速指导手册 HD3075-HD3077

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

：此符号表示数字或指示灯闪动

煮饭前准备

煮饭前准备 ▶

标准煮 ▶

煲仔饭 ▶

煮粥/煲汤/烹调时间 ▶

快速指导手册 HD3075-HD3077 在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洁电饭煲 ▶

清洗内胆锅 ▶

清洗及安装限压阀 ▶