Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

4241 210 83811

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question? Contact Philips

AC4012

EN	User manual	1
CS	Příručka pro uživatele	15
HU	Felhasználói kézikönyv	29
PL	Instrukcja obsługi	45
RO	Manual de utilizare	61
SK	Príručka užívateľa	77

1




2


3


4


5


6
Front
CLICK


7


8
POWER
TIMER
SPEED
REPLACE FILTER
RESET


9
POWER
TIMER
SPEED
REPLACE FILTER
RESET


10
POWER
TIMER
SPEED
REPLACE FILTER
RESET


11
POWER
TIMER
SPEED
REPLACE FILTER
RESET


12
POWER
TIMER
SPEED
REPLACE FILTER
RESET


13
POWER
TIMER
SPEED
REPLACE FILTER
RESET


14


15


16


17


18


19


20


21


22
POWER
TIMER
SPEED
REPLACE FILTER
RESET

Contents

1 Important
Safety 2

2 Your air purifier 4
What's in the box 4

3 Get started 5
Install filters 5

4 Use the air purifier 6
Understand the air quality light 6
Understand the healthy air protect alert 6
Switch on 6
Set the sensitivity of the air quality sensor 6
Change the fan speed 7
Manual 7
Set the timer 7

5 Clean your air purifier 8
Clean the air purifier 8
Clean the air quality sensor 8

6 Clean the pre-filter 9

7 Replace the filters 10
Replace the NanoProtect Activated Carbon filter and the NanoProtect filter 10

8 Reset the filter lifetime counter 11

9 Troubleshooting 12

10 Guarantee and service 13
Order parts or accessories 13

11 Notices 13
Electromagnetic fields (EMF) 13
Compliance with EMF 13
Recycling 14

English

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Danger

- Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.

Warning

- Check if the voltage indicated on the bottom or indicated at the rear of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.

Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- If the power socket used to power the appliance has poor connections, the plug

of the appliance becomes hot. Make sure that you plug the appliance into a properly connected power socket.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space behind and on both sides of the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance and do not sit on the appliance.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Make sure all filters are properly installed before you switch on the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Always lift or move the appliance by the handle at the back of the appliance.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance after use and before you clean it.
- Do not use the appliance in a room with major temperature changes, as this may cause condensation inside the appliance.
- To prevent interference, place the appliance at least 2m away from electrical appliances that use airborne radio waves such as TVs, radios, and radio-controlled clocks.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.

- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used a a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.

2 Your air purifier

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Read this user manual carefully before you install and use the unit. Save it for future reference.

What's in the box

Check and identify the contents of your package (fig 1):

A Air quality sensor
B Filter 4: NanoProtect filter (AC4124)
C Filter 3: NanoProtect Activated Carbon filter (AC4123)
D Filter 1: Pre-filter
E User manual
F Warranty

3 Get started

Install filters

The air purifier comes with all filters fitted inside, but you have to remove the packaging of the filters before you can use it. Remove all filters, unpack them, and place them back into the air purifier as described below.

Note

- Insert the filters in the correct position.
- Make sure you place the filters in the order of NanoProtect filter, NanoProtect Activated Carbon filter, and finally the pre-filter.
- Make sure that the side with the tag is pointing towards you.

1 Place your fingers in the recesses of the side panels and gently pull the top part of the front panel towards you.

2 Gently pull the bottom of the panel out (1), then lift the top part of the front panel towards you (2) (fig 2).

3 Remove all the filters from the purifier (fig 3).

4 Remove all packaging material from the filters (fig 4).

5 Put the filters back into the purifier (fig 5).

6 Place the pre-filer in the purifier (fig 6).

Note

- Make sure that the side with the two projections is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly attached to the purifier.

7 To reattach the front panel, insert the top hooks into the top of the purifier first (1). Then, push the panel against the body of the purifier (2) (fig 7).

English

4 Use the air purifier

Understand the air quality light

Color of the air quality light ring	Air quality level
Blue	Good
Purple	Fair
Red	Bad

The air quality light automatically goes on when the purifier is switched on.

Note

- The built-in air quality sensor measures the air quality and automatically selects the appropriate color of the air quality light. When the air is clean, the color of the air quality light is in blue. When the air quality deteriorates, the color of the air quality light changes to purple or red.

Understand the healthy air protect alert

The filter replacement light (⟲) indicates the filters have to be replaced (fig 8).

Healthy air protect alert	Follow this
Filter replacement light ⟲ is on continuously. This lasts approximately for 2 weeks. On the last day of 2 weeks, the purifier beeps every 30 minutes to inform you that the filters need to be replaced.	Replace the NanoProtect Activated Carbon filter and the NanoProtect filter.

Switch on

1 Put the plug of the air purifier into the power outlet.
   ↳ All lights go on twice and you hear a beep. Then, the lights go out again.

2 Press the ⏻ button to switch on the purifier (fig 9).
   ↳ The air quality light shows the current air quality.
   ↳ The fan speed ∼ light goes on (fig 10).

3 Press the ⏻ button to switch off the purifier.

Set the sensitivity of the air quality sensor

People with certain health problems (for example: allergies or asthma) have a greater need for healthy air. For this reason, the purifier allows you to adjust the sensitivity of the air quality sensor. If you set it to higher sensitivity level, the purifier starts cleaning the air at lower pollution level.
There are 3 sensitivity levels:

- Extra sensitive (default setting)
- Sensitive
- Standard

You can adjust the sensitivity of the air quality sensor in the following way.

Note

- When it is set to a higher sensitivity, the purifier starts cleaning the air at lower pollution levels to make the air even cleaner. Plug the purifier before adjusting the sensitivity of the air quality sensor.

1 Press the ⏻ button and simultaneously put the power plug in the power socket.
   ↳ The purifier beeps twice and one of the ◷ lights (**1**, **4**, or **8**) goes on to show the current sensitivity level of the air quality sensor.

Timer light	Sensitivity level
1	Extra sensitive
4	Sensitive
8	Standard

2 Press the ◷ button to adjust the sensitivity level of the air quality sensor (fig ⑪).
   ↳ One of the ◷ lights (**1**, **4**, or **8**) goes on to show the preferred sensitivity level of the air quality sensor.

3 Press the ⏻ button to switch off the purifier.

Note

- When you change the sensitivity, the purifier automatically starts operating at the set sensitivity level whenever you switch on the purifier.

Change the fan speed

Manual

You can select the desired fan speed.

1 Press the ⏻ button to switch on the purifier (fig ⑨).

2 Press the ⊛ button once or more times to select the fan speed you need: ☾, ~, or ≈ (fig ⑫).

Tip

- If the air quality light is in blue color, this means the air quality is good, and you can select a lower fan speed.

Sleep mode

In sleep mode, the air filter operates very quietly while all lights are dimmed for your undisturbed sleep.

1 Press the ⏻ button to switch on the purifier (fig ⑨).

2 Press the ⊛ button to select sleep mode.
   ↳ The ☾ light goes on (fig ⑬).

To change to another fan speed, press the ⊛ button.

Set the timer

With the timer function, you can let the purifier operate for a set number of hours. When the set time has elapsed, the purifier automatically switches off.

1 Press the ⏻ button to switch on the purifier (fig ⑨).

2 Press the ◷ button to activate the timer (fig ⑪).
   ↳ The timer light (**1**, **4**, or **8**) goes on.

3 Press the ◷ button repeatedly to choose the number of hours you want the purifier to operate.

To deactivate the timer function, press the ◷ button repeatedly until the timer light (**1**, **4**, or **8**) is out.

5 Clean your air purifier

Note

- Always unplug the purifier before you clean it.
- Never immerse the purifier in water or any other liquid.
- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaners such as bleach or alcohol to clean any part of the purifier.
- Only the pre-filter is washable. Other air purifier filters are not washable or vacuum cleanable.

Clean the air purifier

Regularly clean the inside and outside of the purifier body to prevent dust from collecting.

1 Wipe away dust with a soft dry cloth from the body of the purifier.
2 Clean the air inlet and the air outlet with a soft dry cloth.

Clean the air quality sensor

Clean the air quality sensor every 2 months for optimal functioning of the purifier. Clean it more frequently if you use the purifier in a dusty environment.

Note

- When the humidity level in the room is very high, it is possible that condensation develops on the air quality sensor. As a result, the air quality light may indicate that the air quality is bad even though it is good. In this case you have to clean the air quality sensor or use one of the manual speed settings.

1 Clean the air quality sensor inlet and the air quality sensor outlet with a soft brush (fig 14).
2 Remove the air quality sensor cover (fig 15).
3 Clean the air quality sensor, the dust inlet and the dust outlet with a lightly moistened cotton swab (fig 16).
4 Dry them with a dry cotton swab.
5 Reattach the air quality sensor cover.

6 Clean the pre-filter

Note

- The pre-filter is washable and vacuum cleanable.
- Clean the pre-filter for every two weeks to ensure optimal functioning of the purifier.

1 Switch off the purifier and unplug it.
2 Place your fingers in the recess of the side panels and gently pull the bottom part of the front panel towards you (1). Then lift the hooks at the top of the panel out of the top of the purifier (2) (fig 2).
3 To remove the pre-filter, grab the two projections and pull the filter towards you (fig 17).
4 Use a vacuum cleaner to clean the pre-filter or wash it under a running tap. If the pre-filter is very dirty, use a soft brush to brush away the dust (fig 18).
5 Air dry the pre-filter.
6 Put the pre-filter back into the purifier. Attach all hooks properly to the purifier (fig 6).
7 To reattach the front panel, insert the top hooks into the top of the purifier first (1). Then, push the panel against the body of the purifier (2) (fig 7).

Note

- Alternatively, you can clean the pre-filter by removing the dust with a vacuum cleaner.
- Make sure that the pre-filter is completely dry. If it is still wet, bacteria may multiply in it and shorten the lifetime of the pre-filter.
- Make sure that the side with the two projections is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly attached to the purifier.

7 Replace the filters

The filter replacement light (⟲) indicates the filters have to be replaced.

Note

- If you remove the front panel for filter changing while the purifier is switched on, all lights on the control panel will be off.
- Once the front panel is placed back to the purifier, all lights flash twice. Then, the purifier is off. Press the ⏻ button to switch on the purifier again.

Replace the NanoProtect Activated Carbon filter and the NanoProtect filter

Note

- The NanoProtect Activated Carbon filter and the NanoProtect filter are not washable or vacuum cleanable.

Replace both the NanoProtect Activated Carbon filter and NanoProtect filter when the ⟲ light goes on. This light will be on for approximately 2 weeks. On the last day of the 2 weeks, the purifier beeps every 30 minutes to inform you that the filter needs to be replaced.

Note

- Insert the filters in the correct position.
- Make sure you place the filters in the order of NanoProtect filter, NanoProtect Activated Carbon filter, and finally the pre-filter.
- Make sure that the side with the tag is pointing towards you.

1 Switch off the purifier and unplug it.

2 Place your fingers in the recesses of the side panels and gently pull the bottom part of the front panel towards you. Lift the panel out of the hooks at the top of the purifier (fig 2).

3 Remove the filters using the tag on the filter. Take the filters by both sides and gently deposit them into the house hold trash bin (fig 19).

Note

- Do not touch the pleated filter surface, or smell the filter as it has collected pollutants from the air.
- Wash your hands after disposing of the used filters.

4 Remove all packaging material from the new filters (fig 4).

5 Place the new NanoProtect filter in the purifier first (fig 20).

6 Then, place the new NanoProtect Activated Carbon filter in the purifier (fig 21).

7 Place the pre-filer in the purifier (fig 6).

Note

- Make sure that the side with the two projections is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly attached to the purifier.

8 To reattach the front panel, insert the top hooks into the top of the purifier first (1). Then, push the panel against the body of the purifier (2) (fig 7).

9 Reset the NanoProtect Activated Carbon filter and the NanoProtect filter lifetime (see ‘Reset the filter lifetime counter’).

8 Reset the filter lifetime counter

When you replace the filters, it is important that you also reset the filter lifetime counter afterwards. This allows the purifier to be in sync with the filter lifetime.
After you have replaced the filters, reset the filter time:

1 Switch off the purifier and unplug it.
2 Replace the air purifier filters (see ‘Replace the filters’).
3 Put the plug in the power socket and switch on the purifier again.
4 Press and hold the button for 2 seconds (fig 22).

Note

- Reset the purifier when it is plugged in and switched on.
- Only replace the filters when you see the light goes on.

9 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the purifier. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The ⟲ light has been on continuously.	The filter is full. Replace the filter and reset the filter lifetime counter.
No air comes out of the air outlet.	The purifier is not connected to the power supply. Put the plug of the purifier into the power outlet and switch on.
The fan speed does not change when the sleep mode is activated.	In sleep mode, the fan speed is set to a very low level. If you want to change the fan speed, press the ⊛ button one or more times to set the desired fan speed.
The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.	• The pre-filter is dirty. Clean the pre-filter (see the chapter “Clean the pre-filter”). • You have not removed all packaging material from the filters. Make sure that you have removed all packaging material.
The air quality does not improve, even though the purifier has been operating for a long time.	• One of the filters has not been placed in the purifier. Make sure that all filters are properly installed in the following order, starting with the innermost filter: 1) NanoProtect filter, 2) NanoProtect Activated Carbon filter, and 3) pre-filter. • The air quality sensor is wet. The humidity level in your room is high and causes condensation. Make sure that the air quality sensor is clean and dry (see ‘Clean the air quality sensor’).
The color of the air quality light always stays the same.	• The air quality sensor is dirty. Clean the air quality sensor (see ‘Clean the air quality sensor’). • There is not enough ventilation in the room. Open a window, to improve the air circulation.
I need cleaner air because I have an allergy.	You can change the air quality sensor sensitivity (see ‘Set the sensitivity of the air quality sensor’) to make the purifier clean the air even better.
The purifier is extra loud.	• Please check if you have removed all the packaging material from the filters. • If the appliance is still too loud, you can change the fan speed to a lower fan speed level.

Problem	Possible solution
The purifier still indicates that I need to replace a filter, but I already did.	Perhaps you did not press the button properly. Put the plug of the appliance in the power outlet, press the ⏻ button to switch on the appliance, and press and hold the button for 2 seconds.

10 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.
If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

11 Notices

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Compliance with EMF

Koninklijke Philips N.V. manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electromagnetic signals.
One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing the products. Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they

are safe to use according to scientific evidence available today.
Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.
Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user's authority to operate the equipment.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Obsah

1 Důležité
Bezpečnost 16

2 Vaše čistička vzduchu 18
Co je v balení 18

3 Začínáme 19
Instalace filtrů 19

4 Použití čističky vzduchu 20
Jak funguje kontrolka kvality vzduchu 20
Jak funguje upozornění na ochranu zdravého vzduchu 20
Zapnutí 20
Nastavení citlivosti snímače kvality vzduchu 20
Změna rychlosti ventilátoru. 21
Manuální 21
Nastavení časovače 22

5 Čištění čističky vzduchu 22
Čištění čističky vzduchu 22
Čištění snímače kvality vzduchu 22

6 Čištění předfiltru 23

7 Výměna filtrů 24
Výměna Filtr NanoProtect s aktivním uhlím a NanoProtect filtru 24

8 Resetování počítadla životnosti filtrů 25

9 Odstraňování problémů 26

10 Záruka a servis 27
Objednání dílů nebo doplňků 27

11 Upozornění 27
Elektromagneti=cká pole (EMP) 27
Soulad se standardy EMP 27
Recyklace 28

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Zamezte proniknutí vody, jiné kapaliny nebo hořlavého čisticího prostředku do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.
- Přístroj nečistěte vodou, jakoukoli jinou tekutinou ani (hořlavým) čisticím prostředkem. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.

Varování

- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní nebo zadní části přístroje odpovídá napětí místní rozvodné sítě.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo přímo na přístroji, přístroj dále nepoužívejte.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyvarujte se zablokování vstupu a výstupu vzduchu, např. umístěním předmětů na výstup vzduchu nebo před vstup vzduchu.

Upozornění

- Tento přístroj nenahrazuje řádné větrání, pravidelné vysávání prachu nebo použití digestoře či ventilátoru během vaření.

- Pokud je v zásuvce použité k napájení přístroje špatný kontakt, začne se zástrčka přístroje přehřívat. Dbejte na to, abyste přístroj zapojili do řádně instalované síťové zásuvky.
- Přístroj vždy pokládejte a používejte na suchém, stabilním, vyrovnaném a vodorovném povrchu.
- Za přístrojem a po obou jeho stranách ponechejte alespoň 20 cm volného prostoru a zároveň ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru nad přístrojem.
- Na přístroj nic nepokládejte a nesedejte si na něj.
- Neumisťujte přístroj přímo pod klimatizaci, zabráníte tak tomu, aby na něj kapala kondenzovaná voda.
- Před zapnutím přístroje se ujistěte, že všechny filtry jsou správně nainstalovány.
- Používejte pouze originální filtry značky Philips určené přímo pro tento přístroj. Žádné jiné filtry nepoužívejte.
- Dbejte na to, abyste do přístroje (zejména do vstupu a výstupu vzduchu) nenarazili tvrdým předmětem.
- Přístroj vždy zvedejte nebo s ním pohybujte pomocí rukojeti na zadní straně.
- Nezasouvejte prsty nebo předměty do výstupu vzduchu.
- Nepoužívejte tento přístroj, pokud jste použili repelent proti hmyzu kouřového typu pro vnitřní prostory nebo na místech se zbytky oleje, hořící vonnou tyčinkou nebo chemickými výpary.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení, topných zařízení nebo krbů.
- Po použití a před čištěním zařízení vždy odpojte.
- Nepoužívejte zařízení v místnosti s velkými změnami teploty, protože by tím mohlo dojít ke kondenzaci uvnitř přístroje.
- Aby nedocházelo k rušení, umístěte přístroj nejméně 2 m od elektrických zařízení využívajících vzdušných rádiových vln, např. televizorů, rádií a rádiem řízených hodin.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití za běžných provozních podmínek.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí nebo

v prostředí s vysokými okolními teplotami, například v koupelně, na záchodě nebo v kuchyni.
- Přístroj neodstraňuje oxid uhelnatý (CO) ani radon (Rn). Není možné jej použít jako bezpečnostní zařízení v případě nehod se spalovacími procesy a nebezpečnými chemikáliemi.

2 Vaše čistička vzduchu

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!
Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj výrobek na webových stránkách www.philips.com/welcome.
Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uschovejte ji pro budoucí použití.

Co je v balení

Zkontrolujte a identifikujte obsah balení (obrázek 1):

A Snímač kvality vzduchu
B Filtr 4: NanoProtect filtr (AC4124)
C Filtr 3: Filtr NanoProtect s aktivním uhlím (AC4123)
D Filtr 1: Předfiltr
E Uživatelská příručka
F Záruka

3 Začínáme

Instalace filtrů

Při dodání jsou všechny filtry umístěny v přístroji, před jeho použitím je ale potřeba vyjmout je z obalů. Vyjměte všechny filtry, vybalte je a poté je podle popisu níže umístěte zpět do čističky vzduchu.

Poznámka

- Umístěte filtry do správné pozice.
- Dbejte na to, abyste filtry umístili v následujícím pořadí: NanoProtect filtr, Filtr NanoProtect s aktivním uhlím a nakonec předfiltr.
- Zkontrolujte, že strana s poutkem je otočená směrem k vám.

1 Vložte prsty do prohlubní v postranních panelech a jemně zatáhněte za horní část předního panelu směrem k sobě.

2 Jemně vyjměte spodní část panelu (1) a poté zdvihněte horní část předního panelu směrem k sobě (2) (obrázek 2).

3 Vyjměte z čističky všechny filtry (obrázek 3).

4 Odstraňte z filtrů všechen obalový materiál (obrázek 4).

5 Vložte filtry zpět do čističky (obrázek 5).

6 Vložte do čističky předfiltr (obrázek 6).

Poznámka

- Zkontrolujte, že strana se dvěma výstupky je otočená směrem k vám a že všechny háčky předfiltru jsou řádně připevněny k čističce.

7 Přední panel nasadíte zpět tak, že nejprve vložíte do horní části čističky horní háčky (1). Potom zatlačte panel do těla čističky (2) (obrázek 7).

4 Použití čističky vzduchu

Jak funguje kontrolka kvality vzduchu

Barva světelného kroužku kontrolky kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
Modrá	Dobrý
Nachová	Fair
Červená	Špatné

Kontrolka kvality vzduchu se zapne automaticky při zapnutí čističky.

Poznámka

- Vestavěný snímač kvality vzduchu měří kvalitu vzduchu a automaticky vybírá odpovídající barvu kontrolky kvality vzduchu. Jestliže je vzduch čistý, svítí kontrolka kvality vzduchu modře. Pokud se kvalita vzduchu zhorší, změní se barva kontrolky kvality vzduchu na nachovou nebo červenou.

Jak funguje upozornění na ochranu zdravého vzduchu

Kontrolka výměny filtrů (⟲) upozorňuje na to, že je třeba filtry vyměnit (obrázek 8).

Upozornění na ochranu zdravého vzduchu	Postupujte takto
Kontrolka výměny filtru ⟲ svítí nepřetržitě. Kontrolka bude takto svítit přibližně 2 týdny. Poslední den před uplynutím těchto dvou týdnů začne čistička každých 30 minut pípat, aby vás upozornila, že je potřeba vyměnit filtry.	Vyměňte Filtr NanoProtect s aktivním uhlím a NanoProtect filtr.

Zapnutí

1 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do zásuvky.
   ↳ Všechny kontrolky se dvakrát rozsvítí a ozve se pípnutí. Poté kontrolky opět zhasnou.

2 Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte čističku (obrázek 9).
   ↳ Kontrolka kvality vzduchu zobrazí stávající kvalitu vzduchu.
   ↳ Rozsvítí se kontrolka rychlosti ventilátoru ~ (obrázek 10).

3 Čističku vypnete stisknutím tlačítka ⏻.

Nastavení citlivosti snímače kvality vzduchu

Lidé, kteří trpí některými zdravotními problémy (jako jsou například alergie nebo astma), mají větší potřebu zdravého vzduchu. Proto umožňuje čistička nastavení citlivosti snímače kvality vzduchu. Jestliže ji nastavíte na vyšší citlivost, začne čistička čistit

vzduch už při nižší úrovni znečištění vzduchu.
K dispozici jsou 3 úrovně citlivosti:
- Vysoce citlivý (výchozí nastavení)
- Citlivý
- Standardní

Citlivost snímače kvality vzduchu můžete nastavit následujícím způsobem.

Poznámka

- Při nastavení na vyšší citlivost začne čistička čistit vzduch už při nižší úrovni znečištění pro dosažení vyšší čistoty vzduchu. Před nastavením citlivosti snímače kvality vzduchu připojte čističku ke zdroji napájení.

1 Stiskněte tlačítko ⏻ a zároveň zapojte zástrčku čističky do zásuvky.
   ↳ Čistička dvakrát zapípá a jedna z kontrolek ◷ (**1**, **4**, nebo **8**) se rozsvítí a zobrazí tak aktuální úroveň citlivosti snímače kvality vzduchu.

Kontrolka časovače	Úroveň citlivosti
1	Vysoce citlivý
4	Citlivý
8	Standardní

2 Stiskem tlačítka ◷ nastavte úroveň citlivosti snímače kvality vzduchu (obrázek (11)).
   ↳ Jedna z kontrolek ◷ (**1**, **4** nebo **8**) se rozsvítí a zobrazí tak zvolenou úroveň citlivosti snímače kvality vzduchu.

3 Čističku vypnete stisknutím tlačítka ⏻.

Poznámka

- Při změně citlivosti se čistička po zapnutí automaticky spustí na úrovni citlivosti, kterou jste nastavili.

Změna rychlosti ventilátoru.

Manuální

Můžete vybrat požadovanou rychlost ventilátoru.

1 Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte čističku (obrázek (9)).

2 Jednou nebo víckrát stiskněte tlačítko ⊛ a vyberte tak potřebnou rychlost ventilátoru: ☾, ~, nebo ≈ (obrázek (12)).

Upozornění

- Jestliže kontrolka kvality vzduch svítí modře, znamená to, že je kvalita vzduchu dobrá a vy můžete nastavit nižší rychlost ventilátoru.

Úsporný režim

V úsporném režimu běží filtr vzduchu velmi tiše a všechna světla jsou ztlumena pro váš nerušený spánek.

1 Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte čističku (obrázek (9)).

2 Stisknutím tlačítka ⊛ vyberte úsporný režim.
   ↳ Kontrolka ☾ se rozsvítí (obrázek (13)).

Chcete-li nastavit jinou rychlost ventilátoru, stiskněte tlačítko ⊛.

Nastavení časovače

Pomocí funkce časovače můžete nechat čističku spuštěnou po stanovený počet hodin. Až uběhne nastavený čas, čistička se automaticky vypne.

1 Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte čističku(obrázek (9)).

2 Stisknutím tlačítka ◷ aktivujte časovač(obrázek (11)).
   ↳ Kontrolka časovače (**1**, **4** nebo **8**) se rozsvítí.

3 Opakovaným stiskem tlačítka ◷ zvolte počet hodin, kdy má být čistička spuštěná.

Chcete-li funkci časovače deaktivovat, stiskněte opakovaně tlačítko ◷, dokud kontrolka časovače (**1**, **4** nebo **8**) nezhasne.

5 Čištění čističky vzduchu

Poznámka

- Před čištěním vždy čističku odpojte ze sítě.
- Nikdy čističku neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.
- K čištění žádné části čističky nikdy nepoužívejte abrazivní, agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, jako je například bělidlo nebo alkohol.
- Pouze předfiltr je omyvatelný. Ostatní filtry čističky vzduchu není možné omývat ani čistit pomocí vysavače.

Čištění čističky vzduchu

Pravidelně čistěte zevnitř i zvenku tělo čističky, aby se na něm neusazoval prach.

1 Suchým měkkým hadříkem otřete prach z těla čističky.

2 Suchým měkkým hadříkem vyčistěte vstup a výstup vzduchu.

Čištění snímače kvality vzduchu

K zajištění optimálního výkonu čističky čistěte snímač kvality vzduchu každé dva měsíce. Pokud čističku používáte v prašném prostředí, čistěte jej častěji.

Poznámka

- Jestliže je v místnosti velice vysoká vlhkost, může na snímači kvality vzduchu začít kondenzovat voda. V důsledku toho může kontrolka kvality vzduchu ukazovat, že kvalita vzduchu je špatná, přestože je ve skutečnosti dobrá. V takovém případě musíte vyčistit snímač kvality vzduchu nebo použít jedno z manuálních nastavení rychlosti.

1 Měkkým kartáčkem vyčistěte vstup a výstup snímače kvality vzduchu (obrázek 14).
2 Sejměte kryt snímače kvality vzduchu (obrázek 15).
3 Pomocí lehce navlhčené vatové tyčinky vyčistěte snímač kvality vzduchu a vstup a výstup prachu (obrázek 16).
4 Osušte je suchou vatovou tyčinkou.
5 Vraťte kryt snímače kvality vzduchu na původní místo.

6 Čištění předfiltru

Poznámka

- Předfiltr je omyvatelný a je možné ho vyčistit pomocí vysavače.
- K zajištění optimálního výkonu čističky čistěte předfiltr každé dva týdny.

1 Vypněte čističku a odpojte ji ze sítě.
2 Vložte prsty do prohlubní v postranních panelech a jemně zatáhněte za spodní část předního panelu směrem k sobě. Potom zvedněte háčky v hodní části panelu ven z horní části čističky (2) (obrázek 2).
3 Předfiltr vyjmete tak, že uchopíte oba výstupky a zatáhnete za filtr směrem k sobě (obrázek 17).
4 Vyluxujte předfiltr vysavačem nebo jej omyjte vodou z kohoutku. Pokud je filtr výrazně znečištěný, setřete z něj prach měkkým kartáčkem (obrázek 18).
5 Nechte předfiltr oschnout.
6 Vložte předfiltr zpět do čističky. Připevněte všechny háčky opět k čističce (obrázek 6).
7 Přední panel nasadíte zpět tak, že nejprve vložíte do horní části čističky horní háčky (1). Potom zatlačte panel do těla čističky (2) (obrázek 7).

Poznámka

- Předfiltr můžete také vyčistit tak, že z něj odstraníte prach pomocí vysavače.
- Ujistěte se, že je předfiltr zcela suchý. Pokud je stále vlhký, mohou se v něm začít množit bakterie a zkrátit jeho životnost.
- Zkontrolujte, že strana se dvěma výstupky je otočená směrem k vám a že všechny háčky předfiltru jsou řádně připevněny k čističce.

7 Výměna filtrů

Kontrolka výměny filtrů (⟲) upozorňuje na to, že je filtry potřeba vyměnit.

Poznámka

- Jestliže v rámci výměny filtrů sejmete přední panel, zatímco je čistička zapnutá, zhasnou všechny kontrolky na kontrolním panelu.
- Jakmile je přední panel vrácen zpět na čističku, všechny kontrolky dvakrát bliknou. Poté se čistička vypne. Čističku znovu zapnete stisknutím tlačítka ⏻.

Výměna Filtr NanoProtect s aktivním uhlím a NanoProtect filtru

Poznámka

- Filtr NanoProtect s aktivním uhlím a NanoProtect filtr není možné omývat ani čistit pomocí vysavače.

Když se rozsvítí kontrolka ⟲, vyměňte jak Filtr NanoProtect s aktivním uhlím, tak NanoProtect filtr. Tato kontrolka bude svítit přibližně 2 týdny.
Poslední den před uplynutím těchto dvou týdnů začne čistička každých 30 minut pípat, aby vás upozornila, že je potřeba vyměnit filtr.

Poznámka

- Umístěte filtry do správné pozice.
- Dbejte na to, abyste filtry umístili v následujícím pořadí: NanoProtect filtr, Filtr NanoProtect s aktivním uhlím a nakonec předfiltr.
- Zkontrolujte, že strana s poutkem je otočená směrem k vám.

1 Vypněte čističku a odpojte ji ze sítě.
2 Vložte prsty do prohlubní v postranních panelech a jemně zatáhněte za spodní část předního panelu směrem k sobě. Zvedněte panel z háčků v horní části čističky (obrázek 2).
3 Vyjměte filtry pomocí poutek. Uchopte filtry z obou stran a opatrně je přemístěte do koše na odpadky (obrázek 19).

Poznámka

- Nedotýkejte se skládaného povrchu filtru ani k němu nečichejte – obsahuje zachycené škodliviny ze vzduchu.
- Po likvidaci použitých filtrů si umyjte ruce.

4 Odstraňte z nových filtrů všechen obalový materiál (obrázek 4).
5 Jako první vložte do čističky NanoProtect filtr (obrázek 20).
6 Poté vložte do čističky nový Filtr NanoProtect s aktivním uhlím (obrázek 21).
7 Vložte do čističky předfiltr (obrázek 6).

Poznámka

- Zkontrolujte, že strana se dvěma výstupky je otočená směrem k vám a že všechny háčky předfiltru jsou řádně připevněny k čističce.

8 Přední panel nasadíte zpět tak, že nejprve vložíte do horní části čističky horní háčky (1). Potom zatlačte panel do těla čističky (2) (obrázek 7).
9 Resetujte životnost filtru s aktivním uhlím a NanoProtect filtru (viz „Resetování počítadla životnosti filtrů“)

8 Resetování počítadla životnosti filtrů

Je důležité, abyste po výměně filtrů také resetovali počítadlo životnosti filtrů. Umožníte tak čističce synchronizaci s životností filtrů.
Po výměně filtrů resetujte čas filtrů:

1 Vypněte čističku a odpojte ji ze sítě.
2 Vyměňte filtry čističky vzduchu (viz „Výměna filtrů“).
3 Zapojte zástrčku do zásuvky a znovu čističku zapněte.
4 Stiskněte tlačítko a 2 sekundy jej podržte (obrázek 22).

Poznámka

- Čističku resetujte, když je zapojená do zdroje napájení a zapnutá.
- Filtry vyměňujte pouze tehdy, když se rozsvítí kontrolka .

9 Odstraňování problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u čističky setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možná řešení
Kontrolka ♻ nepřetržitě svítí.	Filtr je plný. Vyměňte filtr a resetujte počítadlo životnosti filtrů.
Z výstupu vzduchu nevychází žádný vzduch.	Čistička není připojena ke zdroji napájení. Zapojte zástrčku čističky vzduchu do zásuvky a zapněte ji.
Po aktivaci úsporného režimu se nezmění rychlost ventilátoru.	V úsporném režimu je rychlost ventilátoru nastavena na velmi nízkou úroveň. Pokud chcete rychlost ventilátoru změnit, stiskněte jednou nebo víckrát tlačítko ⊛ a nastavte požadovanou rychlost ventilátoru.
Proud vzduchu, který vychází z výstupu vzduchu, je výrazně slabší než dříve.	• Předfiltr je špinavý. Vyčistěte předfiltr (viz kapitola „Čištění předfiltru“). • Neodstranili jste z filtrů všechen obalový materiál. Ujistěte se, že jste z filtrů odstranili všechen obalový materiál.
Kvalita vzduchu se nezlepšila, přestože čistička už je v provozu delší dobu.	• Jeden z filtrů nebyl vložen do čističky. Zkontrolujte, že jsou do čističky správně umístěny všechny filtry, a to v následujícím pořadí (od nejvzdálenějšího filtru): 1) NanoProtect filtr, 2) Filtr NanoProtect s aktivním uhlím a 3) předfiltr. • Snímač kvality vzduchu je vlhký. V místnosti je vysoká vlhkost, která způsobuje kondenzaci. Ujistěte se, že je snímač kvality vzduchu čistý a suchý (viz „Čištění snímače kvality vzduchu“).
Barva kontrolky snímače kvality vzduchu je stále stejná.	• Snímač kvality vzduchu je znečištěný. Vyčistěte snímač kvality vzduchu (viz „Čištění snímače kvality vzduchu“). • Místnost není dostatečně ventilovaná. Otevřete okno a zlepšete tak cirkulaci vzduchu.
Jsem alergik a potřebuji čistší vzduch.	Můžete zvýšit citlivost snímače kvality vzduchu (viz „Nastavení citlivosti snímače kvality vzduchu“). Čistička pak bude čistit vzduch ještě lépe.
Čistička je velice hlučná.	• Zkontrolujte, zda jste odstranili z filtrů všechen obalový materiál. • Pokud je přístroj stále příliš hlučný, můžete snížit rychlost ventilátoru na nižší úroveň.
Čistička stále upozorňuje, že je potřeba vyměnit filtr, přestože už jsem ho vyměnil/a.	Možná jste řádně nestiskli tlačítko ◐. Odpojte zástrčku přístroje ze zásuvky, stisknutím tlačítka ⏻ přístroj zapněte a poté stiskněte tlačítko ◐ a 2 sekundy jej podržte.

10 Záruka a servis

Pokud potřebujete další informace nebo máte jakýkoli problém, navštivte web společnosti Philips na adrese www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo naleznete v záručním listu s celosvětovou platností). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

Objednání dílů nebo doplňků

Pokud musíte vyměnit některý díl nebo chcete zakoupit další díl, obraťte se na prodejce společnosti Philips nebo navštivte stránkywww.philips.com/support.
Pokud byste měli s obstaráním dílů k přístroji jakékoli problémy, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (příslušné telefonní číslo naleznete v záručním listu s celosvětovou platností).

11 Upozornění

Elektromagneti=cká pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Soulad se standardy EMP

Koninklijke Philips N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby.
Společnost Philips se zavázala vyvíjet, vyrábět a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky na zdravotní stav. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Recyklace

Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví

Tartalma

1 Fontos tudnivalók
Biztonság 30

2 A levegőtisztító 32
A doboz tartalma 32

3. Bevezetés 33
A szűrők behelyezése 33

4 A levegőtisztító használata 34
A levegőminőség jelzőlámpájának megértése 34
Az egészséges levegővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés megértése 34
Bekapcsolás 34
A levegőminőség-érzékelő érzékenységének beállítása 35
A ventilátorsebesség módosítása 35
Manuális 35
Az időzítő bekapcsolása 36

5 A levegőtisztító tisztítása 36
A levegőtisztító tisztítása 36
A levegőminőség-érzékelő tisztítása 37

6 Tisztítsa meg az előszűrőt 37

7 A szűrők cseréje 38
Az NanoProtect aktív szénszűrő és a NanoProtect-szűrő cseréje 38

8 Állítsa vissza a szűrő élettartam-számlálóját 40

9 Hibaelhárítás 41

10 Jótállás és szerviz 43
Alkatrészek és tartozékok rendelése 43

11 Figyelmeztetések 43
Elektromágneses mezők (EMF) 43
Az EMF-szabványoknak való megfelelőség 43
Újrahasznosítás 44

Magyar

1 Fontos tudnivalók

Biztonság

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Veszély

- Az áramütés és tűz elkerülése érdekében ügyeljen, hogy a készülékbe ne kerüljön víz, egyéb folyadék vagy tűzveszélyes tisztítószer.
- Az áramütés és/vagy tűz kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, egyéb folyadékkal vagy (tűzveszélyes) tisztítószerrel.

Figyelem

- A párásító hálózati aljzathoz történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék alján vagy hátulján feltüntetett feszültség azonos-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek karbantartást rajta.
- Ne zárja el a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyílásokat, például ne helyezzen tárgyakat a levegőkimeneti

nyílásra vagy a levegőbemeneti nyílás elé.

Vigyázat

- A készülék nem helyettesíti a megfelelő szellőztetést, a rendszeres porszívózást, illetve főzéskor a szagelszívó használatát.
- Ha a készülék áramellátását biztosító hálózati aljzat rossz csatlakozásokkal rendelkezik, a készülék csatlakozódugója felmelegszik.
  Ügyeljen arra, hogy a készüléket megfelelően csatlakoztatott hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék mögött és mindkét oldalán, illetve hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a készülék előtt.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére, és ne üljön rá a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló alá, nehogy a kicsapódó pára a készülékre csepegjen.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy minden szűrő megfelelően be van-e helyezve.
- Kizárólag az ehhez a készülékhez való, eredeti Philips szűrőket használja. Semmilyen más szűrőt ne használjon.
- Ügyeljen, hogy ne csapódjanak kemény tárgyak a készülékhez (különösen a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyíláshoz).
- A készüléket mindig a hátulján található fogantyúnál fogva emelje meg, illetve mozgassa.
- Ne dugja be az ujjait és más tárgyakat a levegőkimenetbe.
- Ne használja a készüléket, ha a helyiségben füstölő rovarriasztót, olajos párologtatót vagy füstölőt helyezett el, vagy vegyi gázok vannak a levegőben.
- Ne használja a készüléket gázkészülék, fűtőberendezés vagy kandalló közelében.
- Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.

- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol nagy hőmérséklet-ingadozások vannak, mivel páralecsapódás keletkezhet a készülékben.
- Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket legalább 2 m távolságban helyezze el a rádióhullámmal működő elektromos készülékektől (pl. televízióktól, rádióktól és rádióvezérelt óráktól).
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, normál működési körülmények között.
- Ne használja a készüléket nedves környezetben vagy magas hőmérsékletű helyiségekben, például fürdőszobában, mellékhelyiségben vagy konyhában.
- A készülék nem távolítja el a szén-monoxidot (CO) és a radont (Rn). Nem használható biztonsági eszközként az égési folyamatokkal és veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek kapcsán.

2 A levegőtisztító

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Az egység telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg későbbi használatra.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát (1 ábra):

A Levegőminőség-érzékelő
B 4. szűrő: NanoProtect-szűrő (AC4124)
C 3. szűrő: NanoProtect aktív szénszűrő (AC4123)
D 1. szűrő: Előszűrő
E Felhasználói kézikönyv
F Garancia

3. Bevezetés

A szűrők behelyezése

A levegőszűrőt behelyezett szűrőkkel szállítjuk, de a használat előtt el kell távolítani a szűrők csomagolását. Távolítsa el az összes szűrőt, csomagolja ki őket, és helyezze vissza őket a levegőtisztítóba az alább leírt módon.

Megjegyzés

- A szűrőket a helyes pozícióban helyezze be.
- Ügyeljen arra, hogy a szűrők sorrendje a következő legyen: NanoProtect-szűrő, NanoProtect aktív szénszűrő, végül pedig az előszűrő.
- Ügyeljen, hogy a füllel ellátott oldal nézzen Ön felé.

1 Helyezze az ujjait az oldalsó panelen lévő mélyedésekbe, és óvatosan húzza az elülső panel felső részét maga felé.

2 Óvatosan húzza ki a panel alsó részét (1), majd emelje az elülső panel felső részét maga felé (2) (2 ábra).

3 Távolítsa el az összes szűrőt a levegőtisztítóból (3 ábra).

4 Távolítson el minden csomagolóanyagot a szűrőkről (4 ábra).

5 Helyezze vissza a szűrőket a levegőtisztítóba (5 ábra).

6 Helyezze az előszűrőt a levegőtisztítóba (6 ábra).

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a két kiemelkedéssel ellátott oldal nézzen Ön felé, és hogy az előszűrő összes kampója megfelelően csatlakozzon a levegőtisztítóhoz.

7 Az elülső panel visszahelyezéséhez először illessze a felső kampókat a levegőtisztító tetejébe (1). Ezután nyomja rá a panelt a levegőtisztító házára (2) (7 ábra).

Magyar

4 A levegőtisztító használata

A levegőminőség jelzőlámpájának megértése

A levegőminőség jelzőlámpájának színe	Levegőminőség szintje
kék	Megfelelő
lila	Fair
Piros	Rossz

A levegőtisztító bekapcsolásakor a levegőminőség jelzőlámpája automatikusan világítani kezd.

Megjegyzés

- A beépített levegőminőség-érzékelő méri a levegő minőségét, és automatikusan kiválasztja a levegőminőség jelzőlámpájának megfelelő színét. Ha a levegő tiszta, a levegőminőség jelzőfénye kék. Ha romlik a levegőminőség, a levegőminőség jelzőlámpájának színe lilára vagy pirosra változik.

Az egészséges levegővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés megértése

A szűrőcsere jelzőfénye (⟲) jelzi, hogy a szűrőket ki kell cserélni (8 ábra).

Egészséges levegővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés	Követendő eljárás
Folyamatosan világít a szűrőcserére vonatkozó jelzőfény ⟲ . Ez körülbelül 2 hétig tart. A 2 hét utolsó két napján a levegőtisztító 30 percenként sípoló hangot hallat, a szűrőcsere szükségességéről tájékoztatva a felhasználót.	Cserélje ki az NanoProtect aktív szénszűrőt és a NanoProtect-szűrőt.

Bekapcsolás

1 Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a hálózati aljzathoz.
   ↳ Az összes jelzőfény kétszer felvillan, majd sípoló hang hallható. Ezután a jelzőfények ismét kialszanak.

2 Nyomja meg a ⏻ gombot a levegőtisztító bekapcsolásához (9 ábra).
   ↳ A levegőminőség jelzőlámpája az aktuális levegőminőséget jelzi ki.
   ↳ Világítani kezd a ventilátorsebesség ∼ jelzőfénye (10 ábra).

3 Nyomja meg a ⏻ gombot a levegőtisztító bekapcsolásához.

A levegőminőség-érzékelő érzékenységének beállítása

A bizonyos betegségekben (például allergiában vagy asztmában) szenvedő személyeknek nagyobb szüksége van az egészséges levegőre. Ebből az okból a levegőtisztító lehetővé teszi a levegőminőség-érzékelő érzékenységének módosítását. Ha nagyobb érzékenységi szintre állítja be, a levegőtisztító alacsonyabb szennyezettségi szinten kezdi meg a levegő tisztítását.
3 érzékenységi szint áll rendelkezésre:

- Extra érzékeny (alapértelmezett beállítás)
- Precíziós
- Standard

A levegőminőség-érzékelő érzékenysége a következőképpen módosítható.

Megjegyzés

- Ha nagyobb érzékenységre van beállítva, a levegőtisztító alacsonyabb szennyezettségi szinten kezdi meg a levegő tisztítását, hogy még tisztábbá tegye a levegőt. A levegőminőség-érzékelő érzékenységének módosítása előtt csatlakoztassa a hálózathoz a levegőtisztítót.

1 Nyomja meg a ⏻ gombot, közben pedig csatlakoztassa a csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.
   ↳ A levegőtisztító kétszer sípol, és az egyik ◷ jelzőfény (**1**, **4** vagy **8**) világítani kezd, jelezve a levegőminőség-érzékelő aktuális érzékenységi szintjét.

Időzítő jelzőfénye	Érzékenységi szint
1	Extra érzékeny
4	Precíziós
8	Standard

2 Nyomja meg a ◷ gombot a levegőminőség-érzékelő érzékenységi szintjének módosításához (⑪ ábra).
   ↳ Az egyik ◷ jelzőfény (**1**, **4** vagy **8**) világítani kezd, jelezve a levegőminőség-érzékelő kívánt érzékenységi szintjét.

3 Nyomja meg a ⏻ gombot a levegőtisztító bekapcsolásához.

Megjegyzés

- Az érzékenység módosításakor a levegőtisztító minden bekapcsoláskor automatikusan a beállított érzékenységi szinten kezd működni.

A ventilátorsebesség módosítása

Manuális

A kívánt ventilátorsebesség beállítható.

1 Nyomja meg a ⏻ gombot a levegőtisztító bekapcsolásához (⑨ ábra).

2 Nyomja meg egyszer vagy többször a ⊛ gombot a szükséges ventilátorsebesség kiválasztásához: ☾, ~ vagy ≈ (⑫ ábra).

Tipp

- Ha a levegőminőség jelzőfénye kék, a levegő minősége jó, és kiválaszthat egy alacsonyabb ventilátorsebességet.

Magyar

Alvó üzemmód

Alvó üzemmódban – a zavartalan alvás érdekében – a levegőszűrő nagyon csendesen működik, és az összes jelzőfény tompítva van.

1 Nyomja meg a ⏻ gombot a levegőtisztító bekapcsolásához (⑨ ábra).

2 Nyomja meg a ⊛ gombot az alvó mód kiválasztásához.
   ↳ Világítani kezd a ☾ jelzőfény (⑬ ábra).

Másik ventilátorsebességre történő átváltáshoz nyomja meg a ⊛ gombot.

Az időzítő bekapcsolása

Az időzítő funkcióval a levegőtisztító beállított számú órán át működtethető. Ha a beállított idő letelt, a levegőtisztító automatikusan kikapcsol.

1 Nyomja meg a ⏻ gombot a levegőtisztító bekapcsolásához (⑨ ábra).

2 Nyomja meg a ◷ gombot az időzítő aktiválásához (⑪ ábra).
   ↳ Világítani kezd az időzítő jelzőfénye (**1**, **4** vagy **8**).

3 Nyomja meg többször egymás után a ◷ gombot azon szám kiválasztásához, ahány órán át működtetni szeretné a levegőtisztítót.

Az időzítő funkció kikapcsolásához nyomja meg egymás után többször a ◷ gombot, amíg ki nem alszik az időzítő jelzőfénye (**1**, **4** vagy **8**).

5 A levegőtisztító tisztítása

Megjegyzés

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a levegőtisztító hálózati dugóját a fali aljzatból.
- Soha ne merítse a levegőtisztítót vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne használjon dörzsölő hatású, agresszív vagy gyúlékony tisztítószereket, pl. fehérítőszert vagy alkoholt a levegőtisztító alkatrészeinek tisztítására.
- Csak az előszűrő mosható. A többi levegőtisztító-szűrő nem mosható, és nem tisztítható porszívóval.

A levegőtisztító tisztítása

A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen végezze el a levegőtisztító háza belsejének és külsejének tisztítását.

1 Puha, száraz ruhával törölje le a port a levegőtisztító házáról.

2 A levegőbemeneti és levegőkimeneti nyílásokat tiszta, száraz ruhával tisztítsa meg.

A levegőminőség-érzékelő tisztítása

A levegőtisztító optimális működése érdekében 2 havonta végezze el a levegőminőség-érzékelő tisztítását. Ha poros környezetben használja a levegőtisztítót, gyakrabban végezze el a tisztítását.

Megjegyzés

- Ha a helyiség páratartalma nagyon magas, páralecsapódás alakulhat ki a levegőminőség-érzékelőn. Ennek eredményeképpen a levegőminőség jelzőfénye még jó minőségű levegő esetén is azt jelezheti, hogy a levegő minősége rossz. Ilyen esetben el kell végezni a levegőminőség-érzékelő tisztítását, vagy a manuális sebességbeállítások egyikét kell alkalmazni.

1 Tisztítsa meg puha kefével a levegőminőség-érzékelő bemenetét és kimenetét (⑭ ábra).

2 Távolítsa el a levegőminőség-érzékelő burkolatát (⑮ ábra).

3 Enyhén benedvesített fültisztító pálcikával tisztítsa meg a levegőminőség-érzékelőt, a porbemenetet és a porkimenetet (⑯ ábra).

4 Szárítsa meg őket száraz fültisztító pálcikával.

5 Helyezze vissza a levegőminőség-érzékelő burkolatát.

6 Tisztítsa meg az előszűrőt

Megjegyzés

- Az előszűrő mosható és porszívóval tisztítható.
- A levegőtisztító optimális működése érdekében kéthetente végezze el az előszűrő tisztítását.

1 Kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

2 Helyezze az ujjait az oldalsó panelen lévő mélyedésekbe, és óvatosan húzza az elülső panel alsó részét maga felé (1). Ezt követően emelje ki a panel felső részén található kampókat a levegőtisztító tetejéből (2) (② ábra).

3 Az előszűrő eltávolításához fogja meg a két kiemelkedést, és húzza maga felé a szűrőt (⑰ ábra).

4 Porszívó segítségével tisztítsa meg az előszűrőt, vagy mossa ki folyó csapvíz alatt. Ha az előszűrő nagyon piszkos, puha kefe használatával távolítsa el róla a port (⑱ ábra).

5 Hagyja levegőn megszáradni az előszűrőt.

6 Helyezze vissza az előszűrőt a levegőtisztítóba. Az összes kampót csatlakoztassa megfelelően a levegőtisztítóhoz (⑥ ábra).

7 Az elülső panel visszahelyezéséhez először illessze a felső kampókat a levegőtisztító tetejébe (1). Ezután nyomja rá a panelt a levegőtisztító házára (2) (⑦ ábra).

Megjegyzés

- Másik lehetőségként úgy is elvégezheti az előszűrő tisztítását, hogy porszívóval eltávolítja belőle a port.
- Ügyeljen arra, hogy az előszűrő teljesen száraz legyen. Ha még nedves, elszaporodhatnak rajta a baktériumok, ami megrövidítheti az előszűrő élettartamát.
- Ügyeljen arra, hogy a két kiemelkedéssel ellátott oldal nézzen Ön felé, és hogy az előszűrő összes kampója megfelelően csatlakozzon a levegőtisztítóhoz.

7 A szűrők cseréje

A szűrőcsere jelzőfénye (⟲) jelzi, hogy a szűrők cserére szorulnak.

Megjegyzés

- Ha szűrőcsere céljából eltávolítja az elülső panelt, úgy, hogy a levegőtisztító még be van kapcsolva, a vezérlőpanel összes jelzőfénye kialszik.
- Az elülső panel visszahelyezése után az összes jelzőfény kétszer felvillan. Ezután a levegőtisztító kikapcsolt állapotban van. Nyomja meg a ⏻ gombot a levegőtisztító ismételt bekapcsolásához.

Az NanoProtect aktív szénszűrő és a NanoProtect-szűrő cseréje

Megjegyzés

- Az NanoProtect aktív szénszűrő és a NanoProtect-szűrő nem mosható, és nem tisztítható porszívóval.

Ha világítani kezd a ⟲ jelzőfény, cserélje ki mind az NanoProtect aktív szénszűrőt, mind a NanoProtect-szűrőt. Ez a jelzőfény körülbelül 2 héten át világít. A 2 hét utolsó napján a levegőtisztító 30 percenként sípoló hangot hallat, a szűrőcsere szükségességéről tájékoztatva a felhasználót.

Megjegyzés

- A szűrőket a helyes pozícióban helyezze be.
- Ügyeljen arra, hogy a szűrők sorrendje a következő legyen: NanoProtect-szűrő, NanoProtect aktív szénszűrő, végül pedig az előszűrő.
- Ügyeljen, hogy a füllel ellátott oldal nézzen Ön felé.

1 Kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

2 Helyezze az ujjait az oldalsó panelen lévő mélyedésekbe, és óvatosan húzza maga felé az elülső panel alsó részét. Emelje le a panelt a levegőtisztító tetején található kampókról (2 ábra).

3 A szűrőn található fül segítségével távolítsa el a szűrőket. Fogja meg a szűrők mindkét oldalát, és óvatosan helyezze őket a háztartási hulladékba (19 ábra).

Megjegyzés

- Ne érintse meg a redőzött szűrő felületét, és ne szagolja meg a szűrőt, mert összegyűltek rajta a levegőben található szennyezőanyagok.
- A használt szűrők hulladékba helyezése után mosson kezet.

4 Távolítson el minden csomagolóanyagot az új szűrőkről (4 ábra).

5 Elsőként az új NanoProtect-szűrőt helyezze be a levegőtisztítóba (20 ábra).

6 Ezután helyezze az új NanoProtect aktív szénszűrőt a levegőtisztítóba (21 ábra).

7 Helyezze az előszűrőt a levegőtisztítóba (6 ábra).

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a két kiemelkedéssel ellátott oldal nézzen Ön felé, és hogy az előszűrő összes kampója megfelelően csatlakozzon a levegőtisztítóhoz.

8 Az elülső panel visszahelyezéséhez először illessze a felső kampókat a levegőtisztító tetejébe (1). Ezután nyomja rá a panelt a levegőtisztító házára (2) (7 ábra).

9 Állítsa vissza az NanoProtect aktív szénszűrő és a NanoProtect-szűrő élettartamát (lásd: „Az élettartam-számláló visszaállítása”).

8 Állítsa vissza a szűrő élettartam-számlálóját

A szűrők cseréjekor fontos elvégezni az élettartam-számlálók cserét követő visszaállítását. Ez lehetővé teszi, hogy a levegőtisztító szinkronban legyen a szűrő élettartamával.
A szűrők cseréje után állítsa vissza a szűrőélettartamot:

1 Kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
2 Cserélje ki a levegőtisztító szűrőit (lásd: „A szűrők cseréje”).
3 Csatlakoztassa a csatlakozódugót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be ismét a levegőtisztítót.
4 Nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a gombot (22 ábra).

Megjegyzés

- A levegőtisztító visszaállítását a készülék hálózathoz csatlakoztatott, bekapcsolt állapotában végezze el.
- Csak akkor cserélje ki a szűrőket, ha világít a jelzőfény.

9 Hibaelhárítás

Ez a fejezet a levegőtisztítóval kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémák összefoglalását tartalmazza. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges megoldás
Folyamatosan világít a ⟲ jelzőfény.	A szűrő megtelt. Cserélje ki a szűrőt, és állítsa vissza a szűrőélettartam-számlálót.
Nem távozik levegő a levegőkimenetből.	A levegőtisztító nincs áramforráshoz csatlakoztatva. Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be a készüléket.
A ventilátorsebesség nem módosul, ha nincs aktiválva az alvó mód.	Alvó módban a ventilátorsebesség nagyon alacsony szintre van beállítva. Ha módosítani szeretné a ventilátorsebességet, nyomja meg egyszer vagy többször a ⊛ gombot a kívánt ventilátorsebesség beállításához.
A levegőkimenetből távozó légáram jelentősen gyengébb, mint korábban.	• Az előszűrő szennyezett. Tisztítsa meg az előszűrőt (lásd: „Az előszűrő tisztítása” című fejezetet). • Nem távolította el az összes csomagolóanyagot a szűrőkről. Ügyeljen, hogy minden csomagolóanyagot eltávolítson.
A levegőminőség nem javul, pedig a levegőtisztító hosszú ideje működésben van.	• Az egyik szűrő nincs behelyezve a levegőtisztítóba. Ügyeljen arra, hogy minden szűrő megfelelően legyen behelyezve, a következő sorrendben, a legbelső szűrőtől kezdve: 1) NanoProtect-szűrő, 2) NanoProtect aktív szénszűrő és 3) előszűrő. • Nedves a levegőminőség-érzékelő. A helyiségben magas a páratartalom, ami páralecsapódást idéz elő. Ügyeljen arra, hogy a levegőminőség-érzékelő tiszta és száraz legyen (lásd: „A levegőminőség-érzékelő tisztítása”).
A levegőminőség jelzőfénye mindig ugyanolyan színű marad.	• A levegőminőség-érzékelő szennyezett. Végezze el a levegőminőség-érzékelő tisztítását (lásd: „A levegőminőség-érzékelő tisztítása”). • Nem megfelelő a helyiség szellőztetése. A levegő keringésének javítása érdekében nyisson ki egy ablakot.
Tisztább levegőre van szükségem, mert allergiás vagyok.	Módosíthatja a levegőminőség-érzékelő érzékenységét (lásd: „A levegőminőség-érzékelő érzékenységének beállítása”), hogy a levegőtisztító még jobban megtisztítsa a levegőt.

Magyar

Probléma	Lehetséges megoldás
A levegőtisztító nagyon hangos.	• Kérjük, ellenőrizze, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított-e a szűrőkről. • Ha a készülék továbbra is hangos marad, alacsonyabb értékre módosíthatja a ventilátor sebességét.
A levegőtisztító még mindig azt jelzi, hogy ki kell cserélnem egy szűrőt, pedig már megtettem.	Előfordulhat, hogy nem nyomta meg megfelelően a gombot. Csatlakoztassa a készülék csatlakozódugóját a hálózati aljzatba, nyomja meg a ⏻ gombot a készülék bekapcsolásához, majd nyomja meg és tartsa 2 másodpercig lenyomva a gombot.

10 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszám a világszerte érvényes garancialevélen található). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

Alkatrészek és tartozékok rendelése

Ha ki szeretne cserélni egy alkatrészt, vagy újat szeretne vásárolni, forduljon a területileg illetékes Philips márkakereskedőhöz, vagy látogasson el a www.philips.com/support weboldalra. Ha problémái adódnak az alkatrészek beszerzésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszám a világszerte érvényes garancialevélen található).

11 Figyelmeztetések

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Az EMF-szabványoknak való megfelelőség

Koninklijke Philips N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek. A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártása során, hogy ezzel megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.
A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).

Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Spis treści

1 Ważne
Bezpieczeństwo 46

2 Twój oczyszczacz powietrza 49
Zawartość opakowania 49

3 Czynności wstępne 49
Instalacja filtrów 49

4 Korzystanie z oczyszczacza powietrza 50
Działanie wskaźnika jakości powietrza 50
Działanie Czujnika Healthy air protect 51
Włączanie 51
Ustawianie czułości czujnika jakości powietrza 51
Zmiana prędkości wentylatora 52
Ręczny 52
Ustawianie budzika 52

5 Czyszczenie urządzenia 53
Czyszczenie urządzenia 53
Czyszczenie czujnika jakości powietrza 53

6 Czyszczenie filtra wstępnego 54

7 Wymiana filtrów 55
Wymiana Aktywny filtr węglowy NanoProtect i filtra NanoProtect 55

8 Resetowanie licznika okresu użytkowania filtra 56

9 Rozwiązywanie problemów 57

10 Gwarancja i serwis 59
Zamawianie części i akcesoriów 59

11 Uwagi 59
Pola elektromagnetyczne (EMF) 59
Zgodność ze standardami EMF 59
Ochrona środowiska – Recykling 60
Uwaga 60

Polski

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Nie wolno dopuścić do dostania się wody, łatwopalnych detergentów ani innych płynów do wnętrza urządzenia, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.
- Nie czyścić urządzenia wodą, (łatwopalnymi) detergentami ani innymi płynami, gdyż grozi to porażeniem prądem i/lub pożarem.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem domowej instalacji elektrycznej.
- Ze względów bezpieczeństwa gdy przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być zastąpiony specjalnym przewodem dostępnym u wytwórcy – zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Nie

powinno być wykonywane czyszczenie, konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru.
- Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza, aby nie blokować przepływu powietrza.

Uwaga

- To urządzenie nie zapewnia odpowiedniej wentylacji i nie nadaje się do użytku w często odkurzanych pomieszczeniach ani pomieszczeniach z wyciągiem lub wentylatorem kuchennym.
- Jeśli gniazdko elektryczne, z którego zasilane jest urządzenie, jest źle podłączone, wtyczka może się nagrzewać. Sprawdź, czy podłączasz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.
- Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Ustaw urządzenie tak, aby z tyłu i po obu jego stronach było przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem 30 cm przestrzeni.
- Nie stawiaj nic na urządzeniu i nie siadaj na nim.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec ściekaniu wody na górną część urządzenia.
- Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie filtry zostały odpowiednio zainstalowane.
- Używaj tylko oryginalnych filtrów firmy Philips przeznaczonych dla danego urządzenia. Nie używaj innych filtrów.
- Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami, a w szczególności we wlot i wylot powietrza.
- Zawsze podnoś lub przesuwaj urządzenie, trzymając je za uchwyt z tyłu lub uchwyty po bokach.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wylotu powietrza.

- Nie używaj urządzenia po rozpyleniu wewnątrz pomieszczenia środków odstraszających owady ani w pomieszczeniach, w których obecne są z resztki oleju, zapach spalenizny lub opary chemiczne.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników lub kominków.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego, gdy skończysz je używać lub przed jego czyszczeniem.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach narażonych na duże zmiany temperatury, gdyż może to spowodować skraplanie pary wewnątrz urządzenia.
- Aby uniknąć zakłóceń, ustaw urządzenie w odległości przynajmniej 2 m od urządzeń elektrycznych wykorzystujących fale radiowe, takich jak telewizory, odbiorniki radiowe lub zegary sterowane drogą radiową.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach pracy.
- Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak łazienka, toaleta lub kuchnia.
- Urządzenie nie usuwa tlenku węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być używane jako urządzenie ratunkowe w przypadku pożarów lub wycieków szkodliwych chemikaliów.

2 Twój oczyszczacz powietrza

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.pl/welcome.
Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji.
Zachowaj niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość (rys. 1):

A Czujnik jakości powietrza
B Filtr 4: filtr NanoProtect (AC4124)
C Filtr 3: Aktywny filtr węglowy NanoProtect (AC4123)
D Filtr 1: filtr wstępny
E Instrukcja obsługi
F Gwarancja

3 Czynności wstępne

Instalacja filtrów

Oczyszczacz powietrza jest dostarczany ze wszystkimi filtrami wewnątrz urządzenia, ale przed użyciem należy usunąć opakowanie filtrów. Wyjmij wszystkie filtry, rozpakuj je i włóż je z powrotem do oczyszczacza w sposób pokazany poniżej.

Uwaga

- Umieść filtry we właściwym miejscu.
- Włóż filtry w następującej kolejności: filtr NanoProtect, Aktywny filtr węglowy NanoProtect i na koniec filtr wstępny.
- Strona z uchwytem powinna być zwrócona przodem do Ciebie.

1 Chwyć palcami zagłębienia w panelach bocznych, a następnie delikatnie pociągnij górną część panelu przedniego do siebie.
2 Delikatnie wyciągnij dolną część panelu (1), a następnie pociągnij górną część panelu przedniego do siebie (2) (rys. 2).
3 Wyjmij wszystkie filtry z oczyszczacza (rys. 3).
4 Rozpakuj filtry (rys. 4).
5 Włóż filtry z powrotem do oczyszczacza (rys. 5).
6 Włóż filtr wstępny do oczyszczacza (rys. 6).

Uwaga

- Strona z dwoma wystającymi elementami powinna być skierowana w Twoją stronę, a wszystkie haczyki filtra wstępnego powinny być odpowiednio przyczepione do urządzenia.

7 Aby założyć panel przedni, najpierw podłącz górne haczyki w górnej części oczyszczacza (1). Następnie przyciśnij panel do podstawy oczyszczacza (2) (rys. 7).

4 Korzystanie z oczyszczacza powietrza

Działanie wskaźnika jakości powietrza

Kolor obręczy wskaźnika jakości powietrza	Poziom jakości powietrza
Niebieski	Dobry
Fioletowy	Wystarczający
Czerwony	Zły

Wskaźnik jakości powietrza automatycznie włącza się po włączeniu oczyszczacza..

Uwaga

- Wbudowany czujnik jakości powietrza mierzy jakość powietrza i automatycznie wybiera odpowiedni kolor wskaźnika jakości powietrza. Gdy powietrze jest czyste, wskaźnik ma kolor niebieski. Gdy jakość powietrza się pogarsza, wskaźnik zmienia kolor na fioletowy lub czerwony.

Działanie Czujnika Healthy air protect

Wskaźnik wymiany filtra (⟲) informuje o konieczności wymiany filtrów (rys. 8).

Czujnik Healthy air protect	Wykonaj następujące czynności
Wskaźnik wymiany filtra ⟲ świeci światłem ciągłym. Taki stan utrzymuje się przez ok. 2 tygodnie. Ostatniego dnia wspomnianych 2 tygodni urządzenie co 30 minut będzie emitować dźwięki informujące o konieczności wymiany filtrów.	Wymień Aktywny filtr węglowy NanoProtect i filtr NanoProtect.

Włączanie

1 Podłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka.
   ↳ Wszystkie wskaźniki zamigają dwukrotnie i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Wskaźniki zgasną.

2 Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć oczyszczacz (rys. 9).
   ↳ Wskaźnik jakości powietrza wyświetli jego aktualny stan.
   ↳ Zapali się wskaźnik prędkości wentylatora ~ (rys. 10).

3 Naciśnij przycisk ⏻, aby wyłączyć oczyszczacz.

Ustawianie czułości czujnika jakości powietrza

Osoby cierpiące na pewne schorzenia (np. alergicy lub astmatycy) potrzebują czystszego powietrza. Z tego względu oczyszczacz umożliwia regulację czułości czujnika jakości powietrza. Jeśli ustawiona jest wysoka czułość, oczyszczacz rozpocznie oczyszczanie przy niższym poziomie zanieczyszczeń. Dostępne są 3 poziomy czułości:

- Bardzo wysoka czułość (ustawienie domyślne)
- Wysoka czułość
- Standardowa czułość

Czułość czujnika jakości powietrza można ustawić w następujący sposób.

Uwaga

- Gdy ustawiona jest wysoka czułość, urządzenie rozpoczyna oczyszczanie powietrza przy mniejszej ilości zanieczyszczeń, co umożliwia uzyskanie jeszcze czystszego powietrza. Przed regulacją czułości czujnika jakości powietrza podłącz urządzenie do zasilania.

1 Naciśnij przycisk ⏻, jednocześnie podłączając wtyczkę urządzenia do gniazdka.
   ↳ Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a jeden z jego wskaźników ◷ (**1**, **4** lub **8**) zapali się, wskazując aktualną czułość czujnika czystości powietrza.

Wskaźnik timera	Poziom czułości
1	Bardzo wysoka czułość
4	Wysoka czułość
8	Standardowa czułość

Polski

2 Naciśnij przycisk ◷, aby zmienić czułość czujnika jakości powietrza (rys. ⑪).
   ↳ Jeden ze wskaźników ◷ (**1** , **4** lub **8**) zapali się, wskazując preferowaną czułość czujnika jakości powietrza.

3 Naciśnij przycisk ⏻, aby wyłączyć oczyszczacz.

Uwaga

- Po zmianie czułości urządzenie automatycznie zacznie działać z nowym ustawieniem po każdym włączeniu.

Zmiana prędkości wentylatora

Ręczny

W urządzeniu można ustawić preferowaną prędkość wentylatora.

1 Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć oczyszczacz (rys. ⑨).

2 Naciśnij przycisk ⊛ raz lub więcej razy, aby wybrać żądaną prędkość wentylatora: ☾, ~ lub ≈ (rys. ⑫).

Wskazówka

- Jeśli wskaźnik jakości powietrza świeci na niebiesko, oznacza to, że powietrze jest dobrej jakości i możesz wybrać niższą prędkość wentylatora.

Tryb snu

W trybie snu filtr powietrza działa cicho i z przygaszonymi wskaźnikami, aby nie przeszkadzać podczas snu.

1 Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć oczyszczacz (rys. ⑨).

2 Naciśnij przycisk ⊛, aby wybrać tryb snu.
   ↳ Zapali się wskaźnik ☾ (rys. ⑬).

Aby wybrać inną prędkość wentylatora, naciśnij przycisk ⊛.

Ustawianie budzika

Funkcja timera umożliwia ustawienie liczby godzin pracy oczyszczacza. Po upływie ustawionego czasu oczyszczacz wyłączy się.

1 Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć oczyszczacz (rys. ⑨).

2 Naciśnij przycisk ◷, aby aktywować timer (rys. ⑪).
   ↳ Wskaźnik timera (**1**, **4** lub **8**) zacznie świecić.

3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ◷ , aby wybrać liczbę godzin pracy oczyszczacza.

Aby wyłączyć timer, naciśnij kilkakrotnie przycisk ◷, aż wskaźnik timera (**1**, **4** lub **8**) zgaśnie.

5 Czyszczenie urządzenia

Uwaga

- Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ściernych, żrących lub łatwopalnych środków czyszczących.
- Do mycia nadaje się tylko filtr wstępny. Innych filtrów nie wolno myć ani odkurzać.

Czyszczenie urządzenia

Aby zapobiec osiadaniu kurzu, należy regularnie czyścić osuszacz z zewnątrz i od wewnątrz.

1 Zetrzyj kurz z powierzchni urządzenia suchą, miękką szmatką.

2 Wyczyść wlot i wylot powietrza suchą, miękką szmatką.

Czyszczenie czujnika jakości powietrza

Aby zagwarantować optymalne funkcjonowanie oczyszczacza, czyść czujnik jakości powietrza co 2 miesiące. Jeśli korzystasz z oczyszczacza w zakurzonym miejscu, czyść czujnik częściej.

Uwaga

- Jeśli w pomieszczeniu panuje duża wilgotność, możliwe jest, że woda będzie skraplać się na czujniku jakości powietrza. Może to spowodować wskazanie niskiej jakości powietrza, gdy w rzeczywistości będzie ona dobra. W takim przypadku konieczne będzie wyczyszczenie czujnika jakości powietrza lub skorzystanie z jednego z ręcznych ustawień prędkości.

1 Wyczyść wlot i wylot czujnika jakości powietrza miękką szczotką (rys. 14).

2 Zdejmij pokrywę czujnika jakości powietrza (rys. 15).

3 Wyczyść czujnik jakości powietrza, a także wlot i wylot kurzu lekko nawilżonym bawełnianym wacikiem (rys. 16).

4 Wysusz suchym, bawełnianym wacikiem.

5 Załóż pokrywę czujnika jakości powietrza.

6 Czyszczenie filtra wstępnego

Uwaga

- Filtr wstępny nadaje się do mycia i odkurzania.
- Aby zagwarantować optymalne funkcjonowanie oczyszczacza, czyść filtr wstępny co dwa tygodnie.

1 Wyłącz oczyszczacz i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2 Chwyć palcami zagłębienia w panelach bocznych, a następnie delikatnie pociągnij dolną część panelu przedniego do siebie (1). Odłącz haczyki na górze panelu od urządzenia (2) (rys. 2).

3 Aby wyciągnąć filtr wstępny, złap dwa wystające elementy i pociągnij go do siebie (rys. 17).

4 Odkurz filtr wstępny lub umyj go pod bieżącą wodą. Jeśli filtr wstępny jest bardzo brudny, wyczyść go przy użyciu miękkiej szczotki (rys. 18).

5 Wysusz filtr wstępny.

6 Włóż filtr wstępny z powrotem do oczyszczacza. Poprawnie zahacz wszystkie haczyki (rys. 6).

7 Aby założyć panel przedni, najpierw podłącz górne haczyki w górnej części oczyszczacza (1). Następnie przyciśnij panel do podstawy oczyszczacza (2) (rys. 7).

Uwaga

- Filtr wstępny można także czyścić przy pomocy odkurzacza.
- Filtr wstępny powinien być zupełnie suchy. Jeśli jest mokry, mogą mnożyć się na nim bakterie, co skraca okres jego eksploatacji.
- Strona z dwoma wystającymi elementami powinna być skierowana w Twoją stronę, a wszystkie haczyki filtra wstępnego powinny być odpowiednio przyczepione do urządzenia.

7 Wymiana filtrów

Wskaźnik wymiany filtra (⟲) informuje o konieczności wymiany filtrów.

Uwaga

- Jeśli zdejmiesz panel przedni w celu wymiany filtrów, gdy oczyszczacz jest włączony, wskaźniki panelu nie będą świecić.
- Po ponownym zamocowaniu panelu wszystkie wskaźniki zamigają dwukrotnie. Następnie urządzenie wyłączy się. Naciśnij przycisk ⏻, aby ponownie włączyć oczyszczacz.

Wymiana Aktywny filtr węglowy NanoProtect i filtra NanoProtect

Uwaga

- Aktywny filtr węglowy NanoProtect i filtr NanoProtect nie nadają się do mycia ani odkurzania.

Filtry te należy wymienić, gdy świeci się wskaźnik ⟲. Wskaźnik ten będzie świecił przez ok. 2 tygodnie.
Ostatniego dnia wspomnianych 2 tygodni urządzenie co 30 minut będzie emitować dźwięki informujące o konieczności wymiany filtra.

Uwaga

- Umieść filtry we właściwym miejscu.
- Włóż filtry w następującej kolejności: filtr NanoProtect, Aktywny filtr węglowy NanoProtect i na koniec filtr wstępny.
- Strona z uchwytem powinna być zwrócona przodem do Ciebie.

1 Wyłącz oczyszczacz i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2 Chwyć palcami zagłębienia w panelach bocznych, a następnie delikatnie pociągnij dolną część panelu przedniego do siebie. Odłącz panel od górnej części urządzenia (rys. 2).

3 Usuń filtry za pomocą uchwytów na filtrach. Złap filtry z obu stron i ostrożnie umieść je w koszu na śmieci (rys. 19).

Uwaga

- Nie dotykaj przeplatanej powierzchni i nie wąchaj filtra, ponieważ znajdują się na nim zanieczyszczenia z powietrza.
- Po wyrzuceniu filtrów umyj ręce.

4 Rozpakuj nowe filtry (rys. 4).

5 W pierwszej kolejności włóż do urządzenia nowy filtr NanoProtect (rys. 20).

6 Następnie włóż do urządzenia nowy Aktywny filtr węglowy NanoProtect (rys. 21).

7 Włóż filtr wstępny do oczyszczacza (rys. 6).

Uwaga

- Strona z dwoma wystającymi elementami powinna być skierowana w Twoją stronę, a wszystkie haczyki filtra wstępnego powinny być odpowiednio przyczepione do urządzenia.

8 Aby założyć panel przedni, najpierw podłącz górne haczyki w górnej części oczyszczacza (1). Następnie przyciśnij panel do podstawy oczyszczacza (2) (rys. 7).

9 Zresetuj okres użytkowania aktywny filtr węglowy NanoProtect i filtra NanoProtect (patrz „Resetowanie licznika okresu użytkowania filtra”).

8 Resetowanie licznika okresu użytkowania filtra

Po wymianie filtrów ważne jest zresetowanie licznika okresu użytkowania filtrów. Umożliwia to zsynchronizowanie oczyszczacza z okresem użytkowania filtra.
Po wymianie filtrów zresetuj okres użytkowania filtra w następujący sposób:

1 Wyłącz oczyszczacz i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2 Wymień filtry oczyszczacza powietrza (patrz „Wymiana filtrów”).
3 Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz oczyszczacz.
4 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk (rys. 22).

Uwaga

- Oczyszczacz należy resetować, gdy jest podłączony do prądu i włączony.
- Filtry należy wymieniać, gdy świeci się wskaźnik .

9 Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z oczyszczacza. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Wskaźnik ♻ świeci się cały czas.	Filtr jest pełny. Wymień filtr i zresetuj okres użytkowania filtra.
Przez wylot nie wydostaje się powietrze.	Oczyszczacz nie jest podłączony do zasilania. Podłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka i włącz urządzenie.
Prędkość wentylatora nie zmienia się po włączeniu trybu snu.	W trybie snu prędkość wentylatora jest bardzo niska. Jeśli chcesz zmienić prędkość wentylatora, naciśnij przycisk ⊛ raz lub więcej razy, aby ustawić żądaną prędkość.
Strumień powietrza wydobywający się z wylotu jest słabszy niż do tej pory.	• Filtr wstępny jest zabrudzony. Wyczyść filtr wstępny (patrz rozdział „Czyszczenie filtra wstępnego”). • Filtry nie zostały rozpakowane w całości. Sprawdź, czy zostało usunięte całe opakowanie.
Jakość powietrza nie poprawia się nawet po długim czasie pracy oczyszczacza.	• Jeden z filtrów nie został włożony do oczyszczacza. Sprawdź, czy wszystkie filtry są poprawnie zainstalowane w następującej kolejności, począwszy od filtra umieszczonego najgłębiej: 1) filtr NanoProtect, 2) Aktywny filtr węglowy NanoProtect, 3) filtr wstępny. • Czujnik jakości powietrza jest mokry. Wilgotność w moim pomieszczeniu jest duża i powoduje skraplanie. Czujnik jakości powietrza powinien być czysty i suchy (patrz część „Czyszczenie czujnika jakości powietrza”).
Kolor obręczy wskaźnika jakości powietrza jest zawsze taki sam.	• Czujnik jakości powietrza jest brudny. Wyczyść czujnik jakości powietrza (patrz część „Czyszczenie czujnika jakości powietrza”). • Pomieszczenie nie jest odpowiednio wentylowane. Otwórz okno, aby poprawić cyrkulację powietrza.
Potrzebuję czystszego powietrza, ponieważ mam alergię.	Możesz zmienić czułość czujnika jakości powietrza (patrz część „Ustawianie czułości czujnika jakości powietrza”), aby poprawić jakość powietrza.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie działa bardzo głośno.	• Upewnij się, że z filtrów zostało usunięte całe opakowanie. • Jeśli urządzenie nadal działa za głośno, możesz ustawić niższą prędkość wentylatora.
Urządzenie wskazuje konieczność wymiany filtra, ale ten został już wymieniony.	Być może nie został naciśnięty odpowiedni przycisk . Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka, naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk .

10 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.pl lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub przejdź na stronę wwww.philips.pl/c-m/wsparcie-konsumenta.
W przypadku trudności z zakupem części wymiennych skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu można znaleźć w ulotce gwarancyjnej).

11 Uwagi

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych, pod warunkiem zgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia zawartmi w instrukcji obsługi

Zgodność ze standardami EMF

Koninklijke Philips N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.
Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.
Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne,

jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Ochrona środowiska – Recykling

Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi i tym podobne zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego i nie należy traktować go jako odpad komunalny. Należy dostarczyć go do punktu zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowanego przez administrację publiczną.
Poprawna selektywna zbiórka przekazywanych urządzeń gwarantuje specjalistyczne przetwarzanie oraz recykling – co wpływa na zmniejszenie negatywnych skutków dla ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, oraz sprzyja odzyskowi materiałów i komponentów z których wyprodukowane było urządzenie.

Uwaga

Instrukcja obsługi jest dostępna w alternatywnej formie na stronie internetowej www.philips.pl.

Cuprins

1 Important
Siguranță 62

2 Purificatorul de aer 64
Ce conține cutia 64

3 Pornirea 65
Instalarea filtrelor 65

4 Utilizarea purificatorului de aer 66
Înțelegerea indicatorului luminos pentru calitatea aerului 66
Înțelegerea alertei de protecție pentru aer sănătos 66
Pornire 66
Setarea sensibilității senzorului de calitate a aerului 67
Schimbarea vitezei ventilatorului 67
Manual 67
Setarea temporizatorului 68

5 Curățarea purificatorului de aer 68
Curățarea purificatorului de aer 68
Curățarea senzorului de calitate a aerului 68

6 Curăță prefiltrul 69

7 Înlocuirea filtrelor 70
Înlocuirea Filtru din Carbon Activ NanoProtect şi a filtrului NanoProtect 70

8 Resetarea contorului pentru durata de viață a filtrelor 72

9 Depanarea 73

10 Garanție şi service 75
Comandarea pieselor sau a accesoriilor 75

11 Observații 75
Câmpuri electromagnetice (EMF) 75
Concordanța cu EMF 75
Reciclare 76

Română

1 Important

Siguranță

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul şi păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu permite pătrunderea în aparat a apei sau a oricărui lichid sau a unui detergent inflamabil, pentru a evita pericolul de electrocutare şi/sau incendiu.
- Nu curăța aparatul cu apă sau orice alt lichid ori cu detergent (inflamabil), pentru a evita pericolul de electrocutare şi/sau incendiu.

Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată în partea inferioară sau în partea posterioară a aparatului corespunde tensiunii locale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Nu folosi aparatul dacă ştecărul, cablul de alimentare sau aparatul însuşi este deteriorat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență şi cunoştințe şi copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului şi înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea şi întreținerea nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Nu blocați gurile de admisie şi evacuare a aerului, de exemplu prin plasarea unor obiecte pe gura de evacuare sau în fața gurii de admisie a aerului.

Atenție

- Acest aparat nu este un înlocuitor pentru ventilația corespunzătoare, curățarea

obişnuită cu aspiratorul sau utilizarea unei hote absorbante ori a unui ventilator în timpul gătirii.
- Dacă priza utilizată pentru alimentarea aparatului are conexiuni necorespunzătoare, ştecărul aparatului se încinge. Asigură-te că vei conecta aparatul la o priză conectată corespunzător.
- Aşază şi utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală plană, stabilă şi uscată.
- Lasă un spațiu liber de cel puțin 20 cm în spatele aparatului şi în ambele părți laterale ale acestuia şi cel puțin 30 cm deasupra aparatului.
- Nu aşeza nimic pe aparat şi nu te aşeza pe acesta.
- Nu amplasa aparatul direct sub o unitate de aer condiționat, pentru a evita picurarea vaporilor de condens pe aparat.
- Asigură-te că toate filtrele au fost instalate corect înainte de a porni aparatul.
- Foloseşte doar filtrele originale Philips create special pentru acest aparat. Nu folosi niciun alt tip de filtru.
- Evită lovirea aparatului (în special a fantelor de admisie şi de evacuare a aerului) cu obiecte dure.
- Întotdeauna ridică sau mută aparatul apucându-l de mânerul amplasat pe partea posterioară a acestuia.
- Nu introduce degetele sau obiecte în fanta de evacuare a aerului.
- Nu utiliza aparatul după ce ai utilizat repelenți de interior împotriva insectelor, care produc fum, sau în locuri cu reziduuri uleioase, tămâie aprinsă sau vapori chimici.
- Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz, a dispozitivelor de încălzire sau a şemineelor.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de curățare.
- Nu utilizați aparatul într-o cameră cu variații mari de temperatură, deoarece acest lucru poate produce condens în interiorul aparatului.
- Pentru a preveni interferențele, aşază aparatul la cel puțin 2 m distanță de aparatele electrice care utilizează

unde radio, precum televizoare, aparate radio şi ceasuri cu control radio.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Nu utiliza aparatul în medii umede sau cu temperaturi ridicate, cum ar fi băi, toalete sau bucătării.
- Aparatul nu elimină monoxidul de carbon (CO) sau radonul (Rn). Acesta nu poate fi utilizat ca dispozitiv de siguranță în caz de accidente cu procese de combustie şi substanțe chimice periculoase.

2 Purificatorul de aer

Felicitări pentru achiziție şi bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.
Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a instala şi de a utiliza unitatea. Păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Ce conține cutia

Verifică şi identifică ce conține pachetul tău (fig. 1):

A Senzor de calitate a aerului
B Filtru 4: Filtru NanoProtect (AC4124)
C Filtru 3: Filtru din Carbon Activ NanoProtect (AC4123)
D Filtru 1: Prefiltru
E Manual de utilizare
F Garanție

3 Pornirea

Instalarea filtrelor

Purificatorul de aer este livrat cu toate filtrele montate în interior, însă trebuie să îndepărtezi ambalajele filtrelor înainte de a-l putea utiliza. Îndepărtează toate filtrele, despachetează-le şi montează-le din nou în purificatorul de aer, conform descrierii de mai jos.

Notă

- Introdu filtrele în poziția corectă.
- Asigură-te că montezi filtrele în următoarea ordine: filtrul NanoProtect, filtru din Carbon Activ NanoProtect şi prefiltrul la sfârşit.
- Asigură-te că partea cu eticheta este îndreptată către tine.

1 Introdu degetele în adânciturile de pe panourile laterale şi trage cu grijă înspre tine partea superioară a panoului frontal.

2 Trage cu grijă pentru a scoate partea de jos a panoului (1), apoi ridică partea superioară a panoului frontal înspre tine (2) (fig. 2).

3 Îndepărtează toate filtrele din purificator (fig. 3).

4 Îndepărtează toate ambalajele de pe filtre (fig. 4).

5 Poziționează filtrele înapoi în purificator (fig. 5).

6 Introdu prefiltrul în purificator (fig. 6).

Notă

- Asigură-te că partea care conține cele două proeminențe este îndreptată spre tine şi că toate cârligele de fixare ale prefiltrului sunt fixate corespunzător pe purificator.

7 Pentru a remonta panoul frontal, introdu mai întâi cârligele de fixare din partea superioară în partea de sus a purificatorului (1). Apoi, împinge panoul înspre corpul purificatorului (2) (fig. 7).

Română

4 Utilizarea purificatorului de aer

Înțelegerea indicatorului luminos pentru calitatea aerului

Culoarea cercului luminos pentru calitatea aerului	Nivelul de calitate a aerului
Albastru	Bun
Violet	Fair
Roşu	Necorespunzător

Indicatorul luminos pentru calitatea aerului se aprinde automat atunci când purificatorul este pornit.

Notă

- Senzorul încorporat de calitate a aerului măsoară calitatea aerului şi selectează automat culoarea corespunzătoare a indicatorului luminos pentru calitatea aerului. Când aerul este curat, culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului este albastră. Când calitatea aerului se deteriorează, culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului devine violet sau roşie.

Înțelegerea alertei de protecție pentru aer sănătos

Indicatorul luminos pentru înlocuirea filtrului (⟲) indică faptul că filtrele trebuie să fie înlocuite (fig. 8).

Alerta de protecție pentru aer sănătos	Respectă următoarele
Indicatorul luminos pentru înlocuirea filtrului ⟲ este aprins în permanență. Acesta stă aprins aproximativ 2 săptămâni. În ultima zi a intervalului de 2 săptămâni, purificatorul emite un semnal acustic la fiecare 30 de minute pentru a te informa că filtrele necesită înlocuire.	Înlocuieşte filtru din Carbon Activ NanoProtect şi filtrul NanoProtect.

Pornire

1 Introdu ştecărul purificatorului de aer în priza de alimentare.
   ↳ Toate indicatoarele luminoase se aprind de două ori şi este emisă o semnalizare sonoră. Apoi, indicatoarele luminoase se sting din nou.

2 Apasă butonul ⏻ pentru a porni purificatorul (fig. 9).
   ↳ Indicatorul luminos pentru calitatea aerului arată calitatea curentă a aerului.
   ↳ Indicatorul luminos pentru viteza ventilatorului ~ se aprinde (fig. 10).

3 Apasă butonul ⏻ pentru a opri purificatorul.

Setarea sensibilității senzorului de calitate a aerului

Persoanele cu anumite probleme de sănătate (de exemplu: alergii sau astm) au mai multă nevoie de aer sănătos. Din acest motiv, purificatorul îți permite să reglezi sensibilitatea senzorului de calitate a aerului. Dacă îl setezi la un nivel de sensibilitate mai mare, purificatorul începe să curețe aerul la un nivel de poluare mai redus.
Există 3 niveluri de sensibilitate:

- Supersensibil (setare implicită)
- Sensitive
- Standard

Poți regla sensibilitatea senzorului de calitate a aerului după cum urmează.

Notă

- Când este setat la un nivel mai ridicat de sensibilitate, purificatorul începe să curețe aerul la un nivel de poluare mai redus, pentru a asigura un aer şi mai curat. Conectează purificatorul la priză înainte de a regla sensibilitatea senzorului de calitate a aerului.

1 Apasă butonul ⏻ şi introdu simultan ştecărul în priză.
   ↳ Purificatorul va emite două semnale acustice iar unul dintre indicatoarele luminoase ◷ (**1** , **4** sau **8**) se aprinde, pentru a indica nivelul curent de sensibilitate al senzorului de calitate a aerului.

Indicator luminos pentru temporizator	Nivel de sensibilitate
1	Supersensibil
4	Sensitive
8	Standard

2 Apasă butonul ◷ pentru a regla nivelul de sensibilitate al senzorul de calitate a aerului fig. (11)).
   ↳ Unul dintre indicatoarele luminoase ◷ (**1**, **4** sau **8**) se aprinde, pentru a indica nivelul preferat de sensibilitate al senzorului de calitate a aerului.

3 Apasă butonul ⏻ pentru a opri purificatorul.

Notă

- Când schimbi nivelul de sensibilitate, purificatorul începe să funcționeze automat la nivelul de sensibilitate setat, de fiecare dată când porneşti purificatorul.

Schimbarea vitezei ventilatorului

Manual

Poți selecta viteza ventilatorului pe care o doreşti.

1 Apasă butonul ⏻ pentru a porni purificatorul (fig. (9)).

2 Apasă butonul ⊛ o dată sau de mai multe ori pentru a selecta viteza necesară a ventilatorului: ☾, ~ sau ≈ (fig. (12)).

Sugestie

- Dacă indicatorul luminos pentru calitatea aerului este de culoare albastră, calitatea aerului este bună şi poți selecta o viteză inferioară a ventilatorului.

Română

Modul inactiv

În modul de somn, filtrul de aer funcționează foarte silențios şi toate indicatoarele luminează la intensitate redusă, pentru a nu-ți deranja somnul.

1 Apasă butonul ⏻ pentru a porni purificatorul (fig. 9).

2 Apasă butonul ⊛ pentru a selecta modul de somn.
   ↳ Indicatorul luminos ☾ se aprinde (fig. 13).

Pentru a selecta o altă viteză a ventilatorului, apasă butonul ⊛ .

Setarea temporizatorului

Cu ajutorul funcției de temporizare, poți lăsa purificatorul să funcționeze un anumit număr de ore setat. După trecerea timpului setat, purificatorul se opreşte automat.

1 Apasă butonul ⏻ pentru a porni purificatorul (fig. 9).

2 Apasă butonul ◷ pentru a activa temporizatorul (fig. 11).
   ↳ Indicatorul luminos pentru temporizator (**1**, **4** sau **8**) se aprinde.

3 Apasă butonul ◷ în mod repetat pentru a selecta numărul dorit de ore de funcționare a purificatorului.

Pentru a dezactiva funcția de temporizare, apasă butonul ◷ în mod repetat, până când indicatorul luminos aferent temporizatorului (**1**, **4** sau **8**) este stins.

5 Curățarea purificatorului de aer

Notă

- Scoate întotdeauna purificatorul din priză înainte de curățare.
- Nu introduce niciodată purificatorul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța oricare dintre componentele purificatorului.
- Doar prefiltrul poate fi spălat. Celelalte filtre de purificare nu se spală şi nu se curăță cu aspiratorul.

Curățarea purificatorului de aer

Curăță în mod regulat atât interiorul, cât şi exteriorul purificatorului, pentru a evita depunerea prafului.

1 Şterge praful cu o lavetă moale şi uscată de pe corpul purificatorului.

2 Curăță fanta de admisie şi fanta de evacuare a aerului cu o lavetă uscată şi moale.

Curățarea senzorului de calitate a aerului

Curăță senzorul de calitate a aerului la fiecare 2 luni, pentru a asigura funcționarea optimă a purificatorului. Dacă foloseşti purificatorul într-un mediu cu mult praf, senzorul de calitate a aerului trebuie curățat mai des.

Notă

- Când nivelul de umiditate din cameră este foarte ridicat, este posibilă formarea de condens pe senzorul de calitate a aerului. În consecință, indicatorul luminos pentru calitatea aerului poate semnala o calitate slabă a aerului, chiar dacă aceasta este bună. În acest caz, trebuie să cureți senzorul de calitate a aerului sau să folosești una dintre setările manuale de viteză.

1 Curăță fantele de admisie şi de evacuare ale senzorului de calitate a aerului cu o perie moale (fig. 14).
2 Îndepărtează capacul senzorului de calitate a aerului (fig. 15).
3 Curăță senzorul de calitate a aerului şi fantele de admisie şi de evacuare pentru filtrarea prafului cu un tampon din bumbac puțin umed (fig. 16).
4 Şterge-le folosind un tampon uscat din bumbac.
5 Reataşează capacul senzorului de calitate a aerului.

6 Curăță prefiltrul

Notă

- Prefiltrul poate fi spălat şi poate fi curățat cu aspiratorul.
- Curăță prefiltrul la fiecare două săptămâni, pentru a asigura funcționarea optimă a purificatorului.

1 Opreşte purificatorul şi scoate ştecărul din priză.
2 Introdu degetele în adânciturile de pe panourile laterale şi trage cu grijă înspre tine partea inferioară a panoului frontal (1). Apoi, scoate cârligele de fixare situate în partea de sus a panoului, ridicându-le din partea superioară a purificatorului (2) (fig. 2).
3 Pentru a scoate prefiltrul, apucă cele două proeminențe şi trage filtrul înspre tine (fig. 17).
4 Foloseşte un aspirator pentru a curăța prefiltrul sau spală-l sub un jet de apă de la robinet. Dacă prefiltrul este foarte murdar, foloseşte o perie moale pentru a îndepărta praful (fig. 18).
5 Usucă prefiltrul la aer.
6 Introdu prefiltrul înapoi în purificator. Ataşează toate cârligele de fixare în mod corespunzător pe purificator (fig. 6).
7 Pentru a remonta panoul frontal, introdu mai întâi cârligele de fixare din partea superioară în partea de sus a purificatorului (1). Apoi, împinge panoul înspre corpul purificatorului (2) (fig. 7).

Notă

- Ca alternativă, poți curăța prefiltrul prin îndepărtarea prafului cu ajutorul unui aspirator.
- Asigură-te că prefiltrul este complet uscat. Dacă prefiltrul este încă umed, bacteriile se pot înmulți în interiorul acestuia, scurtându-i durata de viață.
- Asigură-te că partea care conține cele două proeminențe este îndreptată spre tine şi că toate cârligele de fixare ale prefiltrului sunt fixate corespunzător pe purificator.

7 Înlocuirea filtrelor

Indicatorul luminos pentru înlocuirea filtrului (⟲) indică faptul că filtrele trebuie să fie înlocuite.

Notă

- Dacă îndepărtezi panoul frontal pentru a înlocui filtrele în timp ce purificatorul este pornit, toate indicatoarele luminoase de pe panoul de comandă se vor stinge.
- Când panoul frontal este montat din nou pe purificator, toate indicatoarele luminoase vor lumina intermitent de două ori. Apoi, purificatorul este oprit. Apasă butonul ⏻ pentru a porni purificatorul din nou.

Înlocuirea filtru din Carbon Activ NanoProtect şi a filtrului NanoProtect

Notă

- Filtru din Carbon Activ NanoProtect şi filtrul NanoProtect nu se spală şi nu se curăță cu aspiratorul.

Înlocuieşte atât filtrul cu carbon activ, cât şi filtrul NanoProtect atunci când indicatorul luminos ⟲ se aprinde. Acesta va rămâne aprins timp de aproximativ 2 săptămâni.
În ultima zi a intervalului de 2 săptămâni, purificatorul emite un semnal acustic la fiecare 30 de minute pentru a te informa că filtrul necesită înlocuire.

Notă

- Introdu filtrele în poziția corectă.
- Asigură-te că montezi filtrele în următoarea ordine: filtrul NanoProtect, filtru din Carbon Activ NanoProtect şi prefiltrul la sfârşit.
- Asigură-te că partea cu eticheta este îndreptată către tine.

1 Opreşte purificatorul şi scoate ştecărul din priză.

2 Introdu degetele în adânciturile de pe panourile laterale şi trage cu grijă înspre tine partea inferioară a panoului frontal. Scoate panoul din cârligele de fixare din partea de sus a purificatorului (fig. 2).

3 Îndepărtează filtrele folosindu-te de etichetele de pe acestea. Apucă filtrele de ambele părți şi depozitează-le cu grijă în coşul de gunoi menajer (fig. 19).

Notă

- Nu atinge suprafața cutată a filtrului şi nu mirosi filtrul, deoarece acesta a colectat agenți poluanți din aer.
- Spală-te pe mâini după eliminarea la deşeuri a filtrelor folosite.

4 Îndepărtează toate ambalajele de pe filtrele noi (fig. 4).

5 Mai întâi, montează noul filtru NanoProtect în purificator (fig. 20).

6 Apoi, introdu noul filtru din Carbon Activ NanoProtect în purificator (fig. 21).

7 Introdu prefiltrul în purificator (fig. 6).

Notă

- Asigură-te că partea care conține cele două proeminențe este îndreptată spre tine şi că toate cârligele de fixare ale prefiltrului sunt fixate corespunzător pe purificator.

8 Pentru a remonta panoul frontal, introdu mai întâi cârligele de fixare din partea superioară în partea de sus a purificatorului (1). Apoi, împinge panoul înspre corpul purificatorului (2) (fig. 7).

9 Resetează durata de viață a filtru din Carbon Activ NanoProtect şi a filtrului NanoProtect (vezi secțiunea „Resetarea contorului pentru durata de viață a filtrelor”).

8 Resetarea contorului pentru durata de viață a filtrelor

Când înlocuieşti filtrele, este important să resetezi şi contorul pentru durata de viață a filtrelor, după înlocuire. Acest lucru permite purificatorului să se sincronizeze cu durata de viață a filtrelor.
După ce ai înlocuit filtrele, resetează durata de viață a filtrelor:

1 Opreşte purificatorul şi scoate ştecărul din priză.
2 Înlocuieşte filtrele purificatorului de aer (vezi secțiunea „Înlocuirea filtrelor”).
3 Introdu ştecărul în priză şi porneşte din nou purificatorul.
4 Apasă şi menține apăsat butonul timp de 2 secunde (fig. 22).

Notă

- Resetează purificatorul atunci când acesta este conectat la priză şi este pornit.
- Înlocuieşte filtrele numai atunci când indicatorul luminos se aprinde.

9 Depanarea

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea purificatorului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactați Centrul de asistență clienți din țara dvs.

Problemă	Soluție posibilă
Indicatorul luminos ⟲ rămâne aprins.	Filtrul este plin. Înlocuieşte filtrul şi resetează contorul pentru durata de viață a filtrelor.
Din fanta de evacuare a aerului nu iese aer.	Purificatorul nu este conectat la o sursă de alimentare. Introdu ştecărul purificatorului în priza de alimentare şi porneşte purificatorul.
Viteza ventilatorului nu se modifică atunci când modul de somn este activat.	În modul de somn, viteza ventilatorului este setată la un nivel foarte scăzut. Dacă doreşti să schimbi viteza ventilatorului, apasă butonul ⊛ o dată sau de mai multe ori pentru a seta viteza ventilatorului.
Fluxul de aer care iese din fanta de evacuare a aerului este semnificativ mai slab decât înainte.	• Prefiltrul este murdar. Curăță prefiltrul (vezi capitolul „Curățarea prefiltrului”). • Nu ai îndepărtat toate materialele de ambalare de pe filtre. Asigură-te că ai îndepărtat toate materialele de ambalare.
Calitatea aerului nu se îmbunătățeşte, cu toate că purificatorul funcționează de o perioadă îndelungată.	• Unul dintre filtre nu a fost montat în purificator. Asigură-te că toate filtrele sunt montate corespunzător, în următoarea ordine, începând dinspre interior: 1) filtru NanoProtect, 2) Filtru din Carbon Activ NanoProtect şi 3) prefiltru. • Senzorul de calitate a aerului este umed. Nivelul de umiditate din încăpere este ridicat şi produce condens. Asigură-te că senzorul de calitate a aerului este curat şi uscat (vezi „Curățarea senzorului de calitate a aerului”).
Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului nu se modifică.	• Senzorul de calitate a aerului este murdar. Curăță senzorul de calitate a aerului (vezi „Curățarea senzorului de calitate a aerului”). • Ventilația din încăpere este insuficientă. Deschide o fereastră, pentru a îmbunătăți circulația aerului.
Am nevoie de aer curat pentru că am o alergie.	Poți schimba sensibilitatea senzorului de calitate a aerului (vezi „Setarea sensibilității senzorului de calitate a aerului”) pentru ca purificatorul să curețe şi mai mult aerul.

Problemă	Soluție posibilă
Purificatorul este excesiv de zgomotos.	• Te rugăm să verifici dacă ai îndepărtat toate ambalajele de pe filtre. • Dacă aparatul este în continuare prea zgomotos, poți seta viteza ventilatorului la un nivel de viteză inferior.
Purificatorul continuă să indice că trebuie să înlocuiesc un filtru, cu toate că l-am înlocuit deja.	Poate nu ai apăsat butonul ⚙ în mod corespunzător. Introdu ştecărul aparatului în priza de alimentare, apasă butonul ⏻ pentru a porni aparatul, apoi apasă şi menține apăsat butonul ⚙ timp de 2 secunde.

10 Garanție şi service

Dacă ai nevoie de informații sau întâmpini probleme, vizitează site-ul web Philips la adresa www.philips.com sau contactează Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara ta (numărul de telefon îl vei găsi în broşura de garanție internațională). Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.

Comandarea pieselor sau a accesoriilor

Dacă trebuie să înlocuieşti o componentă sau dacă doreşti să achiziționezi o componentă suplimentară, adresează-te distribuitorului tău Philips sau vizitează www.philips.com/support.
Dacă întâmpini dificultăți la achiziționarea componentelor, te rugăm să contactezi Centrul Philips de asistență pentru clienți din țara ta (numărul de telefon îl vei găsi în broşura de garanție internațională).

11 Observații

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips N.V. produce şi vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite şi a primi semnale electromagnetice.
Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță şi de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare şi menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor.
Philips depune eforturi să conceapă, să realizeze şi să comercializeze produse care nu au efecte negative asupra sănătății. Philips confirmă că, dacă produsele sale sunt manevrate corespunzător în scopul pentru care au fost concepute, acestea sunt sigure, conform dovezilor ştiințifice disponibile în prezent.
Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF şi de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze progresele din domeniul standardizării pentru a le integra rapid în cadrul produselor sale.

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Philips Consumer Lifestyle pot anula autorizarea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Reciclare

Acest simbol înseamnă că acest produs nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer normal (2012/19/UE).
Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi electronice. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului şi sănătății umane.

Obsah

1 Dôležité informácie
Bezpečnosť 78

2 Čistič vzduchu 80
Obsah balenia 80

3 Začíname 81
Inštalácia filtrov 81

4 Používanie čističa vzduchu 82
Význam svetelného indikátora kvality vzduchu 82
Význam upozornenia na ochranu zdravého vzduchu 82
Zapnutie 82
Nastavenie citlivosti snímača kvality vzduchu 83
Zmena otáčok ventilátora 83
Manuálny 83
Nastavenie časovača 84

5 Čistenie čističa vzduchu 84
Čistenie čističa vzduchu 84
Čistenie snímača kvality vzduchu 84

6 Čistenie predfiltra 85

7 Výmena filtrov 86
Výmena aktívneho uhlíkového filtra NanoProtect a filtra NanoProtect 86

8 Vynulovanie počítadla životnosti filtra 88

9 Riešenie problémov 89

10 Záruka a servis 91
Objednanie dielov alebo príslušenstva 91

11 Poznámky 91
Elektromagnetické polia (EMF) 91
Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí 91
Recyklácia 92

Slovensky

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

- Zabráňte vniknutiu vody, akejkoľvek inej kvapaliny alebo horľavého čistiaceho prostriedku do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- Zariadenie nečistite vodou, akoukoľvek inou kvapalinou ani (horľavým) čistiacim prostriedkom, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.

Varovanie

- Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na spodnej alebo zadnej časti zariadenia zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
- Poškodený napájací kábel smie vymeniť výlučne personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.

Výstraha

- Toto zariadenie nie je náhradou za správne vetranie, pravidelné vysávanie alebo používanie krytu odsávania alebo ventilátora počas varenia.
- Ak je elektrická zásuvka používaná na napájanie zariadenia nesprávne zapojená, zástrčka zariadenia sa bude prehrievať. Dbajte, aby ste zástrčku zariadenia pripájali do elektrickej zásuvky so správnym zapojením.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Za zariadením a po oboch jeho stranách nechajte voľný priestor min. 20 cm a nad zariadením min. 30 cm.
- Na zariadenie nič nepokladajte ani si naň nesadajte.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pod klimatizáciu, aby ste zabránili kvapkaniu kondenzácie na zariadenie.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú všetky filtre správne vložené.
- Používajte iba originálne filtre značky Philips určené pre toto zariadenie. Nepoužívajte žiadne iné filtre.
- Predchádzajte nárazom tvrdých predmetov do zariadenia (obzvlášť do vstupu a výstupu vzduchu).
- Počas dvíhania alebo presúvania držte zariadenie vždy za rúčku v zadnej časti zariadenia.
- Do výstupu vzduchu nevkladajte prsty ani iné predmety.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste použili dymový typ interiérových repelentov proti hmyzu alebo na miestach so zvyškami oleja, horiacim kadidlom alebo chemickými výparmi.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových zariadení, ohrevných zariadení alebo krbov.
- Po každom použití a pred čistením zariadenie odpojte zo siete.
- Zariadenie nepoužívajte v miestnosti s veľkými teplotnými zmenami, pretože by mohli zapríčiniť kondenzáciu pár v zariadení.

- Aby ste predišli rušeniu, umiestnite zariadenie do vzdialenosti aspoň 2 m od elektrických zariadení, ktoré používajú vzduchom šírené rádiové vlny, ako napríklad TV, rádiá a rádiom ovládané hodiny.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných podmienok.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokými teplotami, ako napríklad v kúpeľni, na toalete alebo v kuchyni.
- Zariadenie neodstraňuje kysličník uhoľnatý (CO) alebo radón (Rn). Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné zariadenie v prípade nehôd, ku ktorým dôjde počas spaľovania alebo práce s nebezpečnými chemikáliami.

2 Čistič vzduchu

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.
Pred inštaláciou a používaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na používanie. Odložte si ho na neskoršie použitie.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia: (obr. 1):

A Snímač kvality vzduchu
B Filter 4: Filter NanoProtect (AC4124)
C Filter 3: Aktívny uhlíkový filter NanoProtect (AC4123)
D Filter 1: Predfilter
E Návod na používanie
F Záruka

3 Začíname

Inštalácia filtrov

Čistič vzduchu sa dodáva s nainštalovanými všetkými filtrami, ale pred používaním musíte z filtrov odstrániť obalový materiál. Vyberte všetky filtre, odstráňte z nich obal a vložte ich späť do čističa vzduchu tak, ako je to popísané v nižšie uvedenom postupe.

Poznámka

- Filtre vložte do správnej polohy.
- Uistite sa, že filtre vložíte v nasledujúcom poradí: filter NanoProtect, Aktívny uhlíkový filter NanoProtect a nakoniec predfilter.
- Uistite sa, že je strana so štítkom otočená smerom k vám.

1 Položte prsty do drážok na bočných paneloch a opatrne potiahnite vrchnú časť predného panela smerom k sebe.

2 Opatrne vytiahnite spodnú časť panela (1) a potom nadvihnite vrchnú časť predného panela smerom k sebe (2) (obr. 2).

3 Vyberte z čističa vzduchu všetky filtre (obr. 3).

4 Odstráňte z filtrov všetok obalový materiál (obr. 4).

5 Vložte filtre späť do čističa vzduchu (obr. 5).

6 Vložte do čističa vzduchu predfilter (obr. 6).

Poznámka

- Uistite sa, že strana s dvoma výčnelkami smeruje k vám a všetky háčiky predfiltra sú správne upevnené k čističu vzduchu.

7 Pre opätovné pripevnenie predného panela najskôr zasuňte vrchné háčiky do vrchnej časti čističa vzduchu (1). Potom zatlačte panel proti telu čističa vzduchu (2) (obr. 7).

Slovensky

4 Používanie čističa vzduchu

Význam svetelného indikátora kvality vzduchu

Farba krúžku svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
Modrá	Dobrá
Fialová	Fair
Červená	Zlá

Svetelný indikátor kvality vzduchu sa automaticky zapne po zapnutí čističa vzduchu.

Poznámka

- Zabudovaný snímač kvality vzduchu odmeria kvalitu vzduchu a automaticky zvolí príslušnú farbu svetelného indikátora kvality vzduchu. Keď je vzduch čistý, farba svetelného indikátora kvality vzduchu je modrá. Keď sa kvalita vzduchu zhorší, farba svetelného indikátora kvality vzduchu sa zmení na fialovú alebo červenú.

Význam upozornenia na ochranu zdravého vzduchu

Svetelný indikátor výmeny filtra (⟲) označuje, že je potrebné vymeniť filtre (obr. 8).

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu	Postupujte nasledovne
Svetelný indikátor výmeny filtra ⟲ nepretržite svieti. Svetelný indikátor bude svietiť pribl. 2 týždne. Posledný deň po uplynutí 2 týždňov čistič vzduchu každých 30 minút zapípa, aby vás upozornil, že je potrebné vymeniť filtre.	Vymeňte aktívny uhlíkový filter NanoProtect a filter NanoProtect.

Zapnutie

1 Zapojte zástrčku čističa vzduchu do sieťovej zásuvky.
   ↳ Všetky svetelné indikátory dvakrát zasvietia a budete počuť pípnutie. Potom sa svetelné indikátory opätovne vypnú.

2 Stlačením tlačidla ⏻ zapnite čistič vzduchu (obr. 9).
   ↳ Svetelný indikátor kvality vzduchu zobrazí aktuálnu kvalitu vzduchu.
   ↳ Zapne sa svetelný indikátor ~ otáčok ventilátora (obr. 10).

3 Stlačením tlačidla ⏻ vypnite čistič vzduchu.

Nastavenie citlivosti snímača kvality vzduchu

Ľudia, ktorí trpia určitými zdravotnými problémami (napr. alergie alebo astma) potrebujú zdravý vzduch. Z tohto dôvodu vám čistič vzduchu umožňuje nastaviť citlivosť snímača kvality vzduchu. Ak nastavíte vyššiu úroveň citlivosti, čistič vzduchu začne čistiť vzduch pri nižšej úrovni znečistenia.
K dispozícii sú 3 úrovne citlivosti:

- Vysoká citlivosť (predvolené nastavenie)
- Jemná
- Štandardná

Citlivosť snímača kvality vzduchu môžete nastaviť pomocou nasledujúceho postupu.

Poznámka

- Keď je snímač nastavený na vyššiu citlivosť, čistič vzduchu začne čistiť vzduch pri nižších úrovniach znečistenia, aby bol vzduch ešte čistejší. Pred nastavením citlivosti snímača kvality vzduchu zapojte čistič vzduchu do siete.

1 Stlačte tlačidlo ⏻ a súčasne zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
   ↳ Čistič vzduchu dvakrát zapípa a jeden zo ◷ svetelných indikátorov (**1**, **4** alebo **8**) sa zapne a zobrazí aktuálnu úroveň citlivosti snímača kvality vzduchu.

Svetelný indikátor časovača	Úroveň citlivosti
1	Vysoká citlivosť
4	Jemná
8	Štandardná

2 Stlačením tlačidla ◷ nastavte úroveň citlivosti snímača kvality vzduchu (obr. (11)).
   ↳ Jeden zo ◷ svetelných indikátorov (**1**, **4** alebo **8**) sa zapne a zobrazí preferovanú úroveň citlivosti snímača kvality vzduchu.

3 Stlačením tlačidla ⏻ vypnite čistič vzduchu.

Poznámka

- Keď zmeníte citlivosť, čistič vzduchu začne vždy po zapnutí automaticky pracovať pri nastavenej úrovni citlivosti.

Zmena otáčok ventilátora

Manuálny

Môžete zvoliť požadované otáčky ventilátora.

1 Stlačením tlačidla ⏻ zapnite čistič vzduchu (obr. (9)).

2 Jeden alebo viackrát stlačte tlačidlo ⊛ a vyberte požadované otáčky ventilátora: ☾, ~ alebo ≈ (obr. (12)).

Tip

- Ak svetelný indikátor kvality vzduchu svieti namodro, označuje dobrú kvalitu vzduchu a môžete zvoliť nižšie otáčky ventilátora.

Režim spánku

V režime spánku pracuje vzduchový filter veľmi potichu a všetky svetelné indikátory sú stlmené, aby vás nerušili počas spánku.

1 Stlačením tlačidla ⏻ zapnite čistič vzduchu (obr. 9).

2 Stlačením tlačidla ⊛ vyberte režim spánku.
   ↳ Svetelný indikátor ☾ sa zapne (obr. 13).

Ak chcete nastaviť iné otáčky ventilátora, stlačte tlačidlo ⊛.

Nastavenie časovača

Funkcia časovača umožňuje nastaviť čistič vzduchu, aby pracoval určitý počet hodín. Po uplynutí nastaveného času sa čistič vzduchu automaticky vypne.

1 Stlačením tlačidla ⏻ zapnite čistič vzduchu (obr. 9).

2 Stlačením tlačidla ◷ zapnite časovač (obr. 11).
   ↳ Zapne sa svetelný indikátor časovača (**1**, **4** alebo **8**).

3 Opakovaným stláčaním tlačidla ◷ vyberte počet hodín, počas ktorých chcete, aby bol čistič vzduchu zapnutý.

Ak chcete funkciu časovača vypnúť, opakovane stláčajte tlačidlo ◷, kým sa svetelný indikátor (**1**, **4** alebo **8**) nevypne.

5 Čistenie čističa vzduchu

Poznámka

- Pred čistením vždy odpojte čistič vzduchu zo siete.
- Čistič vzduchu nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Na čistenie žiadnej časti čističa vzduchu nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielidlo či alkohol.
- Čistiť možno len predfilter. Ostatné filtre čističa vzduchu nemožno umývať ani čistiť pomocou vysávača.

Čistenie čističa vzduchu

Vnútornú aj vonkajšiu časť tela čističa vzduchu pravidelne čistite, aby sa v nich nehromadil prach.

1 Pomocou jemnej suchej tkaniny utrite prach z tela čističa vzduchu.

2 Pomocou jemnej suchej tkaniny očistite vstup a výstup vzduchu.

Čistenie snímača kvality vzduchu

V záujme zachovania optimálnej funkčnosti čističa vzduchu odporúčame čistiť snímač kvality vzduchu každé 2 mesiace. Ak používate čistič vzduchu v prašnom prostredí, čistite ho častejšie.

Poznámka

- Keď je v miestnosti veľmi vysoká úroveň vlhkosti, na snímači kvality vzduchu sa môže začať tvoriť kondenzácia. V dôsledku toho môže svetelný indikátor kvality vzduchu označovať zlú kvalitu vzduchu aj napriek tomu, že je dobrá. V takomto prípade musíte vyčistiť snímač kvality vzduchu alebo použiť jedno z manuálnych nastavení rýchlosti.

1 Pomocou jemnej kefky očistite vstup a výstup snímača kvality vzduchu (obr. 14).
2 Odstráňte kryt snímača kvality vzduchu (obr. 15).
3 Pomocou navlhčenej vatovej tyčinky očistite snímač kvality vzduchu, vstupný otvor prachu a výstupný otvor prachu (obr. 16).
4 Pomocou suchej vatovej tyčinky ich osušte.
5 Opätovne nasaďte kryt snímača kvality vzduchu.

6 Čistenie predfiltra

Poznámka

- Predfilter je umývateľný a možno ho čistiť pomocou vysávača.
- V záujme zachovania optimálnej funkčnosti čističa vzduchu čistite predfilter každé dva týždne.

1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho zo siete.
2 Položte prsty do drážky na bočných paneloch a opatrne potiahnite spodnú časť predného panela smerom k sebe (1). Potom nadvihnutím vytiahnite háčiky na vrchnej časti panela z vrchnej časti čističa vzduchu (2) (obr. 2).
3 Predfilter vytiahnete uchopením dvoch výčnelkov a potiahnutím filtra smerom k sebe (obr. 17).
4 Predfilter vyčistite pomocou vysávača alebo ho opláchnite pod tečúcou vodou. Ak je predfilter veľmi znečistený, pomocou jemnej kefky z neho odstráňte prach (obr. 18).
5 Predfilter nechajte vysušiť na vzduchu.
6 Vložte predfilter späť do čističa vzduchu. Všetky háčiky dôkladne upevnite k čističu vzduchu (obr. 6).
7 Pre opätovné pripevnenie predného panela najskôr zasuňte vrchné háčiky do vrchnej časti čističa vzduchu (1). Potom zatlačte panel proti telu čističa vzduchu (2) (obr. 7).

Poznámka

- Predfilter môžete taktiež vyčistiť odstránením prachu pomocou vysávača.
- Uistite sa, že je predfilter úplne suchý. Ak je predfilter stále mokrý, môže to spôsobiť rozmnožovanie baktérií a skrátiť jeho životnosť.
- Uistite sa, že strana s dvoma výčnelkami smeruje k vám a všetky háčiky predfiltra sú správne upevnené k čističu vzduchu.

7 Výmena filtrov

Svetelný indikátor výmeny filtra (⟲) označuje, že je potrebné vymeniť filtre.

Poznámka

- Ak je čistič vzduchu zapnutý a odstránite predný panel s cieľom vymeniť filter, všetky svetelné indikátory na ovládacom paneli sa vypnú.
- Keď predný panel opätovne pripevníte k čističu vzduchu, všetky svetelné indikátory dvakrát zablikajú. Potom sa čistič vzduchu vypne. Stlačením tlačidla ⏻ opätovne zapnite čistič vzduchu.

Výmena aktívneho uhlíkového filtra NanoProtect a filtra NanoProtect

Poznámka

- Aktívny uhlíkový filter NanoProtect a filter NanoProtect nemožno umývať ani čistiť pomocou vysávača.

Keď sa svetelný indikátor ⟲ zapne, vymeňte aktívny uhlíkový filter NanoProtect aj filter NanoProtect. Svetelný indikátor bude svietiť pribl. 2 týždne.
Posledný deň po uplynutí 2 týždňov čistič vzduchu každých 30 minút zapípa, aby vás upozornil, že je potrebné vymeniť filter.

Poznámka

- Filtre vložte do správnej polohy.
- Uistite sa, že filtre vložíte v nasledujúcom poradí: filter NanoProtect, Aktívny uhlíkový filter NanoProtect a nakoniec predfilter.
- Uistite sa, že je strana so štítkom otočená smerom k vám.

1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho zo siete.

2 Položte prsty do drážok na bočných paneloch a opatrne potiahnite spodnú časť predného panela smerom k sebe. Nadvihnutím vytiahnite panel z háčikov vo vrchnej časti čističa vzduchu (obr. 2).

3 Pomocou štítkov na filtroch vyberte filtre. Uchopte filtre po stranách a opatrne ich vyhoďte do odpadkového koša (obr. 19).

Poznámka

- Nedotýkajte sa skladaného povrchu filtrov ani filtre neovoniavajte, pretože obsahujú nahromadené nečistoty zo vzduchu.
- Po likvidácii použitých filtrov si umyte ruky.

4 Odstráňte z nových filtrov všetok obalový materiál (obr. 4).

5 Najskôr vložte do čističa vzduchu nový filter NanoProtect (obr. 20).

6 Potom vložte do čističa vzduchu nový Aktívny uhlíkový filter NanoProtect (obr. 21).

7 Vložte do čističa vzduchu predfilter (obr. 6).

Poznámka

- Uistite sa, že strana s dvoma výčnelkami smeruje k vám a všetky háčiky predfiltra sú správne upevnené k čističu vzduchu.

8 Pre opätovné pripevnenie predného panela najskôr zasuňte vrchné háčiky do vrchnej časti čističa vzduchu (1). Potom zatlačte panel proti telu čističa vzduchu (2) (obr. 7).

9 Vynulujte nastavenie životnosti aktívneho uhlíkového filtra a filtra NanoProtect (pozrite si kapitolu „Vynulovanie počítadla životnosti filtra“).

8 Vynulovanie počítadla životnosti filtra

Po výmene filtrov je dôležité, aby ste taktiež vynulovali počítadlo životnosti filtra. Umožňuje to, aby sa čistič vzduchu zosynchronizoval so životnosťou filtra.
Po výmene filtrov vynulujte dobu životnosti filtra:

1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho zo siete.
2 Vymeňte filtre čističa vzduchu (pozrite si kapitolu „Výmena filtrov“).
3 Zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky a opätovne zapnite čistič vzduchu.
4 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo (obr. 22).

Poznámka

- Po pripojení a zapnutí čistič vzduchu vynulujte.
- Filtre vymeňte len vtedy, keď sa zapne svetelný indikátor .

9 Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní čističa vzduchu mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Svetelný indikátor ♻ nepretržite svieti.	Filter je plný. Vymeňte filter a vynulujte počítadlo životnosti filtra.
Z výstupu vzduchu nevychádza žiadny vzduch.	Čistič vzduchu nie je pripojený k zdroju napájania. Zapojte zástrčku čističa vzduchu do sieťovej zásuvky a zapnite ho.
Keď je aktivovaný režim spánku, otáčky ventilátora sa nezmenia.	V režime spánku sú otáčky ventilátora nastavené na veľmi nízku úroveň. Ak chcete zmeniť otáčky ventilátora, jeden alebo viackrát stlačte tlačidlo ⊛ a nastavte požadované otáčky ventilátora.
Prúd vzduchu vychádzajúci z výstupu vzduchu je podstatne slabší než predtým.	• Predfilter je znečistený. Vyčistite predfilter (pozrite si kapitolu „Čistenie predfiltra“). • Neodstránili ste z filtrov všetok obalový materiál. Uistite sa, že z filtrov odstránite všetok obalový materiál.
Kvalita vzduchu sa nezlepšuje aj napriek tomu, že je čistič vzduchu zapnutý dlhšiu dobu.	• V čističi vzduchu chýba jeden z filtrov. Uistite sa, že sú všetky filtre správne vložené v nasledujúcom poradí, pričom začnite najvnútornejším filtrom: 1) filter NanoProtect, 2) Aktívny uhlíkový filter NanoProtect a 3) predfilter. • Snímač kvality vzduchu je mokrý. Vysoká úroveň vlhkosti v miestnosti spôsobuje vznik kondenzácie. Uistite sa, že je snímač kvality vzduchu čistý a suchý (pozrite si kapitolu „Čistenie snímača kvality vzduchu“).
Farba svetelného indikátora kvality vzduchu sa nemení.	• Snímač kvality vzduchu je znečistený. Vyčistite snímač kvality vzduchu (pozrite si kapitolu „Čistenie snímača kvality vzduchu“). • Nedostatočné vetranie miestnosti. Otvorte okno, aby ste zvýšili prúdenie vzduchu.
Potrebujem čistejší vzduch, pretože trpím alergiou.	Môžete zmeniť citlivosť snímača kvality vzduchu (pozrite si kapitolu „Nastavenie citlivosti snímača kvality vzduchu“) a nastaviť dôkladnejšie čistenie vzduchu.

Problém	Možné riešenie
Čistič vzduchu je príliš hlučný.	• Skontrolujte, či ste z filtrov odstránili všetok obalový materiál. • Ak je zariadenie stále príliš hlučné, môžete nastaviť nižšiu úroveň otáčok ventilátora.
Čistič vzduchu stále signalizuje potrebu výmeny filtra aj napriek tomu, že filtre sú už vymenené.	Pravdepodobne ste nestlačili tlačidlo 🔊 správne. Zapojte zástrčku zariadenia do sieťovej zásuvky, stlačte tlačidlo ⏻ na zariadení a stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo 🔊.

10 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo do tohto strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu značky Philips alebo stránku www.philips.com/support.
Ak máte diely problém zohnať, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo do tohto strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste).

11 Poznámky

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Koninklijke Philips N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktov.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi správne zaobchádza a používajú sa na zamýšľaný účel, ich použitie je podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.
Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných bezpečnostných a EMF štandardov, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať budúci vývoj v

štandardizácii a zavčasu ho integrovať do svojich produktov.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Recyklácia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).
Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.