Saeco

Incanto Executive

NÁVOD NA POUŽITIE

Type HD9712

Skôr, než začnete kávovar používať si ho pozorne prečítajte.

CE

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte technickú podporu na stránkach

www.saeco.com/welcome

Blahoželáme Vám k zakúpeniu plnoautomatického kávovaru Saeco Incanto Executive!
Získajte aj Vy maximálne možné výhody zákazníckeho servisu Saeco tým, že zaregistrujete svoj produkt na adrese ***www.saeco.com/welcome****.*

Tieto pokyny sa vzťahujú na model HD9712.

Tento kávovar je určený na prípravu kávy espresso z celých zrniek kávy a je vybavený karafou na mlieko pre jednoduchú a rýchlu prípravu dokonalého cappuccina alebo latte macchiata. V tomto návode nájdete všetky informácie nutné pre montáž, obsluhu, čistenie a odstránenie vodného kameňa vo vašom kávovare.

OBSAH

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA 4
Bezpečnostné pokyny a informácie 4
Varovanie 4
Upozornenia 6
Elektromagnetické polia 7
Likvidácia 7

INŠTALÁCIA 8
Zostavenie produktu 8
Všeobecný popis 9

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE 10
Balenie kávovaru 10
Inštalácia kávovaru 10

PRVÉ ZAPNUTIE 13
Automatický cyklus preplachovania/samočistenia 13
Manuálny cyklus preplachovania 14

MERANIE A PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY 16

FILTER NA VODU "INTENZA+" 19
Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+" 19
Výmena filtra na vodu "INTENZA+" 22

NASTAVENIA 23
Saeco Adapting System 23
Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi 23
Nastavenie krémovitosti a intenzity kávy (Saeco Brewing System) 25
Nastavenie arómy (intenzity kávy) 25
Nastavenie výšky výtoku 26
Nastavenie množstva kávy v šálke 27

PRÍPRAVA ESPRESSA A VEĽKÉHO ESPRESSA 28
Príprava espressa a veľkého espressa zo zrnkovej kávy 28
Príprava espressa a veľkého espressa zo predmletej kávy 30

KARAFA NA MLIEKO 32
Napĺňanie karafy na mlieko 32
Zasúvanie karafy na mlieko 33
Odoberanie karafy na mlieko 34
Vyprázdňovanie karafy na mlieko 35

PRÍPRAVA CAPPUCCINA 36
Nastavenie množstva cappuccina v šálke 38

PRÍPRAVA LATTE MACCHIATA 40
Nastavenie množstva latte macchiata v šálke 42

VYPÚŠŤANIE HORÚCEHO MLIEKA 44
Nastavenie množstva horúceho mlieka 46

VYPÚŠŤANIE PARY 47

VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY 49

PROGRAMOVANIE NÁPOJOV 51
Programovanie cappuccina 51
Programovanie horúcej vody 53

PROGRAMOVANIE KÁVOVARU 54
Všeobecné nastavenia 55
Nastavenia displeja 56
Nastavenia kalendára 57
Nastavenia vody 59
Nastavenia údržby 60
Výrobné nastavenia 60

ČISTENIE A ÚDRŽBA 61
Každodenné čistenie kávovaru 61
Každodenné čistenie nádržky na vodu 62
Každodenné čistenie karafy na mlieko: cyklus samočistenia "CLEAN" (po každom použití) 63
Týždenné čistenie kávovaru 63
Týždenné čistenie karafy na mlieko 65
Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy 67
Mesačné čistenie karafy na mlieko 70
Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy 74
Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet 75
Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy 77

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA 78

NÁHODNÉ PRERUŠENIE CYKLU ODSTRÁNENIA VODNÉHO KAMEŇA 83

VÝZNAM HLÁSENÍ NA DISPLEJI 84

RIEŠENIE PROBLÉMOV 86

ENERGETICKÁ ÚSPORA 89
Režim Stand-by 89

TECHNICKÉ PARAMETRE 90

ZÁRUKA A SERVIS 90
Záruka 90
Servis 90

OBJEDNÁVKA PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU 91

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Bezpečnostné pokyny a informácie

Kávovar je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu je však nutné si pozorne prečítať a riadiť sa bezpečnostnými pokynmi obsiahnutými v tomto návode na použitie, aby bolo zabránené prípadným škodám na majetku či na zdraví vzniknutým v dôsledku nesprávneho používania kávovaru. Tento návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.

Termín **VAROVANIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť, vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.

Termín **UPOZORNENIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok menšie či menej vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.

Varovanie

- Kávovar pripájajte iba k vhodnej nástennej zásuvke, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým parametrom kávovaru.
- Kávovar pripájajte iba k nástennej zásuvke s uzemnením.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola či pracovnej dosky a zamedzte jeho kontaktu s horúcimi plochami.
- Neponárajte kávovar, napájací kábel, ani prúdovú zásuvku do vody: nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Na konektor napájacieho kábla nelejte žiadnu kvapalinu.
- Prívod horúcej vody nikdy nedržte nasmerovaný na časti

tela: nebezpečenstvo obarenia!

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte vždy určené rúčky alebo rukoväte.
- Po vypnutí kávovaru hlavným vypínačom situovaným na zadnej strane vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky:
  - pri výskyte akejkoľvek anomálie;
  - pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru;
  - pred každým čistením kávovaru.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nepoužívajte kávovar s poškodenou zástrčkou, napájacím káblom, ani sa nepokúšajte prevádzkovať vadný kávovar.
- Kávovar či napájací kábel nijako nepozmeňujte ani ináč neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný technický servis Philips, jedine tak predídete nebezpečenstvám.
- Tento kávovar môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov (a staršie) iba v prítomnosti dospelej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom dospelej osoby.
- Skladujte kávovar a elektrickú šnúru na mieste, ktoré nie je prístupné pre deti mladšie ako 8 rokov.
- Osoby s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo

zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a/alebo odbornosť, môžu používať kávovar iba v prítomnosti dospelej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

- Majte deti pod dohľadom a zabráňte tomu, aby sa hrali s kávovarom.
- Je zakázané vkladať prsty alebo iné predmety do mlynčeka na kávu.

Upozornenia

- Tento kávovar je určený len na použitie v domácnosti a nie je vhodný k použitiu do priestorov, ako sú napr. jedálne, menzy alebo jedálne kúty predajní, kancelárií, tovární či na iných pracoviskách.
- Ukladajte vždy kávovar na rovný a stabilný podklad.
- Neukladajte kávovar na horúce povrchy, ani do blízkosti rozohriatej rúry, platničiek, varičov či iných sálavých zdrojov tepla.
- Do zásobníka vkladajte vždy iba praženú zrnkovú kávu. Predmletá, rozpustná a surová káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môže kávovar poškodiť.
- Pred montážou či demontážou akéhokoľvek dielu nechajte kávovar vychladnúť, výhrevné plochy môžu zostať horúce aj po vypnutí spotrebiča.
- Do nádržky nenalievajte horúcu ani vriacu vodu. Používajte iba studenú pitnú a neperlivú vodu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prášky ani žiadne

agresívne čistiace prostriedky. Stačí použiť mäkkú, vo vode navlhčenú utierku.

- Pravidelne odstraňujte vodný kameň z Vášho kávovaru. Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii kávovaru. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadnú opravu!
- Kávovar neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C: hrozí zamrznutie zostatkovej vody vo výhrevných okruhoch a nebezpečenstvo poškodenia kávovaru mrazom.
- Pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru vylejte vodu z nádržky. Nebezpečenstvo kontaminácie vody. Do kávovaru používajte vždy iba čerstvú vodu.

Elektromagnetické polia

Tento kávovar vyhovuje požiadavkám všetkých aplikovateľných noriem a štandardov v oblasti expozície elektromagnetickým poliam.

Likvidácia

Tento symbol na spotrebiči znamená, že výrobok podlieha požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Informujte sa o platnom systéme separovaného zberu odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Riaďte sa miestnymi predpismi a zlikvidujte tento spotrebič oddelene od bežného domáceho odpadu. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

INŠTALÁCIA

Zostavenie produktu

Všeobecný popis

1. Ohrievač šálok
2. Zásobník zrnkovej kávy s krytom
3. Nádržka na vodu + kryt
4. Priehradka na predmletú kávu
5. Servisné dvierka
6. Ovládač Saeco Brewing System (SBS)
7. Dýza pary / horúcej vody
8. Indikátor naplnenia odkvapávacieho podnosu
9. Nastavenie jemnosti mletia
10. Ovládací panel
11. Zátka na spojky karafy
12. Výtok kávy
13. Odkvapávací podnos (vonkajší)
14. Jednotka spracovania kávy
15. Zberač kávovej usadeniny
16. Odkvapávací podnos (vnútorný)
17. Tlačidlo servisných dvierok
18. Hlavný vypínač
19. Zásuvka na napájací kábel
20. Karafa na mlieko
21. Napájací kábel
22. Odmerka na predmletú kávu
23. Mazivo pre jednotku spracovania kávy (dodatkové vybavenie)
24. Čistiaci štetček (dodatkové vybavenie)
25. Test tvrdosti vody (dodatkové vybavenie)
26. Tlačidlo espressa
27. Tlačidlo kávy
28. Tlačidlo veľkej kávy
29. Tlačidlo na voľbu horúcej vody/pary
30. Tlačidlo Stand-by
31. Tlačidlo cappuccina
32. Tlačidlo latte macchiata
33. Tlačidlo horúceho mlieka
34. Tlačidlo na aktiváciu čistiaceho cyklu karafy (Clean)
35. Tlačidlo "Aroma" - Predmletá káva
36. “Funkčné” tlačidlá
37. Odmasťovacie tablety (možno kúpiť samostatne)
38. Roztok na odstránenie vodného kameňa (možno kúpiť samostatne)
39. Filter na vodu INTENZA+ (možno kúpiť samostatne)

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Balenie kávovaru

Originálny obal bol projektovaný a vyrobený za účelom ochrany stroja počas prepravy. Odporúčame ho uschovať pre prípad možnej prepravy v budúcnosti.

Inštalácia kávovaru

1 Vyberte z obalu odkvapávací podnos s mriežkou.

2 Vybaľte kávovar z obalu.

3 Aby bolo umožnené optimálne fungovanie kávovaru, odporúčame:
- vybrať bezpečnú rovnú plochu, na ktorej kávovar nikto nemôže prevrátiť alebo sa ním zraniť;
- zvoliť si dostatočne osvetlený, čistý a hygienický priestor v dosahu zásuvky;
- dozrieť na to, aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od stien stroja tak, ako je to uvedené na obrázku.

4 Skontrolujte, či sú odkvapávací podnos a mriežka správne založené.

Poznámka:
integrovaný odkvapávací podnos počas cyklu preplachovania/samočistenia zachytáva vodu vypúšťanú z výtoku a prípadnú kávu, vytekajúcu pri príprave nápojov. Odkvapávací podnos vyprázdňujte a umývajte denne a po každom zvýšení indikátora naplnenia odkvapávacieho podnosu.

Upozornenie:
NEODOBERAJTE odkvapávací podnos ihneď po zapnutí kávovaru. Počkajte niekoľko minút, pokiaľ prebehne cyklus preplachovania/samočistenia.

5 Zodvihnite ľavý vonkajší kryt a odoberte vnútorný kryt.

6 Vyberte pomocou príslušnej rúčky nádržku na vodu.

7 Vypláchnite nádržku čerstvou vodou.

8 Nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX a vložte ju späť do kávovaru. Uistite sa, že riadne zapadla.

! Upozornenie:
Do nádržky nenalievajte nikdy perlivú, horúcu či vriacu vodu, ani iné kvapaliny, ktoré by mohli poškodiť nádržku a kávovar.

9 Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy a odoberte vnútorný kryt.

10 Pomaly vsypte zrnkovú kávu do zásobníka. Nasaďte znova vnútorný kryt a zaklopte vonkajší príklop.

! Upozornenie:
Do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá, rozpustná, karamelizovaná a surová káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môže kávovar poškodiť.

11 Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane kávovaru.

12 Zástrčku na druhom konci napájacieho kábla zasuňte do zásuvky s primeraným napätím, umiestnenej na stene.

13 Hlavný vypínač nastavte na „I“, aby ste mohli kávovar zapnúť.

14 Zobrazí sa vedľa uvedená obrazovka. Navoľte želaný jazyk stlačením rolovacích tlačidiel “↓” alebo “↑”.

15 Potvrďte stlačením tlačidla “OK”.

Poznámka:
Ak jazyk nenastavíte, bude táto voľba vyžiadaná pri ďalšom zapnutí kávovaru.

16 Kávovar je vo fáze ohrevu.

PRVÉ ZAPNUTIE

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia

Po zahriatí vykoná kávovar automatický cyklus preplachovania/samočistenia vnútorných okruhov za použitia čerstvej vody. Táto operácia trvá necelú minútu.

1 Postavte pod výtok kávy nádobu na zachytenie malého množstva vypúšťanej vody.

2 Zobrazí sa vedľa uvedená obrazovka. Počkajte na automatické ukončenie tohoto cyklu.

Poznámka:
stlačením tlačidla "STOP" zastavíte vypúšťanie.

3 Po skončení vyššie uvedeného postupu bude na displeji kávovaru zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

Manuálny cyklus preplachovania

Pri prvom použití kávovaru je potrebné spustiť cyklus preplachovania. Počas tohto procesu sa spustí cyklus prípravy kávy a z výtoku vytečie čerstvá voda. Táto operácia trvá niekoľko minút.

1 Pod výtok kávy postavte nádobu.

2 Stláčajte tlačidlo "" pre navolenie funkcie vypúšťania predmletej kávy, až pokiaľ sa nezobrazí ikona "".

3 Stlačte tlačidlo "COFFEE".

Poznámka:
Do priehradky nepridávajte predmletú kávu.

4 Stlačte tlačidlo "OK". Kávovar začne vypúšťať vodu.

5 Po vypustení nádobu vyprázdnite a postavte ju späť pod dýzu pary/ horúcej vody.

6 Stlačte tlačidlo “ | ”.

7 Stlačením tlačidla “ ” spustite vypúšťanie horúcej vody.

8 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas, v tejto fáze sa zobrazí nasledovná ikona.

Poznámka:
Vypúšťanie môže byť prerušené stiskom tlačidla STOP.

9 Po vypustení vody nádobu odoberte a vyprázdnite ju.

10 Operácie od bodu 5 po bod 9 vykonajte opätovne, až do úplného vyčerpania vody z nádržky. Potom prejdite na bod 11.

11 Po ukončení operácie znova naplňte nádržku na vodu až po hladinu MAX. Kávovar je teraz pripravený na výdaj kávy.

Poznámka:
pri použití kávovaru po 2-týždňovej alebo dlhšej odstávke, dôjde po jeho zapnutí k vykonaniu automatického cyklu preplachovania/samočistenia. Následne je potrebné spustiť vyššie uvedeným postupom manuálny cyklus preplachovania.

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia sa zaháji i pri zapnutí kávovaru (výhrevné teleso je studené), pri prechode kávovaru do režimu stand-by alebo po vypnutí kávovaru stlačením tlačidla "⏻" (po výdaji jednej kávy).

MERANIE A PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Meranie tvrdosti vody je veľmi dôležité pre určenie frekvencie odstraňovania vodného kameňa kávovaru a za účelom inštalácie filtra na vodu "INTENZA +" (pre bližšie informácie ohľadne filtra na vodu odkazujeme na nasledujúcu kapitolu).

Meranie tvrdosti vody vykonávajte podľa nasledovných pokynov:

1 Indikátorový papierik na meranie tvrdosti (dodávaný ku kávovaru) ponorte na 1 sekundu do vody.

Poznámka:
indikátorový papierik je možné použiť iba na jedno meranie.

2 Počkajte jednu minútu.

3 Skontrolujte, koľko štvorčekov zmenilo farbu na červenú a porovnajte ich s tabuľkou.

Poznámka:
čísla na indikátorovom papieriku zodpovedajú jednotlivým nastaveniam podľa tvrdosti vody. Konkrétne:
1 = 1 (veľmi mäkká voda)
2 = 2 (mäkká voda)
3 = 3 (tvrdá voda)
4 = 4 (veľmi tvrdá voda)

Písmená zodpovedajú hodnotám, ktoré sú uvedené na spodnej časti filtra na vodu "INTENZA+" (viď nasledujúca kapitola).

4 Od tejto chvíle je možné naprogramovať nastavenia podľa tvrdosti vody. Stlačte tlačidlo "⚙" pre otvorenie hlavného menu kávovaru.

Poznámka:
kávovar sa dodáva so štandardným nastavením tvrdosti vody, vhodným pre väčšinu typov úžitkovej vody.

5 Stlačením tlačidla "↓" navoľte položku "**WATER SETTINGS**".

6 Potvrďte stlačením tlačidla "OK".

7 Navoľte položku "**WATER HARDNESS**". Stlačením tlačidla "OK" vstúpte do menu.

8 Stlačením rolovacích tlačidiel "↓" alebo "↑" naprogramujte hodnotu tvrdosti vody. Potvrďte stlačením tlačidla "OK".

9 Ak chcete opustiť toto menu, viac krát stlačte tlačidlo "ESC", až pokiaľ sa nezobrazí hlavná obrazovka.

FILTER NA VODU "INTENZA+"

Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+"

Inštaláciou filtra na vodu "INTENZA+" sa obmedzí vytváranie vodného kameňa v kávovare a vaše espresso získa ešte intenzívnejšiu arómu.

Filter na vodu INTENZA+ si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na kapitolu "Objednávka prostriedkov na údržbu" tohto návodu na použitie.
Voda je dôležitou súčasťou prípravy každého espressa, takže pre zaručenie optimálnej chuti je najlepšie ju filtrovať profesionálne. Filter na vodu "INTENZA+" ochráni systém pred tvorbou minerálnych usadením a prispieva ku zlepšeniu kvality vody.

1 Odoberte malý biely filter, ktorý sa nachádza v nádržke na vodu a uschovajte ho na suchom mieste.

2 Vyberte filter na vodu "INTENZA+" z obalu a ponorte ho vo zvislej polohe (otvoreným koncom smerom hore) do studenej vody a jemne stlačte jeho kraje, aby sa vypustili vzduchové bubliny.

3 Filter je potrebné nastaviť podľa nameraných hodnôt (viď predchádzajúca kapitola) uvedených na filtri:
- A = mäkká voda – zodpovedá číslu 1 alebo 2 na indikátorovom papieriku
- B = tvrdá voda (štandardne) – zodpovedá číslu 3 na indikátorovom papieriku
- C = veľmi tvrdá voda – zodpovedá číslu 4 na indikátorovom papieriku

4 Filter vložte do prázdnej nádržky na vodu. Zatlačte filter čo najviac smerom dole.

5 Nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX a vložte ju späť do kávovaru.

6 Pod dýzu pary/horúcej vody postavte väčšiu nádobu (1,5 l).

7 Stlačte tlačidlo "⚙" pre otvorenie hlavného menu kávovaru.

8 Stlačením tlačidla "↓" navoľte položku "**WATER SETTINGS**".

9 Potvrďte stlačením tlačidla "OK".

10 Stlačením tlačidla "↓" navoľte položku "**ACTIVATE FILTER**" a potvrďte stlačením tlačidla "OK".

11 Stlačením tlačidla "OK" potvrďte, že chcete spustiť postup pre aktiváciu filtra.

12 Stlačením tlačidla "OK" potvrďte, že bol vložený filter na vodu a že je voda v nádržke.

13 Stlačením tlačidla "OK" potvrďte, že bola pod výtok vody postavená nádoba.

14 Kávovar začne vypúšťať vodu. Zobrazí sa vedľa uvedená obrazovka. Po vypustení nádobu odoberte.

Výmena filtra na vodu "INTENZA+"

Keď bude potrebné vymeniť filter na vodu "INTENZA+", zobrazí sa ikona "".

1 Vymeňte filter postupom uvedeným v predchádzajúcej kapitole.

2 Kávovar je za týchto okolností naprogramovaný na ovládanie nového filtra.

Poznámka:
Ak je filter už nainštalovaný a chcete ho odobrať bez toho, aby ste ho nahradili iným, zvoľte položku "**ENABLE FILTER**" a nastavte ju na OFF.

V prípade, že filter na vodu "INTENZA+" nie je prítomný, je potrebné do nádržky vložiť malý biely filter, ktorý bol predtým odobratý.

NASTAVENIA

Je možné vykonať niektoré nastavenia, umožňujúce prípravu tej najlepšej kávy.

Saeco Adapting System

Káva je prírodný produkt a jej charakteristiky sa môžu meniť v závislosti od oblasti pôvodu, zmesi a praženia. Kávovar je vybavený systémom autoregulácie, ktorý umožňuje používanie všetkých druhov zrnkových káv, ktoré sú dostupné na trhu (nekaramelizované).
Kávovar sa nastaví automaticky po výdaji niekoľkých káv tak, aby optimalizoval vylúhovanie, v závislosti od upechovania dávky mletej kávy.

Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi

Mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi zaručí optimálny stupeň mletia s požadovanou granulometriou pre každú kávovú špecialitu.
Vďaka tejto technológii je vždy zachovaná plná aróma a zaručená autentická talianska chuť v každej šálke.

Pozor:
mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi obsahuje pohyblivé komponenty, ktoré môžu byť nebezpečné. Nevkladajte do neho preto prsty ani iné predmety. Nastavte mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi pomocou kľúča na nastavenie jemnosti mletia.

Keramické mlecie kamene je možné nastaviť tak, aby jemnosť mletia kávy presne zodpovedala vašej osobnej chuti.

Pozor:
Nastavenie mlynčeka na kávu možno upraviť len počas mletia zrnkovej kávy.

1 Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy.

2 Pod výtok postavte šálku.
Stlačte tlačidlo " ESPRESSO " na prípravu espressa.

3 Stláčajte a otáčajte vždy regulátorom nastavenia jemnosti mletia len o jednu polohu. Rozdiel v chuti je patrný po výdaji 2-3 espress.

4 Nastavený stupeň mletia sa rozpozná podľa značiek na kryte zásobníka zrnkovej kávy. Je možné nastaviť osem stupňov mletia podľa nasledujúcich značiek, od:

- hrubého mletia (●): jemnejšia chuť, pre zmesi so silným tmavým pražením;

až po:

- jemné mletie (•): silnejšia chuť, pre zmesi so svetlým pražením.

Nastavením mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi na jemnejšie mletie bude chuť kávy silnejšia. Pokiaľ chcete dosiahnuť jemnejšej chuti kávy, nastavte mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi na hrubšie mletie.

Nastavenie krémovitosti a intenzity kávy (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) umožňuje kontrolu krémovitosti a intenzity chute kávy pomocou nastavenia rýchlosti vytekania kávy počas cyklu prípravy.

- Pre zvýšenie rýchlosti prietoku otočte ovládačom proti smeru hodinových ručičiek: káva bude slabšia a menej krémová.

- Pre zníženie rýchlosti prietoku otočte ovládačom v smere hodinových ručičiek: káva bude silnejšia a viac krémová.

Poznámka:
nastavenie rýchlosti prietoku kávy možno vykonať aj za prípravy kávy.

Nastavenie arómy (intenzity kávy)

Zvoľte vašu obľúbenú zmes kávy a nastavte podľa svojej chuti množstvo kávy k zomletiu. Možno navoliť funkciu predmletej kávy.

Poznámka:
toto nastavenie sa má uskutočniť pred zvolením kávy.

Kávovar umožňuje nastavenie zodpovedajúceho množstva mletej kávy pre každý nápoj. Štandardné nastavenie pre každý nápoj možno naprogramovať v menu "**BEVERAGE MENU**" (viď kapitola "Programovanie nápojov", položka "Coffee amount").

1 V prípade, že chcete množstvo mletej kávy zmeniť iba dočasne, stlačte tlačidlo "" na ovládacom paneli.

2 Aróma sa zmení o jeden stupeň, podľa zvoleného množstva:

= malá dávka

= stredná dávka

= veľká dávka

= nápoj bude pripravený z predmletej kávy

Poznámka:
toto nastavenie nie je k dispozícii pre americkú kávu.

Nastavenie výšky výtoku

Výšku výtoku kávy je možné nastaviť tak, aby sa čo najlepšie prispôsobil rozmerom šálok, ktoré chcete používať.

Nastavenie možno uskutočniť manuálne podvihnutím alebo spustením výtoku tak, ako je to uvedené na obrázku.

Odporúčame nasledovné pozície:
pre malé šálky;

pre veľké šálky;

pre poháre na latte macchiato.

Poznámka:
výtok možno vybrať, aby sa tak umožnilo použitie veľkých nádob.

V prípade, že chcete naraz pripraviť dve kávy, umiestnite pod výtok dve šálky/malé šálky.

Nastavenie množstva kávy v šálke

Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripravenej kávy alebo mlieka podľa vašej chuti a/alebo podľa veľkosti šálok/malých šálok.
Po každom stlačení tlačidiel "ESPRESSO", "COFFEE" a "LONG COFFEE" kávovar pripraví určité naprogramované množstvo nápoja. Výdaj sa ovláda nezávisle príslušným tlačidlom.

Nižšie uvedený postup popisuje naprogramovanie tlačidla "ESPRESSO".

1 Pod výtok postavte šálku.

2 Podržte stlačené tlačidlo "ESPRESSO", až pokiaľ sa nezobrazí ikona "". Uvoľnite tlačidlo. Kávovar sa nachádza v režime programovania. Kávovar spustí prípravu kávy.

3 Keď je po zobrazení ikony "" v šálke želané množstvo kávy, stlačte tlačidlo.

Teraz je tlačidlo "ESPRESSO" naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva espressa.

Poznámka:
pri programovaní tlačidiel "COFFEE" a " LONG COFFEE" postupujte obdobným spôsobom, ako je popísané vyššie.
Prerušte výdaj kávy stlačením tlačidla "", akonáhle je dosiahnuté želané množstvo.

Množstvo nápoja v šálke možno naprogramovať v menu "**BEVERAGE MENU**" (viď kapitola "Programovanie nápojov", položka "Coffee length").

PRÍPRAVA ESPRESSA A VEĽKÉHO ESPRESSA

Pred prípravou kávy skontrolujte neprítomnosť indikátorov na displeji, či je nádržka na vodu a zásobník zrnkovej kávy plný.

Príprava espressa a veľkého espressa zo zrnkovej kávy

1 Pod výtok postavte 1 alebo 2 šálky.

2 Stlačte tlačidlo "ESPRESSO" na prípravu espressa, tlačidlo "COFFEE" na prípravu kávy alebo tlačidlo "LONG COFFEE" na prípravu veľkej kávy.

3 Pre prípravu 1 espressa, kávy alebo veľkej kávy jedenkrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa vedľa uvedená obrazovka.

4 Pre prípravu 2 espress, káv alebo veľkých káv dvakrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa vedľa uvedená obrazovka.

Poznámka:
pri tomto prevádzkovom režime kávovar automaticky zabezpečí pomletie a nadávkovanie kávy v správnom množstve. Príprava dvoch espress si vyžaduje dva cykly mletia a dva cykly prípravy, ktoré sú ovládané automaticky.

5 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

6 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva.
Je však možné prerušiť predčasne jej vytekanie stlačením tlačidla "STOP".

Príprava espressa a veľkého espressa zo predmletej kávy

Táto funkcia umožňuje používať predmletú a bezkofeínovú kávu.
Funkcia predmletej kávy umožňuje prípravu iba jednej kávy naraz.

1 Stláčajte tlačidlo "" pre navolenie funkcie predmletej kávy, až pokiaľ sa nezobrazí ikona "".

2 Pod výtok postavte šálku.

3 Stlačte tlačidlo "ESPRESSO" na prípravu espressa, tlačidlo "COFFEE" na prípravu kávy alebo tlačidlo "LONG COFFEE" na prípravu veľkej kávy. Začne cyklus prípravy.

4 Zobrazí sa vedľa uvedená obrazovka.

5 Stlačte pre otvorenie krytu priehradky na predmletú kávu.

6 Vsypte do priehradky jednu odmerku predmletej kávy. Používajte len odmerku dodávanú ku kávovaru ako príslušenstvo a znova kryt priehradky na predmletú kávu zatvorte.

Pozor:
do priehradky predmletej kávy nasypať len predmletú kávu. Vpravovanie iných látok alebo predmetov môže spôsobiť vážne škody na kávovare. Záruka sa vtedy nevzťahuje na prípadnú opravu.

7 Potvrďte a spustite výdaj stlačením "OK".

8 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

9 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva.
Je však možné prerušiť predčasne jej vytekanie stlačením tlačidla "STOP".

Po vypustení sa kávovar vráti do hlavného menu.

Ak chcete pripraviť ďalšie kávy z predmletej kávy, zopakujte vyššie popísaný postup.

Poznámka:
Pokiaľ do 30 sekúnd nespustíte prípravu stlačením tlačidla "OK", prejde kávovar do hlavného menu a vypustí prípadnú vsypanú kávu do zberača kávovej usadeniny.

Ak sa do príslušného oddelenia nenasype predmletá káva, vypustíme len čistú vodu.
Ak je dávka príliš veľká alebo sa nasype 2 a viac odmeriek kávy, kávovar kávu nepripraví. Vsypaná mletá káva bude vypustená do zberača kávovej usadeniny.

KARAFA NA MLIEKO

Táto kapitola bližšie popisuje, ako používať karafu na mlieko na prípravu cappuccina, latte macchiata a horúceho mlieka.

Poznámka:
pred použitím karafy na mlieko je potrebné dôkladne ju umyť, ako je to popísané v kapitole "Čistenie a údržba".
Odporúčame plniť ju studeným mliekom (okolo 5 °C). Po použití odložte hneď karafu do chladničky. Mlieko NENECHÁVAJTE mimo chladničky dlhšie než 15 minút.

Pozor:
používajte karafu výlučne s mliekom a umývajte vodou.

Napĺňanie karafy na mlieko

Pred použitím karafu na mlieko naplňte.

1 Otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz otvorte výtok karafy na mlieko.

2 Stlačte odblokovacie tlačidlá a zodvihnite veko.

3 Nalejte mlieko do karafy: hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

4 Nasaďte späť kryt a otočením proti smeru hodinových ručičiek zatvorte výtok karafy na mlieko.

Karafa na mlieko je teraz pripravená na opätovné použitie.

Zasúvanie karafy na mlieko

1 Držte karafu na mlieko mierne naklonenú a nasuňte prednú časť do kávovaru.

2 Otvory (A) karafy sa v tejto fáze nachádzajú pod spojkami (C). Kolíky (B) sú v rovine s vodiacimi drážkami (D).

3 Zatlačte a zasuňte karafu natočením smerom dole tak, aby zapadla do odkvapávacieho podnosu (vonkajšieho) (E).

! Upozornenie:
nezasúvajte karafu silou.

Odoberanie karafy na mlieko

1 Otočením proti smeru hodinových ručičiek zatvorte výtok karafy na mlieko. Počkajte chvíľu. Kávovar spustí automatický čistiaci cyklus (viď kapitola “Čistenie a údržba”).

2 Po skončení čistiaceho cyklu natočte karafu nahor tak, aby sa prirodzene vysunula z odkvapávacieho podnosu (vonkajšieho) (E).

3 Pritiahnite karafu k sebe, až do jej úplného vytiahnutia z kávovaru.

Vyprázdňovanie karafy na mlieko

1 Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok karafy na mlieko.

2 Stlačte odblokovacie tlačidlá.

3 Otvorte veko. Vyprázdnite karafu na mlieko a umyte ju zodpovedajúcim spôsobom.

Poznámka:
po každom použití karafu na mlieko umyte postupom uvedeným v kapitole "Čistenie a údržba".

PRÍPRAVA CAPPUCCINA

Pozor:
Nebezpečenstvo popálenia! Na začiatku prípravy môže mlieko a para prerušovane striekať.
Počas čistiaceho cyklu nechytajte karafu za rúčku: nebezpečenstvo obarenia! Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

1 Naplňte karafu mliekom. Hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

Poznámka:
pre lepší výsledok pri príprave cappuccina je nutné používať jedine studené mlieko (~5 °C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

2 Nasaďte späť veko a zasuňte karafu na mlieko do kávovaru.

3 Pod výtok kávy postavte šálku.

4 Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok karafy na mlieko.

5 Stlačte tlačidlo "CAPPUCCINO" na spustenie vypúšťania.

6 Kávovar je vo fáze ohrevu.

Poznámka:
kávovar potrebuje v prípade aktivácie "**ECOMODE"** dlhší čas na zahriatie. Stiskom tlačidla "" dôjde k deaktivácii funkcie "**ECOMODE"** a k jej nastaveniu do polohy "**OFF**". Systém v tom prípade potrebuje na zahriatie menej času, spôsobí to však aj zvýšenie spotreby energie.
Podrobnosti nájdete v kapitole "Programovanie kávovaru".

7 V prípade, že sa zobrazí vedľa uvedená obrazovka, spustí kávovar vypúšťanie mliečnej peny. Výdaj možno predčasne prerušiť stlačením tlačidla "STOP".

Poznámka:
Dávku vypúšťaného mlieka je možné zvýšiť stlačením tlačidla "+". Vypustená extra dávka horúceho mlieka nebude mať penu.

8 Po vypustení mliečnej peny vypustí kávovar kávu. Výdaj možno predčasne prerušiť stlačením tlačidla "STOP".

9 Odoberte šálku a otočením proti smeru hodinových ručičiek zatvorte výtok mlieka.

10 Počkajte chvíľu. Kávovar teraz spustí automatický čistiaci cyklus (viď kapitola "Čistenie a údržba").

11 Po skončení čistiaceho cyklu odoberte karafu na mlieko a odložte ju do chladničky.

Nastavenie množstva cappuccina v šálke

Po každom stlačení tlačidla "CAPPUCCINO" kávovar vypustí do šálky určité naprogramované množstvo cappuccina.
Kávovar umožňuje nastaviť množstvo cappuccina podľa vašej chuti a podľa veľkosti šálok/malých šálok.

1 Karafu naplňte mliekom a vložte ju späť do kávovaru.

2 Postavte šálku pod špičku dýzy vo výtoku a otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok karafy.

3 Podržte stlačené tlačidlo "CAPPUCCINO", až pokiaľ sa nezobrazí upozornenie "". Uvoľnite tlačidlo.
Kávovar sa nachádza v režime programovania.

4 Kávovar je vo fáze ohrevu.

5 V prípade, že sa zobrazí táto obrazovka, spustí kávovar vypúšťanie mliečnej peny do šálky. Keď je v šálke želané množstvo mlieka, stlačte tlačidlo "STOP".

6 Po vypustení mliečnej peny zaháji kávovar vypúšťanie kávy. Po dosiahnutí želaného množstva kávy stlačte tlačidlo "STOP".

Teraz je tlačidlo "CAPPUCCINO" naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva.

Poznámka:
množstvo nápoja v šálke možno naprogramovať v menu "**BEVERAGE MENU**" (viď kapitola "Programovanie nápojov").

PRÍPRAVA LATTE MACCHIATA

Pozor:
Nebezpečenstvo popálenia! Na začiatku prípravy môže mlieko a para prerušovane striekať.
Počas čistiaceho cyklu nechytajte karafu za rúčku: nebezpečenstvo obarenia! Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

1 Naplňte karafu mliekom. Hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

Poznámka:
pre lepší výsledok pri príprave latte macchiata je nutné používať jedine studené mlieko (~5 °C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

2 Nasaďte späť veko a zasuňte karafu na mlieko do kávovaru.

3 Pod výtok kávy postavte šálku.

4 Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok karafy na mlieko.

5 Stlačte tlačidlo "LATTE MACCHIATO" na spustenie vypúšťania.

6 Kávovar je vo fáze ohrevu.

Poznámka:
kávovar potrebuje v prípade aktivácie **ECOMODE** dlhší čas na zahriatie. Stiskom tlačidla "OFF" dôjde k deaktivácii funkcie **ECOMODE** a k jej nastaveniu do polohy "**OFF**". Systém v tom prípade potrebuje na zahriatie menej času, spôsobí to však aj zvýšenie spotreby energie.
Podrobnosti nájdete v kapitole "Programovanie kávovaru".

7 V prípade, že sa zobrazí vedľa uvedená obrazovka, spustí kávovar vypúšťanie mliečnej peny. Výdaj možno predčasne prerušiť stlačením tlačidla "STOP".

Poznámka:
dávku vypúšťaného mlieka je možné zvýšiť stlačením tlačidla "+". Vypustená extra dávka horúceho mlieka nebude mať penu.

8 Po vypustení mliečnej peny vypustí kávovar kávu. Výdaj možno predčasne prerušiť stlačením tlačidla "STOP".

9 Odoberte šálku a otočením proti smeru hodinových ručičiek zatvorte výtok mlieka.

10 Počkajte chvíľu. Kávovar teraz spustí automatický čistiaci cyklus (viď kapitola "Čistenie a údržba").

11 Po skončení čistiaceho cyklu odoberte karafu na mlieko a odložte ju do chladničky.

Nastavenie množstva latte macchiata v šálke

Po každom stlačení tlačidla "LATTE MACCHIATO" kávovar vypustí do šálky určité naprogramované množstvo latte macchiata.
Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripraveného latte macchiata podľa vašej chuti a podľa veľkosti šálok/malých šálok.

1 Karafu naplňte mliekom a vložte ju späť do kávovaru.

2 Postavte šálku pod špičku dýzy vo výtoku a otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok karafy.

3 Podržte stlačené tlačidlo "LATTE MACCHIATO", až pokiaľ sa nezobrazí ikona "Vol". Uvoľnite tlačidlo. Kávovar sa nachádza v režime programovania.

4 Kávovar je vo fáze ohrevu.

5 V prípade, že sa zobrazí táto obrazovka, spustí kávovar vypúšťanie mliečnej peny do šálky. Keď je v šálke želané množstvo mlieka, stlačte tlačidlo "STOP".

6 Po vypustení mliečnej peny zaháji kávovar vypúšťanie kávy. Po dosiahnutí želaného množstva kávy stlačte tlačidlo "STOP".

Teraz je tlačidlo "LATTE MACCHIATO" naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva.

Poznámka:
množstvo nápoja v šálke možno naprogramovať v menu "**BEVERAGE MENU**" (viď kapitola "Programovanie nápojov").

VYPÚŠŤANIE HORÚCEHO MLIEKA

Pozor:
Nebezpečenstvo popálenia! Na začiatku prípravy môže mlieko a para prerušovane striekať.
Počas čistiaceho cyklu nechytajte karafu za rúčku: nebezpečenstvo obarenia! Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

1 Naplňte karafu mliekom. Hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

Poznámka:
pre lepší výsledok pri príprave horúceho mlieka je nutné používať jedine studené mlieko (~5 °C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

2 Nasaďte späť veko a zasuňte karafu na mlieko do kávovaru.

3 Pod výtok kávy postavte šálku.

4 Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok karafy na mlieko.

5 Stlačte tlačidlo "HOT MILK" na spustenie vypúšťania.

6 Kávovar je vo fáze ohrevu.

Poznámka:
kávovar potrebuje v prípade aktivácie **ECOMODE** dlhší čas na zahriatie. Stiskom tlačidla "OFF" dôjde k deaktivácii funkcie **ECOMODE** a k jej nastaveniu do polohy "**OFF**". Systém v tom prípade potrebuje na zahriatie menej času, bude to však viesť aj ku zvýšeniu spotreby energie.
Podrobnosti nájdete v kapitole "Programovanie kávovaru".

7 V prípade, že sa zobrazí vedľa uvedená obrazovka, spustí kávovar vypúšťanie mlieka.
Výdaj možno predčasne prerušiť stlačením tlačidla "STOP".

Poznámka:
Dávku vypúšťaného mlieka je možné zvýšiť stlačením tlačidla "+". Vypustená extra dávka horúceho mlieka nebude mať penu.

8 Odoberte šálku a otočením proti smeru hodinových ručičiek zatvorte výtok mlieka.

9 Počkajte chvíľu. Karafa teraz spustí automatický čistiaci cyklus (viď kapitola "Čistenie a údržba").

10 Po skončení čistiaceho cyklu odoberte karafu na mlieko a odložte ju do chladničky.

Nastavenie množstva horúceho mlieka

Po každom stlačení tlačidla "HOT MILK" kávovar vypustí do šálky určité naprogramované množstvo horúceho mlieka.
Kávovar umožňuje nastaviť množstvo horúceho mlieka podľa vašej chuti a/alebo podľa veľkosti šálok/malých šálok.

1 Karafu naplňte mliekom a vložte ju späť do kávovaru.

2 Postavte šálku pod špičku dýzy vo výtoku a otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok karafy.

3 Podržte stlačené tlačidlo "HOT MILK", až pokiaľ sa nezobrazí ikona "". Uvoľnite tlačidlo. Kávovar sa nachádza v režime programovania.

4 Kávovar je vo fáze ohrevu.

5 Zobrazí sa ikona **“ ”**. V prípade, že sa zobrazí táto obrazovka, spustí kávovar vypúšťanie mlieka do šálky. Keď je v šálke želané množstvo mlieka, stlačte tlačidlo “STOP”.

Teraz je tlačidlo “HOT MILK” naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva.

Poznámka:
množstvo nápoja v šálke možno naprogramovať v menu “**BEVERAGE MENU**” (viď kapitola “Programovanie nápojov”).

VYPÚŠŤANIE PARY

Pozor:
Nebezpečenstvo popálenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda a para krátko prerušovane striekať. Nedotýkajte sa dýzy pary/horúcej vody holými rukami.

1 Pod dýzu pary/horúcej vody postavte nádobu.

2 Stlačte tlačidlo “ | ”.

3 Spustite vypúšťanie pary stlačením tlačidla “ ”.

4 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas, v tejto fáze sa zobrazí nasledovná ikona.

5 Začne vypúšťanie pary. Výdaj možno kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla “STOP”.

6 Po vypustení pary odoberte nádobu so zohriatym nápojom.

VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY

Pozor:
Nebezpečenstvo popálenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda prerušovane striekať. Dýza pary/horúcej vody môže dosahovať vysokú teplotu: v žiadnom prípade sa jej nedotýkajte holými rukami. Používajte iba špeciálny úchyt.

Pred vypustením horúcej vody skontrolujte, či je kávovar pripravený na použitie a či je voda v nádržke.

1 Pod dýzu pary/horúcej vody postavte nádobu.

2 Stlačte tlačidlo “ | ”.

3 Stlačením tlačidla “ ” spustite vypúšťanie horúcej vody.

4 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas, v tejto fáze sa zobrazí nasledovná ikona.

5 Vypustite želané množstvo horúcej vody. Výdaj horúcej vody možno zastaviť stlačením tlačidla “STOP”.

6 Odoberte nádobu.

PROGRAMOVANIE NÁPOJOV

Kávovar možno naprogramovať tak, aby káva čo najlepšie vyhovovala vašej chuti. Umožňuje individuálne nastavenie každého nápoja.

1 Stlačte tlačidlo "☕" pre otvorenie hlavného menu nápojov.

2 Stlačte rolovacie tlačidlá "↑" alebo "↓" a pre navolenie nápoja potvrďte stlačením "OK".

Programovanie cappuccina

Nižšie uvedený postup popisuje naprogramovanie cappuccina.

Nižšie sú popísané nastavenia jednotlivých podponúk. Pre navolenie stlačte rolovacie tlačidlo "↑" alebo "↓". Potvrďte nastavenia stlačením "OK".

Stlačením "OK" navoľte z ponuky nápojov **CAPPUCCINO**.

COFFEE AMOUNT

Toto nastavenie umožňuje upraviť množstvo mletej kávy.

= nápoj bude pripravený z predmletej kávy
= malá dávka
= stredná dávka
= veľká dávka

Pre navolenie stlačte rolovacie tlačidlá "↑" alebo "↓" a potvrďte stlačením tlačidla "OK".

PREBREWING

V tomto nastavení možno vykonať funkciu predparenia. Pri vylúhovaní je káva mierne predparená, vďaka čomu sa maximálne zvýrazní a vylepší jej aróma.

◐ : funkcia predparenia je aktivovaná.

◍ : funkcia predparenia trvá dlhšie k nadobudnutiu výraznejšej chuti kávy.

◯ : funkcia predparenia je deaktivovaná.

Pre navolenie stlačte rolovacie tlačidlá "↑" alebo "↓" a potvrďte stlačením tlačidla "OK".

COFFEE TEMPERATURE

Toto nastavenie umožňuje upraviť teplotu kávy.

: nízka teplota;

: stredná teplota;

: vysoká teplota.

Pre navolenie stlačte rolovacie tlačidlá "↑" alebo "↓" a potvrďte stlačením tlačidla "OK".

COFFEE LENGTH

Upravením indikátora na displeji pomocou rolovacích tlačidiel "↑" alebo "↓" možno navoliť množstvo vody k príprave kávy.
Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla "OK".

MILK LENGTH

Upravením indikátora na displeji pomocou rolovacích tlačidiel "↑" alebo "↓" možno navoliť množstvo mlieka k príprave zvoleného nápoja. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla "OK".

Poznámka:
ponuky ohľadne mlieka sa budú zobrazovať iba u nápojov obsahujúcich mlieko.

MILK FOAM

Táto sekcia umožňuje naprogramovať spôsob našľahania mlieka:
= minimálne našľahanie
= stredné našľahanie
= maximálne našľahanie
= bez našľahania (iba pre horúce mlieko)

Pre navolenie stlačte rolovacie tlačidlá "↑" alebo "↓" a potvrďte stlačením tlačidla "OK".

Poznámka:
pokiaľ je položka našľahania deaktivovaná, môže byť teplota vypusteného mlieka nižšia. Pre ohrev nápoja vypustite paru z dýzy pary.

RESTORE DEFAULT VALUES

Umožňuje obnoviť výrobné nastavenia každého nápoja. Navolením tejto funkcie sa zrušia všetky osobné nastavenia.

Pre výstup z programovania stlačte jeden alebo viackrát tlačidlo "ESC", pokiaľ sa neobjaví hlavná ponuka.

Programovanie horúcej vody

Nižšie uvedený postup popisuje naprogramovanie horúcej vody.

1 Navoľte z ponuky nápojov položku "**HOT WATER**" stlačením rolovacích tlačidiel "↑" alebo "↓". Potvrďte stlačením "OK".

WATER LENGTH

Upravením indikátora na displeji pomocou rolovacích tlačidiel "[↑]" alebo "[↓]" možno navoliť množstvo vypúšťanej horúcej vody.
Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla "[OK]".

RESTORE DEFAULT VALUES

Obnovte pôvodné výrobné nastavenia. Navolením tejto funkcie sa zrušia všetky osobné nastavenia.

PROGRAMOVANIE KÁVOVARU

Stroj umožňuje upraviť prevádzkové nastavenia podľa vlastných preferencií. Tieto nastavenia budú aplikované na všetky používateľské profily.

1 Stlačte tlačidlo "[⚙]" pre otvorenie hlavného menu kávovaru.

Všeobecné nastavenia

GENERAL SETTINGS

Všeobecné nastavenia umožňujú upraviť prevádzkové nastavenia kávovaru.

CUP WARMER

Táto funkcia umožňuje aktivovať/deaktivovať ohrev ohrievača šálok, nachádzajúceho sa vo vrchnej časti stroja.

ECOMODE FUNCTION

ECOMODE FUNCTION umožňuje udržať úroveň aktivácie výhrevných telies pri zapnutí kávovaru na stupni 1 a zaisťuje tak energetickú úspornosť. Pokiaľ chcete pripraviť viac nápojov obsahujúcich mlieko, môže to vyžadovať dlhšiu dobu na zahriatie.
Funkcia je z výrobného závodu nastavená na ON.

ACOUSTIC TONE

Táto funkcia umožňuje aktiváciu/deaktiváciu akustickej signalizácie.

Nastavenia displeja

DISPLAY SETTINGS

Nastavenia displeja umožňujú nastaviť jazyk a jas displeja.

LANGUAGE

Toto nastavenie je mimoriadne dôležité k automatickej úprave parametrov kávovaru, v závislosti od krajiny použitia.

BRIGHTNESS

Toto nastavenie umožňuje upraviť jas displeja.

Nastavenia kalendára

CALENDAR SETTINGS

Táto funkcia umožňuje nastaviť čas, kalendár, interval režimu stand-by a časovač zapnutia.

TIME

Pre nastavenie hodín, minút a časového formátu (24h alebo AM/PM).

DATE

Pre nastavenie formátu rok/mesiac/deň.

STAND-BY SETTINGS

STAND-BY SETTINGS slúžia na nastavenie časového intervalu, po uplynutí ktorého od poslednej prípravy, prejde kávovar do režimu stand-by. Interval režimu stand-by možno nastaviť na 15, 30, 60 a 180 minút.
Predvolený interval je 15 minút.

CALENDAR SETTINGS

POWER-ON TIMER

Funkcia časovač zapnutia umožní automatické zapnutie kávovaru v používateľom nastavený deň v týždni a v nastavenom čase. Kávovar túto funkciu vykoná len za predpokladu, že je hlavný vypínač v polohe "**ON**".
Je možné naprogramovať 3 rôzne, samostatne ovládané časy zapnutia.

Poznámka:
funkcia nastavenia režimu stand-by umožňuje naprogramovať aj čas vypnutia.

TIMER 1 00:00

Toto menu umožňuje nastaviť a naprogramovať prvý čas zapnutia.

HOUR 00

Na nastavenie hodiny zapnutia.

MINUTES 00

Na nastavenie minút daného času zapnutia.

DAY OF THE WEEK

Na nastavenie dňa v týždni, v ktorom sa časovač má zapnúť.
Navoľte deň tlačidlami "↑" alebo "↓" a potvrďte stlačením tlačidla "OK".
ON = aktivovaný čas
OFF = deaktivovaný čas

TIMER 2 00:00

Toto menu umožňuje nastaviť a naprogramovať druhý čas zapnutia.

TIMER 3 00:00

Toto menu umožňuje nastaviť a naprogramovať tretí čas zapnutia.

Nastavenia vody

WATER SETTINGS

WATER SETTINGS umožňujú nastaviť parametre vody pre prípravu dokonalej kávy.

WATER HARDNESS

V položke **WATER HARDNESS** možno nastaviť stupeň tvrdosti vody.
Pre meranie tvrdosti vody odkazujeme na kapitolu "Meranie a programovanie tvrdosti vody".

ENABLE FILTER

Aktiváciou tohto filtra upozorní kávovar používateľa vždy, keď bude potrebné filter na vodu vymeniť.
OFF: deaktivovaná signalizácia.
ON: aktivovaná signalizácia (táto položka je nastavená automaticky pri aktivácii filtra).

ACTIVATE FILTER

Pre aktiváciu filtra po jeho inštalácii alebo výmene. Odkazujeme na kapitolu "Inštalácia filtra na vodu INTENZA+".

Nastavenia údržby

MAINTENANCE SETTINGS

MAINTENANCE SETTINGS umožňujú nastaviť všetky funkcie pre správnu údržbu kávovaru.

PRODUCT COUNTERS

Funkcia **PRODUCT COUNTERS** umožňuje zobraziť počet pripravených nápojov pre každý konkrétny typ kávy, od posledného vynulovania.

DESCALING CYCLE

Funkcia **DESCALING CYCLE** aktivuje cyklus odstránenia vodného kameňa (viď kapitola "Odstránenie vodného kameňa").

BREW GROUP CLEANING CYCLE

Funkcia **BREW GROUP CLEANING CYCLE** umožňuje mesačné čistenie jednotky spracovania kávy (viď kapitola "Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet").

CARAFE WASH CYCLE

Funkcia **CARAFE WASH CYCLE** umožňuje mesačné čistenie karafy na mlieko (viď kapitola "Mesačné čistenie karafy na mlieko").

CARAFE AUTO CLEAN

Funkcia **CARAFE AUTO CLEAN** umožňuje vykonať automatický cyklus samočistenia karafy na mlieko. Funkcia je z výrobného závodu nastavená na ON.

Výrobné nastavenia

FACTORY SETTINGS

Aktiváciou položky **FACTORY SETTINGS** všetky nastavenia budú nastavené na svoje východzie hodnoty z výrobného závodu. V tom prípade budú individuálne nastavenia odstránené.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Každodenné čistenie kávovaru

Upozornenie:
pre zachovanie či predĺženie doby životnosti kávovaru je nevyhnutné jeho pravidelné čistenie a údržba. Váš kávovar je neustále vystavovaný vlhkosti, káve a vodnému kameňu!
Táto kapitola uvádza podrobné pokyny ku všetkým nutným postupom, vrátane stanovených intervalov. Zanedbanie či nevykonanie týchto postupov môže viesť k nesprávnej funkcii vášho kávovaru. Záruka sa vtedy NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu!

Poznámka:
- na čistenie kávovaru používajte mäkkú, vo vode navlhčenú utierku;
- odnímateľné súčiastky neumývajte v umývačke riadu;
- na čistenie kávovaru nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani abrazívne (drsné) materiály;
- kávovar neponárajte do vody;
- kávovar ani jeho príslušenstvo nesušte pomocou mikrovlnnej a/alebo tradičnej rúry.

Každý deň pri zapnutom stroji vyprázdnite a vyčistite zberač kávovej usadeniny a odkvapávací podnos (vnútorný). Postup vykonávajte podľa nasledujúcich pokynov:

1 Stlačte tlačítko a otvorte servisné dvierka.

2 Odoberte odkvapávací podnos (vnútorný) a zberač kávovej usadeniny.

3 Vyprázdnite zberač kávovej usadeniny a umyte ho studenou vodou.

4 Vyprázdnite a umyte odkvapávací podnos (vnútorný) a kryt studenou vodou.

5 Vložte naspäť správne súčiastky.

6 Vložte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny a zatvorte servisné dvierka.

Poznámka:
Pokiaľ zberač kávovej usadeniny vyprázdnite s vypnutým kávovarom, nevynuluje sa počítadlo usadeniny v zberači. V tom prípade môže kávovar zobraziť upozornenie "**EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER**" i predčasne.

Každodenné čistenie nádržky na vodu

1 Vytiahnite z nádržky malý biely filter alebo filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) a umyte ho čerstvou vodou.

2 Zasuňte malý biely filter alebo filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) späť miernym natlačením a pootočením.

3 Znova naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenné čistenie karafy na mlieko: cyklus samočistenia "CLEAN" (po každom použití)

Po skončení prípravy nápoja obsahujúceho mlieko, vykoná kávovar automatický čistiaci cyklus parou vypúšťanou z výtoku mlieka.

Tento cyklus možno aktivovať i manuálne stlačením tlačidla "CLEAN+" na ovládacom paneli. Túto operáciu možno vykonať kedykoľvek.

1 Postupom popísaným v kapitole "Karafa na mlieko" zasuňte karafu na mlieko do kávovaru. Zatvorte výtok mlieka.

2 Stlačením tlačidla "CLEAN" spustite čistiaci cyklus.

Týždenné čistenie kávovaru

1 Vypnite kávovar a odpojte zástrčku.

2 Vyberte mriežku a dôkladne ju umyte.

3 Vyberte držiak pod mriežkou.

4 Odoberte odkvapávací podnos (vonkajší). Umyte držiak a odkvapávací podnos.

5 Po usušení mriežku zmontujte a vložte naspäť do kávovaru.

6 Vyberte výtok a umyte ho vodou.

7 Vlhkou utierkou očistite dýzu pary/horúcej vody a displej.

Týždenné čistenie karafy na mlieko

Týždenné dôkladnejšie čistenie odstraňuje prípadné zvyšky mlieka z výtoku karafy.

1 Pred čistením vyberte karafu na mlieko z kávovaru a vyprázdnite ju.

2 Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok mlieka.

3 Stlačte postranné odisťovacie tlačidlá a zodvihnite kryt.

4 Otočte rukoväť do polohy uvoľnenia proti smeru hodinových ručičiek až na symbol "●".

5 Vyberte spojku, prichádzajúcu do styku s kávovarom.

6 Vyberte rukoväť včetne sacej rúrky.

7 Odoberte saciu rúrku.

Poznámka:
uistite sa, že riadne zapadla sacia rúrka. V opačnom prípade to môže viesť k nesprávnej funkcii karafy v dôsledku nedokonalého nasávania mlieka.

8 Vytiahnite vonkajšiu spojovaciu časť.

9 Vyberte vnútornú spojovaciu časť.

10 Umyte dôkladne všetky diely vlažnou vodou.

11 Namontujte späť všetky diely, pričom postupujte v opačnom poradí operácií.

Upozornenie:
NEUMÝVAJTE súčasti karafy v umývačke riadu.

Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy

Jednotku spracovania kávy je potrebné vyčistiť vždy, keď sa napĺňa zásobník zrnkovej kávy, aspoň jedenkrát do týždňa.

1 Stlačte tlačítko a otvorte servisné dvierka.

2 Odoberte odkvapávací podnos (vnútorný) a zberač kávovej usadeniny.

3 Za účelom vytiahnutia jednotky spracovania kávy stlačte tlačidlo «PUSH» a zatiahnite za rúčku.

4 Očistite dôkladne kávové cesty rukoväťou lyžičky alebo iným zaobleným kuchynským náradím.

5 Umyte dôkladne jednotku spracovania kávy vlažnou vodou. Starostlivo očistite horný filter.

! Upozornenie:
na čistenie jednotky spracovania kávy nepoužívajte čistiace prostriedky ani mydlo.

6 Nechajte jednotku spracovania kávy voľne na vzduchu vyschnúť.

7 Kávovar čistite zvnútra dôkladne mäkkou, vo vode navlhčenou utierkou.

8 Uistite sa, či je jednotka spracovania kávy v kľudovej polohe. Dve značky majú byť v zodpovedajúcej polohe. V opačnom prípade vykonajte postup bodu (9).

9 Zatlačte páčku smerom nadol, až do kontaktu so základňou jednotky spracovania kávy. Musia súhlasiť dve referenčné značky na boku jednotky.

10 Rázne stlačte tlačidlo “PUSH”.

11 Uistite sa, že je blokovacia západka jednotky spracovania kávy v zodpovedajúcej polohe. Ak je stále posunutá dole, zatlačte ju smerom nahor, až kým nezaklapne do zodpovedajúcej polohy.

12 Jednotku spracovania kávy zasuňte späť do lôžka. Má zapadnúť bez toho, aby ste stlačili tlačidlo “PUSH”.

13 Vložte odkvapávací podnos (vnútorný) a zberač kávovej usadeniny a zatvorte servisné dvierka.

Mesačné čistenie karafy na mlieko

Mesačný čistiaci cyklus vyžaduje použitie prostriedku na čistenie mliečnych okruhov "Saeco Milk Circuit Cleaner" k odstráneniu prípadných zbytkov mlieka z okruhov. Čistiaci prostriedok Milk Circuit Cleaner si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na kapitolu, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

Pozor:
nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda a para krátko prerušovane striekať. Nebezpečenstvo popálenia. Nedotýkajte sa dýzy pary/horúcej vody holými rukami.

1 Navoľte položku "**MAINTENANCE SETTINGS**" v menu "**MACHINE SETTINGS**".

2 Navoľte "**CARAFE WASH CYCLE**" a potvrďte stlačením tlačidla "OK".

3 Potvrďte stlačením tlačidla "OK".

4 Nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX.
Stlačte tlačidlo "OK".

5 Karafu na mlieko naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX. Nasypte jeden sáčok prostriedku na čistenie karafy na mlieko a počkajte, až pokiaľ sa prostriedok úplne nerozpustí.

6 Nasaďte späť veko.

7 Uveďte výtok mlieka do blokovacej polohy otočením proti smeru hodinových ručičiek.

8 Zasuňte karafu na mlieko do kávovaru.

9 Pod výtok postavte väčšiu nádobu (1,5 l). Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok mlieka.

10 Stlačte tlačidlo "OK" na spustenie cyklu. Kávovar začne vypúšťať roztok výtokom mlieka.

11 Zobrazí sa vedľa uvedená ikona. Indikátor umožňuje zobraziť priebeh cyklu.

Pozor:
nepožívajte roztok, ktorý je vypúšťaný v tejto fáze.

12 Po vypustení naplňte nádržku čerstvou vodou až po hladinu MAX. Potvrďte stlačením tlačidla "OK".

13 Odoberte karafu na mlieko a nádobu z kávovaru.

14 Umyte dôkladne karafu na mlieko a naplňte ju čerstvou vodou. Zasuňte karafu na mlieko do kávovaru. Potvrďte stlačením tlačidla "OK".

15 Vyprázdnite nádobu a znova ju postavte pod výtok kávy. Otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok mlieka.

16 Kávovar začne s vypúšťaním vody výtokom kávy aj výtokom mlieka. Indikátor umožňuje zobraziť priebeh cyklu.

17 Po skončení cyklu sa kávovar vráti do ponuky pre prípravu nápojov.

18 Demontujte a umyte karafu na mlieko postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie karafy na mlieko".

Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy

Namažte jednotku spracovania kávy po príprave približne 500 šálok alebo jedenkrát mesačne.
Mazivo Saeco na namazanie jednotky spracovania kávy si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

! Upozornenie:
jednotku spracovania kávy pred namazaním opláchnite čerstvou vodou a nechajte vyschnúť postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

1 Naneste rovnomernú vrstvu maziva na obe bočné vodiace drážky.

2 Namažte aj tŕň.

3 Zasuňte jednotku spracovania kávy do lôžka, až do nasadenia na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").

4 Vložte odkvapávací podnos (vnútorný) a zberač kávovej usadeniny a zatvorte servisné dvierka.

Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet

Okrem týždenného čistenia odporúčame vykonať po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne aj tento čistiaci cyklus s použitím odmasťovacích tabliet. Táto operácia je súčasťou údržby jednotky spracovania kávy.
Odmasťovacie tablety a údržbársku sadu si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na kapitolu, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

! Upozornenie:
odmasťovacie tablety slúžia iba na čistenie a nemajú žiadny odvápňovací účinok. Za účelom odstránenia vodného kameňa používajte prípravok na odstránenie vodného kameňa Saeco a postupujte podľa pokynov, uvedených v kapitole "Odstránenie vodného kameňa".

1 Navoľte položku "**MAINTENANCE SETTINGS**" v menu **"MACHINE SETTINGS"**.

2 Navoľte položku "**BREW GROUP CLEANING CYCLE**".
Stlačte tlačidlo "OK".

3 Potvrďte stlačením tlačidla "OK".

4 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Stlačte tlačidlo "OK".

5 Do priehradky na predmletú kávu dajte jednu odmasťovaciu tabletu. Stlačte tlačidlo "OK".

6 Pod výtok kávy postavte väčšiu nádobu (1,5 l). Stlačením tlačidla "OK" spustite čistiaci cyklus.

Poznámka:
pred spustením cyklu otočte prepínač SBS doľava proti smeru hodinových ručičiek.

7 Zobrazí sa vedľa uvedená ikona. Indikátor umožňuje zobraziť priebeh cyklu.

Pozor:
nepožívajte roztok, ktorý je vypúšťaný v tejto fáze.

8 Po vypustení nádobu odoberte a vyprázdnite.

9 Umývajte jednotku spracovania kávy postupom popísaným v kapitole “Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy”.

Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy

Aby došlo k odstráneniu olejnatých látok kávy, je potrebné čistiť prázdny zásobník zrnkovej kávy jedenkrát mesačne vlhkou utierkou. Znova naplňte zásobník zrnkovou kávou.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Ak sa zobrazí symbol znamená to, že je potrebné vykonať odstránenie vodného kameňa.

Cyklus odstránenia vodného kameňa trvá približne 25 minút.

Upozornenie:
Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. V tom prípade sa záruka NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.

Pozor:
používajte len roztok na odstránenie vodného kameňa Saeco, ktorý bol vyvinutý špeciálne na optimalizáciu výkonu kávovaru. Iné prípravky môžu spôsobiť poškodenie kávovaru a môžu vo vode po sebe zanechať zvyšky.

Roztok na odstránenie vodného kameňa Saeco možno kúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

Pozor:
nikdy nepite roztok na odstránenie vodného kameňa ani produkty, vypúšťané pred dokončením cyklu. V žiadnom prípade nepoužívajte ocot ako prípravok na odstránenie vodného kameňa.

Poznámka:
počas odvápňovacieho programu nevyťahujte jednotku spracovania kávy.

Cyklus odstránenia vodného kameňa vykonávajte podľa nasledujúcich pokynov:

1 Z "**MACHINE SETTINGS"** navoľte položku "**MAINTENANCE SETTINGS**" a potvrďte stlačením "OK".

2 Navoľte položku "**DESCALING CYCLE**" a potvrďte stlačením "OK".

Poznámka:
ak bolo tlačidlo "OK" stlačené omylom, stlačte tlačidlo "ESC".

3 Potvrďte stlačením tlačidla “OK”.

4 Vytiahnite nádržku na vodu a filter na vodu “INTENZA+” (ak je k dispozícii).

5 Vylejte do nej celý obsah fľaše prípravku na odstránenie vodného kameňa Saeco. Nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Stlačte tlačidlo “OK”.

6 Vyprázdnite odkvapávací podnos (vnútorný) / (vonkajší). Stlačte tlačidlo “OK”.

7 Naplňte karafu na mlieko čerstvou vodou do polovice jej objemu. Zasuňte karafu a otočením v smere hodinových ručičiek otvorte výtok mlieka. Stlačte tlačidlo "OK".

8 Pod dýzu pary/horúcej vody a pod výtok mlieka karafy postavte väčšiu nádobu (1,5 l). Stlačte tlačidlo "OK".

9 Kávovar začne postupne vypúšťať roztok na odstránenie vodného kameňa. Indikátor na displeji udáva priebeh cyklu.

Poznámka:
Pre vyprázdnenie nádoby v priebehu cyklu a dočasné pozastavenie cyklu odstránenia vodného kameňa stlačte tlačidlo "II". Stlačte tlačidlo "▶", aby mohol cyklus pokračovať.

10 Signalizácia indikuje, že prvá fáza skončila. Je potrebné nádržku na vodu vypláchnuť. Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Stlačte tlačidlo "OK".

11 Vyprázdnite odkvapávací podnos (vnútorný) a zasuňte ho späť na miesto. Potom stlačte tlačidlo “OK”.

12 Vyprázdnite karafu na mlieko a naplňte ju čerstvou vodou. Vložte ju späť do kávovaru. Stlačte tlačidlo “OK”.

13 Vyprázdnite nádobu a postavte ju späť pod dýzu pary/horúcej vody a výtok mlieka karafy. Stlačte tlačidlo “OK”.

14 Začne cyklus preplachovania. Indikátor umožňuje zobraziť priebeh cyklu.

Poznámka:
Pre vyprázdnenie nádoby v priebehu cyklu a dočasné pozastavenie cyklu preplachovania stlačte tlačidlo “II”. Stlačte tlačidlo “▶”, aby mohol cyklus pokračovať.

15 Ak bolo vypustená všetka voda potrebná na cyklus preplachovania, kávovar automaticky ukončí odvápňovací program a po krátkej fáze ohrevu sa zobrazí táto obrazovka.

16 Vytiahnite nádobu a vyprázdnite ju.

17 Demontujte a umyte karafu na mlieko postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie karafy na mlieko".

18 Vyprázdnite odkvapávací podnos (vnútorný) a zasuňte ho späť na miesto.

19 Vložte filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) do nádržky na vodu.

20 Cyklus odstránenia vodného kameňa bol ukončený.

Poznámka:
po skončení cyklu odstránenia vodného kameňa opláchnite jednotku spracovania kávy postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

Cyklus preplachovania na umývanie okruhu je vykonaný za použitia naprogramovaného množstva vody, aby bola zaručená optimálna výkonnosť kávovaru. Ak nádržka nie je naplnená až po hladinu MAX, môže kávovar upozorniť na potrebu vykonania ďalších dvoch alebo viac cyklov.

NÁHODNÉ PRERUŠENIE CYKLU ODSTRÁNENIA VODNÉHO KAMEŇA

Po spustení je potrebné odvápňovací program dokončiť a nevypínať pritom kávovar.

Pokiaľ sa kávovar zablokuje, cyklus je možné opustiť stlačením tlačidla ON/OFF.

1 V takom prípade vyprázdnite a dôkladne vypláchnite nádržku na vodu a naplňte ju až po hladinu MAX.

2 Pred pokračovaním v príprave nápojov postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole “Manuálny cyklus preplachovania”.

Poznámka:
Ak sa cyklus nedokončil, kávovar bude aj naďalej vyžadovať vykonanie cyklu odstránenia vodného kameňa, ktorý treba vykonať čo najskôr.

VÝZNAM HLÁSENÍ NA DISPLEJI

Zobrazené hlásenie	Význam hlásenia
CLOSE HOPPER DOOR	Nasaďte vnútorný kryt na zásobník zrnkovej kávy.
ADD COFFEE	Naplňte zásobník zrnkovej kávy.
INSERT BREW GROUP	Jednotka spracovania kávy musí byť správne zasunutá do prístroja.
INSERT GROUNDS DRAWER AND DRIP TRAY	Založte zberač kávovej usadeniny a vnútorný odkvapávací podnos.
EMPTY DRIP TRAY AND COFFEE GROUNDS DRAWER	Vyprázdnite zberač kávovej usadeniny a vnútorný odkvapávací podnos. **Poznámka:** zberač kávovej usadeniny je nutné vyprázdňovať len na vyžiadanie samotného kávovaru a iba pri zapnutom kávovare. Ak vyprázdnite zberač pri vypnutom kávovare, toto vyprázdnenie nebude nezaznamenané.
CLOSE FRONT DOOR	Zatvorte servisné dvierka.
REFILL WATER TANK	Odoberte nádržku na vodu a naplňte ju.
ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO BREWING POSITION	Otvorte výtok mlieka karafy, aby sa tak umožnila príprava nápojov. Ukončite stlačením tlačidla “ESC”.

Zobrazené hlásenie	Význam hlásenia
	Zatvorte výtok mlieka karafy, aby sa tým umožnilo spustenie čistiaceho cyklu karafy. Ukončite stlačením tlačidla “ESC”.
	Zasuňte karafu na mlieko, aby sa tým umožnilo spustenie prípravy. Pre ukončenie stlačte “ESC”.
	Je potrebné odstrániť vodný kameň z kávovaru. Dodržiavajte pokyny, uvedené v kapitole “Odstránenie vodného kameňa” tohto návodu. <u>Poznámka: neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. Záruka sa v tom prípade NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.</u>
	Kávovar signalizuje, že je potrebné vymeniť filter na vodu “INTENZA+”.
	Červená LED kontrolka bliká. Režim stand-by opustíte stlačením tlačidla “⏻”.
	Zaznamenajte si chybový kód (E xx) uvedený v dolnej časti displeja. Vypnite kávovar. Po 30 sekundách ho znova zapnite. Zopakujte postup 2- alebo 3-krát. Pokiaľ sa kávovar nezapne, kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips SAECO a poskytnite kód uvedený na displeji. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach www.philips.com/support.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V tejto kapitole je uvedený zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich porúch a problémov kávovarov. Pokiaľ by Vám ani nižšie uvedené informácie nepomohli k odstráneniu problémov, navštívte sekciu často kladené otázky (FAQ) na stránkach **www.saeco.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline Philips Saeco. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.saeco.com/support**.

Problém	Príčiny	Riešenia
Prístroj sa nezapne.	Prístroj nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte prístroj do elektrickej siete.
	Hlavný vypínač v polohe "0".	Skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe "I".
Odkvapávací podnos je plný napriek tomu, že nedošlo k vypusteniu vody.	K automatickému vypúšťaniu vody do odkvapávacieho podnosu môže dôjsť v rámci preplachovania okruhov a k zaručeniu správnej funkcie kávovaru.	Jedná sa o normálny jav.
Káva nie je dostatočne teplá.	Šálky/malé šálky sú studené.	Predohrejte šálky/malé šálky horúcou vodou alebo použite výtok horúcej vody.
	V menu programovania je nastavená nízka teplota nápoja.	Uistite sa, že je v menu programovania nastavená normálna alebo vysoká teplota.
	Do kávy sa pridáva studené mlieko.	Studené mlieko znižuje teplotu výsledného nápoja: mlieko pred pridaním do nápoja predohrejte.
Kávovar nedodáva horúcu vodu.	Zanesený alebo znečistený výtok horúcej vody/pary.	Očistite dýzu pary/horúcej vody (viď kapitola "Čistenie a údržba"). Skontrolujte špičku dýzy a overte, či nie je výtok zanesený. Vyčistite dýzu od vodného kameňa pomocou ihly alebo špendlíka.
Kávovar nenaplní šálku/malú šálku.	Kávovar nebol naprogramovaný.	Vstúpte do menu programovania nápojov a upravte podľa vlastných potrieb nastavenie množstva kávy pre jednotlivé nápoje.
Káva má málo peny (pozri poznámka).	Zmes nie je vhodná, káva nie je čerstvo pražená alebo je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia podľa kapitoly "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
	Vyprchaná zrnková alebo predmletá káva.	Uistite sa, že je k dispozícii čerstvá zrnková alebo predmletá káva.
Nespenené mlieko.	Špinavá či nesprávne zasunutá karafa.	Skontrolujte, či je karafa čistá a správne zasunutá.

Problém	Príčiny	Riešenia
Kávovar sa príliš dlho zohrieva alebo množstvo vody vychádzajúcej z dýzy je obmedzené.	Vnútorný okruh kávovaru je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň z kávovaru.
Nemožno vytiahnuť jednotku spracovania kávy.	Jednotka spracovania kávy je mimo polohy.	Zapnite kávovar. Zatvorte servisné dvierka. Jednotka spracovania kávy sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
	Založený zberač kávovej usadeniny.	Vytiahnite najskôr zberač kávovej usadeniny a následne odoberte jednotku spracovania kávy.
Nemožno zasunúť jednotku spracovania kávy.	Jednotka spracovania kávy sa nenachádza v kľudovej polohe.	Uistite sa, že je jednotka spracovania kávy v kľudovej polohe. Musia byť správne nasmerované šípky. Odkazujeme na kapitolu "Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy".
	Ozubenie nie je vo východzej polohe.	Vložte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny a zatvorte servisné dvierka. Zapnite kávovar. Ozubenie sa automaticky uvedie do východzej polohy, potom bude možné zasunúť jednotku spracovania kávy.
Prílišné množstvo mletej kávy pod a nad jednotkou spracovania kávy.	Použitá káva by mohla byť nevhodná pre automatické kávovary.	Použite iný druh kávy alebo upravte nastavenie mlynčeka na kávu (viď kapitola "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi").
	Prebieha nastavovanie mlynčeka na kávu pre nový druh zrnkovej alebo predmletej kávy.	Kávovar sa nastaví automaticky po výdaji niekoľkých káv tak, aby optimalizoval vylúhovanie, v závislosti od upechovania dávky mletej kávy. Správne nastavenie mlynčeka na kávu si môže vyžiadať vypustenie dvoch alebo troch nápojov. Jedná sa o normálny jav, súvisiaci s charakteristikami kávovaru.
Príliš suchá alebo príliš vlhká kávová usadenina.	Nastavte mlynček na kávu.	Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi ovplyvňuje kvalitu usadenín. Pokiaľ je kávová usadenina príliš vlhká, nastavte hrubšie mletie. Pokiaľ je kávová usadenina príliš suchá, nastavte jemnejšie mletie. Odkazujeme na kapitolu "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".

Problém	Príčiny	Riešenia
Kávovar namelie zrnkovú kávu, ale káva nevyteká (pozri poznámka).	Chýba voda.	Naplňte nádržku vodou a zaveďte ju do okruhu (odkazujeme na kapitolu "Manuálny cyklus preplachovania").
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Pripravte niekoľko káv postupom uvedeným v kapitole "Saeco Adapting System".
	Znečistený výtok.	Vyčistite výtok.
Káva je príliš vodová (pozri poznámka).	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Pripravte niekoľko káv postupom uvedeným v kapitole "Saeco Adapting System".
	Káva je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia postupom popísaným v kapitole "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
Káva vyteká pomaly (pozri poznámka).	Káva je príliš jemná.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia postupom popísaným v kapitole "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
	Zanesené okruhy.	Vykonajte cyklus odstránenia vodného kameňa.
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (odkazujeme na kapitolu "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
Káva vyteká mimo výtok.	Zanesený výtok.	Vyčistite výtok a jeho otvory.

Poznámka:
tieto problémy sa môžu bežne vyskytovať pri zmene druhu používanej kávy alebo pri prvej inštalácii. V takom prípade počkajte, pokiaľ kávovar nepristúpi k autoregulácii, ako je to popísané v kapitole "Saeco Adapting System".

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Režim Stand-by

Plnoautomatický espresso kávovar Saeco bol vyprojektovaný pre energetickú úsporu, ako to dokazuje energetický štítok, ktorý spotrebič začleňuje do energetickej triedy A.

Po uplynutí určitého, používateľom nastaviteľného časového intervalu nečinnosti (viď kapitola “Programovanie kávovaru”) sa kávovar automaticky vypne. Po príprave kávy vykoná kávovar cyklus preplachovania.
Spotreba energie v režime stand-by nepresahuje 1 Wh.

Pre zapnutie kávovaru stlačte tlačidlo “⏻” (za podmienky, že je hlavný vypínač na zadnej strane kávovaru na “I”). Po vychladnutí výhrevného telesa vykoná kávovar cyklus preplachovania.

Kávovar je možné manuálne uviesť do režimu stand-by tak, že podržíte po dobu 3 sekúnd stlačené tlačidlo STAND-BY.

Poznámka:

1. kávovar neprejde do režimu stand-by, ak sú servisné dvierka otvorené.
2. Po prepnutí do režimu stand-by môže kávovar vykonať cyklus preplachovania. Cyklus možno prerušiť stlačením tlačidla “STOP”.

Kávovar možno znova zapnúť:

1. stlačením akéhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli;
2. otvorením servisných dvierok (po uzavretí dvierok sa kávovar vráti do režimu stand-by).

Keď je kávovar v režime stand-by, bliká červená kontrolka tlačidla “⏻”.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre výrobku.

Nominálne napätie - Nominálny výkon	Viď štítok na kávovare
Materiál telesa	Plast / Oceľ
Rozmery (d x v x h)	280 x 385 x 430 mm
Hmotnosť	17 kg
DÍžka kábla	800-1200 mm
Veľkosť šálky	max. 165 mm
Nádržka na vodu	1,7 litra - Snímateľná
Objem zásobníka zrnkovej kávy	350 g
Kapacita zberača kávovej usadeniny	15
Tlak čerpadla	15 barov
Výhrevné teleso	Nerezová oceľ
Bezpečnostné zariadenia	Poistný tlakový ventil výhrevného telesa - Dvojitý bezpečnostný termostat

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližšie informácie k záruke a k záručným podmienkam nájdete v samostatne dodanom záručnom liste.

Servis

Záleží nám na Vašej spokojnosti s kávovarom. Zaregistrujte svoj produkt na stránkach **www.saeco.com/welcome**, ak ste tak ešte neurobili. Vďaka tomu sa budeme môcť s vami spojiť a poskytnúť Vám pokyny a rady pre čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.

Pre technickú podporu alebo servisný zásah navštívte webové stránky Philips na adrese **www.saeco.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco. Kontaktné číslo nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.saeco.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU

Na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa používajte výhradne prostriedky na údržbu Saeco. Tieto prostriedky si môžete zakúpiť on-line na stránkach e-shopu Philips na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svojho miestneho predajcu alebo v autorizovaných technických servisoch.

V prípade problémov čo sa týka dostupnosti prostriedkov na údržbu kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco.

Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.saeco.com/support**.

Prehľad prostriedkov na údržbu

- Prípravok na odstránenie vodného kameňa CA6700

- Filter na vodu INTENZA+ CA6702

- Mazivo HD5061

- Odmasťovacie tablety CA6704

- Prostriedok na čistenie mliečnych okruhov CA6705

- Údržbárska sada CA 6706

Rev.00 del 15-01-15

421946024961

Výrobca si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny či úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.

PHILIPS

www.philips.com/saeco