

PHILIPS

PerfectCare Aqua

Informations importantes

**À lire et à conserver**

Pour profiter au mieux de votre nouvelle centrale vapeur, lisez attentivement ce document.

Pour en savoir plus sur l'utilisation et le dépannage, reportez-vous au mode d'emploi.

1. Utilisation du bon type d'eau



Nous vous recommandons :
L'eau déminéralisée si vous vivez dans une zone où l'eau est très calcaire

OU L'eau du robinet

⚠ NE PAS UTILISER :
eau parfumée, vinaigre, agents de détartrage, produits d'aide au repassage, etc.

2. Contrôle de la vapeur

La vapeur améliore la qualité de votre repassage.

La gâchette vapeur vous permet de contrôler la vapeur tout en repassant.



Maintenez la gâchette vapeur enfoncée pour produire de la vapeur pendant le repassage.



Des questions ?

Ne retournez pas au magasin ! Philips est là pour vous aider. Contactez-nous directement.

 027 007 260 (lokaal tarief / tarif local)

 01 57 32 40 51

 024 87 10 95 (tarif local)

www.philips.com/support

Voir au dos pour le détartrage



3. Rappel de détartrage par voyant lumineux



! Détartrez régulièrement l'appareil pour prolonger sa durée de vie et optimiser les performances de repassage.

Procédez à un détartrage dès que le voyant lumineux **EASY DE-CALC** commence à clignoter.

4. Détartrage

! Assurez-vous que la centrale vapeur a refroidi avant d'effectuer la procédure de détartrage.



Placez la centrale vapeur au bord d'une table ou d'un évier et maintenez une tasse sous le bouton EASY DE-CALC.



Enlevez le bouton EASY DE-CALC et laissez l'eau avec des dépôts de calcaire s'écouler dans la tasse.



Lorsque toute l'eau est évacuée, réinsérez le bouton EASY DE-CALC et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

