

PHILIPS

产品： 飞利浦蒸汽电熨斗
型号： GC1740, GC1741, GC1743
GC1752, GC1758
额定电压： 220 V ~
额定频率： 50 Hz
额定输入功率： 1700 W
生产日期： 请见产品本体
产地： 中国浙江慈溪

飞利浦（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路 718 号 A1 幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.2-2007, GB4343.1-2018
及 GB17625.1-2012 制造


部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
主机 Main Body	x	o	o	o	o	o
电源线 Power cord	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

问题	可能的原因	解决方法
熨烫过程中，底板漏水或衣物上出现湿点。	设定温度太低，无法进行蒸汽熨烫。	设定适合蒸汽熨烫的温度。参阅表 1。
	您在水箱中放入了添加剂。	漂洗水箱并且不要往水箱内注入任何添加剂。
蒸汽束喷射功能无法正常工作（底板漏水）。	您在很短的时间内过于频繁地使用了蒸汽喷射功能。	稍等片刻后再使用蒸汽束喷射功能。
	您在过低的温度下使用了蒸汽喷射功能。	将熨烫温度设为可以使用蒸汽喷射功能的温度（●●至最大 (MAX)）。
在熨烫过程中底板内冒出水垢和杂质。	硬水会在底板内形成水垢。	使用自动除垢功能（请参阅“清洁和保养”一章中的“自动除垢功能”一节）。
熨斗冷却后，或存放期间，有水从底板漏出。	水箱中还有水，熨斗被水平放置。	使用后，倒空水箱并将蒸汽控制旋钮调至“干熨”位置。熨斗应竖立存放。
注水口盖漏水。	水箱装得过满。	切勿让水位超过水箱的最大 (MAX) 水位标示。倒掉水箱中多余的水。
将蒸汽控制旋钮按到增压蒸汽位置时，蒸汽控制旋钮会跳回。	您未将蒸汽控制旋钮保持在增压蒸汽位置。	如果要使用增压蒸汽，必须将蒸汽控制旋钮持续保持在增压蒸汽位置。对于其他蒸汽设置，则不必这样做。


4  Storage 收纳  www.philips.com/support

1 

2 

3 


4 

5 

5  Maintain 保养  www.philips.com/support

1 

2 

3 


4 






6  除垢  1个月  www.philips.com/support

1 

2 


3 

4 


5 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

EN Use Calc Clean function once every 1 month to prolong the life of your iron. Hold slider at **CALC CLEAN** position and shake the iron until all water flows out (figure 9).

SC 每个月使用一次除垢功能以延长熨斗的使用寿命。将滑块按在 **CALC CLEAN** 位置并晃动熨斗，直至熨斗里面的水全部流出（图 9）。



GC1730-GC1759 series



EN User manual

SC 用户手册

www.philips.com/support




EN To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read the separate important information leaflet and this user manual carefully before you use the appliance.

SC 为了充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。使用本产品前，请仔细阅读随附的重要信息页面和本用户手册。

**1** Filling 加水www.philips.com/support




**2** Ironing 熨烫www.philips.com/support

		
	最大	低能耗 除垢
	棉	低能耗 除垢
	丝	低能耗
	合成纤维	除垢


*** EN** Push and hold
SC 按住

**2** Ironing 熨烫www.philips.com/support



**2** Ironing 熨烫www.philips.com/support







保留备用
发行日期: 191104

©2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
保留所有权力。
4239 001 16592

