

PHILIPS**SpeedCare**


Informazioni importanti

**Da leggere e conservare**

Per ottenere il meglio dal tuo nuovo generatore di vapore, leggi attentamente quanto segue.

Per ulteriori informazioni su utilizzo e risoluzione dei problemi, consulta il manuale dell'utente.

1. Utilizzo del giusto tipo di acqua



Consigliamo l'utilizzo di:
Acqua demineralizzata se vivi in una zona con acqua dura

OPPURE Acqua del rubinetto

! NON UTILIZZARE:
acqua profumata, aceto, agenti disincrostanti, prodotti per la stiratura, ecc.

2. Regolatore di vapore

Il vapore migliora le prestazioni di stiratura.

Controlla il vapore durante la stiratura tramite il pulsante del vapore.



! Per utilizzare il ferro da stiro per la prima volta:
Ruota il termostato su ●●○ un livello superiore e tieni premuto il pulsante del vapore per 30 secondi.

Tieni premuto il pulsante del vapore per emettere vapore durante la stiratura.
Premi due volte il pulsante del vapore per emettere un colpo di vapore.

! Domande?

Non devi tornare in negozio, Philips è a tua disposizione per aiutarti. Contattaci direttamente.

 02 45 27 90 74

www.philips.com/support

Gira per info sulla decalcificazione



3. Promemoria luminoso e sonoro per la rimozione del calcare

La funzione Smart Calc-Clean ti ricorderà quando è necessario eseguire la rimozione del calcare dall'apparecchio.



Esegui la rimozione del calcare non appena la spia dedicata lampeggia e l'apparecchio emette un segnale acustico.



La funzione del vapore verrà automaticamente disattivata se la rimozione del calcare non viene effettuata.



Grazie al **recipiente Calc-Clean** fornito in dotazione, puoi eseguire la rimozione del calcare con facilità e ottenere un vapore pulito.

4. Rimozione del calcare

- ⚠ • Non lasciare l'apparecchio incustodito durante la procedura di rimozione del calcare.
- Dalla piastra fuoriescono acqua e vapore caldi.
- Non interrompere il processo di rimozione del calcare (circa 2 minuti).



Riempi il serbatoio dell'acqua a metà e accendi l'apparecchio.



Ruota il termostato su **CALC CLEAN**.



Posiziona il ferro sul recipiente Calc-Clean e riponilo su una superficie piana e stabile.



Tieni premuto il pulsante **CALC CLEAN** per **2 secondi** finché non vengono emessi brevi segnali acustici.



Attendi circa **2 minuti** finché non vengono emessi brevi segnali acustici.



Quando la procedura di rimozione del calcare è completa, il ferro da stiro interrompe l'emissione del segnale acustico.

