

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda www.philips.com.br/suporte para contato via e-mail e chat online.

A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips Walita também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte.



CIC Centro de Informações
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203

PHILIPS DO BRASIL LTDA.

AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL

CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA.VARGINHA - MINAS

GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ

61.086.336/0144-06

INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA.



www.philips.com.br

4222 005 00502 D



Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar todas as vantagens do suporte da Philips, registre seu produto em www.philips.com.br/clube.

Importante

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho. Guarde-as para consultas futuras.

Perigo

- **Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágue na torneira, pois ele contém componentes elétricos e elementos de aquecimento.**
- **Não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho para evitar choque elétrico.**
- **Sempre coloque os alimentos que serão fritos na cesta para impedi-los de entrar em contato com os elementos de aquecimento.**
- **NUNCA coloque quantidade de alimentos que ultrapasse o nível máximo indicado na cesta.**
- **Não cubra a entrada de ar e as aberturas para saída de ar enquanto o aparelho estiver em uso.**
- **Não encha a frigideira com óleo, pois isso pode causar incêndio.**
- **Não toque no interior do aparelho enquanto ele estiver em uso.**

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão do local.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cabo de energia ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada ou por um técnico qualificado para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Mantenha o aparelho e o fio de energia fora do alcance de crianças.
- Mantenha o cabo de energia distante de superfícies quentes.
- Não conecte o aparelho à tomada nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.
- Somente conecte o aparelho a uma tomada de parede aterrada. Verifique sempre se o plugue está bem inserido na tomada.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Não encoste o aparelho na parede ou em outros aparelhos. Deixe pelo menos 10 cm de espaço livre nas partes traseira, laterais e acima do aparelho. Não coloque nenhum objeto em cima do aparelho.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Ao fritar com ar quente, o vapor quente é liberado pelas aberturas para saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do vapor e das aberturas para saída de ar. Também tenha cuidado com o vapor e o ar quente ao retirar a frigideira do aparelho.
- As superfícies acessíveis podem esquentar durante o uso (fig. 1).
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho. Espere até a fumaça cessar para retirar a frigideira do aparelho.
- A frigideira esquenta quando é usada na Airfryer. Deixe a frigideira esfriar antes de manuseá-la.

- Antes de usar a Airfryer, certifique-se de que esteja sobre uma superfície limpa e sem resíduos de alimentos. Isso garantirá o correto funcionamento do produto.
- Não use de adaptadores, o plugue segue especificações do INMETRO.
- Nunca use ingredientes light ou papel-manteiga no aparelho.
- Armazenamento das batatas: a temperatura deve ser adequada para o tipo de batata armazenada e superior a 6 °C para minimizar o risco de exposição à acrilamida no alimento preparado.
- Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão a gás ou fogões e placas de cozimento elétricos quentes, ou de um forno aquecido.

Atenção

- Coloque o aparelho em uma superfície horizontal, plana e estável.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico. Ele não deve ser usado em ambientes como cozinhas para funcionários em lojas, escritórios, farmácias ou outros ambientes de trabalho. Também não deve ser usado por hóspedes em hotéis, pousadas ou outros ambientes residenciais.
- **Se o aparelho for usado de forma inadequada ou para fins profissionais ou semiprofissionais ou se não for usado de acordo com as instruções do manual, a garantia perderá a validade e a Philips Walita se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.**
- Para avaliações ou consertos, dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Philips Walita. Você não deve tentar consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.
- **Não prepare grandes porções de alimentos gordurosos na Airfryer, como linguça, torresmo e picanha.**
- Sempre desconecte o aparelho da tomada após o uso.
- Deixe o aparelho esfriar por, aproximadamente, 30 minutos antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Verifique se os ingredientes preparados neste aparelho saem dourados em vez de escuros. Remova restos queimados. Não frite batatas frescas em temperaturas acima de 180 °C (para reduzir a produção de acrilamida).
- Limpe a parte interna e o elemento de aquecimento de sua Airfryer regularmente para remover resíduos de alimentos. Para saber mais sobre o processo de limpeza recomendado, acesse www.philips.com.br/suporte.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips Walita está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF).

Reciclagem

- Não descarte o produto com o lixo doméstico normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.
- Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana

Solução de problemas

Em caso de problemas, acesse www.philips.com.br/suporte para ver uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente de seu país.

